





Nokia zvučnik HF-200



9207898/1



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HF-36W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Proizvod je usklađen s ograničenjima definiranim u direktivi Vijeća 2004/104/EC (ispravak direktive 72/245/EEC), Dodatku I, stavku 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojednostavi zatražite od prodavača proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu

zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država.

Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



Sigurnost u prometu prije svega

Poštujte sve lokalne propise.
Ruke vam tijekom vožnje uvijek

moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



Smetnje

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

Uvod

Uz pomoć Nokia zvučnika HF-200 možete upućivati i primati pozive bez uporabe ruku. Zvučnik možete povezati s kompatibilnim mobilnim uređajem koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe zvučnika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji priključujete na zvučnik. Pruža vam važne informacije o sigurnosti i održavanju. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika i dodatne

informacije vezane uz svoj Nokia proizvod idite na stranicu www.nokia.com/support ili na web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Proizvod bi se mogao sastojati i od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Tijekom Bluetooth veze mobilni uređaj i zvučnik ne bi trebali biti međusobno

udaljeni više od 10 metara. Veze mogu ometati drugi elektronički uređaji.

Zvučnik je usklađen s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth i podržava profil Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Zvučnik se sastoji od sljedećih dijelova prikazanih na naslovnoj stranici: mikrofona (1), svjetlosnog pokazivača (2), tipke za odgovaranje/prekidne tipke (3), tipke za smanjivanje glasnoće (4), tipke za povećavanje glasnoće (5), zvučnika (6) i priključnice za punjač (7).

Da biste mogli početi koristiti zvučnik, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan uređaj i zvučnik.

Dijelovi zvučnika su magnetski. Zvučnici mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu zvučnika jer se može dogoditi da se podaci koji su na njima zapisani izbrisu.

Punjači

Zvučnik kao izvor napajanja koristi punjače AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4.



Upozorenje: koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia.

Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte odjeljak "O baterijama".

1. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač.
2. Priključite punjač u utičnicu.
Tijekom punjenja prikazan je crveni svjetlosni pokazivač.
Ako koristite punjač koji se priključuje u utičnicu upaljača za

cigarete, ta se utičnica mora napajati iz akumulatora od 12 V. Provjerite je li punjač pravilno umetnut u utičnicu upaljača za cigarete te se uvjerite da ne izaziva smetnje u radu vozila.

U nekim se modelima automobila utičnica upaljača napaja iz akumulatora čak i ako je sustav paljenja automobila isključen. U tim slučajevima može doći do pražnjenja akumulatora čak i ako se zvučnik ne koristi. Dodatne pojedinosti zatražite od proizvođača vozila.

Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata i 30 minuta.

3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, svjetlosni se pokazivač isključuje. Odspojite punjač iz zvučnika i iz utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 15 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 150 sati.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, crveni svjetlosni pokazivač polako bljeska. Napunite bateriju.

Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili zvučnik, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku sve dok se zvučnik ne oglasi zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač ne uključi. Svjetlosni pokazivač bljeska sve dok se zvučnik ne poveže s uparenim uređajem.

Da biste isključili zvučnik, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku sve dok se crveni svjetlosni pokazivač nakratko ne prikaže.

Ako se zvučnik ne poveže s uparenim uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti radi uštede energije.

Uparivanje s drugim uređajem

1. Provjerite je li mobilni uređaj uključen.
2. Ako zvučnik ranije niste uparivali s uređajem, uključite zvučnik. Zeleni svjetlosni pokazivač polako bljeska.
Ako ste zvučnik ranije uparivali s uređajem, odspojite ga od trenutnog uređaja. Potom isključite zvučnik i ponovo ga uključite.
3. Uključite funkciju Bluetooth na mobilnom uređaju i konfigurirajte uređaj za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
4. Na popisu pronađenih uređaja odaberite zvučnik (Nokia HF-200).
5. Unesite Bluetooth zaporku **0000** da biste uparili i povezali zvučnik i uređaj. Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Ako je uparivanje uspješno, zvučnik je prikazan na popisu trenutno uparenih Bluetooth uređaja na mobilnom uređaju.

Kada je zvučnik povezan s mobilnim uređajem i spreman za uporabu, zeleni svjetlosni pokazivač neprekidno svijetli.

Zvučnik možete upariti s najviše osam uređaja, no u danom trenutku on može biti povezan samo s jednim uređajem.

Kada uključite zvučnik, on će se pokušati povezati s uređajem s kojim je prvi put uparen. Ako povezivanje ne uspije, zvučnik će se pokušati povezati

s jednim od ostalih uparenih uređaja. Da biste ponovo povezali zvučnik ako je uključen, ali ne i povezan s uređajem, provjerite je li drugi uređaj uključen, a zatim pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili uspostavite vezu putem izbornika Bluetooth u uređaju.

Možda ćete moći konfigurirati svoj mobilni uređaj da se automatski povezuje sa zvučnikom. Da biste uključili tu funkciju na uređaju tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

Ugradnja u vozilo

Pomoću priložene kopče zvučnik možete pričvrstiti na sjenilo u vozilu.

Opće sigurnosne upute

Prilikom ugradnje zvučnika u vozilo provjerite da on ne ometa niti smeta sustave koji se koriste pri upravljanju

vozilom (primjerice, zračni jastuci) te da ne smeta vašem vidnom polju tijekom vožnje.

Provjerite da zračni jastuci nisu blokirani ili na bilo koji način onemogućeni. Zvučnikom rukujte

samo ako to ne utječe na sigurnost u svim uvjetima vožnje.

Da biste koristili zvučnik koji je pričvršćen na sjenilo, ono mora biti okrenuto prema gore, odnosno uzdignuto uz krov vozila (8).

Stavljanje zvučnika na kopču

Da biste stavili zvučnik na kopču, okrenite ga postrance, gurnite ga prema kopči (9) i okrećite u smjeru kazaljke na satu (10) sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

Da biste skinuli zvučnik, zakrenite ga u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite s kopče.

Pričvršćivanje kopče na sjenilo

Da biste pričvrstili kopču na sjenilo, navucite kopču (i zvučnik pričvršćen za nju) na sjenilo s vozačeve ili suvozačeve strane.

Pogurnite kopču prema sjenilu (11) i povucite uzicu pričvršćenu oko kopče (12 i 13). Snažno pritisnite završetak uzice s kukicama i omčama na filc na uzici (14) da biste učvrstili zvučnik. Podignite sjenilo pod krov vozila (15). Provjerite nalazi li se zvučnik u pravilnom položaju (16).

Osnovna uporaba

Ugađanje glasnoće

Glasnoću zvuka tijekom poziva možete ugoditi tipkama za ugađanje glasnoće.



Upozorenje: kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Pozivi

Da biste uputili poziv dok je zvučnik priključen na uređaj, mobilni uređaj koristite na uobičajen način. Govorite izravno u mikrofona zvučnika. Da biste postigli najbolje rezultate, uvjerite se da ispred mikrofona nema nikakvih predmeta i da je mikrofona smješten ispred vas. Tijekom poziva prikazuje se zeleni svjetlosni pokazivač.

Ako vaš uređaj podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem zvučnika, dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš uređaj podržava glasovno biranje putem ovog zvučnika, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika uređaja.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste odbili poziv, dvaput pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Kad primite poziv, čut ćete ton zvona na zvučniku.

Da biste okončali poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Zvučnik će se ponovo oglasiti.

Da biste prebacivali aktivni poziv sa zvučnika na uređaj, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Da biste poziv prebacili na zvučnik, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste iz zvučnika izbrisali postavke uparivanja, istodobno pritisnite i oko 10 sekundi držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku i tipku za ugađanje glasnoće. Kada izbrisete postavke, crveni i zeleni pokazivači se izmjenjuju.

Da biste vratili izvorne postavke zvučnika ako prestane raditi iako je napunjen, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku te uključite zvučnik u punjač. Da biste koristili zvučnik, ponovo ga povežite s mobilnim uređajem.

O baterijama

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrenog punjača može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu

Otklanjanje poteškoća

Ako zvučnik ne možete povezati s kompatibilnim uređajem, provjerite je li napunjen, uključen i uparen s vašim uređajem.

na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj padne (posebno na tvrdi površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled.

Nikad ne koristite oštećen punjač.



Važno: vremena razgovora i vremena čekanja baterije su procijenjeni i ovise o uvjetima mreže, korištenim

funkcijama, starosti i stanju baterije, temperaturama kojima je baterija izložena te mnogim drugim faktorima. Vrijeme korištenja uređaja za pozive utječe na vrijeme čekanja. Isto tako vrijeme tijekom kojeg je uređaj uključen i u stanju čekanja utječe na njegovo vrijeme razgovora.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke

sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.

- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja

elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove, mikrofoni ili zvučnik i onemogućiti ispravan rad.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi

pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi

električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i na drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia.

Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama

specifičnima za vašu državu na adresi www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno.

Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.