


Nokia zvučnik HF-300

Korisnički priručnik



9203868

1. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HF-34W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Proizvod je usklađen s ograničenjima definiranim u direktivi Vijeća 2004/104/EC (ispravak direktive 72/245/EEC), Dodatku I, stavku 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9203868/1. izdanje HR

Sadržaj

Za vašu sigurnost.....	4	Pozivi.....	10
1. Uvod.....	5	Ugradnja u vozilo	11
Bežična tehnologija Bluetooth	5	Opće sigurnosne upute.....	11
2. Prvi koraci	6	Pričvršćivanje kopče na sjenilo	11
Punjači i baterije.....	6	Stavljanje zvučnika na kopču	12
Umetanje i punjenje baterije.....	7	Brisanje postavki i vraćanje	
Uključivanje i isključivanje.....	8	izvornih postavki.....	13
Uparivanje zvučnika.....	8	4. O baterijama.....	14
Odspajanje zvučnika.....	9	Punjenje i pražnjenje.....	14
Ponovno povezivanje zvučnika.....	9	Čuvanje i održavanje.....	15
3. Pozivi.....	10	Dodatna važna upozorenja...	17
Ugađanje glasnoće zvučnika	10		

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

1. Uvod

Uz pomoć Nokia zvučnika HF-300 možete upućivati i primati pozive bez uporabe ruku. Zvučnik možete povezati s kompatibilnim mobilnim uređajem koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe zvučnika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji povezujete sa zvučnikom u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Tijekom Bluetooth veze mobilni uređaj i zvučnik ne bi trebali biti međusobno udaljeni više od 10 metara. Veze mogu ometati razne prepreke, npr. drugi elektronički uređaji.


Ovaj zvučnik usklađen je s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth i podržava profil Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

Zvučnik sadrži sljedeće dijelove:

- priključak za punjač (1)
- zvučnik (2)
- tipku za uključivanje (3)
- tipku za povećavanje glasnoće (4)
- tipku za odgovaranje/prekidanje poziva (5)
- tipku za smanjivanje glasnoće (6)
- mikrofoni (7)



Da biste mogli početi koristiti zvučnik, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan uređaj i zvučnik.

Dijelovi zvučnika su magnetski. Zvučnici mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu zvučnika jer se može dogoditi da se podaci koji su na njima zapisani izbrisu.

■ Punjači i baterije

Prije korištenja punjača s ovim zvučnikom provjerite broj modela punjača. Zvučnik je namijenjen uporabi isključivo s punjačima AC-4, AC-5 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Umetanje i punjenje baterije

Da biste umetnuli bateriju, učinite sljedeće:

1. Da biste uklonili stražnje kućište, gurnite ga prema bočnoj strani zvučnika.
2. Poravnajte kontakte baterije s odgovarajućim priključcima na zvučniku i potom gurnite bateriju na njeno mjesto.
3. Da biste vratili stražnje kućište, stavite zatvarače na kućištu u odgovarajuće utore na zvučniku i potom gurnite stražnje kućište prema zvučniku sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

(Da biste izvadili bateriju, skinite stražnje kućište i podignite bateriju s onog kraja koji se nalazi nasuprot kontaktima.)

Da biste napunili bateriju, učinite sljedeće:

1. Priključite kabel punjača na priključak za punjač na zvučniku.
2. Priključite punjač u utičnicu. Na primjer, punjač DC-4 priključite u utičnicu upaljača za cigarete u svojem automobilu, a priključak AC-5 u zidnu utičnicu.

Ako koristite punjač koji se priključuje u utičnicu upaljača za cigarete, ta se utičnica mora napajati iz akumulatora od 12 V. Provjerite je li punjač pravilno umetnut u utičnicu upaljača za cigarete te se uvjerite da ne izaziva smetnje u radu vozila. U nekim se modelima automobila utičnica upaljača napaja iz akumulatora čak i ako je sustav paljenja automobila isključen. U tim slučajevima može doći do pražnjenja akumulatora čak i ako se zvučnik ne koristi. Dodatne informacije zatražite kod proizvođača vozila.

Tijekom punjenja crveni svjetlosni pokazivač neprekidno svijetli. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata i 30 minuta.

3. Kad je baterija u cijelosti napunjena, crveni svjetlosni pokazivač svijetli zeleno. Odspojite punjač iz zvučnika i iz utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 20 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 240 sati. Vremena mogu, međutim, varirati

ovisno o drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, crveni svjetlosni pokazivač polako bljeska.

■ Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili zvučnik, pritisnite i držite tipku za uključivanje sve dok se zvučnik ne oglasi zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač ne uključi. Svjetlosni pokazivač bljeska ako se zvučnik pokušava povezati s uparenim uređajem. Kada je zvučnik povezan s uparenim uređajem i spreman za uporabu, prikazat će se plavi svjetlosni pokazivači.

Da biste isključili zvučnik, pritisnite i držite tipku za uključivanje sve dok se ne isključe svi svjetlosni pokazivači. Ako se zvučnik ne poveže s uparenim uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti radi uštede energije.

■ Uparivanje zvučnika

1. Uvjerite se da je mobilni uređaj uključen i uključite zvučnik. Zeleni svjetlosni pokazivač polako bljeska.
2. Uključite funkciju Bluetooth na mobilnom uređaju i konfigurirajte uređaj za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
3. S popisa pronađenih uređaja odaberite zvučnik.
4. Unesite Bluetooth zaporku **0000** da biste uparili i povezali zvučnik i telefon. Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Ako je uparivanje uspješno, zvučnik će se pojaviti na izborniku mobilnog uređaja na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji. Kada je zvučnik uparen s mobilnim telefonom, prikazani su plavi svjetlosni pokazivači.

Da biste uparili i povezali zvučnik i novi uređaj, odspojite zvučnik s trenutnog uređaja, a zatim ga uparite i povežite s novim uređajem.

Odspajanje zvučnika

Da biste odspojili zvučnik s mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:

- isključite zvučnik
- odspojite zvučnik u izborniku Bluetooth vašeg uređaja
- odmaknite zvučnik barem 10 metara od uređaja

Da biste odspojili zvučnik, ne morate izbrisati uparivanje.

Ponovno povezivanje zvučnika

Da biste povezali zvučnik s uparenim telefonom, uključite zvučnik i pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku; ili uspostavite vezu putem izbornika Bluetooth u uređaju.

Uređaj vam možda omogućuje uključivanje opcije automatskog povezivanja sa zvučnikom kada je uključen. Da biste to učinili na uređajima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

3. Pozivi

■ Ugađanje glasnoće zvučnika

Da biste namjestili glasnoću zvučnika, koristite tipke za ugađanje glasnoće na samom zvučniku.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

■ Pozivi

Da biste uputili poziv dok je zvučnik priključen na uređaj, mobilni uređaj koristite na uobičajen način. Govorite izravno u mikrofonski zvučnik.

Da biste postigli najbolje rezultate, uvjerite se da ispred mikrofona nema nikakvih predmeta i da je mikrofonski smješten ispred korisnika, a ne ispod ili iza njega. Tijekom poziva prikazuje se zeleni svjetlosni pokazivač.

Ako vaš uređaj podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem zvučnika, dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš uređaj podržava glasovno biranje putem ovog zvučnika, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika uređaja.

Kada primete poziv, zvučnik se oglašava melodijom zvona, a zeleni svjetlosni pokazivač bljeska. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili neku od tipki uređaja. Da biste odbili dolazni poziv, dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili neku od tipki uređaja.

Da biste prebacivali aktivni poziv sa zvučnika na uređaj (i obrnuto), pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofonski, nakratko pritisnite tipku za uključivanje.

■ Ugradnja u vozilo


Pomoću priložene kopče zvučnik možete pričvrstiti na sjenilo u vozilu.

Opće sigurnosne upute

Prilikom ugradnje zvučnika u vozilo provjerite da on ne ometa niti smeta sustave koji se koriste pri upravljanju vozilom (primjerice, zračni jastuci) te da ne smeta vašem vidnom polju tijekom vožnje.


Uvjerite se da zračni jastuci nisu blokirani ili na bilo koji način onemogućeni. Zvučnikom rukujte samo ako to ne utječe na sigurnost u svim uvjetima vožnje.

Da biste koristili zvučnik koji je pričvršćen na sjenilo, ono mora biti okrenuto prema gore, odnosno uzdignuto uz krov vozila.




Pričvršćivanje kopče na sjenilo

Navucite kopču na sjenilo s vozačeve ili suvozačeve strane tako da tekst "OPEN" (Otvoreno) bude na vrhu sjenila, a zatim omotajte uzicu pričvršćenu na kopču oko sjenila sa stražnje strane (1).




Provucite uzicu kroz prorez na kopči. Zategnite uzicu da biste učvrstili zvučnik, a zatim snažno pritisnite završetak uzice s kukicama i omčama na filc na uzici (2).



Stavljanje zvučnika na kopču

Poravnajte zvučnik s kopčom tako da se otvor na pozadini zvučnika nađe na zaporu kopče. Umetnite zapor u otvor te zakrenite zvučnik u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto (3). (Da biste skinuli zvučnik, zakrenite ga u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.)



Podignite sjenilo pod krov vozila.

■ **Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki**

Da biste iz zvučnika izbrisali postavke uparivanja, istodobno pritisnite i oko 10 sekundi držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku i tipku za ugađanje glasnoće. Nakon brisanja postavki svjetlosni pokazivač naizmjenice svijetli crveno i zeleno.

Da biste vratili izvorne postavke zvučnika ako on prestane raditi, premda je napunjen, istodobno pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku i tipku za uključivanje. Zvučnik se isključuje. Da biste koristili zvučnik, ponovo ga povežite s mobilnim uređajem. Ponovnim se pokretanjem ne brišu postavke uparivanja.

4. O baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i punite ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Ako zamjensku bateriju koristite prvi put ili bateriju niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između + i - polova baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna.

Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Nemojte rastavljati ni lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove, mikrofoni ili zvučnik i onemogućiti ispravan rad.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnesite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Dodatne informacije možete pronaći u ekološkoj deklaraciji proizvoda ili u podacima specifičnim za vašu državu na adresi www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.