


Trådløs, håndfri Nokia HF-33W- enhed til montering i bil



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i direktiv 2004/104/EF (ændring af direktiv 72/245/EØF), Tillæg I, stykke 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes.

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette

dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller for tjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller

indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer til eller modifikationer af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det

første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.

Introduktion

Den trådløse, håndfrie Nokia HF-33W-enhed til montering i bil gør det

muligt at foretage og modtage opkald håndfrit i bilen. Den håndfrie enhed

kan tilsluttes en kompatibel telefon, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning grundigt, før den håndfrie enhed tages i brug.

Læs også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar den håndfrie enhed, så den ikke er tilgængelig for børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at tilslutte kompatible enheder uden kabler. Ved en Bluetooth-forbindelse må den

indbyrdes afstand mellem telefonen og den håndfrie enhed højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. fra andre elektroniske enheder.

Den håndfrie enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 1.2 og understøtter Handsfree Profile 1.5. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

Inden du bruger den håndfrie enhed, skal du montere den i bilen og oprette forbindelse til en kompatibel telefon.

Den håndfrie enhed indeholder følgende dele, der er vist i begyndelsen af denne vejledning: kipbart stik til cigarettænder (1), mikrofon (2),

indikator (3), lydstyrketast (op) (4), lydstyrketast (ned) (5), opkaldstast (6) og højttaler (7).

Monter den håndfrie enhed

Den håndfrie enhed skal være tilsluttet bilens stik til cigarettænderen for at kunne fungere korrekt, og strømmen skal leveres af batteriets 12-volt batteri.

Sæt den håndfrie enhed i stikket til cigarettænderen. Stikket til cigarettænderen leveres med en hætte, der kan fjernes. Hvis stikket ikke passer, skal du fjerne hættten ved at skubbe den væk fra stikket. Du kan kippe stikket til cigarettænderen til den ønskede vinkel (op til 100 grader). Forsøg ikke at tvinge stikket til at kippe yderligere.

Kontroller, at den håndfrie enhed er sat korrekt i stikket til cigarettænderen, og at det ikke forstyrrer bilens almindelige drift.

I nogle bilmodeller får cigarettænderen stadig strøm fra bilens batteri, selv om du fjerner startnøglen. I disse tilfælde kan bilens batteri blive afladet, selv om den håndfrie enhed ikke er i brug. Kontakt bilproducenten for at få yderligere oplysninger.

Tænd eller sluk

Hvis du vil tænde den håndfrie enhed, skal du sætte den i stikket til cigarettænderen. Indikatoren tændes. Hvis du vil slukke den håndfrie enhed, skal du tage den ud af stikket til cigarettænderen.

Opret forbindelse med den håndfrie enhed

1. Tænd telefonen.
2. Kontroller, at den håndfrie enhed er sat korrekt i stikket til cigarettænderen.

3. Aktiver telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg den håndfrie enhed på listen over fundne enheder.
5. Indtast adgangskoden 0000 for at forbinde den håndfrie enhed med telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en tilslutning.

Hvis forbindelsen oprettes, bipper den håndfrie enhed, og telefonens menu vises, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med telefonen. Når den håndfrie enhed er tilsluttet telefonen, vises den blå indikator.

Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til den håndfrie telefon, når den tændes. Hvis du har en telefon fra Nokia, skal du ændre indstillingerne for

tilsluttede enheder i menuen Bluetooth.

Hvis du vil afbryde forbindelse mellem den håndfrie enhed og telefonen, skal du tage den håndfrie enhed ud af stikket til cigarettænderen eller afbryde den håndfrie enhed i telefonens Bluetooth-menu.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem den håndfrie enhed og telefonen igen, skal du sætte den håndfrie enhed i stikket til cigarettænderen.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem den håndfrie enhed og en ny telefon, skal du først afbryde forbindelsen til den aktuelt forbundne telefon i Bluetooth-menuen og derefter oprette forbindelse til den nye telefon.

Håndtering af opkald

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne på den håndfrie enhed.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når den håndfrie enhed er tilsluttet denne. Tal i mikrofonen på den håndfrie enhed. Kontroller, at der ikke er genstande foran mikrofonen, og at mikrofonen er foran brugeren, ikke under eller bagved, så du opnår optimal ydeevne. Den grønne indikator lyser under opkald.

Hvis telefonen understøtter genopkald med den håndfrie enhed, skal du trykke to gange på opkaldstasten, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter stemmestyret opkald med den

håndfrie enhed, skal du trykke på og holde opkaldstasten nede, når der ikke er nogen igangværende opkald, og fortsætte, som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Når du modtager et opkald, hører du en ringetone i den håndfrie enheds højttaler, og den grønne indikator blinker. Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på opkaldstasten eller bruge tasterne på telefonen. Hvis du vil afvise opkaldet, skal du trykke to gange på opkaldstasten. Hvis du vil overføre aktive opkald mellem den håndfrie enhed og telefonen, skal du trykke på og holde opkaldstasten nede.

Du afslutter et indgående opkald ved at trykke på opkaldstasten eller ved at bruge telefonens taster.

Vedligeholdelse

Enheden er et avanceret produkt i et gennemtænkt design, og den skal behandles forsigtigt. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få

plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele, mikrofon eller højttaler og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Køretøjer

I biler kan radiosignaler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfrie bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af ekstraudstyret eller producentens repræsentant.

Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar

og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå alvorlige skader, hvis en airbag pustes op.