


Kit manos libres Bluetooth para coche Nokia HF-33W



9252955/1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que el producto HF-33W cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Este producto se adapta a los límites definidos en la Directiva 2004/104/EC (que modifica la Directiva 72/245/EEC), Anexo 1, párrafos 6.5, 6.6, 6.8 y 6.9.

Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida selectiva al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de

estos productos como basura municipal sin clasificar.

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia tiene una política de continuo desarrollo. Nokia se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la

ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de modificar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

No cambie ni modifique este dispositivo si no cuenta con la autorización necesaria, ya que podría invalidar su derecho a utilizar el equipo.

Controles de exportación

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal.



LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Recuerde

que la primera norma de conducción en carretera es la precaución.



INTERFERENCIAS

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

Introducción

El kit manos libres Bluetooth para coche Nokia HF-33W le permite hacer y recibir llamadas en su coche. Puede conectar el kit manos libres a un teléfono compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el kit manos libres. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento. Mantenga el kit manos libres fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth permite la conexión sin cables entre dispositivos compatibles. En una conexión Bluetooth, el kit manos libres deberá estar dentro de un radio

de 10 metros del teléfono. Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones, o de otros dispositivos electrónicos.

El kit manos libres cumple con la normativa Bluetooth 1.2 que admite el perfil Handsfree Profile 1.5.

Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Conceptos básicos

Antes de utilizar el kit manos libres, es preciso instalarlo en el coche y vincularlo con un teléfono compatible.

El kit manos libres está formado por las piezas siguientes (ilustradas al principio de esta guía): conector pivotante para encendedor (1), micrófono (2), indicador luminoso (3), tecla de aumento de volumen (4), tecla de reducción de volumen (5), tecla de llamada (6) y altavoz (7).

Instalación del kit manos libres

Para un correcto funcionamiento, el kit manos libres se debe conectar al encendedor del coche y la batería de 12 voltios de éste debe proporcionar la alimentación necesaria.

Inserte el conector del kit manos libres en el encendedor. El conector para enchufar al encendedor viene con una

tapa extraíble. Si el conector no entra en el enchufe, quite la tapa deslizándola hacia afuera del conector. El conector se puede inclinar el ángulo deseado (hasta 100 grados). No intente forzar la toma para inclinarla más.

Asegúrese de que el kit manos libres esté bien enchufado en el encendedor y no interfiera con el funcionamiento normal del vehículo.

En algunos modelos de vehículos, el encendedor recibe alimentación de la batería del vehículo incluso al extraer la llave de contacto. En esos casos, la batería del coche puede descargarse incluso si no se usa el kit manos libres. Póngase en contacto con el fabricante del vehículo para obtener más información.

Encendido y apagado

Para encender, conecte el kit manos libres al enchufe del encendedor. Se enciende el indicador luminoso.

Para apagar, desconecte el kit manos libres del enchufe del encendedor.

Vincular el kit manos libres

1. Encienda el teléfono.
2. Asegúrese de que el kit manos libres esté correctamente enchufado al encendedor.
3. Active la función Bluetooth del teléfono y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione el kit manos libres de la lista de dispositivos encontrados.
5. Introduzca el código de acceso de Bluetooth 0000 para vincular y conectar el kit manos libres con el teléfono. En algunos teléfonos puede ser necesario realizar la

conexión por separado, después de vincularlo.

Si se logra establecer la vinculación, el kit manos libres emitirá un pitido y aparecerá en el menú del teléfono en el que se muestran los dispositivos Bluetooth vinculados actualmente.

Cuando el kit manos libres esté conectado al teléfono, se enciende el indicador luminoso azul.

El teléfono se puede configurar para que se conecte automáticamente con el kit manos libres al encender este último. Para ello, en los teléfonos Nokia debe cambiar los ajustes de los dispositivos vinculados en el menú Bluetooth.

Para desconectar el kit manos libre del teléfono, desenchufe el kit manos libres del encendedor o desconéctelo usando el menú Bluetooth del teléfono.

Para volver a vincular y conectar el kit manos libres al teléfono, enchufe el kit manos libres al encendedor.

Para vincular y conectar el kit manos libres a un nuevo teléfono, primero

desconecte el kit manos libres en el menú Bluetooth del teléfono actualmente conectado, y luego vincúlelo y conéctelo al nuevo teléfono.

Gestión de llamadas

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas de volumen del kit manos libres.

Cuando el kit manos libres esté conectado al teléfono, utilice el teléfono del modo habitual al hacer una llamada. Procure hablar en dirección al micrófono del kit manos libres. Para obtener un rendimiento óptimo, compruebe que no haya objetos delante del micrófono y que éste esté frente al usuario, ni más bajo ni detrás. El indicador luminoso verde se ilumina durante la llamada.

Si su teléfono admite la remarcación del último número con el kit manos libres, pulse dos veces la tecla de llamada brevemente cuando no haya ninguna llamada en curso.

Si el teléfono admite la marcación mediante voz con el kit manos libres, mantenga pulsada la tecla de llamada mientras no haya ninguna llamada en curso y siga el procedimiento descrito en la guía del usuario del teléfono.

Cuando reciba una llamada, oirá una señal de llamada por el altavoz del kit manos libres y parpadeará el indicador luminoso verde. Para responder a la

llamada, pulse la tecla de llamada o use las teclas del teléfono. Para rechazar la llamada, pulse dos veces la tecla de llamada. Para transferir la llamada activa entre el kit manos

libres y el teléfono, pulse y mantenga la tecla de llamada.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de llamada o use las teclas del teléfono.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, deje que se seque del todo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles, el micrófono o el altavoz e impedir un funcionamiento correcto.

Si el dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Información adicional sobre seguridad

Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos como, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección, sistemas electrónicos de anti-bloqueo de frenos (ABS), sistemas electrónicos de control de velocidad, sistemas de airbag. Para más información, verifique estos aspectos de su vehículo o del

equipamiento que haya añadido con el fabricante o con su representante.

Si la instalación o la reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimento

destinado al dispositivo, a sus piezas o equipamiento. Si tiene un vehículo equipado con airbag, recuerde que éste se infla con mucha fuerza. No coloque sobre el airbag ni sobre la zona de despliegue de éste ningún objeto, incluido el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado en el interior del vehículo y el airbag se despliega, se pueden ocasionar heridas graves.