


HF-33W Szivargyújtóra csatlakoztatható, vezeték nélküli Nokia kihangosító



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-33W jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A termék megfelel a (72/245/EKG irányelvet módosító) 2004/104/EK irányelv I. mellékletének 6.5, 6.6, 6.8 és 6.9 pontjaiban meghatározott határértékeknek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560



Az áthúzott, kereses szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belüli a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni.

A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem

terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy

egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

Bevezetés

A HF-33W Szivargyújtóra csatlakoztatható, vezeték nélküli

Nokia kihangosító lehetővé teszi hívások kéz használata nélküli

indítását és fogadását az autóban. A kihangosító vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis telefonhoz csatlakoztatható.

A kihangosító használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A kihangosítót tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-kapcsolat esetén a telefonnak és a kihangosítónak 10 méteres (30 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok,

például az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A kihangosító az 1.5-ös kihangosítóprofil támogatott Bluetooth 1.2-es előírásnak felel meg. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Használatbavétel

A kihangosító használata előtt azt telepíteni kell a járműbe, és párosítani kell egy kompatibilis telefonnal.

A kihangosító a következő részekből áll, melyek a jelen útmutató borítóján láthatók: dönthető szivargyújtó-csatlakozó (1), mikrofon (2), jelzőfény (3), hangerőnövelő gomb (4), hangerőcsökkentő gomb (5), hívásgomb (6) és hangszóró (7).

A kihangosító telepítése

A megfelelő működéshez a kihangosítót csatlakoztatni kell az autó szivargyújtójába, ahonnan 12 V feszültséget kell kapnia az akkumulátorról.

Helyezzük a kihangosítót a szivargyújtó-aljzatba. A szivargyújtó-csatlakozó eltávolítható kupakkal rendelkezik. Ha a csatlakozó nem illeszkedik az aljzatba, a csatlakozóról

lehúzva távolítsuk el a kupakot. A szivargyújtó-csatlakozó a kívánt helyzetbe dönthető (akár 100 fokos szögben). Nem próbáljuk ennél jobban megdönteni a csatlakozót.

Győződjünk meg arról, hogy a kihangosító megfelelően be van helyezve a szivargyújtó-aljzatba, és nem akadályozza a jármű normál működtetését.

Egyes autómodellekben a szivargyújtó még akkor is kap áramellátást az autó akkumulátoráról, amikor a gyújtás ki van kapcsolva. Ilyen esetekben az autó akkumulátora még akkor is lemerülhet, ha a kihangosítót nem használjuk. További információkért lépünk kapcsolatba a jármű gyártójával.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsoláshoz csatlakoztassuk a kihangosítót a szivargyújtó-aljzatba. A jelzőfény bekapcsol.

Kikapcsoláshoz csatlakoztassuk le a kihangosítót a szivargyújtó-aljzatról.

A kihangosító párosítása

1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Győződjünk meg arról, hogy a kihangosító megfelelően csatlakozik a szivargyújtó-aljzatba.
3. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefont a környező Bluetooth-eszközöket.
4. Válasszuk ki a kihangosítót a talált készülékek listájáról.
5. A kihangosító telefontal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** Bluetooth-kódot. Egyes készülékek

esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehozni.

Ha a párosítás sikerült, a kihangosító egy hangjelzést ad, és a hozzá tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére. Ha a kihangosító csatlakozik a telefontal, a kék jelzőfény világít.

A telefontal azt is beállíthatjuk, hogy a kihangosító bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia telefonok esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközre vonatkozó beállításait kell módosítani.

A kihangosító telefontal való lekapcsolásához húzzuk ki a kihangosítót a szivargyújtó-aljzatról, vagy bontuk a kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjében.

A párosított kihangosító újbóli csatlakoztatásához csatlakoztassuk a kihangosítót a szivargyújtó-aljzatba.

A kihangosító új telefonhoz való csatlakoztatásához és az új

készülékkel való párosításához először bontsuk a kapcsolatot az aktuálisan csatlakoztatott telefon Bluetooth menüjében, majd párosítsuk és csatlakoztassuk az új készüléket.

Híváskezelés

A hangerő hívás közben történő beállításához használjuk a kihangosító lévő hangerő-szabályozó gombokat.

Ha a kihangosító csatlakozik a telefonhoz, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk. Beszéljük a kihangosító mikrofonja felé. Az optimális teljesítmény érdekében ellenőrizzük, nincs-e akadály a mikrofon előtt, és hogy a mikrofon a felhasználó előtt, és nem mellett vagy alatt van. A zöld jelzőfény hívás közben világít.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrahívását a kihangosítóval, nyomjuk

meg kétszer a hívásgombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon a hanghívást is támogatja a kihangosítóval, akkor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívásgombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Bejövő hívás esetén csengőhangot hallunk a kihangosító hangszórójából, és a zöld jelzőfény villogni kezd. A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot, vagy használjuk a telefon billentyűit. A hívás

elutasításához nyomjuk meg kétszer a hívásgombot. Az aktív hívás kihangosító és telefon közötti átadásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívásgombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a hívásgombot, vagy használjuk a telefon billentyűit.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, a mikrofont vagy a hangszórót, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt

kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légterben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy

robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.