


Brezžični vtični komplet za prostoročno uporabo v vozilu Nokia HF-33W



9252959/1

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HF-33W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Izdelek ustreza omejitvam, določenim z Direktivo 2004/104/ES (ki spreminja Direktivo 72/245/EGS), v Prilogi I, odstavkih 6.5, 6.6, 6.8 in 6.9.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite

med navadne gospodinjne odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez

predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršni koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika

tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vso državno zakonodajo. Med vožnjo imejte



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

Uvod

Vtični komplet za prostoročno uporabo Nokia HF-33W omogoča prostoročno klicanje in sprejemanje

klicev v avtomobilu. Povežete ga z združljivim telefonom, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo kompleta natančno preberite ta navodila. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Komplet hranite nedosegljivega otrokom.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Med povezavo Bluetooth sta lahko telefon in prostoročni komplet drug od drugega oddaljena največ 10 metrov.

Hitri začetek

Preden komplet uporabite, ga morate namestiti v vozilo in ga seznaniti z združljivim telefonom.

Sestavni deli kompleta so prikazani na začetku tega priročnika: gibljivi vtič za avtomobilski vžigalnik (1),

Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Komplet je združljiv s specifikacijo Bluetooth 1.2, ki podpira Handsfree Profile (prostoročni profil) 1.5. O združljivosti s to napravo se po zanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se po zanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

mikrofon (2), lučka (3), tipka za povečanje glasnosti (4), tipka za zmanjšanje glasnosti (5), klicna tipka (6) in zvočnik (7).

Namestitev kompleta

Da bi prostoročni komplet deloval pravilno, mora biti priključen v vtičnico avtomobilskega vžigalnika, napajati pa ga mora 12-voltni avtomobilski akumulator.

Komplet vstavite v vtičnico avtomobilskega vžigalnika. Njegov vtič je prekrit s pokrovčkom, ki ga lahko odstranite. Če se vtič ne prilega v vtičnico, z njega odstranite pokrovček. Vtič lahko nagnete do zelenega kota (za največ 100 stopinj). Ne skušajte ga na silo nagniti še bolj. Prepričajte se, da je komplet pravilno vstavljen v vtičnico avtomobilskega vžigalnika in da ne bo oviral upravljanja vozila.

Pri nekaterih modelih avtomobilov se vtičnica avtomobilskega vžigalnika napaja iz akumulatorja, tudi ko odstranite ključ za vžig motorja. V tem primeru se lahko akumulator izprazni,

tudi če kompleta ne uporabljate. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila.

Vklop in izklop

Komplet vklopite tako, da ga vstavite v vtičnico avtomobilskega vžigalnika. Lučka se prižge.

Komplet izklopite tako, da ga izvlečete iz vtičnice avtomobilskega vžigalnika.

Seznanitev kompleta

1. Vklopite telefon.
2. Prepričajte se, da je komplet pravilno vstavljen v vtičnico avtomobilskega vžigalnika.
3. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite prostoročni komplet.
5. Vpišite kodo **"0000"** za Bluetooth, da se komplet seznani in poveže s

telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej.

Če je seznanjanje uspešno, komplet zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njegovo ime. Ko je komplet povezan s telefonom, sveti modra lučka.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s kompletom, kadar je ta vklopljen. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Povezavo med kompletom in telefonom prekinete tako, da komplet odstranite iz vtičnice avtomobilskega vžigalnika ali povezavo končate v meniju Bluetooth v telefonu.

Seznanjeni komplet znova povežete s telefonom tako, da ga priključite v vtičnico avtomobilskega vžigalnika.

Če želite komplet seznaniti in povezati z drugim telefonom, najprej prekinite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu, s katerim je komplet trenutno povezan, nato pa ga seznanite in povežite z drugim telefonom.

Upravljanje klicev

Med klicem nastavljate glasnost s tipkama za glasnost na kompletu.

Ko je komplet povezan s telefonom, lahko z njim kličete kot navadno.

Govorite v mikrofonski prostorček

kompleta. Mikrofonski prostorček najbolje deluje, če pred njim ni nobenih predmetov in če je postavljen pred uporabnikom, ne prenizko ali za njim. Lučka med klicem sveti zeleno.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s kompletom, dvakrat pritisnite klicno tipko, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s kompletom, pridržite klicno tipko, ko ni vzpostavljen noben klic, in nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo telefona.

Ob dohodnem klicu se zvonjenje predvaja po zvočniku kompleta, lučka pa utripa zeleno. Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali uporabite tipke telefona. Zavrnete ga tako, da dvakrat pritisnete klicno tipko. Če želite aktivni klic preklopiti s kompleta na telefon, pridržite klicno tipko.

Klic končate tako, da pritisnete klicno tipko ali uporabite tipke telefona.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.

Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko

poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele, mikrofoni ali zvočniki in tako prepreči pravilno delovanje.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in

ne vgrajajte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.