


Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W



KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HF-35W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia

Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia

förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Ikke godkända ändringar av enheten kan medföra att användarens behörighet att använda utrustningen blir ogiltig.

Exportkontroll

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller program som står under exportlagar och föreskrifter i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



Trafiksäkerheten kommer i första hand
Följ den lokala lagstiftningen.
När du kör bil bör du alltid se

till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



Störningar

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

Inledning

Med den här lättmonterade produkten kan du ringa och ta emot samtal i bilen med händerna fria. Du

kan ansluta HF-enheten till en kompatibel telefon som har stöd för trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda HF-enheten. Läs även användarhandboken till telefonen eftersom den kan innehålla viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara handsfree-enheten utom räckhåll för barn.

Trådlös Bluetooth-teknik

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta till kompatibla kommunikationsenheter utan hjälp av kablar. I en Bluetooth-anslutning ska telefonen och HF-enheten befinna sig inom 10 meters avstånd från

varandra. Anslutningarna kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

HF-enheten följer Bluetooth-specifikationen 1.2 och stöder följande profiler: Handsfree Profile 1.0 och Headset Profile 1.1. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Komma igång

Innan du börjar använda HF-enheten måste du installera den i bilen och koppla ihop den med en kompatibel telefon.

Delar

HF-enheten innehåller följande delar som visas på bild i handbokens början:

- Ställbar cigarettändarkontakt (1)
- Högtalare (2)
- Indikatorlampor (3)
- Funktionsknapp (4)
- Volymknappar (5)
- Mikrofon (6)

Installera HF-enheten i bilen

Om HF-enheten ska fungera på rätt sätt måste den vara ansluten till bilens cigarettändaruttag och förses med ström från ett 12-volts bilbatteri.

Sätt in HF-enheten i cigarettändaruttaget. Du kan ställa cigarettändarkontakten i önskad vinkel (högst 90 grader). Försök inte att luta kontakten mer än så.

Kontrollera att HF-enheten är ordentligt insatt i cigarettändaruttaget och att den inte stör bilens övriga funktioner.

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget ström från bilbatteriet även om tändningsnyckeln tas ur tändningslåset. I sådana fall kan bilbatteriet laddas ur om HF-enheten lämnas påslagen eller om den lämnas kvar i cigarettändaruttaget en längre tid utan att vara påslagen. Kontakta fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

Slå på och stänga av HF-enheten

När du ska slå på HF-enheten sätter du in den i cigarettändaruttaget. Om den redan sitter i cigarettändaruttaget trycker du in funktionsknappen. När HF-enheten är påslagen blinkar indikatorlampan med blått sken.

När du vill stänga av HF-enheten håller du funktionsknappen intryckt tills indikatorlampan blinkar snabbt med rött sken eller så drar du ut HF-enheten från cigarettändaruttaget.

Koppla ihop HF-enheten med en telefon

1. Slå på telefonen.
2. Kontrollera att HF-enheten är ordentligt isatt och påslagen.
3. Tryck in funktionsknappen tills indikatorlampan omväxlande blinkar med blått och rött sken.
4. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på sökning efter Bluetooth-enheter. Se i telefonens användarhandbok.
5. Välj HF-enheten (Nokia HF-35W) i listan.
6. Koppla ihop och anslut HF-enheten och telefonen genom att ange Bluetooth-lösenordet 0000. För vissa telefoner ansluts enheterna var för sig sedan de kopplats ihop. Se i telefonens användarhandbok.

Om hopkopplingen lyckas blinkar indikatorlampan fem gånger med blått sken och HF-enheten avger en långdragen ljudsignal och visas på telefonmenyn där du kan se vilka Bluetooth-enheter som är hopkopplade för tillfället.

Du kan ange att telefonen ska kopplas ihop med HF-enheten automatiskt när HF-enheten slås på. För Nokia-telefoner gör du det genom att ändra inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

Om du vill koppla bort HF-enheten från telefonen stänger du av HF-enheten eller kopplar ner den via Bluetooth-menyn på telefonen.

Om du vill ansluta en hopkopplad HF-enhet till telefonen kontrollerar du att Bluetooth-funktionen är aktiverad på telefonen och slår på HF-enheten.

Om du vill ta bort hopkopplingen använder du Bluetooth-menyn på telefonen.

Samtalshantering

Under pågående samtal justerar du volymen med hjälp av volymknapparna på HF-enheten.

När du ska ringa upp använder du telefonen på vanligt sätt om HF-enheten är ansluten till telefonen.

Tala i mikrofonen på HF-enheten. För bästa ljudkvalitet kontrollerar du att det inte finns något föremål framför mikrofonen och att mikrofonen befinner sig framför användaren, inte under eller bakom.

Om telefonen har stöd för återuppringning med HF-enhet trycker du snabbt två gånger på funktionsknappen när det inte pågår något samtal.

Om telefonen har stöd för röstuppringning med HF-enhet håller du funktionsknappen intryckt när det inte pågår något samtal och

fortsätter sedan enligt anvisningarna i användarhandboken till telefonen.

När du tar emot ett samtal hörs ringsignalen genom HF-enhetens högtalare. När du ska besvara ett samtal trycker du på funktionsknappen eller så använder du knapparna på telefonen. Om du vill avvisa ett samtal håller du någon av volymknapparna intryckt tills HF-enheten avger två ljudsignaler.

När du ska avsluta ett samtal trycker du på funktionsknappen eller så använder du knapparna på telefonen.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för fukt låter du den torka helt och hållet.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan

förkorta livslängden för elektroniska enheter och ändra formen på vissa plaster genom smältning.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till enhetens rörliga delar,

mikrofonen eller högtalaren och hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös

utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.