





Nokia Holder Easy Mount HH-12





© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Johdanto

Tämän asennuslaitteen avulla voit kiinnittää yhteensopivan Nokia-autotelineen ajoneuvon tuulilasiin. Kun haluat käyttää asennuslaitetta yhteensopivan autotelineen kanssa,

kiinnitä asennuslaite tuulilasiin, säädä asennuslaite haluamaasi asentoon ja kiinnitä autoteline asennuslaitteeseen.

Yleisiä turvallisuusohjeita

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä asennuslaitetta tai autotelinettä vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa. Kun asennat asennuslaitteen ja autotelineen, varmista, etteivät ne

häiritse ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita ajoneuvossa käytettäviä järjestelmiä (esimerkiksi turvatyynyjä) tai estä niiden käyttöä tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana. Tarkista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti. Varmista, että asennuslaite ja autoteline asennetaan sellaiseen

paikkaan, jossa ne eivät osu kuljettajaan tai matkustajiin onnettomuus- tai törmäystilanteessa.

Tarkista aika ajoin, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa erityisesti silloin, kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon.

Älä jätä asennuslaitetta koskaan ajoneuvoon, kun sinne paistaa aurinko suoraan tai on hyvin kuuma. Asennuslaite ja imukuppi voivat vahingoittua ja kiinnittyminen voi höltyä, jos sisälämpötila ylittää +70 °C .

Kiinnittäminen tuulilasiin

Etsi turvallinen kiinnityspinta tuulilasista ja puhdista pinta huolellisesti lasinpesuaineella ja puhtaalla liinalla. Jos ympäristön lämpötila on alle +15 °C, lämmitä pintaa ja imukuppia huolellisesti hiustenkuivaajalla, jotta imukuppi kiinnittyisi lujasti tuulilasiin. Älä kuumenna tuulilasia liikaa, jottei se vahingoittuisi.

Paina asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi lujasti tuulilasiin (katso

vaihe 1 tämän oppaan alussa) ja työnnä asennuslaitteen sisällä olevaa lukitusvipua (2) varovasti imukuppia kohti, jotta imukupin ja tuulilasin väliin muodostuisi tyhjiö. Tarkista, että imukuppi on kiinnittynyt lujasti. Kun haluat irrottaa asennuslaitteen tuulilasista, työnnä lukitusvipua varovasti asennuslaitteen yläosaa kohti (3) ja vedä imukupin reunassa olevaa hihnaa (4).

Säätäminen haluttuun asentoon

Älä säädä asennuslaitetta ajon aikana.

Aseta asennuslaitteen yläosa haluamaasi asentoon löysäämällä kahta asennuslaitteen keskellä olevaa ruuvia, kääntämällä yläosa haluamaasi asentoon ja kiristämällä

ruuvit (5). Varmista, että laitteen yläosa lukittuu lujasti paikalleen.

Aseta asennuslaitteen yläosassa oleva asennuslevy haluamaasi asentoon löysäämällä levyn alapuolella olevaa ruuvia, kääntämällä levy haluamaasi asentoon ja kiristämällä ruuvi (6).

Autotelineen asentaminen

Kiinnitä yhteensopiva Nokia-autoteline asennuslevyyn telineen mukana toimitetulla ruuvilla.

Jos käytät esimerkiksi CR-39-autotelinettä, poista telineestä suojalevy, jossa on Nokia-teksti, kiinnitä teline asennuslevyyn mukana toimitetulla ruuvilla ja aseta suojalevy takaisin paikalleen (7). Aseta puhelin telineeseen ja paina telineen sivuilla olevia kiinnikkeitä, kunnes puhelin on lujasti paikallaan.

Voit irrottaa puhelimen painamalla vasemman kiinnikkeen alapuolella olevaa painiketta. CR-39-autoteline tukee seuraavan kokoisia langattomia laitteita: korkeus 95–120 mm, leveys 42–55 mm, paksuus 13–26 mm, paino enintään 200 g.

Kun kiinnität autotelinettä, varmista, että käyttäjä näkee puhelimen näytön hyvin. Turvallisuuden vuoksi asenna teline pystyasentoon.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.