





Nokia Holder Easy Mount HH-12





© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.
Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili
zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation.

Giriş

Bu montaj cihazı, uyumlu Nokia cep telefonu tutucunuzu aracınızın ön camına takmanıza olanak verir.

Montaj cihazını uyumlu cep telefonu tutucunuzla kullanmak için, montaj

cihazını ön cama takın, montaj cihazını istenilen konuma ayarlayın ve cep telefonu tutucunuzu montaj cihazına takın.

Genel güvenlik talimatları

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır. Montaj cihazını veya cep telefonu tutucusunu yalnızca bütün sürüş şartlarında öyle yapmak güvenli ise çalıştırın.

Montaj cihazını veya cep telefonu tutucusunu monte ettiğinizde, direksiyon ya da fren sistemlerinin veya aracın çalışmasında kullanılan diğer sistemlerin (örneğin, hava yastıkları) etkilenmediğinden ya da engellenmediğinden veya sürerken görüş alanınızın bozulmadığından emin olun.

Hava yastığının açılmasının herhangi bir şekilde engellenmediğinden veya bozulmadığından emin olun.

Montaj cihazı veya cep telefonu tutucunun bir kaza ya da çarpışma anında temas edebileceğiniz bir yere monte edilmediğinden emin olun.

Montaj cihazının altındaki vakumlu kısmın ön cama sağlam bir şekilde takılıp takılmadığını (özellikle ortam

sıcaklığı sıkça değişiyorsa) düzenli olarak kontrol edin.

Montaj cihazını hiçbir zaman araç içinde doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayın. İçerdeki sıcaklık +70°C (160°F) değerini geçerse montaj cihazı ve vakumlu kısım zarar görebilir ve yapışma zayıflayabilir.

Ön cama takma

Ön camda güvenli bir montaj yüzeyi belirleyin ve yüzeyi bir cam temizleyici ve temiz bir havlu ile titizlikle temizleyin. Ortam sıcaklığı +15°C (60°F) değerinin altındaysa, ön cam üzerinde sağlam bir tutuştan emin olmak için yüzeyi ve vakumlu kısmı bir saç kurutma makinesi ile dikkatlice ısıtın. Ön cama hasar

vermekten kaçınmak için, camı aşırı ısıtmadığınızdan emin olun.

Montaj cihazının alt bölümündeki vakumlu kısmı ön cama sıkıca bastırın (bu kılavuzun başındaki 1. adıma bakın) ve vakumlu kısım ile ön cam arasında vakum oluşturmak için montaj cihazının (2) içindeki kilitleme kolunu vakumlu kısma doğru

dikkatlice itin. Vakumlu kısmın sıkıca takıldığından emin olun.

Montaj cihazını ön camdan ayırmak için, kilitleme kolunu montaj

cihazının üst kısmına doğru dikkatlice itin (3) ve vakumlu kısmın kenarında bulunan bandı çekin (4).

İstenilen konumu ayarlama

Sürüş anında montaj cihazını ayarlamayın

Montaj cihazının üst bölümünü istenilen konuma ayarlamak için, montaj cihazının ortasındaki iki vidayı gevşetin, üst bölümü istenilen konuma çevirin ve vidaları sıkın (5).

Cihazın üst bölümünün yerine sıkıca kilitlendiğinden emin olun.

Montaj cihazının üst bölümündeki montaj plakasını istenilen konuma ayarlamak için, plakanın altındaki vidayı gevşetin, plakayı istenilen konuma çevirin ve vidayı sıkın (6).

Cep telefonu tutucusunu takma

Montaj plakasına uyumlu bir Nokia cep telefonu tutucusu takmak için, tutucuyla birlikte sağlanan vidayı kullanın.

Örneğin, CR-39 cep telefonu tutucusunu kullanmak için, üzerinde Nokia yazan koruma plakasını tutucudan çıkarın, sağlanan vidayla tutucuyu montaj plakasına takın ve koruma plakasını yerine koyun (7).

Telefonunuzu tutucunun içine yerleştirin ve telefon tam olarak yerine oturana kadar tutucunun yanlarındaki kısıklara bastırın. Telefonu serbest bırakmak için, sol kısıkacın altındaki düğmeye basın. Cep telefonu tutucusu CR-39, şu boyutlardaki mobil cihazları destekler: yükseklik 95 - 120 mm, genişlik

42 - 55 mm, kalınlık 13 - 26 mm, ağırlık maksimum 200 gr.

Bir cep telefonu tutucusu takarken, telefon ekranının kullanıcı için açık bir şekilde görülebilir olduğundan emin olun. Güvenliğiniz için, tutucuyu dik konumda takın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Dikkatsiz kullanım hassas mekanik parçaları kırabilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden

olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Ürün gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.