

Instrukcja obsługi Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (HS-1 1W)



9235348

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-11W spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

W niektórych krajach mogą być stosowane ograniczenia użycia urządzeń Bluetooth. Odpowiednie informacje można uzyskać w lokalnych urzędach.

9235348 / Wydanie 1

Spis treści

1. Wstęp	6
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	6
2. Pierwsze kroki.....	8
Opis zestawu słuchawkowego	8
Ładowarki i baterie.....	9
Ładowanie baterii	10
Gdy bateria jest na wyczerpaniu	10
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	11
Tworzenie powiązania między zestawem słuchawkowym a kompatybilnym telefonem.....	11
Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu.....	12
Łączenie powiązanego zestawu słuchawkowego z telefonem	13
Rozwiązywanie problemów	13
3. Korzystanie z zestawu słuchawkowego.....	15
Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho	15
Nawiązywanie połączenia.....	15
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru	15
Głosowe wybieranie numeru.....	16
Odbieranie i kończenie połączeń.....	16
Odrzucanie połączenia	16
Odbiór samoczynny	16
Regulowanie głośności w słuchawce	17
Wyciszanie aktywnego połączenia	17
Przełączanie połączenia między telefonem a zestawem słuchawkowym	17

Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami.....	17
Przywracanie ustawień zestawu słuchawkowego.....	18
4. Informacje o bateriach.....	20
Ładowanie i rozładowywanie baterii	20
Eksploatacja i konserwacja	22

1. Wstęp

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HS-11W można podłączać do kompatybilnych telefonów z funkcjami Bluetooth. Umożliwia on wygodne odbieranie i nawiązywanie połączeń w dowolnym miejscu.

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi telefonu, która zawiera ważne informacje o bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia łączenie się kompatybilnych urządzeń komunikacyjnych bez stosowania kabli. Przy połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą znajdować się bezpośrednio naprzeciwko siebie, lecz odległość między nimi nie może przekraczać 10 m. Na połączenie mogą mieć jednak wpływ zakłócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HS-11W opracowano z myślą o kompatybilnych telefonach Nokia z funkcjami Bluetooth. Można również używać go w połączeniu z dowolnymi urządzeniami Bluetooth działającymi w kompatybilnym profilu mikrozestawu lub zestawu głośnomówiącego (profil to zbiór poleceń Bluetooth, za pomocą których telefon steruje zestawem słuchawkowym).

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HS-11W spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 1.1 dotyczące profilu zestawu słuchawkowego (wersja 1.1) oraz profilu zestawu głośnomówiącego (wersja 1.0). Współpraca tego urządzenia z innymi produktami z funkcjami Bluetooth nie jest jednak pewna, ponieważ zależy to od ich kompatybilności. Aby sprawdzić kompatybilność innych produktów z tym urządzeniem, należy zasięgnąć informacji u ich producentów.


2. Pierwsze kroki



Uwaga: Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom w niektórych sytuacjach. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń i stosować się do znaków i instrukcji dotyczących urządzeń bezprzewodowych.

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy zawiera następujące części pokazane na rysunku 1.



Przycisk zasilania (1): służy do włączania i wyłączania zestawu słuchawkowego. Ponadto krótkie naciśnięcie przycisku zasilania pozwala wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie aktywnego połączenia.

Słuchawka (2): słyszy się w niej głos rozmówcy.

Wskaźnik świetlny (3): sygnalizuje aktualny stan zestawu słuchawkowego.

Przycisk głośności (4): podczas rozmowy pozwala zwiększać lub zmniejszać głośność w słuchawce.

Mikrofon (5): mówi się do niego podczas rozmowy.

Przycisk odbierania i kończenia połączeń (6): służy do odbierania i kończenia połączeń. Przycisku tego można też używać do głosowego wybierania numerów, ponownego wybierania numerów oraz przełączania aktywnego połączenia między kompatybilnym telefonem a zestawem słuchawkowym.

Złącze ładowarki (7)

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy:

- Naładować baterię
- Powiązać kompatybilny telefon z zestawem słuchawkowym

■ Ładowarki i baterie

Zanim użyjesz jakiegokolwiek ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HS-11W jest przeznaczony do pracy z następującymi źródłami zasilania: AC-1, ACP-12 i LCH-12.




Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie zestawem słuchawkowym. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję i może być niebezpieczne.

Informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Odłączając przewód zasilający któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za sam przewód.

■ Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wewnętrzną, niewymienialną, ładowalną baterię. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

1. Podłącz kabel ładowarki do zestawu słuchawkowego, tak jak pokazano na rysunku 3.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Jeśli bateria jest zupełnie rozładowana, może minąć kilka minut, zanim czerwony wskaźnik się zaświeci. Ładowanie baterii może trwać do 2 godzin, zależnie od typu ładowarki.
3. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na zielony. Odłącz wówczas ładowarkę od gniazda sieci elektrycznej i zestawu słuchawkowego.



Gdy bateria jest na wyczerpaniu

W pełni naładowana bateria wystarcza na ok. 6 godzin rozmów lub na ok. 160 godzin pracy w trybie gotowości (gdy zestaw jest włączony, ale nie jest wykonywane żadne połączenie).

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zaczyna migać na czerwono. Naładuj baterię w sposób opisany wyżej.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć: Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie szybko migać na zielono. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu wskaźnik miga nadal, ale wolniej.

Aby wyłączyć: Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik na krótko zaświeci na czerwono.

■ Tworzenie powiązania między zestawem słuchawkowym a kompatybilnym telefonem

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Wejdź do menu Bluetooth telefonu i sprawdź, czy opcja Bluetooth jest aktywna.
4. Wejdź do odpowiedniego podmenu, aby ustawić telefon na wykrywanie urządzeń Bluetooth, i rozpocznij wyszukiwanie.
5. Wybierz zestaw słuchawkowy z listy.
6. Wprowadź hasło **0000** w celu powiązania urządzeń i połącz zestaw słuchawkowy z telefonem.

Po wprowadzeniu kodu telefon staje się dla zestawu słuchawkowego telefonem domyślnym (o ile zestaw nie został uprzednio powiązany z innym

telefonem). Zobacz też [Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami](#) na stronie 17.

Zestaw słuchawkowy wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu telefonu pojawi się lista urządzeń Bluetooth, które są z nim aktualnie powiązane.

7. Zaczynij korzystać z zestawu słuchawkowego (zobacz na stronie 15).

Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu

Zestaw słuchawkowy można odłączyć od telefonu — na przykład po to, by skorzystać z innego urządzenia Bluetooth w połączeniu z danym telefonem.

Zestaw słuchawkowy można odłączyć na różne sposoby:

- Wyłącz zasilanie zestawu słuchawkowego.
- Odłącz zestaw słuchawkowy w menu Bluetooth telefonu.
- Przenieś zestaw słuchawkowy na odległość większą niż 10 metrów od telefonu.

Zestaw słuchawkowy jest odłączany również wówczas, gdy wyczerpie się jego bateria.

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu, nie trzeba usuwać powiązania między dwoma urządzeniami. Przy ponownym łączeniu się z powiązanym zestawem słuchawkowym pytanie o hasło nie zostanie wyświetlone.

Łączenie powiązanego zestawu słuchawkowego z telefonem

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, włącz zestaw, nawiąż połączenie w menu Bluetooth telefonu, a następnie naciśnij i przytrzymaj **przycisk odbierania i kończenia połączeń**.

Telefon można ustawić na samoczynne spełnianie żądań połączenia Bluetooth przychodzących od powiązanego z nim zestawu słuchawkowego. W takim przypadku zestaw słuchawkowy po włączeniu zasilania automatycznie łączy się z telefonem. W telefonach Nokia odpowiednie ustawienia powiązanych urządzeń można wprowadzić w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można połączyć zestawu słuchawkowego z telefonem:

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony i powiązany z telefonem.
- Sprawdź, czy w telefonie jest aktywna funkcja Bluetooth.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy znajduje się w odległości nie większej niż 10 metrów od telefonu, a między nim a telefonem nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany czy urządzenia elektroniczne.
- Lista urządzeń powiązanych z zestawem słuchawkowym może być wypełniona. Zestaw słuchawkowy może przechowywać informacje o ośmiu telefonach. Jeśli lista zostanie wypełniona, przywróć oryginalne ustawienia zestawu słuchawkowego (zobacz na stronie 18).

- Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie automatycznie połączony z domyślnym lub ostatnio używanym telefonem, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **przycisk odbierania i kończenia połączeń**.


3. Korzystanie z zestawu słuchawkowego



Uwaga: Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom w niektórych sytuacjach. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń i stosować się do znaków i instrukcji dotyczących urządzeń bezprzewodowych.

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Wsuń zestaw słuchawkowy na ucho, tak jak pokazano na rysunku 2.



■ Nawiązywanie połączenia

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem, połączenia telefoniczne można nawiązywać jak zwykle.

■ Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru

Gdy nie ma aktywnego połączenia, naciśnij dwa razy przycisk **odbierania i kończenia połączeń**.

■ Głosowe wybieranie numeru

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku telefonów z funkcją głosowego wybierania numerów. Gdy nie ma aktywnego połączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **odbierania i kończenia połączeń**, a następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

■ Odbieranie i kończenie połączeń

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **odbierania i kończenia połączeń**.

Połączenie można również odebrać lub zakończyć, korzystając z telefonu w zwykły sposób.

■ Odrzucanie połączenia

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij dwa razy przycisk **odbierania i kończenia połączeń**.

■ Odbiór samoczynny

Jeśli w telefonie jest aktywna funkcja odbioru samoczynnego, telefon automatycznie odbierze połączenie przychodzące już po pierwszym dzwonku.

■ Regulowanie głośności w słuchawce

Naciśnij przycisk **pogłaśniania** w celu zwiększenia głośności lub przycisk **ściszania** w celu jej zmniejszenia. Aby szybko ustawić głośność, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych przycisków przez 2 sekundy.

■ Wyciszenie aktywnego połączenia

Aktywne połączenie można wyciszyć lub wyłączyć, krótko naciskając przycisk **zasilania**.

■ Przełączanie połączenia między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aktywne połączenie można przełączyć z kompatybilnego telefonu Nokia do zestawu słuchawkowego i odwrotnie.

Aby przełączyć połączenie z zestawu słuchawkowego do telefonu lub na odwrót, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **odbierania i kończenia połączeń** lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy może być jednocześnie powiązany z ośmioma telefonami, ale połączony — tylko z jednym.

Telefon powiązany z zestawem słuchawkowym jako pierwszy jest nazywany „telefonem domyślnym”. Telefon używany z zestawem słuchawkowym jako ostatni jest nazywany „ostatnio używanym telefonem”.

Jeśli po włączeniu zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości nieprzekraczającej 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, to przez kilka sekund będzie próbował połączyć się z „telefonem domyślnym”.

Jeśli połączenie z „telefonem domyślnym” nie powiedzie się (na przykład w sytuacji, gdy telefon ten jest wyłączony lub jego użytkownik odrzuca połączenie), to zestaw słuchawkowy przez kilka sekund będzie próbował połączyć się z „ostatnio używanym telefonem”. Gdy zestaw słuchawkowy nie będzie mógł się połączyć z żadnym z tych telefonów, nadal będzie wykrywalny dla innych telefonów.

Jeśli chcesz używać zestawu słuchawkowego z powiązanym telefonem, który nie jest ani „telefonem domyślnym” ani „ostatnio używanym telefonem”, nawiąż połączenie, korzystając z menu Bluetooth telefonu.

■ Przywracanie ustawień zestawu słuchawkowego

Ustawieniom zestawu słuchawkowego można przywrócić wartości oryginalne, na przykład po to, aby zmienić domyślnego użytkownika zestawu. W wyniku tego wszystkie ustawienia zestawu słuchawkowego zostaną wyczyszczone, włącznie z informacjami dotyczącymi powiązań.

Aby przywrócić ustawienia zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **pogłaśniania** przez 10 sekund. W wyniku tego zestaw

słuchawkowy wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik świetlny przez kilka sekund będzie zmieniał kolor z czerwonego na zielony i odwrotnie.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Należy o nią dbać i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki. Nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i żywotności jego baterii. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu.
Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria i dodatki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.