


Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-37W) kullanım kılavuzu



9238648

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9238648 / 1. Baskı

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	7
Pili takma	8
Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme	8
3. Temel kullanım	10
Arama işlemleri	10
Bekleme modu	11
Işıkli gösterge	11
Kulaklıklılı mikrofon setini sol kulakta kullanma	11
Kulaklıklılı mikrofon setini saklama koşulları	12
Sorun giderme	12
Ses kalitesi kötü	12
Kulaklıklılı mikrofon setinden ses gelmiyor	12
Kulaklıklılı mikrofon seti etkinleştirilmeden önce telefonun çalması durduđu için, saramaları kulaklıklılı mikrofon setiyle cevaplayamıyorum	13
Telefonum tersini gösterse de eşleştirme sorunları yaşıyorum	13
Bakım ve onarım	14

1. Giriş

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

Nokia Bluetooth kulaklıklı mikrofon seti HS-37W, gün boyu kullanım için tasarlanmıştır ve tek bir AAA pil ile 15 saate kadar konuşma süresi sağlar.

Bu cihaz, 1,5 V LR03 / AAA Alkali pille kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka türde pil, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Daima, pili çıkarmadan önce cihazı kapatın. Pili takarken + ve – kutuplarının doğru yerleştirilmesine dikkat edin.

Piller şarj edilebilir olarak üretilmediği takdirde pilleri şarj etmeye çalışmayın.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

HS-37W kulaklıklılı mikrofon seti, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonuna bağlanabilir. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.


HS-37W kulaklıklılı mikrofön seti, aşğıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Kulaklıklılı Mikrofön Seti Profili ve Ahizesiz Kullanım Profili. HS-37W kulaklıklılı mikrofön seti ile diğér Bluetooth özelliikli ürünlerin birlikte çalışabileceğı garantisiz verilméz. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

2. Başlarken

Bazı yerlerde Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Kulaklıklılık mikrofon seti aşğıdaki parçaları içerir:


- Cevapla/bitir tuşu (1)
- Sarı ışıklı gösterge (LED) (2)
- Kulaklık (3)
- Pil yuvası (4)
- Ses seviyesi tuşu (5)



Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, pili takmanız ve uyumlu bir telefonu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirmeniz gerekir.

■ Pili takma

Pil kapağını dışarı doğru kaydırarak pil yuvasını açın ve pili takın.



■ Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

HS-37W kulaklıklı mikrofon seti, pili taktığınız veya değiştirdiğiniz zaman eşleştirme moduna girer. Sarı LED yanar ve kulaklıklı mikrofon setinin uyumlu bir cep telefonuyla eşleştirilebileceği 5 dakika süreyle açık durumda kalır.

1. Telefonu Bluetooth cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
2. Telefonunuz HS-37W kulaklıklı mikrofon setini bulduğunda, telefonunuzdan eşleştirmeyi onaylayın.

3. Kulaklıklı mikrofon setinin Bluetooth şifresi sorulduğunda, 0000 girin.

Eşleştirme başarılı olursa, sarı LED kısa bir süre için yanıp söner ve ardından kapanır.

Eşleştirme başarılı olmazsa, sarı LED 5 dakika süreyle açık durumda kalır; bu süre içinde cihazları eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme modundan çıkmak için, cevapla/bitir tuşuna kısa bir süre için basın.

Artık kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya hazırsınız.

3. Temel kullanım

■ Arama işlemleri

Cep telefonunuzla bir aramayı cevaplamak için, telefonunuzdaki cevapla tuşuna basın. Kulaklıklılı mikrofon setinizin üzerindeki cevapla/bitir tuşuna kısa bir süre için basarak, aramayı kulaklıklılı mikrofon setine aktarabilirsiniz.

Aramayı kulaklıklılı mikrofon setiyle cevaplamak için, kulaklıklılı mikrofon setinizin üzerindeki cevapla/bitir tuşuna kısa süreyle basın. Aramayı cep telefonundan kulaklıklılı mikrofon setine aktarırken küçük bir gecikme olabilir. Cevapsız aramaları önlemek için, aramaları cep telefonunuzla yanıtlamanız ve daha sonra kulaklıklılı mikrofon setinize aktarmanız önerilir.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz, kulaklıklılı mikrofon setindeki cevapla/bitir tuşunu bir saniye süreyle basılı tutun.

Arama yapmak için, numarayı cep telefonunuzdan çevirin ve telefonunuzdaki cevapla tuşuna basın. Daha sonra aramayı kulaklıklılı mikrofon setine aktarmak için, kulaklıklılı mikrofon setinin üzerindeki cevapla/bitir tuşuna basın.

Telefonunuz sesle arama özelliğini destekliyorsa ve devam eden bir arama yoksa, kulaklıklılı mikrofon setinin üzerindeki cevapla/bitir tuşuna basın ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde sesle arama yapın. En iyi sonucu elde etmek için, ses etiketini kulaklıklılı mikrofon setinizi kullanarak kaydedin.

Kulaklıklılı mikrofon setinizin ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, istenilen ses seviyesine ulaşıncaya kadar ses seviyesi tuşuna kısa süreyle basın.

Bir aramayı bitirmek için, cep telefonunuzdaki bitir tuşuna veya kulaklıklılı mikrofon setinizdeki cevapla/bitir tuşuna basın.

■ Bekleme modu

Kulaklıklılı mikrofon seti, pil ömrünü uzatmak için her arama sonrasında kapanır. Bunu önlemek için, kulaklıklılı mikrofon setini bekleme moduna ayarlayın. Bekleme modu, cep telefonunuzla bağlantıyı hızlandırır, ancak pil ömrünü kısaltır. Bekleme modunu etkinleştirmek için, ses seviyesi ve cevapla/bitir tuşlarını 5 saniye süreyle basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setini bekleme modunda açmak için, cevapla/bitir tuşuna basın. Kulaklıklılı mikrofon setini bekleme modunda kapatmak için, cevapla/bitir tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.

■ Işıklı gösterge

HS-37W kulaklıklılı mikrofon setinde sarı ışıklı bir gösterge (LED) vardır. Pili taktığınızda veya değiştirdiğinizde ve kulaklıklılı mikrofon setini açtığınızda, LED yanar. Bu, kulaklıklılı mikrofon setinin eşleştirme modunda olduğunu gösterir. Kulaklıklılı mikrofon setindeki pilin güç düzeyi düştüğünde, LED her 5 saniyede iki kez yanıp söner. Pili değiştirin.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini sol kulakta kullanma

HS-37W kulaklıklılı mikrofon seti sağ kulakta kullanılmak üzere ayarlanmıştır. Sol kulakta kullanmak isterseniz, kulaklığı hafifçe döndürün.

■ Kulaklıklı mikrofon setini saklama koşulları

Kulaklıklı mikrofon setini her zaman kapalı olarak ve güvenli korunur şekilde saklayın.

Doğrudan güneş ışığı gibi yüksek sıcaklıklarda (45°C/113°F'nin üzerinde) saklamayın. Yüksek sıcaklıklarda saklamak, performansı düşürebilir ve pilin ömrünü kısaltabilir. Düşük sıcaklıklar (-10°C / 14°F'nin altında) pilin ömrünü kısaltır ve cihazın çalışmasını etkileyebilir.

Kulaklıklı mikrofon setini yağmura veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.

■ Sorun giderme

Ses kalitesi kötü

Kulaklıklı mikrofon setiyle telefon arasındaki uzaklığın 10 metreyi aşmadığından ve aralarında duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerin bulunmadığından emin olun.

Kulaklıklı mikrofon setinden ses gelmiyor

- Kulaklıklı mikrofon setindeki ses seviyesini, ses seviyesi tuşuna basarak artırın.
- Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Telefonun kulaklıklı mikrofon setine bağlı olduğundan emin olun. Bağlı değilse, cihazları yeniden eşleştirmeyi deneyin.

Kulaklıklı mikrofon seti etkinleştirilmeden önce telefonun çalması durduğu için, aramaları kulaklıklı mikrofon setiyle cevaplayamıyorum

Kulaklıklı mikrofon seti, arama sonrasında otomatik olarak kapanarak pil ömrünü uzatacak şekilde tasarlanmıştır. Bekleme modu, telefonunuzla kulaklıklı mikrofon seti arasındaki bağlantıyı hızlandırır, bkz: [Bekleme modu, 11](#).

Telefonum tersini gösterse de eşleştirme sorunları yaşıyorum

Cep telefonunuzdaki kulaklıklı mikrofon seti eşleştirmesini silmiş olabilirsiniz. Cihazları tekrar eşleştirin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.