

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin (kaiuttimien alaosassa).

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, tai yhteensopivan äänilaitteen käyttöopas. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-4 kanssa.



Varoitus! Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta

hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Alkuvalmistelut

Kaiuttimet voivat saada virtansa kolmesta AA-paristosta tai kaiuttimien mukana toimitetusta AC-4-laturista. Huomaa, ettei AC-4-laturilla voi ladata paristoja. Jos käytät paristoja, on suositeltavaa käyttää alkaliparistoja.

Jos käytät kaiuttimia paristovirralla, asenna paristot seuraavasti: avaa kummankin kaiuttimen takana oleva paristokotelon kansi painamalla kahta salpaa, aseta paristot paikalleen paristokotelossa olevien merkintöjen mukaisesti ja sulje paristokotelon kansi työntämällä se paikalleen. Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Jos käytät kaiuttimia AC-4-laturilla, kytke laturi pistorasiaan ja kytke laturin kaapeli kaiuttimien takana olevaan liittimeen.

Kaiuttimien käyttäminen

Liitä kaiuttimet puhelimeen tai äänilaitteeseen kytkemällä kaiuttimien kaapeli laitteen liittimeen. Kaiuttimia voi käyttää yhteensopivien Nokian sovittimien kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimia Nokian sovittimen kanssa, kytke sovitin laitteeseen ja kaiutinkaapeli sovittimeen.

Kytke virta kaiuttimiin tai katkaise niistä virta painamalla kaiuttimien yläosassa olevaa virtanäppäintä. Kun kaiuttimiin on kytketty virta, vihreä merkkivalo palaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta kaiuttimien yläosassa olevalla liukusäätimellä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa käytettäessä paristovirtaa, vaihda paristot.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että MD-3-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio Web-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen

ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa
WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.