

Nokia muzički zvučnici MD-3

MD-3 stereo zvučnici nude visoki kvalitet zvuka kada slušate muziku ili radio iz svog kompatibilnog Nokia telefona, ili nekog drugog audio uređaja. Ovi zvučnici imaju 3,5 mm stereo audio džek (nalazi se donjoj strani zvučnika).

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih zvučnika. Pročitajte i Uputstvo za korisnika Vašeg telefonskog aparata koje sadrži važne informacije vezane za održavanje i bezbednost, ili Uputstvo za korisnika kompatibilnog audio uređaja. Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.

Punjači

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz AC-4 punjača.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Priprema za korišćenje

Ovi zvučnici se napajaju iz tri AA baterije ili iz AC-4 punjača koji se sa njima dobija. Imajte na umu da punjač AC-4 ne puni baterije. Kada se za napajanje koriste baterije, preporučuje se da to budu alkalne baterije.

Da biste koristili napajanje iz baterija, ubacite baterije; otvorite poklopac ležišta baterija koje se nalazi na zadnjoj strani zvučnika pritiskom na dve kvačice, postavite baterije prema oznakama polariteta koje se nalaze na ležištu, pa pogurajte poklopac da se zatvori. U toku dužih perioda nekorišćenja zvučnika, izvadite baterije kako biste sprečili oštećenja od curenja baterija.

Da biste zvučnike koristili sa napajanjem iz AC-4 punjača, priključite punjač na sobnu utičnicu, pa zatim utaknite kabl punjača u konektor na zadnjoj strani zvučnika.

Koristite zvučnike

Da zvučnike priključite na telefon ili neki audio uređaj, utaknite kabl zvučnika u odgovarajući konektor na uređaju. Ovi zvučnici se mogu koristiti sa kompatibilnim Nokia adapterima. Da biste ove zvučnike koristili sa nekim Nokia adapterom, priključite adapter na uređaj, a provodnik zvučnika na adapter.

Da zvučnike uključite ili isključite, pritisnite prekidač napajanja koji se nalazi na gornjoj strani zvučnika. Kada su zvučnici uključeni, svetli zelena indikatorska lampica.

Za podešavanje jačine zvuka, koristite klizni potenciometar na gornjem delu zvučnika. Kada koristite napajanje iz baterija i zvuk iz zvučnika postane preterano slab, zamenite baterije.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se ovaj uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.

- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ako ovaj proizvod ne funkcionišu ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod MD-3 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

**Odstranjivanje**

Znak za recikliranje na proizvodu, literaturi ili pakovanju Vas podseća da svi električni i elektronski proizvodi, baterije i punjači u Evropskoj uniji moraju biti prikupljeni na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. Nemojte odstranjivati ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vratite proizvode na lokaciju za prikupljanje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim

odstranjivanjem otpada, kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju možete dobiti od prodavca, lokalnih vlasti, državnog udruženja proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) datog proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.