

MD-4 Nokia mini hangszórók

E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminőséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiókészüléken történő zene- vagy rádióhallgatás közben. A hangszórók 3,5 mm-es sztereó audiocsatlakozóval rendelkeznek.

A hangszórók használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a kompatibilis audiókészülék felhasználói kézikönyvét is. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektektől távol.

Az elemek behelyezése

A hangszórók négy AAA típusú elemmel működnek. A készülékhez lehetőleg alkáli elemeket használjuk. Az elemek párban való behelyezéséhez csúsztassuk le az egyes hangszórók külső részén található elemfedelet a nyíllal jelölt irányba, helyezzük az elemeket a

tartóba a jelzett módon, és csúsztassuk vissza az elemfedelelet. Ha a hangszórókat hosszabb ideig nem használjuk, távolítsuk el az elemeket egy esetleges elemfolyás okozta károk elkerülése érdekében.

A hangszórók használata

A hangszórókat összehajtva vagy kihajtva (például V-alakban) is használhatjuk. A hangszórók összehajtott állapotban kényelmesen hordhatók. A hangszórók nagyjából 180 fokos szögbe hajthatók ki. Ne próbáljuk ennél jobban kihajtani azokat.

A hangszóró telefonhoz vagy audiókészülékhez való csatlakoztatásához dugjuk a hangszóró vezetékét a készülék aljzatába. A hangszórók kompatibilis Nokia adapterekkel használhatók. A hangszórók Nokia adapterrel történő használatához csatlakoztassuk az adaptert az eszközhöz és a hangszórókábelt az adapterhez.

A hangszórók bekapcsolásához csúsztassuk el a kihajtott hangszórók belső részén található főkapcsolót a csukló irányába. A zöld jelzőfény

világítani kezd. A kikapcsoláshoz csúsztassuk a főkapcsolót az ellenkező irányba, vagy csukjuk össze a hangszórókat. A jelzőfény kialszik.

A hangerő beállításához használjuk az audiokészülék hangerő-szabályozóját. Ha a hangszórók hangereje nagyon lecsökkenne, cseréljük ki az elemeket.

A hangszórókat csukott állapotban, a mellékelt tartóban hordhatjuk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-4 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.





Hulladékkezelés

A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes szemétygyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőten szerezhethetünk. További információkért tekintsük meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

Copyright © 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.