

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazınızda müzik veya radyo dinlediğinizde yüksek ses kalitesi sağlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo ses fişi vardır.

Hoparlörleri kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuz için önemli güvenlik ve bakım bilgilerini sağlayan kullanım kılavuzunu veya uyumlu ses cihazı için kullanım kılavuzunu da okuyun. Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Pilleri takma

Hoparlörler 4 AAA pil kullanır. Alkalın piller önerilir. Pilleri çift olarak takmak için, pil kapağını oklarla gösterilen hoparlörün dış tarafına doğru kaydırın, pilleri gösterildiği şekilde pil bölmesine yerleştirin ve pil kapağını ters yönde kaydırarak kapatın. Hoparlörler uzun süre kullanılmadığında, pil akmasından kaynaklanacak hasarı önlemek için pilleri çıkartın.

Hoparlörleri kullanma

Hoparlörleri birlikte katlanmış halde veya katlanmadan (örneğin, V şeklinde) kullanabilirsiniz. Hoparlörler katlandığında taşımak için uygun olur. Hoparlörler yaklaşık 180 dereceye kadar açılabilir. Hoparlörleri daha fazla açmak için zorlamayın.

Hoparlörleri telefona veya ses cihazına bağlamak için, hoparlörün kablosunu cihazdaki konektöre takın. Hoparlörler uyumlu Nokia adaptörleriyle kullanılabilir. Hoparlörleri Nokia adaptörüyle kullanmak için, adaptörü cihaza, hoparlör kablosunu da adaptöre bağlayın.

Hoparlörleri açmak için, katlanmış olmayan hoparlörlerin içinde bulunan açma/kapatma düğmesini menteşeli köşeye doğru kaydırın. Yeşil gösterge ışığı yanar. Kapatmak için, açma/kaptama düğmesini ters yönde kaydırın veya hoparlörleri kapalı olarak katlayın. Gösterge ışığı söner.

Sesi ayarlamak için, ses cihazınızdaki ses tuşu kontrollerini kullanın. Hoparlörlerin ses düzeyi çok düşükse, pilleri değiştirin.

Hoparlörleri taşımak için, katlayın ve sağlanan kılıfa yerleştirin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Ürün düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu MD-4 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Çöpe atma

Élinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliğı dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık toplama birimine atılması gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğér belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık toplama birimine atın. Atık toplama bilgilerini ürün perakende satıcılarından, yerel atık toplama yetkililerinden, ulusal üretim denetleme kuruluşlarından veya yerel Nokia temsilcinizden

edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.