


Nokia Bluetooth-kaiuttimet MD-5W



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että MD-5W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai

osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa

sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat lähimmältä Nokia-tuotteiden myyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Johdanto

Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia Bluetooth-kaiuttimilla MD-5W voit kuunnella musiikkia yhteensopivasta puhelimesta tai musiikkilaitteesta ja nauttia laadukkaasta äänestä.

Integroidun mikrofonin ansiosta voit käyttää kaiuttimia myös kaiutinpuhelimenä.

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai niiden mukana toimitetun kaapelin avulla.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, tai yhteensopivan musiikkilaitteen käyttöopas. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että

kaiuttimet ja toinen laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Kaiuttimet ovat Bluetooth 1.2 -määrittelyn mukaisia. Määrittely tukee seuraavia profiileja: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0,

Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 ja Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Näin pääset alkuun

Osat

Kaiuttimissa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: merkkivalo (1), taaksekelausnäppäin (2), virtanäppäin (3), toisto- ja taukonäppäin (4), vastaus- ja lopetusnäppäin (5), eteenkelausnäppäin (6), mikrofoni (7), kaiuttimet (8), äänenvoimakkuuden

pienennysnäppäin (9), stereotehostusnäppäin (10), äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin (11), virtaliitin (12), paristo-kotelo (13) ja äänisisäänmeno (14).

Jotkin kaiuttimen osat ovat magneettisia. Kaiuttimet saattavat vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia

tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa.

Kaiuttimet on tarkoitettu käytettäväksi niiden mukana toimitetun laturin AC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi

tämän laitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kytkeminen virtalähteeseen

Kaiuttimet voivat saada virtansa neljästä AA-paristosta tai kaiuttimien mukana toimitetusta laturista.

AA-paristojen asentaminen

Jos käytät paristoja, on suositeltavaa käyttää alkaliparistoja. Kun asennat paristoja, varmista, että kaiuttimista on katkaistu virta, ja avaa paristokotelon kansi työntämällä kannen alaosaa ja vetämällä kansi ylös.

Aseta paristot paikalleen kotelossa olevien merkintöjen mukaisesti ja työnnä kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Kun paristoista alkaa loppua virta, punainen merkkivalo alkaa vilkkua ja kaiuttimista kuuluu merkkiäni kerran minuutissa.

Kytkeminen seinäpistorasiaan

Jos käytät kaiuttimia laturilla, kytke laturi seinäpistorasiaan ja kytke laturin kaapeli virtaliittimeen.

Jos paristokoteloon asetetaan uudelleenladattavat paristot, laturi ei lataa niitä.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes sininen merkkivalo syttyy.

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes punainen merkkivalo syttyy.

Kaiuttimien kytkeminen

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan laitteeseen (kuten matkapuhelimeen tai soittimeen) langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai niiden mukana toimitetun kaapelin avulla.

Pariksi liittäminen ja yhteyden muodostaminen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta

Seuraavat ohjeet koskevat matkapuhelinta, mutta soittimen kanssa toimitaan samalla tavalla lukuun ottamatta sitä, ettei Bluetooth-salasanaa ehkä tarvitse antaa.

1. Varmista, että kaiuttimista on katkaistu virta ja että puhelimeen on kytketty virta.
2. Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes sininen ja punainen merkkivalo alkavat palaa vuorotellen.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesta ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse kaiuttimet löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna Bluetooth-salasana 0000, jotta kaiuttimien ja puhelimen

välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, sininen merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ja kaiuttimien nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Peruskäyttö

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa käytettäessä paristovirtaa, vaihda paristot.

Kytkeminen kaapelin avulla

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan laitteeseen niiden mukana toimitetun CA-63U-kaapelin avulla.

Liitä kaiuttimet laitteeseen, jossa on 3,5 mm:n ääniliitin, kytkemällä kaapeli kaiuttimien äänisisäänmenoon ja laitteen ääniliittimeen.

Musiikin kuunteleminen

Kun haluat kuunnella musiikkia, kytke kaiuttimet yhteensopivaan soittimeen (kuten matkapuhelimeen, jossa on soitin, tai muuhun musiikintoistolaitteeseen).

Voit käyttää musiikkitoimintoja, kun kytket yhteensopivan laitteen kaiuttimiin langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Yhteensopivan

soittimen on tuettava A2DP-Bluetooth-profiilia. Jos käytät kaapeliyhteyttä, voit säätää vain kaiuttimien äänenvoimakkuutta. Käytä musiikin hallintaan soittimen näppäimiä.

Jos vastaat puheluun tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikin toisto keskeytyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Kun haluat kuunnella musiikkia, valitse kappale soittimesta ja paina toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat valita seuraavan kappaleen, paina eteenkelausnäppäintä. Jos haluat valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä.

Jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä, paina toisto- ja taukonäppäintä. Jos haluat lopettaa toiston, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna.

Jos haluat laajentaa äänen stereokuvaa, tarkista, että tämä toiminto ei ole valittuna soittimessa, ja paina stereotehostusnäppäintä.

Puhelujen käsittely

Kaiuttimia voi käyttää puhelujen käsittelyyn, jos ne on kytketty yhteensopivaan puhelimeen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun kaiuttimet ovat yhteydessä puhelimeen. Puhu kaiuttimissa olevaa mikrofonia kohti.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa kaiuttimien kanssa, paina vastaus- ja

lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa kaiuttimien kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos et halua vastata puheluun, pidä jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna.

Jos haluat siirtää käynnissä olevan puhelun kaiuttimista yhteensopivaan puhelimeen, pidä jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna. Voit siirtää puhelun takaisin kaiuttimiin painamalla virtanäppäintä.

Asetusten nollaaminen tai alkutilan palauttaminen

Jos haluat nollata asetukset, katkaise virta kaiuttimista. Pidä äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä ja virtanäppäintä painettuna, kunnes purppuranpunainen merkkivalo syttyy. Pidä äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä painettuna, kunnes sininen merkkivalo syttyy. Jos kaiuttimet eivät toimi, palauta kaiuttimet alkutilaansa poistamalla paristot ja irrottamalla kaiuttimet laturista.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.

Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi

muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.