


Nokia Bluetooth zvučnici MD-5W



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod MD-5W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te

proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije

dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog

dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Čestitamo vam na kupnji. Uz Nokia Bluetooth zvučnike MD-5W glazbu možete slušati s kompatibilnog telefona ili glazbenog uređaja i uživati u visokokvalitetnom zvuku. Zvučnike možete koristiti i za razgovor zahvaljujući integriranom mikrofону. Zvučnike možete povezati s kompatibilnim uređajem pomoću bežične tehnologije Bluetooth ili kabela koji ste dobili uz uređaj.

Prije uporabe zvučnika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik kompatibilnog glazbenog uređaja u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju, ali i korisnički priručnik za telefon. Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje

kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Da bi se uspostavila Bluetooth veza, zvučnici i ostali uređaji ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Zvučnici su usklađeni s inačicom 1.2 specifikacija za Bluetooth koja podržava profile Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0,

Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 i Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Prvi koraci

Dijelovi

Zvučnici se sastoje od dijelova prikazanih na naslovnoj stranici: svjetlosnog pokazivača (1), tipke za premotavanje natrag (2), tipke za uključivanje (3), tipke za reprodukciju/privremeno zaustavljanje (4), tipke za odgovaranje/prekidne tipke (5), tipke

za premotavanje naprijed (6), mikrofona (7), zvučnika (8), tipke za smanjivanje glasnoće (9), tipke za dodatnu stereoopremu (10), tipke za povećavanje glasnoće (11), priključka za napajanje (12), odjeljka za baterije (13) i audioulaza (14).

Dijelovi zvučnika su magnetski. Zvučnici mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu zvučnika jer se može dogoditi da se podaci koji su na njima zapisani izbrisu.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Zvučnici kao izvor napajanja koriste punjač AC-4 koji ste dobili uz uređaj.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila

tvrtnka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Priključivanje na izvor napajanja

Zvučnici se mogu napajati iz četiri AA baterije ili punjača AC-4 koji ste dobili u paketu.

Stavljanje AA baterija

Ako koristite baterije, preporučuju se alkalne. Da biste stavili baterije, provjerite jesu li zvučnici isključeni i otvorite poklopac odjeljka za baterije guranjem donjeg dijela poklopca i podizanjem poklopca.

Baterije u odjeljak umetnite kako je naznačeno i pritisnite poklopac tako da sjedne na mjesto.

Ako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti zvučnike, izvadite baterije iz njih da biste spriječili oštećenja nastala curenjem baterija.

Kada se razina napunjenosti baterije smanji, crveni svjetlosni pokazivač počinje bljeskati, a iz zvučnika se svake minute čuje zvučni signal.

Priključivanje u zidnu utičnicu

Da biste koristili napajanje iz punjača, priključite punjač u zidnu utičnicu, a kabel punjača u priključak za kabel.

Ako su u odjeljku za baterije baterije koje se mogu puniti, one se ne pune punjačem.

Uključivanje i isključivanje zvučnika

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za uključivanje dok se ne uključi plavi svjetlosni pokazivač.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za uključivanje dok se ne prikaže crveni svjetlosni pokazivač.

Povezivanje zvučnika

Zvučnike možete povezati s kompatibilnim uređajem (kao što su mobilni telefon ili music player) pomoću bežične tehnologije Bluetooth ili kabela koji ste dobili uz uređaj.

Uparivanje i povezivanje putem bežične tehnologije Bluetooth

Sljedeće se upute odnose na mobilni telefon, ali postupak je isti i za music player, osim što vam možda neće trebati Bluetooth zaporka.

1. Provjerite jesu li zvučnici isključeni, a telefon uključen.
2. Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok se plavi i crveni svjetlosni pokazivači ne počnu izmjenjivati.
3. Uključite značajku Bluetooth na telefonu i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite zvučnike.
5. Unesite Bluetooth zaporku **0000** da biste uparili i povezali zvučnike i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Ako uparivanje uspije, plavi svjetlosni pokazivač bljesnut će pet puta, a zvučnici će se pojaviti na izborniku telefona na kojemu su prikazani upareni Bluetooth uređaji.

Povezivanje pomoću kabela

Zvučnike možete povezati s kompatibilnim uređajem putem

CA-63U kabela koji ste dobili u paketu.

Da biste zvučnike povezali s uređajem koji je opremljen 3,5-mm audiopriključkom, priključite kabel u audioulaz na zvučnicima i audiopriključak na uređaju.

Osnovna uporaba

Ugađanje glasnoće

Da biste postavili glasnoću zvučnika, pritisnite bilo koju tipku za ugađanje glasnoće. Ako je prilikom korištenja baterija razina glasnoće zvučnika preniska, promijenite baterije.

Slušanje glazbe

Da biste slušali glazbu, zvučnike povežite s kompatibilnim music playerom kao što je mobilni telefon sa

značajkom music player ili nekim drugim uređajem za reprodukciju glazbe.

Da biste koristili glazbene funkcije, povežite kompatibilni uređaj sa zvučnicima putem bežične tehnologije Bluetooth. Kompatibilni music player trebao bi podržavati Bluetooth profil A2DP. Ako se povezujete kabelom, možete ugađati samo glasnoću

zvučnika. Da biste upravljali glazbom, koristite tipke na music playeru.

Ako odgovarate na poziv ili upućujete poziv dok slušate glazbu, reprodukcija glazbe privremeno će se zaustaviti do završetka poziva.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može dovesti do oštećenja sluha.

Da biste reproducirali glazbu, odaberite pjesmu na music playeru i pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste odabrali sljedeću pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje naprijed. Da biste odabrali prethodnu pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje natrag.

Da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno

zaustavljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste proširili stereosliku zvuka, provjerite je li ta značajka isključena u music playeru i pritisnite tipku za dodatnu stereoopremu.

Upravljanje pozivima

Zvučnici se mogu koristiti za upravljanje pozivima ako ste bežičnom tehnologijom Bluetooth povezani s kompatibilnim telefonom.

Da biste uputili poziv dok su zvučnici povezani s telefonom, telefon koristite na uobičajen način. Govorite izravno u mikrofonske otvore na zvučnicima.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem zvučnika, dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem zvučnika, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Ako ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite i držite bilo koju tipku za ugađanje glasnoće.

Da biste aktivni poziv prebacili sa zvučnika na kompatibilni telefon, pritisnite i držite bilo koju tipku za ugađanje glasnoće. Da biste poziv

vratili na zvučnike, pritisnite tipku za uključivanje.

Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste izbrisali postavke, isključite zvučnike. Pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje dok se ne prikaže ljubičasti svjetlosni pokazivač. Pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće dok se ne prikaže plavi svjetlosni pokazivač.

Da biste ponovo postavili zvučnike ako ne rade, uklonite baterije i odspojite zvučnike s punjača.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak

smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.

- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i topljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako proizvod ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.