


مكبرات الصوت المصغرة Nokia MD-6



9205723/1



حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation.

مقدمة

تهانيناً لشرائك هذا المنتج. مع مكبرات الصوت المصغرة Nokia MD-6، يمكنك الاستماع للموسيقى من هاتف متوافق أو جهاز تشغيل موسيقى والاستمتاع بجودة صوت عالية. تحتوي مكبرات الصوت على قابس صوت وفيديو من Nokia بمقاس ٣,٥ مم. ويستخدم كابل مكبر الصوت كهوائي لراديو FM أيضاً.

العربية

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. وكذلك برجاء قراءة دليل مستخدم الجهاز الموصل بمكبرات الصوت، حيث يحتوي على معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. ابق جميع الإكسسوارات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال. بعض أجزاء مكبرات الصوت مغطاة. قد تجذب مكبرات الصوت المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب مكبرات الصوت لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجزاء

تحتوي مكبرات الصوت على الأجزاء التالية والموضحة في صفحة العنوان: عناصر مكبرات الصوت (١)، تجويف لفتح غطاء البطارية (٢)، مفتاح تحرير كابل مكبر الصوت (٣)، ملف لكابل مكبر الصوت (٤)، وقابس الصوت (٥).

تركيب البطاريات

يتم تشغيل مكبرات الصوت بأربعة بطاريات مقاس AAA. لفتح غطاء البطارية، ضع إصبع الإبهام في التجويف، ثم حرك الغطاء بثبات باتجاه كابل مكبر الصوت. لتركيب البطاريات، ضع أولاً الشريط الأسود الموصل بمكبرات الصوت عبر تجويف البطارية،

العربية

ثم أدخل البطاريات كما هو موضح في التجويف. لإغلاق غطاء البطاريات، قم بمحاذاة الغطاء بحيث يشير التجويف باتجاه عناصر مكبر الصوت، ثم أدخل الماسكات الموجودة بالغطاء في الفتحات المتوافقة في مكبرات الصوت، ثم حرك الغطاء بعناية باتجاه عناصر مكبر الصوت.

لإخراج البطاريات، افتح غطاء البطارية، ثم اسحب الشريط لرفع البطاريات من التجويف.

أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات لحمايتها من التلف بواسطة التسرب. عند انخفاض شحن البطارية، سيومض المؤشر الضوئي البرتقالي.

استخدام مكبرات الصوت

حرك مفتاح تحرير كابل مكبر الصوت باتجاه قابس الصوت، ثم فك التغطاف كابل مكبر الصوت.

العربية

لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من Nokia بمقاس ٣,٥ مم، أدخل قابس الصوت في الموصل الموجود بالهاتف.

لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من Nokia بمقاس ٢,٥، صل المهايئ AD-52 المرفق بالهاتف وقابس الصوت بالمهايئ.

لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف متوافق (مثل الكمبيوتر الشخصي أو مشغل موسيقى) يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس ٣,٥، صل المهايئ AD-63 المرفق بالجهاز وقابس الصوت بالمهايئ.

لتشغيل مكبرات الصوت، افتح الطرف المفصلي. يتم تشغيل المؤشر الضوئي الأبيض. لإيقاف تشغيل مكبرات الصوت، أغلق الطرف المفصلي. يتم إيقاف تشغيل المؤشر الضوئي.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح التحكم في مستوى الصوت الموجودة بالجهاز. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.

لحمل مكبرات الصوت، أغلق الطرف المفصلي، ولف كابل مكبر الصوت، ثم أدخل الكابل في الفتحة الموجودة بالملف، ثم ادفع الملف داخل مكبرات الصوت بحيث يظل قابس الصوت خارج الملف.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.

العربية

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركززة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافق بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



العربية

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.