


Nokia Bluetooth-kaiuttimet MD-7W



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että MD-7W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitääntää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia Bluetooth-kaiuttimilla MD-7W voit kuunnella musiikkia yhteensopivasta langattomasta laitteesta tai musiikkilaitteesta ja nauttia laadukkaasta äänestä.

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai niiden mukana toimitetun kaapelin avulla. Kaapeli toimii myös FM-radion antennina, jota voit käyttää musiikkilaitteesi FM-radion kanssa (jos laitteessa on radio).

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue myös kaiuttimiin kytkettävän laitteen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-

ohjeita. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että kaiuttimet ja toinen laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Kaiuttimet ovat Bluetooth 2.0 + EDR -määrittelyn mukaisia. Määrittys

tukee seuraavia profiileja: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 ja Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Tarkista muiden

laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkutoimet

Osat

Kaiuttimissa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: virta- ja Bluetooth-merkkivalo (1), virtanäppäin (2), kaiuttimet (3), äänenvoimakkuusnäppäin (4), stereotehostusnäppäin (5), stereotehostuksen merkkivalo (6), virtaliitin (7), ääniliitin (8) ja kaiuttimien yhteysjohto (9).

Jotkin kaiuttimen osat ovat magneettisia. Kaiuttimet saattavat vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä,

koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi AC-4-laturin kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kytkeminen virtalähteeseen

Kaiuttimet voivat saada virtansa kaiuttimien mukana toimitetusta laturista tai neljästä AA-paristosta.

Kytkeminen seinäpistorasiaan

Jos käytät kaiuttimia laturilla, kytke laturi seinäpistorasiaan ja kytke laturin kaapeli virtaliittimeen.

Jos kaiuttimien kanssa käytetään uudelleen ladattavia paristoja, laturi ei lataa niitä.

AA-paristojen asentaminen

Kun asennat paristoja, varmista, että kaiuttimista on katkaistu virta, ja paina kummankin kaiuttimen takana olevaa paristokotelon kannen vapautuskytkintä. Nosta kansi.

Aseta paristot paikalleen kotelossa olevien merkintöjen mukaisesti. Kun

suljet kannen, aseta kannen yläosassa oleva lukituskappale kaiuttimessa olevaan aukkoon ja työnnä kantta kaiutinta vasten, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Kun paristoista alkaa loppua virta, oranssi merkkivalo alkaa vilkkua ja kaiuttimista kuuluu merkkiäni.

Kaiuttimien virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes valkoinen merkkivalo syttyy.

Katkaise virta painamalla virtanäppäintä. Oranssi merkkivalo palaa hetken.

Kaiuttimien kytkeminen

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan musiikkilaitteeseen (kuten soittimeen tai matkapuhelimeen, jossa on soitintoiminto) langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai niiden mukana toimitetun kaapelin avulla. Musiikkilaitteen on tuettava A2DP-Bluetooth-profiilia, jotta Bluetooth-yhteyttä voisi käyttää.

Pariksi liittäminen ja yhteyden muodostaminen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta

Seuraavat ohjeet koskevat matkapuhelinta, mutta soittimen kanssa toimitaan samalla tavalla lukuun ottamatta sitä, ettei Bluetooth-salasanaa ehkä tarvitse antaa.

1. Varmista, että kaiuttimista on katkaistu virta ja että puhelimeen on kytketty virta.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes valkoinen merkkivalo alkaa vilkkua.
 3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesta ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita.
 4. Valitse kaiuttimet löytyneiden laitteiden luettelosta.
 5. Anna Bluetooth-salasana 0000, jotta kaiuttimien ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.
- Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja kaiuttimien ja musiikkilaitteen välille muodostuu Bluetooth-yhteys, valkoinen merkkivalo vilkkuu noin neljän sekunnin välein.

Kytkeminen kaapelin avulla

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan laitteeseen niiden mukana toimitetun CA-63U-kaapelin avulla.

Liitä kaiuttimet laitteeseen, jossa on 3,5 mm:n vakioääniliitin, kytkemällä

kaapeli kaiuttimien ja toisen laitteen ääniliittimeen.

Kun kaiuttimet on kytketty toiseen laitteeseen kaapelin avulla, valkoinen merkkivalo palaa jatkuvasti.

Peruskäyttö

Musiikin kuunteleminen

Kun kaiuttimet on kytketty yhteensopivaan musiikkilaitteeseen, aloita musiikin toisto laitteessa.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Jos haluat laajentaa äänen stereokuvaa, tarkista, että tämä toiminto ei ole valittuna

musiikkilaitteessa, ja paina stereotehostusnäppäintä. Stereotehostuksen valkoinen merkkivalo syttyy.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa käytettäessä paristovirtaa, vaihda paristot.

Kaiuttimien kuljettaminen

Kun haluat kuljettaa kaiuttimia mukanaasi, paina kaiutinelementit toisiaan vasten ja käytä kaiuttimien yhteysjohtoa kantohihnana.

Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata äänenvoimakkuuden ja

stereotehostuksen asetukset, katkaise virta kaiuttimista. Pidä virta-näppäintä, stereotehostusnäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna samanaikaisesti.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,

että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa

heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.