

Korisnički priručnik za Nokia glazbeni stalak MD-1



9235760

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod MD-1 usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia zadržava pravo izmjene ili povlačenja ovog dokumenta bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije vodootporan. Pazite da ne dođe u doticaj s tekućinom.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

■ Napajanje

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi punjač ACP-12.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrenih punjača obratite se ovlaštenom prodavaču.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utičnicu, a ne kabel.

1. Uvod

Prije uporabe Nokia glazbenog stalka pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Detaljnije informacije ćete naći u korisničkom priručniku svog telefona. Ne koristite ovaj priručnik umjesto korisničkog priručnika za telefon koji pruža važne upute o sigurnosti i održavanju.

Nokia glazbeni stalak poboljšava audio kvalitetu za slušanje glazbe i radio prijamnika. Glazbeni stalak može se koristiti s kompatibilnim Nokia telefonima. Da biste provjerili kompatibilnost svojeg Nokia telefona, obratite se prodavaču ili Nokia korisničkom centru.

S glazbenim stalkom možete:


- Slušati radio prijamnik ili Music player svog telefona putem glazbenog stalka.
Za dodatne informacije o korištenju radio prijamnika ili Music playera pročitajte korisnički priručnik telefona.
- Spojiti standardni CD player, Music player ili drugi audio uređaj.
- Koristiti glazbeni stalak kao zvučnik. Na primjer, svoj telefon tijekom razgovora možete spojiti na stalak i nastaviti razgovarati.
- Normalno koristiti sve funkcije telefona dok je telefon spojen. Također na glazbenom stalku možete koristiti tipke za glasnoću i odgovor/završetak.

Imajte na umu da su glazba ili radio prijamnik tijekom dolaznog poziva isključeni.

- Puniti telefon dok je spojen sa stalkom.


Sve gore navedene radnje zahtijevaju da se Nokia glazbeni stalak napaja punjačem ACP-12.

2. Spajanje telefona s Nokia glazbenim stalkom



1. Spojite glazbeni stalak s punjačem ACP-12 i uključite punjač u zidnu utičnicu uvijek kad koristite glazbeni stalak.
 2. Spojite Pop-Port™ priključak na telefon. Telefon možete normalno koristiti. Na primjer, možete odgovoriti na dolazni poziv.
- Ako ne želite držati telefon u ruci, možete ga odložiti na vrh glazbenog stalka.

3. Dijelovi Nokia glazbenog stalka



1. Zvučnici
2. Pop-Port priključak
3. Mikrofon
4. FM antena. Do kraja izravnavajte žicu antene kako biste osigurali najbolji radio prijam. Kvaliteta radio prijama varira ovisno o lokaciji. Ako dolazi do smetnji, probajte premjestiti antenu.
5. Priključak za vanjske audio uređaje, kao što su CD ili music player.
6. Priključak za punjač

7. Kontrola glasnoće za ugađanje glasnoće glazbenog staka. Glasnoću možete namjestiti i pomoću tipke za ugađanje glasnoće na telefonu. Glasnoća telefona utječe na glasnoću staka.
8. Tipka za odgovor/završetak
 - Pritisnite ovu tipku da biste odgovorili na poziv ili ga završili. Na poziv možete odgovoriti i pomoću tipki telefona.
 - Za uključivanje prepoznavanja glasa pritisnite i držite ovu tipku.
 - Za pomicanje prema gore po radio kanalima dok poziv nije u tijeku, pritisnite ovu tipku.
 - Za pomicanje prema gore po pjesmama dok je na glazbeni stalak spojen vanjski audio uređaj, pritisnite ovu tipku.
9. Oznaka stanja napajanja

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti te deformiranje ili taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radio uređaje.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.