

## **Nokia USB-modem**

**Inhoudsopgave****Over uw USB-modem 3****Aan de slag 3**

|            |   |
|------------|---|
| Onderdelen | 3 |
|------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| De SIM-kaart plaatsen | 4 |
|-----------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Een geheugenkaart plaatsen | 4 |
|----------------------------|---|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| De applicatie Verbindingsbeheer installeren | 6 |
|---------------------------------------------|---|

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Installatie van uw computer verwijderen | 6 |
|-----------------------------------------|---|

**Internetverbinding 6**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verbinding maken met internet | 6 |
|-------------------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Indicatorlampjes | 7 |
|------------------|---|

**Product- en veiligheidsinformatie 8**

## Over uw USB-modem

De Nokia USB-modem is een draadloze modem om via een mobiel of draadloos netwerk verbinding te maken met internet.

U moet de applicatie Verbindingsbeheer op uw computer installeren om verbinding te maken met internet.

Lees eerst de gebruikershandleiding bij de applicatie Verbindingsbeheer, bij uw computer, het besturingssysteem en eventuele software die u gebruikt bij de internetverbinding die wordt ingesteld via het apparaat, voordat u uw USB-modem gebruikt. Voor het lezen van de gebruikershandleiding voor de applicatie Verbindingsbeheer, selecteert u in de hoofdweergave . De gebruikershandleiding wordt weergegeven in de taal die u tijdens de installatie van de applicatie hebt geselecteerd.

De gebruikstemperatuur voor dit apparaat is -15°C tot 35°C (5°F tot 95°F). De opslagtemperatuur is -40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F).

De USB-functie ondersteunt de overdrachtssnelheden die zijn gedefinieerd in USB-specificatie versie 2.0.


### Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

## Aan de slag

### Onderdelen



- 1 Kapje
- 2 USB-aansluiting
- 3 Klepje van SIM- en geheugenkaartsleuf
- 4 Indicatorlampje


## 5 Antenne

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.


Bevestig geen banden, sleutelringen of halsbanden aan de ring aan het uiteinde van de USB-modem.

### De SIM-kaart plaatsen

- 1 Verwijder het kapje.
- 2 Schuif de cover en til deze omhoog (6).



- 3 Zorg ervoor dat het contactoppervlak van de kaart naar beneden is gericht, dat de ontbrekende hoek zich rechtsonder bevindt en plaats de SIM-kaart (7).



- 4 Laat de cover zakken en schuif hem op zijn plaats (9).



### Een geheugenkaart plaatsen


Het apparaat bevat een microSD-geheugenkaartlezer, die u kunt gebruiken om bestanden op uw compatibele geheugenkaart op te slaan. De geheugenkaart wordt in uw besturingssysteem weergegeven als een verwisselbare schijf.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



- 1 Verwijder het kapje.
- 2 Schuif de cover en til deze omhoog (6).



- 3 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar boven is gericht en plaats de kaart in de sleuf die zich onder de SIM-kaartsleuf bevindt. Duw de kaart in het apparaat tot deze op zijn plaats vastklikt (8).



- 4 Laat de cover zakken en schuif hem op zijn plaats (9).



### De geheugenkaart verwijderen

Verwijder de cover, druk voorzichtig op de kaart tot deze wordt ontgrendeld en trek de kaart eruit.

**!** **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

### De applicatie Verbindingsbeheer installeren

U moet mogelijk beschikken over beheerdersrechten voor het besturingssysteem en wellicht moet u ook de firewall van uw besturingssysteem instellen om het apparaat toegang te verlenen tot internet.

- 1 Verwijder het kapje.
- 2 Zorg ervoor dat de SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.
- 3 Zet uw computer aan en sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer.
- 4 Als de installatie niet automatisch start, gebruikt u de bestandsbrowser van uw computer om het station van de USB-modem te zoeken en het installatiebestand op uw apparaat te selecteren.  
De installatie kan enkele minuten duren.
- 5 Voer desgevraagd de PIN-code van uw SIM-kaart in. De PIN-code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik en wordt bij de SIM-kaart geleverd.

### Het apparaat loskoppelen

Koppel het apparaat los van de USB-poort. Als uw besturingssysteem dit vereist, moet u het apparaat mogelijk eerst stoppen voordat u het loskoppelt.

### Installatie van uw computer verwijderen

- In Windows: selecteer de uninstall-toepassing in het menu Start.
- In Mac OS: selecteer het uninstall-pictogram in de map Programma's.
- In Linux: gebruik pakketbeheer.

## Internetverbinding

### Verbinding maken met internet

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze gegevensdiensten en de tarieven ervan.

- 1 Sluit het apparaat op de computer aan.
- 2 Als de applicatie Verbindingsbeheer niet automatisch wordt geopend:
  - In Windows: selecteer de toepassing vanaf het bureaublad of in het menu Start.
  - In Mac OS: selecteer de toepassing in de Zoeker.
  - In Linux: selecteer **Apllicaties** > **Internet** en de applicatie.

- 3 Voer desgevraagd de PIN-code van uw SIM-kaart in.
- 4 Controleer het netwerklampje om te zien of een netwerkverbinding beschikbaar is.
- 5 Selecteer  om via een mobiel netwerk verbinding te maken met internet.  
Als uw product een Fi-Fi-functie heeft om een Wi-Fi-netwerk te gebruiken, selecteert u **Netwerklijst** en het gewenste netwerk. Het indicatorlampje naast de naam van het netwerk geeft de signaalsterkte van het netwerk aan. Als een hangslot naast de naam wordt weergegeven, is het netwerk beveiligd en moet u een wachtwoord invoeren.
- 6 Gebruik internet zoals gewoonlijk.
- 7 Als u de verbinding wilt afsluiten in het venster Internetverbinding, selecteert u . De verbinding wordt ook verbroken als de applicatie Verbindingsbeheer wordt gesloten.

**!** **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In Frankrijk mag Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

**Tip:** Terwijl u bladert op het web, kunt u de duur van de huidige sessie en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens in het venster Internetverbinding controleren.

Als de computer in de stand-by- of slaapstand gaat, stopt de gegevensoverdracht mogelijk. Door het overdragen van gegevens verbruikt de computer meer batterijcapaciteit en wordt de levensduur van de batterij verkort.

### Indicatorlampjes

| Lampje                  | Status                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rood lampje             | Het apparaat niet worden verbonden, omdat de SIM-kaart niet geldig is of niet juist is geplaatst, of omdat geen geldig netwerk beschikbaar is. |
| Knipperend rood lampje  | Het apparaat niet worden verbonden, omdat u de PIN-code niet hebt ingevoerd of de vluchtmodus is geactiveerd.                                  |
| Groen lampje            | U bent verbonden met een GSM-netwerk en bezig met het overbrengen van gegevens.                                                                |
| Knipperend groen lampje | U bent verbonden, maar niet bezig met het overbrengen van gegevens.                                                                            |

| Lampje                  | Status                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Blauw lampje            | U bent verbonden met een 3G-netwerk en bezig met het overbrengen van gegevens. |
| Knipperend blauw lampje | U bent verbonden, maar niet bezig met het overbrengen van gegevens.            |

## Product- en veiligheidsinformatie

### Netwerkdiensten en kosten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

### Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle).

### Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Aanvullende veiligheidsinformatie

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.



## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

## Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantiseerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## Gehoor

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaatmodel is getest en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het apparaat minstens 0,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden als het rechtstreeks op een USB-poort op het hostapparaat is aangesloten of als het wordt gebruikt aan het uiteinde van een connectiviteitskabel die in het verkooppakket kan zijn meegeleverd.

## Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

## Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## Informatie over certificatie (SAR)

**Dit apparaatmodel voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Dit apparaatmodel is getest en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het apparaat minstens 0,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden als het rechtstreeks op een USB-poort op het hostapparaat is aangesloten of als het wordt gebruikt aan het uiteinde van een connectiviteitskabel die in het verkooppakket kan zijn meegeleverd.

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RD-17/RD-19/RD-22/RD-23 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0700

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.