


Nokia Video Call Stand PT-8 -videopuhelintelineen käyttöohje (Nokia 6630 -puhelinta varten)



9234164

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PT-8 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9234164 / 1. painos

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	4
Johdanto	6
1. Esittely	7
2. Puhelintelineen käyttäminen	8
Puhelimen asettaminen telineeseen	8
Videopuhelun soittaminen	9
Huolto-ohjeita	10

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



YHDISTÄINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturien AC-1 ja ACP-12 kanssa.



Varoitus! Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat lisälaitteen myyjältä.
Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Johdanto

Nokia Video Call Stand PT-8 mahdollistaa HF-videopuhelut Nokia 6630 -puhelimella. Taivuvan rakenteen ja pienen koon sekä painon ansiosta puhelintelineen kuljettaminen on helppoa.


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen puhelintelineen asentamista. Lisätietoja saat Nokia 6630 -puhelimien käyttöoppaasta. Tämä opas ei korvaa puhelimen käyttöopasta, jossa on tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja. Huomaa, että puhelinteline on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Voit käyttää telinettä seuraavilla tavoilla:

- Voit tarkastella omaa kuvaasi ja muiden soittajien kuvia puhelimesi näytöstä videopuhelun aikana.
- Voit säätää kameran ja tarkastelukulman kallistamalla puhelintelineen haluamaasi asentoon.
- Voit käyttää puhelimen kanssa langatonta Bluetooth-sankaa, kuten Nokian langatonta HF:ää HDW-3, kun haluat puhua muiden kuulematta.
- Voit käyttää puhelimen toimintoja normaalilla tavalla, kun puhelin on liitetty puhelintelineeseen. Puhelinteline käyttää puhelimen kaiutinta ja mikrofonia.
- Voit ladata puhelimen sen ollessa liitettynä puhelintelineeseen.

1. Esittely

Nokia Video Call Stand -videopuhelintelineen osat:



Kameran linssi (1)

Merkkivalo (2) on vihreä, kun AC-1- tai ACP-12-laturi on liitetty puhelintelineeseen ja puhelin on kytketty Pop-Port-liitäntään. Kun valo palaa jatkuvasti, puhelin ja teline ovat valmiina videopuhelua varten.

Pop-Port-liitäntä (3)

Laturin liitin (4)

Virtakaapelin (5) avulla voit ladata puhelimen, kun puhelin on telineessä ja kaapeli on liitettynä puhelimeen.


2. Puhelintelineen käyttäminen

■ Puhelimen asettaminen telineeseen

1. Irrota virtakaapeli puhelintelineen takaosasta.



2. Liitä puhelinteline AC-1- tai ACP-12-laturiin.




3. Kytke laturi pistorasiaan. Vihreä merkkivalo välähtää lyhyesti. Pidä puhelinteline liitettynä pistorasiaan käytön aikana.

4. Aseta puhelin telineeseen ja kytke virtakaapeli puhelimen laturiliittimeen.

Laturi lataa myös puhelimen akun.

5. Tarkista, että merkkivalo on vihreä, mikä merkitsee, että puhelinteline on käyttövalmis.



■ Videopuhelun soittaminen

1. Kun puhelin on paikallaan telineessä, säädä kamera ja kuvauskulma kallistamalla teline haluamaasi asentoon.
2. Vastaa videopuheluun tai soita puhelu Nokia 6630 -puhelimien käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.

Voit käyttää puhelintelineen kameraa videon kuvaamiseen. Voit puhua puhelimen mikrofonin ja kuunnella ääntä puhelimen kaiuttimesta tai voit käyttää niiden sijasta puhelimeen liitettyä langatonta Bluetooth-sankaa.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.