


Priročnik za uporabo stojala za videotelefonijo Nokia PT-8 (za mobilni telefon Nokia 6630)



9234167

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek PT-8 skladen z zahtevami direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je tčakšna kot jeŤ. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko razlikuje po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

9234167/1. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	4
Uvod	6
1. Pregled	7
2. Uporaba stojala	8
Namestitvev telefona na stojalo	8
Videotelefoniija	9
Nega in vzdrževanje.....	10

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

■ Polnilniki in baterije

Pred uporabo te naprave vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-1 in ACP-12.



Opozorilo! Uporabljajte le polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči dovoljenja ali jamstva in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Uvod

S stojalom za videotelefonijsko Nokia PT-8 lahko svoj telefon Nokia 6630 uporabljate za prostoročne video klice. Stojalo zlahka prenašate, ker je zložljivo, majhno in lahko.


Pred uporabo stojala pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Podrobnejše informacije so na voljo v navodilih za uporabo vašega telefona Nokia 6630. Tega priročnika za uporabo ne uporabljajte namesto priročnika za uporabo vašega telefona, ki vsebuje pomembne napotke o varnosti in vzdrževanju. Stojalo je namenjeno samo uporabi v notranjih prostorih.

Stojalo lahko uporabljate za:

- spremljanje svoje slike in slike sogovornika na zaslonu telefona med videotelefonskim klicem,
- prilagajanje zornega kota in postavitev kamere tako, da nagnete stojalo v želeni položaj,
- prostoročno uporabo telefona s slušalkami Bluetooth (npr. brezžične slušalke Nokia HDW-3), ko želite opraviti zasebni klic,
- normalno uporabo vseh funkcij telefona, ko je telefon v stojalu (stojalo uporablja zvočnik in mikrofona na telefonu)
- ter za polnjenje baterije telefona, ko je v stojalu.

1. Pregled

Stojalo za videotelefonijo Nokia je sestavljeno iz teh delov:



Objektiv kamere (1)

Svetlobni indikator (2) sveti zeleno, ko se stojalo napaja s polnilnikom AC-1 ali ACP-12 in ko je telefon priključen na priključek Pop-Port. Če indikator neprekinjeno sveti, sta stojalo in telefon pripravljena za videotelefonijo.

Priključek Pop-Port (3)

Priključek za polnilnik (4)

Kabel za polnjenje (5) omogoča polnjenje telefona, medtem ko je telefon na stojalu in je vtikač kabla vključen v telefon.


2. Uporaba stojala

■ Namestitev telefona na stojalo

1. Izvlecite vtičak kabla za polnjenje z zadnje strani stojala.



2. Priključite stojalo na polnilnik AC-1 ali ACP-12.




3. Polnilnik priključite v zidno vtičnico. Zeleni svetlobni indikator nekaj trenutkov utripa.

Ko je stojalo v uporabi, naj ostane vključeno v zidno vtičnico.

4. Postavite telefon na stojalo in priključite vtikač kabla za polnjenje v vtičnico za polnjenje telefona.

Polnilnik tako polni tudi baterijo v telefonu.

5. Preverite, ali svetlobni indikator sveti zeleno, kar pomeni, da je stojalo pripravljeno za uporabo.



■ Videotelefonija

1. Ko je telefon pravilno nameščen na stojalu, prilagodite zorni kot in postavitev kamere tako, da nagnete stojalo v želeni položaj.
2. Začnite ali odgovorite na videotelefonski klic tako, kot je opisano v priročniku za uporabo telefona Nokia 6630.

Za snemanje video posnetkov uporabite kamero na stojalu. Za snemanje in poslušanje zvoka lahko uporabite mikrofonski in zvočnik na telefonu ali na slušalki Bluetooth, ki je povezana s telefonom.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v najbližji pooblaščen servis.