

Nokia Video Arama Standı PT-8 (Nokia 6630 için) Kullanım Kılavuzu



9234166

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz ve yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Nokia sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun, oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9234166 / 1. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	4
Giriş	5
1. Genel Bakış	6
2. Standın kullanımı.....	7
Telefonu standa yerleştirme	7
Görüntülü arama yapma	8
Bakım ve onarım	9

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Bu cihazın özelliklerini kullanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının özel hayatlarına ve yasal haklarına saygı gösterin.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-1 ve ACP-12 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı! Yalnızca, bu donanım ile birlikte kullanılması Nokia tarafından onaylanmış olan şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı şarj cihazlarını edinmek için satıcınıza başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Giriş

Nokia Video Arama Standı PT-8 donanımı, Nokia 6630 cep telefonunuzu görüntülü arama sırasında ahizesiz olarak kullanmanızı sağlar. Katlanabilir, küçük ve hafif olduğundan standı taşımak kolaydır.


Standı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Nokia 6630 cep telefonunuzun kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu kullanım kılavuzunu, telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgilerini içeren kullanım kılavuzu yerine kullanmayın. Bu standın yalnızca iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlandığını unutmayın.

Standı aşağıdaki amaçlarla kullanabilirsiniz:

- Görüntülü arama sırasında kendi görüntünüzü ve karşı taraftaki kullanıcının görüntüsünü telefonunuzun ekranında görüntülemek.
- Standı istediğiniz yöne eğerek kamerayı ve görüntüleme açısını ayarlamak.
- Gizli bir görüşme yapmak istediğinizde telefonunuzla birlikte Bluetooth kulaklı mikrofon setinizi (örneğin Nokia Kablosuz Kulaklıkları Mikrofon Seti HDW-3) kullanmak.
- Telefon standı bağlı durumdayken telefonunuzun normal işlevlerini kullanmak. Bu durumda stand telefonunuzun hoparlörünü ve mikrofonunu kullanır.
- Telefonunuzu standı bağlı durumdayken şarj etmek.

1. Genel Bakış

Nokia Video Arama Standı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:



Kamera merceği (1)

Gösterge ışığı (2); stand AC-1 veya ACP-12 şarj cihazına bağlıyken ve telefon Pop-Port konektörüne takılı durumdayken yeşil ışık yanar. Işık sürekli yanıyorsa, telefon ve stand görüntülü arama yapmaya hazır durumda demektir.

Pop-Port konektörü (3)

Şarj cihazı prizi (4)

DC kablosu (5); bu kablo, telefonu standı yerleştirip DC fişini telefona takarak telefonu şarj etmek için kullanılır.


2. Standın kullanımı

■ Telefonu standı yerleştirme

1. DC kablosunun fişli ucunu standın arka tarafındaki yuvasından çıkarın.




2. Standı bir AC-1 veya ACP-12 şarj cihazına bağlayın.



3. Şarj cihazını elektrik prizine takın. Yeşil gösterge ışığı kısa bir süre yanıp söner. Standı kullandığınız sürece prizden çıkarmayın.

4. Telefonu standı yerleştirin ve DC kablosunun fişli ucunu telefonunuzun şarj cihazı prizine takın.
Şarj cihazı telefonun bataryasını da şarj eder.
5. Gösterge ışığının yeşil yandığından, dolayısıyla standın kullanıma hazır olduğundan emin olun.



■ Görüntülü arama yapma

1. Telefonu standı doğru olarak yerleştirdikten sonra standı istediğiniz yöne eğerek kamerası ve görüntüleme açısını ayarlayın.
2. Görüntülü arama yapmak veya gelen aramayı yanıtlamak için Nokia 6630 cep telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Video kaydı için standın kamerasını kullanın. Ses için telefonun mikrofonunu ve hoparlörünü veya telefona bağladığınız Bluetooth kulaklıklı mikrofon setini kullanabilirsiniz.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa en yakın yetkili servise götürün.