

Stereo headset Nokia HS-600



9206940/1



© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek

vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa platného práva.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Pre podrobnosti sa skontaktujte s vaším predajcom Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Začíname

Stereo headset Nokia WH-600 vám umožňuje volať a prijímať hovory a počúvať hudbu z kompatibilného zariadenia.

Ak chcete pripojiť headset ku kompatibilnému prístroju Nokia, vybavenému Nokia 3,5mm AV zásuvkou, vložte konektor headsetu (časť 1 zobrazená na titulnej strane) do AV zásuvky. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke prístroja.

Ak chcete pripojiť headset ku kompatibilnému prístroju Nokia, vybavenému Nokia 2,5mm AV zásuvkou, pripojte dodaný adaptér AD-52 do zásuvky headsetu a potom adaptér ku prístroju.

Ak chcete pripojiť headset ku kompatibilnému prístroju (ako je prehrávač hudby), vybavenému štandardnou 3,5mm audio zásuvkou, pripojte dodaný adaptér AD-63 do zásuvky headsetu a potom adaptér ku prístroju. Ak používate tento adaptér, môžete používať headset iba na počúvanie hudby.

Umiestnite slúchadlá (6) na hlave tak, aby mušle s reproduktormi sedeli pohodlne na vašich ušiach (pozrite obr. 7). Umiestnite slúchadlo označené písmenom L na ľavé ucho a slúchadlo označené písmenom R na pravé ucho. Nastavte dĺžku spojky, aby dobre sedela. Pripevnite headset na váš odev pomocou klipsne (2). Headset je teraz pripravený na použitie.

Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Niektoré časti headsetu sú magnetické. Headset môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti headsetu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Úprava hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte nahor alebo nadol tlačidlo ovládania hlasitosti (4).

Obsluha hovorov

Ak chcete telefonovať, používajte váš mobilný prístroj obvyklým spôsobom, aj keď máte k nemu pripojený headset. Počas hovoru hovorte do mikrofónu headsetu (3).

Ak váš mobilný prístroj podporuje hlasovú voľbu, stlačte a pridržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru (5) a použite postup uvedený v príručke k vášmu mobilnému prístroju.

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla prijatia/ukončenia hovoru. Prichádzajúci hovor odmietnete dvoma stlačeniami tlačidla prijatia/ukončenia hovoru. Hovor ukončíte stlačením tlačidla prijatia/ukončenia hovoru.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.