


Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-214



9214027/1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-214 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa
To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-214 umożliwia bezprzewodowe wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą zgodnego urządzenia mobilnego. Jego użytkownicy mogą także słuchać muzyki ze zgodnego odtwarzacza muzycznego.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj też instrukcję obsługi urządzenia, które chcesz połączyć z tym zestawem.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Zestaw słuchawkowy i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów.

Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Omawiany zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset Profile 1.2, Hands-Free

Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 oraz Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: 3,5-milimetrowe złącze audio (1) do słuchawek, mikrofon (2), klawisz wyłącznika (3), wskaźnik świetlny (4), klawisz odbierania/kończenia połączeń (5), klawisz przewijania do tyłu (6), klawisz odtwarzania/pauzy (7), klawisz przewijania do przodu (8), klips (9), złącze ładowarki (10), klawisz zwiększania głośności (11) oraz klawisz zmniejszania głośności (12).

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, uważnie przeczytaj treść punktu „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez

firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem zestawu słuchawkowego. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do gniazda (14) w zestawie słuchawkowym. Podczas ładowania wskaźnik świeci

na czerwono. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów, 300 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości lub na 7 godzin słuchania muzyki.

Aby sprawdzić stan naładowania baterii zestawu słuchawkowego niepodłączonego do ładowarki, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączenia, gdy zestaw jest włączony i nie trwa połączenie. Zielone światło wskaźnika oznacza, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Żółte światło

wskaźnika informuje, że wkrótce trzeba będzie naładować baterię. Jeśli wskaźnik świeci na czerwono, należy jak najszybciej naładować baterię.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, dioda zacznie pulsować czerwonym światłem i w odstępach 5-minutowych słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Zapali się zielone światło wskaźnika i zestaw zacznie emitować krótkie dźwięki. Zestaw słuchawkowy będzie próbował nawiązać połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem mobilnym.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy,

a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono. Zestaw wyłączy się automatycznie, jeśli przez 30 minut nie będzie połączony z żadnym urządzeniem,

Powiązanie i połączenie zestawu słuchawkowego

Przed użyciem zestawu słuchawkowego trzeba go powiązać i połączyć z kompatybilnym urządzeniem.

Jeśli Twoje urządzenie mobilne obsługuje profil Bluetooth A2DP i wyposażone jest w funkcję odtwarzania muzyki, to połączony z zestawem słuchawkowym urządzenia możesz używać również do słuchania muzyki.

Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje profilu A2DP, to zestaw słuchawkowy możesz powiązać osobno z urządzeniem mobilnym i osobno z odtwarzaczem muzyki, który

obsługuje ten profil. Jeśli zestaw słuchawkowy został już powiązany i połączony z urządzeniem mobilnym, to przed powiązaniem zestawu z odtwarzaczem muzyki odłącz ten zestaw od telefonu.

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne lub odtwarzacz muzyki są włączone, a zestaw słuchawkowy – wyłączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz wyłącznika, aż niebieskie światło wskaźnika zacznie szybko pulsować.
3. W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. W razie konieczności wprowadź hasło **0000**, aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy

z telefonem. Jeśli urządzenie nie ma klawiatury, to może domyślnie używać tego hasła.

W przypadku niektórych urządzeń połączenia należy dokonać osobno po powiązaniu.

Gdy zestaw jest połączony z urządzeniem i gotowy do użytku, zielone światło wskaźnika wolno pulsuje.

Zestaw słuchawkowy można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale w danym momencie połączony może być tylko z jednym urządzeniem, które obsługuje profil HFP, i z drugim urządzeniem, które obsługuje profil A2DP.

Aby ręcznie połączyć zestaw słuchawkowy z ostatnio używanym urządzeniem, które obsługuje profil HFP (na przykład po zerwaniu połączenia), wyłącz zestaw i włącz go ponownie lub naciśnij i przytrzymaj

klawisz odbierania/kończenia połączeń przez około 2 sekundy. Aby ręcznie połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem obsługującym profil A2DP, naciśnij klawisz odtwarzania/pauzy.

Urządzenie można nieraz tak ustawić, aby automatycznie łączyło się z zestawem słuchawkowym. Aby uaktywnić taką funkcję w urządzeniu Nokia, należy w menu Bluetooth zmienić ustawienia powiązania.

Podstawy użytkowania

Noszenie zestawu słuchawkowego

Podłącz parę słuchawek do złącza audio (15).

Zestaw słuchawkowy przyczep do ubrania, korzystając z klipsa. Ułóż kabel prawej słuchawki (oznaczony literą R) na ramionach i delikatnie wsuń słuchawki do uszu (13). Umieść zestaw słuchawkowy w odległości około 30 cm od ust.



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Regulacja głośności

Aby w trakcie połączenia lub słuchania muzyki zmienić siłę głosu w słuchawkach, naciśnij klawisz „głośniej” lub klawisz „ciszej”. Aby szybko zmienić siłę głosu, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

Głośność zestawu słuchawkowego można również wyregulować w podłączonym urządzeniu A2DP, jeżeli udostępnia ono tę funkcję.

Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączanego z nim zestawu słuchawkowego.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), dwukrotnie naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli urządzenie mobilne udostępnia tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), naciśnij klawisz odbierania/kończenia

połączeń i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilne urządzenie mobilne, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odbierania/kończenia połączeń albo wyłącz zestaw słuchawkowy. Aby z powrotem przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odbierania/kończenia połączeń albo włącz zestaw słuchawkowy.

Słuchanie muzyki

Aby posłuchać muzyki, połącz zestaw słuchawkowy z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki, który obsługuje profil Bluetooth A2DP.

Dostępne funkcje muzyczne zależą od odtwarzacza muzyki.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane do chwili zakończenia połączenia.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe

słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby odtworzyć jakiś utwór, wybierz go z odtwarzacza muzyki i naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”.

Aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzaj/pauza. Aby zatrzymać

odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy.

Aby w trakcie odtwarzania wybrać kolejny utwór, naciśnij klawisz przewijania do przodu. Aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij dwukrotnie klawisz przewijania do tyłu.

Aby szybko przewinąć odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

Włączanie i wyłączanie świateł diody

W ustawieniu domyślnym światło diody pokazuje się we wszystkich sytuacjach. Aby w niektórych sytuacjach (na przykład w czasie połączenia telefonicznego lub wtedy, gdy zestaw jest połączony z urządzeniem mobilnym) wyłączyć lub z powrotem włączyć światło diody, naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz odbierania/kończenia połączeń i klawisz

wyłącznika, podczas gdy zestaw słuchawkowy będzie połączony z urządzeniem.

Usuwanie ustawień i ponowne uruchamianie

Aby usunąć ustawienia głośności i powiązania z zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund jednocześnie klawisz wyłącznika i klawisz odbierania/kończenia połączeń, aż wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym i zielonym.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jego bateria jest naładowana, to żeby go ponownie uruchomić, podłącz zestaw do ładowarki, przytrzymując naciśnięty klawisz wyłącznika.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem mobilnym, sprawdź, czy bateria zestawu jest naładowana, czy zestaw jest włączony i powiązany z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8,

DC-4 i DC-9. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C i UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie

za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, być może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik świetlny ładowania.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.



Ważne: Czas działania zestawu, na jaki pozwala ładunek jego baterii, jest określony tylko w przybliżeniu, ponieważ ten czas zależy od warunków w sieci, rodzaju używanych funkcji, czasu użytkowania i stanu baterii, temperatury otoczenia i innych czynników.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i jego baterii oraz każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Recykling

Umieszczony na produkcie, baterii, opakowaniu lub w dokumentacji przekreślony

symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej na temat ochrony środowiska przeczytasz w przypisanym

do produktu dokumencie Eco-Declarations, pod adresem www.nokia.com/environment.

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnego punktu zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać od sprzedawcy produktu, od lokalnych władz odpowiedzialnych za właściwe składowanie odpadów, od krajowych organizacji producentów lub od lokalnego przedstawiciela firmy Nokia. O recyklingu produktów firmy Nokia można też przeczytać w witrynie www.nokia.com/werecycle, a używając przeglądarki w urządzeniu mobilnym, te same informacje można znaleźć pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.