

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-905 Kullanım Kılavuzu



9216259

1. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Lütfen detayları Nokia satıcınızla görüşün.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0197

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

<http://www.tuv.com>

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Almanya

Tel: +49 221 806 1987

Faks: +49 221 806 3905

e-posta: safety@tuv.com

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finland

Tel:+358 7180 08000

Fax:+358 7180 38226

9216259/1. Baskı TR

İçindekiler

1. Giriş	5	Kulaklıklılı mikrofon setini Bluetooth cihazıyla eşleştirme ve bağlama.....	11
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	5	Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme	12
Etkin gürültü giderme hakkında	6	Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama	12
2. Başlarken.....	7	Sorun giderme.....	13
Tuşlar ve parçalar.....	7	3. Temel kullanım.....	14
Bağlantı yöntemi.....	7	Kulaklıklılı mikrofon setini başınıza takma.....	14
Bluetooth bağlantısını kullanarak bağlama.....	8	Etkin gürültü giderme.....	14
Ses kablosunu kullanarak bağlama	8	Ses seviyesini ayarlama	14
Bataryayı şarj etme	9	Aramalar.....	15
Bluetooth bağlantısı kullanıldığında çalışma süresi.....	9	Müzik dinleme	16
Ses kablosu kullanıldığında çalışma süresi	10	Ayarları silme veya sıfırlama.....	16
Bluetooth bağlantısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.....	10	4. Batarya ve şarj cihazı bilgileri	17
Etkinleştirme	10	Bakım ve onarım.....	18
Devre dışı bırakma.....	10		

1. Giriş

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-905, uyumlu bir mobil cihazla elleriniz serbest kalacak şekilde arama yapıp aramaları cevaplamanıza ve uyumlu bir müzik çalardan müzik dinlemenize olanak sağlar.

Etkin gürültü giderme özelliği, kulaklıkları mikrofon setini gürültülü ortamlarda da kullanmanıza olanak sağlar.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya CA-143U ses kablosunu kullanarak kulaklıkları mikrofon setini uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz.


Kulaklıkları mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, kulaklıkları mikrofon setine bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine veya yerel Nokia web sitesine bakın.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. Bu cihazın yüzeyindeki kaplamalar nikel içermemektedir. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çelik içerir.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Kulaklıkları mikrofon setinin ve diğer cihazın birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmez, ancak birbirleriyle 10 metrelik (33 ft) mesafe içinde olmalıdır. Kulaklıkları mikrofon seti ve diğer cihazlar birbirine ne kadar yakın olursa, performans o kadar yüksek olur.

En iyi çalışma aralığı, resimde koyu gri renkte gösterilmektedir. Bağlantı, mesafeden veya engellerden



(açık gri renkte gösterilmektedir) ya da diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan girişimden etkilenir.

Kulaklıklılı mikrofon seti, řu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ve Audio Video Remote Control Profile 1.0. Diğer cihazların bu cihazla uyumluluęunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

■ Etkin gürültü giderme hakkında

Wolfson AudioPlus™ Ortam Gürültüsünü Giderme teknolojisi, stereo kulaklıklılı mikrofon setleri ve kulaklıklılara yönelik üstün kaliteli etkin gürültü giderme özellięini sunmak için, patentli sinyal işleme teknolojisini ve gelişmiş akustik tasarım uzmanlıęını kullanır.


Bu yeni ileri besleme teknolojisi, geleneksel geri besleme teknolojilerine kıyasla daha geniş bir frekans aralıęında daha fazla gürültü desibelini ortadan kaldırarak kullanıcılara nerede olurlarsa olsunlar rahat ve sessiz bir ortam sağlar. Wolfson'un gelişmiş teknolojisi kayıttan yürütme ses akışını işlemedięinden, müzięiniz dokunulmamış hi-fi kalitesinde stereo olarak gelir.

2. Başlarken

■ Tuşlar ve parçalar

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

1. Etkin gürültü giderme için açma/kapatma tuşu
2. Şarj ve etkin gürültü giderme için gösterge ışığı
3. Şarj cihazı konektörü
4. Ses seviyesi tuşları
5. Geri sarma tuşu
6. Nokia CA-143U ses kablosu konektörü
7. Bluetooth gösterge ışığı
8. Çalma/Duraklatma tuşu
9. İleri sarma tuşu
10. Çok işlevli tuş



Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Bağlantı yöntemi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya CA-143U ses kablosunu kullanarak kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini Bluetooth cihazına bağlayabilmek veya etkin gürültü giderme özelliğini kullanabilmek için bataryayı şarj etmeniz gerekir. Bkz. "Bataryayı şarj etme", s. 9.

Bluetooth bağlantısını kullanarak bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir Bluetooth cihazıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin (bkz. "Etkinleştirme", s. 10) ve kulaklıklılı mikrofon setini cihazla eşleştirip cihaza bağlayın (bkz. "Kulaklıklılı mikrofon setini Bluetooth cihazıyla eşleştirme ve bağlama", s. 11).

Kulaklıklılı mikrofon seti Bluetooth cihazına bağlıyken CA-143U ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine takarsanız, cihazın bağlantısı kesilir ve Bluetooth bağlantısı devre dışı bırakılır.

Ses kablosunu kullanarak bağlama

Nokia CA-143U ses kablosu kulaklıklılı mikrofon setiyle birlikte gelir. Ayrıca, kulaklıklılı mikrofon seti paketinde bu kabloyu farklı cihazlara bağlamayı sağlayan adaptörler de bulunabilir. Ses kablosunu uzatmak için, CA-144U uzatma kablosunu kullanın.

Kulaklıklılı mikrofon setini Nokia 3,5 mm AV konektörü olan bir cihaza bağlamak için, ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine ve AV konektörüne takın.

Kulaklıklılı mikrofon setini standart 3,5 mm ses konektörü olan bir cihaza bağlamak için, ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine ve AD-63 adaptörüne takın ve bu adaptörü ses konektörüne takın.

Kulaklıklılı mikrofon setini Nokia 2,5 mm AV konektörü olan bir cihaza bağlamak için, ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine ve AD-52 adaptörüne takın ve bu adaptörü AV konektörüne takın.

Kulaklıklılı mikrofon setini standart 6,3 mm kulaklık konektörü olan bir ev stereo sistemine bağlamak için, ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine ve AD-70 adaptörüne takın ve bu adaptörü kulaklık konektörüne takın.

Kulaklıklılı mikrofon setini 3,5 mm kulaklık konektörü olan bir uçak ses sistemine bağlamak için, ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine ve AD-71 adaptörüne takın ve bu adaptörü kulaklık konektörüne takın.

■ Bataryayı ş arj etme

Kulaklıkl ı mikrofon setini Bluetooth cihazına bağ layabilmek veya etkin gürültü giderme özelliğini kullanabilmek için bataryayı ş arj etmeniz gerekir.

Bataryayı ş arj etmeden önce, "Batarya ve ş arj cihaz ı bilgileri", s. 17 baş lıkl ı bölümü dikkatlice okuyun.



Uyar ı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış ş arj cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, ş arj cihaz ı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılab ilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir aksesuar ın güç kablosunu prizden ç ekirken, kabloyu de ğ il fiş i kavray ın ve ç ek in.

1. Ş arj cihaz ını duvar prize tak ın.
2. Ş arj cihaz ı kablosunu ş arj cihaz ı konektörüne bağ lay ın. Ş arj iş lemi sırasında, ş arj ve etkin gürültü giderme özelli ğ i gösterge ış ığı kırmızı renkte olur.

Bataryayı tam olarak ş arj etmek 2 saat süreb ilir.

3. Batarya tamamen ş arj oldu ğ unda gösterge ış ığı yeş il olur. Ş arj cihaz ını önce kulaklıkl ı mikrofon setinden, sonra elektrik prizinden ç ık ar ın.

Batarya ş arj düzeyi düşükse ve Bluetooth bağlant ısı etkinse, kulaklıkl ı mikrofon setinden her 5 dakikada bir uyar ı sesi duyulur ve ş arj ve etkin gürültü giderme gösterge ış ığı kırmızı yanıp sön er.

Bluetooth bağlant ısı kullanıld ığında ç alış ma süresi

Etkin gürültü giderme özelli ğ i etkinken, tam olarak ş arj edilmiş bataryanın 15 saate kadar konuş ma, 40 saate kadar bekleme ve 16 saate kadar müzik ç alma gücü vardır.

Etkin gürültü giderme özelli ğ i devre dış ıyken, tam olarak ş arj edilmiş bataryanın 24 saate kadar konuş ma, 600 saate kadar bekleme ve 25 saate kadar müzik ç alma gücü vardır.

Ses kablosu kullanıldığında çalışma süresi

Tam olarak şarj edilmiş bataryada 40 saate kadar etkin gürültü giderme gücü bulunur.

■ Bluetooth bağlantısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Bluetooth bağlantısı etkin olduğunda, kulaklıklılı mikrofon setini bir veya iki uyumlu Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı devre dışı bırakılmış olsa bile, aramalar ve müzik dinlemek için CA-143U ses kablosu aracılığıyla kulaklıklılı mikrofon setini kullanabilirsiniz.

Etkinleştirme

Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, çok işlevli tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden uyarı sesi duyulur ve Bluetooth gösterge ışığı kısa bir süre yeşil renkte yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon seti, HFP Bluetooth profilini destekleyen en son kullanılan mobil cihaza ve A2DP profilini destekleyen en son kullanılan müzik çalara bağlanmaya çalışır (aynı cihaz her iki profili birden desteklemiyorsa). Kulaklıklılı mikrofon seti cihaza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, Bluetooth gösterge ışığı mavi renkte yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon seti daha önceden herhangi bir cihazla eşleştirilmemişse, set otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Ayrıca bkz. "Kulaklıklılı mikrofon setini Bluetooth cihazıyla eşleştirme ve bağlama", s. 11.

Devre dışı bırakma

Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için, çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden uyarı sesi duyulur ve Bluetooth gösterge ışığı kısa bir süre kırmızı renkte yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon seti 30 dakika içinde bir Bluetooth cihazına bağlanmazsa, Bluetooth bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakır.

CA-143U ses kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine bağladığınızda da Bluetooth bağlantısı devre dışı bırakılır.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini Bluetooth cihazıyla eşleştirme ve bağlama

Mobil cihazınız A2DP Bluetooth profilini destekliyorsa ve cihazınızda müzik çalar özelliği varsa, cihazı kulaklıklılı mikrofon setiyle müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz.

Mobil cihazınız A2DP profilini desteklemiyorsa, kulaklıklılı mikrofon setini mobil cihazla ve bu profili destekleyen müzik çalarla ayrı ayrı eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini mobil cihazınızla eşleştirip bağladıysanız, kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirmeden önce setin cihazla olan bağlantısını kesin.

1. Mobil cihazınızın veya müzik çaların açık olduğundan emin olun.
2. Kulaklıklılı mikrofon seti daha önceden bir cihazla eşleştirilmemişse, kulaklıklılı mikrofon setinde Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirme moduna girer ve Bluetooth gösterge ışığı hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönmeye başlar. Daha önceden bir cihazla eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirmek için, kulaklıklılı mikrofon setinde Bluetooth bağlantısının devre dışı bırakıldığından emin olun ve mavi renkli gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana kadar çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
3. Yaklaşık 3 dakika içinde, mobil cihazınızda veya müzik çalarınızda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızı Bluetooth cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Mobil cihazınızda veya müzik çalarınızda bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
5. Gerekliyse, kulaklıklılı mikrofon setini cihazınızla eşleştirmek ve bağlamak için **0000** şifresini girin. Cihazınızın tuş takımı yoksa, varsayılan olarak bu şifreyi kullanmalısınız.

Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir. Kulaklıklılı mikrofon setini cihazınızla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirme işlemi başarılı olursa, kulaklıklılı mikrofon seti, mobil cihazın eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebildiğiniz menüsünde görüntülenir.

Kulaklıklılı mikrofon seti cihazınıza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, Bluetooth gösterge ışığı mavi renkte yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon setini sekiz cihazla eşleştirebilirsiniz; ancak seti aynı anda yalnızca bir adet HFP Bluetooth profilini destekleyen cihaza ve bir adet A2DP Bluetooth profilini destekleyen cihaza bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme

Kulaklıklılı mikrofon setinin Bluetooth cihazınızla olan bağlantısını kesmek için, kulaklıklılı mikrofon setinde Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın veya kulaklıklılı mikrofon seti bağlantısını cihazınızın Bluetooth menüsünden kesin. Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını müzik dinlerken müzik çalardan kesecekseniz, önce çalmayı duraklatmak için çalma/duraklatma tuşuna basın.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setini en son kullanılan ve A2DP Bluetooth profilini destekleyen ancak HFP profilini desteklemeyen cihaza el ile bağlamak için (örneğin, bağlantı kesildikten sonra), kulaklıklılı mikrofon setinde Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın ve etkinleştirin veya Bluetooth bağlantısı etkinken çalma/duraklatma tuşuna basın.

Kulaklıklılı mikrofon setini en son kullanılan ve HFP Bluetooth profilini veya HFP ve A2DP profillerini destekleyen cihaza el ile bağlamak için, bağlantıyı cihazınızın Bluetooth menüsünden başlatın veya çok işlevli tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Cihazınızı, kulaklıklılı mikrofon seti otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazda bu özelliği etkinleştirmek için, Bluetooth menüsündeki eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

■ Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu Bluetooth cihazınıza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan emin olun.
- Kulaklıklılı mikrofon setinde ve diğer cihazda Bluetooth bağlantısının etkinleştirildiğinden ve kulaklıklılı mikrofon setinin cihazınızla eşleştirildiğinden emin olun.
- CA-143U ses kablosunun kulaklıklılı mikrofon setine bağlı olmadığından emin olun.
- Kulaklıklılı mikrofon setiyle cihazınız arasında en fazla 10 metre mesafe olduğundan ve kulaklıklılı mikrofon setiyle cihaz arasında herhangi bir engel (duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi) olmadığından emin olun.

Ayrıca bkz. "Ayarları silme veya sıfırlama", s. 16.

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini başınıza takma

Hoparlör yastıklarını birbirlerine bakacak şekilde çevirin ve bu yastıklar kulaklarınıza rahatça oturacak şekilde kulaklıklı mikrofon setini başınıza yerleştirin.

Üzerinde L yazan yastığı sol kulağınıza, R yazan yastığı ise sağ kulağınıza yerleştirin. En uygun pozisyon için, kulaklığın kafa bandı uzunluğunu ayarlayın.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadığınızda, batarya gücünden tasarruf etmek için etkin gürültü giderme özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olun.

■ Etkin gürültü giderme

Etkin gürültü giderme özelliği, gürültülü ortamlardaki ortam gürültüsünü azaltır. Ayrıca, örneğin, uçaktayken Bluetooth bağlantısı devre dışı bırakılmış ve CA-143U ses kablosu kulaklıklı mikrofon setine takılmamışken de gürültüyü azaltmak için etkin gürültü giderme özelliğini kullanabilirsiniz.

Etkin gürültü giderme özelliğini etkinleştirmek için, etkin gürültü giderme açma/kapatma tuşunu şarj cihazı konektörüne doğru kaydırın. Şarj ve etkin gürültü giderme özelliği gösterge ışığı yeşil renkte yanar.

Etkin gürültü giderme özelliğini devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşunu şarj cihazı konektöründen uzaklaşacak şekilde kaydırın. Şarj ve etkin gürültü giderme özelliği gösterge ışığı söner.

■ Ses seviyesini ayarlama

Kulaklıklı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamak için, arama yaparken veya müzik dinlerken ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarından birine basın.

Ayrıca, ses seviyesini bağlanan cihazda da ayarlayabilirsiniz; ancak bunun için cihazın kulaklıklılı mikrofon setiyle birlikte bu özelliğin kullanımını desteklemesi gerekir.

■ Aramalar

Arama yapmak için, kulaklıklılı mikrofon seti cihazınıza bağlıyken cihazınızı normal şekilde kullanın.

Son aranan numarayı tekrar aramak için (mobil cihazınız, kulaklıklılı mikrofon setiyle son aranan numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken çok işlevli tuşa iki kez basın.

Sesle arama özelliğini etkinleştirmek için (mobil cihazınız bu özelliği kulaklıklılı mikrofon setiyle birlikte kullanılırken destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken çok işlevli tuşu 2 saniye basılı tutarak cihazın sesle arama özelliğini açmasını sağlayın ve mobil cihazınızın kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde devam edin.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için, çok işlevli tuşa basın veya mobil cihazın tuşlarını kullanın. Aramayı reddetmek için çok işlevli tuşa iki kez kısa süreli basın.

Bluetooth bağlantısı kullanılırken arama sırasında mikrofonu kapatmak veya açmak için, çalma/duraklatma tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Mikrofon kapalıyken Bluetooth gösterge ışığı her 5 saniyede bir iki kez mavi renkte yanıp söner.

Bluetooth bağlantısı kullanılırken aramayı kulaklıklılı mikrofon seti ile bağlı cihazınız arasında aktarmak için, çok işlevli tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Ses kablosunu kullanırken aramayı kulaklıklılı mikrofon setinden bağlı cihaza aktarmak için, CA-143U kablosunun kulaklıklılı mikrofon setiyle olan bağlantısını kesin. Aramayı kulaklıklılı mikrofon setine geri aktarmak için kabloyu yeniden bağlayın.

■ Müzik dinleme

Müzik dinlemek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya CA-143U ses kablosunu kullanarak kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir müzik çalara bağlayın. Kulaklıklılı mikrofon setini Bluetooth cihazına bağlarsanız, cihazın A2DP Bluetooth profilini desteklediğinden emin olun.

Kullanabileceğiniz müzik işlevleri müzik çalarınıza bağlıdır.

Müzik dinlerken bir arama cevaplar veya yaparsanız, siz aramayı bitirene dek müzik duraklatılır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Bir parçayı çalmak için, o şarkıyı müzik çalarda seçin ve çalma/duraklatma tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak veya sürdürmek için, Bluetooth bağlantısı kullanılırken çalma/duraklatma tuşuna basın, veya ses kablosu kullanılırken çalma/duraklatma tuşunu basılı tutun.

Bluetooth bağlantısı kullanılırken çalmayı durdurmak için, çalma/duraklatma tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Çalma sırasında bir sonraki şarkıyı seçmek için ileri sarma tuşuna basın. Bir önceki şarkıyı seçmek için geri sarma tuşuna basın. Çalma sırasında geçerli şarkıda hızlı bir şekilde gezinmek için bu iki tuştan birini basılı tutun.

■ Ayarları silme veya sıfırlama

Ses seviyesi ve eşleştirme ayarlarını kulaklıklılı mikrofon setinden silmek için, Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın ve Bluetooth gösterge ışığı art arda kırmızı ve yeşil renkte yanmaya başlayana kadar çok işlevli tuşu ve ses seviyesini yükseltme tuşunu basılı tutun (yaklaşık 5 saniye).

Şarjlı olduğu halde kulaklıklılı mikrofon setinin çalışması durursa, kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlamak için, ses seviyesini azaltma tuşuna, çok işlevli tuşa ve geri sarma tuşuna basın. Sıfırlama işlemi, ayarların silinmesine neden olmaz.

4. Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bu cihaz şu şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5 ve DC-4. Tam şarj modeli numarası fişin türüne bağlı olarak değişebilir. Fiş değişimi aşağıdakilerden birinde tanımlıdır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tamamen boşalırsa, şarj gösterge ışığının görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Patlama olasılığı olduğundan bataryaları ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir.

Asla hasarlı şarj cihazı kullanmayın.



Önemli: Çalışma süreleri sadece tahmini olup şebeke şartlarına, kullanılan özelliklere, batarya ömrü ve durumuna, batarya sıcaklığına ve diğer birçok faktöre bağlıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Bu öneriler, cihazınız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Geri dönüşüm

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu şart Avrupa Birliği için geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre koruma hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment sayfasında, ürünle ilgili Eco-Declarations (Çevre Bildirimleri) bölümüne bakabilirsiniz.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına bırakın. Bu şekilde, denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüşümünün teşvik edilmesine yardımcı

olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi öğrenmek için www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız www.nokia.mobi/werecycle sayfasına bakın.

Wolfson Microelectronics plc, tüketici elektroniği pazarına yüksek performanslı, karışık sinyalli yarı iletkenler sunan küresel ölçekte önde gelen bir sağlayıcıdır.

Wolfson, yüksek performanslı sesi ve çok düşük güç tüketimi ile ünlüdür.

Wolfson'un cihazları; cep telefonları, multimedya oynatıcılar, düz panel TV'ler ve otomobil içi bilgi-eğlence sistemleri gibi birçok yüksek profilli tüketici elektroniği ürünlerinin özünü oluşturur. Wolfson teknolojisi, dijital dünyayı insan duyularıyla birleştirerek heyecan verici yeni son kullanıcı deneyimlerine olanak sağlar.

Wolfson Microelectronics hakkında daha fazla bilgi için www.wolfsonmicro.com adresine bakın.