

Uživatelská příručka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W)

9355973

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt CK-1W shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Connecting Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

V některých zemích mohou existovat omezení pro používání zařízení Bluetooth. Poradte se s místními úřady.

Obsah

Úvod	4
Bezdrátová technologie Bluetooth.....	4
Karta v prodejním balení.....	5
Několik praktických zásad pro provoz příslušenství	5
1. Začínáme.....	7
Přehled.....	7
Příprava pro první použití soupravy do vozu	8
2. Použití ovládacího tlačítka.....	10
Připojení spárované soupravy do vozu k Vašemu telefonu.....	10
Volání	11
Hlasová volba.....	11
Přijmutí a ukončení hovoru	11
Odmítnutí hovoru	11
Automatický příjem.....	11
Opakované vytočení posledního volaného čísla	12
Nastavení hlasitosti reproduktoru soupravy do vozu	12
Přepnutí hovoru mezi telefonem a sadou do vozu	12
Ztišení autorádia.....	12
Rozpoznání stavu zapalování.....	12
Odpojení soupravy do vozu od telefonu	13
Použití soupravy do vozu s několika telefony	13
Resetování soupravy do vozu	14
Péče a údržba	15

Úvod

Bezdrátovou soupravu do vozu CK-1W je možné připojit ke kompatibilnímu telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Hlavními částmi Bezdrátové soupravy do vozu jsou jednotka handsfree (HF-1W) a ovládací tlačítko (CU-2).

Před používáním Bezdrátové soupravy do vozu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k Vašemu telefonu. Nepoužívejte tuto uživatelskou příručku k Bezdrátové soupravě do vozu (CK-1W) místo uživatelské příručky k Vašemu telefonu, ve které jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a informace o údržbě.

V této uživatelské příručce je popsáno zejména použití ovládacího tlačítka CU-2. Informace o dalších částech Bezdrátové soupravy do vozu naleznete v příručce pro instalaci dodané se soupravou.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být Váš telefon umístěn v přímé viditelnosti s Bezdrátovou soupravou do vozu podporující Bluetooth. Váš telefon tak může být připojen k Bezdrátové soupravě do vozu, i když budete mít telefon například uložen v tašce. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Tato Bezdrátová souprava do vozu je speciálně upravena pro telefony Nokia, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth. Souprava však může být použita i s jinými přístroji kompatibilními s Bluetooth, které podporují profil Handsfree. (Zde termín "Profil" znamená soubor příkazů Bluetooth, které telefon používá pro ovládání Bezdrátové soupravy do vozu.)

Bezdrátová souprava do vozu je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.1. Vzájemné použití bezdrátové soupravy do vozu s jinými produkty používajícími bezdrátovou technologii Bluetooth však nelze zcela zaručit, protože je závislé na kompatibilitě. Podrobnější informace o kompatibilitě mezi bezdrátovou soupravou do vozu a ostatními produkty s bezdrátovou technologií Bluetooth získáte od prodejce.

■ Karta v prodejním balení

Na kartě je uvedeno obecné heslo Bluetooth (0000), které je vyžadováno při párování telefonu s Bezdrátovou soupravou do vozu. Uložte kartu na spolehlivém a bezpečném místě.

Informace o použití hesla, viz [Příprava pro první použití soupravy do vozu](#) na straně 8.

■ Několik praktických zásad pro provoz příslušenství

- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství do vozu správně nainstalováno a zda správně pracuje.
- Instalace jakéhokoli složitého příslušenství do vozu musí být provedena pouze kvalifikovanými pracovníky.

- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

1. Začínáme




Poznámka: Použití bezdrátových přístrojů může být v některých situacích omezeno. Sledujte nařízení a dodržujte všechny pokyny a informace týkající se používání bezdrátových přístrojů.

■ Přehled

Ovládání Bezdrátové soupravy do vozu se provádí ovládacím tlačítkem CU-2.

Části ovládacího tlačítka jsou popsány dále. Informace o dalších částech Bezdrátové soupravy do vozu naleznete v příručce pro instalaci dodané se soupravou.



1 – Tlačítko: Přijme nebo ukončí hovor. Toto tlačítko je možné použít i pro hlasové volání, opakované vytáčení čísla a přepínání aktivního hovoru mezi sadou do vozu a telefonem.

- 2 – Prstenec:** Nastavuje hlasitost reproduktoru soupravy. Při otáčení prstencem doprava zvyšujete hlasitost. Otáčením prstence doleva snižujete hlasitost.
- 3 – Kontrolka:** Indikuje aktuální stav spojení Bluetooth mezi telefonem a soupravou do vozu. Svítí-li kontrolka, je telefon spojen se soupravou do vozu.
- 4 – Propojovací kabel:** Propojuje ovládací tlačítko s handsfree jednotkou HF-1W.

■ Příprava pro první použití soupravy do vozu

1. Ujistěte se, že je telefonu zapnutý.
2. Zapněte soupravu do vozu: ve voze zapněte zapalování.
3. V telefonu vyhledejte menu Bluetooth a aktivujte Bluetooth.
4. Otevřete dílčí menu, ve kterém je možné nastavit telefon pro vyhledání přístrojů Bluetooth, a spusťte vyhledávání.
Telefon najde všechny přístroje Bluetooth v dosahu 10 metrů a zobrazí je v seznamu.
5. V seznamu zvolte Vaši soupravu do vozu.
6. Pro přiřazení ("spárování") zadejte heslo a propojte tak soupravu do vozu s telefonem. **Heslo je uvedeno na kartě, která je dodána v prodejním balení Bezdrátové soupravy do vozu.**

Jestliže souprava do vozu nebyla již dříve spárována s jiným telefonem, stane se z Vašeho telefonu po zadání hesla výchozí telefon používající soupravu do vozu. Viz rovněž [Použití soupravy do vozu s několika telefony](#) na straně 13.

Rozsvítí se kontrolka na ovládacím tlačítku a souprava do vozu se zobrazí v menu telefonu, ve kterém jsou zobrazeny další přístroje Bluetooth aktuálně spárované s Vaším telefonem.

7. Nyní můžete začít používat soupravu do vozu a ovládací tlačítko (viz stranu [10](#)).

2. Použití ovládacího tlačítka

Před používáním soupravy do vozu zkontrolujte, že

- ve voze je zapnuté zapalování.
- souprava do vozu je spárována a propojena s telefonem. Informace o spárování soupravy do vozu, viz [Příprava pro první použití soupravy do vozu](#) na straně 8. Informace o připojení soupravy do vozu, viz [Připojení spárované soupravy do vozu k Vašemu telefonu](#) níže.
- telefon je ve vzdálenosti max. 10 metrů od handsfree jednotky a mezi oběma přístroji není překážka, jako například stěna nebo jiná elektronická zařízení.

Informace o použití soupravy do vozu s několika telefony, viz stranu 13.

■ Připojení spárované soupravy do vozu k Vašemu telefonu

Pro připojení soupravy do vozu k telefonu zapněte ve voze zapalování nebo soupravu připojte z menu Bluetooth v telefonu.

Upozorňujeme, že po zapnutí zapalování se automatické připojení vytvoří pouze tehdy, když je telefon nastaven pro akceptování požadavku na připojení přes Bluetooth bez Vašeho svolení. V telefonech Nokia je toto možné provést změnou nastavení spárovaného přístroje v menu Bluetooth.

Informace o odpojení soupravy do vozu od telefonu, viz stranu 13.

■ Volání

Je-li sada do vozu připojena k telefonu, můžete s telefonem normálně provádět hovory.

■ Hlasová volba

Nepronáhá-li žádný hovor, podržte stisknuté **tlačítko**, dokud neuslyšíte upozorňovací tón, po kterém můžete vyslovit požadovaný hlasový záznam. Vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje záznam a vytočí odpovídající tel. číslo. Hlasovou volbu můžete rovněž aktivovat pomocí telefonu. Podrobnosti o použití hlasové volby naleznete v uživatelské příručce telefonu.

■ Přijmutí a ukončení hovoru

Při přichozím hovoru uslyšíte vyzváněcí tón zvolený ve Vašem telefonu. Pro přijmutí nebo ukončení hovoru stiskněte **tlačítko**. Hovor můžete přijmout a ukončit i pomocí telefonu.

■ Odmítnutí hovoru

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte dvakrát krátce **tlačítko**.

■ Automatický příjem

Je-li v telefonu zapnuta funkce Automatického příjmu hovoru, telefon přijme hovor automaticky po prvním zazvonění.

■ Opakované vytočení posledního volaného čísla

Neprobíhá-li žádný hovor, stiskněte dvakrát krátce **tlačítko**.

■ Nastavení hlasitosti reproduktoru soupravy do vozu

Otočte **prstencem** doprava pro zvýšení nebo doleva pro snížení hlasitosti.

■ Přepnutí hovoru mezi telefonem a sadou do vozu

Aktivní hovor můžete přepnout mezi soupravou do vozu a telefonem nebo oběma. Podržte stisknuté **tlačítko** nebo použijte odpovídající funkci v telefonu.

■ Ztišení autorádia

Je-li aktivována funkce ztišení autorádia, je při probíhající hovor automaticky ztišena hlasitost autorádia.

Informace o aktivaci této služby naleznete v instalační příručce k sadě do vozu.

■ Rozpoznání stavu zapalování

Je-li aktivována funkce rozpoznání stavu zapalování, souprava do vozu se automaticky vypne několik sekund po vypnutí zapalování vozu.

Aktivováním této funkce můžete předejít nechtěnému vybíjení baterie vozu. Informujte se v instalační příručce k sadě do vozu.

■ Odpojení soupravy do vozu od telefonu

Soupravu do vozu můžete od telefonu odpojit například v případě, že chcete s telefonem používat jiný přístroj připojený přes Bluetooth.

Soupravu do vozu je možné odpojit několika způsoby:

- Vypněte zapalování vozu. Provádíte-li hovor, souprava do vozu se odpojí až po ukončení hovoru. Nebo:
- Odpojte soupravu do vozu z menu Bluetooth telefonu.

Souprava do vozu se odpojí rovněž při přemístění telefonu více než 10 metrů od jednotky handsfree.

Upozorňujeme, že pro odpojení soupravy do vozu nemusíte vymazat informace o spárování. Po opětném připojení spárované soupravy do vozu nebudete vyzváni k zadání jeho hesla.

■ Použití soupravy do vozu s několika telefony

Soupravu do vozu můžete spárovat až s osmi telefony, ale připojena může být vždy pouze k jednomu telefonu. Seznam informací o spárovaných přístrojích v soupravě do vozu se nikdy zcela nezaplní, protože pozice 8 je vždy k dispozici pro použití.

Pozici 8 je možné používat opakovaně, ani by bylo nutné resetovat všechna párování. Pokusí-li se uživatel číslo 9 spárovat svůj telefon, informace v pozici 8 se automaticky vymaže a je nahrazena informacemi od uživatele 9.

Telefon, se kterým byla souprava do vozu spárována poprvé, se nazývá "výchozí telefon". Telefon, se kterým byla souprava do vozu naposledy použita, se nazývá "poslední použitý telefon".

Je-li zapnuto zapalování vozu a v dosahu sady do vozu je několik spárovaných telefonů, souprava do vozu se v průběhu několika sekund pokusí připojit k "výchozímu telefonu".

Pokud se soupravě do vozu nepodaří připojení k "výchozímu telefonu" (například proto, že je vypnutý nebo jeho uživatel odmítl připojení), souprava do vozu se během několika sekund pokusí připojit k "poslednímu připojenému telefonu".

Poté můžete soupravu do vozu připojit prostřednictvím menu Bluetooth v telefonu.

Chcete-li použít soupravu do vozu se spárovaným telefonem, který není "výchozí telefon" ani "poslední použitý telefon", proveďte připojení pomocí menu Bluetooth z požadovaného telefonu.

■ Resetování soupravy do vozu

V soupravě do vozu můžete obnovit výchozí nastavení například při změně jejího výchozího uživatele.

Při resetování soupravy do vozu jsou vymazána všechna její nastavení, včetně informací o spárování.

Resetování soupravy do vozu: Ověřte, zda je sada do vozu vypnutá. Přibližně 10 sekund držte stisknuté ovládací tlačítko, dokud kontrolka nezačne blikat.

Po zresetování sada do vozu dvakrát pípne.

Péče a údržba

Bezdrátová souprava do vozu a ovládací tlačítko jsou produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Je proto s nimi potřeba odpovídajícím způsobem zacházet. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat tyto produkty po mnoho let.

- Ukládejte všechna příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte Bezdrátovou soupravu do vozu a ovládací tlačítko v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neukládejte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlačítko v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých součástí.
- Neukládejte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlačítko v horkém prostředí. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neukládejte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlačítko v chladném prostředí. Při zahřívání (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se otevřít Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlačítko. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Zabraňte pádu Bezdrátové soupravy do vozu a ovládacího tlačítka na zem a nevystavujte je silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění Bezdrátové soupravy do vozu nebo ovládacího tlačítka nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Nepřebarvujte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlačítko. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.

Pokud Bezdrátová souprava do vozu nebo ovládací tlačítko nepracují správně, odneste je do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.