

Ръководство на потребителя за Bluetooth слушалка Nokia BH-218

Информация за слушалката

С Bluetooth моно слушалката Nokia BH-218 можете да работите с повикванията по-лесно от когато и да било. За да отговорите на повикване, просто вдигнете накрайника за ухо и говорете. Слушалката се включва автоматично, свързва се с телефона и отговаря на повикването.

Няма никел в повърхността на устройството.

Предупреждение:


Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

За повече информация посетете www.nokia.com/support.

Клавиши и части




- 1 Държач на накрайника за ухо със светлинен индикатор
- 2 Микрофон
- 3 Ключ за изключване на звука 
- 4 Накрайник за ухо
- 5 Щипка
- 6 Многофункционален клавиш 
- 7 Конектор за зарядно устройство

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони.

Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.



Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.1 + EDR и поддържа следните профили: headset profile 1.1 (профил за слушалки), handsfree profile 1.5 (профил "свободни ръце") . Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Зареждане на батерията

Преди да използвате слушалката, трябва да зарядите батерията.

Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. Използването на неодобрени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2. Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на слушалката. Когато батерията е напълно заредена, червената светлина на индикатора става зелена.
3. Изключете зарядното устройство от слушалката и след това от електрическия контакт.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Напълно заредената батерия може да издържи до 8 часа разговор или до 150 часа в режим на готовност. Ако държите крайника за ухо в държача, тя може да издържи в режим на готовност до 3 месеца.

Когато зарядът на батерията е слаб, слушалката издава звуков сигнал на всеки 5 минути и червеният светлинен индикатор мига. Ако са включени гласовите указания, ще получите и гласово уведомление за заряда на батерията. Червеният светлинен индикатор свети по време на зареждането.

Проверка на заряда на батерията

Уверете се, че слушалката е включена, и натиснете . Зелената светлина означава, че има достатъчно заряд. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да се наложи да заредите батерията. Ако индикаторът свети в червено, заредете батерията.

Включване и изключване на слушалката

Включване

Извадете крайника за ухо от държача. Слушалката издава звуков сигнал и индикаторът започва да мига в зелено.

Ако досега не сте сдвоявали слушалката с телефон или ако сте изтрили сдвояванията, се включва режимът на сдвояване. Сдвоете и свържете слушалката с вашия телефон в рамките на 3 минути.

Ако сте сдвоявали слушалката преди, тя се свързва с последния телефон, с който е използвана. Ако слушалката не открие този телефон, тя опитва със следващия телефон в списъка със сдвоени устройства. Ако не се свърже с телефон в рамките на 30 минути, слушалката се изключва.

Изключване

Поставете накрайника за ухо обратно в държача. Слушалката издава звуков сигнал и индикаторът светва веднъж в червено. Всички повиквания са прекратени.

Сдвояване и свързване на слушалката с телефона

Преди да използвате слушалката, трябва да я сдвоите и свържете със съвместим телефон.

- 1 Уверете се, че слушалката е изключена, а вашият съвместим телефон е включен.
- 2 Ако досега не сте сдвоявали слушалката с устройство или ако сте изтрили сдвояванията, включете слушалката.
Ако вече сте сдвоявали слушалката с устройство, натиснете и задръжете  за 5 секунди.
Режимът на сдвояване е включен и светлинният индикатор започва да мига бързо в синьо.
- 3 В рамките на 3 минути включете Bluetooth на телефона и след това го настройте да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на телефона.
- 4 На вашия телефон, изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
- 5 Ако бъдете подканени, въведете паролата **0000**.

Когато слушалката е свързана с телефон, светлинният индикатор за Bluetooth примигва бавно.


Можете да сдвоите слушалката с 8 телефона, но можете да я свържете само с 2 телефона едновременно.

При някои телефони може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Съвет: Не можете да свържете слушалката със съвместим телефон? Уверете се, че слушалката е заредена, включена и сдвоена с телефона.

Поставяне на слушалката

За да използвате слушалката, издърпайте накрайника за ухо от държача и след това внимателно натиснете накрайника в ухото си. Слушалката се включва автоматично.



Когато не използвате слушалката, съхранявайте накрайника за ухо в държача. Натиснете добре накрайника за ухо в държача, за да застане на мястото си. Слушалката се изключва автоматично.

Съвет: Дръжте слушалката винаги под ръка – защитете я за джоба си като химикалка.

Слушалката се предоставя в комплект с тапи с различна големина. Изберете тази, която пасва най-добре и най-удобно в ухото ви.

Смяна на тапата на накрайника за ухо

Издърпайте сегашната тапа от накрайника за ухо и поставете на нейно място новата тапа.

Промяна на силата на звука

Задайте силата на звука на телефона. Тази сила на звука се използва като минимално ниво – ако фоновият шум около вас се увеличи или намалее, слушалката компенсира, като променя силата на звука.

Осъществяване и приемане на повиквания

За да осъществявате и приемате повиквания със слушалката, трябва да я свържете с телефона си.

Осъществяване на повикване

Осъществете повикването по обичайния начин.

Отговаряне на повикване

Извадете накрайника за ухо от държача.

Съвет: Ако накрайникът за ухо не е в държача, натиснете .

Прекратяване на повикване

Поставете накрайника за ухо в държача.

Съвет: За да прекратите повикване, може също да натиснете .

Отхвърляне на повикване


Натиснете двукратно  или поставете накрайника за ухо обратно в държача.

Прехвърляне на разговор между слушалката и телефона

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Включване или изключване на микрофона

Плъзнете . Звукът на микрофона е изключен, когато се покаже червеният цвят.



Когато не провеждате разговор и накрайникът за ухо не е в държача, можете да наберете отново последния набран номер или да използвате гласово набиране, ако вашият телефон поддържа тези функции със слушалката.

Повторно набиране на последния набран номер

Натиснете  два пъти.

Извършване на гласово набиране

Натиснете и задръжте  за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на вашия телефон.

Сдвояване и свързване на слушалката с две устройства

След като сте сдвоили и свързали слушалката с телефона, можете да я свържете и с друг телефон и да работите с повикванията, например от личния и от служебния си телефон, едновременно.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двата телефона.
- 2 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 5 секунди.
- 3 Натиснете и задръжте  за 5 секунди, за да включите режима на сдвояване, и след това сдвоете слушалката с втория телефон.
- 4 Изключете слушалката и я включете отново. Слушалката се свързва с двата телефона.

Провеждане на разговори от два телефона

Ако слушалката е свързана с два телефона, можете да провеждате разговори от двата телефона едновременно.

Продължаване на текущия разговор и отхвърляне на повикване на другия телефон

Натиснете  два пъти.

Прекратяване на текущото повикване и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете .

Поставяне на текущото повикване в режим на задържане и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Превключване между активно и задържано повикване

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Прекратяване на текущия разговор и преминаване към задържаното повикване

Натиснете .

При повторно набиране на последния набран номер или при гласово набиране, повикването се осъществява от телефона, последно използван за повикване със слушалката.

Включване и изключване на гласовите указания

Гласовите указания ви дават гласова информация и инструкции, например когато вдвоявате устройството.

- 1 Уверете се, че слушалката е включена и свързана с телефона.
- 2 Натиснете и задръжте  за 9 секунди. Ще чуете гласово указание.

Когато изключите гласовите указания, индикаторът светва веднъж в жълто.
Когато включите гласовите указания, индикаторът светва веднъж в зелено.

Изтриване на вдвояванията

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 5 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте  за 8 секунди. Слушалката издава сигнал два пъти и светлинният индикатор примигва последователно в червено и зелено.
- 3 Когато слушалката се включи, режимът на вдвояване се включва автоматично.

Информация за продукта и безопасността

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна, неотстраняема, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 и DC-9. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете кулпунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят например от настройките на устройството, кои функции се използват, състоянието на батерията и температурата.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако батерията е напълно разреждана, може да отнеме няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Използвайте зарядното устройство само за целта, за която е предназначено. Неправилната употреба или използването на неодобриени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че зарядното устройство е повредено, занесете го в сервизен център за проверка, преди да продължите да го използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да съкратят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0560

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-218 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 1.0 BG