




Nokia Bluetooth Headset BH-600





DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-59W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie

jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie,

w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-600 pozwala nawiązywać i odbierać połączenia również w podróży. Można go używać z kompatybilnymi telefonami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą

kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 i obsługuje dwa profile: Headset Profile 1.1 oraz Handsfree Profile 1.5. Informacje o kompatybilności zestawu z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: klawisz wielofunkcyjny (1), wskaźnik świetlny (2), złącze ładowarki (3), klawisze regulacji głośności (4), zaczep na ucho (5) i mikrofon (6).

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W pobliżu zestawu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Ładowanie baterii

Wewnątrz zestawu jest ładowalna, bateria, której nie można wymieniać

ani nawet wyjmować. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do zestawu słuchawkowego (7). Podczas ładowania wskaźnik jarzy się będzie światłem ciągłym. Jeśli ładowanie się nie zacznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zgaśnie. Wówczas odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 7 godzin rozmów lub na 220 godzin zasilania

urządzenia w trybie gotowości. W niektórych sytuacjach czasy te mogą być nieco inne, a zależy to od modelu telefonu lub innych kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od ustawień, od stylu użytkowania i od warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, światło wskaźnika zacznie szybko pulsować.

Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy włączy się światło wskaźnika i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Aby zestaw wyłączyć, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go, aż światło wskaźnika zapali się na krótko cztery razy, po czym zgaśnie.

Powiązanie zestawu słuchawkowego

1. Gdy zestaw będzie wyłączony, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go, aż wskaźnik zacznie się jarzyć światłem ciągłym.
2. Włącz telefon kompatybilny z zestawem.
3. W telefonie uaktywnij funkcję Bluetooth i ustaw telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Wprowadź hasło **0000**, żeby powiązać i połączyć zestaw

z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Zestaw słuchawkowy z telefonem wystarczy powiązać tylko raz.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem, światło wskaźnika zacznie wolno pulsować, a zestaw słuchawkowy pojawi się w menu telefonu, gdzie można zobaczyć aktualnie powiązane urządzenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy będzie teraz już gotowy do użytku.

Podstawy użytkowania

Noszenie zestawu słuchawkowego

Wsuń zaczep zestawu za ucho (8) i pociągnij lub popchnij go, żeby

ustawić jego długość. Skieruj mikrofon zestawu w stronę ust. Jeśli zestaw chcesz nosić na lewym uchu, delikatnie przestaw zaczep na drugą stronę (9) i obróć go (10).

Obsługa połączeń

Połączenia nawiązuje się w zwykły sposób również wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem.

Jeżeli telefon ma funkcję ponownego wybierania numeru przy użyciu tego urządzenia, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów przy użyciu tego urządzenia, naciśnij krótko klawisz wielofunkcyjny, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne, i postępuj zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij krótko klawisz wielofunkcyjny. Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby w trakcie połączenia odebrać inne (i zawiesić aktywne połączenie) lub przełączyć się z jednego połączenia na drugie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Regulacja głośności w słuchawce

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięków, naciśnij odpowiednio klawisz (+) lub (-).

Wyłączanie mikrofonu

W trakcie połączenia naciśnij jednocześnie oba klawisze regulacji głośności. O wyłączeniu mikrofonu informować będą krótkie dźwięki emitowane w regularnych odstępach czasu.

Aby włączyć mikrofon, naciśnij jednocześnie oba klawisze regulacji głośności lub zakończ połączenie.

Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze

od 15°C do 25°C (59°F do 77°F).

Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.