


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-900 Instrukcja obsługi



9248119
Wydanie 2.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-25W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

© 2006–2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub

przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z tego urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten może zawierać elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9248119 / Wydanie 2. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5	Wysięgnik suwakowy.....	10
Bezprzewodowa technologia		Obsługa połączeń.....	10
Bluetooth.....	5	Regulacja głośności	
		w słuchawce.....	11
2. Pierwsze kroki.....	6	Włączanie i wyłączanie	
Klawisze i inne części	6	mikrofonu.....	11
Ładowarki	6	Połączenia NIM	
Ładowanie baterii	7	(„Naciśnij i mów”).....	11
Włączanie i wyłączanie		Przełączanie rozmowy	
zestawu słuchawkowego.....	7	między telefonem a zestawem	
Powiązanie zestawu		słuchawkowym	12
słuchawkowego		Użycie zestawu słuchawkowego	
z kompatybilnym telefonem	8	z kilkoma telefonami	12
Odłączanie zestawu		Anulowanie ustawień	12
słuchawkowego od telefonu	8		
Ponowne łączenie		4. Informacje	
powiązanego zestawu		o bateriach	13
słuchawkowego z telefonem.....	9	Eksploatacja	
Rozwiązywanie problemów.....	9	i konserwacja	14
3. Obsługa zestawu			
słuchawkowego	10		
Zakładanie zestawu			
słuchawkowego na ucho.....	10		

1. Wprowadzenie

Za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth Nokia BH-900 można nawiązywać i odbierać połączenia w biurze, w domu i w podróży. Zestaw słuchawkowy ma suwakowy wysięgnik, który umożliwia odbieranie i kończenie połączeń oraz cichą rozmowę nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Ten zestaw słuchawkowy można połączyć z każdym kompatybilnym telefonem Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj także instrukcję obsługi telefonu, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Zestaw słuchawkowy przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między tymi urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 i obsługuje dwa profile: Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. O kompatybilności zestawu z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów danych urządzeń.


Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne części

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Wskaźnik świetlny (1)
- Regulator głośności (2)
- Klawisz wyłącznika (3)
- Suwakowy wysięgnik (4)
- Klawisz „odbierz/zakończ” (5)
- Złącze do ładowarki (6)
- Słuchawka (7)
- Mikrofon (8)



Przed użyciem zestawu słuchawkowego trzeba naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw ten może przyciągać metalowe przedmioty. Blisko zestawu słuchawkowego nie kładź kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: używaj tylko ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Użycie innych ładowarek czy baterii może unieważnić gwarancję i być niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregoś z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

To urządzenie ma wewnętrzną, niewymienialną, ładowalną baterię. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do zestawu słuchawkowego w sposób pokazany na rysunku.



Ładowanie baterii będzie sygnalizowane czerwonym światłem wskaźnika. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, wskaźnik zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów lub na 180 godzin zasilania urządzenia w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu lub innych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i od warunków otoczenia.

Gdy bateria jest bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy emituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik pulsuje czerwonym światłem.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a zielone światło wskaźnika zacznie szybko pulsować. Kolor tego światła zmieni się na niebieski, gdy zestaw będzie już połączony z telefonem i gotowy do użytku.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się czerwone światło wskaźnika.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. W telefonie uaktywnij funkcję Bluetooth i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-900.
4. Wprowadź hasło **0000**, żeby powiązać ze sobą oba urządzenia i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można ustanowić dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu. Zestaw słuchawkowy z telefonem wystarczy powiązać tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu (na przykład w celu połączenia telefonu z innym urządzeniem Bluetooth), wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz zestaw słuchawkowy.
- Odłącz zestaw słuchawkowy w menu Bluetooth telefonu.
- Przenieś zestaw słuchawkowy na odległość większą niż 10 metrów od telefonu.

Odłączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne łączenie powiązanego zestawu słuchawkowego z telefonem

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, włącz zestaw, a następnie nawiąż połączenie w menu Bluetooth telefonu albo naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Telefon można tak ustawić, żeby automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów


Jeśli nie udaje się połączyć zestawu słuchawkowego z telefonem:

- Sprawdź, czy bateria zestawu jest naładowana, czy zestaw jest włączony i powiązany z telefonem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie jest większa niż 10 metrów i czy między tymi urządzeniami nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub urządzenia elektroniczne.
- Jeśli zestaw przestanie działać, mimo że bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj, naciskając krótko klawisz wyłącznika i jednocześnie środek klawisza regulacji głośności. Czynność ta nie zmieni aktualnych ustawień zestawu (na przykład ustawień powiązania).

3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho


Umieścić zestaw w wygodnej pozycji na uchu i tak, żeby mikrofon był skierowany w stronę ust (zob. rysunek).



■ Wysięgnik suwakowy

Wysięgnik suwakowy pozwala ustawić mikrofon bliżej ust i uzyskać w ten sposób lepszą jakość dźwięku, dzięki czemu można mówić ciszej, i to nawet w hałaśliwym otoczeniu. Wysięgnika można też używać do odbierania, kończenia i odrzucania połączeń.

Obsługa wysięgnika polega na delikatnym wysuwaniu w stronę ust (1) i wsuwaniu go na miejsce (2).



■ Obsługa połączeń

Również gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem, połączenia nawiązuje się w zwykły sposób.

Jeśli telefon ma funkcję ponownego wybierania numeru, to żeby z niej skorzystać, dwukrotnie naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów, to żeby z niej skorzystać, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Dalsze czynności opisane są w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać połączenie, wysuń wysięgnik w stronę ust, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu. Jeśli w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon sam odbierze przychodzące połączenie już po pierwszym dzwonku.

Aby odrzucić połączenie, wysuń i natychmiast wsuń wysięgnik albo dwukrotnie i krótko naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby zakończyć połączenie, wsuń wysięgnik na miejsce, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń albo użyj klawiszy telefonu.

■ Regulacja głośności w słuchawce

Naciśnij górną (dolną) część regulatora głośności, aby zwiększyć (zmniejszyć) głośność dźwięków. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje szybszą zmianę głośności.

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Aby podczas rozmowy telefonicznej włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij krótko środek regulatora głośności. Usłyszysz wtedy dłuższy dźwięk. O tym, że mikrofon jest wyłączony, informują niebieskie błyski wskaźnika. Mikrofonu nie można wyłączyć w trakcie rozmowy NIM.

■ Połączenia NIM („Naciśnij i mów”)

Zestawu słuchawkowego można używać do nawiązywania i odbierania połączeń NIM (ang. Push to Talk). Aby móc korzystać z tej usługi sieciowej, telefon musi ją obsługiwać i funkcja NIM musi być w telefonie włączona. Więcej o funkcji NIM dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy albo przeczytasz w instrukcji obsługi swojego (kompatybilnego) telefonu.

Aby nawiązać połączenie NIM z domyślnym, określonym w telefonie kanałem NIM, naciśnij i przytrzymaj środek regulatora głośności tak długo, aż skończysz mówić. (Inne połączenie nie może być wtedy aktywne).

Gdy nadejdzie połączenie NIM, a może to nastąpić tylko wtedy, gdy nie masz żadnego innego aktywnego połączenia, zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie dźwięki i słychać będzie głos mówiącego. Aby

odebrać połączenie i w czasie określonym przez operatora sieci lub usługodawcę zabrać głos w słuchanym kanale, naciśnij i przytrzymaj środek regulatora głośności tak długo, aż skończysz mówić. Aby już po czasie określonym przez operatora sieci lub usługodawcę odebrać połączenie i zabrać głos w domyślnym kanale, naciśnij i przytrzymaj środek regulatora głośności tak długo, aż skończysz mówić.

■ Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aby połączenie telefoniczne lub połączenie NIM przełączyć między zestawem słuchawkowym a kompatybilnym telefonem Nokia, naciśnij i przytrzymaj klawisz „odbierz/zakończ” albo użyj odpowiedniej funkcji telefonu.

■ Użycie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy można powiązać nawet z ośmioma telefonami, ale w danej chwili połączony może być tylko z jednym.

Telefon, który jako pierwszy został powiązany z zestawem słuchawkowym, jest telefonem domyślnym. Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, będzie próbował połączyć się z telefonem domyślnym.

Jeśli nie uda się połączyć z telefonem domyślnym, zestaw będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym telefonem. Jeśli i tego połączenia nie uda się nawiązać, z zestawem będzie można połączyć jeden z pozostałych sześciu powiązanych telefonów. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.

■ Anulowanie ustawień

Jeśli chcesz z zestawu słuchawkowego usunąć wszystkie ustawienia (na przykład listę powiązanych urządzeń), naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wyłącznika i górną część klawisza głośności. Po anulowaniu ustawień zestaw wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a światło wskaźnika będzie jeszcze pulsować przez kilka sekund na przemian na czerwono, zielono i niebiesko.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze pomiędzy 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.