

Ръководство на потребителя за Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Въведение

Информация за слушалката

С Bluetooth слушалката Nokia BH-112U можете да осъществявате и приемате повиквания със свободни ръце, дори когато използвате две мобилни устройства едновременно.

Няма никел в повърхността на устройството.

⚠ Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.


Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства.


Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.



Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.1 +EDR и поддържа следните профили: Headset Profile (HSP) 1.1 (профил за слушалки), Handsfree Profile (HFP) 1.5 (профил за устройство "свободни ръце"). Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Първи стъпки

Клавиши и части



- 1 Конектор за зарядно устройство
- 2 Светлинен индикатор
- 3 Клавиш за захранване
- 4 Микрофон
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Слушалка
- 7 Скоба за ухо

Започнете да използвате слушалката

Когато включите слушалката за първи път, гласовите указания ви помагат да я настроите. Гласовите указания не се предлагат на всички езици.

Слушалката се предоставя в комплект с накрайници с различна големина. Изберете накрайника, който пасва най-добре и най-удобно в ухото ви. За да смените възглавничката, издърпайте я от накрайника и поставете на нейно място новата възглавничка.

- 1 За да включите слушалката, натиснете и задръжте **1** за 2 секунди. Ако слушалката не се включва, заредете батерията.
- 2 Внимателно натиснете накрайника в ухото си.
- 3 За да сдвоите слушалката със съвместим телефон, следвайте гласовите указания.

Зареждане на батерията

Преди да използвате слушалката, трябва да зарядите батерията.

Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Microsoft Mobile за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. Използването на неодобрени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

- 1 Свържете USB кабела с USB конектора на зарядното устройство. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на слушалката. Когато батерията е напълно заредена, червеният светлинен индикатор светва в зелено.
- 3 Изключете зарядното устройство от слушалката и след това от електрическия контакт.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Напълно заредената батерия може да издържи до 5 часа разговор или до 150 часа в режим на готовност.

Когато зарядът на батерията е слаб, получавате гласово уведомление, слушалката издава звуков сигнал на всеки 5 минути и червеният светлинен индикатор мига. Червеният светлинен индикатор свети по време на зареждането.

Проверка на заряда на батерията

Уверете се, че слушалката е включена, и натиснете . Ако светлинният индикатор свети в зелено, нивото на зареждане е достатъчно. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да ви се наложи да зарядите батерията. Ако индикаторът свети в червено, зарядете батерията.

Включване и изключване на слушалката

Включване

Натиснете и задръжте  за 2 секунди. Слушалката издава звуков сигнал и зеленият светлинен индикатор светва веднъж.

Слушалката се свързва с последното свързано устройство. Ако досега не сте вдвоявали слушалката с устройство или ако сте изчистили вдвояванията с устройства, се активира режимът на вдвояване.

Изключване

Натиснете и задръжете ① за 2 секунди. Слушалката издава звуков сигнал и червеният светлинен индикатор светва веднъж. Всички активни повиквания се прекратяват.

Ако не се свърже с устройство в рамките на 30 минути, слушалката се изключва.

Сдвояване и свързване на слушалката с вашия телефон

Преди да използвате слушалката, трябва да я сдвоите и свържете със съвместим телефон.


- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжете ① за 2 секунди.
- 2 Включете телефона, с който ще сдвоявате.
- 3 Ако досега не сте сдвоявали слушалката с телефон или ако сте изчистили сдвояванията с телефони, включете слушалката.
Ако сте сдвоявали слушалката с друг телефон преди, натиснете и задръжете ① за 5 секунди.
Режимът на сдвояване е активиран и зеленият светлинен индикатор започва да мига бързо. Следвайте гласовите указания.
- 4 В рамките на 3 минути активирайте Bluetooth на телефона и го настройте да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на телефона.
- 5 Изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
- 6 При необходимост, въведете паролата 0000.

Можете да сдвоите слушалката с 8 съвместими телефони, но можете да я свържете с не повече от 2 телефона едновременно.


При някои телефони може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Поставяне на слушалката

Ако искате да използвате слушалката със скобата за ухо, сглобете скобата към слушалката. За да откачите скобата, внимателно я дръпнете от слушалката.



Поставете скобата зад ухото и внимателно натиснете слушалката към ухото си. Внимателно нагласете скобата, докато пасне най-добре на ухото ви. Поставете слушалката така, че да сочи към устата.



Осъществяване на повиквания

Осъществяване и приемане на повиквания

За да осъществявате и приемате повиквания със слушалката, трябва да я свържете с вашия телефон.

Осъществяване на повикване

Осъществете повикването по обичайния начин.

Отговор на повикване

Натиснете .

Прекратяване на повикване

Натиснете .

Отказване на повикване

Натиснете двукратно .

Прехвърляне на разговор между слушалката и телефона

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Можете да наберете отново последния набран номер или да осъществите гласово набиране, ако вашият телефон поддържа тези функции със слушалката.

Повторно набиране на последния набран номер

Когато няма активно повикване, натиснете .

Извършване на гласово набиране

Когато няма активно повикване, натиснете и задръжте  за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на вашия телефон.

Смяна на силата на звука

Задайте желаната сила на звука на свързаното мобилно устройство. Избраната сила на звука се запаметява като минимална сила на звука за устройството, което в момента е свързано със слушалката.

Сдвояване и свързване на слушалката с два телефона

Когато използвате слушалката за първи път, тя се свързва автоматично с вашия телефон. Можете също да свържете слушалката и с друг телефон и да работите с повикванията, например от личния и от служебния си телефон, едновременно.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е активиран и на двата телефона.
- 2 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 2 секунди.
- 3 За да активирате режима на сдвояване, натиснете и задръжте  за 5 секунди и сдвоете слушалката с втория телефон.
- 4 Изключете слушалката и я включете отново. Слушалката се свързва с двата телефона.

За да използвате отново слушалката само с един телефон, активирайте режима на сдвояване и натиснете и задръжте  и  за 5 секунди.

Провеждане на разговори от два телефона

Ако слушалката е свързана с два телефона, можете да провеждате разговори от двата телефона едновременно.

Прекратяване на текущото повикване и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете .

Поставяне на текущото повикване в режим на задържане и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Превключване между активно и задържано повикване

Натиснете и задръжте  за 2 секунди.

Прекратяване на текущото повикване и активиране на задържаното повикване

Натиснете .

При повторно набиране на последния набран номер или при гласово набиране, повикването се осъществява от телефона, последно използван за активно повикване със слушалката.

Настройки

Изтриване на сдвояванията на устройството

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте **1** за 2 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте **1** и **7** за 9 секунди. Слушалката издава сигнал два пъти и светлинният индикатор примигва последователно в червено и зелено.
- 3 Когато слушалката се включи, следвайте гласовите указания. Режимът на сдвояване е активиран.

Изключване на гласовите указания

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте **1** за 2 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте **1** за 5 секунди. Режимът на сдвояване е активиран и синият светлинен индикатор започва бързо да примигва.
- 3 Натиснете и задръжте **7** за 5 секунди. Получавате гласово уведомление и жълтият светлинен индикатор светва веднъж.

Включване на гласовите указания

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте **1** за 5 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте **1** за 5 секунди. Режимът на сдвояване е активиран и синият светлинен индикатор започва бързо да примигва.
- 3 Натиснете и задръжте **7** за 2 секунди. Получавате гласово уведомление и зеленият светлинен индикатор светва веднъж.

Отстраняване на неизправности

- Не можете да свържете слушалката със съвместимо устройство? Уверете се, че слушалката е заредена, включена и сдвоена с устройството.
- Слушалката е спряла да функционира, въпреки че е заредена? Включете зарядното устройство в електрически контакт, натиснете и задръжте клавиша за захранване и едновременно с това свържете слушалката към зарядното устройство.

Информация за продукта и безопасността

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна, неотстраняема, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството.

Зареждайте устройството със зарядно устройство всяко микро USB зарядно устройство Nokia. Куплунгът на зарядното устройство може да е от различен вид. Видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят например от настройките на устройството, кои функции се използват, състоянието на батерията и температурата.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако батерията е напълно разреждана, може да отнеме няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Използвайте зарядното устройство само за целта, за която е предназначено. Неправилната употреба или използването на неодобрен зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че зарядното устройство е повредено, занесете го в сервизен център за проверка, преди да продължите да го използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали.

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Microsoft Mobile Oy декларира, че изделието BH-112U съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/>.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Microsoft е търговска марка на групата компании на Microsoft. Nokia е запазена търговска марка на Nokia Corporation. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните си притежатели.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 1.3 BG