

Ръководство на потребителя за Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Въведение

Информация за слушалката

С Bluetooth моно слушалката Nokia BH-310 можете да осъществявате и приемате повиквания със свободни ръце, дори когато използвате два мобилни телефона едновременно.

Няма никел в повърхността на устройството.

Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.


Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

За повече информация посетете www.nokia.com/support.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони.


Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.




Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 3.0 + EDR и поддържа следните профили: headset profile 1.1 (профил за слушалки), handsfree profile 1.5 (профил "свободни ръце") . Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Начални стъпки

Клавиши и части



- 1 Конектор за зарядно устройство
- 2 Многофункционален клавиш
- 3 NFC зона
- 4 Скоба за ухо
- 5 Накрайник
- 6 Щипка за носене



- 7 Микрофон
- 8 Поставка за автомобил
- 9 Конектор за зарядно устройство
- 10 Светлинен индикатор

Зареждане на батерията

Преди да използвате слушалката, трябва да заредите батерията.

Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Microsoft Mobile за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. Използването на неодобрени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете зарядното устройство в конектора за зарядно устройство на слушалката или на поставка за автомобил. Когато батерията е напълно заредена, червената светлина на индикатора става зелена.
- 3 Изключете зарядното устройство от слушалката или от поставката за автомобил и след това - от електрическия контакт.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Напълно заредената батерия може да издържи до 5 часа разговор или до 114 часа в режим на готовност. Ако държите слушалката в щипката, тя може да издържи в режим на готовност до 90 дни.

Когато зарядът на батерията е слаб, светлинният индикатор мига в червено и получавате гласово уведомление на всеки 5 минути. Ако сте изключили гласовите указания, слушалката ще издава звуков сигнал на всеки 5 минути.

Проверка на заряда на батерията

Докато слушалката е включена и не провеждате разговор, натиснете . Зелената светлина означава, че има достатъчно заряд. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да се наложи да заредите батерията. Ако индикаторът свети в червено, заредете батерията.

Включване и изключване на слушалката

Включване

Свалете слушалката от щипката или поставката за автомобил. Слушалката издава звуков сигнал и индикаторът светва веднъж в зелено.

Ако досега не сте вдвоявали слушалката с телефон или ако сте изтрили вдвояванията, се включва режимът на вдвояване. Сдвоете и свържете слушалката с вашия телефон в рамките на 3 минути.

Ако сте вдвоявали слушалката преди, тя се свързва с последния телефон, с който е използвана. Ако слушалката не открие този телефон, тя опитва със следващия телефон в списъка със сдвоени устройства. Ако не се свърже с телефон в рамките на 30 минути, слушалката се изключва.

Изключване

Поставете слушалката в щипката. Слушалката издава звуков сигнал и индикаторът светва веднъж в червено. Всички повиквания са прекратени.

Съвет: Щипката не ви е под ръка? За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 5 секунди. За да включите слушалката, натиснете .

Поставяне на слушалката

Плъзнете скобата зад ухото и внимателно натиснете накрайника в ухото си. Поставете слушалката така, че да сочи към устата ви.

Смяна на накрайника

- 1 Слушалката се предоставя в комплект с накрайници с различна големина. Изберете накрайника, който пасва най-добре и най-удобно в ухото ви.
- 2 За да смените възглавничката, издърпайте я от накрайника и поставете на нейно място новата възглавничка.

Слушалката е настроена за ползване на дясното ухо.

Използване на слушалката на лявото ухо

Разгلوبете скобата за ухо и я сглобете така, че да се пада вляво от .

Когато не използвате слушалката, съхранявайте я в щипката или в поставката за автомобил.

Съвет: Дръжте слушалката винаги под ръка – защитете я за джоба си като химикалка.

Използване на поставката за автомобил

- 1 Уверете се, че повърхността на арматурното табло на автомобила е суха и чиста.
- 2 Свалете предпазния филм отдолу на поставката за автомобил.
- 3 Притиснете поставката силно на място.



Съвет: Можете да зареждате слушалката и чрез поставката за автомобил. Използвайте съвместимо зарядно устройство, което се включва в гнездото за запалка на автомобила, и го включете в поставката за автомобил.

Сдвояване на устройството

Сдвояване и свързване на слушалката с вашия телефон

Преди да използвате слушалката, трябва да я сдвоите и свържете със съвместим телефон.

Можете да сдвоите слушалката с 8 телефона, но можете да я свържете с не повече от 2 телефона едновременно.

При някои телефони може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Когато слушалката е свързана с телефон, светлинният индикатор за Bluetooth примигва бавно.

Съвет: Не можете да свържете слушалката със съвместим телефон? Уверете се, че слушалката е заредена, включена и вдвоена с устройството.

Сдвояване и свързване на слушалката чрез NFC

С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да сдвоите и свържете слушалката със своя съвместим телефон.

Ако съвместимият телефон поддържа NFC, включете неговата функция NFC, включете слушалката и докоснете NFC зоната на слушалката с NFC зоната на телефона. Слушалката се свързва с телефона автоматично.

Чрез NFC можете също да прекъснете връзката със слушалката. За подробности относно NFC вижте ръководството за потребителя на телефона.



Ако телефонът не поддържа NFC, сдвоете слушалката ръчно.

Ръчно сдвояване на слушалката

- 1 Уверете се, че слушалката е изключена, а вашият съвместим телефон е включен.
- 2 Ако досега не сте сдвоявали слушалката с устройство или ако сте изтрили сдвояванията, включете слушалката.
Ако вече сте сдвоявали слушалката с устройство, натиснете и задръжте  за 5 секунди.
Режимът на сдвояване е включен и светлинният индикатор започва да мига бързо в синьо.
- 3 В рамките на 3 минути включете Bluetooth на телефона и след това го настройте да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на телефона.

- 4 На вашия телефон изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
- 5 Ако бъдете подканени, въведете паролата **0000**.

При някои устройства може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Сдвояване и свързване на слушалката с две устройства

След като сте сдвоили и свързали слушалката с телефона, можете да я свържете и с друг телефон и да работите с повикванията, например от личния и от служебния си телефон, едновременно.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и на двата телефона.
- 2 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 5 секунди.
- 3 Натиснете и задръжте  за 5 секунди, за да включите режима на сдвояване, и след това сдвоете слушалката с втория телефон.
- 4 Изключете слушалката и я включете отново. Слушалката се свързва с двата телефона.

Съвет: Ако другият телефон има NFC, просто докоснете NFC зоната на слушалката с NFC зоната на телефона.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване и приемане на повиквания

За да осъществявате и приемате повиквания със слушалката, трябва да я свържете с вашия телефон.

Осъществяване на повикване

Осъществете повикването по обичайния начин.

Отговор на повикване

Извадете слушалката от щипката.

Съвет: Ако слушалката не е в щипката, натиснете .

Прекратяване на повикване

Поставете слушалката в щипката.

Съвет: За да прекратите повикване, може също да докоснете .

Отхвърляне на повикване

Натиснете  два пъти.

Прехвърляне на разговор между слушалката и телефона

Натиснете и задръжете  за 2 секунди.

Когато не провеждате разговор, можете да наберете отново последния набран номер или да осъществите гласово набиране, ако вашият телефон поддържа тези функции със слушалката.

Повторно набиране на последния набран номер

Натиснете  два пъти.

Извършване на гласово набиране

Натиснете и задръжете  за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на вашия телефон.

Провеждане на разговори от два телефона

Ако слушалката е свързана с два телефона, можете да провеждате разговори от двата телефона едновременно.

Продължаване на текущия разговор и отхвърляне на повикване на другия телефон

Натиснете  два пъти.

Прекратяване на текущото повикване и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете .

Поставяне на текущото повикване в режим на задържане и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете и задръжете  за 2 секунди.

Превключване между активно и задържано повикване

Натиснете и задръжете  за 2 секунди.

Прекратяване на текущия разговор и преминаване към задържаното повикване

Натиснете .

При повторно набиране на последния набран номер или при гласово набиране, повикването се осъществява от телефона, последно използван за повикване със слушалката.

Промяна на силата на звука

Задайте силата на звука на телефона. Тази сила на звука се използва като минимално ниво – ако фоновият шум около вас се увеличи или намалее, слушалката компенсира, като променя силата на звука.

Настройките

Включване и изключване на гласовите указания

Използвайте гласовите напътствия и инструкции, например, за вдвояване на устройството.

- 1 Уверете се, че слушалката е включена и е в режим на вдвояване. За да включите режима на вдвояване, изключете слушалката и след това натиснете и задръжте  за 5 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте  за 2 секунди. Ще чуете гласово указание.

Когато изключите гласовите указания, индикаторът светва веднъж в жълто. Когато включите гласовите указания, индикаторът светва веднъж в зелено.

Изтриване на вдвояванията

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 5 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте  за 9 секунди. Слушалката издава сигнал два пъти и светлинният индикатор примигва последователно в червено и зелено.
- 3 Когато слушалката се включи, режимът на вдвояване се включва автоматично.

Информация за продукта и безопасността

Безопасност при шофиране

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя. Използвайте поставката за автомобил само ако това е безопасно при всички условия на пътната обстановка.

Когато монтирате поставката за автомобил в автомобила се уверете, че тя не пречи и не затруднява достъпа ви до системите за управление или спиране или до други системи, използвани при управлението на автомобила (например въздушните възглавници), както и че не ограничава видимостта ви при шофиране.

Уверете се, че разгръщането на въздушната възглавница не е блокирано или затруднено по какъвто и да е начин. Не монтирайте поставката за автомобил на място, с което може да се окажете в контакт в случай на катастрофа или удар с друго превозно средство.

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна, неотстраняема, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: DC-6, AC-8C . Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят например от настройките на устройството, кои функции се използват, състоянието на батерията и температурата.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако батерията е напълно разреждана, може да отнеме няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Използвайте зарядното устройство само за целта, за която е предназначено. Неправилната употреба или използването на неодобриени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че зарядното устройство е повредено, занесете го в сервизен център за проверка, преди да продължите да го използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсат експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

- Не изпускате, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Бойте могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате своите продукти на адрес www.nokia.com/recycling.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Microsoft Mobile Оу декларира, че изделието ВН-310 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

TM © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Microsoft е търговска марка на групата компании на Microsoft. Nokia е запазена търговска марка на Nokia Corporation. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски марки на съответните си притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Microsoft Mobile. Microsoft Mobile провежда политика на постоянно развитие. Microsoft Mobile си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Microsoft Mobile си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Microsoft Mobile или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия търговец. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 1.1 BG