


Instrukcja obsługi Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Informacje o uchwycie samochodowym

Uchwyt mobilny Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 zapewnia łatwy dostęp do telefonu przez cały czas. Wystarczy przymocować uchwyt do przedniej szyby lub deski rozdzielczej samochodu.


Części



- 1 Zaciski
- 2 Uchwyt
- 3 Dolna podpórka
- 4 Dźwignia zwalniania zacisków
- 5 Nakrętka
- 6 Płytki montażowa
- 7 Podstawa
- 8 Przyssawka
- 9 Dźwignia blokowania podstawy

Mocowanie uchwytu do podstawy

Wsunąć uchwyt w podstawę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby zdjąć uchwyt z podstawy, wysunąć go całkowicie w górę.




Mocowanie uchwyty samochodowego do przedniej szyby

Przed rozpoczęciem upewnij się, że przednia szyba oraz przyssawka są czyste i suche.

Sprawdź, czy dźwignia blokowania podstawy jest zwolniona.

- 1 Umieść przyssawkę w odpowiednim miejscu na przedniej szybie tak, aby trzon podstawy był skierowany w górę i do Ciebie.
- 2 Dociśnij równo przyssawkę do szyby i wciśnij dźwignię blokowania podstawy.




Zdejmowanie uchwyty z szyby

Zwolnij dźwignię blokowania podstawy i podnieś podstawę, chwytając za skrzydełko na krawędzi przyssawki.

Mocowanie uchwytu samochodowego do deski rozdzielczej

Przed rozpoczęciem upewnij się, że deska rozdzielcza oraz górna część płytki montażowej są czyste i suche.

- 1 Zdejmij taśmę ochronną z części przylepnej na spodzie płytki montażowej. Umieść płytkę montażową w odpowiednim miejscu na desce rozdzielczej. Aby upewnić się, że część przylepna jest dobrze przymocowana, mocno i równo dociśnij płytkę.
- 2 Sprawdź, czy dźwignia blokowania podstawy jest zwolniona, i umieść uchwyt samochodowy na płytce montażowej tak, aby trzon podstawy był skierowany w górę i do Ciebie.
- 3 Wciśnij dźwignię blokowania podstawy.




Zdejmowanie uchwytu z płytki montażowej

Zwolnij dźwignię blokowania podstawy i podnieś podstawę, chwytając za skrzydełko na krawędzi przyssawki.

Dostosowywanie kąta nachylenia uchwytu

Aby uniknąć oślepiającego światła i lepiej widzieć ekran telefonu, można dostosować kąt nachylenia uchwytu.



Wskazówka: Masz trudności z przekręceniem uchwytu? Aby poluzować nakrętkę, przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Co jakiś czas sprawdzaj, czy uchwyt jest dobrze zamocowany. W razie potrzeby dokręć nakrętkę.

Umieszczanie telefonu w uchwycie w pozycji pionowej


- 1 Przekręć uchwyt tak, aby zaciski znajdowały się po lewej i prawej stronie, a dolna podpórka była skierowana w dół.

Wskazówka: Masz trudności z przekręceniem uchwytu? Aby poluzować nakrętkę, przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


- 2 Aby zwiększyć rozstaw zacisków, unieś i przytrzymaj dźwignię zwalniania zacisków.



- 3 Wsuń nieco dolną podpórkę.



- 4 Umieść telefon w uchwycie, dostosuj dolną podpórkę tak, aby telefon znajdował się na bezpiecznej dla niego wysokości.



- 5 Zsuń zaciski tak, aby zablokować telefon w uchwycie.


Sprawdź, czy zaciski nie przykrywają żadnych ważnych regulatorów lub klawiszy telefonu, takich jak klawisz zasilania.

Umieszczanie telefonu w uchwycie w pozycji poziomej


- 1 Przekręć uchwyt tak, aby zaciski znajdowały się na górze i na dole.

Wskazówka: Masz trudności z przekręceniem uchwytu? Aby poluzować nakrętkę, przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


- 2 Wysuń całkowicie dolną podpórkę.



- 3 Aby zwiększyć rozstaw zacisków, unieś i przytrzymaj dźwignię zwalniania zacisków.



- 4 Umieść telefon w uchwycie.



5 Zsuń zaciski tak, aby zablokować telefon w uchwycie.

Sprawdź, czy zaciski nie przykrywają żadnych ważnych regulatorów lub klawiszy telefonu, takich jak klawisz zasilania.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych:

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia jego delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. Przy urządzeniu montażowym i uchwycie samochodowym manipuluj tylko wtedy, gdy w żadnym stopniu nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Podczas instalowania mechanizmu podstawy i uchwytu samochodowego upewnij się, że nie mają one wpływu na funkcjonowanie układu kierowniczego, hamulców lub innych istotnych systemów samochodu (na przykład poduszek powietrznych) oraz że nie ograniczają widoczności w czasie jazdy.

Sprawdź, czy ten zestaw nie koliduje w jakiś sposób z działaniem poduszek powietrznych. Upewnij się, że mechanizm podstawy i uchwyt samochodowy są zamontowane w takim miejscu, w którym nie stanowią zagrożenia w razie kolizji lub wypadku.

Systematycznie sprawdzaj, czy przyssawka urządzenia montażowego dobrze się trzyma przedniej szyby, a rób to szczególnie często, gdy temperatura otoczenia ulega dużym zmianom.

Nie wkładaj ani nie wyjmuj telefonu komórkowego podczas jazdy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub masz wątpliwości dotyczące sposobu działania produktu, przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support.

Recykling

Umieszczony na produkcie, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie stosowne materiały należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki po zakończeniu ich eksploatacji. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.



Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu starych produktów i punktów zbierania odpadów, przejdź do witryny www.nokia.com/werecycle lub zadzwoń do centrum kontaktu.

Oddaj opakowanie i instrukcje obsługi do ponownego przetworzenia zgodnie z lokalnym programem recyklingu.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Microsoft Mobile Oy niniejszym oświadcza, że produkt CR-123&HH-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft jest znakiem towarowym firm wchodzących w skład grupy Microsoft. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. O szczegóły należy zapytać sprzedawcę. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

/Wydanie 1.1 PL