


Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22: Návod na použitie

O vašom držiaku do auta

Pomocou držiaka mobilného telefónu Nokia CR-123 a úchytky HH-22 máte možnosť kedykoľvek získať jednoduchý prístup k svojmu telefónu. Pripevníte držiak k čelnému sklu alebo palubnej doske svojho auta a môžete sa vydať na cestu.


Súčasti



- 1 Svorky
- 2 Držiak
- 3 Spodná podpora
- 4 Páčka na uvoľnenie svorky
- 5 Uťahovacia matica
- 6 Montážna platňa
- 7 Úchytka
- 8 Prísavka
- 9 Blokovacia páčka úchytke

Pripevnenie držiaka k úchytk

Zasúvajte držiak do úchytke, kým nezapadne na miesto. Ak chcete vytiahnuť držiak z úchytke, posúvajte ho nahor, kým sa neoddelí.




Pripevnenie držiaka do auta k čelnému sklu

Skôr ako začnete, uistite sa, že čelné sklo aj prísavka sú čisté a suché.

Skontrolujte, či je blokovacia páčka úchytky uvoľnená.

- 1 Umiestnite prísavku k požadovanému miestu na čelnom skle a skontrolujte, či telo úchytky smeruje nahor a k vám.
- 2 Zatlačte prísavku rovnomerne proti čelnému sklu a stlačením zatvorte blokovaciu páčku úchytky.




Zloženie držiaka z okna

Uvoľnite blokovaciu páčku úchytky a nadvihnite od zarážky na okraji prísavky.

Pripevnenie držiaka do auta k palubnej doske

Skôr ako začnete, uistite sa, že palubná doska a vrchná časť montážnej platne sú čisté a suché.

- 1 Odstráňte ochranný film z lepiacej vrstvy na spodnej strane montážnej platne. Umiestnite montážnu platňu na požadované miesto na palubnej doske. Ak chcete mať istotu pevného lepiaceho spojenia, zatlačte dosku nadol silno a rovnomerne.
- 2 Skontrolujte, či je blokovacia páčka úchytky uvoľnená, a umiestnite držiak do auta na montážnu platňu tak, aby telo úchytky smerovalo nahor a k vám.
- 3 Stlačením zatvorte blokovaciu páčku úchytky.




Zloženie držiaka z montážnej platne

Uvoľnite blokovaciu páčku úchytky a nadvihnite od zarážky na okraji prísavky.

Nastavenie uhla držiaka

Ak chcete predísť prudkému svetlu a mať jednoduchší výhľad na displej telefónu, môžete nastaviť uhol držiaka.



Tip: Neotáča sa držiak ľahko? Ak chcete uvoľniť uťahovaciu maticu, otočte ju v smere hodinových ručičiek.


Pravidelne kontrolujte, či je držiak pevne zaistený na mieste. Uťahovaciu maticu v prípade potreby znova utiahnite.

Vertikálne umiestnenie telefónu do držiaka


- 1 Otočte držiak tak, aby sa svorky nachádzali naľavo a napravo a spodná podpora smerovala nadol.

Tip: Neotáča sa držiak ľahko? Ak chcete uvoľniť uťahovaciu maticu, otočte ju v smere hodinových ručičiek.


- 2 Svorky rozšírite nadvihnutím a podržaním páčky na uvoľnenie svorky.



- 3 Mierne vytiahnite spodnú podporu.



- 4 Umiestnite telefón do držiaka a nastavte spodnú podporu tak, aby sa telefón nachádzal v bezpečnej výške.



- 5 Zatlačte svorky k sebe, kým telefón nebude pevne zaistený na mieste.


Skontrolujte, či svorky nezakrývajú žiadne dôležité ovládacie prvky na telefóne, napríklad vypínač.

Horizontálne umiestnenie telefónu do držiaka


- 1 Otočte držiak tak, aby sa svorky nachádzali na vrchnej a spodnej strane.

Tip: Neotáča sa držiak ľahko? Ak chcete uvoľniť ťahovaciu maticu, otočte ju v smere hodinových ručičiek.


- 2 Úplne vytiahnite spodnú podporu.



- 3 Svorky rozšírite nadvihnutím a podržaním páčky na uvoľnenie svorky.



- 4 Umiestnite telefón do držiaka.



- 5 Zatlačte svorky k sebe, kým telefón nebude pevne zaistený na mieste.

Skontrolujte, či svorky nezakrývajú žiadne dôležité ovládacie prvky na telefóne, napríklad vypínač.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky:

- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Nešetrné zaobchádzanie môže spôsobiť poškodenie jemných mechanických súčastí.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky. S upínacím zariadením a držiakom mobilného telefónu manipulujte len vtedy, ak je to pri podmienkach riadenia auta bezpečné.

Pri inštalovaní upínacieho zariadenia alebo držiaka mobilného telefónu sa uistite, že nezasahujú do riadiaceho a brzdného alebo iného systému používaného pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy) ani inak neprekážajú či neobmedzujú zorné pole počas šoférovania.

Zaistite, aby dráhy, ktorými sa rozpína vystavený airbag, neboli nijako blokové alebo obmedzené. Zabezpečte, aby upínacie zariadenie ani držiak mobilného telefónu neboli nainštalované na takom mieste, kde by ste s nimi v prípade nehody alebo kolízie mohli prísť do kontaktu.

Pravidelne kontrolujte, či je prísavka v spodnej časti upínacieho zariadenia pevne uchytená k čelnému sklu, najmä ak dochádza k veľkým zmenám teploty okolia.

Mobilný telefón neumiestňujte ani nevyberajte počas šoférovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používať výrobok, alebo si nie ste istí, ako výrobok funguje, pozrite si stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

Recyklovanie

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky príslušné materiály sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.



Informácie o recyklácii starých výrobkov, ako aj informácie o zberných miestach, nájdete na stránke www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na kontaktné centrum.

Obalové materiály a používateľské príručky recyklujte v súlade s miestnymi recyklačnými nariadeniami.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok CR-123 a HH-22 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Nokia je registrovanou ochrannou značkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou známkou príslušného vlastníka.

Dostupnosť konkrétnych výrobkov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Bližšie informácie získate od predajcu. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

/1.1. Vydanie SK