

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-221

Wprowadzenie

Informacje o zestawie słuchawkowym

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-221 umożliwia obsługę połączeń bez użycia rąk oraz słuchanie muzyki i radia w każdym miejscu. Zestaw słuchawkowy można łatwo powiązać z kompatybilnymi urządzeniami i bez problemów przełączać się między muzyką a połączeniami.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.



Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.


Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.




To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: profil hands-free, profil audio/video remote


control, profil advanced audio distribution oraz dostęp do książki telefonicznej. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Pierwsze kroki


Klawisze i części



- 1 Klawisz przewijania do tyłu ◀◀
- 2 Klawisz odtwarzania/wstrzymania ▶▶
- 3 Klawisz przewijania do przodu ▶▶
- 4 Klawisz wielofunkcyjny ①
- 5 Klawisz zwiększania głośności
- 6 Klawisz zmniejszania głośności
- 7 Złącze mikro-USB
- 8 Złącze słuchawek



- 9 Lampka wskaźnika
- 10 Obszar NFC
- 11 Przełącznik radiowy
- 12 Mikrofon
- 13 Wyświetlacz



14 Zestaw słuchawkowy

15 Klips

Ładowanie baterii

Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj baterię.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy co 5 minut emituje krótki dźwięk, a  miga na wyświetlaczu. Podczas ładowania świeci lampka wskaźnika.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz kabel ładowarki do złącza mikro-USB zestawu słuchawkowego. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, lampka wskaźnika wyłączy się.
- 3 Odłącz ładowarkę najpierw od zestawu słuchawkowego, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na do 7 godz. rozmów, do 7 godz. słuchania muzyki lub 150 godz. stanu gotowości.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij . Poziom naładowania baterii jest widoczny na wyświetlaczu.

-  Poziom naładowania baterii jest wystarczający.
-  Być może wkrótce trzeba będzie doładować baterię.
-  Ponownie naładuj baterię.

Włączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli zestaw słuchawkowy nie był

wcześniej powiązany z żadnym urządzeniem lub powiązania usunięto, zostanie włączony tryb powiązania.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie użyty ani połączony z urządzeniem w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Wskaźniki wyświetlacza

Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w wyświetlacz, na którym prezentowane są wszystkie potrzebne informacje. W zależności od modelu telefonu i używanych funkcji, wyświetlacz pokazuje nazwę połączanego urządzenia, nazwę lub numer telefonu osoby dzwoniącej, tytuł odtwarzanego utworu, a także częstotliwość i nazwę stacji radiowej (jeśli dostępne).

Wskaźniki ogólne

-  Zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, które obsługuje profil A2DP, takim jak odtwarzacz muzyki.
-  Zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem, które obsługuje profil HFP, takim jak telefon.
-  Zestaw słuchawkowy został pomyślnie powiązany lub połączony.
-  Zestaw słuchawkowy szuka urządzeń Bluetooth.

Wskaźniki baterii

-  Bateria jest naładowana.
-  Bateria jest w połowie naładowana.
-  Poziom naładowania baterii jest niski.
-  Bateria jest rozładowana.

Wskaźniki odtwarzacza i radia

-  Trwa wyszukiwanie stacji radiowych w dół według dostępnych częstotliwości.
-  Trwa wyszukiwanie stacji radiowych w górę według dostępnych częstotliwości.
-  Odtwarzacz odtwarza.
-  Odtwarzanie zostało wstrzymane.
-  Odtwarzacz przewija do tyłu.
-  Odtwarzacz przewija do przodu.

Wskaźniki połączenia

-  Masz aktywne połączenie.
-  Połączenie zostało zawieszone.
-  Ktoś dzwoni.
-  Dzwonisz do kogoś.

Wskaźniki ustawień i pomocy

-  Przywróć ustawienia fabryczne.
-  Następne ustawienie.
-  Poprzednie ustawienie.
-  Wybrano element.
-  Nie wybrano elementu.

Noszenie zestawu słuchawkowego

Podłącz zestaw słuchawkowy do złącza słuchawek.

Zestaw słuchawkowy jest sprzedawany z gumowymi słuchawkami o różnych rozmiarach. Wybierz te, które pasują Ci najlepiej.

Słuchawkę oznaczoną literą **L** należy włożyć do lewego ucha, a słuchawkę oznaczoną literą **R** — do prawego ucha.

Delikatnie umieść słuchawki w uszach i dopasuj je tak, aby dobrze przylegały.

Za pomocą klipsa możesz przymocować zestaw słuchawkowy do ubrania. Aby lepiej widzieć wyświetlacz, obróć klips.

Powiązywanie urządzenia

Powiązywanie i łączenie zestawu słuchawkowego

Możesz określić, które urządzenia mogą połączyć się z zestawem słuchawkowym.

Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem trzeba go z nim powiązać.

Ręczne powiązywanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy

- 1 Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
- 2 Włącz kompatybilne urządzenie, a następnie włącz w nim funkcję Bluetooth.
- 3 Włącz zestaw słuchawkowy.
- 4 Ustaw w urządzeniu funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w podręczniku użytkownika swojego urządzenia.

- 5 W urządzeniu wybierz odpowiedni zestaw słuchawkowy z listy wykrytych urządzeń.
- 6 W razie potrzeby wprowadź kod dostępu **0000**.

Jeśli urządzenie nie może znaleźć zestawu słuchawkowego, upewnij się, że tryb powiązania jest włączony.

Włączanie trybu powiązania

- 1 Naciśnij równocześnie **||◀** oraz **▶|**.
- 2 Naciśnij **▶|**, a następnie wybierz **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

Niektóre urządzenia trzeba połączyć ze sobą osobno po powiązaniu.

Powiązywanie i łączenie zestawu słuchawkowego przy użyciu NFC

Za pomocą funkcji NFC możesz łatwo powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z kompatybilnym urządzeniem. Jeśli urządzenie obsługuje funkcję NFC, włącz ją, a następnie zetknij obszar NFC zestawu słuchawkowego z obszarem NFC urządzenia. Zestaw słuchawkowy włączy się i automatycznie połączy z urządzeniem. Przy użyciu NFC można również rozłączyć zestaw słuchawkowy. Szczegóły na temat funkcji NFC znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji NFC, zestaw słuchawkowy należy powiązać ręcznie.

Łączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem

Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio używanym urządzeniem. Jeśli będzie ono niedostępne, zestaw słuchawkowy spróbuje połączyć się z następnym urządzeniem z listy urządzeń powiązanych.

Jeśli telefon nie obsługuje profilu A2DP do słuchania muzyki, zestaw słuchawkowy można osobno powiązać z odtwarzaczem muzyki, który obsługuje ten profil.

Na liście powiązanych urządzeń zestawu słuchawkowego może znajdować się maksymalnie 8 urządzeń. Zestaw słuchawkowy można jednocześnie połączyć z dwoma kompatybilnymi urządzeniami: jednym obsługującym profil HFP (zazwyczaj jest to telefon) i jednym obsługującym profil A2DP (zazwyczaj jest to odtwarzacz muzyki).

Ręczne łączenie słuchawki z ostatnio używanym połączeniem

Jeśli żadne inne urządzenie nie jest połączone, naciśnij **Ⓜ**, aby połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem obsługującym profil HFP, lub naciśnij **▶|**, aby połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem obsługującym profil A2DP. Usłyszysz jeden krótki dźwięk.

Przełącz urządzenia, aby zmienić źródło muzyki

Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia obsługującego profile HFP oraz A2DP, naciśnij i przytrzymaj klawisz ►||, aby przełączyć inne urządzenie obsługujące profil A2DP.

Wiele telefonów obsługuje profile HFP oraz A2DP.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Podczas nawiązywania i odbierania połączeń trzymaj mikrofon blisko ust.

Nawiązywanie połączeń

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z kompatybilnym telefonem, nawiąż połączenie w sposób, w jaki robisz to zazwyczaj.

Odbieranie i kończenie połączeń

Naciśnij .

Odrzucanie połączenia

Dwukrotnie naciśnij .

Możesz ponownie wybrać ostatnio używany numer, jeśli telefon obsługuje te funkcje zestawu słuchawkowego.

Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru

Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, dwukrotnie naciśnij .

Przełączanie połączeń między zestawem słuchawkowym i telefonem

Naciśnij i przytrzymaj ►|| przez 2 sekundy.

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Możesz słuchać swojej ulubionej muzyki w każdym miejscu.

Zestaw słuchawkowy należy powiązać i połączyć z telefonem, który obsługuje profil Bluetooth A2DP i ma funkcję odtwarzania muzyki, lub z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki obsługującym ten profil.

Chroń słuch



Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Odtwarzanie utworu

Wybierz utwór z odtwarzacza muzyki i naciśnij ►||.

Zatrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki

Naciśnij ►||.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Odtwarzanie następnego lub poprzedniego utworu

Naciśnij raz ►► lub dwukrotnie naciśnij ◄◄.

Odtwarzanie bieżącego utworu od początku

Naciśnij ◄◄.

Szybkie przewijanie odtwarzanego utworu

Naciśnij i przytrzymaj ►► lub ◄◄.

Zmiana głośności i dostosowywanie niskich oraz wysokich tonów

Zmiana głośności

Użyj klawiszy głośności.

Jeśli ta opcja jest obsługiwana, możesz także zmieniać głośność w połączonym urządzeniu.

Dostosowywanie niskich i wysokich tonów

- 1 Naciśnij równocześnie ◄◄ oraz ►►, a następnie naciśnij ◄◄ lub ►►, aby przeglądać opcje ustawień.
- 2 Naciśnij ►►, aby wybrać **Adjust bass and treble**, a następnie wybierz **Bass boosting** lub **Treble boosting**.

Radio

Słuchanie radia

Włączanie i wyłączanie radia

Użyj przełącznika radiowego.

Skanowanie w poszukiwaniu dostępnych stacji

Naciśnij i przytrzymaj [◀◀ lub ▶▶].

Ręczna zmiana częstotliwości

Naciśnij [◀◀ lub ▶▶].

Ustawienia

Zmiana języka

Urządzenie umożliwia wybranie języka.

- 1 Naciśnij równocześnie [◀◀ oraz ▶▶], a następnie naciśnij [◀◀ lub ▶▶], aby przeglądać opcje ustawień.
- 2 Naciśnij ▶||, aby wybrać opcję **Change language**, a następnie wybierz język.

Usuwanie powiązań

Listę powiązanych urządzeń można usunąć z zestawu słuchawkowego.

Naciśnij [◀◀ oraz ▶▶], a następnie wybierz **Przywróć ustawienia fabryczne**. Po usunięciu ustawień zostanie włączony tryb powiązania.

Rozwiązywanie problemów

Nie możesz połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem? Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z urządzeniem.

Zestaw słuchawkowy nie działa? Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a następnie podłącz zestaw słuchawkowy do ładowarki.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-10. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza są wyróżnione symbolami: E, X, AR, U, A, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-221 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.