

**Głośnik JBL PowerUp z bezprzewodowym ładowaniem do urządzeń firmy Nokia,
MD-110W**

Spis treści

Głośnik — informacje 3

Qi — informacje 3

Informacje o łączności Bluetooth 4

Klawisze i części 5

Włączanie głośnika 6

Powiązywanie urządzenia 6

Powiązywanie i podłączanie 6

Powiązywanie głośnika za pomocą funkcji NFC 7

Ręczne powiązywanie głośnika 7

Usuwanie powiązań 8

Odtwarzanie muzyki 8

Bezprzewodowe ładowanie innego urządzenia 10

Podłączanie do innych urządzeń na bieżąco 10

Pomoc techniczna 11

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 11

Głośnik — informacje

Bezprzewodowy głośnik Nokia MD-100W daje możliwość słuchania muzyki wysokiej jakości w telefonie lub innym kompatybilnym urządzeniu, np. odtwarzaczu muzyki. Możesz połączyć się z innym urządzeniem bez konieczności zatrzymywania odtwarzania muzyki. Możesz także użyć standardowego kabla audio (3,5 mm), aby podłączyć urządzenie do złącza audio w głośniku. Produkt jest sprzedawany razem z kablem audio.

Głośnik bezprzewodowy Nokia MD-100W może być używany także jako ładowarka bezprzewodowa. Aby naładować kompatybilne urządzenie Qi, umieść je w obszarze ładowania bezprzewodowego znajdującym się u góry głośnika.


Ostrzeżenie:
Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Qi — informacje

Qi to światowy standard umożliwiający bezprzewodowe ładowanie urządzenia. Jeżeli urządzenie jest kompatybilne ze standardem Qi, nie musisz podłączać żadnych kabli. Wystarczy umieścić urządzenie na powierzchni ładującej.




Działanie Qi opiera się na przewodnictwie magnetycznym. Standard ten zaprojektowano tak, aby obsługiwał urządzenia o mocy 5 W lub mniejszej, np. telefony komórkowe. Ładowarki i urządzenia obsługujące technologię Qi korzystają z tej samej częstotliwości, dlatego wszystkie produkty Qi są kompatybilne niezależnie od producenta czy marki, pod warunkiem, że aktywne obszary obu urządzeń się stykają. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj podręcznik użytkownika każdego urządzenia.

Informacje o łączności Bluetooth


Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.




To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: A2DP i AVRCP. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Klawisze i części




- 1 Klawisz zmniejszania głośności
- 2 Klawisz zwiększania głośności
- 3 Obszar NFC
- 4 Przejście do poprzedniego utworu
- 5 Klawisz odtwarzania/wstrzymywania
- 6 Przejście do następnego utworu
- 7 Klawisz zasilania i wskaźnik stanu funkcji Bluetooth
- 8 Klawisz funkcji Bluetooth



- 9 Obszar ładowania bezprzewodowego
- 10 Wskaźniki stanu ładowania bezprzewodowego

- 11 Klawisz zasilania
- 12 Złącze zasilacza
- 13 Złącze usług
- 14 Złącze audio (3,5 mm)

Włączanie głośnika



- 1 Podłącz kabel zasilacza do złącza głośnika.
- 2 Podłącz odpowiednią wtyczkę do adaptera AC w zasilaczu.
- 3 Podłącz zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej.
- 4 Naciśnij klawisz zasilania.

Jeśli głośnik nie był wcześniej powiązany z urządzeniem lub jeśli powiązania zostały wyczyszczone, głośnik automatycznie przełączy się na tryb powiązywania, gdy jest włączony, a światło wskaźnika funkcji Bluetooth zacznie powoli migać.

Jeśli głośnik został już powiązany z co najmniej jednym urządzeniem, głośnik połączy się z ostatnio używanym urządzeniem.

Jeśli głośnik nie jest połączony z żadnym urządzeniem lub jeśli przez ostatnie 30 minut nie nawiązano połączenia audio lub nie wykonano żadnej czynności, głośnik przełączy się na tryb gotowości, a wszystkie światła wskaźnika wyłączą się.

Powiązywanie urządzenia

Powiązywanie i podłączanie

Zanim po raz pierwszy użyjesz głośnika z telefonem lub innym kompatybilnym urządzeniem, musisz go powiązać z danym urządzeniem i podłączyć do niego.

W danym momencie głośnik może być podłączony tylko do jednego urządzenia, ale można go na bieżąco podłączać do innych urządzeń.


Gdy głośnik jest połączony, wskaźnik stanu funkcji Bluetooth świeci na niebiesko.

Jeśli podłączone urządzenie znajduje się poza zasięgiem łączności Bluetooth, głośnik przez 3 minuty próbuje ponownie nawiązać połączenie. Gdy urządzenie znów znajdzie się w zasięgu, głośnik automatycznie zostanie do niego podłączony.

Możesz także użyć standardowego kabla audio (3,5 mm), aby podłączyć urządzenie do złącza audio w głośniku. Jeśli podłączysz głośnik do urządzenia za pomocą kabla, funkcja Bluetooth wyłączy się automatycznie, a wskaźnik jej stanu zmieni kolor na biały.

Powiązywanie głośnika za pomocą funkcji NFC

Dzięki funkcji NFC (Near Field Communication) możesz z łatwością powiązać głośnik z kompatybilnym urządzeniem i nawiązać połączenie.




Jeśli Twoje urządzenie obsługuje funkcję NFC, włącz ją i dotknij obszaru NFC głośnika obszarem NFC swojego urządzenia. Głośnik łączy się z urządzeniem automatycznie. Niektóre urządzenia wymagają potwierdzenia połączenia. Szczegółowe informacje na temat funkcji NFC znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje funkcji NFC, powiąż głośnik ręcznie.

Ręczne powiązywanie głośnika

Możesz ręcznie powiązać głośnik z funkcją Bluetooth.



- 1 Włącz głośnik i telefon lub inne kompatybilne urządzenie.
- 2 Jeśli głośnik został już powiązany z innym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję Bluetooth.
- 3 W ciągu 3 minut włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu.
- 4 W telefonie wybierz głośnik z listy znalezionych urządzeń.
- 5 Jeśli pojawi się monit o podanie kodu dostępu, wpisz **0000**.

Usuwanie powiązań

Z głośnika można usunąć listę powiązanych urządzeń.

Wyłącz głośnik, następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  oraz klawisz zasilania przez 5 sekund. Wskaźnik będzie migał na przemian białym i czerwonym światłem.


Naciśnięcie i przytrzymanie ikony  oraz klawisza zasilania również przywraca ustawienia fabryczne głośnika.

Jeśli usuniesz powiązania, głośnik trzeba będzie na nowo powiązać przed kolejnym użyciem. Tryb powiązania jest aktywowany automatycznie po włączeniu głośnika.

Jeśli lista powiązanych urządzeń w głośniku została wyczyszczona, wyczyść również powiązania w urządzeniu, zanim powiążesz je ponownie.

Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania muzyki w telefonie możesz ją kontrolować także za pomocą głośnika.



Odtwarzanie utworów

Wybierz utwór z listy odtwarzania i naciśnij ►►, aby odtworzyć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Odtwarzanie następnego utworu

Naciśnij ►►.

Odtwarzanie poprzedniego utworu

Naciśnij ◀◀.

Regulacja głośności

Naciśnij + lub -.

Wyciszanie muzyki

Naciśnij jednocześnie + i -.


Włączanie dźwięku muzyki

Naciśnij +, - lub oba klawisze jednocześnie.

⚠ Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

Bezprzewodowe ładowanie innego urządzenia



Umieść telefon lub inne kompatybilne urządzenie w obszarze ładowania bezprzewodowego znajdującym się u góry głośnika. Podczas ładowania światło wskaźnika ładowania będzie migać na biało. Dostosuj pozycję telefonu, jeśli światło wskaźnika ładowania szybko miga. Po pełnym naładowaniu baterii telefonu światło wskaźnika ładowania natychmiast się wyłączy.

Podczas ładowania telefonu możesz słuchać muzyki, ale nie za głośno — na skutek wibracji telefon może spaść z głośnika.

To normalne, że głośnik i telefon się nagrzewają. Mogą one nagrzać się jeszcze bardziej, jeśli podczas ładowania używasz telefonu np. do strumieniowego przesyłania muzyki. Głośnik wyłączy się automatycznie, jeśli za bardzo się nagrzej. Odczekaj 5 minut i spróbuj ponownie.

Trzymaj głośnik z dala od źródeł zakłóceń. Jeśli jakiś przedmiot leży na głośniku obok telefonu, głośnik się nie ładuje, a światło wskaźnika ładowania szybko miga.

Podłączanie do innych urządzeń na bieżąco

Zbierz znajomych i odtwarzajcie muzykę na zmianę. Możesz na bieżąco zmieniać podłączone urządzenia, nie zatrzymując muzyki.

- 1 Podczas odtwarzania muzyki z podłączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj **⌘** przez dwie sekundy.
- 2 Utwórz powiązanie z innym urządzeniem i podłącz do niego głośnik. Muzyka jest cały czas odtwarzana, nawet podczas tworzenia powiązania.
- 3 Odtwarzaj muzykę w nowo podłączonym urządzeniu.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania urządzenia lub jego prawidłowego działania, przeczytaj uważnie podręcznik użytkownika.

W przypadku problemów przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje na temat możliwości naprawy.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieple i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie lub korzystanie z niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, wybuchu lub powstania innego zagrożenia. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie wolno ładować urządzenia, w którym komora baterii jest zniszczona, uszkodzona lub otwarta lub jeśli urządzenie nie jest kompatybilne ze standardem Qi.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząśnij nim.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE1588

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-100W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem.