Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego Nokia Bluetooth (HS-37W)



9238647
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-37W spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

9238647 / Wydanie 1.

Spis treści

1. Wprowadzenie 5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth 5

2. Pierwsze kroki 7
Wkładanie baterii 8
Kojarzenie zestawu słuchawkowego ze zgodnym telefonem 8

3. Podstawy użytkowania 10
Obsługa połączeń 10
Tryb gotowości 11
Wskaźnik świetlny 11
Zakładanie zestawu słuchawkowego na lewe ucho 12
Przechowywanie zestawu słuchawkowego 12
Rozwiązywanie problemów 12
Niska jakość dźwięku 12
Brak dźwięku w zestawie słuchawkowym 13
Telefon przestaje dzwonić, zanim zestaw słuchawkowy się włączy, co uniemożliwia odbieranie połączeń 13
Występują problemy ze skojarzeniem, chociaż telefon pokazuje, że nawiązano połączenie 13

Eksploatacja i konserwacja 14

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Wprowadzenie

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zestaw słuchawkowy Nokia Bluetooth HS-37W został zaprojektowany z myślą o całodziennej eksploatacji. Jedna bateria AAA wystarcza na około 15 godzin rozmów.

To urządzenie jest przeznaczone do pracy z baterią alkaliczną LR03/AAA 1,5 V. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne. Przed wyjęciem baterii należy zawsze wyłączyć urządzenie. Wkładając baterie, należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację.

Nie należy ładować baterii, jeśli producent nie zaznaczył, że jest ona przeznaczona do ładowania.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Zestaw słuchawkowy HS-37W można podłączać do zgodnych telefonów komórkowych z obsługą technologii bezprzewodowej Bluetooth. Technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą zgodne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć", ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy HS-37W spełnia wymogi specyfikacji Bluetooth 1.2 dotyczące profilu zestawu słuchawkowego i profilu zestawu głośnomówiącego. Współpraca zestawu słuchawkowego HS-37W z niektórymi produktami Bluetooth może nie być możliwa. Informacje o zgodności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów odpowiednich urządzeń.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Pierwsze kroki

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych z technologią Bluetooth bywa niekiedy zabronione. Sprawdź to u lokalnych władz lub skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Klawisz odbierania i kończenia połączeń (1)
- Żółty wskaźnik świetlny LED (2)
- Słuchawka (3)
- Komora baterii (4)
- Klawisz głośności (5)



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Przed rozpoczęciem używania zestawu słuchawkowego należy włożyć baterię i skojarzyć go (nawiązać uwierzytelnione połączenie) ze zgodnym telefonem.

■ Wkładanie baterii

Otwórz komorę baterii, wysuwając pokrywkę, a następnie włóż baterię.



■ Kojarzenie zestawu słuchawkowego ze zgodnym telefonem

Po włożeniu lub wymianie baterii zestaw słuchawkowy HS-37W jest gotowy do nawiązania uwierzytelnionego połączenia (skojarzenia). Żółta dioda LED zapala się i świeci przez 5 minut, wskazując, że zestaw słuchawkowy może zostać skojarzony ze zgodnym telefonem.

1. Włącz w telefonie tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu.
2. Gdy telefon wykryje zestaw słuchawkowy HS-37W, potwierdź skojarzenie.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Po pojawieniu się prośby o podanie hasła uwierzytelniającego zestawu słuchawkowego Bluetooth wprowadź 0000.

Jeśli skojarzenie zostanie utworzone, żółta dioda LED zacznie migać, a potem zgaśnie.

Jeśli nie uda się utworzyć skojarzenia, żółta dioda LED będzie się świecić przez 5 minut, umożliwiając ponowne nawiązanie połączenia.

Wystarczy raz utworzyć skojarzenie zestawu słuchawkowego z telefonem. Aby wyjść z trybu kojarzenia, krótko naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Zestaw słuchawkowy jest gotowy do pracy.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Podstawy użytkowania

■ Obsługa połączeń

Aby odebrać połączenie z telefonu komórkowego, naciśnij klawisz odbierania połączeń na telefonie. W celu przekazania połączenia do zestawu słuchawkowego naciśnij krótko klawisz odbierania i kończenia połączeń na zestawie słuchawkowym.

Aby odebrać połączenie z zestawu słuchawkowego, naciśnij krótko klawisz odbierania i kończenia połączeń na zestawie słuchawkowym. Podczas przekazywania połączenia z telefonu komórkowego do zestawu słuchawkowego może wystąpić krótkie opóźnienie. Aby zminimalizować ryzyko nieodebranych połączeń, zaleca się odbieranie połączeń z telefonu, a następnie przekazywane ich do zestawu słuchawkowego.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz odbierania i kończenia połączeń na zestawie słuchawkowym.

Aby nawiązać nowe połączenie, wybierz numer na telefonie komórkowym i naciśnij klawisz odbierania połączeń na telefonie. Następnie naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń na zestawie słuchawkowym w celu przekazania połączenia.

Jeśli telefon obsługuje głosowe wybieranie numerów i aktualnie nie jest nawiązane połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń na zestawie słuchawkowym, a następnie wybierz numer głosowo, jak opisano w

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

instrukcji obsługi telefonu. Aby skutecznie nawiązywać połączenia, nagraj znak głosowy za pomocą zestawu słuchawkowego.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność zestawu słuchawkowego, naciskaj krótko klawisz głośności, aż uzyskasz żądany poziom dźwięku.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz kończenia połączeń na telefonie komórkowym lub klawisz odbierania i kończenia połączeń na zestawie słuchawkowym.

■ Tryb gotowości

W celu wydłużenia żywotności baterii zestaw słuchawkowy automatycznie wyłącza się po każdym połączeniu. Aby temu zapobiec, możesz włączyć tryb gotowości zestawu słuchawkowego. W trybie gotowości połączenia z telefonem komórkowym są nawiązywane szybciej, ale żywotność baterii jest krótsza. Aby włączyć tryb gotowości, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisze głośności oraz odbierania/kończenia połączeń.

Aby włączyć zestaw słuchawkowy w trybie gotowości, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń. W celu wyłączenia zestawu słuchawkowego w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz odbierania i kończenia połączeń.

■ Wskaźnik świetlny

Zestaw słuchawkowy HS-37W jest wyposażony w żółty wskaźnik świetlny (diodę LED). Po włożeniu lub wymianie baterii i włączeniu zestawu słuchawkowego dioda LED zapala się. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy jest w trybie kojarzenia

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

(nawiązywania uwierzytelnionego połączenia). Gdy bateria zestawu słuchawkowego jest na wyczerpaniu, dioda LED miga dwa razy co 5 sekund. Należy wówczas wymienić baterię.

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na lewe ucho

Zestaw słuchawkowy HS-37W jest fabrycznie przystosowany do noszenia na prawym uchu. Jeśli chcesz nosić go na lewym uchu, delikatnie obróć słuchawkę.

■ Przechowywanie zestawu słuchawkowego

Zawsze przechowuj zestaw słuchawkowy wyłączony i zabezpieczony.

Nie zostawiaj go w miejscu działania wysokich temperatur (powyżej 45°C) — na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym. Przechowywanie zestawu w wysokiej temperaturze może obniżyć jego sprawność i skrócić żywotność baterii. Niskie temperatury (poniżej -10°C) powodują skrócenie żywotności baterii i mogą źle wpływać na działanie zestawu.

Nie wystawiaj zestawu słuchawkowego na działanie deszczu i innych płynów.

■ Rozwiązywanie problemów

Niska jakość dźwięku

Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie jest większa niż 10 metrów i czy między tymi urządzeniami nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Brak dźwięku w zestawie słuchawkowym

- Zwiększ poziom dźwięku w zestawie słuchawkowym, naciskając klawisz głośności.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest skojarzony z telefonem.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym. Jeśli nie jest, spróbuj ponownie skojarzyć urządzenia.

Telefon przestaje dzwonić, zanim zestaw słuchawkowy się włączy, co uniemożliwia odbieranie połączeń

W celu wydłużenia żywotności baterii zestaw słuchawkowy automatycznie wyłącza się po każdym połączeniu. Połączenia z telefonem są nawiązywane szybciej, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie gotowości (patrz: Tryb gotowości, 11).

Występują problemy ze skojarzeniem, chociaż telefon pokazuje, że nawiązano połączenie

Skojarzenie z zestawem słuchawkowym mogło zostać usunięte w telefonie. Połącz urządzenia ponownie.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.