


Buku Petunjuk Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-903



Edisi 2

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-72W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apapun Nokia atau pemegang lisensinya tidak bertanggung

jawab atas hilangnya data atau pendapatan atau kerusakan khusus, insidental, konsekuensial, atau tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana adanya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk informasi rinci, hubungi agen Nokia Anda.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 2

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	6
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	7
2. Persiapan	9
Tombol dan komponen	9
Pengisi daya (charger)	11
Mengisi daya baterai.....	12
Mengaktifkan atau menonaktifkan	13
Mengaktifkan	13
Menonaktifkan.....	14
Membuat pasangan dan menghubungkan headset.....	15
Membuat pasangan dan menghubungkan headset dengan ponsel.....	15
Membuat pasangan dan menghubungkan headset dengan perangkat musik.....	17
Mengakhiri sambungan headset.....	18
Membuat kembali sambungan headset.....	18
Layar	19
3. Penggunaan dasar.....	22
Mengenakan headset.....	22
Mengatur volume suara headset.....	23
Mengunci dan mengaktifkan tombol	24
Melihat waktu aktual.....	24
Membuat panggilan	25

Menjawab panggilan.....	26
Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon	26
Mengalihkan panggilan antara headset dan ponsel.....	26
Panggilan tunggu.....	27
Menghapus pengaturan atau mengatur ulang	28
Mengatasi masalah	28
4. Fungsi Menu.....	30
Pemutar musik.....	31
Radio FM.....	33
Mencari stasiun radio	33
Mendengarkan radio	34
Panggilan terakhir.....	35
Pengaturan.....	36
Kecerahan.....	36
Sambungan	36
Penguncian tombol otomatis	37
Bahasa	38
Mengatur ulang.....	38
5. Informasi tentang baterai	39
Perawatan dan pemeliharaan	41

1. Pendahuluan

Dengan Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-903, Anda dapat mendengarkan musik dan menangani panggilan handsfree pada perangkat selular yang kompatibel. Headset ini juga dilengkapi radio FM internal. Anda dapat menggunakan headset dengan perangkat yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat selular Anda. Buku petunjuk tersebut berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan.


Untuk buku petunjuk versi terbaru dan informasi tambahan yang terkait dengan produk Nokia Anda, kunjungi www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal.

Jauhkan headset beserta aksesorinya dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat yang kompatibel tanpa menggunakan kabel.

Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan perangkat selular dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Semakin dekat jarak perangkat selular dengan headset, semakin baik performanya. Jangkauan pengoperasian optimal ditampilkan dalam warna abu-abu gelap pada gambar. Sambungan dapat terganggu oleh jarak dan penghalang (ditampilkan dalam warna abu-abu terang) atau perangkat elektronik lainnya.




Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1, HFP (Hands-Free Profile) 1.5, PBAP (Phone Book Access Profile) 1.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.0,

P e n d a h u l u a n

dan AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.0. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

2. Persiapan

■ Tombol dan komponen



Headset ini terdiri dari beberapa komponen berikut:

1. Earphone

P e r s i a p a n

2. Pengontrol dengan mikrofon di bagian belakang, tombol nonaktif suara di bagian samping, dan tombol jawab/putus di bagian depan.
3. Soket pengisi daya
4. Tali leher
5. Tombol daya
6. Layar
7. Tombol mundur cepat
8. Tombol gulir
9. Tombol berhenti
10. Tombol menu
11. Tombol pilihan
12. Tombol maju cepat
13. Tombol putar/jeda
14. Tombol jawab/putus

Simbol untuk tombol mundur cepat, tombol maju cepat, tombol berhenti, tombol putar/jeda, dan tombol jawab/putus akan ditampilkan jika tombol tersebut dapat

digunakan dan headset tidak sedang dalam modus hemat daya, atau tombol tidak sedang terkunci. Tekan salah satu tombol tersebut hanya dengan satu jari.

Sebelum dapat menggunakan headset ini, Anda harus mengisi daya baterai, kemudian menghubungkan headset dengan perangkat yang kompatibel sebagai pasangannya.

Semua komponen headset bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke headset ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis lain di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

■ Pengisi daya (charger)

Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya berikut: AC-3, AC-4, AC-5, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat tambahan ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.


Persiapan

Bila melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

■ Mengisi daya baterai

Sebelum mengisi daya baterai, baca dengan cermat "Informasi tentang baterai," hal. 39.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang kabel pengisi daya ke soket pengisi daya pada headset. Bila pengisian daya dimulai, **Charging** (Mengisi daya) ditampilkan sebentar pada headset. Saat pengisian daya berlangsung, animasi baterai akan muncul di layar.



Pengisian daya memerlukan beberapa waktu sebelum dimulai. Jika pengisian daya tidak dimulai, lepaskan pengisi daya, kemudian pasang kembali. Pengisian daya baterai sampai penuh dapat berlangsung hingga 45 menit.

3. Bila daya baterai telah terisi penuh,  akan muncul di layar. Lepaskan pengisi daya dari headset dan stopkontak.

Baterai yang terisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 11 jam, waktu siaga hingga 150 jam, waktu pemutaran musik hingga 11 jam, atau waktu pemutaran radio hingga 11 jam. Dengan 20 menit pengisian daya, baterai memiliki daya hingga 9 jam untuk waktu bicara, waktu pemutaran musik, atau waktu pemutaran radio.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi 'bip' setiap 5 menit dan  berkedip di layar. Isi ulang baterai.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan

Mengaktifkan

Untuk mengaktifkan headset ini, tekan terus tombol daya hingga headset berbunyi 'bip' dan logo Nokia akan muncul di layar.

Headset akan mencoba menyambung ke salah satu dari empat perangkat pendukung profil Handsfree Bluetooth

Persiapan

yang terakhir digunakan atau perangkat pendukung profil A2DP Bluetooth yang terakhir digunakan.

Jika headset belum dipasangkan dengan perangkat, maka headset akan mengaktifkan modus pasangan. Lihat ["Membuat pasangan dan menghubungkan headset,"](#) hal. 15.

Menonaktifkan

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya hingga headset berbunyi 'bip' dan *Switching off* (Menonaktifkan) muncul di layar.

Headset akan nonaktif secara otomatis jika tidak tersambung ke perangkat pasangan dan tidak digunakan selama sekitar 30 menit.

■ Membuat pasangan dan menghubungkan headset

Membuat pasangan dan menghubungkan headset dengan ponsel

Jika ponsel Anda mendukung profil A2DP Bluetooth dan dilengkapi pemutar musik, Anda juga dapat menggunakan headset untuk mengaktifkan pemutar musik tersebut.

1. Pastikan ponsel Anda telah diaktifkan.
2. Jika headset belum pernah dipasangkan dengan salah satu perangkat, aktifkan headset. Headset akan secara otomatis mengaktifkan modus pasangan.

Jika sebelumnya headset telah dipasangkan dengan perangkat lain, nonaktifkan headset, kemudian tekan terus tombol daya hingga teks tentang membuat pasangan muncul di layar. Anda juga dapat mulai membuat pasangan menggunakan fungsi *Pairing* (Membuat pasangan) seperti dijelaskan dalam "Sambungan," hal. 36.

Persiapan

Untuk membatalkan pembuatan pasangan, tekan tombol pilihan.

3. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel, kemudian atur ponsel tersebut untuk mencari perangkat Bluetooth.
4. Pilih headset (Nokia BH-903) dari daftar perangkat yang ditemukan pada ponsel Anda.
5. Masukkan kode akses 0000 untuk membuat pasangan dan menghubungkan headset ini ke ponsel Anda. Pada beberapa ponsel, Anda mungkin harus membuat sambungan tersebut secara terpisah setelah membuat pasangan. Anda hanya perlu satu kali membuat pasangan headset ini dengan ponsel.

Jika Anda berhasil membuat pasangan, *Pairing OK* (Membuat pasangan OK) akan muncul di layar dan headset ditampilkan dalam menu ponsel. Dalam menu ini, Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangan.

Membuat pasangan dan menghubungkan headset dengan perangkat musik

Jika ponsel Anda tidak mendukung profil A2DP Bluetooth, Anda dapat membuat pasangan headset secara terpisah dengan ponsel dan perangkat musik yang mendukung profil ini.

Jika Anda telah membuat pasangan dan menghubungkan headset dengan ponsel Anda, akhiri sambungan headset dari ponsel tersebut sebelum membuat pasangan headset dengan perangkat musik.

Untuk membuat pasangan headset dengan perangkat musik, ikuti petunjuk pada "[Membuat pasangan dan menghubungkan headset dengan ponsel](#)", hal. 15. Perangkat musik yang tidak memiliki tombol dapat menggunakan kode akses Bluetooth 0000 secara default. Jika tidak demikian, lihat buku petunjuk perangkat musik Anda untuk mengubah kode akses default Bluetooth ke 0000.

Jika pembuatan pasangan berhasil, *Pairing OK* (Membuat pasangan OK) akan muncul di layar.

Mengakhiri sambungan headset

Untuk mengakhiri sambungan headset dari ponsel atau perangkat musik, lakukan salah satu langkah berikut:

- Menonaktifkan headset.
- Tekan tombol menu, lalu pilih  > *Connection* (Sambungan) dan *Call connections* (Sambungan panggilan) atau *Music connections* (Sambungan musik). Untuk keterangan lengkap, lihat "*Sambungan*," hal. 36.
- Akhiri sambungan headset dalam menu Bluetooth perangkat Anda.

Untuk mengakhiri sambungan, Anda tidak perlu menghapus pasangan ke headset ini.

Membuat kembali sambungan headset

Jika sambungan headset dengan perangkat pasangan terputus, Anda dapat menyambungkannya kembali secara manual. Aktifkan headset, kemudian lakukan salah satu langkah berikut:

- Buat sambungan dalam menu Bluetooth perangkat pasangan.

- Tekan tombol menu, lalu pilih  > *Connection* (Sambungan) dan *Call connections* (Sambungan panggilan) atau *Music connections* (Sambungan musik). Untuk keterangan lengkap, lihat "*Sambungan*," hal. 36.
- Tekan terus tombol jawab/putus untuk membuat sambungan ke perangkat yang mendukung profil Handsfree Bluetooth, atau tekan terus tombol putar/jeda untuk membuat sambungan ke perangkat yang mendukung profil A2DP Bluetooth.

Anda dapat mengatur perangkat agar headset tersambung secara otomatis bila headset diaktifkan. Untuk melakukannya pada perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

■ Layar

Bila headset aktif namun tidak digunakan kurang lebih selama 10 detik, maka layar akan mengaktifkan modus hemat daya. Dalam modus ini, layar akan nonaktif sekitar 5 detik, kemudian aktif sekitar 1 detik secara berkala.

Untuk mengaktifkan layar saat berada dalam modus hemat daya, tekan tombol apa saja.

Persiapan

Untuk mengaktifkan layar dan tombol jika tombol terkunci, tekan sebentar tombol daya. Lihat juga "[Mengunci dan mengaktifkan tombol](#)," hal. 24.

Indikator berikut dapat ditampilkan di layar:



Headset tersambung ke perangkat yang kompatibel dan siap digunakan.



Headset tidak tersambung ke perangkat yang kompatibel.



Panggilan sedang berlangsung.



Panggilan aktif dan panggilan lain sedang ditahan.



Anda memiliki panggilan tidak terjawab. Indikator ini tidak ditampilkan dalam modus radio dan pemutar musik.



Suara mikrofon tidak aktif (saat panggilan berlangsung).



Daya baterai terisi penuh.



Daya baterai hampir habis.



Tombol headset terkunci.



Headset dalam modus radio.



Headset dalam modus pemutar musik.

3. Penggunaan dasar


■ Mengenakan headset

Headset diberikan bersama sepasang earphone yang dilengkapi bantalan telinga karet. Jika bantalan telinga terlalu kecil atau tidak sesuai di telinga, Anda dapat mengganti atau menutupnya dengan bantalan telinga yang dilengkapi busa. Untuk kualitas audio terbaik, tutup bantalan telinga karet dengan bantalan busa. Untuk memasangnya, dorong bantalan telinga ke earphone.

Untuk mengenakan headset, kenakan tali di leher, lalu masukkan earphone ke telinga.

Untuk mengatur panjang kabel earphone, tarik kabel ke arah atau menjauhi earphone.

Untuk kualitas audio yang optimal, atur mikrofon sedekat mungkin ke mulut Anda.






Peringatan: Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

■ Mengatur volume suara headset

Untuk mengatur volume suara headset, gerakkan jari Anda pada tombol pilihan di bidang sentuh yang sensitif searah jarum jam untuk memperbesar volume atau berlawanan arah jarum jam untuk memperkecil volume. Setiap kali melakukannya, gunakan hanya satu jari.



Atau gunakan tombol ponsel atau perangkat musik yang kompatibel.

Anda dapat mengatur volume suara saat panggilan berlangsung maupun saat mendengarkan pemutar musik atau radio.

■ Mengunci dan mengaktifkan tombol

Untuk mengunci atau mengaktifkan tombol headset (juga selama panggilan berlangsung), tekan sebentar tombol daya. Bila tombol terkunci,  akan muncul di layar.

Saat Anda membuat atau menerima panggilan, (jika tombol tidak dikunci secara manual selama panggilan) kunci tombol akan tetap nonaktif hingga panggilan berakhir.

Bila tombol kunci aktif, headset tidak dapat dinonaktifkan, dan simbol berikut tidak akan ditampilkan: tombol jawab/putus, tombol mundur cepat, tombol maju cepat, tombol berhenti, dan tombol putar/jeda.

Agar tombol headset terkunci secara otomatis, lihat ["Penguncian tombol otomatis,"](#) hal. 37.

■ Melihat waktu aktual

Waktu akan ditampilkan hanya jika headset tersambung ke perangkat Nokia yang kompatibel dan menyediakan waktu pada headset serta tampilan waktu diaktifkan di perangkat tersebut.

Untuk melihat waktu, tekan tombol menu, kemudian tekan terus tombol pilihan dalam menu utama.

Untuk melihat waktu saat tombol terkunci, tekan terus tombol pilihan.

■ Membuat panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan ponsel dengan cara biasa pada saat headset terpasang ke perangkat tersebut.

Jika ponsel Anda mendukung panggilan ulang nomor terakhir dengan headset, tekan tombol jawab/putus dua kali bila tidak ada panggilan yang berlangsung. Lihat juga ["Panggilan terakhir,"](#) hal. 35.

Jika perangkat Anda mendukung panggilan melalui suara dengan headset, tekan terus tombol jawab/putus bila tidak ada panggilan aktif, kemudian lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk ponsel Anda.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab/putus.

■ Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab/putus.
Untuk menolak panggilan, tekan tombol jawab/putus dua kali.

■ Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon, tekan tombol diam saat panggilan berlangsung.

■ Mengalihkan panggilan antara headset dan ponsel

Untuk mengalihkan panggilan dari headset ke ponsel yang tersambung, tekan terus tombol daya (headset akan nonaktif), atau gunakan tombol pada ponsel Anda.

Untuk mengalihkan panggilan kembali ke headset, aktifkan headset, atau tekan terus tombol jawab/putus (bila headset aktif).

■ Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan jaringan. Untuk menggunakan panggilan tunggu, ponsel Anda harus mendukung profil Bluetooth Handsfree 1.5, dan panggilan tunggu harus diaktifkan di ponsel.

Untuk menjawab panggilan tunggu dan menahan panggilan aktif, tekan terus tombol jawab/putus.

Untuk menjawab panggilan tunggu dan mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol jawab/putus.

Untuk menolak panggilan tunggu dan melanjutkan panggilan aktif, tekan tombol jawab/putus dua kali.

Untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan, tekan terus tombol jawab/putus.

Untuk mengakhiri panggilan aktif dan mengaktifkan panggilan yang ditahan, tekan tombol jawab/putus.

■ Menghapus pengaturan atau mengatur ulang

Untuk mengembalikan pengaturan awal headset, gunakan fungsi **Setup** (Konfigurasi) > **Reset** (Atur ulang), (lihat "**Mengatur ulang**," hal. 38). Cara lainnya, nonaktifkan headset, tekan terus tombol daya dan tombol jawab/putus sekaligus, kemudian tekan tombol pilihan untuk mengkonfirmasi pengoperasian.

Untuk mengatur ulang headset jika tidak berfungsi, walaupun headset telah terisi daya, pasang headset ke pengisi daya, kemudian tekan tombol daya dan tombol jawab/putus bersamaan. Pengaturan ulang tidak akan menghapus pengaturan headset.

■ Mengatasi masalah

Jika headset tidak dapat tersambung ke ponsel atau perangkat musik yang kompatibel, lakukan langkah berikut:

- Pastikan headset memiliki daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat Anda.

- Pastikan fitur Bluetooth telah diaktifkan pada perangkat Anda.
- Pastikan jarak headset dengan perangkat Anda tidak lebih dari 10 meter (33 kaki) dan tidak terdapat penghalang antara headset dengan perangkat, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Jika nama orang yang melakukan panggilan tidak muncul di layar headset, walaupun telah disimpan dalam ponsel yang tersambung ke headset, maka ponsel Anda mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan headset.

4. Fungsi Menu

Headset dilengkapi fasilitas menu yang berisi berbagai fungsi berikut:  (pemutar musik),  (radio FM),  (panggilan terakhir), dan  (pengaturan).

Untuk mengakses daftar fungsi menu, tekan tombol menu sewaktu tidak ada panggilan aktif. Untuk menggulir pada fungsi, tekan salah satu tombol gulir. Untuk memilih fungsi, tekan tombol pilihan.

Untuk menggulir pada pengaturan atau pilihan pengaturan, tekan salah satu tombol gulir. Jika semua pengaturan tidak dapat ditampilkan di layar, maka  atau  akan muncul di layar. Pilihan aktif ditunjukkan dengan lingkaran bertanda. Untuk menetapkan pilihan, tekan tombol pilihan.

Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya (atau keluar dari daftar fungsi menu), tekan tombol menu.

■ Pemutar musik

Agar tombol headset dapat digunakan untuk mengoperasikan perangkat musik atau ponsel yang kompatibel dan mendukung profil A2DP Bluetooth, tekan tombol menu, lalu pilih 🎵. Jika Anda sedang mendengarkan radio FM di headset, maka radio akan berhenti.



Tips: Untuk mengakses pemutar musik dengan cepat, tekan terus tombol menu.

Bila headset berada dalam modus pemutar musik, 🎧 akan muncul di layar. Fungsi musik yang tersedia tergantung pada perangkat yang tersambung ke headset.

Untuk memilih trek berikutnya, tekan tombol maju cepat. Untuk memutar trek aktif dari awal, tekan tombol mundur cepat. Untuk memilih trek sebelumnya, tekan tombol mundur cepat dua kali.

Untuk mendengarkan trek pilihan, tekan tombol putar/jeda.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik

F u n g s i M e n u

dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk menggulir pada lagu yang sedang diputar, tekan terus tombol maju atau mundur cepat.

Untuk menghentikan sebentar atau melanjutkan pemutaran musik, tekan tombol putar/jeda.

Untuk menghentikan pemutaran, tekan tombol berhenti.

Untuk memutar trek aktif dari awal bila pemutar dihentikan, tekan tombol putar/jeda.

Untuk keluar dari pemutar musik, tekan tombol berhenti dua kali.

Anda juga dapat menggunakan fungsi headset lainnya, kecuali radio, saat sedang mendengarkan musik. Tekan tombol menu, lalu pilih fungsi yang dikehendaki.

Indikator berikut dapat ditampilkan di pemutar musik:



Pemutar musik sedang aktif.



Pemutar musik dihentikan sebentar.



Pemutar musik dihentikan.

- ▶▶ Pemutar musik sedang memutar maju cepat trek atau membuka trek berikutnya.
- ◀◀ Pemutar musik sedang memutar mundur cepat trek atau membuka trek sebelumnya.

■ Radio FM

Untuk mengaktifkan radio FM di headset, tekan tombol menu, lalu pilih . Jika Anda sedang mendengarkan pemutar musik, maka pemutar akan berhenti.

Bila headset berada dalam modus radio, maka  akan muncul di layar. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Mencari stasiun radio

Untuk mencari stasiun radio yang tersedia di lokasi Anda, tekan terus tombol maju atau mundur cepat selama sekitar

F u n g s i M e n u

2 detik. (Untuk menghentikan pencarian, tekan tombol berhenti.)

Bila stasiun radio telah ditemukan, radio akan mulai memutar lagu, dan nama, frekuensi, serta kekuatan sinyal stasiun radio tersebut akan muncul di layar. Nama stasiun radio hanya akan muncul jika stasiun mendukung teknologi RDS (Sistem Data Radio).

Untuk menyimpan stasiun radio di headset, tekan terus tombol putar/jeda, lalu tekan tombol maju atau mundur cepat untuk menggulir ke lokasi memori yang dikehendaki, kemudian tekan terus tombol putar/jeda.

Mendengarkan radio

Untuk menggulir pada stasiun radio yang disimpan, tekan tombol maju atau mundur cepat berulang kali.

Untuk berhenti sebentar mendengarkan radio, tekan tombol berhenti. Untuk melanjutkan mendengarkan, tekan tombol putar/jeda.

Untuk berhenti mendengarkan dan keluar dari radio, tekan tombol berhenti dua kali.

Anda juga dapat menggunakan fungsi headset lainnya, kecuali pemutar musik, saat mendengarkan radio. Tekan tombol menu, lalu pilih fungsi yang dikehendaki.

Indikator berikut dapat ditampilkan dalam modus radio:



Radio dihentikan.



Anda sedang mencari maju stasiun radio.



Anda sedang mencari mundur stasiun radio.



Panel di sebelah indikator menunjukkan kekuatan sinyal stasiun radio. Semakin banyak panel, semakin kuat sinyal.

■ Panggilan terakhir

Untuk melihat panggilan terakhir, tekan tombol menu, lalu pilih  dan submenu yang dikehendaki. Anda dapat melihat panggilan keluar, diterima, dan tidak terjawab terakhir. Bila Anda menyambungkan headset ke ponsel, informasi panggilan akan ditransfer dari ponsel ke headset jika ponsel mendukung fitur ini.

F u n g s i M e n u

Panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk akan dicatat oleh ponsel hanya jika jaringan mendukung fungsi tersebut, ponsel diaktifkan, dan berada dalam area layanan jaringan.

Untuk membuat panggilan, gulir ke salah satu nomor, kemudian tekan tombol jawab/putus.

■ Pengaturan

Untuk mengubah pengaturan headset, tekan tombol menu, lalu pilih  dan submenu yang dikehendaki.

Kecerahan

Untuk mengatur kecerahan layar, pilih *Brightness* (Kecerahan). Tekan tombol gulir ke tingkat yang dikehendaki, lalu tekan tombol pilihan.

Sambungan

Untuk mengelola perangkat Bluetooth yang dipasangkan dengan headset, pilih *Connection* (Sambungan).

Untuk memasang headset dengan perangkat yang kompatibel, pilih *Pairing* (Membuat pasangan) (untuk

membatalkan pemasangan, tekan tombol pilihan). Bila *Start pairing?* (Mulai membuat pasangan?) muncul di layar, tekan tombol pilihan, kemudian lanjutkan seperti yang diminta pada "*Membuat pasangan dan menghubungkan headset*," hal. 15. Jika Anda memulai pemasangan sewaktu headset tersambung ke perangkat, maka sambungan akan dibatalkan.

Untuk melihat ponsel yang dipasangkan saat ini dan mendukung profil Handsfree Bluetooth, pilih *Call connections* (Sambungan panggilan); untuk melihat perangkat musik yang dipasangkan saat ini dan mendukung profil A2DP Bluetooth, pilih *Music connections* (Sambungan musik). Perangkat yang tersambung saat ini ditunjukkan dengan bidang lingkaran. Untuk menyambungkan headset ke perangkat atau memutuskan sambungan headset ke perangkat, gulir ke perangkat tersebut, kemudian tekan tombol pilihan.

Penguncian tombol otomatis

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penguncian tombol otomatis, pilih *Auto keylock* (Penguncian tombol

F u n g s i M e n u

otomatis). Bila penguncian tombol otomatis diaktifkan, tombol akan terkunci setelah 30 detik (bila tidak ada panggilan aktif) jika tombol tidak ditekan. Lihat juga "[Mengunci dan mengaktifkan tombol](#)," hal. 24.

Bahasa

Untuk memilih bahasa teks yang ditampilkan pada layar headset, pilih *Language* (Bahasa). Gulir ke bahasa yang dikehendaki, kemudian tekan tombol pilihan. Bahasa akan diperbarui secara otomatis dari perangkat Nokia yang tersambung jika tersedia pengaturan bahasa.

Mengatur ulang

Untuk mengembalikan pengaturan awal, pilih *Reset* (Atur ulang), kemudian tekan tombol pilihan untuk mengkonfirmasikan pengoperasian. Semua pengaturan yang telah disimpan (seperti stasiun radio dan perangkat pasangan) akan terhapus. Lihat juga "[Menghapus pengaturan atau mengatur ulang](#)," hal. 28.

5. Informasi tentang baterai

Perangkat ini memiliki baterai internal yang tidak dapat dilepas dan dapat diisi ulang. Jangan mengeluarkan baterai dari perangkat ini karena dapat merusak perangkat. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai tidak dapat digunakan lagi. Isi ulang baterai hanya menggunakan pengisi daya Nokia yang disetujui dan dirancang untuk perangkat ini. Penggunaan pengisi daya yang tidak disetujui dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai baru pertama kali digunakan atau jika baterai sudah lama tidak digunakan, sebaiknya pasang pengisi daya, kemudian lepaskan dan pasang kembali untuk memulai pengisian daya baterai. Jika baterai benar-benar kosong, maka diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di layar.

Lepaskan pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terpasang ke pengisi daya, karena pengisian daya yang

Informasi tentang baterai

berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15° C dan 25° C (59° F dan 77° F). Temperatur ekstrim akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak akan berfungsi untuk sementara. Performa baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.



Penting: Waktu pengoperasian hanya merupakan perkiraan dan tergantung pada perangkat selular yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, dan berbagai faktor lainnya.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air

Perawatan dan pemeliharaan

dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.

- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, atau pengisi daya. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi dengan benar, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.