

Imagens meramente ilustrativas. A cor do produto pode variar.




NOKIA
6155

www.nokia.com.br

NOKIA
Connecting People

Manual do Usuário

Nokia 6155 Manual do Usuário



Informações legais

Parte N°. 9242635, Edição N°. 1

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os logotipos Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6155, Pop-Port™, Nokia Original Enhancements e Nokia Care são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Os demais nomes e/ou marcas de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Patente dos E.U.A. nº 5818437 e outras patentes pendentes. Software T9 para previsão de textos

Impresso no Brasil 10/2005

Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

As informações contidas neste Manual do Usuário são para o telefone Nokia 6155. A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

EM NENHUM CASO, A NOKIA SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, RENDIMENTOS, OU POR QUALQUER OUTRO DANO EXTRAORDINÁRIO, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU INDIRETO, NÃO OBSTANTE A CAUSA. O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É OFERECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". A NÃO SER EM CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, É OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO, OU RETIRÁ-LO DO MERCADO, SEM AVISO PRÉVIO.

Controles de Exportação

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou software sujeitos às leis de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

ANATEL



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

■ Termos do Certificado de Garantia

Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, incluso no manual do usuário. Recorte o certificado e apresente-o nos postos de serviço.

CONDIÇÕES DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 1 ano, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.
2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento Nokia Care. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão de obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.
4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

II. LIMITES DA GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:
 - (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado;
 - (ii) do desgaste natural do produto;
 - (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de Instruções e/ou Instruções de

- Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
- (iv) do uso inadequado do produto;
 - (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
 - (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela Nokia;
 - (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
 - (viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza; ou imersão do produto em meios líquidos; ou
 - (ix) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da Nokia.
- 5.1 Não são objetos desta garantia:
- (i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
 - (ii) o produto cujo número de série que o identifica (ESN) e que consta também deste certificado de garantia estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e
 - (iii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
- 5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está coberto pela garantia, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor a aprovação ou não da execução do serviço.
6. Caso não haja Posto Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (0xx11) 5681-3333. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto a um Posto Autorizado situado em outra localidade. A Nokia será responsável pelas despesas da volta do produto ao consumidor.
- NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA**
- TELEFONES: (0xx11) 5681-3333 de 2^a a Sábado, das 8:00 às 22:00 horas.
Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro:
4003-2525.

Conteúdo

Para sua proteção	6
1. Guia rápido	11
2. Configurar seu telefone	17
3. Entrada de texto	25
4. Mensagens	28
5. Registro de chamadas	42
6. Contatos	46
7. Câmera	52
8. Galeria	55
9. Mídia	57
10. Configurações	61
11. Organizador	78
12. Internet móvel	87
13. ao Vivo	90
14. Extras	91
15. Conectividade do PC	92
16. Acessórios	94
17. Informações sobre a bateria	95
Cuidado e manutenção	98
Informações adicionais de segurança	99
Índice	104

Para sua proteção

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por completo para obter mais informações.



PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO

Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.



INTERFERÊNCIA

Telefones sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamentos médicos.



DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fio podem causar interferência a bordo de aeronaves.



DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.



USE BOM SENSO

Use o telefone apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.

**EVITE CONTATO COM ÁGUA**

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

**CÓPIAS DE SEGURANÇA**

Lembre-se de fazer cópias de segurança (*backup*) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no telefone.

**CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS**

Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

**CHAMADAS DE EMERGÊNCIA**

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e voltar à tela principal. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar. Indique sua localização. Não encerre a chamada até receber permissão.

■ Seu aparelho

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso em redes CDMA de 800 e 1900 MHz, bem como redes AMPS. Consulte a sua operadora para obter mais informações sobre redes.

Ao usar as funções deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e direitos de outras pessoas.



Atenção: Para utilizar qualquer função deste dispositivo, com exceção do despertador, o telefone deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos sem fio for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

■ Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, você deve possuir o serviço de uma operadora de serviços celulares. Várias funções deste aparelho dependem dos recursos da rede celular para o seu funcionamento. Tais serviços de Rede poderão não estar disponibilizados em todas as redes. Talvez seja necessário cadastrar-se em sua operadora antes de poder utilizar esses recursos. A operadora poderá fornecer instruções adicionais sobre o uso, bem como explicar aplicação de tarifas. Algumas redes possuem limitações que afetam a utilização dos Serviços de Rede. Algumas redes podem não suportar certos recursos ou os caracteres especiais de vários idiomas.

A operadora poderá solicitar que a rede não ative, ou desative, certos recursos no seu aparelho. Neste caso, alguns menus poderão não aparecer no dispositivo.

Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

■ Memória compartilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem utilizar a memória compartilhada: Contatos, Mensagens de texto, Fotos, Imagens e Toques na Galeria, Notas de calendário, Jogos e Aplicativos. Ao utilizar tais funções, pode-se reduzir a memória disponível para outras funções que compartilham a memória. Quando você tenta utilizar uma função que compartilha a memória, o dispositivo poderá mostrar um aviso indicando que a memória está cheia. Neste caso, exclua algumas informações ou entradas armazenadas nas funções da memória compartilhada antes de prosseguir. Algumas funções, tais como Fotos, Imagens e Toques na Galeria, podem possuir também uma determinada quantidade de memória especialmente designada para o seu uso, além da memória compartilhada com outras funções.

Bem-vindo

Parabéns pela aquisição do telefone celular Nokia 6155. Seu telefone oferece muitas funções práticas para o uso diário, como Viva-voz, Despertador, Calculadora, Calendário e muito mais. O telefone pode também ser conectado a um PC, *laptop* ou outro dispositivo que utilize um cabo de dados. Para personalizar seu telefone, você pode definir seu toque musical favorito.


■ Ajuda

Etiqueta do telefone

Se necessitar de ajuda, a Central de Relacionamento Nokia estará ao seu dispor. Antes de ligar, sugerimos que você anote as seguintes informações e as tenha em mãos:

- Número de série eletrônico (ESN)

O ESN encontra-se na etiqueta, localizada embaixo da bateria, na parte de trás do telefone. Consulte "Remover a tampa traseira", página 18 e "Remover a bateria", página 18.



Atendimento Nokia

Tenha seu produto em mãos quando entrar em contato com qualquer um destes números:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.

Endereço para correspondência:

Av. das Nações Unidas, 12.901, 11º andar Torre Norte
Brooklin Novo - 04578-910 - São Paulo-SP

Central de Relacionamento Nokia:

Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte:

4003-2525

São Paulo e outras localidades: (11) 5681-3333

www.nokia.com.br

Atualizações

A Nokia atualiza este manual regularmente a fim de incluir alterações.

A versão mais atualizada poderá ser encontrada na página da Nokia,

www.nokia.com.br/meucelular.


Glossário de termos comuns

Os termos constantes da seguinte tabela poderão ser encontrados neste manual.

CDMA	Code-Division Multiple Access/Acesso Múltiplo por Divisão de Código
DTMF	Digital Time Multi-Frequency/Multifrequência de Tempo Digital
EGSM	Extended Global Systems for Mobile communications/Sistemas Globais Estendidos para comunicações Móveis
ESN	Electronic Serial Number/Número de Série Eletrônico
GSM	Global Systems for Mobile communications/Sistemas Globais para comunicações Móveis
MMS	Multimedia Messaging Service/Serviço de Mensagens Multimídia
PC	Personal Computer/Computador Pessoal
PIN	Personal Identification Number/Número de Identificação Pessoal
SAR	Specific Absorption Rate/Taxa de Absorção Específica
SIM	Subscriber Identity Module/Módulo de Identificação de Usuário
SMS	Short Message Service/Serviço de Mensagens Curtas
SP-MIDI	Scaleable Polyphonic MIDI/MIDI Polifônico em Escala
TTY	Telefone de texto
URL	Uniform Resource Locator/Localizador de Recurso Uniforme


1. Guia rápido

- Fone (1)
- Tela (2)
- Tecla de seleção esquerda (3)
- Tecla Enviar (4)
- Teclado (5)
- Tecla de navegação em 4 direções e tecla de seleção central (6)
- Tecla de seleção direita (7)
- Botão Liga/Desliga e tecla Encerrar (8)
- Porta para carregador (9)
- Conector Pop-Port™ (10)
- Microfone (11)



■ Teclas e componentes

- Alto-falante (1)
- Tecla de comando de voz (2)
- Tecla de volume (3)
- Mini tela (4)
- Lente da câmera (5)



- Flash (6)
- Conector para fone de ouvido (7)
- Tecla de câmera e vídeo (8)
- Infravermelho (9)

As funções da tecla de voz são as seguintes:

- Pressionamento curto—Atende uma chamada recebida.
- Pressionamento longo—Atende ou faz uma chamada de voz.

■ Modo de espera

Dependendo da operadora e do número do modelo de seu telefone, algumas ou todas as teclas de seleção a seguir poderão ser exibidas no modo de espera.

O modo de espera é o "ponto de partida" e indica se o aparelho está em modo inativo.


Intensidade do sinal (1)—Uma barra mais elevada indica um sinal de rede mais forte.

Menu (2)—Pressione a tecla de seleção central para selecionar essa opção.

Ir para (3)—Pressione a tecla de seleção esquerda para selecionar essa opção.

ao Vivo (4)—Pressione a tecla de seleção direita para selecionar essa opção.

Nível da bateria (5)—Uma barra mais elevada indica mais carga na bateria.



■ Teclas rápidas

Nota: Dependendo da operadora e do número do modelo do seu telefone, algumas ou todas as teclas rápidas a seguir podem ser exibidas no modo de espera.

No modo de espera, a tecla de navegação em 4 direções leva você instantaneamente até os menus acessados com mais freqüência:

Vá para cima para ver o menu de *downloads* da operadora.

Vá para baixo para ver a lista de Contatos.

Vá para a direita para escrever uma mensagem multimídia rapidamente.

Vá para a esquerda para escrever uma mensagem de texto rapidamente.

Pressione a tecla de seleção central para ver o menu principal ou um submenu selecionado.

■ Indicadores e ícones

Dependendo da operadora e do número do modelo de seu telefone, alguns ou todos os indicadores e ícones a seguir poderão ser exibidos no modo de espera.

Você tem novas mensagens de texto ou gráficas. Consulte "Mensagens de texto", página 28.

Você tem uma chamada não atendida. Consulte "Ver chamadas não atendidas," 42.

Você tem novas mensagens de voz. Consulte "Mensagens de voz", página 39.

- O teclado está bloqueado. Consulte "Proteção do teclado", página 24.
- O telefone está definido com o perfil silencioso. Consulte "Perfis", página 61.
- O despertador está ativado. Consulte "Despertador", página 78.
- O contador regressivo está operando.
- O cronômetro está operando em segundo plano.
- O viva-voz integrado está ativado. Consulte "Alto-falante", página 23.
- O perfil programável está selecionado. Consulte "Perfis", página 61.

-   ou  Um acessório está conectado ao telefone.
Consulte "Configurações de acessório", página 72.

- Você está em uma rede digital. Consulte "Serviços de rede", página 7.
- Você está em uma rede analógica. Consulte "Serviços de rede", página 7.
- Você está em uma rede 1XRTT. Consulte "Serviços de rede", página 7.
- Você está em *roaming*, fora da rede local. Consulte "Opções de roaming", página 76.
- A conexão infravermelho está ativada. Consulte "Infravermelho", página 70.

■ Menus do telefone

Os recursos do celular estão agrupados de acordo com a função e são acessados por meio dos menus principais. Cada menu principal contém submenus e listas onde você pode selecionar ou visualizar itens e personalizar as funções do seu telefone. Para acessar esses menus e submenus, use o método de navegação ou um atalho.

Você pode alterar a visualização do seu menu de lista para grade. Selecione *Menu > Opções > Vis. menu principal > Lista ou Grade*.

 Nota: Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo de sua rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Método de navegação

Você pode usar a tecla de navegação para navegar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nas opções.

1. No modo de espera, selecione *Menu* e percorra os menus principais.



À medida que você navega nos menus, os respectivos números são exibidos no canto superior direito da tela. Abaixo do indicador de nível da bateria, há uma barra de rolagem com uma guia que se move para cima ou para baixo no lado direito da tela conforme você percorre os menus, oferecendo uma representação visual da sua posição atual na estrutura de menus.

2. Ao chegar em um menu, pressione a tecla de seleção central para selecionar os submenus.
 - Selecione *Voltar* (tecla de seleção direita) para retornar ao menu anterior.
 - Pressione a tecla *Encerrar* para retornar ao modo de espera a partir de qualquer menu ou submenu.

Ajuda no telefone

Muitas funções contêm uma breve descrição (texto de ajuda) que pode ser exibida na tela. Para ver essas descrições, você deve primeiramente ativar o texto de ajuda, como a seguir:

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > Ativação de textos de ajuda > Ativar* ou *Desativar*.

Vá até uma função e espere cerca de 14 segundos. Vá para baixo para visualizar toda a descrição ou selecione *Voltar* para sair.

■ Configurações do código de bloqueio

Seu aparelho tem uma opção de segurança que permite que você trave o telefone com um código. Quando o código de bloqueio está definido e ativado, não é permitido fazer chamadas, e nem o menu pode ser acessado sem inserir, primeiramente, o código correto. Isso protege o telefone contra chamadas não autorizadas ou o acesso à qualquer informação armazenada em seu aparelho.

A opção *Segurança* está no menu *Configurações*. Na primeira vez que acessar a opção *Segurança*, será necessário digitar um código de bloqueio. O código de bloqueio padrão pode variar conforme a sua operadora. O código de bloqueio predefinido pode ser os últimos quatro dígitos de seu telefone, 1234 ou 0000. Se nenhum desses funcionarem, entre em contato com a operadora para obter mais informações.

Você deve digitar o código de bloqueio para ter acesso a seguinte opção de *Segurança*:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.

■ Funções de Ir para

O menu *Ir para* permite que você mude a função da tecla de seleção esquerda do seu telefone. Com esta função, você pode acessar rapidamente as funções que você usa com mais freqüência a partir do menu *Ir para* no modo de espera.

Escolha as funções de Ir para

1. No modo de espera, selecione *Ir para* > *Opcões* > *Selecionar opções*.
2. Vá para cima ou para baixo para marcar a função desejada.
3. Selecione *Incluir* para adicionar uma função ou *Excluir* para remover uma função.
4. Selecione *Concl.* quando tiver adicionado todas as funções desejadas.
5. Selecione *Sim* para salvar as alterações.
6. No modo de espera, selecione *Ir para* para exibir a lista de funções que você selecionou na etapa 2.


Organizar funções

1. No modo de espera, selecione *Ir para* > *Opcões* > *Organizar*.
2. Vá para cima ou para baixo para marcar a função que você deseja reorganizar e selecione *Mover* > *Mover para cima*, *Mover para baixo*, *Mover para o início* ou *Mover para o final*.
3. Selecione *Concl.* > *Sim* para salvar as alterações.


2. Configurar seu telefone

■ Antena

Seu aparelho contém uma antena fixa e externa localizada na parte de cima do seu telefone com o *flip* fechado. Segure o telefone com a antena apontada para cima e por cima dos ombros.



Nota: Não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário. Evitar o contato com a antena ao utilizar o dispositivo melhora o desempenho da antena e a duração da bateria.




■ Bateria



Nota: Antes de remover a frente e a tampa traseira, sempre desligue o telefone e desconecte o carregador e qualquer outro acessório. Evite tocar nos componentes eletrônicos ao substituir a frente e a tampa traseira. Guarde e utilize o dispositivo sempre com a frente e a tampa traseira instaladas.


Remover a tampa traseira

1. Com a parte de trás do telefone voltada para você, pressione a tampa traseira para baixo.
2. Empurre a tampa traseira em direção à parte inferior do telefone e remova-a.



Remover a bateria


Depois de remover a tampa traseira, com seu dedo nos entalhes, retire a bateria do compartimento.



Nota: Antes de remover a frente e a tampa traseira, sempre desligue o telefone e desconecte o carregador e qualquer outro acessório.


Compartimento para o cartão UIM

Seu telefone possui um compartimento para o cartão UIM (CDMA SIM). Entretanto, o cartão UIM não funciona com este modelo de telefone. Evite colocar qualquer objeto no compartimento do cartão UIM.




Instalar a bateria

1. Coloque a bateria no compartimento, começando pela extremidade com os contatos dourados.
2. Pressione a outra extremidade da bateria até que se encaixe no lugar.



Instalar a tampa traseira do seu telefone


1. Coloque a tampa traseira no telefone com os seus encaixes alinhados aos do telefone.
2. Deslize a tampa em direção à parte de cima do telefone até que se encaixe firmemente no lugar.



Carregar a bateria

 **Nota:** Antes de usar o carregador neste aparelho, verifique o número do modelo. Este aparelho foi projetado para o uso de carregadores AC-3 ou AC-4.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector redondo na parte inferior do telefone.




Após alguns segundos, o indicador da bateria na tela começa a oscilar de baixo para cima. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga seja exibido na tela ou antes que qualquer chamada possa ser feita.

Os Recarregadores Rápidos de Viagem Bi-Volt ACP-12, ACP-9, ACP-8, ACP-7, e o Recarregador Rápido Para Acendedor de Cigarros LCH-12, também podem ser utilizados para recarregar o telefone, mas devem ser utilizados com o adaptador CA-44, incluso na embalagem do produto.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.

2. Conecte o plugue de saída do conector do carregador ao conector CA-44. Conecte o plugue do CA-44 ao conector na parte inferior do telefone.



 **Atenção:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

■ Ligar ou desligar o aparelho


1. Para ligar ou desligar o aparelho, pressione e segure o botão Liga/Desliga, localizado no teclado do aparelho, por pelo menos 4 segundos.
2. Digite o código de bloqueio e, se necessário, pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.

 **Atenção:** Não ligue o aparelho quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou situações de perigo.

■ Conectar o fone de ouvido


1. Conecte um fone de ouvido compatível ao conector Pop-Port™ localizado na parte inferior do telefone.  é exibido no modo de espera.
2. Coloque o fone de ouvido no ouvido.

Com o fone de ouvido conectado, você pode fazer, atender e encerrar chamadas normalmente.



- Use o teclado para digitar números.
- Pressione a tecla Enviar para fazer uma chamada. Consulte "Guia rápido", página 11.
- Pressione a tecla Encerrar para finalizar uma chamada.

Você pode também conectar um fone de ouvido compatível a um plugue para fone de ouvido de 2,5 mm na lateral direita do telefone para utilizar o recurso de viva-voz. Consulte "Configurações de acessório", página 72.



■ Fazer chamadas



Nota: Estenda a antena externa o máximo possível ao utilizar o dispositivo.

Teclado

1. Digite o número de telefone (incluindo o código de área) e pressione a tecla Enviar. (Para remover um caractere à esquerda do cursor, pressione *Limpar*).
2. Pressione a tecla Encerrar para terminar uma chamada ou selecione *Enc. ch.* para cancelar uma tentativa de chamada.

Lista de Contatos

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para baixo para acessar sua lista de Contatos e marque o registro desejado.
2. Selecione *Detalhar* para marcar o número desejado; então pressione *Chamar*.

Último número discado

1. No modo de espera, pressione a tecla Enviar para exibir os 30 últimos números discados.
2. Vá até o número (ou nome) que você deseja chamar novamente e pressione a tecla Enviar.

Conferência telefônica

Consulte a operadora para mais informações.

A conferência telefônica é um serviço de rede que permite que você participe de uma chamada juntamente com mais dois participantes.

Código de seleção de operadora (CSP) – Operadora Preferida

A função CSP permite que você escolha a operadora interurbana preferida ao digitar o código da operadora. O valor padrão do código da operadora é nulo. Consulte "Operadora preferida", página 65.



Nota: A função CSP afeta somente as chamadas interurbanas e internacionais.

Se o CSP estiver ativo, um código de dois dígitos da operadora preferida será exibido após o primeiro dígito do número de telefone inserido. Esse código é exibido após pressionar a tecla Enviar e antes de você fazer a chamada.

1. Digite o número interurbano ou internacional que deseja chamar, pressione a tecla Enviar e verifique se o código CSP de dois dígitos será exibido após o primeiro dígito do número inserido.
2. Determine se deseja ativar ou desativar a função CSP. Se você selecionar *Ativar*, será solicitado que você altere ou digite o código CSP. Se você selecionar *Desativar*, o código CSP permanecerá o mesmo.

■ Atender chamadas

Chamada recebida

1. Com o *flip* aberto, pressione a tecla Enviar ou selecione *Atender* para atender uma chamada.

2. Pressione a tecla Encerrar para recusar a chamada.

Selecione *Silenciar* para silenciar o toque musical e então *Ignorar*, ou não faça nada. A chamada será desviada para o correio de voz.

3. Com o *flip* fechado, pressione a tecla de volume para silenciar o toque musical.

Um breve pressionamento na tecla de voz atende a chamada recebida por meio do alto-falante.

Por padrão, seu telefone responde uma chamada quando o *flip* é aberto. Você pode mudar as configurações para não atender a chamada ao abrir o *flip*.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Atender quando o flip está aberto > Ativar ou Desativar*.

Ajustar o volume do fone de ouvido

Você pode aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido com a tecla de volume localizada no lado esquerdo de seu aparelho, durante uma chamada ou não. Ao ajustar o volume, um gráfico de barras indica seu nível.

Atender uma chamada com o teclado bloqueado

Para atender uma chamada com o teclado bloqueado, pressione a tecla Enviar com o *flip* aberto. Para atender uma chamada com o *flip* fechado e o teclado bloqueado, pressione e segure a tecla de voz para atender com o alto-falante. Durante a chamada, todas as funções operam normalmente. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente. Consulte "Proteção do teclado", página 24.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar.

Alto-falante

 **Atenção:** Não segure o telefone próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto. Você pode utilizar o seu telefone como alto-falante durante uma chamada.

- Para ativar o alto-falante enquanto estiver em uma chamada com o *flip* aberto, selecione *Alto-fal.*
- Para ativar o alto-falante quando atender uma chamada com o *flip* fechado, pressione a tecla de voz.
- Para desativar o alto-falante durante uma chamada, com o telefone aberto, selecione *Normal*.

O alto-falante é desativado automaticamente quando uma chamada (ou tentativa de chamada) é finalizada ou quando determinados acessórios estão conectados.

Opcões da chamada

Muitas das opções que você pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

1. Selecione *Opcões* durante uma chamada para exibir as seguintes opções:
 - Alto-falante* ou *Fone*—Ativa ou desativa o alto-falante durante uma chamada.
 - Nova chamada*—Inicia uma conferência telefônica. Consulte "Conferência telefônica", página 21.
 - Salvar*—Salva um número durante uma chamada na sua lista de Contatos. Esta opção só estará disponível ao digitar números durante uma chamada.
 - Contatos*—Adiciona um número de telefone a um contato existente na lista de Contatos durante uma chamada. Esta opção só estará disponível ao digitar números durante uma chamada.
 - Encerrar todas*—Desconecta todas as chamadas ativas.

Configurar seu telefone

Enviar DTMF—Digite os números e selecione *DTMF* para enviar os números como toques.

Contatos—Visualiza o menu Contatos.

Menu—Visualiza o menu Telefone.

2. Selecione uma opção para ativá-la ou para acessar seu submenu.

■ Proteção do teclado

Com a proteção, você pode bloquear o teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. O teclado é desbloqueado ao receber uma chamada. Ao encerrar a chamada, o bloqueio será reativado automaticamente.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar.

Bloquear o teclado

Selecione *Menu* com a tecla de seleção central e então pressione * por 2 segundos.

Desbloquear o teclado

Selecione *Liberar* com a tecla de seleção central e então pressione * por 2 segundos.

3. Entrada de texto

Você pode usar dois métodos para entrada de texto e números: método tradicional e o de previsão de texto. Pressione *Limpar* para voltar atrás com o cursor e apagar um caractere. Pressione e segure *Limpar* para retornar continuamente e excluir caracteres.

■ Método tradicional

O método tradicional é a única forma de digitar texto na lista de Contatos e renomear grupos de chamada.

Texto (Abc)

- Pressione qualquer tecla uma vez para inserir a primeira letra, duas vezes para a segunda letra, etc. Se houver uma breve pausa, a última letra na tela será aceita e o telefone aguardará a próxima entrada.
- Pressione a tecla 0 para inserir um espaço e aceitar a palavra completa.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto final em sua mensagem.
- Pressione a tecla * para exibir uma lista completa de caracteres especiais.
- Pressione e segure # para visualizar *Config. do editor* (*Modo numérico, Dicionário ativado* ou *Dicion. desativado, Idioma de escrita*).

Números (123)

Para mudar do modo 123 para o modo Abc, pressione e segure a tecla #, em qualquer tela de entrada de texto, para ver as *Config. do editor*. Selecione *Modo numérico* para o aparelho retornar à tela de entrada de texto e mudar o ícone Abc, na parte superior esquerda da tela, para o ícone 123 (ou voltar).

Sinais de pontuação e caracteres especiais

Enquanto estiver em uma tela de entrada de texto, pressione a tecla * para exibir os caracteres especiais (pressione e segure *, se a previsão de texto estiver ativada). Pressione * novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis. Percorra a lista de caracteres especiais utilizando a tecla de navegação. Quando o caractere estiver marcado, selecione *Utilizar* para inseri-lo na mensagem.

■ Método de previsão de texto


Muito mais rápido que o método tradicional, a previsão de texto permite que você escreva mensagens rapidamente usando o teclado e o dicionário integrado. Na previsão de texto, seu telefone "adivinha" as palavras assim que você as digita.

Ativar ou desativar

1. Em qualquer tela de entrada de texto, selecione *Opções > Dicionário ativado* para ativar ou *Dicion. desativado* para desativá-lo.
2. Se você ativar a previsão de texto, selecione o idioma desejado.

Entrada de texto

A ilustração a seguir mostra a digitação da palavra *Nokia* com a previsão de texto. Com o dicionário Português ativado, pressione cada uma das teclas numéricas e a tela exibirá a palavra *Nokia*, adivinhado a letra correta baseado na entrada de texto a partir do teclado:



- Pressione a tecla 0 para inserir um espaço e começar a escrever a palavra seguinte.
- Se uma palavra exibida não estiver correta, pressione * para visualizar outras combinações.
- Se ? for exibido após a palavra, pressione *Soletrar* para adicionar a palavra ao dicionário.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto final em sua mensagem.
- Pressione e segure * para exibir os caracteres especiais. Pressione * novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis.

■ Alternar modo e maiúsculas/minúsculas

Pressione # para alternar entre letra maiúscula, minúscula e modo frase.

Ao pressionar #, os seguintes ícones (não as suas descrições) são exibidos na parte superior esquerda da tela exibida:



Letras maiúsculas: método tradicional ativado.



Letras minúsculas: método tradicional ativado.



Modo frase: método tradicional ativado. Esta opção está disponível somente no início de uma frase.



Nota: Você pode pressionar a tecla # durante 2 segundos para alternar entre o método tradicional e o de previsão de texto.



Letras maiúsculas: previsão de texto ativada.



Letras minúsculas: previsão de texto ativada.



Modo frase: previsão de texto ativada. Esta opção está disponível somente no início de uma frase.

4. Mensagens



Se você for assinante de um serviço de mensagens, poderá enviar e receber mensagens de telefones compatíveis que também sejam assinantes de um serviço. Você também pode enviar e receber mensagens multimídia, se for suportado pela operadora. Além disso, você pode fazer listas de distribuições que contenham números de telefones e nomes de sua lista de Contatos. Consulte "Entrada de texto", página 25.



Nota: Este aparelho não suporta o envio de mensagens de texto para endereço de e-mail.

Ao escrever mensagens de texto ou multimídia, verifique o número de caracteres permitido no canto superior direito da mensagem. A utilização de caracteres especiais (Unicode) ocupa mais espaço. Com o uso dos caracteres especiais (Unicode) nas suas mensagens, o indicador pode não mostrar o tamanho correto da mensagem. Antes de enviar uma mensagem, o telefone informa se a mensagem excede o tamanho máximo permitido.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objetos das mensagens multimídia podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.



Nota: Ao enviar mensagens, seu aparelho poderá exibir o aviso *A mensagem foi enviada*. É uma indicação de que a mensagem foi enviada para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário pretendido. Para obter mais informações sobre serviços de mensagens, entre em contato com a operadora.

■ Mensagens de texto

Escrever e enviar

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto > Criar mensagem*.

Para acessar rapidamente *Criar mensagem* navegue para a esquerda, no modo de espera.

2. Componha e envie uma mensagem usando o teclado.

Dependendo da operadora disponível, algumas ou todas as seguintes opções estarão disponíveis ao compor uma mensagem:

Opções de envio > Incluir ou Excluir > Urgente, Nota entrega, Número retorno ou Assinatura. Selecione *Opções de envio* para uma única mensagem. Consulte "Alterar opções de envio", página 33.

Apagar texto—Apaga todo o texto do editor de mensagens.

Alterar figura—Altera a figura em uma mensagem gráfica (disponível apenas com uma figura inserida).

Excluir figura—Exclui a figura em uma mensagem gráfica (disponível apenas com uma figura inserida).

Inserir contato—Insere um nome da lista de Contatos na sua mensagem.

Inserir número—Insere um número de telefone ou o localiza na lista de Contatos.

Salvar—Selecione *Rascunhos* para salvar a mensagem na pasta Rascunhos ou *Modelos* para salvar a mensagem como um dos seus modelos predefinidos na pasta Modelos.

Sair do editor—Sai do editor de mensagens.

Usar modelo—Insere um modelo predefinido na sua mensagem.

Inserir carinha—Insere uma carinha na sua mensagem.

Inserir palavra ou Editar palavra—Digita ou edita o texto de uma palavra nova que pode ainda não aparecer no dicionário (disponível apenas com a previsão de texto ativada).

Inserir símbolo—Insere um caractere especial na sua mensagem (disponível apenas com a previsão de texto ativada).

Idioma de escrita—Escolhe o idioma que deseja usar.

Dicionário ativado ou Dicion. desativado—Ativa ou desativa a previsão de texto.

Combinações—Visualiza combinações no dicionário para a palavra que deseja usar (disponível apenas com a previsão de texto ativada e quando o mesmo conjunto de pressionamento de tecla puder produzir várias palavras).

3. Para enviar a mensagem, selecione *Enviar p/ > Enviar p/ número, Env. p/ lista dist.* (se a lista de distribuição tiver sido criada) ou *Enviar a vários*. Digite o número de telefone do destinatário ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de Contatos e pressione *OK*.

Ler uma mensagem

Ao receber uma mensagem, um aviso de notificação e o ícone  serão exibidos.

1. Selecione *Mostrar* para ler a mensagem ou *Sair* para ignorar o aviso e ler a mensagem mais tarde na Caixa de entrada. Consulte "Ver mensagens salvas", página 31.
2. Vá para cima e para baixo para ver a mensagem por completo, se necessário.

Opções

Ao ler uma mensagem de texto, selecione *Opções* para acessar algumas ou todas as seguintes opções:

Excluir—Selecione para descartar a mensagem.

Usar detalhes—Acesse as três opções seguintes:

- *Número*—Utiliza ou salva o número. Selecione *Opções* > *Adic. a contato*, *Enviar mensagem* ou *Chamar*.
- *Endereço da web*—Mostra se um endereço URL está incluso na mensagem.

Mover—Salve a mensagem em *Arquivos*, *Modelos* ou em uma pasta que você tenha criado.

Encaminhar—Encaminhe a mensagem para outro número.

Bloquear ou Desbloquear—Bloqueie ou desbloqueie a mensagem.

Renomear—Edite o título da mensagem.

Responder uma mensagem

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mens. texto* > *Caixa de entrada* e a mensagem desejada, ou quando receber a mensagem, selecione *Mostrar*.
2. Selecione *Respond.* > *Tela vazia*, *Texto original*, *Modelo* ou uma das respostas predefinidas; e então componha sua resposta usando o teclado.
3. Depois de criar a resposta, selecione *Enviar*. O número de telefone do remetente é utilizado como padrão.

Modelos

Modelos são mensagens curtas e predefinidas que podem ser reutilizadas e inseridas em novas mensagens de texto quando você estiver com pressa.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mens. texto* > *Criar mensagem* > *Opções* > *Usar modelo*.
2. Selecione o modelo desejado.
3. Selecione *Enviar p/* > *Enviar p/ número*, *Várias cópias* ou *Env. p/ lista dist.* (com uma lista de distribuição criada).
4. Digite o número de telefone do destinatário ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de Contatos e pressione *Enviar*.

Uma lista de distribuição só contém números de telefones de destinatários e é selecionada a partir de uma lista de grupos predefinidos que você criou.

Pastas de mensagens de texto

Salvar mensagens

Você pode salvar qualquer mensagem, exceto salvar uma mensagem modelo em uma pasta existente ou em uma pasta que você tenha criado.

1. Abra a mensagem recebida ou crie uma nova mensagem e selecione *Opções*.
2. Para salvar uma mensagem recebida, selecione *Mover > Arquivos, Modelos* ou uma pasta que você tenha criado.
3. Para salvar o rascunho de uma mensagem que você criou, selecione *Mover > Salvar > Rascunhos ou Modelos*.

Ver mensagens salvas

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto*.

2. Selecione a pasta que contém a mensagem que você deseja ver:

Caixa de entrada—Armazena automaticamente qualquer mensagem recebida.

Caixa de saída—Armazena mensagens que não foram enviadas.

Itens enviados—Armazena mensagens que foram enviadas.

Rascunhos—Armazena mensagens definidas como rascunhos.

Arquivos—Armazena mensagens que você escolheu arquivar, incluindo as não lidas.

Modelos—Armazena figuras e modelos predefinidos. Os modelos predefinidos podem ser editados e personalizados.

Minhas pastas—Permite que você organize suas mensagens criando pastas personalizadas e salvando algumas de suas mensagens aqui. Selecione *Opções > Adicionar pasta, Renomear pasta ou Excluir pasta* para adicionar uma pasta personalizada ou renomear ou excluir uma pasta que você tenha criado.

Você só pode excluir pastas criadas em *Minhas pastas*. As pastas *Caixa de entrada*, *Itens enviados*, *Arquivo* e *Modelos* são protegidas. Ao excluir uma pasta, você também excluirá todas as mensagens da pasta.

3. Quando a pasta abrir, selecione a mensagem que deseja ver.

Lista de distribuição

A lista de distribuição permite que você envie mensagens para um grupo de contatos. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto > Listas de distrib.*

Mensagens

Para criar uma lista de distribuição, selecione *N. lista* com nenhuma lista criada ou *Opções > Criar nova lista* para criar listas adicionais. Para popularizar sua lista, selecione *Ad. novo* e um contato a partir da sua lista de Contatos.

Para usar, renomear ou modificar uma lista de distribuição, marque a lista e selecione *Opções > Enviar mensagem, Renomear lista, Apagar lista ou Excluir lista*.

Excluir mensagens

Se sua memória de mensagens estiver cheia e houver mais mensagens esperando, o aviso *Sem espaço para novas mensagens* será exibido no modo de espera. Você pode fazer o seguinte:

- Ler algumas mensagens não lidas e excluí-las individualmente.
- Excluir mensagens de algumas pastas.

Excluir só uma mensagem

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto*.
2. Selecione a pasta que contém a mensagem que deseja excluir.
3. Marque a mensagem que deseja excluir.
4. Selecione *Opções > Excluir*.
5. Selecione *Sim* para excluir a mensagem ou *Não* para sair.

Excluir todas as mensagens de uma pasta

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto > Excluir mensagens*.
2. Selecione a mensagem que deseja excluir:
Todos—Exclui todas as mensagens de todas as pastas.
Todas as lidas—Exclui as mensagens que foram lidas de todas as pastas.
Todas não lidas—Exclui as mensagens que não foram lidas de todas as pastas.
3. Selecione as pastas que contêm as mensagens que você deseja excluir e *Incluir*:
Caixa de entrada—Exclui todas as mensagens da Caixa de entrada.
Itens enviados—Exclui todas as mensagens da pasta Itens enviados.
Caixa de saída—Exclui todas as mensagens da Caixa de saída.
Rascunhos—Exclui todas as mensagens da pasta Rascunhos.
Arquivos—Exclui todas as mensagens da pasta Arquivos.
Pastas definidas pelo usuário—Exclui todas as mensagens da pasta definida pelo usuário.
4. Selecione *Concl. > Sim* para esvaziar a pasta selecionada.

Alterar opções de envio

Para alterar as opções de envio para todas as futuras mensagens de texto, no modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto > Configurações de mensagem > Opções de envio* e as configurações que deseja alterar:

Prioridade—Defina a prioridade da nota como *Normal* ou *Urgente*.

Notificação de entrega—Envie uma nota para você mesmo confirmando o envio da mensagem. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Enviar número de retorno—Envia um número para retorno ao destinatário.

Assinatura—Selecione *Ativar* para criar uma assinatura e enviá-la como mensagem de texto ou *Desativar* para desativar esse recurso.

Para alterar as opções de envio de uma mensagem, no modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto > Criar mensagem > Opções > Opções de envio > Incluir* ou *Excluir* a configuração que deseja alterar:

Urgente—Defina a prioridade da nota como urgente.

Nota entrega—Envie uma nota para você mesmo confirmando o envio da mensagem.

Número retorno—Envia um número para retorno ao destinatário.

Assinatura—Crie uma assinatura para enviar com as mensagens de texto.

Alterar as configurações de mensagem

No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. texto > Configurações de mensagem > Outras configs.* e as configurações que deseja alterar:

Tamanho de fonte da mensagem—Selecione *Fonte pequena* ou *Fonte grande*.

Substituição de mensagens—Selecione *Só Itens enviados*, *Só Caixa entrada*, *It. env. e Cx. entr. ou Desativar*.



Nota: Quando a memória de mensagens estiver cheia, o telefone não poderá enviar nem receber mensagens novas. Para liberar espaço na memória, você pode selecionar *Substituição de mensagens* para que o telefone substitua automaticamente as mensagens antigas na Caixa de entrada e Itens enviados quando novas chegarem.

Salvar mensagens enviadas—Selecione *Sempre salvar*, *Sempre perguntar* ou *Desativar*.

Mens. fila quando digital indisponív.—Selecione *Ativar*, *Com confirmação* ou *Desativar*. As mensagens são armazenadas na Caixa de saída até serem enviadas com o serviço digital.

■ Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia (MMS) pode conter texto, som, uma figura e um videoclipe. Seu aparelho suporta mensagens multimídia de até 300 KB. Se o tamanho máximo for ultrapassado, o telefone poderá não receber a mensagem. Dependendo da rede, você talvez receba uma mensagem que inclui um endereço da Internet, por meio do qual você pode ver a mensagem multimídia. As figuras são redimensionadas para caber na tela do seu aparelho. Seu aparelho possui um visor de mensagens multimídia e uma pasta multimídia para armazenar mensagens salvas. Após salvar uma dessas mensagens, você poderá utilizar a imagem como descanso de tela ou o som como toque musical, a não ser que esteja protegida por direitos autorais.

A aparência de uma mensagem multimídia pode variar, dependendo do dispositivo receptor.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objetos das mensagens multimídia podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados. Esta função só está disponível se suportada pela operadora. Para obter informações sobre disponibilidade e cadastramento em um serviço de mensagem multimídia, consulte a operadora.



Nota: Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Os objetos das mensagens multimídia podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC. Não abra nenhum anexo se o remetente não for confiável.

Mensagens multimídia suportam os seguintes formatos:

- Figura: JPEG, GIF, GIF animado, WBMP, BMP e PNG.
- Som: SP-MIDI, AAC, áudio AMR, QCELP, toques monofônicos e polifônicos.
- Video: Videoclipes no formato H.263 ou MPEG4 com tamanho de imagem SubQCIF e áudio AMR ou QCLEP.

Se uma mensagem recebida contiver elementos não suportados, estes poderão ser substituídos por *Formato de objeto não aceito*.

Você pode receber notificações MMS a qualquer momento; a recuperação das notificações depende das seguintes condições:

- Enquanto estiver em uma chamada ou sessão de navegação, você não poderá recuperar mensagens multimídia.
- Enquanto estiver em um aplicativo, como jogos ou calendário, em vez de uma chamada do browser ou de voz, você poderá recuperar mensagens multimídia.

Configurações MMS

Antes de poder usar a função de mensagens multimídia, é possível especificar se deseja receber mensagens o tempo todo ou somente quando estiver em sua área de serviço local. Este é um serviço de rede. Consulte a operadora para obter mais informações.

A configuração padrão do serviço de mensagens multimídia é ativada. A aparência de uma mensagem multimídia pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Você não poderá receber mensagens multimídia se houver uma chamada em andamento ou uma sessão do *browser* ativa. Considerando que a entrega de mensagens multimídia pode falhar por uma variedade de motivos, não dependa unicamente delas para receber comunicações essenciais.

Permitir ou bloquear recebimento de multimídia

Você pode escolher entre receber e bloquear todas as mensagens ou receber mensagens somente quando estiver em sua área de serviço local. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens multimídia > Configurações de mensagem > Permitir recebim. de multimídia* e em seguida:

Sim—Permite todas as mensagens recebidas.

No sistema local—Permite mensagens recebidas somente se você estiver dentro de sua área de serviço local. Este é um serviço de rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Não—Bloqueia todas as mensagens recebidas.

Recuperar ou recusar mensagens multimídia

Esta configuração não está disponível com o recebimento de multimídia bloqueado. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens multimídia > Configurações de mensagem > Mensagens multimídia recebidas* e em seguida:

Recuperar—Recupera automaticamente todas as mensagens para sua caixa de entrada.

Rec. manualmente—Permite escolher uma notificação para recuperar uma mensagem em espera na rede.

Recusar—Recusa mensagens multimídia recebidas.

Quando você recebe mensagens, o aviso *Mensagem multimídia disponível* é exibido.

Permitir ou bloquear propagandas

Esta configuração não está disponível com o recebimento de multimídia bloqueado. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens multimídia > Configurações de mensagem > Permitir propagandas > Sim ou Não*.

Outras configurações MMS

Outras configurações multimídia incluem salvar sua mensagem nos *Itens enviados*. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens multimídia > Configurações de mensagem* e em seguida:

Salvar mensagens enviadas—Selecione *Sim* para salvar mensagens multimídia enviadas na pasta *Itens enviados* ou *Não* para descartá-las.

Avisos de entrega—Selecione *Ativos* para ser notificado se a mensagem foi entregue ou *Inativos* para não ser notificado.

Reducir tamanho de imagens—Selecione *Sim* ou *Não* para definir a configuração da escala da imagem baixa.



Nota: Reduzir o tamanho de uma imagem não reduz a imagem original na Galeria.

Duração padrão do slide—Defina o formato padrão da hora em *mm:ss* para que cada *slide* em uma MMS permaneça na tela.

Pastas MMS

Para usar e organizar mensagens, selecione *Mensagens > Mensagens multimídia* e em seguida:

Caixa de entrada—Contém mensagens multimídia recebidas.

Caixa de saída—Contém mensagens multimídia que você enviou e ainda está aguardando que sejam transferidas, ou que o envio falhou.

Itens enviados—Contém mensagens multimídia enviadas.

Itens salvos—Contém mensagens multimídia que você pode enviar mais tarde.

Excluir mensagens—Exclui mensagens na pasta *Caixa de entrada*, *Caixa de saída*, *Itens enviados* ou *Itens salvos*.

Escrever e enviar mensagens multimídia

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens multimídia > Criar mensagem*.
2. Digite sua mensagem de texto e selecione *Opções > Inserir > Imagem, Clipe de som, Novo clipe de som, Videoclipe, Slide, Cartão ou Nota de agenda*. A lista de pastas disponíveis na *Galeria* é exibida na tela.
Selecione *Cartão* para exibir suas listas de Contatos ou selecione *Nota de agenda* para exibir o calendário.
3. Abra a pasta desejada, vá até a imagem, o clipe de som ou o videoclipe e selecione *Opções > Inserir*.

O indicador no cabeçalho da mensagem exibe a quantidade de memória restante disponível para a mensagem.

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

4. Para adicionar uma nova página ou *slide* à mensagem, selecione *Opções > Inserir > Slide*. Isto só será possível se a mensagem não contiver videoclipe.

Cada *slide* contém texto, uma imagem e um clipe de som. Se a mensagem contiver vários *slides*, para abrir o *slide* desejado, selecione *Slide anterior, Próximo slide* ou *Lista de slides*.

Você também pode adicionar cartões de visita e notas de calendário.

5. Para definir o intervalo de tempo entre os *slides*, selecione *Opções > Duração do slide*. Digite o intervalo de tempo no formato *mm:ss* e pressione *OK*.
6. Para mover o texto para cima ou para baixo na mensagem, selecione *Opções > Texto em primeiro* ou *Texto no final* (padrão).
7. Para inserir um nome a partir de Contatos, selecione *Opções > Mais opções > Inserir contato* e o nome desejado.
8. Para inserir um número, selecione *Opções > Mais opções > Inserir número*.
9. Insira um número ou procure-o nos contatos e pressione *OK*.
10. Para inserir uma nota de calendário, selecione *Opções > Inserir > Nota de agenda*.
11. Para inserir um cartão de visita, selecione *Opções > Inserir > Cartão*.
12. Para excluir uma imagem, um *slide*, um videoclipe ou um clipe de som da sua mensagem, selecione *Opções > Excluir > Imagem, Clipe de som, Videoclipe* ou *Slide*.
13. Para adicionar um assunto à mensagem, selecione *Opções > Mais opções > Editar assunto*, digite o assunto e pressione *OK*.
14. Para visualizar a mensagem ou apresentação de *slide* antes de enviá-la, selecione *Opções > Visualizar*.
15. Para salvar uma mensagem em *Itens salvos*, selecione *Opções > Salvar*.
16. Para enviar a mensagem, selecione *Enviar > Número telefone, Endereço de e-mail* ou *Vários*.
17. Digite o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário ou procure-o nos contatos e pressione *OK*. A mensagem é movida para a Caixa de saída para ser enviada.

Uma mensagem multimídia demora mais tempo para ser enviada do que uma mensagem de texto. Ao enviar uma mensagem multimídia, seu aparelho exibe o indicador animado , e você poderá usar outras funções do aparelho. Se houver interrupção ao enviar a mensagem, o dispositivo automaticamente tentará reenviá-la outras vezes. Se o envio falhar, a mensagem continuará na Caixa de saída e você pode tentar reenviá-la manualmente mais tarde. Verifique a Caixa de saída para ver as mensagens não enviadas.



Nota: Ao enviar mensagens, seu aparelho poderá exibir o aviso *Mensagem multimídia enviada*. É uma indicação de que a mensagem foi enviada para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário pretendido. Para obter mais informações sobre serviços de mensagens, entre em contato com a operadora.

Mensagens enviadas são salvas na pasta Itens enviados, se você definir *Salvar mensagens enviadas* como *Sim*. Consulte "Outras configurações MMS", página 36. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário pretendido.

Ler mensagens multimídia

Quando uma mensagem multimídia está sendo recebida, o ícone animado  é exibido na tela indicando a porcentagem do processo de recebimento. Com a mensagem completamente baixada,  é exibido na tela, mostrando o número de mensagens recebidas (com o indicador de luz piscando próximo a base da antena).

- Para visualizar a mensagem imediatamente, selecione *Mostrar*; para salvar as mensagens na Caixa de entrada para ver mais tarde, selecione *Salvar*; para descartar a mensagem, selecione *Descartar*.
- Para visualizar a mensagem salva, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens multimídia > Itens salvos* e percorra para ver a mensagem.

Enquanto vê uma mensagem, selecione *Executar* para vê-la por completo ou *Opções* e em seguida:

Exibir texto—Veja somente o texto incluso na mensagem.

Abrir imagem, Abrir clipe de som ou Abrir videoclipe—Veja ou ouça o arquivo correspondente.

Excluir mensagem—Exclua a mensagem que está visualizando.

Usar detalhes—Acesse as três opções seguintes:

Número—Utiliza ou salva o número. Selecione *Opções > Adic. a contato, Enviar mensagem ou Chamar*.

Endereço de e-mail—Lista os endereços de e-mail inclusos na mensagem (disponível somente se a mensagem contiver um endereço de e-mail). Selecione *Salvar* para salvar o endereço de e-mail na agenda ou *Opções > Adic. a contato* ou *Enviar mensagem*.

Endereço da web—Mostra se um endereço URL está incluso na mensagem.

Encaminhar > Número telefone, Endereço de e-mail ou Vários—Encaminhe a mensagem para um número de telefone, um endereço de e-mail ou para vários destinatários.

Detalhes de mens.—Veja o nome e o número de telefone do remetente, o centro de mensagens utilizado, a data e hora do recebimento e o tamanho e tipo de mensagem.

Salvar imagem, Salvar clipe som ou *Salvar videoclipe*—Salve o arquivo na *Galeria*. Você deve abrir imagens, clipes de som e videoclipes antes de salvá-los.

Se  piscar e o aviso *Mem. multim. cheia, ver mensagem espera* for exibido, a memória para mensagens multimídia estará cheia. Para ver a mensagem em espera, selecione *Mostrar*. Antes de poder salvar uma mensagem, exclua algumas das mensagens antigas. Consulte "Excluir mensagens", página 32.

Responder uma mensagem multimídia

Selecione *Respond.* ou *Respond. a todos* para escrever uma resposta e enviá-la para o remetente original ou qualquer outro destinatário.

■ Mensagens de voz

Se você for assinante de um serviço de correio de voz, a sua operadora fornecerá um número de correio de voz. É necessário salvar esse número no telefone para usar o correio de voz. Ao receber uma mensagem de voz, seu aparelho emitirá um bipe, exibirá uma mensagem ou ambos. Se você receber mais de uma mensagem de voz, o celular também indicará o número de mensagens recebidas.

Salvar o número do correio de voz

É possível que a sua operadora já tenha salvo o número do correio de voz no seu telefone. Pressione *OK* para não alterar o número.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens voz > Número do correio de voz*. O número do correio de voz é exibido.
2. Se o campo estiver vazio, digite o código de área e o número do correio de voz e pressione *OK*.

Chamar e configurar o correio de voz

1. Depois de salvar um número para o correio de voz, no modo de espera, pressione e segure 1.
2. Quando conectar-se ao correio de voz e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurá-lo.

Ouvir mensagens de voz

Depois de você configurar o correio de voz, no modo de espera, pressione e segure 1, ou selecione *Menu > Mensagens > Mensagens voz > Ouvir mensagens de voz* para discar o número da caixa de correio. Ao estabelecer uma conexão e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

Automatizar o correio de voz

Você pode inserir caracteres especiais denominados códigos de discagem nos números de telefone, como o correio de voz, e salvar o número em uma posição de discagem rápida. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que os seguem na seqüência de discagem. Consulte "Números de telefone com códigos de discagem", página 40.

Serviços do correio de voz variam conforme a operadora. As instruções a seguir são exemplos de operações mais comuns. Consulte a operadora para obter instruções específicas para o uso do serviço de correio de voz.

Anotar o número do correio de voz e o processo

1. Anote o número do seu correio de voz.
2. Ligue e verifique o correio de voz normalmente.
3. Anote a sua interação com as perguntas gravadas, passo a passo. Lembre que os serviços de correio de voz podem variar. Contudo, eles devem ser similares ao seguinte:

Disque 8585551212, pausa de 5 segundos, pressione 1, pausa de 2 segundos, pressione 1234 e #.

Números de telefone com códigos de discagem

Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que os seguem na seqüência de discagem. Para configurar os códigos de discagem, faça o seguinte:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagens rápidas*.
2. Vá até uma posição (vazio) de discagem rápida e selecione *Atribuir*.

3. Digite o número do correio de voz, incluindo o código de área.
4. Digite qualquer código de discagem, incluindo o código de área.

Por exemplo, se você pausar por 5 segundos depois de conectar-se ao correio de voz, digite p duas vezes (duas vezes 2,5 segundos) e depois o número do correio de voz: 3145551212pp.

5. Insira as pausas restantes ou outras informações que permitam você ouvir suas mensagens e pressione *OK*.
6. Digite um nome (como correio de voz) e pressione *OK*.

Para chamar e ouvir seu correio de voz, pressione e segure a tecla de discagem rápida atribuída no modo de espera.

Inserir códigos de discagem

Pressione * repetidamente para percorrer os códigos de discagem. Quando o código desejado for exibido na tela, faça uma breve pausa e o código será inserido na seqüência de discagem.

Os seguintes códigos de discagem estarão disponíveis:

*—Ignora um conjunto de instruções.

p—Pausa por 2,5 segundos antes de enviar os números que o seguem.

+-Substituído pelo código de acesso internacional.

w—Aguarda o pressionamento da tecla Enviar antes de enviar os números ou códigos seguintes.

Apagar ícone do correio de voz

Para apagar o ícone do correio de voz da tela, no modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens voz > Retirar ícone da mensagem de voz*.

■ Mensagens da Web

Mensagens da Web é um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7.

Se sua operadora suportar essa função, você poderá utilizar o *minibrowser* para verificar mensagens de e-mail. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens minibrowser > Conectar*.

5. Registro de chamadas



O registro de chamadas armazena respectivamente informações das últimas 30 chamadas não atendidas, recebidas e discadas e soma a duração de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder o limite máximo, a chamada mais recente substituirá a mais antiga.

Ao visualizar as chamadas não atendidas, recebidas ou discadas, selecione *Opções* para acessar essas opções do menu:

Hora da chamada—Exibe a data e a hora da chamada.

Enviar mensagem—Envia uma mensagem ao número.

Use o número—Edita o número e associa o nome ao número.

Salvar—Digita um nome para o número e o salva na lista de Contatos.

Adic. a contato—Adiciona e salva um número para um contato e o salva na sua lista de Contatos (disponível somente para um número que ainda não foi salvo na sua lista de Contatos).

Excluir—Apaga o número da memória.

Chamar—Chama o número.

■ Ver chamadas não atendidas

A função de chamadas não atendidas não funciona com seu aparelho desligado. Chamadas não atendidas são chamadas que você não atendeu. Para visualizar as chamadas não atendidas, faça o seguinte:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas não atendid.*, ou com um aviso de chamada não atendida na tela, selecione *Listar*.
2. Vá até um nome ou número, selecione *Opções* e uma opção para ver ou ativar.

■ Ver chamadas recebidas

Chamadas recebidas são chamadas que foram atendidas.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas recebidas*.
2. Vá até um nome ou número, selecione *Opções* e uma opção para ver ou ativar.

■ Ver números discados

Números discados são números previamente discados de seu telefone.

1. No modo de espera, pressione a tecla Enviar ou selecione *Menu > Reg. chamadas > Números discados*.
2. Vá até um nome ou número e selecione *Opções*.
3. Selecione uma opção para ver ou ativar.

Ver tempos de chamada

Você pode fazer ou receber chamadas para ou de um número e visualizar as cinco chamadas com os tempos de cada uma delas. O relógio do aparelho deverá estar ajustado para que esse recurso funcione com precisão.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas ou Números discados*.
2. Marque o nome ou número desejado e selecione *Opções > Hora da chamada*.
3. Vá para baixo para visualizar os tempos de chamada deste número; selecione *Voltar* para retornar à lista de opções.

■ Excluir registros de chamadas

Você pode excluir da memória de seu telefone qualquer chamada não atendida, discada ou recebida.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Excluir cham. recentes*.
2. Selecione o tipo de chamada que deseja apagar: *Todas, Não atendidas, Recebidas ou Discadas*.

■ Duração das chamadas

O valor real das chamadas e dos serviços cobrado pela operadora pode variar, dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para cobrança, impostos, etc.

Selecione *Menu* para ver a duração da última chamada, de todas as chamadas feitas, de todas as recebidas, de todas as suas chamadas, do seu contador contínuo ou para zerar seus contadores. Depois de selecionar *Zerar contadores*, digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.

 **Nota:** Todos os contadores de chamadas, exceto o contador contínuo, são zerados com *Zerar contadores* selecionado.

 **Nota:** Alguns contadores, inclusive o contador contínuo, podem ser reconfigurados durante a atualização de serviços ou de *software*.

Para visualizar a duração das chamadas efetuadas e recebidas na área de serviço local ou em *roaming*, selecione *Detalhar > Local ou Em roam*.

■ Duração de chamadas de dados e fax



Nota: O seu aparelho não suporta serviços de fax.

Chamadas de dados e fax são um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7. Se a sua operadora suportar esse recurso, você poderá ver o tamanho ou a duração das chamadas de dados e fax enviadas ou recebidas.



Nota: O valor real das chamadas e dos serviços cobrado pela operadora pode variar, dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para cobrança, impostos, etc.

No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas dados/fax* e em seguida:

Última ch. dados/fax enviada—Visualize o tamanho (KB) da última chamada de dados ou fax enviada.

Última ch. dados/fax recebida—Visualize o tamanho (KB) da última chamada de dados ou fax recebida.

Dados/faxes enviados—Visualize o tamanho (KB) de todas as chamadas de dados/fax enviadas.

Dados/faxes recebidos—Visualize o tamanho (KB) de todas as chamadas de dados/fax recebidas.

Duração da última ch. dados/fax—Visualize a duração da última chamada de dados ou fax.

Duração chams. de dados/fax—Visualize a duração de todas as chamadas.

Limpar registros de dados/fax > OK > Sim—Apague todos os registros de dados ou fax.

■ Duração do minibrowser

Minibrowser é um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7. Se a sua operadora suportar esse recurso, você poderá ver o tamanho ou a duração das chamadas de dados do *minibrowser*.



Nota: O valor real das chamadas e dos serviços cobrado pela operadora pode variar, dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para cobrança, impostos, etc.

No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas minibrowser* e em seguida:

Últimos dados enviados—Visualize o tamanho (KB) dos últimos dados do browser enviados.

Últimos dados recebidos—Visualize o tamanho (KB) dos últimos dados recebidos.

Dados do browser enviados—Visualize o tamanho (KB) de todos os dados do browser enviados.

Dados do browser recebidos—Visualize o tamanho (KB) de todos os dados do browser recebidos.

Última sessão do browser—Visualize a duração da última sessão do browser.

Todas sessões do browser—Visualize a duração de todas as sessões do browser.

Limpar todos regist. do browser > OK > Sim —Apague todos os registros do browser.

6. Contatos



É possível salvar até 500 nomes na lista de Contatos, incluindo vários números e notas de texto para cada contato. A quantidade de números e anotações que podem ser salvas poderá variar, dependendo do tamanho e do número total de registros na lista de Contatos.

■ Adicionar novos contatos

Para acessar a lista de Contatos, no modo de espera, pressione a tecla de seleção direita ou selecione *Menu > Contatos > Nomes*, se a tecla de seleção direita de seu aparelho possuir um menu da operadora de rede.

Salvar um nome e um número de contato

1. No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Selecione *Salvar*.
3. Digite o nome e pressione *OK*.

Salvar somente o número do contato

1. No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Pressione e segure *Opções*.

Salvar um registro

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Nomes > Opções > Adicionar novo*.
2. Digite o nome e pressione *OK*.
3. Digite o número do telefone e selecione *OK > Voltar*.

Salvar números e itens de texto

Você pode salvar tipos diferentes de números de telefone e notas breves em cada nome da lista de Contatos. O primeiro número que você salvar para qualquer registro será automaticamente definido como padrão ou primeiro número, o qual você poderá sempre alterar.

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para baixo para exibir sua lista de Contatos e marque o registro ao qual deseja adicionar um número de telefone ou um item de texto.

2. Selecione *Detalhar* > *Opções* > *Adicionar detalhes* > *Número (Geral, Celular, Residência, Trabalho ou Fax), E-mail, Endereço web, Endereço, Nota, Imagem ou Toque*.
3. Digite o número ou texto para o tipo selecionado e pressione *OK*.
4. Para alterar o tipo de número, marque o número e selecione *Opções* > *Alterar tipo* > *Geral, Celular, Residência, Trabalho ou Fax*.

Alterar o número padrão

Você também poderá alterar o número de telefone que será o número padrão (principal) para o referido contato.

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para baixo para selecionar o registro que deseja alterar e selecione *Detalhar*.
2. Vá até o número que deseja definir como padrão e selecione *Opções* > *Def. como padrão*.

Grupos de chamada

Você pode adicionar registros da lista de Contatos à qualquer um dos cinco grupos de chamada e então determinar um toque musical ou desenho exclusivo para o grupo. Isso permitirá identificar as pessoas do grupo pelo respectivo toque ou desenho exclusivo.

1. Para atribuir um registro na sua lista de Contatos a um grupo de chamada, vá até o registro desejado e selecione *Detalhar* > *Opções* > *Grupos chamada* > *Família, VIP, Amigos, Trabalho, Outros ou Nenhum grupo*.
2. Para gerenciar seus grupos de chamada, selecione *Menu* > *Contatos* > *Grupos de chamada* > *Família, VIP, Amigos, Trabalho ou Outros* para exibir as seguintes opções no grupo de chamadas:

Nome do grupo—Renomeie o grupo de acordo com sua preferência.

Toque musical do grupo—Configure o toque musical para o grupo.

Logo do grupo > Ativar, Desativar ou Ver—Defina o desenho para o grupo de chamada.

Membros do grupo—Adicione ou remova membros do grupo de chamada.

Configurar a discagem rápida

Você pode associar qualquer registro da sua lista de Contatos a uma tecla de 2 a 9. Para chamar esses registros, pressione e segure a tecla associada. Consulte "Discagem rápida", página 66, para ativar ou desativar a discagem rápida.

Atribuir uma tecla de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagens rápidas*.
2. Vá até uma posição (*vazio*) de discagem rápida e selecione *Atribuir*.
3. Digite o número (incluindo o código de área) e um nome para o número ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de Contatos e pressione *OK*.
Se a discagem rápida estiver desativada, será exibido um aviso perguntando se você deseja ativá-la.
4. Pressione *Sim* para ativar discagem rápida.

Alterar números de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagens rápidas*.
2. Vá até a posição de discagem rápida que deseja alterar e selecione *Opções > Alterar*.
3. Digite o novo número e um nome para a posição ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de Contatos e pressione *OK*.

Excluir números de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagens rápidas*.
2. Vá até a posição de discagem rápida que deseja excluir e selecione *Opções > Excluir > Sim*.

■ Marcas vocais

Você pode discar até 25 números armazenados utilizando a discagem por voz.

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se de que:

- As marcas vocais não dependem do idioma. Elas dependem da voz do usuário.
- É preciso dizer o nome exatamente como foi dito ao gravar.
- As marcas vocais são sensíveis ao ruído de fundo. Grave-as e utilize-as em um ambiente silencioso.
- Nomes muito curtos não serão aceitos. Utilize nomes longos, e evite nomes semelhantes para números diferentes



Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em um ambiente barulhento ou durante uma emergência; portanto, não confie somente na discagem por voz em todas as circunstâncias.

Atribuir uma marca vocal a um registro

Antes de utilizar a discagem por voz, você deve atribuir uma marca vocal ao número.

1. No modo de espera, vá até o registro na sua lista de Contatos ao qual você deseja atribuir uma marca vocal.

2. Selecione *Detalhar > Opções > Adic. marca vocal > Iniciar*.
3. Fale nitidamente no microfone. Não pressione *Encer.* a não ser que queira cancelar a gravação. O telefone automaticamente pára de gravar, salva e reproduz a marca vocal.

■ é exibido ao lado dos comandos que contêm marcas vocais atribuídas.

Discar um número

1. No modo de espera, pressione e segure a tecla de seleção direita com o *flip* aberto ou pressione e segure a tecla de voz, independentemente se o *flip* estiver aberto ou fechado.
2. Ao ouvir diversos bipes e ver o aviso *Fale agora*, solte a tecla.
3. Pronuncie a marca vocal claramente ao microfone.

Quando o telefone encontrar a marca vocal, exibirá *Encontrado*: na tela e discará o número automaticamente. Se o telefone não localizar um número ou não reconhecer a marca vocal, o aviso *Nada encontrado* será exibido.

Marcas vocais

1. Depois de associar uma marca vocal a um contato, selecione *Menu > Contatos > Marcas vocais* e a marca vocal desejada.
2. Selecione *Reproduzir, Alterar* ou *Excluir*.

■ Editar registros da lista de Contatos

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Nomes* e vá até o registro que deseja editar na sua lista de Contatos.
2. Selecione *Detalhar > Opções* e uma das seguintes opções, que devem variar se você estiver editando um contato armazenado pelo número de telefone ou nome: *Ver*—Visualize o número de telefone do contato.

Adicionar detalhes—Adicione mais detalhes ao contato: *Nome* (disponível somente quando não há nome adicionado) *Número (Geral, Celular, Residência, Trabalho ou Fax)*, *E-mail*, *Endereço web*, *Endereço*, *Nota*, *Imagen* (disponível somente quando não há imagem adicionada) ou *Toque*.

Editar nome, *Editar número*, *Editar detalhes* ou *Alterar imagem*—Edite um nome, número de telefone, detalhes ou imagem anexado a um contato já existente.

Excluir—Exclua detalhes (*Excluir número*, *Excluir detalhes* ou *Excluir detalhes*) ou o registro do contato por completo (*Excluir contato*).

Enviar mensagem—Crie e envie ao contato uma mensagem de texto ou multimídia.

Usar número—Utilize ou salve o número (disponível quando você selecionar um contato armazenado pelo nome). Selecione *Opções* para usar o número.

Def. como padrão—Altere o número padrão do contato.

Alterar tipo > *Geral, Celular, Residência, Trabalho ou Fax*—Altere o tipo do número.

Adic. marca vocal ou *Marca vocal*—Adicione uma marca vocal a um contato sem nenhuma marca vocal atribuída ou selecione *Reproduzir, Alterar* ou *Excluir* com a marca vocal atribuída.

Enviar cartão—Envie o contato como cartão de visita para outro telefone.

Grupos chamada—Adicione o contato a um grupo de chamada existente.

Discagem rápida—Adicione o contato à sua lista de discagem rápida.

3. Edite a opção conforme sua preferência e pressione *OK*.

■ Excluir registros de contatos

Para excluir todos os registros de contatos de sua lista, no modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Excluir todos os contatos*.

■ Acessar o menu Contatos

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos* e em seguida:

Nomes—Visualize os registros da lista de Contatos e selecione *Detalhar* ou *Opções > Localizar, Adicionar novo* ou *Excluir contato* para o registro selecionado.

Configurações—Altere a visualização da lista de Contatos ou verifique o status da memória disponível em seu telefone.

Grupos de chamada—Visualize e edite as propriedades de qualquer um dos grupos de chamada de seu aparelho.

Marcas vocais—Ouça, altere ou exclua uma marca vocal de um contato na lista de Contatos.

Discagens rápidas—Veja ou modifique a lista de números de discagem rápida.

Meu número—Veja seu próprio número.

Excluir todos os contatos—Exclua todos os registros da sua lista de Contatos.

2. Selecione uma opção para ativá-la ou para acessar seu submenu.

Localizar um nome

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para baixo para ver o conteúdo da lista de Contatos.
2. Pressione a tecla que corresponda à primeira letra do nome que está procurando.
3. Percorra para selecionar um contato e selecione *Detalhar* para ver os detalhes.

Definir configurações

É possível definir como os contatos serão exibidos na sua lista de Contatos e ver o espaço de memória utilizado ou disponível em seu telefone. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Configurações > Rolagem* para alterar a visualização da lista de nomes ou *Status da memória* para visualizar a memória do telefone usada ou livre.

■ Enviar e receber contatos

Você poderá enviar e receber um registro em sua lista de Contatos utilizando uma mensagem de texto, se suportado pela operadora.

Enviar um cartão de visita

Você pode enviar um cartão de visita como uma mensagem de texto para um telefone ou outro dispositivo portátil compatível.

1. Marque o registro desejado na lista de Contatos e selecione *Detalhar > Opções > Enviar cartão > Via multimídia, Via SMS ou Via infravermelho*. As opções *Número padrão* e *Completo* serão exibidas apenas se você possuir mais de um número ou detalhe salvo no contato.
2. Digite o número para o destinatário ou pressione *Buscar* para resgatar um número da lista de Contatos.
3. Pressione *OK* para enviar o cartão de visita.

7. Câmera



Nota: Ao usar esse recurso do aparelho, siga as leis locais e respeite os direitos de privacidade e demais direitos das pessoas.

Você pode tirar fotos ou gravar videoclipes com a câmera integrada de 1.0 megapixel. A lente da câmera está na parte da frente do aparelho. A câmera produz imagens no formato JPEG e videoclipes no formato H.263 (SubQCIF).

Após tirar a foto ou gravar um vídeo, você poderá anexá-lo a uma mensagem multimídia, enviar com MMS, salvar como papel de parede, salvar em um PC compatível usando o software Nokia PC Suite e carregá-lo em um endereço da Web com o *Content Image Uploader*. Quando você anexa uma foto a um registro de sua lista de Contatos, ela é exibida quando você recebe uma chamada do referido contato.

O telefone Nokia 6155 suporta uma captura de imagens com resolução de 1.0 megapixal (1152 x 864 pixels). A resolução de imagem nesses materiais pode parecer diferente.

Se não houver memória suficiente para tirar uma foto nova, exclua fotos antigas ou outras pastas na Galeria.

■ Tirar uma foto

Você pode tirar uma foto com o *flip* aberto ou tirar auto-retratos com o *flip* fechado.

1. No modo de espera, pressione a tecla da câmera para ativá-la ou, com o *flip* aberto, selecione *Menu > Câmera*.
2. Selecione *Capturar* para tirar a foto. Ao tirar uma foto, o som do obturador é ouvido, a foto é exibida na tela e um ícone piscando ou um indicador de rolagem exibe como a foto será salva na pasta *Imagens* na Galeria.

Para alterar o modo da câmera de imagem fotográfica para vídeo ou vice-versa, selecione *Opções* e o modo desejado.

3. Selecione *Voltar* para tirar outra foto ou *Opções* e em seguida:

Video—Mude de imagem fotográfica para vídeo.

Zoom—Aproxime o zoom antes de tirar uma foto ou aproxime o zoom em uma foto tirada; use a tecla de navegação para percorrer a foto.

At. modo noturno ou *Des. modo noturno*—Ative ou desative o modo noturno.

Nova imagem—Selecione para tirar uma nova foto.

Ligar flash ou Desligar flash—Ative ou desative o *flash*.

Cont. autom. ativ.—Use o contador automático para tirar a foto após 10 segundos ou defina como *Cont. aut. desativ.*

Seq. imag. ativada—Tire uma seqüência de seis fotos ou defina como *Seq. imag. desativ.*

Abrir a Galeria—Abra a Galeria para ver fotos, vídeos e gravações salvas.

Configurações—Selecione opções em *Qualidade da ima...*, *Qualidade do vid...*, *Duração do video...*, *Sons da câmera*, *Luzes contador a...*, *Título padrão*, *Armazenamento...* ou *Modo padrão*.

Enviar > Via multimídia—Envie a foto para um aparelho ou PC compatível.

Anexar ao contato—Anexe uma imagem a um contato em Nomes.

Renomear—Digite ou edite o nome de uma foto tirada e pressione *OK*.

Definir contraste—Percorra para ajustar o contraste da foto tirada.

Def. papel parede—Use uma foto tirada como papel de parede.

Def. como desc.—Use uma foto tirada como descanso de tela.

Detalhes—Veja o *Nome*, *Tamanho*, *Criado em*, *Formato*, *Resolução* ou *Copyright* de uma foto capturada.

Gravar um videoclipe

Você pode gravar um videoclipe com até 12 *frames* por segundo (FPS).

1. No modo de espera, selecione *Menu > Câmera > Opções > Vídeo > Gravar*. Enquanto você está gravando, o indicador de gravação e o tempo restante para gravação são exibidos.
2. Selecione *Pausa* para pausar a gravação, *Ativar* para continuar ou *Parar* para interromper a gravação. O aparelho salva a gravação na pasta de videoclipes da Galeria.
3. Selecione *Voltar* para gravar outro vídeo ou selecione *Opções* e em seguida:

Imagen estática—Volta para o modo padrão de foto.

Zoom—Aproxime o zoom antes de gravar um vídeo ou aproxime o zoom em um vídeo gravado; use a tecla de navegação para percorrer a foto.

Sem áudio ou *Com áudio*—Ative ou desative o som.

Ver anterior—Ver o vídeo anterior.

Ligar flash/Desligar flash—Ative ou desative o *flash*.

Abrir a Galeria—Vá até a pasta de videoclipes no menu Galeria.

Câmera

Configurações—Selecione opções em *Qualidade da imagem...*, *Qualidade do vídeo...*, *Duração do vídeo...*, *Sons da câmera*, *Luzes contador a...*, *Título padrão*, *Armazenamento...* ou *Modo padrão*.

Excluir—Exclua o videoclipe.

Enviar—Envie o videoclipe para outro aparelho como mensagem multimídia.

Renomear—Renomeie o videoclipe.

Definir contraste—Percorra para aumentar ou diminuir o contraste do vídeo selecionado.

Detalhes—Visualize os detalhes do vídeo selecionado, como nome, tamanho, hora e data que o vídeo foi criado, tamanho do arquivo e informações dos direitos autorais.

Contador automático

No modo de espera, selecione *Opções > Configurações > Luzes contador a...* para definir um contador e capturar uma foto após 10 segundos. Selecione *Opções > Cont. autom. Ativ.*, um som soará enquanto o contador automático estiver operando e soará mais rápido quando a câmera for capturar a foto. Após o intervalo de tempo, a câmera tira a foto e a salva na pasta *Imagens* do menu *Galeria*.

Configurações

No modo de espera, selecione *Menu > Câmera > Opções > Configurações* para alterar as configurações da câmera. Selecione uma das seguintes opções:

Qualidade da imagem...—Defina a qualidade do arquivo ao salvar a imagem. Selecione entre *Alta*, *Normal* ou *Básica*. Alta usa a menor compactação e oferece uma melhor qualidade de imagem, porém ocupa mais memória.

Duração do vídeo...—Selecione *Padrão* ou *Máximo* (até 3 minutos). Videoclipes de tamanhos maiores do que a duração padrão podem exceder os limites de memória para mensagens multimídia.

Título padrão—Selecione *Automático* para usar um título predefinido ou *Meu título* para inserir ou editar um novo título.

Armazenamento...—Selecione a pasta para armazenar a imagem.

Sons da câmera > Ativar ou Desativar—Defina o som da câmera.

Luzes contador a... > Ativar. *Menu > Câmera > Opções > Cont. autom. ativ.* ou *Cont. aut. desativ.*—Defina as luzes automáticas.

8. Galeria



Você pode salvar fotos, videoclipes, gravações e toques musicais em uma pasta na *Galeria*, bem como adicionar novas pastas também. Você pode baixar imagens e toques usando MMS, SMS, páginas da Internet móvel ou Nokia PC Suite.

 **Nota:** Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia.

Seu aparelho possui um sistema de controle de direitos autorais para proteger o conteúdo que você adquiriu. Uma parte do conteúdo, como um toque musical, pode ser protegida e associada a regras de uso, por exemplo, o número de vezes que pode ser usada e um período de uso determinado. Regras de uso são definidas com o código de ativação de conteúdo que pode ser entregue junto com o conteúdo ou separadamente, dependendo da operadora. Você pode atualizar o código de ativação. Verifique sempre os termos de entrega de qualquer conteúdo e do código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a uma taxa.

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Seu aparelho possui cerca de 14 MB de memória para armazenar arquivos na *Galeria*. Esta memória não é compartilhada com outras funções, como Contatos. Se o dispositivo exibir um aviso que a memória está cheia, exclua alguns arquivos existentes antes de continuar.

■ Pastas

1. No modo de espera, selecione *Menu > Galeria > Imagens, Videoclipes, Gráficos, Toques, Gravações, Temas* ou uma pasta que você tenha criado.
2. Selecione *Abrir* para visualizar uma lista dos arquivos ou *Opções* para acessar o seguinte:

Excluir pasta—Exclui uma pasta que você criou. Você não pode excluir uma pasta predefinida.

Mover—Move a pasta selecionada para outra pasta. Após selecionar *Mover*, vá até outra pasta e selecione *Mover p/*. Você não pode mover uma pasta predefinida.

Renomear pasta—Renomeia uma pasta que você criou. Você não pode renomear uma pasta predefinida.

Detalhes—Mostra o nome, tamanho e data da criação da pasta selecionada.

G a l e r i a

Tipo de visualiz. > *Lista com detalhes, Lista ou Grade*—Determina como exibir as pastas e os arquivos dentro deles.

Classificar—Organiza o conteúdo da pasta selecionada por nome, data, formato ou tamanho.

Adicionar pasta—Cria uma nova pasta.

Status memória—Verifica a memória disponível do aparelho celular.

Lista teclas ativ.—Visualiza a lista de códigos de ativação disponíveis. Você pode excluir códigos de ativação, se desejado.

■ Molduras divertidas e clip art

Na Galeria, você pode selecionar fotos e clip art e salvá-los como descansos de tela e papel de parede. Personalize fotos, clip art, descansos de tela e papel de parede adicionando seu próprio texto, uma moldura, alterando o tamanho de uma imagem e ajustando o contraste. No modo de espera, selecione *Menu > Galeria > Imagens > Opções > Editar imagem > Opções > Inserir texto, Inserir moldura, Inserir clip-art, Inserir imagem ou Cortar uma imagem*.

Também é possível personalizar clip-art, papéis de parede e descansos de tela existentes com textos, imagens e molduras.

Ao adicionar texto, você pode selecionar o estilo da fonte, o tamanho e a cor. Além disso, a fonte pode ser alternada.

9. Mídia



■ Media Player

Com o Media Player, você pode fazer *downloads*, ver e reproduzir imagens compatíveis, arquivos de áudio e vídeo e imagens animadas a partir de várias fontes.

O Media Player permite que você reproduza *streaming* de áudio e vídeos de um servidor de rede. *Streaming* é um serviço de rede e requer suporte por parte da rede. Verifique a disponibilidade desses serviços, preços e tarifas com a operadora cujos serviços você deseja utilizar. As operadoras fornecerão também as instruções sobre o uso dos serviços.

No modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Media player > Mídia on-line ou Abrir a Galeria*.

Mídia on-line—Conecte-se à rede da operadora. Este é um serviço de rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Abrir a Galeria—Abra a *Galeria*. Da *Galeria* você pode reproduzir arquivos de áudio e vídeo armazenados. Consulte "Galeria", página 55.

■ Rádio

Seu aparelho possui um rádio FM que também pode funcionar como despertador. Para ouvir o rádio FM do seu telefone, conecte um suporte para executar música, um fone de ouvido de 2,5 mm ou um fone de ouvido estéreo ao conector na parte inferior do telefone. O rádio FM utiliza o fio do fone de ouvido como antena. Um fone de ouvido compatível precisa ser conectado ao aparelho para que o rádio FM funcione corretamente. A qualidade da sintonização do rádio depende da área de cobertura do local em particular.



Atenção: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Ligar e desligar o rádio

1. Conecte o telefone a um fone de ouvido compatível ou suporte para executar música.

2. No modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Rádio*. O número da posição da estação, nome da estação de rádio (caso tenha salvado a estação) e a freqüência da estação são exibidos.
Para usar as teclas gráficas  ,  ,  , ou  na tela, vá para a esquerda ou para a direita até a tecla desejada e selecione-a.
3. Se você já salvou as estações de rádio, selecione  ou  para ir até a estação que deseja ouvir.
Para selecionar a posição da estação de rádio, pressione brevemente as teclas numéricas correspondentes.
4. Para desligar o rádio, selecione *Opções > Desligar*. Um pressionamento longo da tecla Encerrar também desliga o rádio.

Opções

Com o rádio ligado, selecione *Opções* e em seguida:

Desligar—Desligue o rádio.

Salvar estação—Salve a estação de rádio atual em uma das 20 posições (disponível somente para novas estações).

Estações—Vá para cima ou para baixo para selecionar uma estação entre as 20 posições. Com a estação existente marcada, selecione *Opções > Excluir estação* ou *Renomear* para excluir ou renomear a estação salva.

Saída mono ou *Saída estéreo*—Ouça o rádio em modo mono (padrão) ou estéreo. A saída estéreo está disponível por meio de um acessório estéreo.

Alto-falante ou *Fone de ouvido*—Ouça o rádio pelo alto-falante ou pelo fone de ouvido.

Definir freqüência—Insira manualmente a freqüência de uma estação de rádio conhecida.

Para definir a freqüência do rádio, pressione * e use o teclado para digitar a freqüência de uma estação conhecida.

Para ajustar o volume do rádio, pressione as teclas de volume para cima e para baixo.

Quando um aplicativo estiver usando uma conexão do *browser* para enviar ou receber dados, poderá interferir no rádio.

Quando você fizer ou receber uma chamada, o rádio silenciará automaticamente. Ao encerrar a chamada, o rádio é ligado novamente.

Sintonizar e salvar uma estação de rádio

Você pode salvar uma estação de rádio predefinida em qualquer uma das 20 posições na memória.

1. Quando o rádio estiver ligado, selecione ou para alterar a freqüência do rádio em incrementos de 0.1 MHz ou pressione e segure ou para procurar a estação. A busca termina quando uma estação é encontrada.
2. Para salvar a estação, selecione *Opções > Salvar estação*.
Para salvar a estação em uma posição da memória de 1 a 9, pressione e segure a tecla numérica enquanto o rádio estiver ligado. Para salvar a estação na posição de memória de 10 a 20, pressione brevemente 1 ou 2 e a tecla numérica desejada de 0 a 9.
3. Digite um nome para a estação e pressione *OK*.
4. Selecione uma posição (*vazio*) para salvar a estação.

■ Gravador

Nota: A Nokia adverte que a utilização das funções deste aparelho deve se pautar em respeito à legislação local aplicável.

Essa função permite gravar partes de uma palestra ou som com o telefone, e ouvi-los posteriormente. O tempo total é de 3 minutos sem nenhum memo armazenado. A duração máxima da gravação depende da quantidade de memória disponível. No modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Gravador > Gravar* para iniciar a gravação ou *Gravações* para organizar as pastas definidas para o armazenamento das gravações.

Gravar voz ou sons

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Gravador > Gravar*.
2. Depois de ouvir o sinal inicial, comece a gravar a voz ou o som.
3. Ao terminar a gravação, selecione *Parar*, e sua gravação será salva na pasta *Gravações* na *Galeria*.

Opções

Depois de você ter salvo a gravação na pasta *Gravações*, marque a gravação e selecione *Abrir* para escutá-la usando um fone de ouvido ou selecione *Opções* e em seguida:

Excluir—Apague a gravação.

Renomear—Altere o nome da gravação.

Detalhes—Exiba o nome, tamanho e data da criação da pasta selecionada.

Tipo de visualiz. > Lista com detalhes, Lista ou Grade—Determine como a gravação será exibida.

Classificar—Organize o conteúdo da pasta selecionada por nome, data, formato ou tamanho.

■ Equalizador de mídia

O equalizador melhora a qualidade do som quando você estiver usando o Music Player ao ampliar e diminuir as bandas de freqüência. Você pode acessar as cinco configurações do equalizador predefinidas (*Normal, Pop, Rock, Jazz e Música clássica*) e duas configurações personalizadas.

Ativar um conjunto de equalizador

No modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Equalizador*, vá até a configuração desejada e selecione *Ativar*.

Criar e personalizar um conjunto de equalizador

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Equalizador*.
2. Vá até *Conjunto 1* ou *Conjunto 2* e selecione *Opções > Editar*.

Os conjuntos selecionados são exibidos na tela com uma barra na extrema esquerda marcada. As barras ajustam as freqüências, da mais baixa (a barra da extrema esquerda) para a mais alta (a barra da extrema direita). Quanto mais alto estiver o indicador em uma barra, mais amplificada estará a freqüência.

3. Para ajustar a freqüência mais baixa, vá para cima e para baixo na barra.
4. Para ajustar outras freqüências, vá para a esquerda ou para a direita em outras barras.
5. Repita as etapas 3 e 4 para ajustar a configuração para cada freqüência e então selecione *Salvar*.
6. Para renomear as configurações, selecione *Opções > Renomear*, digite um nome novo e pressione *OK*.
7. Para ativar as configurações, selecione *Ativar*.



10. Configurações



Use esse menu para alterar as configurações de perfis, temas, da tela principal, da mini tela, de toques, de hora e data, da chamada, do telefone, dos comandos de voz, de acessórios, de segurança, de aplicativos, de rede, de serviços de rede, bem como restaurar as configurações originais.

■ Perfis

Perfis definem como o telefone reage ao receber uma chamada ou mensagem, como o teclado emite som quando você pressiona uma tecla e mais. Você pode definir as opções de toques, de sons do teclado e outras configurações para cada um dos perfis como padrão, ou personalizá-los para atender suas necessidades.

Os perfis também estão disponíveis para acessórios, como fone de ouvido e kit veicular. Consulte "Configurações de acessório", página 72.

Para ativar um perfil, no modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Perfis > Geral, Silencioso, Reunião, Externo ou Pager > Ativar*.

Personalizar um perfil

Você pode personalizar qualquer um dos perfis de várias maneiras.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Selecione o perfil que deseja personalizar.
3. Selecione *Personalizar* e uma opção que você deseja personalizar.

Definir um perfil programável

Você pode utilizar perfis programáveis para evitar chamadas não atendidas. Por exemplo, suponha que você tenha comparecido a um evento que exigia a configuração do telefone em *Silencioso* antes de começar, e que você só se lembrou de retornar ao perfil *Geral* muito depois do encerramento. O perfil programável pode evitar as chamadas não atendidas retornando o telefone para o perfil padrão na hora que você especificar. Você pode definir o perfil programável com até 24 horas de antecedência.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Selecione o perfil que deseja ativar e *Programável* para o vencimento.
3. Digite o tempo no formato *hh:mm* para o vencimento e pressione *OK*.

■ Temas

Um tema contém muitos elementos para personalizar seu telefone, como papel de parede, descanso de tela, esquema de cores e um toque musical.

Os temas carregam automaticamente papéis de parede, descansos de tela, toques musicais e cores de plano de fundo. Selecionar um tema substitui as configurações anteriores. As configurações específicas de um tema podem ser substituídas independentemente das configurações de menu. Por exemplo, um tema seleciona um papel de parede e um esquema de cor. O esquema de cor pode ser substituído no menu da tela principal em configurações.

1. Para escolher um tema para a tela, no modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Temas > Selecionar tema > Temas*.
2. Vá até um tema e selecione *Abrir > Opções > Aplicar tema*.

■ Configurações da tela principal

Papel de parede

Você pode definir seu telefone para exibir uma imagem de fundo (papel de parede).

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Papel de parede > Selec. pap. parede > Imagens, Videoclipes, Gráficos, Toques, Gravações, Temas ou uma pasta criada por você > Abrir*.
2. Percorra a pasta selecionada contendo desenhos e imagens do papel de parede desejado.
3. Quando encontrar a imagem desejada, pressione *Opções > Def. papel parede*.
4. Para selecionar um conjunto de imagens para ser apresentado como *slides*, selecione *Selec. conj. slides > Imagens*.
5. Para ativar ou desativar o papel de parede, no modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Papel de parede > Ativar ou Desativar*.

Descanso de tela

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Descanso de tela > Ativar, Desativar, Descansos de tela (Imagen, Conjunto de slides ou Videoclipe) ou Tempo limite*.

Economia de energia

Você pode ativar ou desativar a economia de energia. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Economia energia > Ativar ou Desativar*.

Esquema de cores

Você pode alterar as cores de alguns componentes da tela do telefone, como indicadores e barras de sinal. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Esquemas de cores* e o esquema de cores da sua escolha.

Escolher uma faixa

Faixa é uma função dependente da operadora. Se a sua operadora suportar essa função, você poderá optar pela exibição do logotipo da operadora na tela quando o telefone estiver no modo inativo. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Faixa > Padrão* ou *Personalizar*.

Tempo limite da luz de fundo

Você pode escolher por quanto tempo a luz de fundo ficará ativa. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Tela principal > Tempo limite da luz de fundo > 15 segundos* ou *Personalizar* (para digitar o tempo limite de 15 segundos a 5 minutos).

■ Configurações da mini tela

Papel de parede

Você pode definir seu telefone para exibir uma imagem de fundo (papel de parede).

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Mini tela > Papel de parede > Selec. pap. parede > Imagens, Videoclipes, Gráficos, Toques, Gravações, Temas* ou uma pasta criada por você > *Abrir*.
2. Percorra a pasta selecionada contendo desenhos e imagens do papel de parede desejado.
3. Quando encontrar a imagem desejada, pressione *Opções > Def. papel parede*.
4. Para selecionar um conjunto de imagens para ser apresentado como *slides*, selecione *Selec. conj. slides > Imagens*.
5. Para ativar ou desativar o papel de parede, no modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Mini tela > Papel de parede > Ativar ou Desativar*.

Descanso de tela

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Mini tela > Descanso de tela > Ativar, Desativar, Descansos de tela (Imagen, Conjunto de slides ou Videoclipe) ou Tempo limite*.

Economia de energia

Você pode ativar ou desativar a economia de energia. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Mini tela > Economia energia > Ativar ou Desativar*.

Esquema de cores

Você pode alterar as cores de alguns componentes da tela do telefone, como indicadores e barras de sinais. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Mini tela > Esquemas de cores* e o esquema de cores da sua escolha.

■ Configurações de toques

Você pode ajustar o volume do toque, sons do teclado e muito mais para o perfil ativo. Consulte "Personalizar um perfil", página 61, para obter mais informações sobre configurações de Perfil.

Selecione *Menu > Configurações > Tons* e em seguida:

Alerta de chamada recebida—Selecione como o aparelho notificará você sobre o recebimento de uma chamada.

Toque musical de vídeo—Selecione *Ativar ou Desativar* para indicar se deseja substituir o toque musical de áudio padrão pelo vídeo selecionado.



Nota: Quando um toque musical de vídeo está selecionado, o vídeo só é exibido na tela principal ou interna. É recomendável que você não selecione Atender quando o flip está aberto com um toque musical de vídeo. Consulte "Abrir o flip para atender", página 77.

Toque musical—Selecione o toque musical para chamadas recebidas.

Volume do toque musical—Defina o volume do toque musical.

Indicador de luz > Ativar ou Desativar—Defina o indicador de luz.

Alerta vibratório > Ativar ou Desativar—Defina o alerta vibratório.

Sinal de alerta de mensagem—Selecione o toque para mensagens recebidas.

Sons do teclado—Defina o volume dos sons do teclado (ou desative-os).

Sinais de aviso > Ativar ou Desativar—Defina os sinais de aviso e de confirmação.

Alerta para—Defina qual dos perfis dos grupos selecionados será aceito ou recusado. Consulte "Grupos de chamada", página 47.

■ Configurações de data e hora

Relógio

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Hora e data > Relógio > Mostrar relógio ou Ocultar relógio, Ajustar a hora, Fuso horário ou Formato de hora.*

Data

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Hora e data > Data > Mostrar data ou Ocultar data, Ajustar a data, Formato de data ou Separador de data.*

Atualização automática de data e hora

A atualização automática é um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7. Se sua operadora suportar essa função, você poderá permitir que a rede digital defina o relógio, o que pode ser útil quando você estiver fora de sua área local, por exemplo, viajando em uma área pertencente à outra rede ou de hora local diferente.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Hora e data > Atualiz. automática de data e hora > Ativar, Com confirmação ou Desativar.*

Se você utilizar a opção *Atualiz. automática de data e hora* quando estiver fora da área de sua rede, talvez seja necessário inserir a hora manualmente. O horário da rede substituirá a hora e a data quando você regressar à sua rede digital.

Se a bateria for removida ou descarregar fora da rede digital, você receberá um aviso para inserir a hora manualmente (quando a bateria for substituída ou recarregada, e se você ainda estiver fora da rede digital).

■ Configurações da chamada

Atender com qualquer tecla

Atender com qualquer tecla permite que você atenda uma chamada recebida. Pressione brevemente qualquer tecla, exceto a tecla de seleção direita ou a tecla Encerrar. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Atender com qualquer tecla > Ativar ou Desativar.*

Operadora preferida

A operadora preferida escolhe uma operadora de longa distância preferida. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Operadora preferida > Ativar ou Desativar.*

Com esse recurso ativado, você deve digitar os dois dígitos do código da operadora.

Redisagem automática

Às vezes, pode ocorrer congestionamento na rede, que faz com que você ouça um sinal de ocupado rápido ao discar um número. Com a rediscagem automática ativada, o telefone rediscará o número (o número de vezes é especificado pela rede) e notificará você quando a rede estiver disponível. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Rediscagem automática > Ativar ou Desativar*.

Discagem rápida

Você pode ativar ou desativar a Discagem rápida. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Discagem rápida > Ativar ou Desativar*. Consulte "Configurar a discagem rápida", página 47.

Abrir o flip para atender

Por padrão, seu telefone responde uma chamada quando o *flip* é aberto. Você pode alterar a configuração padrão para que a chamada não seja atendida quando o *flip* for aberto. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Atender quando o flip está aberto > Ativar ou Desativar*.

Cartão de chamada

Se você utilizar o cartão de chamada para fazer chamadas de longa distância, será possível salvar os números do cartão no telefone. Seu telefone pode armazenar até quatro cartões de chamada. Consulte a empresa de seu cartão de chamada para obter mais informações.

Salvar informações

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Cartão de chamadas*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.
3. Vá até um dos quatro cartões de memória e selecione *Opções > Editar > Seqüência de discagem* e um dos seguintes tipos de seqüência:
N.º de acesso + telefone + n.º de cartão—Disque o número de acesso, o número de telefone e então o número do cartão (e o PIN, se necessário).
N.º de acesso + n.º de cartão + telefone—Disque o número de acesso, o número do cartão (e o PIN, se necessário) e então o número de telefone.
Prefixo + telefone + n.º de cartão—Disque o prefixo (números que devem preceder o número de telefone), o número de telefone que você deseja chamar e então o número do cartão (e o PIN, se necessário).

- Digite as informações exigidas (número de acesso ou prefixo e número do cartão) e pressione *OK* para confirmar.
- Selecione *Nome do cartão*, digite o nome do cartão e pressione *OK*.

Fazer chamadas

Depois de salvar as informações do cartão no telefone, esse cartão poderá ser usado para fazer chamadas.

- No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Cartão de chamadas*.
- Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.
- Selecione o cartão de chamada desejado.
- Pressione a tecla *Encerrar* para retornar ao modo de espera; em seguida digite o número de telefone, incluindo qualquer prefixo (como 0 ou 1) que o seu cartão de chamada possa exigir ao fazer uma chamada. Verifique o cartão de chamada para obter instruções.
- Pressione e segure a tecla *Enviar* por alguns segundos até que *Cham. cartão* seja exibido.
- Quando ouvir o sinal ou mensagem do sistema, pressione *OK*.

Chamadas de dados ou fax



Nota: O seu aparelho não suporta serviços de fax.

Chamadas de dados ou fax é um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7. Se a sua operadora suportar esse recurso, você poderá configurar o aparelho para enviar ou receber chamadas de dados ou fax quando estiver conectado a um terminal, como um PDA ou PC.

Para otimizar a transmissão durante as chamadas de dados, coloque o aparelho sobre uma superfície imóvel. Não mexa o telefone nem o segure na mão durante uma chamada de dados.



Nota: Para mais informações sobre conectividade, consulte o Manual do PC Suite no site da Nokia, www.nokia.com.br/pcsuite.

- No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Chamadas de dados/fax > Cham. de entrada de dados/fax* e em seguida: *Normal*—O telefone recebe chamadas normalmente.

Configurações

Somente dados—O telefone recebe somente chamadas de dados.

Somente fax—O telefone recebe somente chamadas de fax.

2. Ao terminar de receber uma chamada de fax ou de dados, repita as etapas 1 e 2 e selecione *Normal*.

Transferência de dados

Você pode visualizar a velocidade da transmissão ao enviar ou receber chamadas de dados e fax. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Chamadas de dados/fax > Exibição de velocidade de dados > Desenho ou Desativar*.

Resumo de chamadas

O telefone pode exibir o tempo gasto em uma chamada quando você a encerra. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Resumo de chamadas > Ativar ou Desativar*.

Toque musical para chamadas sem identificação

Você pode selecionar um toque musical diferente para chamadas recebidas sem identificador de chamadas. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Chamada > Toque p/ usuários sem ID chamada > Ativar ou Desativar*.

■ Configurações do telefone

Idioma do telefone

O idioma do telefone afeta o formato de hora e data do relógio, do despertador e do calendário. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > Idioma do telefone* e o idioma de sua escolha.

Status da memória

Você pode visualizar a quantidade de memória disponível do seu aparelho. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > Status da memória*.

Proteção de teclado automática

Você pode configurar o teclado para bloquear automaticamente após um intervalo de tempo predefinido.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > Proteção teclado automática > Ativar ou Desativar*.
2. Se você selecionar *Ativar*, *Definir espera*: será exibido.
3. Digite o intervalo de tempo (no formato *mm:ss*) e pressione *OK*.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

DTMFs

Toques, ou sons DTMFs, são sons produzidos quando as teclas do aparelho são pressionadas. Você pode utilizar os DTMFs para muitos serviços de discagem automatizada, como serviços bancários e de companhias aéreas, ou para digitar o número e a senha de seu correio de voz.

Os DTMFs são enviados durante uma chamada ativa. É possível enviá-los manualmente por meio do teclado ou automaticamente, se estiverem armazenados no telefone.

Configurar tipo

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > DTMFs > DTMFs manuais* e em seguida:

Contínuos—Configure o som para ser emitido durante o tempo que você pressionar e segurar a tecla.

Fixos—Envie os sons da duração definida na opção *Duração de toques DTMFs*.

Desativar—Desative os sons. Nenhum som é enviado quando você pressiona uma tecla.

Definir duração

Você pode programar a duração para a opção *Fixos*. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > DTMFs > Duração de toques DTMFs > Curtos* (0,1 segundos) ou *Longos* (0,5 segundos).

Sinal inicial

Você pode selecionar para ouvir um sinal inicial quando ligar o telefone pela primeira vez. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > Sinal inicial > Ativar* ou *Desativar*.

Ativação do texto de ajuda

O telefone exibe uma breve descrição dos itens do menu. Ao acessar uma função ou menu, pause por aproximadamente 14 segundos e aguarde a exibição do texto de ajuda. Se necessário, use a tecla de navegação para percorrer todo o texto de ajuda.

A configuração padrão para textos de ajuda é *Ativar*. No entanto, você pode ativá-lo ou desativá-lo. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Telefone > Ativação de textos de ajuda > Ativar* ou *Desativar*.

■ Conectividade

Infravermelho

É possível configurar o telefone para enviar e receber dados via infravermelho (IV). Para utilizar uma conexão IV, a transmissão e recepção deverão ser realizadas entre dois dispositivos ou telefones compatíveis e equipados com Infravermelho.

Não aponte o feixe do raio infravermelho na direção dos olhos nem o deixe interferir em outros dispositivos de infravermelho. Este dispositivo é um produto Laser de Classe 1.

Enviar e receber dados



Nota: Não é possível enviar ou receber imagens, fotos, vídeos, músicas ou ringtones por conexão Infravermelho entre telefones ou outros dispositivos.

1. Certifique-se de que as portas IV de envio e recebimento estão apontando diretamente uma para a outra, e de que não há nenhum obstáculo entre os dois dispositivos.

A distância ideal entre os dois dispositivos em uma conexão IV é de 7,5 cm a 90 cm.

2. Para ativar a conexão IV do seu telefone, selecione *Menu > Configurações > Conectividade > Infravermelho*.
3. O usuário do outro dispositivo também deve ativar a conexão IV.

Se a transferência de dados não iniciar dentro de dois minutos após a ativação da porta IV, a conexão será cancelada e deverá ser reiniciada. Este telefone não suporta o envio de arquivos da Galeria diretamente para outros telefones ou dispositivos via Infravermelho. Não é possível receber imagens, fotos, vídeos, músicas ou ringtones por conexão Infravermelho de outro telefone ou outros dispositivos.

Indicador de conexão

- Quando o ícone está constante, há uma conexão IV ativa e o telefone está pronto para enviar ou receber dados via IV.
- Quando o ícone pisca, o telefone está tentando conectar com o outro dispositivo, ou a conexão foi interrompida.

■ Comandos de voz e marcas vocais

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se de que:

- As marcas vocais não dependem do idioma. Elas dependem da voz do usuário.
- É preciso dizer o nome exatamente como foi dito ao gravar.
- As marcas vocais são sensíveis ao ruído de fundo. Grave-as e utilize-as em um ambiente silencioso.

- Nomes muito curtos não serão aceitos. Utilize nomes longos, e evite nomes semelhantes para números diferentes.



Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em um ambiente barulhento ou durante uma emergência; portanto, não confie somente na discagem por voz em todas as circunstâncias.

Operação viva-voz

Você pode definir até 16 comandos para ativar a operação viva-voz de alguns recursos no seu aparelho.

Atribuir marca vocal a um comando

Antes de utilizar os comandos de voz, você deverá atribuir uma marca vocal a uma função do telefone.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Comandos de voz*.
2. Selecione a função do telefone que deseja marcar: *Perfis, Correio de voz, Rádio, Gravador ou Reg. chamadas*.
3. Se necessário, selecione uma opção associada à esta função.
4. Selecione *Iniciar* e fale a marca vocal nitidamente no microfone. Não pressione *Encer.* a não ser que queira cancelar a gravação.

O telefone reproduz e salva a marca vocal gravada.  é exibido ao lado dos números de telefone que contêm marcas vocais atribuídas.

Ativar comandos de voz

Depois de associar uma marca vocal a uma função do seu aparelho, para emitir um comando, diga a marca vocal.

1. No modo de espera, pressione e segure a tecla de seleção direita ou a tecla de voz.
2. Com *Fale agora* exibido, pronuncie a marca vocal nitidamente no microfone.

Ao encontrar a marca vocal, o aparelho exibe *Encontrado*: e reproduz a marca vocal reconhecida. A função solicitada é ativada.

Opções

Depois de associar uma marca vocal a um comando, você poderá escolher uma das seguintes opções:

Reprod.—Ouça a marca vocal do comando de voz.

Alterar—Mude o comando de voz.

Excluir—Exclua a marca vocal do comando de voz.

■ Configurações de acessório

O menu Configurações de acessório só será exibido se o telefone estiver conectado ou já tiver sido conectado a um acessório compatível. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Acessórios > Fone de ouvido, Viva voz, Telefone de texto, Sup. p/ex. mûs. ou Carregador.*

Fone de Ouvido



Importante: Quando você usa um fone de ouvido estéreo, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido estéreo quando ele puder colocar em risco a sua segurança.

Selecione a opção desejada para acessar o submenu e modificar suas configurações.

Perfil padrão—Escolha o perfil que você deseja ativar automaticamente com o fone de ouvido conectado.

Atendimento automático > Ativar ou Desativar—Atenda uma chamada automaticamente depois de um toque com o fone de ouvido conectado.

Operação viva-voz

Selecione a opção desejada para acessar o submenu e modificar suas configurações.

Perfil padrão—Escolha o perfil que deseja ativar automaticamente ao conectar seu aparelho a um kit veicular.

Atendimento automático > Ativar ou Desativar—Atenda uma chamada automaticamente depois de um toque com kit veicular conectado.

Luzes > Ativar ou Automática—Opte por manter a luz do aparelho sempre ligada, ou para desligar automaticamente depois de alguns segundos.

Carregador

Selecione a opção desejada para acessar o submenu e modificar suas configurações.

Perfil padrão—Escolha o perfil que deseja ativar automaticamente ao conectar seu aparelho a um carregador.

Luzes (Ativar/Automática)—Opte por manter a luz do aparelho sempre ligada ou para desligar automaticamente depois de alguns segundos.

■ Configurações de segurança

Ao acessar as configurações de segurança pela primeira vez, digite o código de bloqueio predefinido, por padrão, e os últimos quatro dígitos do seu telefone.

Dependendo da sua operadora, o código predefinido pode ser um número com quatro dígitos, como 1234 ou 0000. Se nenhum desses funcionarem, entre em contato com a operadora para obter mais informações.

Travamento do telefone

O recurso de travamento do aparelho protege-o contra o uso não autorizado para fazer chamadas ou o acesso não autorizado às informações nele armazenadas.

Quando o travamento do telefone está ativado, o aviso *Travado* é exibido na tela cada vez que você ligar ou desligar o aparelho.

Mesmo com o dispositivo travado, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.
3. Selecione *Travamento do telefone* e em seguida:

Desativar—Desativa imediatamente o recurso de travamento do aparelho.

Bloquear agora—Ativa imediatamente o recurso de travamento do aparelho.

Ativado ao ligar—Ativa o recurso de travamento do aparelho para a próxima vez que você ligar o aparelho.

Com *Bloquear agora* selecionado, você deve inserir o seu código de bloqueio para que o aparelho funcione normalmente.

Chamada não permitida é exibido quando você tenta fazer uma chamada com o telefone travado. Para atender uma chamada com o telefone travado, selecione *Atender* ou pressione a tecla *Enviar*.

Permitir números

Com o telefone bloqueado, as únicas chamadas que você pode fazer são para os números de emergência programados no aparelho (por exemplo, 190) ou para o número armazenado em *Nüm. permitido qdo trav. ativado*:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.
3. Selecione *Nüm. permitido qdo trav. ativado*. Com uma pasta vazia selecionada, selecione *Atribuir* e digite o número de telefone ou selecione *Atribuir > Buscar* para resgatar o número a partir da sua lista de Contatos. Pressione *OK*.

Para chamar o número permitido, no modo de espera, vá para baixo para marcar o número desejado ou digite-o pelo teclado; pressione a tecla *Enviar* para fazer a chamada.

Alterar o código de bloqueio

O código de bloqueio predefinido são os quatro últimos dígitos do número do seu telefone. Dependendo da sua operadora, o código predefinido pode ser um número com quatro dígitos, como 1234 ou 0000. Se nenhum desses funcionarem, entre em contato com a operadora para obter mais informações.

Para garantir a segurança do seu aparelho, você deve trocar o código de bloqueio predefinido para um código de quatro dígitos escolhido por você. Não utilize códigos semelhantes aos números oficiais de emergência, como por exemplo 190, para evitar a discagem acidental de números de emergência.

Se você digitar um código de bloqueio incorretamente cinco vezes seguidas, seu telefone pedirá o código de segurança. Por padrão, o código de segurança é formado por cinco dígitos, 12345.



Nota: Ao digitar o código de bloqueio incorretamente cinco vezes seguidas, seu aparelho não aceitará mais nenhum código por 5 minutos, mesmo que o telefone tenha sido desligado entre uma digitação e outra.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*.
3. Selecione *Alterar código de travamento*.
4. Digite um novo código (deve conter 4 caracteres).
5. Digite o código de bloqueio novamente e pressione *OK*.

Quando alterar o código de bloqueio, guarde-o em um local seguro, longe do aparelho. Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números de emergência, para evitar chamadas de emergência acidentais.

Restrição de chamadas

Selecione restrição de chamadas para bloquear ou permitir a entrada ou saída de chamadas. Com qualquer número digitado como número permitido, todos os digitados como números bloqueados serão ignorados. O telefone bloqueará qualquer chamada recebida de um número bloqueado e enviará tal chamada para o correio de voz.

A restrição de chamadas opera somente se os números definidos como permitidos ou bloqueados forem exatamente iguais aos números de chamadas feitas ou recebidas, incluindo o código de área. Ou seja, a maneira como você define os números restringidos, e a maneira como faz a chamada, determinam por completo o sucesso das restrições. Por exemplo, se definir (0XX) 0000-0000 como número bloqueado (ou permitido), chamadas recebidas (ou feitas) de 0000-0000 serão aceitas.



Nota: Com a função Operadora preferida ativada, não será possível definir restrições para bloquear ou permitir chamadas de determinados números.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Segurança*.
 2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte Alterar código de bloqueio, página 74.
 3. Selecione *Restrições de chamada*.
 4. Selecione os tipos de chamada que deseja restringir:
Restringir chamadas discadas—Define restrições para chamadas discadas.
Restringir chamadas recebidas—Define restrições para chamadas recebidas.
 5. Selecione se deseja bloquear ou permitir números:
Números bloqueados—Defina só números que o telefone deverá bloquear, permitindo todos os outros.
Números permitidos—Defina só números que o telefone poderá chamar ou dos quais poderá receber chamadas, bloqueando todos os outros.
 6. Selecione uma dessas opções: *Selecionar*, *Adicionar restrição* (não disponível quando a memória está cheia), *Editar* (não disponível quando nenhum número foi adicionado) ou *Excluir* (não disponível quando nenhum número foi adicionado).
- Nota:** Mesmo com a restrição de chamadas ativada, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

■ Configurações do aplicativo

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configs. de aplicativo*.
2. Vá até um dos seguintes submenus para ativar as opções para zerar ou baixar jogos ou aplicativos.
Sons dos aplicativos > Ativar ou Desativar
Luzes dos aplicativos > Def. por aplicativo ou Padrão
Vibração dos aplicativos > Ativar ou Desativar

■ Rede

As opções de menu que você visualiza no seu aparelho dependem da sua operadora. A rede determina as opções que são exibidas no menu do aparelho. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O menu *Rede* permite personalizar o modo que o seu telefone utilizará para escolher um sistema no qual operar, enquanto você estiver dentro ou fora da rede principal ou local. O telefone está programado para buscar automaticamente a rede mais eficaz. Se o telefone não encontrar nenhum sistema preferido, ele selecionará automaticamente um sistema de acordo com a opção que você definiu no menu *Rede*.

Opcões de roaming

Você pode configurar seu telefone para entrar em *roaming* ou para procurar outro sistema quando você não estiver em sua área local.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Rede > Opcões de roam* e em seguida:

Apenas local—Você só pode enviar ou receber chamadas na área local.

Automática—O aparelho procura automaticamente por outro serviço na rede digital. Se nenhuma rede for encontrada, o aparelho usa o serviço analógico. A tarifa de *roaming* será aplicada quando você não estiver na área de serviço local.

2. Pressione *OK*, se necessário, para confirmar a ativação.

Modo

Você pode optar por utilizar o serviço digital ou analógico. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Rede > Modo* e em seguida:

Preferir digital—O telefone opera no modo digital, mas também operará no modo analógico quando o modo digital não estiver disponível.

Somente digital—O telefone só opera no modo digital.

Só analógico—O telefone só opera no modo analógico.

■ Serviços de rede

Os recursos a seguir são serviços de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7.

Armazenar códigos de recurso

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Configurar recursos da rede*.
2. Digite o código de recurso da operadora (por exemplo, *633) e pressione *OK*.
3. Selecione o tipo de serviço que combina com o código de recurso que você digitou (por exemplo, *Desvio de chamadas*).

O código de recurso ativado agora está armazenado em seu telefone, e você voltará ao campo *Código de recurso*. Continue digitando outros códigos de recurso (por exemplo, *633) ou pressione a tecla *Encerrar* para retornar ao modo de espera. Quando você digitar o código de recurso da rede com êxito, a opção será exibida no menu *Serviços de rede*.

O Desvio de chamadas

Consulte a operadora para obter mais detalhes.

Desvio de chamadas transmite para a rede as instruções necessárias para que suas chamadas sejam desviadas para outro número. Desvio de chamadas é um serviço de rede e pode não funcionar da mesma maneira em todas as redes, portanto, entre em contato com a operadora para obter informações sobre disponibilidade.

Espera de chamadas

Consulte a operadora para obter mais detalhes.

Se a sua operadora suportar esse recurso, o serviço de espera de chamadas avisará sobre o recebimento de uma chamada, mesmo que você esteja atendendo outra chamada. É possível aceitar, recusar ou ignorar a chamada recebida.



Nota: Quando do processo de Espera de Chamadas o telefone mostra na tela a opção Atender. Favor não utilizá-la, pois, este telefone não suporta esta opção.

Visualizar o seu número de telefone

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Escolha do meu número*.

■ Restaurar configurações originais

Você pode redefinir algumas configurações de menu aos seus valores originais. Os dados digitados ou baixados não serão excluídos (por exemplo, os registros da sua lista de Contatos não serão afetados).

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Rest. configurações*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*. Consulte "Alterar o código de bloqueio", página 74.



Nota: Dependendo da sua operadora, seu aparelho poderá solicitar o código de segurança (padronizado como 12345) em vez de o código de bloqueio.

11. Organizador



Seu telefone possui funções que facilitam a organização da sua vida diária, como Despertador, Calendário, Notas, Lista de atividades, Calculadora, Contador regressivo e Cronômetro.

■ Despertador

Se no horário do alarme o dispositivo estiver desligado, ele ligará automaticamente e soará o alarme. Se você selecionar *Parar*, o dispositivo oferecerá a opção de ligar ou não o aparelho para chamadas. Pressione *Não* para desligar o aparelho ou *Sim* para fazer e receber chamadas. Não pressione *Sim* quando o uso de aparelhos celulares puder causar interferência ou perigo.

Definir ou alterar as configurações do alarme

O despertador depende do relógio do aparelho, ele emite um alarme a qualquer hora que você determinar e funciona mesmo com o aparelho desligado.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme > Ativar*.
2. Digite a hora do alarme no formato *hh:mm*.
3. Selecione *am* ou *pm* (com o formato *12 horas* selecionado) e pressione *OK*. *Alarme ativado* é exibido brevemente na tela e  é exibido no modo de espera.

Repetir alarme

Você pode configurar o alarme para repetir. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Repetir alarme*.

Definir o som do alarme

Você pode definir o som que será reproduzido quando o alarme soar. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Som do alarme > Padrão, Rádio ou Abrir a Galeria* para escolher o toque que deseja usar.

Se você definir o alarme como *Rádio*, use o acessório que suporte rádio FM estéreo.

Soneca

Para definir o tempo da soneca, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Tempo limite da função soneca > 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos ou Outra hora* (para definir o tempo de soneca até 60 minutos).

Condições do alarme

Quando o alarme soar, o seu telefone emitirá bipes, vibrará (se o alerta vibratório estiver ativado no perfil ativo no momento) e acenderá a luz da tela.

Com o telefone ligado, selecione *Parar* para desligar o alarme ou *Soneca*. Se você selecionar *Soneca*, o alarme é interrompido por 10 minutos e *Função soneca ativada* será exibido na tela.

Se você não pressionar nenhuma tecla, o alarme é interrompido (soneca) por 10 minutos e então toca novamente. Você pode selecionar *Menu > Organizador > Despertador > Tempo limite da função soneca* para reiniciar o tempo de soneca.

Desativar o alarme

No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme > Desativar*.

■ Calendário

O Calendário agenda lembretes, chamadas que você precisa fazer, reuniões e aniversários, além de poder emitir um alarme para tais eventos.

A visualização mensal permite uma visão geral do mês e da semana selecionados, permitindo que você vá até uma data específica. Qualquer dia ou data que for exibido em negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

Abrir

No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário* ou pressione a tecla de seleção direita. Percorra para mover o cursor em algumas visualizações do calendário.

Ir para uma data

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário > Opções > Ir para data*.
2. Insira uma data (*mm:dd:aaaa*) e pressione *OK*.

Criar nota em uma data específica

Você pode inserir cinco tipos de notas no seu calendário. O telefone solicitará mais informações, dependendo do tipo de nota escolhido. Você tem também a opção de definir um alarme para qualquer nota selecionada.

1. Digite a data para a qual deseja criar um lembrete. Consulte "Ir para uma data", página 79.

Organizador

2. Partindo da visualização mensal (com Ir para data selecionado), selecione *Opções > Criarnota* e em seguida um dos tipos de notas:
Reunião—Digite um assunto, um local e uma data e hora de início e término.
Ligar para—Digite um número de telefone, um nome e a data e a hora.
Aniversário—Digite o nome do aniversariante, data e ano do aniversário.
Memo—Digite um assunto e uma data de início e término.
Lembrete—Digite o assunto e a data do lembrete.
Você terá a opção de configurar o alarme.
3. Digite sua nota e selecione *Salvar*.

Ver notas (visualização diária)

Após ter criado a nota de calendário, você poderá visualizá-la.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário*.
2. Vá até a data que contém uma nota em negrito e selecione *Ver*.

Opções durante a visualização de uma lista de notas

1. Selecione *Opções* durante a visualização da nota do dia para exibir o seguinte:
As opções listadas abaixo estão disponíveis durante a visualização do cabeçalho de uma nota.
Criar nota—Crie uma nova nota para a data selecionada.
Excluir—Exclua a nota.
Editar—Edite a nota.
Transferir—Transfira a nota para outra data do calendário.
Repetir—Defina a nota (exceto a nota de aniversário) para ocorrer em tempos regulares (diário, semanal, mensal e anualmente).
Ir para data—Vá para outra data em seu calendário.
Ir para hoje—Vá para data atual em seu calendário.
Enviar nota—Envie uma nota para outro aparelho como mensagem de texto ou no formato Vcal via mensagens multimídia ou SMS.
Copiar—Copie uma nota para você colar em outra data.
Configurações—Configure a data e a hora, o formato de data e hora, o dia que cada semana começa e se você deseja que suas notas sejam excluídas automaticamente após um tempo determinado.
Ir p/ lista de ativ.—Vá até a lista de atividade em seu calendário.
2. Selecione uma opção para ativá-la ou acesse o submenu.

Enviar uma nota

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário*.
2. Vá até data que aparece em negrito contendo a nota que deseja enviar e selecione *Ver*.
3. Vá até a nota que deseja enviar e selecione *Opções > Enviar nota > Enviar como mens. (Mensagem texto ou Mens. multimídia), Como nota ou Via infravermelho*.
4. Se você selecionou *Como nota*, digite o número do destinatário ou selecione *Buscar* para resgatar um número da lista de Contatos e pressione *OK*.
5. Se você selecionar *Enviar como mens. (Mensagem texto ou Mens. multimídia)* a nota será exibida na tela como mensagem de texto.
 - Selecione *Enviar p/ > Enviar p/ número, Enviar a vários ou Env. p/ lista dist.*
 - Digite o número do destinatário ou pressione *Buscar* para resgatar um número da lista de Contatos e selecione *Enviar*.

Receber notas de calendário

Quando você recebe uma nota de calendário no formato Vcal, seu aparelho exibe o aviso *A nota de calendário foi recebida*.

- Para visualizar a nota, selecione *Mostrar*, se necessário, percorra a nota para vê-la por completo.
- Para salvar as notas de calendário depois de visualizá-las, selecione *Opções > Salvar*.
- Para descartar as notas de calendário depois de visualizá-las, selecione *Sair* ou *Opções > Descartar*.

Quando você receber uma nota de calendário ou uma mensagem de texto, uma notificação de texto será exibida na tela, no modo de espera. Você poderá salvar a nota no calendário e definir um alarme para qualquer data e hora.

■ Notas

Você pode escrever e salvar informações em *Notas* e enviar as notas usando mensagens multimídia ou de texto. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Notas*. Sem nenhuma nota criada, selecione *Ad. nota*, crie sua nota e selecione *Salvar* quando terminar. Com as notas já criadas, marque a desejada e selecione *Ver* para ler ou *Opções > Criar nota, Excluir, Editar, Enviar nota (Enviar como mens. ou Via infravermelho) ou Exc. todas notas*.

■ Lista de atividade

Use o recurso da lista de atividade para ficar em dia com suas tarefas. É possível salvar uma nota para uma atividade, selecionar um nível de prioridade para a nota e marcá-la como pronta, quando conclui-la. Organize as notas por prioridade ou por data.

Adicionar nota de atividade

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Lista de atividades*.
2. Se não houver notas, selecione *Ad. nota*.
3. Digite o assunto da nota de atividade e selecione *Salvar*.
4. Selecione *Alta, Normal ou Baixa* para a prioridade.
5. Digite a data e hora para conclui-la e defina o alarme.

Visualizar uma nota de atividade

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Lista de atividades*.
2. Marque a nota atividade, selecione *Opções* e em seguida:
Adicionar—Adicione uma nota.
Excluir—Exclua a nota.
Marcar como feita ou Desmarcar—Marque uma nota ou compromisso como feito ou não; se estiver concluído, não haverá mais lembretes.
Classif. por prazo—Organize as notas de acordo com o prazo.
Enviar—Envie a nota para outro aparelho, como mensagem de texto ou multimídia, ou como nota de calendário para outro aparelho compatível.
Ir para calendário—Saia da lista de atividade e vá para o calendário.
Salvar no calend.—Salve a nota de atividade em uma data em seu calendário.
Excl. notas feitas—Exclua todas as notas de atividade feitas.
Exc. todas notas—Exclua todas as notas de atividade da lista.
3. Ver para ver a nota de atividade e selecione *Editar* para editá-la ou *Opções* para selecionar dentre as seguintes:
Prazo—Defina uma data de término para a nota listando qualquer nota não concluída, se houver alguma.
Marcar como feita ou Desmarcar—Marque uma nota ou compromisso como feito ou não; se estiver concluído, não haverá mais lembretes.
Excluir—Exclua a nota.
Editar prioridade—Altere a prioridade para alta, média ou baixa.
Enviar—Envie a nota para outro aparelho, como mensagem de texto ou multimídia, ou como nota de calendário para outro aparelho compatível.

Ir para calendário—Saia da lista de atividade e vá para o calendário.

Salvar no calend.—Salve a nota de atividade em uma data em seu calendário.

■ Calculadora

A calculadora desse aparelho soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, calcula a raiz quadrada, altera o sinal do número digitado e faz conversões monetárias.



Nota: A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calculadora*.
2. Digite o primeiro número da operação. Pressione # para obter um ponto decimal, se necessário.
Para trocar o sinal, selecione *Opções > Mudar sinal* ou vá para cima e para baixo.
Para elevar um número ao quadrado ou calcular a raiz quadrada, selecione *Opções > Quadrado* ou *Raiz quadrada*.
Pressione * para percorrer os caracteres para somar (+), subtrair (-), multiplicar (*) e dividir (/).
3. Digite o segundo número da operação.
4. Selecione *Result.* para finalizar o cálculo ou *Opções* se mais funções forem necessárias.

Conversor de moeda

Você pode converter moeda estrangeira em moeda local, ou vice versa, diretamente do modo de espera ou do menu *Calculadora*.



Nota: Quando você trocar a moeda local, deverá digitar as novas taxas, pois todas as taxas de câmbio previamente configuradas serão zeradas.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calculadora > Opções > Taxa de câmbio > Unidades estrangeiras em locais* ou *Unidades locais em estrangeiras*.

Unidades estrangeiras em locais—O número de unidades locais necessárias para igualar uma unidade da moeda estrangeira.

Unidades locais em estrangeiras—O número de unidades estrangeiras necessárias para igualar uma unidade da moeda local.

2. Digite a taxa de câmbio (pressione # para inserir um ponto decimal) e pressione *OK*.
3. No modo de espera, digite a quantia monetária a ser convertida.

4. Selecione *Opções* > *Em moeda local* ou *Em m. estrangeira*.
Em moeda local—converte moeda estrangeira em local.
Em m. estrangeira—converte moeda local em moeda estrangeira.
5. Se você não digitar uma taxa de câmbio, o aparelho irá notificá-lo para fazê-lo.
Pressione *OK*. Você também pode editar a taxa de câmbio a qualquer momento.

■ Contador regressivo

O contador regressivo do seu aparelho permite que você digite um tempo específico (até 99 horas e 59 minutos). Quando esse tempo esgotar, o telefone emitirá um alarme.



Nota: O contador regressivo só opera quando o aparelho está ligado. Ao desligar o telefone, o contador é desativado.

Definir o contador

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Contador > Contador normal, Contador interv. ou Configurações*.
Contador normal mede o tempo para tarefas que possuam um período (nome do contador). *Contador interv.* salva conjuntos de tempos do contador com mais de um período.
2. Digite o tempo (no formato *hh:mm:ss*) e pressione *OK*.
3. Digite uma nota para o contador e selecione *Iniciar*.



É exibido no modo de espera quando o contador regressivo está ativado. Quando o tempo esgota, o telefone emite um alarme, exibe a nota do contador, vibra (se definido) e pisca as luzes.

Pressione qualquer tecla durante o alarme para interrompê-lo. Após 30 segundos o alerta do contador é interrompido automaticamente.

Alterar o tempo

Depois de configurar o contador, você poderá alterar a hora.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Contador > Alterar o tempo*.
2. Digite o novo tempo e pressione *OK*.
3. Deixe a nota como estava ou digite uma nova e pressione *Iniciar*.

Interromper o contador

Depois de configurar o contador, você poderá interrompê-lo. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Contador > Parar contador*.

■ Cronômetro

 **Nota:** A precisão do cronômetro não é a mesma de um cronômetro profissional. Desta forma, a Nokia adverte que ele não deverá ser utilizado para competições oficiais ou qualquer outro evento que necessite de elevado grau de precisão do cronômetro para o estabelecimento de marcas de tempo.

Você pode usar o cronômetro do seu aparelho para controlar o tempo. O cronômetro exibe o tempo em horas, minutos, segundos e frações de segundos no formato *hh:mm:ss.s*.

O uso do cronômetro ou permitir a sua operação em segundo plano enquanto se utilizam outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz sua vida útil.

Marcar o tempo

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Cronometr. parcial* ou *Cronôm. de volta > Iniciar*. O tempo transcorrido é exibido.

Cronometr. parcial—Você pode utilizar a marcação parcial para atividades, como regular o seu passo em uma corrida de longa distância. Pressione *Dividir* para registrar o tempo transcorrido. O contador continua marcando e o tempo parcial é exibido abaixo do tempo em curso. Cada vez que você selecionar *Dividir*, a nova marcação será exibida no início da lista.

Cronôm. de volta—Você pode utilizar a marcação de volta para marcar quanto tempo leva para completar um ciclo ou volta. Pressione *Volta* para registrar o tempo da volta. O cronômetro pára e reinicia imediatamente, começando do zero. A marcação da volta é exibida abaixo do tempo em curso. Cada vez que você selecionar *Volta*, a nova marcação será exibida no início da lista.

2. Selecione *Parar* para encerrar a contagem e exibir o tempo total ou *Parar > Opções > Iniciar* ou *Zerar* para continuar ou reiniciar a contagem.

Tempos de volta e parcial

Para salvar um tempo enquanto o relógio está marcando, selecione *Parar > Salvar*, digite um nome para a marcação e pressione *OK*. Se você não digitar um nome, o tempo total será utilizado como título padrão da marcação da volta.

Para visualizar um tempo salvo, no modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Mostrar último* ou *Ver tempos*.

Para excluir um tempo salvo do *Cronômetro*, selecione *Ver tempos* e o tempo a ser excluído e selecione *Excluir > Sim* ou *Excluir tempos > Um por um* ou *Excluir tudo*.

Nota de operação

Se você pressionar a tecla Encerrar e retornar ao modo de espera, o relógio continuará funcionando em segundo plano e o ícone  será exibido na parte superior esquerda da tela.

Para retornar à tela do cronômetro, no modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Continuar*. Para interromper o cronômetro, pressione *Parar*.

Opções

Escolha dentre as seguintes opções quando estiver utilizando o cronômetro.

Continuar—É exibido quando o cronômetro está operando em segundo plano.

Mostrar último—É exibido quando você salva um tempo parcial ou uma volta e exibe o último tempo salvo.

Cronometr. parcial—Pergunta se você deseja continuar contando do tempo anterior.

Cronôm. de volta—Pergunta se você deseja continuar contando do tempo anterior.

Ver tempos—Permite navegar nos tempos armazenados.

Excluir tempos—Permite excluir tempos armazenados. É possível apagá-los um a um ou todos de uma só vez.

12. Internet móvel



Minibrowser é um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7.

Seu telefone possui um *browser* interno que pode ser usado para conexão com os serviços selecionados na Internet móvel. Se a sua operadora suportar este recurso, você poderá ver previsões do tempo, verificar notícias ou horários de vôos, ver informações sobre finanças e muito mais. O *browser* do seu telefone pode exibir um conteúdo baseado em WAP.

Este dispositivo pode conter alguns marcadores carregados de páginas não relacionadas à Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se você optar por acessá-las, deverá ter as mesmas precauções em relação à segurança ou ao conteúdo que teria com qualquer página da Internet.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o *gateway* e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. A operadora assegura a transmissão de dados entre o *gateway* e o servidor de conteúdo.

■ Acesso à Internet Móvel

Como o conteúdo da Internet móvel foi desenvolvido para ser visto no celular, a sua operadora passa a ser agora o seu provedor de serviços da Internet.

A sua operadora provavelmente possui uma página e configurou o seu *browser* para ir a esta página sempre que você acessar a Internet móvel. A partir da página da operadora, você encontrará *links* para outras páginas.

Não é necessário configurar manualmente o *browser* do telefone. Normalmente isso é feito pela operadora, depois que você solicita o recurso. Consulte a operadora se encontrar dificuldades em usar o *browser*.

■ Conexão com a Internet móvel

No modo de espera, selecione *Menu > ao Vivo > WAP > Conectar* ou o item de menu da operadora.

Após uma breve pausa, o telefone tenta conectar com a *homepage* da operadora. Se você receber um aviso de erro, é possível que o telefone não esteja configurado para usar o *browser*. Consulte a sua operadora para certificar-se de que o telefone está configurado corretamente.

■ Navegar na Internet móvel

Como a tela do telefone é bem menor do que a tela de um computador, o conteúdo da Internet móvel é visualizado de forma diferente da habitual. Esta seção oferece sugestões para o uso das teclas do telefone ao navegar em uma página WAP.

As teclas do telefone

- Pressione o botão Liga/Desliga para exibir a tela inicial do *minibrowser*.
- Vá para cima ou para baixo para navegar na página WAP.
- Selecione um item.
- Para digitar letras e números, pressione uma tecla de 0 a 9.
- Para digitar caracteres especiais, pressione *.

Receber uma chamada quando on-line

Se a conexão de dados não estiver ativa, você poderá receber uma chamada de voz mesmo se estiver utilizando o *browser WAP*.

- Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla Enviar.
- Para recusar a chamada recebida, pressione a tecla Encerrar (essa função depende da operadora).

Durante uma chamada de voz, você não poderá carregar novas páginas no *browser*.



Nota: Dependendo de sua operadora, se a conexão de dados estiver ativa, as chamadas recebidas serão automaticamente desviadas para o correio de voz.

Fazer uma chamada de emergência quando on-line

Você pode encerrar sua conexão de dados e fazer uma chamada de emergência.

1. Para finalizar sua conexão com a Internet móvel, pressione a tecla Encerrar.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Disque o número de emergência da localidade em que se encontra (por exemplo, 190). Números de emergência variam conforme a localidade.
4. Pressione a tecla Enviar.

Limpar o cache e desconectar

O *cache* é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o *cache* após cada uso. As informações ou os serviços acessados são salvos no *cache*. Para esvaziar o *cache* enquanto estiver no menu do *browser*, selecione *Navegar > Avançado > Apagar > Cache* a partir da *homepage*. O *cache* também é limpo quando você pressiona e segura a tecla Encerrar para desligar seu telefone. Para finalizar sua conexão com a Internet enquanto estiver navegando, pressione a tecla Encerrar.

13. ao Vivo

Esta opção de menu depende da operadora. Consulte sua operadora para obter mais informações.

14. Extras



Teste você mesmo ou desafie um amigo para um dos divertidos jogos do seu telefone. Alguns menus listados são serviços de rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora. Para acessar jogos, no modo de espera, selecione *Menu > Extras > Jogos* para exibir os jogos no seu telefone. Em seguida navegue para cima ou para baixo para selecionar o jogo desejado.



Nota: Só instale e utilize aplicativos e outros *softwares* de fontes que ofereçam proteção adequada contra vírus e outros *softwares* prejudiciais.

15. Coneectividade do PC

■ Transferência de dados via USB

Você pode transferir dados, como músicas, fotos e vídeos do seu aparelho para um PC compatível ou de um PC compatível para seu aparelho usando um cabo de dados USB DKU-2 ou CA-53. O cabo está conectado corretamente ao aparelho quando a seta aponta em direção à tela do aparelho. Desconecte o cabo de dados USB do aparelho para fazer uma chamada.

Use o *software* Nokia Audio Manager para ouvir seus arquivos de música e transferi-los do PC para o seu aparelho. Consulte "Nokia PC Suite", página 93.

Transferir com o Windows Explorer

Depois de instalar o programa Nokia Audio Manager, é possível usar o Windows Explorer para transferir arquivos de música, foto e vídeo para o seu aparelho e de seu aparelho para o PC.

1. Conecte seu PC e seu aparelho utilizando um cabo USB DKU-2 ou CA-53. *Acessório de dados conectado* é exibido no seu telefone.
2. Abra o Windows Explorer. Seu aparelho é exibido como um *driver* local (com o nome Nokia 6155) com uma letra do *driver* designada para ele.
3. Clique nas pastas para exibir uma janela que mostra o conteúdo da pasta do seu aparelho.
4. Abra uma segunda janela do Windows Explorer e exiba o conteúdo da pasta no seu PC, onde você armazena os arquivos de MP3, fotos ou vídeos.
5. Selecione os arquivos no seu PC que você deseja transferir para o seu aparelho.
6. Arraste e insira os arquivos da segunda janela para a primeira e coloque-os em uma pasta.
7. Os arquivos são transferidos para o aparelho e podem ser acessados ou ativados por meio do Media Player.

Se você selecionar os arquivos que necessitam de mais memória que a capacidade de memória do seu aparelho, uma nota de erro será exibida. Desmarque alguns dos arquivos até que os arquivos marcados caibam na memória disponível.

8. Desconecte o cabo USB clicando duas vezes na seta verde na barra de tarefas na parte inferior da tela do PC. Uma janela *pop-up* exibirá **Unplug** ou **Eject Hardware**.
9. Clique no dispositivo USB na janela de dispositivos do *hardware*. Uma janela *pop-up* exibirá **Stop a Hardware device**.

10. Marque **USB device** e pressione **OK**. Uma janela *pop-up* exibirá **Safe to Remove Hardware**, com **The 'USB Device' device can now be safely removed from the system**. Pressione **OK**.



Importante: Para assegurar que toda operação do cartão de memória será concluída de maneira controlada, não retire o cabo de conectividade até o Windows notificar que é seguro. A operação do cartão de memória incompleta pode causar erro na informação armazenada no cartão de memória e esse tornar-se corrompido. Um cartão de memória corrompido pode ter que ser formatado para uso futuro. Quando um cartão de memória for formatado, todas as informações do cartão serão permanentemente perdidas.

■ Nokia PC Suite

O *software* Nokia PC Suite está disponível para o telefone Nokia 6155. O Nokia PC Suite é um conjunto de ferramentas avançadas que podem ser utilizadas para gerenciar os recursos e os dados do dispositivo. Cada componente é um programa separado com ajuda *on-line*. O *software* Nokia PC Suite, as instruções de instalação e outras documentações são fornecidos gratuitamente e podem ser obtidos na página de *downloads de software* da Nokia, www.nokia.com.br/pcsuite.

Alguns dos recursos do seu aparelho necessita de um suporte por parte da rede. Entre em contato com a operadora para obter informações sobre disponibilidade e instruções de configuração.

- Nokia Image Converter (Conversor de Imagens) torna as imagens utilizáveis para mensagens multimídia ou papéis de parede e transfere-as para o seu aparelho.
- Nokia Sound Converter (Conversor de Som) edita os toques polifônicos, deixando-os compatíveis com o seu aparelho e transfere-os para o telefone.
- Nokia Content Copier (Copiador de Conteúdo) copia informações ou faz cópias de segurança de seu aparelho para o PC ou para outro aparelho Nokia compatível.
- Nokia Phone Editor (Editor) envia mensagens, edita o diretório de contatos e as configurações de mensagens do seu aparelho.
- Nokia PC Sync (Sincronizador) sincroniza o diretório de contatos e o calendário do seu telefone com um PC compatível.
- Nokia Connection Manager (Gerenciador de Conexão) seleciona o tipo de conexão entre o PC e o telefone.
- Nokia Phone Browser (Navegador) copia imagens e sons do seu telefone para o PC e vice-versa.

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

16. Acessórios



Nota: Verifique nas páginas da Nokia, www.nokia.com.br, a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo a este aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com os carregadores AC-3 ou AC-4.



Atenção: Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, entre em contato com um revendedor autorizado.

Regras práticas sobre acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros só deve ser executada por pessoal técnico autorizado.

Alimentação:

- Bateria Padrão Li-Ion 1070 mAh (BL-6C)
- Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt (AC-3)
- Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt (AC-4)
- Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros (DC-4)
- Adaptador de recarregador (CA-44)

Use o adaptador de recarregador CA-44 para conectar seu telefone a um carregador Nokia com um cabo maior, incluindo ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (recarregador) e LCH-12 (Recarregador Rápido para Acendedor de Cigarros).

Visite a página www.nokia.com.br para obter mais informações sobre acessórios.



17. Informações sobre a bateria

■ Carregar e descarregar

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo instalada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um longo período, talvez seja necessário conectar o carregador e em seguida desconectar e reconectá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe a bateria conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga apareça no visor ou antes que qualquer chamada possa ser feita. Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-círcito na bateria. Um curto-círcito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes se assemelham a lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no bolso. O curto-círcito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as, sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.

■ Instruções para autenticação das baterias

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Compre-a de um revendedor autorizado Nokia para ter certeza de que ela é realmente autêntica, confira o logotipo Nokia Original Enhancements na embalagem, e examine a etiqueta com o holograma, conforme indicado nas etapas a seguir.

A verificação destes quatro pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar que a bateria adquirida não é autêntica, evite a sua utilização e leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva o produto à loja onde efetuou a compra.


Autenticação do holograma



1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo da Nokia das mãos entrelaçadas de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.



2. Quando você virar o holograma para a esquerda, direita, para baixo e para cima do logotipo, você verá um, dois, três e quatro pontos, respectivamente.



3. Raspe a camada de tinta com uma moeda para revelar o código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Vire a bateria de modo que os números fiquem voltados para cima. Para ler o código de 20 dígitos, comece pelos números da fileira de cima, seguidos pela fileira de baixo.
4. Confirme a validade do código de 20 dígitos seguindo as instruções da página da Nokia, www.nokia.com.br/verificarbateria.

Para criar uma mensagem de texto, digite o código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210, e o envie para +44 7786 200276.

Para criar uma mensagem de texto:

- Nos países da Ásia-Pacífico, com exceção da Índia: digite o código de 20 dígitos, por exemplo 12345678919876543210, e envie para +61 427151515.
- Na Índia somente: digite 'Bateria' seguido do código da bateria de 20 dígitos, por exemplo, Bateria 12345678919876543210, e envie para 5555.

Haverá aplicação de tarifas por parte da operadora nacional e internacional.

Você receberá uma mensagem indicando se o código pode ser autenticado.

Que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar rendimento insatisfatório da bateria e danificar o dispositivo e seus acessórios. Tal uso também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu aparelho.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, visite a página, www.nokia.com.br.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocá-la.
- Não tente remover a bateria do dispositivo. A Nokia recomenda que você leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste manual.
- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar lentes, tais como lentes de câmeras e sensores de luz e distância.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Sempre faça uma cópia de segurança dos dados que deseja guardar, tais como contatos e notas de calendário, antes de enviar seu dispositivo para uma assistência técnica.

Todas as sugestões mencionadas anteriormente se aplicam ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Informações adicionais de segurança

■ Ambiente

Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos especiais em vigor em qualquer área e desligue o dispositivo quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou situações de perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de operação. Este produto atende às diretrizes estabelecidas contra a exposição RF quando utilizado na posição normal junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm (0.87 polegadas) do corpo. Ao utilizar um estojo, clipe para o cinto ou outro tipo de dispositivo para transporte junto ao corpo, este objeto não deverá conter nenhum metal e deverá ser posicionado de acordo com as estipulações de distância anteriormente mencionadas.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo exige uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância estipuladas sejam mantidas até o fim da transmissão.

■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o telefone quando se encontrar em clínicas ou consultórios onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um telefone celular e um marcapassos para evitar possíveis interferências no marcapassos. Essas recomendações estão em conformidade com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela *Wireless Technology Research*. Os portadores de marcapassos deverão fazer o seguinte:

- Manter o dispositivo sempre a uma distância de mais de 15,3 cm do marcapassos;
- Não transportar o dispositivo em um bolso próximo ao peito;

Informações adicionais de segurança

- Usar o dispositivo do lado oposto ao do marcapassos para reduzir possíveis riscos de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o dispositivo e mantenha-o distante.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos celulares podem interferir em determinados aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

■ Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, como sistemas eletrônicos de injeção de combustível, de frenagem antiderapante, sistemas de controle de velocidade e de *airbags*. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e causar a invalidação de quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente.

Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com *airbag*, lembre-se de que a sua inflação ocorre com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área do *airbag* ou de seu acionamento. Se o equipamento celular em um veículo for incorretamente instalado, poderão ocorrer ferimentos graves se o sistema de *airbag* for acionado.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle do avião, pode afetar a rede celular e ser ilegal.

■ Explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em áreas potencialmente explosivas e siga todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais, normalmente, existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de produtos químicos; ou locais onde sejam realizadas

operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com risco de explosão estão quase sempre claramente identificadas. Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas.

Falta de atenção a essas instruções pode causar suspensão ou recusa de serviços celulares ao infrator, ação legal ou ambos.

■ Chamadas de emergência



Importante: Este telefone, como qualquer outro aparelho sem fio, funciona com o uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como por meio de funções programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um aparelho celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Antes de fazer uma chamada de emergência, tenha certeza que seu dispositivo está devidamente carregado. Se a bateria estiver descarregada, você não poderá receber e fazer ligações, incluindo chamadas de emergência. Você deve esperar alguns minutos depois de conectar o carregador para efetuar sua chamada.

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Algumas redes podem exigir que um cartão UIM válido (CDMA SIM) esteja corretamente inserido no aparelho.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Números de emergência variam conforme a localidade. Pressione a tecla Enviar. Números de emergência variam conforme a localidade.

Se determinadas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo *off-line* ou *flight*, será necessário alterar o perfil e ativar a função *Telefone* antes de fazer a chamada. Para obter mais informações, consulte este manual ou a sua operadora. Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

■ Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio, definidos por diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela ICNIRP, entidade científica autônoma de padronização, e estabelecem margens de segurança desenvolvidas com o propósito de garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condições de saúde.

O padrão de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida denominada SAR (*Specific Absorption Rate* - Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido humano. Os testes de SAR são executados utilizando posições padronizadas de funcionamento, com o dispositivo transmitindo no mais elevado nível de potência certificado, em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um aparelho ligado, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo, pois o dispositivo foi planejado para operar de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar dependendo de inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais alto para este modelo celular é de 0,64 W/kg, quando testado para uso junto ao ouvido, de acordo com as recomendações da ICNIRP.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, e da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

■ Dados técnicos

Dimensões—Largura, 45,40 mm; altura, 86,72 mm; espessura, 25,10 mm

Peso—86,8 g sem a bateria BL-6C Li-Ion

Volume—86 cm³

Redes sem fio—CDMA 800

Faixa de freqüência (Tx)—

Celular: 824,70–848,37 MHz

Faixa de freqüência (Rx)—

Celular: 869,70–893,37 MHz

Redes sem fio—CDMA 1900

Faixa de freqüência (Tx)—PCS: 1851,25–1908,75 MHz

Faixa de freqüência (Rx)—PCS: 1931,25–1988,75 MHz

Redes sem fio—AMPS

Faixa de freqüência (Tx)—AMPS: 824,04–848,97

Faixa de freqüência (Rx)—AMPS: 869,04–893,97

■ Informações sobre a bateria

Esta seção fornece informações sobre os tempos de carregamento da bateria com o Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt (AC-4) e o Recarregador Rápido de Viagem Bi-Volt (AC-3), tempos de conversação e de espera. Lembre-se de que as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Tempos de carregamento

Os seguintes tempos de carregamento são aproximados com a bateria BL-6C 1070 mAh Li-Ion:

Recarregador Rápido de Viagem Bi-volt (AC-4): Até 1 hora e 35 minutos

Recarregador Rápido de Viagem Bi-volt (AC-3): Até 3 horas e 45 minutos

Tempos de conversação e de espera

O tempo de operação é somente uma estimativa e depende da intensidade do sinal, do uso do celular, das condições da rede, dos recursos usados, do tempo de uso e condição da bateria (incluindo o efeito dos hábitos de carregamento), das temperaturas às quais as baterias estão expostas e muitos outros fatores.

Tempo de conversação analógico: 1 hora

Tempo de espera analógico: 24 horas

Tempo de conversação digital: 3,5 a 4 horas

Tempo de espera digital: 6 a 10 dias

Índice

A

acessórios 94
ajuda 9
alterar tempo 84
alto-falante 23
antena 17
atendimento Nokia 9
automatizar correio de voz 40

B

bateria
autenticação 96
carregar 19
informações 95, 103
instalar 18
remover 18
tempos de carregamento 103
tempos de conversação e
de espera 103
baterias e carregadores 95

C

calculadora 83
calendário 79
carregador
conectar 19
informações 95
tempos 103
cartão de chamadas 66
cartão de visita 51, 56
central de atendimento 9
chamadas
atender 22
de dados ou fax 67
fazer 21
opções durante a chamada 23

chamadas de emergência 101
com o teclado travado 68
enquanto utilizar a Internet móvel 88
código de bloqueio 74
códigos de discagem 41
códigos de recurso 76
conectividade do PC 92
configurações 61
configurações da chamada 65
configurações de acessório 72
fone de ouvido 72
suporte para música 72
viva-voz 72
configurações de hora e data 65
configurações de segurança 72
configurações de tela 62, 63
configurações de toques 64, 75
configurações do telefone 68
configurações originais 77
configurar o telefone 17
contador regressivo 84
conversor monetário 83
correio de voz 39
cronômetro 85
cuidado e manutenção 98

D

dados técnicos 103
definir
data 65
hora 65
desligar o telefone 20
despertador 78
desvio de chamadas 77
dimensões 103
discagem por voz 48, 70

discagem rápida 47, 66
 duração das chamadas 43
 duração do minibrowser 45

E

entrada de texto 25
 previsão de texto 26
 tradicional 25
 equalizador de mídia 60
 ESN 9
 espera de chamadas 77
 esquemas de cores 63, 64
 excluir mensagens 32
 excluir registros de chamadas 43
 extras 91

F

fone de ouvido 20, 72
 funções de Ir para 16

G

galeria 55, 57
 gravador de voz 59
 grupos de chamadas 47

I

idioma da tela 68
 idiomas 68
 indicadores e ícones 13
 infravermelho 70
 Internet móvel 87
 conectar 87
 desconectar 89
 fazer uma chamada
 de emergência 88
 receber uma chamada
 quando on-line 88

L

ligar o telefone 20
 limpar o cache 89

lista de atividades 82
 adicionar 82
 lista de contatos 46
 adicionar 46
 editar 49
 enviar 51, 56
 excluir 50
 ver 50
 listas de distribuição 31

M

memória 68
 compartilhada 8
 mensagens
 excluir 32
 mensagens de texto 28
 mensagens de voz 39
 mensagens do minibrowser 41
 salvas 31
 método tradicional 25
 minibrowser 87
 mensagens 41
 modelos 30
 modo de espera 13

N

navegar 14
 nota de atividades
 ver 82
 notas 81

O

operadora preferida 65
 organizador 78

P

papel de parede 62, 63
 parar contador 84
 pastas 55
 pastas de mensagens 31

índice

perfis programáveis 61
peso 103
previsão de texto 26
proteção 24
 automática 68

R

rádio 57
redes sem fio 103
rediscagem automática 66
registro de chamadas 42
restaurar configurações originais 77
restrição de chamadas 74

S

segurança 6
 informações adicionais de
 segurança 99
serviços de rede 7, 76
sinal inicial 69
suporte para música 72

T

tampa traseira
 colocar 19
 remover 18
teclas rápidas 13
tela inicial 13

temas 62
tempo limite da luz de fundo 63
tempos de conversação e de espera 103
texto de ajuda 15, 69
texto, mensagens 28
tirar foto 52
toques musicais 69
transferência de dados USB 92
travamento do telefone 73
 alterar código de bloqueio 74

V

ver
 chamadas de dados/fax 44
 chamadas não atendidas 42
 chamadas recebidas 42
 duração das chamadas 43
 duração do minibrowser 44
 mensagens salvas 31
 meu número 77
 nota de atividades 82
 números discados 42
 tempos da chamada 43
viva-voz 72
volume 103
 ajustar 22
 usar o alto-falante 23
 voz, mensagens 39

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

NOKIA Care

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse **www.nokia.com.br/meucelular** para verificar a última versão deste manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e serviços adicionais.