

Uputstvo za korisnika

Nokia 225

NOKIA

Uputstvo za korisnika

Nokia 225

Sadržaj

Bezbednost	3	Korišćenje telefona u režimu rada u avionu	16
Početni koraci	4	Pristupni kodovi	17
Tasteri i delovi	4	Informacije o proizvodu i bezbednosti	18
Ubacivanje SIM kartice, baterije i memorijske kartice	4		
Punjenje baterije	6		
Zaključavanje ili otključavanje tastera	6		
Promena jačine zvuka	7		
Osnovne funkcije	8		
Istraživanje telefona	8		
Pisanje teksta	9		
Korišćenje intuitivnog unosa teksta	9		
Podešavanje tona zvona	10		
Osobe i poruke	11		
Upućivanje poziva	11		
Čuvanje imena i broja telefona	11		
Slanje i primanje poruka	11		
Socijalno umrežavanje	11		
Internet	13		
Pretraživanje Weba	13		
Kamera	14		
Fotografisanje	14		
Snimanje video snimka	14		
Deljenje fotografija ili video snimaka	14		
Zabava	15		
Slušanje muzike	15		
Slušanje radija	15		
Upravljanje telefonom i povezivanje	16		
Kopiranje sadržaja sa telefona na računar i obratno	16		
Uklanjanje privatnog sadržaja sa telefona	16		

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Microsoft Mobile odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



ZAŠTITA SLUHA

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.


Početni koraci

Savladajte osnovne funkcije i pokrenite telefon za tren oka.

Tasteri i delovi

Istražite tastere i delove svog novog telefona.

- 1 Konektor punjača
- 2 Lampa
- 3 Konektor za slušalice (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Navigator
- 6 Taster Kraj/Napajanje
- 7 Mikrofon
- 8 Tastatura
- 9 Taster za poziv
- 10 Selekциони tasteri
- 11 Slušalica
- 12 Objektiv. Pre korišćenja uklonite zaštitnu traku.
- 13 Antena



Telefon možete da podesite tako da traži šifru zaštitnu šifru koju vi definišete. Podrazumevana zaštitna šifra je 12345.

Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetske nivou što može da dovede do skraćenog radnog veka baterije.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Određeni pribor koji se pominje u ovom vodiču za korisnike, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, možda se prodaje zasebno.

Ubacivanje SIM kartice, baterije i memorijske kartice

Saznajte kako da ubacite bateriju, SIM karticu i memorijsku karticu.

- !** **Važno:** Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Korišćenjem nekompatibilnih SIM kartica možete da oštetite karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici. Konsultujte se sa operatorom mobilne mreže da biste saznali da li možete da koristite SIM karticu sa mini-UICC isečkom.




Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.




! Napomena: Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.

1. Uхватite telefon za gornje ivice i palcem druge ruke pritisnite središnji deo zadnje maske, zatim pažljivo skinite masku.



2. Ako se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.



3. Ubacite SIM karticu tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole.



4. Postavite kontakte na bateriji naspram kontakata u ležištu za bateriju i umetnite bateriju.
5. Gurajte memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu sve dok ne ulegne na svoje mesto.



- ❗ **Važno:** Nemojte vaditi memorijsku karticu dok je koristi neka aplikacija. To može da ošteti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

6. Vratite zadnju masku.

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite zadnju masku i gurnite memorijsku karticu ka unutra da bi izašla iz svog ležišta.


Uključivanje telefona

Pritisnite i držite taster za napajanje.

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati ponovo da je napunite pre nego što možete da počnete da koristite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Uključite punjač u telefon. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.



Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će proći nekoliko minuta pre nego što se prikaže indikator punjenja, odnosno, pre nego što ćete moći da upućujete pozive.

- ★ **Savet:** Kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu, možete uređaj da puniti preko USB-a. Tokom punjenja može da se obavlja i prenos podataka. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Proverite da li ste uključili računar.


Zaključavanje ili otključavanje tastera

Da ne biste slučajno pritisnuli tastere, koristite funkciju zaključavanja tastature.

1. Brzo pritisnite .



2. Odaberite **Zaključaj**.



Otključavanje tastature

Pritisnite  i odaberite **Otključaj**.

Promena jačine zvuka

Ne čujete zvono telefona kada se nalazite u bučnom okruženju ili je zvuk u toku poziva suviše glasan? Jačinu zvuka možete da podesite onako kako vam odgovara.

Pritiskajte navigator nagore ili nadole i tako menjajte jačinu zvuka u toku poziva ili dok slušate radio.



Osnovne funkcije


Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.

Istraživanje telefona

Istražite telefon jednostavnim pritiskom na taster.

Prikaz aplikacija i funkcija na telefonu

Pritisnite **Meni**.



Pomeranje do aplikacije ili funkcije

Pritiskajte navigator nagore, nadole, nalevo ili nadesno.



Otvoravanje aplikacije ili odabir funkcije

Pritisnite **Izaberi**.




Povratak na prethodni prikaz

Pritisnite **Nazad**.




Povratak na početni ekran

Pritisnite .



Uključivanje lampe

Na početnom ekranu brzo pritisnite navigator dvaput nagore.



Da biste isključili lampu, pritisnite navigator jednom nagore.

Ne usmeravajte svetlost nikome u oči.

Pisanje teksta

Korišćenje tastature za pisanje je lako i zabavno.

Pritiskajte taster dok se ne prikaže željeno slovo.

Unos razmaka

Pritisnite 0.

Unos specijalnog znaka ili znaka interpunkcije

Pritisnite *.

Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno

Pritiskajte #.

Unos broja

Pritisnite i držite taster sa brojem.

Korišćenje intuitivnog unosa teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može da pogađa reči koje počinjete da pišete. Intuitivni unos teksta je zasnovan na rečniku koji se nalazi u uređaju. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

1. Odaberite **Opcije > Rečnik** i jezik.

2. Počnite da pišete reč. Kada vidite željenu reč, pritisnite 0.

Promena reči

Pritiskajte * sve dok se ne prikaže željene reč.

Dodavanje nove reči u rečnik

Ako se željena reč ne nalazi u rečniku, upišite reč, uzastopno pritiskajte taster * da biste preskočili sve neželjene reči, odaberite **Kučaj**, a zatim upišite reč.

Prebacivanje sa intuitivnog na tradicionalni unos teksta i obratno

Pritiskajte #.

Isključivanje intuitivnog teksta

Odaberite **Opcije > Rečnik > Rečnik isključen**.

Podešavanje tona zvona

Podesite ton zvona na telefonu.

1. Odaberite **Meni > Podešavanja > Podešavanje tonova**.
2. Odaberite **Ton zvona**.
3. Odlučite se za jedan ton zvona, a zatim odaberite **OK**.

Osobe i poruke

Budite u kontaktu sa prijateljima i porodicom putem telefona. Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima u uslugama društvenih mreža čak i kad ste u pokretu.

Upućivanje poziva

Saznajte kako da koristite svoj novi telefon za pozivanje.

1. Ukucajte broj telefona.
Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster *.
2. Pritisnite .
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

Odgovaranje na poziv

Pritisnite .

Čuvanje imena i broja telefona

Sačuvajte i organizujte brojeve telefona prijatelja. Možda želite dodatno da uredite listu kontakata tako što ćete dodeliti fotografije ili druge informacije kontaktima?

1. Odaberite **Meni** > **Imenik** > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**.
2. Upišite ime, unesite broj, a zatim odaberite **Sačuvaj**.

Slanje i primanje poruka

Održavajte kontakt sa prijateljima i porodicom putem tekstualnih poruka.

1. Odaberite **Meni** > **Poruke**.
2. Odaberite **Kreirati poruku**.
3. Unesite broj telefona ili odaberite primaoca sa liste kontakata.
4. Napišite poruku.

★ **Savet:** Da biste ubacili specijalne znakove, kao što su smeško ili simboli, odaberite **Opcije** > **Opcije ubacivanja**.

5. Odaberite **Pošalji**.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Čitanje poruke

Na početnom ekranu odaberite **Čitaj**. Da biste pročitali ostatak poruke, odaberite **Otvori**.

Socijalno umrežavanje

Želite da se povežete sa osobama koje susrećete u životu i da sa njima delite neke stvarčice? Aplikacije za socijalne mreže vam omogućavaju da ostanete u toku sa novostima koje se tiču vaših prijatelja.

Da biste održavali kontakt sa prijateljima i porodicom, prijavite se u usluge časkanja, deljenja i socijalnog umrežavanja. Odaberite **Meni** i uslugu koju želite da koristite. Dostupnost usluga može da se razlikuje.

Internet

Saznajte kako da pregledate Veb.

Pretraživanje Web-a

Budite u toku sa najnovijim vestima i posećujte omiljene web sajtove dok ste u pokretu.

1. Odaberite **Meni > Internet**.
2. Odaberite traku za adrese.
3. Upišite web adresu, a zatim odaberite **OK**.

★ **Savet:** Da biste pretraživali internet, u traku za adrese upišite reč za pretragu. Takođe možete da koristite dostupne veze.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Kamera

Kamerom telefona možete lako da fotografišete i snimate video zapise.

Fotografisanje

Snimate najbolje trenutke pomoću fotoaparata telefona.

1. Da biste uključili fotoaparat, odaberite **Fotoap.**.
2. Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite navigator nagore ili nadole.
3. Da biste snimili fotografiju, pritisnite navigator.

Prikaz snimljenih fotografija

Da biste videli fotografiju nakon snimanja, odaberite **Novo** >  > **Fotografije** > **Snimljeno**. Da biste kasnije videli fotografiju, odaberite  > **Fotografije** > **Snimljeno**.

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, pomoću telefona možete da snimate i video snimke.

1. Da biste uključili fotoaparat, odaberite **Fotoap.**.
2. Da biste uključili video kameru, odaberite  > **Video kamera**.
3. Da biste započeli snimanje, odaberite .
4. Da biste zaustavili snimanje, odaberite .

Prikaz snimljenog video snimka

Da biste pustili video koji ste upravo snimili, odaberite . Ako želite kasnije da pustite snimljeni video, u video kameri odaberite  > **Video snimci** > **Snimljeno**.

Deljenje fotografija ili video snimaka

Koristite funkciju „Delilac“ za brzo deljenje fotografija i video snimaka sa prijateljem blizu vas.

1. Ako treba, uključite Bluetooth na drugom telefonu.
 2. Odaberite **Fotografije** i fotografiju ili **Video snimci** i video.
 3. Odaberite **Opcije** i **Podeli fotografiju** ili **Podeli video snimak**.
 4. Odaberite **Delilac – Bluetooth**.
 5. Približite telefon drugom telefonu i funkcija „Delilac“ će početi da deli fotografiju ili video.
- Upotreba ovog uređaja u „skrivenom“ režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvatate zahteve za Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje. Takođe, Bluetooth funkciju možete da isključite kada je ne koristite.

Zabava

Slušanje muzike

Preko muzičkog plejera možete da slušate muzičke datoteke u MP3 formatu. Za reprodukciju muzike je potrebno da sačuvate muzičke datoteke na memorijskoj kartici.

1. Odaberite **Meni > Muzika > Muzički centar**.
2. Odaberite **Opcije > Sve pesme**.
3. Odaberite pesmu.

Slušanje radija

Uživajte slušajući najdraže FM radio-stanice dok ste u pokretu.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

1. Povežite slušalice, a zatim odaberite **Meni > Radio**.
2. Da biste se vratili na prethodni radio-kanal ili prešli na sledeći, pomerajte se nalevo ili nadesno.
3. Da biste zatvorili radio, odaberite **Opcije > Isključi**.

Upravljanje telefonom i povezivanje

Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da se povežete sa dodatnom opremom i mrežama, prenosite datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i ažurirate softver.

Kopiranje sadržaja sa telefona na računar i obratno

Kopiranje fotografija, video snimaka i drugog sadržaja koji ste kreirali (i sačuvali na memorijskoj kartici) sa telefona na računar i obratno.

Da biste kopirali sadržaj iz memorije telefona, najpre treba da ubacite memorijsku karticu u telefon.

1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kablo.
2. Odaberite **Veliko skladište**.
3. Otvorite menadžer datoteka, kao što je Windows Explorer, na računaru i potražite svoj telefon. Možete da vidite sadržaj sačuvan na memorijskoj kartici.
4. Prevucite i otpustite stavke sa telefona na računar i obratno.

Uklanjanje privatnog sadržaja sa telefona

Ako kupujete novi telefon ili inače želite da odbacite stari telefon, ili da ga reciklirate, pročitajte u nastavku kako možete da uklonite lične informacije i svoj sadržaj sa njega.

Kada uklanjate privatni sadržaj sa telefona, vodite računa o tome da li uklanjate sadržaj iz memorije telefona ili sa SIM kartice.

1. Da biste uklonili sve poruke, odaberite **Meni > Poruke > Opcije > Obriši još > Opcije > Izaberi sve**.
2. Da biste uklonili sav sadržaj, odaberite **Meni > Imenik > Opcije > Obriši kontakte > Opcije > Izaberi sve**.
3. Da biste uklonili informacije o pozivima, odaberite **Meni > Dnev.poz. > Obriši dnevnik poz. > Svi pozivi**.
4. Proverite da li je uklonjen sav lični sadržaj.

Sadržaj i informacije sačuvane na memorijskoj kartici neće biti uklonjeni.

Uklanjanje celokupnog sadržaja sa telefon i vraćanje podešavanja na prvobitne vrednosti

Da biste vratili prvobitna podešavanja telefona i uklonili sve podatke, na početnom ekranu ukucajte ***#7370#**.

Korišćenje telefona u režimu rada u avionu

Na mestima na kojima nije dozvoljeno upućivanje poziva ili povezivanje na internet preko telefona, ipak možete da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže ako uključite režim rada u avionu.

1. Dodirnite **Povezivanje**.
2. Podesite **Režim „let“** na **Uključeno**.



Upozorenje: Kada je aktiviran režim rada u avionu, ne možete da upućujete niti da primite pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežnu pokrivenost. Pređite na drugi profil ako želite da uputite poziv.

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno, odnosno kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, npr. u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.

Pristupni kodovi

Da li ste se ikada zapitali čemu služe različite šifre i kodovi na vašem telefonu?

PIN ili PIN2 kôd (4-8 cifara)	Štite SIM karticu od neovlašćene upotrebe i neophodni su za pristup pojedinim funkcijama. Telefon možete da podesite tako da zahteva PIN kôd kada ga uključite. Ako ste zaboravili kodove ili ih niste dobili zajedno sa karticom, obratite se operatoru mreže. Ako tri puta zaredom ukucate pogrešan kôd, potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2	Potrebni su da biste mogli da deblokirate PIN ili PIN2 kôd. Ukoliko ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se operatoru mreže.
Zaštitna šifra (šifra za zaključavanje, lozinka)	Štiti telefon od neovlašćene upotrebe. Telefon možete da podesite tako da zahteva definisanu šifru za zaključavanje. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od svog telefona. Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, potrebno je da ga odnesete na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija potražite od Nokia Care korisničke podrške ili prodavca telefona.
IMEI	Koristi se za identifikovanje telefona na mreži. Ovaj broj možda morate dati i Nokia Care servisima. Da biste videli svoj IMEI broj, pozovite *#06#.

Informacije o proizvodu i bezbednosti

Mrežne usluge i cene

Uređaj podržava isključivo GSM mrežama na 900, 1800 MHz. Potrebno je da se pretplatite kod operatora mreže.

Korišćenje nekih funkcija i preuzimanje sadržaja zahteva vezu sa mrežom i može dovesti do troškova za prenos podataka. Možda ćete morati da se pretplatite na neke funkcije.

Hitni pozivi

1. Uverite se da je uređaj uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Ako su tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
3. Pritiskajte taster „kraj“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
 4. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
 5. Pritisnite taster za poziv.
 6. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

! **Važno:** Aktivirajte i celularne i internet pozive, pod uslovom da telefon podržava internet pozive. Telefon može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate uređaj u radnom stanju.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, kao i sve vrste tečnosti ili vlage, mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ga ošteti.
- Nemojte da otvarate uređaj na neki način koji nije opisan u ovom vodiču za korisnike.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte ispuštati, tresti ili udarati uređaj ili bateriju. Može da se slomi usled grubog rukovanja.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili ih zapišite.

Recikliranje



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Svi delovi uređaja mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Informacije o tome kako da reciklirate proizvode kompanije Microsoft Mobile pronađite na adresi www.nokia.com/recycle.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad: odnesite ih na recikliranje. Informacije o najbližem centru za reciklažu potražite od lokalnih nadležnih organa za odlaganje otpada ili posetite stranicu www.nokia.com/support. Više informacija o ekološkim odlukama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji i punjaču

Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom BL-4UL.

Za punjenje uređaja koristite punjač AC-18. Postoje različiti tipovi priključka za punjač.

Microsoft Mobile će možda staviti na raspolaganje dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Bezbednost vezana za bateriju i punjač

Pre nego što izvadite bateriju, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Iskopčajte punjač uvek kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Da biste ostvarili optimalne performanse baterije, uvek je držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. U protivnom može doći do oštećenja baterije ili drugog predmeta.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate, bušite ili na bilo koji drugi način oštećujete bateriju. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je potapate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, a može i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko sumnjate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Nemojte da punit uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti

Mala deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radio talasa.

Ugrađeni medicinski uređaji

Kako bi se izbegle potencijalne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjate da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Sluh



Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Niki

Površina ovog uređaja je bez nikla.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvataste zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju u jedno vreme. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i vezama do internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Microsoft Mobile ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Vodite računa da se zapaljive ili eksplozivne materije tokom čuvanja ili transporta ne nalaze na istom mestu na kom držite ovaj uređaj, njegove delove ili pribor. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Više informacija o SAR standardima potražite u štampanom vodiču za korisnike ili posetite www.nokia.com/sar.

Objava o zaštiti autorskih prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE0168

Microsoft Mobile Oy ovim izjavljuje da je ovaj proizvod RM-1012 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se nalazi na stranici www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Microsoft Mobile može po svom nahođenju, u celosti ili delimično, da promeni, ispravi ili obustavi bilo koju od svojih usluga. Više informacija potražite od prodavca ili operatora mreže. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Microsoft Mobile, niti nijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Microsoft Mobile, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole društva Microsoft Mobile, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Microsoft Mobile vodi politiku kontinuiranog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite ovakvu aplikaciju, prihvatate da je ona data „kao što jeste“.

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka. Operator mreže može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava zadržana. Nokia je TM kompanije Nokia Corporation. Proizvodi/nazivi nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) za korišćenje u vezi sa MPEG-4 video sadržajem pribavljenim od licenciranih dobavljača (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.