


Brugervejledning til Nokia 1100



9310105

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.²

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke

begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	8
Generelle oplysninger.....	11
Pakkens mærkater	11
Adgangskoder	11
1. Kom godt i gang.....	13
Isættelse af et SIM-kort	13
Opladning af batteriet.....	15
Taster og kontakter	16
Display og standby-tilstand.....	17
Udskiftning af cover	18
Placering af håndledsremmen	19
Flashlys.....	19
2. Opkaldsfunktioner	20
Opkald	20
Opkald ved hjælp af telefonbogen	20
Konferenceopkald	20
Genopkald	21
Hurtigkald.....	21
Besvarelse af et opkald	22
Funktioner i forbindelse med indgående opkald	22
Aflytning af talebeskeder	22
Låsning af tastaturet	22
3. Skrivning af tekst	24



Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput.....	24
Brug af forprogrammeret tekstinput	24
Skrivning af sammensatte ord	26
Brug af traditionelt tekstinput	26
4. Menufunktioner.....	27
Liste over menufunktioner.....	28
Beskeder (Menu 01).....	32
Skrivning af besked.....	32
Læsning af en tekstbesked (Indbakke).....	33
Sendte beskeder	34
Kladder.....	34
Chat.....	34
Billedbeskeder	35
Modtagelse af en billedbesked:.....	35
Distributionslister.....	35
Skabeloner	36
Smileys	36
Slet beskeder	36
Beskedindstillinger	37
Profil 1 (Menu 1-11-1)	37
Fælles (Menu 1-11-2)	38
Infotjeneste.....	38
Nummer til telefonsvarer.....	38
Rediger kommandoer	39
Kontakter (Menu 2).....	39
Søgning efter et navn og telefonnummer	39
Indstillinger for Kontakter	40
Opkaldsinfo (Menu 3).....	41



Liste over seneste opkald	41
Opkalds- og tidstællere	41
Toner (Menu 4)	42
Profiler (Menu 5)	43
Indstillinger (Menu 6)	44
Tidsindstillinger	44
Ur	44
Datoindstilling	45
Autoopdatering af dato/tid	45
Opkaldsindstillinger	45
Telefonindstillinger	46
Indstillinger for ekstraudstyr	47
Tastaturlås-indstillinger	48
Sikkerhedsindstillinger	49
Gendan fabriksindstillinger	50
Alarm (Menu 7)	50
Påmindelser (Menu 8)	51
Spil (Menu 9)	51
Tilbehør (Menu 10)	52
Regnemaskine	52
Beregning	52
Valutaomregning	53
Stopur	53
Nedtællingsur	53
Komponist	54
Pauseskærm	54
Flashlys	55
SIM-tjenester (Menu 11)	55



5. Batterioplysninger	56
Opladning og afladning	56
Vedligeholdelse.....	58
Vigtige oplysninger om sikkerhed	60



SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLY

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.





BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg derfor for, at udstyret altid holdes tørt.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alt vigtigt data.



TILSLUTNING AF ANDET UDSYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på  **Ring op**. Tryk på  **Afslut** for at afslutte et opkald. Tryk på  **Besvar** for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  og hold den nede i flere sekunder to gange for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk  **Ring op**. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til.



■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk.

Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion.

En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen.



Bemærk!: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester.

■ Oplader og tilbehør

Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.



Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkater

Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar mærkaterne et sikkert sted.

Sæt mærkaten **A** på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken.

Sæt mærkaten **B** på dit garantibevis.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode:** Denne kode, der leveres med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 49, hvor du kan se, hvordan den fungerer.

- **PIN-kode:** Denne kode, der følger med SIM-kortet, beskytter kortet mod uautoriseret brug.

Angiv koden under *PIN-kodeanmodning* i menuen [Sikkerhedsindstillinger](#) (se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 49), så du bliver bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal indtaste PUK-koden for at fjerne blokeringen af SIM-kortet og angive en ny PIN-kode.



- **PIN2-kode:** Denne kode følger med nogle SIM-kort og kræves for at få adgang til visse tjenester, f.eks. opladning af enhedstællere. Hvis du indtaster PIN2-koden forkert tre gange i træk, vises *PIN2-koden er spærret* i displayet, og du bliver bedt om at indtaste PUK2-koden.

Skift sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden under *Skift adgangskoder* i menuen *Sikkerhedsindstillinger* (se *Sikkerhedsindstillinger* på side 49). Opbevar de nye koder et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.

- **PUK- og PUK2-kode:** Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder.



1. Kom godt i gang


■ Isættelse af et SIM-kort

- Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.
- Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet opladeren eller en anden enhed, hvorefter du kan fjerne batteriet.

1. Tryk på udløserknappen (1) til bagcoveret, skub coveret (2), og løft det af telefonen.




2. Fjern batteriet ved at løfte det med fingregrebet (3).




3. Løft SIM-kortholderen med fingregrebet. Åbn holderen (4). Pres forsigtigt SIM-kortet ind i SIM-kortåbningen (5). Sørg for, at kortets guldbelagte kontakter vender




nedad, og at det afskårne hjørne er placeret til højre. Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, så den låses.



4. Ret batteriets guldbelagte kontakter ind efter de tilsvarende kontakter på telefonen, og pres på batteriets modsatte ende, indtil batteriet klikker på plads (6).




5. Ret den nederste del af bagcoveret ind efter den nederste del af telefonen (7), pres på den øverste del af bagcoveret for at låse det på plads (8).




■ Opladning af batteriet

Oplad ikke batteriet, hvis et af telefonens covere er fjernet.

1. Tilslut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Tilslut opladeren til en stikkontakt.
Batteriindikatoren begynder at bevæge sig.
 - Det tager op til 3 timer og 30 minutter at oplade et BL-5C-batteri med ACP-7-opladeren.
 - Hvis *Oplader ikke* vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af telefonen og stikkontakten.




GODE RÅD:



Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.



■ Taster og kontakter



1. Flashlys

Din telefon er udstyret med en indbygget lommelygte. Se [Flashlys](#) på side 19.

2. Navi-tast

Nokia Navi-tastens funktion afhænger af den tekst, der vises over tasten. I denne vejledning efterfølges symbolet  af den tilhørende vejledningstekst, f.eks.  **Menu** eller  **Vælg.**

3. Tænd/sluk-tast

Tænder eller slukker telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens display i ca. 15 sekunder, når du trykker på .

4. Piletaster

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller

indstillinger. Du kan justere lydstyrken under et opkald. I standbytilstand, viser  listen med senest kaldte numre og  viser de navne og telefonnumre, der er gemt i Kontakter.




5. Clear/exit-tast


Sletter tegn i displayet og afslutter forskellige funktioner.

6. - angiver numre og tegn.

 og  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.



■ Display og standby-tilstand



De indikatorer, der beskrives nedenfor, vises, når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn. Skærbilledet kaldes "standby-tilstand".

1. Viser navnet på det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes, eller operatørlogoet.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke på din aktuelle placering.



3. Viser batteriopladningsniveauet.
4. Viser Navi-tastens  aktuelle funktion.




■ Udskiftning af cover

Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.

1. Fjern telefonens bagcover og batteriet. Se trin 1 og 2 under [Isættelse af et SIM-kort](#) på side 13.
2. Fjern forsigtigt frontcoveret, idet du begynder nederst på telefonen (3).
3. Fjern forsigtigt tastaturet (4). Sæt det nye tastatur ind i det nye frontcover, idet du starter fra toppen (5). Sørg for, at det nye tastatur sidder korrekt (6).



4. Ret den øverste del af frontcoveret ind efter den øverste del af telefonen, og tryk på frontcoveret for at låse det på plads (7).



5. Sæt batteriet i, og sæt bagcoveret på. Se trin 4 og 5 under [Isættelse af et SIM-kort](#) på side 13.

■ Placering af håndledsremmen

Fastgør remmen gennem hullerne som vist på billedet, og stram den derefter.



■ Flashlys

Telefonen er udstyret med et indbygget flashlys, som du kan bruge. Når flashlyset er aktiveret, vises  på telefonens display.

Du har følgende valgmuligheder for at bruge flashlyset:

- Tryk på og hold  nede i standby-tilstand. Flashlyset er slukket, når du slipper tasten .
- Hvis du vil have flashlyset tændt hele tiden, skal du trykke på  to gange for at tænde for flashlyset, og trykke på  én gang for at slukke for det.
- Tryk på  **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Lommelygte* og vælg *Til* eller *Fra*.
- Tryk på  og **Options**, og vælg *Lommelygte til* eller *Lommelygte fra* under et opkald.



2. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummeret.

Sådan foretages internationale telefonopkald: Tilføj et "+" ved at trykke på to gange, og tilføj landekoden (eller områdekoden) foran områdenummeret (slet eventuelt det første 0).

Tryk på for at slette det senest indtastede ciffer.

2. Tryk på **Ring op** for at foretage opkald til nummeret. Tryk på for at øge eller på for at mindske lydstyrken i ørestykket eller headset'et.
3. Tryk på **Afslut** for at afslutte opkaldet (eller for at annullere opkaldsforsøget).

Opkald ved hjælp af telefonbogen

Tryk på i standby-tilstand for at finde det ønskede navn. Tryk på **Ring op** for at foretage opkald til nummeret.

Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til fire personer at deltage i det samme opkald.



1. Foretag et opkald til den første deltager. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på  **Ring op**.
2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på  og  **Valg** og vælge *Nyt opkald*.
3. Når det nye opkald besvares, skal du føje det til conferenceopkaldet ved at trykke på  og  **Valg** og vælge *Konference*.
4. Hvis du vil føje endnu en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 1 til 3.
5. Tryk på  **Afslut**, når du vil afslutte conferenceopkaldet.

Genopkald

Hvis du vil ringe op til et af de seneste 10 telefonnumre, du har ringet op til eller forsøgt at ringe op, skal du trykke på  én gang i standbytilstand, rulle med  eller  til det telefonnummer eller det navn, du ønsker og trykke på  **Ring op**.

Hurtigkald

Tryk på  **Menu**, vælg *Kontakter*, og *Hurtigkald*. Vælg den ønskede tast ( til ), og tryk på **Tildel**. Vælg, om du vil tildele til opkald eller til SMS. Vælg det ønskede navn, og tryk på  **Vælg**.

Når telefonnummeret er tildelt til en nummertast, kan du foretage hurtigopkald til nummeret på følgende måder:

- Tryk på den tilsvarende nummertast, og tryk derefter på  **Ring op**, eller



- Hvis *Hurtigkald* er aktiveret, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede, indtil der ringes op (se [Opkaldsindstillinger](#) på side 45).

■ Besvarelse af et opkald

Tryk på **Besvar** i standby-tilstand. Tryk på for at omstille eller afvise opkaldet uden at svare.

■ Funktioner i forbindelse med indgående opkald

Tryk på og **Valg** under et opkald for at vælge nogle af de følgende funktioner. Mange af disse er netværkstjenester. *U/mikrofon* eller *M/mikrofon*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Besvar*, *Afvis*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Send DTMF*, *Skift*, *Menu* og *Lommelygte til* eller *Lommelygte fra*.

■ Aflytning af talebeskeder

Telefonsvarer er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger og for at få oplyst nummeret til telefonsvaren. Tryk på og hold nede i standby-tilstand for at ringe til telefonsvaren. Se [Nummer til telefonsvarer](#) på side 38, hvis du vil ændre nummeret på telefonsvaren.

Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 45 for at omstille opkald til telefonsvaren

■ Låsning af tastaturet

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse.



Sådan låser du tastaturet eller låser det op: Tryk på  **Menu** i standby-tilstand og derefter hurtigt på .

Du kan også angive, at telefonen automatisk skal aktivere tastaturet efter et bestemt tidsrum. Se [Tastaturlås-indstillinger](#) på side 48. Når tastaturet er låst, vises indikatoren  i displayet.



Bemærk! Selvom tastaturet er låst, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på  **Ring op**. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.



3. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst på to forskellige måder: ved hjælp af det traditionelle tekstinput, der angives med , eller ved hjælp af en anden metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput, som angives med .

■ Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på  **Valg**, og vælg *Ordbog*, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Vælg *Ordbog fra*, hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput.



Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på , når du skriver tekst.

■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Forprogrammeret tekstinput er en nem måde at skrive tekst på.

Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.



1. Indtast det ønskede ord ved at trykke på de enkelte taster én gang for ét bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Tryk f.eks. på , , ,  og , hvis du vil skrive "Nokia", når den engelske ordbog er valgt.
- Tryk på  for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold  nede for at slette skærmen.
 - Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionelt og forprogrammeret tekstinput, skal du trykke gentagne gange på  og kontrollere indikatoren øverst i displayet.
 - Tryk på og hold  nede for at skifte mellem bogstaver og tal.
 - Tryk på og hold  nede, hvis du vil have vist en liste over specialtegn. Vælg det ønskede tegn, og tryk på  **Indsæt**.
 - Tryk på og hold den ønskede nummertast nede for at indsætte et tal. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde  nede og derefter indtaste de ønskede numre.
2. Hvis det viste ord, er det ord, du ønsker, skal du trykke på  og begynde at skrive det næste ord.
- Hvis du vil ændre ordet, skal du trykke gentagne gange på , indtil det ønskede ord vises.
 - Hvis "?" vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på  **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på  **OK**.



Skrivning af sammensatte ord

Skriv den første halvdel af ordet, tryk på , og skriv den anden halvdel.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk gentagne gange på tasten med det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises.

Brug følgende funktioner til at redigere teksten:

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk gentagne gange på  for at indsætte et tegnsætningstegn eller et specialtegn, eller tryk på , vælg det ønskede tegn, og tryk derefter på **Indsæt**.
- Tryk på  eller  for at flytte markøren til henholdsvis venstre eller højre.
- Tryk på  for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold denne tast nede for at rydde skærmen.
- Tryk på  for at skifte mellem store og små bogstaver.
- Hvis du vil tilføje et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Tryk på og hold  nede for at skifte mellem bogstaver og tal.
- Tryk på  eller  (eller vent, indtil markøren vises), hvis du vil indtaste et bogstav, der aktiveres ved hjælp af samme tast som det forrige bogstav, og indtast det nye bogstav.



4. Menufunktioner

Du kan bruge nøglefunktionerne i menuerne på følgende måder:

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på  **Menu** i standby-tilstand.
2. Tryk på  eller  for at rulle til den ønskede hovedmenu, og tryk på  **Vælg** for at få adgang til den. Tryk på  for at afslutte hovedmenuen.
3. Hvis hovedmenuen indeholder undermenuer, skal du rulle til den ønskede undermenu og trykke på  **Vælg** for at åbne den. Tryk på  for at afslutte undermenuen.

Hvis du ikke vil gemme de ændringer, du har foretaget af menuindstillingerne, skal du trykke og holde  nede.

Ved hjælp af en genvej

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Disse numre kaldes genvejsnumre.

Tryk på  **Menu** i standby-tilstand, og indtast hurtigt, inden for tre sekunder, genvejsnummeret på den menu, du vil have adgang til. Gentag dette for undermenuerne.

Hvis du f.eks. vil aktivere *Banke påtjeneste*, skal du trykke på  **Menu**,  (for *Indstillinger*),  (for *Opkaldsindstillinger*),  (for *Banke påtjeneste*),  (for *Aktivér*).

Bemærk, at genvejsnummeret for *Beskeder* er 01.



■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Skriv besked
2. Indbakke
3. Kladder
4. Sendte beskeder
5. Chat
6. Billedbeskeder
7. Distributionslister
8. Skabeloner
9. Smileys
10. Slet beskeder
11. Beskedindstillinger
12. Infotjeneste
13. Nummer til telefonsvarer
14. Rediger kommandoer



2. Kontakter

1. Søg
2. Tjenestenumre ¹
3. Tilføj kontakt
4. Slet



1. Vises kun, hvis SIM-kortet understøtter dette.



- 5. Rediger
 - 6. Kopiér
 - 7. Tildel tone
 - 8. Send telefonnr.
 - 9. Indstillinger
 - 10. Hurtigkald
3. Opkaldsinfo
- 1. Ubesvarede opkald
 - 2. Indgående opkald
 - 3. Udgående opkald
 - 4. Slet seneste opkaldslist
 - 5. Opkaldsvarighed
 - 6. Opkaldspriser
 - 7. Opkaldsprisindstillinger
 - 8. Forudbetalt kredit
4. Toner
- 1. Ringetone
 - 2. Ringestyrke
 - 3. Ringesignal
 - 4. Signal ved SMS-besked
 - 5. Tastaturtoner
 - 6. Advarselstoner
 - 7. Vibrationssignal



8. Rytmask baggrundslys

5. Profiler

1. Normal
2. Lydløs
3. Diskret
4. Høj
5. Min profil
6. (tom)



6. Indstillinger

1. Tids-indstillinger
2. Opkaldsindstillinger
3. Telefonindstillinger
4. Indstillinger for ekstraudstyr¹
5. Tastaturlåsindstillinger
6. Sikkerhedsindstillinger
7. Gendan fabriksindstillinger



7. Alarm



8. Påmindelser

1. Tilføj ny



1. Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet et headset eller en håndfri enhed, som fås til telefonen.



2. Vis alle¹

3. Slet

9. Spil



10. Tilbehør

1. Regnemaskine

2. Stopur

3. Nedtællingsur

4. Komponist

5. Pauseskærm

6. Lommelygte



11. SIM-tjenest. ²



1. Vis alle og Slet vises kun, efter at en påmindelse er tilføjet

2. Tilgængelighed, navn og indhold afhænger af det anvendte SIM-kort.



■ Beskeder (Menu 01)



Skrivning af beskeder

Du kan skrive og sende beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering kan være baseret på, hvor mange almindelige beskeder der kræves for en besked, som består af flere dele. Antallet af tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2. Hvis du bruger specialtegn (Unicode) som ñ, i beskeden, kan der være behov for flere dele til beskeden end ellers.

Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn.

Hvis du vil sende en besked, skal telefonnummeret til beskedcentralen være gemt i telefonen. Se [Beskedindstillinger](#) på side 37.

1. Tryk på  **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Skriv besked*.
2. Indtast beskeden. Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer vises øverst til højre i displayet.
3. Tryk på  **Valg**, når beskeden er færdig, og vælg *Send*, indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på  **OK**.

Hvis du vil sende beskeden til flere personer, skal du vælge *Sendevalg* og *Send til flere*, rulle til den første modtager og trykke på  **Send**. Gentag dette for hver modtager.

Vælg *Sendevalg* og *Send til liste*, hvis du vil sende en besked til en foruddefineret distributionsliste. Se [Distributionslister](#) på side 35, hvis du vil definere og redigere distributionslister.



Der findes følgende valgmuligheder: *Brug skabelon*, *Indsæt*, *Lille skriftstr.* eller *Storskriftstr.*, *Slet tekst*, *Instruktioner*, *Afslut redig.*, *Sendeprofil* (se *Beskedindstillinger* på side 37), *Gem besked*, *Slet* og *Ordbog*.



Bemærk! Når du sender SMS-beskeder via SMS-netværkstjenesten, vises meddelelsen "*Besked* *er sendt*". Dette angiver, at beskeden er sendt fra din telefon til det centralnummer for beskeder, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at beskeden ankommer til den påtænkte destination. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Læsning af en tekstbesked (Indbakke)

Når du har modtaget tekstbeskeder i standby-tilstand, vises antallet af nye beskeder samt en  i displayet.

1. Tryk på  *Læs* for straks at se beskeden.
Tryk på  for at se beskederne på et senere tidspunkt. Gå til menuen *Indbakke* (Menu 01-2), når du vil læse beskederne.
2. Anvend piletasterne til at gennemse beskeden.
3. Mens du læser beskeden, kan du trykke på  *Valg* for at aktivere følgende: *Slet*, *Besvar*, *Chat*, *Rediger*, *Hent nummer*, *Videresend*, *Som påmindelse*, *Lille skriftstr.* og *Detaljer*.



Sendte beskeder

I menuen *Sendte beskeder* kan du se kopier af de beskeder, du har sendt. Tryk på  **Valg** for at vælge imellem følgende indstillinger: *Slet*, *Rediger*, *Hent nummer*, *Videresend*, *Som påmindelse*, *Lille skriftstr.* og *Detaljer*.

Kladder

I menuen *Kladder* kan du se de beskeder, du har gemt i menuen *Skriv besked*.

Chat

Du kan kommunikere med andre personer, der bruger denne tekstbeskedtjeneste. Hver chatbesked sendes som en separat tekstbesked. De beskeder, der modtages og sendes under en chat, gemmes ikke.

Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på  **Menu**, vælge *Beskeder* og *Chat* eller vælge  **Valg** og *Chat*, når du læser en modtaget tekstbesked.

1. Indtast den anden persons telefonnummer, eller hent det i telefonbogen, og tryk på  **OK**.
 2. Indtast dit kaldenavn i forbindelse med chatten, og tryk på **OK**.
 3. Indtast beskeden, tryk på  **Valg**, og vælg *Send*.
 4. Svarbeskeden fra den anden person vises oven over den besked, du har sendt. Tryk på  **OK**, hvis du vil besvare beskeden, og gentag trin 3 ovenfor.
- Når du skriver en besked, kan du trykke på  **Valg** og vælge *Chatnavn* for at redigere dit kaldenavn eller *Chatoversigt* for at se de tidligere beskeder.



Billedbeskeder

Du kan modtage og sende beskeder, der indeholder billeder (netværkstjeneste). Billedbeskeder gemmes i telefonen. Bemærk, at hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked end en tekstbesked.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage og få vist billedbeskeder.

Modtagelse af en billedbesked:

Tryk på  **Vis** for at få vist beskeden med det samme. Tryk på  **Valg** og følgende indstillinger er tilgængelige for billedbeskeden: *Slet, Besvar, Chat, Rediger tekst, Gem billede, Som pausesek., Hent nummer, Som påmindelse og Detaljer.*

Distributionslister

Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe af modtagere, kan du definere en distributionsliste og bruge den, når du sender en besked. Du kan definere op til 6 distributionslister, der hver kan indeholde op til 10 modtagere. Telefonen sender en tekstbesked til hver modtager.

Hvis du vil tilføje en ny distributionsliste, skal du trykke på  **Menu**, vælge *Beskeder* og *Distributionslister*. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj liste*. Giv distributionslisten det ønskede navn, og tryk på  **Valg**, og vælg *Vis liste*. Hvis du ønsker at føje en kontaktperson til listen, skal du trykke på  **Valg** og vælge *Tilføj navn*. Du kan føje op til 10 modtagere til en distributionsliste.



Tryk på  **Menu**, hvis du vil have vist og redigere distributionslister, og vælg *Beskeder* og *Distributionslister*.

Hvis det ikke lykkes at sende en besked til en eller flere modtagere, vises en rapport, der angiver antallet af mislykkede forsøg, gennemførte forsøg samt de navne, der ikke blev fundet. Du kan vælge de enkelte kategorier ved at trykke på  **Vælg**,

- Navnene i gruppen bestående af ikke fundne navne er navne på distributionslisten, der er blevet slettet fra telefonbogen. Du kan fjerne dem fra listen ved at trykke på *Fjern*.
- *Send igen* for at sende beskeden igen til de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- *Vis* for at få vist listen over de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.

Skabeloner

Du kan få vist eller redigere de forudindstillede beskeder ("skabeloner"), som du kan anvende til at skrive en besked.

Smileys

Du kan redigere og gemme smileys, f.eks. ":-)", og bruge dem til kompilering af beskeder.

Slet beskeder

Tryk på  **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Slet beskeder*.



Hvis du vil slette alle læste beskeder i samtlige mapper, skal du vælge *Alle læste* og trykke på  **OK**. Tryk derefter på  **OK**, når *Slet læste beskeder fra alle mapper?* vises.

Hvis du vil slette alle læste beskeder i en mappe, skal du rulle til den pågældende mappe og trykke på  **OK**. Tryk derefter på  **OK**, når *Slet alle læste beskeder fra mappe?* vises.

Beskedindstillinger

Telefonen har to typer beskedindstillinger: indstillinger, der er tilknyttet den enkelte indstillingsgruppe ("sæt"), og indstillinger, der er fælles for alle tekstbeskeder.

Profil 1 (Menu 1-11-1) ¹

En profil er en samling indstillinger, der kræves for at kunne sende tekst- og billedbeskeder.

Hvert sæt har følgende indstillinger: *Nummer på beskedcentral*, *Beskeder sendes som*, *Beskeden afventer i* og *Omdøb sendeprofil*. Du skal bruge nummeret på beskedcentralen for at kunne sende tekst- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.

1. Det samlede antal sæt afhænger af, hvor mange sæt SIM-kortet har.



Fælles (Menu 1-11-2) ¹

Indstillingerne i denne undermenu gælder for alle de tekstbeskeder, du sender, uanset hvilket sæt du vælger. De tilgængelige indstillinger er: *Leveringsrapporter*, *Svar via samme central* og *Tegnunderstøttelse*

Vælg *Tegnunderstøttelse* til at definere, hvordan telefonen håndterer Unicode-tegn i tekstbeskeder. ²

Hvis du vælger indstillingen *Fuld*, sender telefonen alle de Unicode-tegn, f.eks. 'ñ' og kyrilliske tegn, der findes i tekstbeskeden, til en kompatibel telefon, hvis det understøttes af netværket.

Hvis du vælger indstillingen *Reduceret*, prøver telefonen at konvertere Unicode-tegnene til tilsvarende ikke-Unicode-tegn, f.eks. 'ñ' til 'n' eller 'á' til 'a', og konverterer græske tegn med små bogstaver til store bogstaver. Hvis der ikke findes en ikke-Unicode modpart, sendes tegnene som Unicode-tegn.

Infotjeneste

Med denne netværkstjeneste kan du modtage beskeder om forskellige emner fra netværket. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Nummer til telefonsvarer

Du kan gemme og ændre telefonnummeret på telefonsvareren (netværkstjeneste).

-
1. Genvejsnummeret til denne menu afhænger af antallet af tilgængelige sæt. Her antages det, at det kun er ét sæt, der er tilgængeligt.
 2. Menuens tilgængelighed kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.



Rediger kommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen. Indtast de ønskede tegn. Tryk på og hold  nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Tryk på  **Send** for at sende anmodningen.

■ Kontakter (Menu 2)

Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) og i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog). Du kan gemme op til 50 navne i den interne telefonbog.



Søgning efter et navn og telefonnummer

Tryk på  **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Søg**. Indtast det eller de første bogstaver i det navn, du søger efter, og tryk på  **Søg**. Tryk på  eller  for at søge efter det ønskede navn.

Hvis navnet eller telefonnummeret er gemt i SIM-kortets hukommelse, vises  i displayets øverste højre hjørne. Hvis det er gemt i telefonens interne hukommelse, vises i stedet .



HURTIGSØGNING: Tryk på  i standby-tilstand, og indtast det første bogstav i navnet. Rul med  eller  for at finde det ønskede navn.

Du kan også bruge følgende indstillinger:

- **Tjenestenumre** for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre (netværkstjeneste).



- *Infonumre* for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre (netværkstjeneste).
- *Tilføj kontakt* for at gemme navne og telefonnumre i telefonbogen.
- *Slet* for at slette navne og telefonnumre fra telefonbogen enkeltvist eller alle på én gang.
- *Rediger* for at redigere navnene og numrene i *Kontakter*.
- *Kopier* for at kopiere navne og telefonnumre enkeltvist eller alle på én gang fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse, eller omvendt.
- *Tildel tone* for at indstille telefonen til at afspille den ønskede ringetone, når du modtager et opkald fra et bestemt telefonnummer. Vælg det ønskede telefonnummer eller navn, og tryk på *Tildel*. Bemærk, at denne funktion kun fungerer, hvis både netværket og telefonen kan identificere den person, der ringer op, og de sender personens identitet.
- *Send telefonnr.* for at sende en persons kontaktoplysninger som en OTA-besked (Over the Air), hvis det understøttes af netværket.

Indstillinger for Kontakter

Tryk på  *Menu* i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Indstillinger*. Vælg derefter:

- *Hukommelse i brug*: for at vælge, om navnene og telefonnumrene gemmes i *Telefon* eller *SIM-kort*. Bemærk, at hvis du skifter SIM-kortet, vælges *SIM-kort*-hukommelsen automatisk.



- **Kontaktvisning:** for at vælge, hvordan navnene og telefonnumrene vises, enten *Navn og nr.* (ét navn og ét nummer ad gangen) eller *Kontaktliste* (tre navne ad gangen).
- **Hukommelsesstatus:** for at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre der allerede er gemt, og hvor mange der endnu kan gemmes i hver telefonbog.

■ Opkaldsinfo (Menu 3)



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og prisen på dine opkald. Du kan også vise og justere indstillingerne for et forudbetalt SIM-kort (netværkstjeneste).

Telefonen registrerer ubesvarede og indgående opkald, hvis den er tændt og inden for netværkets tjenesteområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

Liste over seneste opkald

Hvis du trykker på  **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald*, kan du se opkaldstidspunktet og redigere, vise eller ringe op til det registrerede telefonnummer, føje det til *Kontakter* eller slette det fra listen. Du kan også sende en tekstbesked (*Send SMS*).

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Fakturering af samtaler og anvendelse af netværketstjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværksfunktioner, skatter og afgifter, hvordan der afrundes ved afregning osv.



- **Opkaldsvarighed:** Viser den omtrentlige varighed af ud- og indgående opkald. Du kan nulstille disse opkaldstællere ved at vælge **Nulstil tidstællere**.
- **Opkaldspriser:** Viser den omtrentlige pris for det seneste opkald eller samtlige opkald i de enheder, der er angivet under funktionen **Vis priser i**.
- **Opkaldsprisindstillinger:** Ved hjælp af **Maks. opkaldspris** kan du begrænse samtaleprisen til den ønskede mængde takst- eller valutaenheder (netværkstjeneste). Ved hjælp af **Vis priser i** kan du vælge de enheder, som telefonen viser den resterende taletid i (kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om takstenhedspriser).
- **Forudbetalt kredit:** Når du anvender et forudbetalt SIM-kort, kan du kun foretage opkald, hvis der er tilstrækkelige kredittenheder tilbage på SIM-kortet (netværkstjeneste). Indstillinger: **Vis kreditoplysn.** (viser eller skjuler resterende enheder i standbytilstand), **Resterende kredit** (resterende enheder), **Seneste opkaldspris** og **Status for opfyldning**.



Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

■ Toner (Menu 4)

I denne menu kan du ændre indstillingerne for den aktuelt valgte profil, og oprette dine egne ringetoner. Se [Profil](#) (Menu 5) på side 43.



- **Ringetone:** Angiver den tone, som telefonen udsender, når du modtager et opkald.



- **Ringestyrke:** Angiver lydstyrkeniveauet for ringetoner og signaler ved SMS-besked.
- **Ringesignal:** Angiver, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Når f.eks. *Fra* er valgt, ringer telefonen ikke, når du modtager et opkald, og 📞 vises i standby-tilstand.
- **Signal ved SMS-besked:** angiver den tone, du hører, når du modtager en tekstbesked.
- **Tastaturtoner:** angiver lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.
- **Advarselstoner:** indstiller telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- **Vibrationssignal:** indstiller telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en tekstbesked.
- **Rytmsk baggrundslys:** indstiller telefonens baglys til at blinke i den rytme, der passer til den valgte ringetone eller til det signal, der udsendes, når du modtager en besked. Vibratoren fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader eller en bordholder.

■ Profiler (Menu 5)

Du kan tilpasse telefontonerne til forskellige begivenheder og miljøer. Indstil først indstillingsgrupperne, profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den.



Aktivering af en profil og ændring af de tilhørende indstillinger

Vælg profilen i menuen Profiler, og vælg *Aktivér*.



Vælg *Tilpas*, hvis du vil ændre indstillingerne for den valgte profil. Vælg: *Ringetone, Ringestyrke, Ringesignal, Signal ved SMS-besked, Tastaturtoner, Advarselstoner, Vibrationssignal, Rytmisk baggrundslys, Pauseskærm* eller *Omdøb* (ikke tilgængelig under *Normal*). Vælg den ønskede valgmulighed, og tryk på  **OK**.

Du kan også ændre toneindstillingerne for den aktuelt valgte profil under *Toneindstillinger*, se *Toner (Menu 4)* på side 42.



Tip! Sådan aktiverer du hurtigt en profil i standby-tilstand eller under et opkald: Tryk hurtigt på tasten , rul til den ønskede profil, og tryk på  **OK**.

■ Indstillinger (Menu 6)

I denne menu kan du justere flere af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardindstillinger ved at vælge *Gendan fabriksindstillinger*.



Tidsindstillinger

Ur

Hvis du vil indstille telefonen til at vise det aktuelle klokkeslæt i standby-tilstand, skal du justere klokkeslættet og vælge et 12- eller 24-timers tidsformat. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, skal du muligvis indstille klokkeslættet igen.



Datoindstilling

Angiv den korrekte dato. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, skal du muligvis indstille datoen igen.

Autoopdatering af dato/tid

Denne netværkstjeneste opdaterer klokkeslættet og datoen i henhold til den aktuelle tidszone. Den automatiske opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmer eller påmindelserne. De er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Opkaldsindstillinger

- *Omstilling* for at omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer (netværkstjeneste).

Vælg den ønskede omstillingsfunktion. Vælg f.eks. *Omstil ved optaget* for at omstille opkald, hvis du er optaget på telefonen, eller hvis du afviser et opkald.

Det er muligt at lade flere omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid. Når *Omstil alle taleopkald* er aktiveret, vises  i displayet i standby-tilstand.

Aktiver (*Aktivér*) eller deaktiver (*Annuller*) den ønskede indstilling, kontroller, om indstillingen er aktiveret ved at vælge *Status*, eller angiv en forsinkelse for visse omstillinger i *Indstil forsink.* (ikke tilgængelig for alle omstillingsindstillinger).



- **Automatisk genopkald:** Indstil telefonen til at forsøge at få forbindelse til et telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.
- **Hurtigkald:** Når hurtigkald er aktiveret, kan du foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne 2 abc til wxyz 9 ved at trykke på og holde den aktuelle tast nede.
- **Banke påtjeneste:** Når denne netværkstjeneste er aktiveret, giver netværket dig besked om eventuelle nye indgående opkald, mens du er i gang med et opkald. Tryk på — **Besvar** for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på — **Afslut** for at afslutte det aktive opkald.
- **Send eget opkalds-id:** Indstil telefonen til henholdsvis at vise (**Til**) eller skjule (**Fra**) dit telefonnummer for den person, du ringer til (netværkstjeneste). Hvis du vælger **Netværksafh.**, benyttes den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen.
- **Linie til udgående opkald:** Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du vælge telefonlinie 1 eller 2 til at foretage opkald eller forhindre valg af linie, hvis tjenesten understøttes af SIM-kortet.

Indgående opkald kan besvares, uanset hvilken linie du vælger. Du kan dog ikke fortage opkald, hvis du vælger linie 2, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Hvis linie 2 er valgt, vises "2" i displayet i standby-tilstand.

Telefonindstillinger

Sprog: Vælg det ønskede sprog til displayteksterne.



Celleinformation: Indstil telefonen til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Opstartstekst: Du kan indtaste en besked, der kort vises i displayet, når telefonen er tændt.

Valg af netværk: Indstil telefonen til automatisk at vælge et trådløst netværk, der er tilgængeligt i dit område. Du kan også vælge det ønskede netværk manuelt. Det netværk, du vælger, skal have en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør.

Bekræft SIMtjenestehandl.: Indstil telefonen til at vise eller skjule bekræftelsesbeskeder, når du benytter SIM-korttjenester (se [SIM-tjenester \(Menu 11\)](#) på side 55).

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen Indstillinger for ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet ekstraudstyr, f.eks. headset'et.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Indstillinger for ekstraudstyr**. Vælg **Headset**, **Håndfri** eller **Teleslynge**.

- Vælg **Standardprofil** for at vælge den profil, telefonen anvender, når ekstraudstyret er tilsluttet.



- Vælg *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- Vælg *Lys* for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være slået til 15 sekunder efter et tastetryk. Indstillingen *Lys* er kun tilgængelig, når *Håndfri* er valgt.

Tastaturlås-indstillinger

Når telefonen er i standby-tilstand og ingen af telefonens funktioner bruges, kan du indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk, *Automatisk tastaturlås*, efter en forudindstillet tidsforsinkelse. Du kan også bruge Sikkerhedstastaturlås til at låse telefonens tastatur med en sikkerhedskode, *Tastaturlåskode*.

- Tryk på  **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Tastaturlåsindstillinger*. Hvis du vil aktivere den *Automatisk tastaturlås*, skal du vælge *Til*, hvorefter telefonen viser *Forsinkelse*:. Indtast tidspunktet, og tryk på  **OK**. Du kan indstille klokkeslættet fra 10 sekunder til 60 minutter. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.
- Tryk på  **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Tastaturlåsindstillinger* og *Tastaturlåskode*. Tryk på  **OK** for at aktivere sikkerhedstastaturlåsen, og indtast sikkerhedskoden. Se *Adgangskoder* på side 11. Når du har valgt *Til*, beder telefonen om en sikkerhedskode, hver gang du trykker på  **Lås op**. Hvis du vil deaktivere sikkerhedstastaturlåsen, skal du vælge *Fra*.

Se også *Låsning af tastaturet* på side 22.



Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har slået forskellige former for opkaldsbegrænsning til (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

- **PIN-kodeanmodning:** Du kan indstille telefonen til at bede om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne funktion deaktiveres.
- **Opkaldsspærring:** Med denne netværkstjeneste kan du begrænse opkald til og fra telefonen. Vælg én af spæringsindstillingerne, og aktiver (*Aktiver*) eller deaktiver (*Annuller*) indstillingen, eller kontroller, om en tjeneste er aktiveret (*Status*).
- **Begrænsede numre:** Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre (netværkstjeneste).
- **Lukket brugergruppe:** Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
- **Sikkerhedsniveau:** Indstil telefonen til at bede om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen, *Telefon*, eller når du vælger telefonens interne telefonbog, *Hukommelse*.

Bemærk, at hvis du ændrer sikkerhedsniveauet, ryddes alle lister over seneste opkald, herunder ubesvarede opkald, modtagede opkald og kaldte numre.

- **Skift adgangskoder:** Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Disse koder må kun indeholde numrene 0 til 9.



Brug ikke adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, så du ved et uheld kommer til at foretage opkald til et alarmnummer.

Gendan fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier. Tryk på  **Menu**, vælg *Indstillinger*, og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på  **OK**. De navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, slettes ikke.

■ Alarm (Menu 7)

Du kan indstille alarmen til at gå i gang på et ønsket tidspunkt én gang eller gentagne gange, f.eks. hver arbejdsdag.



Tryk på  **Menu**, vælg *Alarm*. Indtast tidspunktet for alarmen. Når alarmen lyder, kan du afbryde den ved at trykke på . Hvis du trykker på  **Udsæt**, afbrydes alarmen og ringer igen om seks minutter.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, tænder telefonen af sig selv, og alarmen lyder. Når du trykker på , bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til opkald. Tryk på , hvis du vil slukke telefonen, eller **Ja**, hvis du vil foretage og modtage opkald.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



■ Påmindelser (Menu 8)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Ved hjælp af dette hukommelsesværktøj kan du gemme korte tekstbemærkninger med en alarm. Alarmen aktiveres, når den angivne dato og det angivne tidspunkt nås.

Du kan vælge følgende muligheder: *Tilføj ny*, *Vis alle*, *Slet*, *Rediger* eller *Send*, hvis du vil tilføje en ny påmindelse, have vist, redigere eller sende eksisterende påmindelser og slette påmindelserne enkeltvist eller alle på en gang.

Når påmindelsestidspunktet nås, kan du afbryde alarmen ved at trykke på . Hvis du trykker på  *Udsæt*, lyder telefonens alarm igen om ti minutter.

■ Spil (Menu 9)



Du kan spille spil på telefonen. Til hvert spil findes der en kort hjælpetekst.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Justering af fælles spilindstillinger

Vælg *Indstillinger*. Du kan angive lyde, lys og vibrationer (*Vibrationer*) i forbindelse med spillet. Bemærk, at når *Advarselstoner* er deaktiveret, er der



måske ingen lyd, selv om *Lyde* er aktiveret, og når *Vibrationssignal* er deaktiveret, vibrerer telefonen ikke, selv om *Vibrationer* er aktiveret.

■ Tilbehør (Menu 10)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Regnemaskine

Telefonen er udstyret med en regnemaskine, der også kan anvendes til omtrentlig valutaomregning.

Regnemaskinens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division.

Tryk på  **Menu** i standby-tilstand, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.

Beregning

- Tasterne  til  indsætter et ciffer.  indsætter et komma. Tryk på  for at slette det sidste ciffer. Hvis du vil skifte fortegn, skal du trykke på *Valg* og vælge *Skift fortegn*.
- Tryk på  én gang for "+", to gange for "-", tre gange for "*" og fire gange for "/".
- Tryk på  *Valg*, og vælg *Resultat* for at få vist resultatet. Tryk på og hold  nede, hvis du vil slette displayet, så du kan foretage en ny beregning.



Valutaomregning

Sådan gemmer du vekselkursen: Tryk på  **Valg**, vælg *Vekselkurs*, vælg *Udenlandsk enhed angivet i lokal enhed* eller *Lokal enhed angivet i udenlandsk enhed*, indtast værdien (tryk på  for at indsætte et komma), og tryk på  **OK**.

Sådan foretager du omregningen: Indtast det valutabeløb, du vil omregne, tryk på  **Valg**, og vælg *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Stopur

Stopuret kan bruges til måling af tid, f.eks. i forskellige sportsgrene. Tryk på  **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stopur*.

Tryk på  **Start** for at afslutte tidtagningen. Tryk på  **Stop** for at tage tiden. Når tidtagningen er stoppet, kan du trykke på  **Valg** for *Start*, *Nulstil*, eller *Afslut*. Hvis du vælger *Start*, fortsætter tidtagningen fra den næste stoptid. *Nulstil* stopper den aktuelle tidtagning og nulstiller tiden.

Tryk på , og hold den nede to gange for at fortsætte tidtagningen i baggrunden. Mens tidtagningen er i gang, blinker  i standby-tilstand.

Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Nedtællingsur

Du kan indstille alarmen til at gå i gang efter et bestemt tidsrum.



Tryk på  **Menu**, vælg *Tilbehør*, og *Nedtællingsur*. Indtast alarmtidspunktet, og tryk på  **OK**. Du kan også indtaste en bemærkning for alarmen, ændre tiden og stoppe timeren.

Mens tidstælleren kører, vises  i standby-tilstand.

Når alarmtidspunktet nås, udsender telefonen en tone, og den tilhørende tekst vises. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde alarmen.

Komponist

Du kan oprette dine egne ringetoner. Vælg den tone, der skal redigeres, og indtast noderne. Tryk f.eks. på  **ghl** for noden f.

 **tuv** forkorter (-), og  forlænger (+) nodens eller pausens varighed.  indsætter en pause.  angiver oktaven.

 **#** gør noden skarp (ikke tilgængelig for noderne e og b).

 og  flytter markøren til venstre eller højre. Tryk på  for at slette en node eller en pause til venstre for markøren.

c	d	e
f	0	g
b	-	+
123	_	#

Når tonen er færdig, skal du trykke på  **Valg** og vælge *Afspil*, *Gem*, *Tempo*, *Ryd skærmen* eller *Afslut*

Pauseskærm

Du kan vælge, at et billede er aktiveret i telefonens display efter et bestemt tidsrum, *Timeout*. Tryk på  **Menu**, og vælg *Tilbehør*, og *Pauseskærm*. Vælg billedet og timeout for, hvornår pauseskærmen skal aktiveres. Bemærk, at pauseskærmen tilsidesætter al grafik og tekst i displayet, når telefonen er i standby-tilstand.



Flashlys

Se [Flashlys](#) på side 19.

■ SIM-tjenester (Menu 11)

Denne menu vises kun, hvis SIM-kortet er udstyret med yderligere tjenester. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.



Bemærk! Kontakt SIM-kortleverandøren, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, for at få oplysninger om tilgængelighed, priser og oplysninger om brug af SIM-tjenester.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



5. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til tre gange.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid (tale- og standby-tid) er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Tag stikket til opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke anvendes. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler (metalstrimlerne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand blive beskadiget.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen på en varm sommerdag eller en kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved en



temperatur mellem 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen være midlertidigt ude af drift. Batteriets ydeevne forringes især ved temperaturer, der ligger væsentligt under frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Afhænd ikke batterierne som almindeligt husholdningsaffald.



Vedligeholdelse

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt. garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte de elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.



- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes ekstraudstyr, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service eller eftersyn, hvis det er nødvendigt.



Vigtige oplysninger om sikkerhed

■ Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i den normale position.

Dele af telefonen er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Fastgør altid telefonen sikkert i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Sørg for, at kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier ikke er placeret i nærheden af telefonen, da de lagrede oplysninger kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.



Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Dette bekræftes af de undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research. Derfor skal personer, der har pacemaker, overholde følgende forholdsregler:

- Skal altid holde telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt,
- Skal ikke opbevare telefonen i en brystlomme,
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for potentielle forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjenesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske



blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt eventuelt producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen.

Områder med skiltning

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men dette er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikaliedepoter og transportfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen skal installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.



I biler, der er udstyret med en eller flere airbags, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande, herunder både fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke monteres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge telefonen i et fly. Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser af mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt!

Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af radiosignaler og brugerdefinerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. Derfor bør en trådløs telefon aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse netværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og telefonfunktioner er i brug. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at signalet er tilstrækkeligt stærkt.

Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.



2. Tryk på  og hold den nede i flere sekunder to gange for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten  **Ring op.**

Nogle funktioner skal muligvis deaktiveres, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise oplysninger som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på flykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU'S KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, som er fastsat af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinier og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0W/kg.* Test for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effekt-niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for



at få forbindelse med netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EUs R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet ved brug ved øret, var 0.67 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder EU-kravene vedrørende radiobølger.

Dette produkt lever op til reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt det bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale krav og netværksbåndet. Oplysninger om SAR i andre områder findes under produktoplysninger på www.nokia.com.



BEGRÆNSET PRODUCENTGARANTI

DEL AF REGION EUROPA & AFRIKA

Denne begrænsede garanti skal gælde for en del af Nokia Mobile Phones' Europa & Afrika region, medmindre der gælder en lokal garanti.

Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer, at dette NOKIA produkt ("Produkt" eller "Produktet") på tidspunktet for det oprindelige køb af Produktet er mangelfrit i relation til materialer, konstruktion og udførelse på de nedenfor anførte betingelser:

1. Denne begrænsede garanti er givet over for slutkøberen af Produktet ("Kunde" eller "Kunden"). Garantien skal ikke udelukke eller begrænse (i) nogen præceptive lovregulerede rettigheder for Kunden eller (ii) nogen af Kundens rettigheder over for sælgeren/forhandleren af Produktet.
2. Garantiperioden er tolv (12) måneder fra den dag, hvor den første Kunde købte Produktet. I tilfælde af et efterfølgende køb eller anden ændring i ejer-/brugerforholdet, skal garantiperioden fortsætte for den resterende del af tolv (12) måneders perioden og i øvrigt forblive upåvirket. Denne begrænsede garanti er kun gældende og retskraftig i følgende lande: Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, ethvert medlemsland inden for den Europæiske Union, Island, Israel, Kroatien, Letland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet og Ungarn.
3. Under garantiperioden vil Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant efter eget skøn reparere eller udskifte et mangelfuld Produkt. Nokia vil returnere det reparerede Produkt eller et andet Produkt til Kunden i god driftstilstand. Alle dele eller andet tilbehør, som er udskiftet, skal tilhøre Nokia.
4. Et repareret eller udskiftet Produkt gives ikke en forlænget eller fornyet garantiperiode.
5. Denne begrænsede garanti dækker ikke maledede covers/fronter eller andre tilsvarende personificerede dele. I alle tilfælde, hvor en åbning eller lukning af en operator- SIM-lås er nødvendig, vil Nokia først henvise Kunden til en sådan operator for åbning eller lukning af denne operator- SIM-lås, før reparation eller udskiftning af Produktet kan finde sted.
6. Denne begrænsede garanti skal ikke gælde, for forringelser som følge af almindelig slitage. Denne begrænsede garanti skal endvidere ikke gælde hvis:

(i) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet har været genstand for: brug i strid med ejer-/bruger-manualen, hårdhændet behandling, udsat for fugt, damp eller ekstreme termiske eller miljømæssige forhold eller udsat for hurtige ændringer i sådanne forhold, tæring, iltning, uautoriserede modifikationer eller tilslutninger, uautoriseret åbning eller reparation, reparation ved brug af uautoriserede reservedele, forkert brug, fejlagtig installation, uheld, naturkræfter, spild af mad eller væske, påvirkning fra kemiske produkter, eller andre begivenheder uden for Nokias kontrol (herunder, men ikke begrænset til mangler ved forbrugsdele, som for eksempel batterier, der alle ifølge sagens natur har en begrænset levetid, og brud eller skade på antenner), medmindre manglen

er forårsaget direkte af mangler ved materialer, konstruktion eller udførelse;

(ii) Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant ikke inden for tredivet (30) dage efter manglens tilsynkomst og inden for garantiperioden har modtaget meddelelse fra Kunden om manglen;

(iii) Produktet ikke er indleveret til Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant inden for tredivet (30) dage efter manglens tilsynkomst og inden for garantiperioden;

(iv) Produktets serienummer, tilhørende datokode eller IMEI-nummeret er blevet fjernet, udvisket, gjort ulæseligt, ændret eller er ulæseligt;

(v) manglen er forårsaget af en mangelfuld funktion i mobiltelefoni-netværket;

(vi) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet har været brugt i forbindelse med eller tilsluttet til tilbehør, som ikke var produceret eller leveret af Nokia, eller Produktet har været brugt på en anden måde, end den der var tilsigtet;

(vii) manglen er forårsaget af den omstændighed, at batteriet har været kortslettet, eller forseglingen af batteriets indre eller af batteriets celler har været opbrudt eller viser spor af, at der har været foretaget eller forsøgt foretaget ændringer ved dem, eller batteriet har været brugt i andet udstyr, end det som batteriet var specificeret til; eller

(viii) softwaren i Produktet behøver en opgradering som følge af ændringer i mobiltelefoni-netværkets parametre.

7. For at gøre denne begrænsede garanti gældende skal Kunden fremvisse enten (i) et læseligt og ikke-modificeret originalt garantibevis, som udtrykkeligt angiver navn og adresse på sælger, dato og sted for købet, produkttypen og IMEI- eller andet serienummer, eller alternativt (ii) en læselig og ikke-modificeret original kvittering, som indeholder samme information, hvis denne kvittering forevises til sælgeren/forhandleren af Produktet.

8. Denne begrænsede garanti er Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse over for Nokia, og Nokias eneste ansvar over for Kunden for mangler eller funktionsfejl ved Produktet. Denne begrænsede garanti erstatter alle øvrige garantier og ansvarsbestemmelser, uanset om sådanne bestemmelser er mundtlige, skriftlige, (ikke-præceptive) lovregulerede, kontraktmæssige, i erstatning eller på anden måde. Nokia er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen hændelig skade, følgeskade eller indirekte skade. Nokia er ej heller under nogen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte skade, omkostning eller udgift, hvis Kunden er en juridisk person.

9. Enhver ændring eller tilføjelse til denne begrænsede garanti forudsætter Nokias forudgående skriftlige samtykke.

GARANTIBEVIS

UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER

Købers navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Tlf.: _____

Købsdato (dag/måned/år): / /

Produkttype (på telefontypeetiketten under batteri): -

Produktmodel (på telefontypeetiketten under batteri):

Telefonserienr. (på telefontypeetiketten under batteri):

/ /

Købested: _____

Butiksnavn: _____

Butiksadresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel