

*Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker,
7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)*

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-2)

9355260

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

1. Inledning	5
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	5
Laddare och batterier	6
Kortet i förpackningen	6
2. Komma igång.....	7
Översikt.....	7
Ladda batteriet.....	8
När batteriet börjar ta slut.....	9
Byta batteri	9
Slå på och stänga av headsetet.....	11
Använda headsetet för första gången.....	11
Justera headsetet till örat.....	13
Ta på dig headsetet.....	14
Felsökning.....	14
3. Använda headsetet.....	15
Ansluta det ihopkopplade headsetet till telefonen.....	15
Ringa ett samtal	16
Röststyrd uppringning.....	16
Återuppringning av senast slagna telefonnummer	16
Svara på ett samtal.....	17
Avsluta ett samtal	17
Avvisa ett samtal	17
Svara utan knapptryck.....	17
Justera ljudstyrkan.....	17

Pendla mellan telefonen och headsetet.....	18
Koppla ur headsetet från telefonen	18
Återansluta ett ihopkopplat headset till telefonen	19
Använda headsetet med flera telefoner.....	19
Använda headsetet med flera ihopkopplade telefoner	19
Återställa headsetet.....	20
4. Batteriinformation.....	21
Skötsel och underhåll.....	23

1. Inledning

Det trådlösa headsetet HDW-2 kan anslutas utan sladdar till en kompatibel telefon som kan hantera Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation. Detta gör att du kan ringa och ta emot samtal med fria händer både på och utanför kontoret.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. I användarhandboken för telefonen finns mer detaljerad information. Du ska inte använda den här användarhandboken för trådlöst headset (HDW-2) i stället för telefonens användarhandbok som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor behöver inte Bluetooth-telefonen och headsetet finnas inom siktlinje från varandra. De två enheterna behöver bara finnas inom 10 meter från varandra även om anslutningen kan störas av hinder, t. ex. väggar, eller från andra elektroniska enheter.

Headsetet är särskilt utformat för Nokia-telefoner som kan hantera Bluetooth-teknik. Headsetet kan emellertid även användas med andra kompatibla Bluetooth-enheter som kan hantera headset- eller handsfree-profilen. (Med "profil" menas i det här sammanhanget en uppsättning med Bluetooth-kommandon som telefonen använder för att styra headsetet.)

Bäst prestanda får du om du använder headsetet med en kompatibel Nokia-telefon. Om du använder headsetet med en telefon från en annan tillverkare kanske inte alla funktioner som beskrivs i den här användarhandboken är tillgängliga.

I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

■ Laddare och batterier

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Det trådlösa headsetet HDW-2 är ämnat att användas med följande laddare: ACP-8, ACP-9 och ACP-12.



Varning: Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia för användning med just detta tillbehör. Om någon annan typ av enhet kopplas in kan tillbehörets typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända batterier och laddare som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

■ Kortet i förpackningen

På kortet finns det Bluetooth-lösenord som du behöver för att koppla ihop (associera) telefonen med headsetet. Förvara detta kort på ett säkert ställe.

Mer information om hur du använder lösenordet finns i [Använda headsetet för första gången](#) på sidan 11.

2. Komma igång

■ Översikt

Headsetet består av följande delar:

1 – Av/på-knapp: Slår på och stänger av headsetet.

2 – Svara/avsluta-knapp: Besvarar eller avslutar samtalet. Denna knapp kan du också använda vid röstuppringning, återuppringning och när du vill växla mellan headsetet och telefonen under samtal.


3 – Indikator: Visar aktuell status på headsetet.

4 – Höj volym: Höjer volymen i hörsnäckan under ett samtal.

5 – Sänk volym: Sänker volymen i hörsnäckan under ett samtal.

6 – Hörsnäcka: Här hörs rösten på personen som ringer.

7 – Mikrofon: Fångar upp din röst under ett samtal.



8 - Uttag för laddare

9 - Batterilucka


10 - Hörslinga

■ Ladda batteriet

Headsetet har ett uppladdningsbart NiMH-batteri. Om du behöver byta batteri kan du köpa ett nytt hos närmsta auktoriserade återförsäljare.

Så här laddar du batteriet:

1. Anslut laddarens kabel till headsetet. Det finns en lista över kompatibla laddare i [Laddare och batterier](#) på sidan 6.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Den röda indikatorn lyser under laddning. Det tar mellan 1 och 2 timmar att ladda batteriet, beroende på vilken laddare du använder.
3. När batteriet är fulladdat lyser den gröna indikatorn. Koppla ur laddaren från nätuttaget och headsetet.



När batteriet börjar ta slut

När batteriet är fulladdat har du ca 3 timmars samtalstid och över 60 timmar i passningsläge. (Passningsläge eller standby-läge är när headsetet är påslaget men inget samtal pågår.)


När batteriet börjar ta slut piper headsetet. Ladda batteriet enligt anvisningarna ovan.

■ Byta batteri


När användningstiden är avsevärt kortare än vanligt är det dags att köpa nytt batteri.

Så här byter du batteriet:


1. Öppna batteriluckan genom att försiktigt dra den bakåt (1).



2. Ta ut batteriet genom att dra i bandet (2).




3. Koppla loss batteriet från kontakten (3).




4. Koppla det nya batteriet till kontakten.

5. Placera kontakten i avsett utrymme och sätt batteriet på plats (4).



6. Stäng batteriluckan och se till att den sitter ordentligt fast (5).



■ Slå på och stänga av headsetet

Så här slår du på headsetet: Håll ned knappen **Av/på** i två sekunder. Headsetet piper och den gröna indikatorn blinkar. Blinkandet fortsätter tills headsetet ansluts till telefonen. Anslut inom 5 minuter. Annars stängs headsetet av.

Så här stänger du av headsetet: Håll ned knappen **Av/på** i två sekunder. Headsetet piper och den röda indikatorn lyser en kort stund.

■ Använda headsetet för första gången

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Slå på headsetet.
3. Öppna telefonens Bluetooth-meny och se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
4. Öppna undermenyn där du kan ställa in telefonen att söka efter Bluetooth-enheter och starta sökningen.

Telefonen söker efter alla Bluetooth-enheter som finns inom 10 meter och visar dem i en lista.


5. Välj ditt headset i listan.
6. Ange lösenordet för att associera ("koppla ihop") och ansluta headsetet till telefonen. Lösenordet är tryckt på kortet som medföljer headsetet.
När du har angett lösenordet blir din telefon standardtelefon för headsetet, såvida inte det redan har kopplats ihop med någon annan telefon. Mer information finns i [Använda headsetet med flera telefoner](#) på sidan 19.
Headsetet piper och visas på den meny på telefonen där du kan visa vilka Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen.
7. Börja använda headsetet (se sidan 15).

■ Justera headsetet till örat

Headsetet kan bäras på höger eller vänster öra.


I produktpaketet finns två olika stora hörslingor. Använd den som passar bäst.

Om du vill ändra hörsnäckans orientering, tar du loss hörslingan från enheten enligt figuren nedan. Sätt sedan tillbaka den enligt markeringarna L/ R på hörslingan. L (left) står för vänster öra och R (right) står för höger öra. När markeringen R syns kan du till exempel bära headsetet på höger öra.



■ Ta på dig headsetet

Lägg försiktigt hörslingan bakom örat enligt figuren nedan:



■ Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till telefonen gör du följande:

- Kontrollera att headsetet är påslaget och att det har kopplats ihop med telefonen.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på telefonen.
- Kontrollera att telefonen finns inom 10 meter från headsetet och att det inte finns några hinder, till exempel väggar eller andra elektroniska enheter mellan headsetet och telefonen.
- Listan med parningsinformation för headsetet kanske är full. Du kan lagra information för upp till 8 telefoner samtidigt på headsetet. Om listan blir full återställer du headsetet till de ursprungliga inställningarna (se sidan 20).
- Om headsetet inte reagerar kan du ta ut batteriet en stund och försöka igen.

3. Använda headsetet

Innan du börjar använda headsetet kontrollerar du att:

- Headsetet är ihopkopplat och anslutet till telefonen. Mer information om hur du kopplar ihop headsetet finns i [Använda headsetet för första gången](#) på sidan 11. Mer information om hur du ansluter headsetet till telefonen finns i [Ansluta det ihopkopplade headsetet till telefonen](#) nedan.
- Telefonens Bluetooth-funktion är aktiverad (se i användarhandboken för telefonen).
- Headsetet är påslaget (se [Slå på och stänga av headsetet](#) på sidan 11).
- Headsetet finns inom 10 meter från telefonen.
- Att det inte finns några hinder, till exempel väggar eller andra elektroniska enheter mellan headsetet och telefonen.

Om du vill använda headsetet med flera telefoner går du till sidan 19.

■ Ansluta det ihopkopplade headsetet till telefonen

Headsetet kopplas bort från telefonen till exempel när headsetet stängs av.

När du vill ansluta headsetet till telefonen slår du på headsetet eller gör anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

Observera att du bara kan slå på headsetet och ansluta automatiskt om du har ställt in telefonen att acceptera Bluetooth-anslutningar utan bekräftelse. På

Nokia-telefoner kan du göra detta genom att ändra inställningarna för ihopkopplade enheter i Bluetooth-menyn.

Mer information om hur du kopplar bort headsetet från telefonen finns på sidan [18](#).

■ Ringa ett samtal

När headsetet är anslutet till telefonen ringer du ett samtal genom att använda telefonen på vanligt sätt.

■ Röststyrd uppringning

Håll ned knappen **svara/avsluta** i passningsläge tills du hör en ton som anger att du kan tala in ett namn ("röstmärke"). Uttala röstmärket. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings.

Du kan också aktivera röstuppringning med telefonen. Mer information om hur du använder röstuppringning finns i användarhandboken för telefonen. Observera att denna funktion bara finns om din telefon stöder röstuppringning.

■ Återuppringning av senast slagna telefonnummer

Tryck snabbt två gånger på knappen **svara/avsluta** i passningsläge.

■ Svara på ett samtal

Tryck på **svara/avsluta** om du vill svara på samtalet.

Du kan också svara på samtal med telefonen som vanligt.

När du tar emot ett samtal hörs den ringsignal som du valt på telefonen också i headsetet.

■ Avsluta ett samtal

Tryck på knappen **svara/avsluta** när du vill avsluta pågående samtal.

Du kan också avsluta samtal med telefonen som vanligt.

■ Avvisa ett samtal

Om du inte vill svara på ett inkommande samtal trycker du snabbt två gånger på knappen **svara/avsluta**.

■ Svara utan knapptryck

Om funktionen Svara utan knapptryck är aktiverad på telefonen besvaras det inkommande samtalet automatiskt efter en ringsignal.

■ Justera ljudstyrkan

Tryck på knappen **höj volym** om du vill höja volymen eller **sänk volym** om du vill sänka volymen. Om du vill justera ljudstyrkan snabbt trycker du och håller ner någon av knapparna.

■ Pendla mellan telefonen och headsetet

Du kan pendla mellan headsetet och telefonen. Denna funktion stöds av alla kompatibla Nokia-telefoner.

Gör så här om du vill växla från headset till telefon:

- Håll ned knappen **svara/avsluta**. ELLER
- Använd respektive funktion på telefonen.

Gör så här om du vill växla från telefon till headset:

- Håll ned knappen **svara/avsluta**. ELLER
- Använd respektive funktion på telefonen.

■ Koppla ur headsetet från telefonen

Du kan koppla ur headsetet från telefonen om du exempelvis vill använda en annan Bluetooth-enhet med telefonen.

Headsetet kan kopplas ur på följande sätt:

- Stäng av headsetet. ELLER
- Koppla ur headsetet på telefonens Bluetooth-meny. ELLER
- Förflytta headsetet mer än 10 meter bort från telefonen.

Headsetet kopplas även ur om batteriet tar slut.

Observera att du inte behöver ta bort parningen med headsetet för att koppla ur det. När du återansluter ett ihopkopplat headset behöver du inte ange något lösenord.

Återansluta ett ihopkopplat headset till telefonen

Se [Ansluta det ihopkopplade headsetet till telefonen](#) på sidan 15.

■ Använda headsetet med flera telefoner

Innan du kan använda headsetet med din telefon måste enheterna kopplas ihop (associeras). Headsetet kan kopplas ihop med upp till 8 telefoner men kan bara vara anslutet till en telefon i taget.

Använda headsetet med flera ihopkopplade telefoner

Den telefon som först kopplas ihop med headsetet kallas för "standardtelefon". Den telefon som senast kopplades ihop med headsetet kallas för "senast använda telefon".

Om headsetet slås på inom 10 meter från flera ihopkopplade telefoner försöker det att ansluta till "standardtelefonen" inom några sekunder.

Om headsetet inte kan ansluta till "standardtelefonen" (det kan till exempel hända om den inte är påslagen eller om telefonens användare avvisar anslutningen) försöker headsetet att ansluta till "senast använda telefon" inom några sekunder.

Om headsetet inte kan ansluta till någon av dessa telefoner kan det identifieras av andra telefoner i fem minuter. Detta indikeras av den blinkande gröna lampan. Om du inte gör någon anslutning under den tiden stängs headsetet av automatiskt.

Om du vill använda headsetet med en ihopkopplad telefon som inte är "standardtelefon" eller "senast använda telefon" upprättar du anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

■ Återställa headsetet

Du kan återställa headsetet till de ursprungliga inställningarna, vilket kan behövas om headsetet får en annan användare till exempel.

När du återställer headsetet rensas alla inställningar, inklusive information om ihopkopplade telefoner.

Så här återställer du headsetet: Håll ned knapparna **av/på** och **höj volym** samtidigt i 10 sekunder. När headsetet är återställt piper det två gånger och den gröna och röda indikatorn blinkar om vartannat i flera sekunder.

4. Batteriinformation

Headsetet drivs med ett laddningsbart batteri. Ta väl hand om det och följ riktlinjerna nedan.

Ladda och ladda ur

- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.
- För att få så lång drifttid som möjligt med NiMh-batterier bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna headsetet påslaget tills det stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.
- Om du lämnar headsetet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar headsetets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara headsetet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och

77 °F). Headsetet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat.

Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

- Kasta aldrig batterier i öppen eld!



Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta det inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Ditt headset är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alla små tillbehör utom räckhåll för barn.
- Skydda headsetet mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte headsetet i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte headsetet på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte headsetet på kalla platser. När headsetet värms upp (till sitt normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av det, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna headsetet. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka det inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra headsetet.
- Måla inte headsetet. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om headsetet inte fungerar som det ska, ta det till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.