


Nokia Bluetooth Headset BH-207



KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-86W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU ska produkten vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte de här produkterna med det vanliga hushållsavfallet. För mer information se produktens miljödeklaration eller den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan

föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar kontinuerligt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra och förbättra de produkter som beskrivs i det här dokumentet.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller

lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet BH-207 kan du ringa och ta emot samtal när du är ute och rör på dig. Du kan använda headsetet med kompatibla telefoner som stöder Bluetooth-tekniken för trådlös kommunikation.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs också användarhandboken för telefonen eftersom den innehåller viktig

information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för barn.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med Bluetooth-tekniken för trådlös kommunikation kan du ansluta till kompatibla enheter utan att använda några kablar. Det måste inte vara fri sikt mellan telefonen och headsetet när Bluetooth används, men

avståndet mellan de båda enheterna får inte överstiga tio meter.

Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Headsetet följer Bluetooth Specification 2.0 + EDR som stöder Headset Profile 1.1 och Hands-Free Profile 1.5. Kontrollera med de andra

enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar som visas på titelbladet: kontakt för laddare (1), flerfunktionsknapp och blå indikatorlampa (2), volymknappar (3), öronbygel (4) och mikrofon (5).

Innan du använder headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop det med en kompatibel telefon.

Delar av enheten är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra

magnetiska media nära headsetet eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Laddare

Kontrollera modellnumret på laddaren innan den används till denna enhet. Headsetet är avsett att användas med laddarna AC-3, AC-4 och DC-4.



Varning! Använd endast laddare som godkännts av Nokia för användning med

just detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett nätuttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte att ta bort batteriet från enheten. Enheten kan skadas.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut laddarens kabel till kontakten för laddaren på headsetet. Indikatorn lyser under laddningen. Det kan ta en stund innan laddningen startar. Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till. Det kan ta

upp till 2 timmar och 30 minuter att helt ladda batteriet.

3. När batteriet är helt laddat slutar indikatorn att lysa. Koppla ur laddaren från headsetet och nätuttaget.

När batteriet är helt laddat har det kapacitet för ca 7,5 timmars samtalstid eller upp till 140 timmar i passningsläge. Samtalstiden och passningslägestiden kan emellertid variera vid användning med olika mobiltelefoner och andra kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar, användningsbeteenden och i olika miljöer.

Indikatorn blinkar snabbt när batteriet håller på att ta slut.

Slå på och stänga av headsetet

Slå på headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt tills indikatorn lyser.

När du vill stänga av headsetet håller du flerfunktionsknappen intryckt tills indikatorn blinkar snabbt flera gånger och sedan stängs av.

Koppla ihop headsetet med andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är påslagen och att headsetet är avstängt.
2. Håll ned flerfunktionsknappen (under ca 8 sekunder) tills indikatorn lyser med fast sken.
3. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på att söka efter Bluetooth-enheter.
4. Välj headsetet i listan med enheter som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta headsetet till telefonen. I vissa telefoner kan det bli nödvändigt att göra anslutningen separat efter hopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas blinkar indikatorn med fem korta blinkningar och headsetet visas sedan på telefonmenyn där du kan visa de Bluetooth-enheter som för närvarande är hopkopplade.

Nu kan headsetet användas.

Användning

Bära headsetet

Dra öronbygeln bakom örat och rikta headsetet mot munnen. Om du vill placera headsetet på vänster öra vänder och roterar du försiktigt på öronbygeln enligt bild 6, 7 och 8.

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när headsetet är anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning av det senaste numret med headsetet håller du ned flerk Funktionsknappen i passningsläge tills du hör en pipsignal.

Om telefonen stöder röstuppringning med headsetet trycker du snabbt på flerk Funktionsknappen i passningsläge och fortsätter sedan enligt anvisningarna i telefonens användarhandbok.

Om du vill svara på eller avsluta ett samtal trycker du snabbt på flerk Funktionsknappen. Om du inte vill besvara ett samtal håller du ned flerk Funktionsknappen.

Du justerar volymen genom att trycka på någon av volymknapparna.

Om du vill växla samtalet mellan headsetet och en kompatibel telefon håller du flerk Funktionsknappen intryckt.

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad. Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller på vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt

upphöra att fungera även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga och smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande eller starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.