

Nokia Luna - Uživatelská příručka

Úvod

Informace o headsetu

S headsetem Nokia Luna Bluetooth Headset můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva telefony současně. Vyjměte headset z držáku a můžete ho ihned používat.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

⚠ Upozornění:

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.


Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Další informace najdete na webu www.nokia.com/support.

Spojení Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným kompatibilním zařízením, například mobilním přístrojům.


Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 10 metrů. Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými přístroji.



Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: Headset Profile 1.1 a Hands-Free Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Tlačítka a části



- 1 Mikrofon
- 2 Sluchátko
- 3 Kontrolka nabíjení
- 4 Držák
- 5 Zdířka pro konektor nabíječky
- 6 Oblast NFC
- 7 Kontrolka Bluetooth
- 8 Univerzální tlačítko

Nabíjení baterie

Před použitím headsetu musíte nabít baterii.

Upozornění:

Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí.

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Vložte headset do držáku.
- 3 Připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky v držáku. Když je baterie zcela nabitá, zhasne červená kontrolka nabíjení.
- 4 Odpojte nabíječku od držáku a poté od elektrické zásuvky.

Když odpojete nabíječku, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Plně nabitá baterie postačí k době až 2 hod. hovoru a době až 35 hod. v pohotovostním režimu. Když headset ponecháte v držáku, máte k dispozici pohotovostní dobu až 2 měsíce.

Když je baterie téměř vybitá, uslyšíte hlasové upozornění. Navíc bliká červená kontrolka a headset každých 5 minut pípne. Pokud jste vypnuli hlasová upozornění, headset každých 5 minut pípne.

Kontrola nabití baterie

Když je headset zapnut a připojen k telefonu, stiskněte univerzální tlačítko. Dostatečné nabití signalizuje zelená kontrolka. Svítí-li kontrolka žlutě, budete baterii muset brzy dobít. Svítí-li červeně, nabijte baterii.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Zapnutí

Chcete-li headset vyjmout z držáku, zatlačte na něj směrem dolů. Headset se zapne a jednou blikne zelená kontrolka.

Headset se připojí k poslednímu použitému telefonu. Pokud jste headset zatím nespárovali s žádným telefonem nebo jste párování vymazali, přejde do režimu párování.

Vypnutí

Umístěte headset do držáku a zatlačením ho zajistěte na místě. Headset se vypne a jednou blikne červená kontrolka. Všechny aktivní hovory a spojení budou ukončeny.

Pokud se headset do 30 minut nepřipojí k telefonu, automaticky se vypne.

Tip: Nemáte s sebou držák? Headset vypnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka na dobu přibližně 5 sekund. Chcete-li headset zapnout, stiskněte univerzální tlačítko.

Nasazení headsetu

S headsetem jsou dodávány koncovky sluchátka o různé velikosti. Vyberte koncovku, která vám nejlépe vyhovuje a je nej pohodlnější. Chcete-li vyměnit koncovku sluchátka, opatrně stáhněte nasazenou koncovku ze sluchátka a nasadte novou koncovku.

Opatrně zasuněte sluchátko do ucha.

Když headset nepoužíváte, uložte ho do držáku. Otvory v držáku můžete provléknout poutko a držák můžete snadno přenášet.

Párování zařízení

Spárování a připojení headsetu k telefonu

Před používáním musíte headset spárovat a připojit ke kompatibilnímu telefonu.

Headset můžete spárovat s osmi telefony, ale připojit ho můžete nejvíce ke dvěma telefonům současně.

V některých telefonech budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně.

Když je headset připojen k telefonu, pomalu bliká kontrolka Bluetooth.

Spárování a připojení headsetu pomocí funkce NFC

Funkce NFC (Near Field Communication) umožňuje snadno spárovat a připojit headset ke kompatibilnímu telefonu.

Pokud kompatibilní telefon podporuje funkci NFC, zapněte v něm funkci NFC, sejměte headset z držáku a dotkněte se oblasti NFC na telefonu oblastí NFC na držáku. Headset se automaticky připojí k telefonu.

Headset můžete pomocí funkce NFC také odpojit. Podrobné informace o funkci NFC najdete v uživatelské příručce k telefonu.



Pokud telefon funkci NFC nepodporuje, spárujte headset ručně.

Ruční párování headsetu

- 1 Zkontrolujte, zda je headset vypnutý a kompatibilní telefon zapnutý.
- 2 Pokud jste headset zatím nespárovali s žádným přístrojem nebo jste seznam spárovaných přístrojů vymazali, zapněte headset.
Pokud jste headset již spárovali s jiným přístrojem, podržte stisknuté univerzální tlačítko na dobu 5 sekund.
Headset přejde do režimu párování a začne rychle blikat modrá kontrolka. Postupujte podle hlasových pokynů.
- 3 Během 3 minut aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte ji na vyhledávání přístrojů Bluetooth. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k telefonu.
- 4 V seznamu nalezených zařízení v telefonu vyberte headset.
- 5 Je-li to třeba, zadejte kód **0000**.

V některých přístrojích budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně.

Spárování a připojení headsetu ke dvěma telefonům

Při prvním použití se headset automaticky spáruje a připojí k telefonu. Headset můžete připojit i k dalšímu telefonu, například když chcete současně vyřizovat hovory z osobního i služebního telefonu.

- 1 Ujistěte se, že je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
- 2 Podržením stisknutého univerzálního tlačítka na dobu přibližně 5 sekund vypněte headset.
- 3 Podržením stisknutého univerzálního tlačítka na 5 sekund zapněte režim párování a spárujte headset s druhým telefonem.
- 4 Vypněte a zapněte headset. Headset se připojí k oběma telefonům.

Volání

Volání a přijímání hovorů

Chcete-li přes headset volat a přijímat hovory, musíte ho připojit k telefonu.

Volání

Volejte jako obvykle.

Přijetí hovoru

Vyjměte headset z držáku.

Ukončení hovoru

Zatlačte headset do držáku nebo stiskněte univerzální tlačítko.

Odmítnutí hovoru

Zatlačte headset do držáku nebo dvakrát stiskněte univerzální tlačítko.

Přepínání hovoru mezi headsetem a telefonem

Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Pokud telefon podporuje opakované vytáčení posledního volaného čísla nebo hlasové vytáčení při připojeném headsetu, můžete využívat i tyto funkce.

Opakované vytáčení posledního volaného čísla

Když neprobíhá žádný hovor, dvakrát stiskněte univerzální tlačítko.

Hlasové vytáčení

Když neprobíhá žádný hovor, podržte stisknuté univerzální tlačítko na dobu 2 sekund a postupujte podle pokynů uživatelské příručky k telefonu.

Vyřizování hovorů ze dvou telefonů

Když je headset připojen ke dvěma telefonům, můžete vyřizovat hovory z obou telefonů současně.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí hovoru z druhého telefonu

Stiskněte univerzální tlačítko.

Přidržení probíhajícího hovoru a přijetí hovoru z druhého telefonu

Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem

Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Ukončení probíhajícího hovoru a aktivování přidrženého hovoru

Stiskněte univerzální tlačítko.

Pokud opakujete volání nebo použijete hlasové vytáčení, použijte headset ten telefon, ze kterého jste vedli poslední hovor přes headset.

Nastavení hlasitosti

Požadovanou hlasitost nastavte pomocí připojeného telefonu. Nastavená hlasitost bude uložena jako minimální hlasitost pro daný telefon. Headset si pamatuje nastavenou hlasitost pro každý telefon samostatně.

Headset automaticky přizpůsobuje hlasitost podle úrovně ruchu okolí.

Nastavení

Vypnutí hlasových upozornění

- 1 Headset vypnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka na dobu přibližně 5 sekund.
- 2 Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 5 sekund. Headset přejde do režimu párování a začne rychle blikat modrá kontrolka.
- 3 Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund. Uslyšíte hlasový pokyn a jednou blikne žlutá kontrolka.

Zapnutí hlasových upozornění

- 1 Headset vypnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka na dobu přibližně 5 sekund.
- 2 Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 5 sekund. Headset přejde do režimu párování a začne rychle blikat modrá kontrolka.
- 3 Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund. Uslyšíte hlasový pokyn a jednou blikne zelená kontrolka.

Vymazání párování

- 1 Podržení stisknutého univerzálního tlačítka na dobu přibližně 5 sekund vypne headset.
- 2 Podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 9 sekund. Headset dvakrát pípně a střídavě bliká červená a zelená kontrolka.
- 3 Po zapnutí headset přejde do režimu párování. Postupujte podle hlasových pokynů.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyměnitelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-16. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí.

Provozní doby pro volání a pohotovostní režim jsou pouze odhady. Na skutečné doby má vliv například nastavení přístroje, používané funkce, stav baterie a teplota.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo používání neschválených nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje použijte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek Nokia Luna je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C€ 0560

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Dostupnost určitých výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Podrobné informace získáte u svého prodejce výrobků Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

/1.0. vydání CS