

Bluetooth stereoheadset Nokia BH-221

Úvod

Informace o headsetu

Stereoheadset Nokia Bluetooth BH-221 slouží k vyřizování hovorů bez pomoci rukou, poslechu oblíbené hudby a poslechu rádia na cestách. Headset lze snadno párovat s kompatibilními zařízeními a umožňuje snadné přepínání mezi hudbou a hovory.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

⚠ Upozornění:

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.


Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Spojení Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným kompatibilním zařízením, například k mobilním telefonům.


Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 10 metrů. Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými přístroji.




Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: Hands-Free, Audio/Video Remote Control Profile, Advanced Audio Distribution a Phone Book Access. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme


Tlačítka a části



- 1 Tlačítko rychlého posuvu vzad ⏮
- 2 Tlačítko Přehrát/Pauza ▶||
- 3 Tlačítko rychlého posuvu vpřed ▶▶
- 4 Univerzální tlačítko 🔄
- 5 Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 6 Tlačítko snížení hlasitosti
- 7 Konektor microUSB
- 8 Konektor pro sluchátka



- 9 Kontrolka
- 10 Oblast NFC
- 11 Přepínač FM
- 12 Mikrofon
- 13 Displej



14 Headset

15 Spona

Nabíjení baterie

Před použitím headsetu musíte nabít baterii.

Když je baterie téměř vybitá, headset každých 5 minut pípne a na displeji bliká . Během nabíjení baterie kontrolka svítí.

- 1 Zastrčte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Připojte kabel nabíječky do konektoru microUSB na headsetu. Když je baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne.
- 3 Odpojte nabíječku od headsetu a poté od elektrické zásuvky.

Když odpojujete nabíječku, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Plně nabitá baterie má energii pro až 7 hodin hovoru, až 7 hodin přehrávání hudby a až 150 hod. v pohotovostním režimu.

Kontrola nabití baterie

Stiskněte tlačítko . Míra nabití baterie je zobrazena na displeji.

-  Zařízení má dostatek energie.
-  Baterii budete muset brzy dobít.
-  Nabijte baterii.

Zapnutí headsetu

Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko . Headset se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení. Pokud jste headset zatím nespárovali s žádným zařízením nebo jste párování vymazali, přejde do režimu párování.

Vypnutí headsetu

Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Pokud headset nepoužijete nebo se nepřipojí k přístroji do 30 minut, automaticky se vypne.

Kontrolky na displeji

Tento headset má displej, na kterém najdete všechny potřebné informace. Podle aktuální činnosti a modelu telefonu může zobrazovat název připojeného zařízení, jméno nebo číslo volajícího, název přehrávané skladby či frekvenci a název rozhlasové stanice (je-li k dispozici).

Obecné kontrolky

-  Headset je připojen k zařízení podporujícímu profil A2DP, například k hudebnímu přehrávači.
-  Headset je připojen k zařízení podporujícímu profil HFP, například k telefonu.
-  Headset úspěšně dokončil párování nebo připojení.
-  Headset hledá zařízení Bluetooth.

Kontrolky baterie

-  Baterie je plně nabitá.
-  Střední nabití baterie.
-  Baterie je téměř vybitá.
-  Baterie je vybitá.

Kontrolky přehrávače a rádia FM

-  Headset hledá rozhlasové stanice směrem k nižším frekvencím.
-  Headset hledá rozhlasové stanice směrem k vyšším frekvencím.
-  Přehrávač přehrává.
-  Přehrávač je pozastaven.
-  Přehrávač rychle přechází vzad.
-  Přehrávač rychle přechází vpřed.

Kontrolky hovoru

-  Probíhá hovor.
-  Máte přidržžený hovor.
-  Někdo vám volá.
-  Někomu voláte.

Kontrolky nastavení a nápovědy

-  Obnovení nastavení z výroby.
-  Další nastavení.
-  Předchozí nastavení.
- ☒ Položka je vybrána.
- ☐ Položka není vybrána.

Nasazení headsetu

Připojte k příslušnému konektoru sluchátka.

S headsetem jsou dodávána pryžová sluchátka o různých velikostech. Vyberte si velikost, která vám nejlépe vyhovuje.

Sluchátko označené písmenem **L** vložte do levého ucha, sluchátko označené písmenem **R** do pravého ucha.

Sluchátka jemně vložte do uší a řádně je usadte, abyste dosáhli dobré těsnosti.

Headset si můžete pomocí spony připevnit k oblečení. Chcete-li lépe vidět na displej, sponu pootočte.

Párování zařízení

Spárování a připojení headsetu

Pomocí párování můžete určovat, která zařízení se smějí připojit k vašemu headsetu.

Než headset poprvé použijete s kompatibilním zařízením, musíte je spárovat a spojit.

První ruční párování headsetu

- 1 Zkontrolujte, zda je headset vypnutý.
- 2 Zapněte kompatibilní zařízení a zapněte v něm funkci Bluetooth.
- 3 Zapněte headset.
- 4 Nastavte ve svém zařízení vyhledávání zařízení Bluetooth. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k přístroji.
- 5 V seznamu nalezených zařízení v přístroji vyberte headset.
- 6 Pokud vás o to telefon požádá, zadejte kód **0000**.

Pokud zařízení headset nenajde, zkontrolujte, zda je zapnut režim párování.

Zapnutí režimu párování

- 1 Současně stiskněte tlačítka  a .

- 2 Stiskněte tlačítko ►► a zvolte možnost **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

V některých zařízeních budete muset po spárování zajistit připojení samostatně.

Spárování a připojení headsetu pomocí funkce NFC

Funkce NFC (Near Field Communication) umožňuje snadno spárovat a připojit headset ke kompatibilnímu zařízení. Pokud zařízení podporuje funkci NFC, zapněte v něm funkci NFC a dotkněte se oblastí NFC na zařízení oblastí NFC na headsetu. Headset se automaticky zapne a připojí se k zařízení. Headset můžete pomocí funkce NFC také odpojit. Podrobné informace o funkci NFC najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Pokud zařízení funkci NFC nepodporuje, spárujte headset ručně.

Připojení headsetu k přístroji

Když headset zapnete, automaticky se připojí k poslednímu zařízení, se kterým byl používán. Pokud headset tento přístroj nenajde, pokusí se připojit k dalšímu přístroji ze seznamu spárovaných zařízení.

Pokud váš mobilní telefon nepodporuje profil Bluetooth A2DP pro poslech hudby, můžete samostatně spárovat headset s hudebním přehrávačem, který tento profil podporuje.

Seznam spárovaných zařízení v headsetu může obsahovat až 8 zařízení. Headset můžete připojit ke dvěma kompatibilním zařízením současně: k jednomu (zpravidla k telefonu), které podporuje profil HFP, a k druhému (zpravidla hudebnímu přehrávači), podporujícímu profil A2DP.

Ruční připojení headsetu k naposledy použitému přístroji

Pokud není připojeno jiné zařízení, připojíte headset stisknutím tlačítka  k poslednímu použitému zařízení HFP nebo stisknutím tlačítka ►► k poslednímu použitému zařízení A2DP. Headset jednou pípne.

Přepínání mezi zařízeními při změně zdroje hudby

Pokud máte headset připojen k zařízení podporujícímu profily HFP a A2DP a chcete přepnout na jiné spárované zařízení podporující profil A2DP, stiskněte a podržte tlačítko ►►.

Profily HFP a A2DP podporuje mnoho telefonů.

Volání a přijímání hovorů

Při volání nebo přijímání hovorů držte mikrofon blízko u úst.

Volání

Když je headset připojen ke kompatibilnímu telefonu, volejte z něj jako obvykle.

Přijetí nebo ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko .

Pokud telefon podporuje opakované vytáčení posledního volaného čísla při připojeném headsetu, můžete využívat i tyto funkce.

Opakované vytáčení posledního volaného čísla

Když neprobíhá hovor, dvakrát stiskněte tlačítko .

Přepínání hovorů mezi headsetem a telefonem

Na dobu přibližně 2 sekund podržte stisknuté tlačítko .

Hudba

Přehrávání hudby

Oblíbenou hudbu můžete poslouchat kdekoli.

Spárujte a spojte headset s telefonem podporujícím profil Bluetooth A2DP a funkcí hudebního přehrávače nebo s kompatibilním hudebním přehrávačem podporujícím tento profil.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti.

Přehrávání skladby

Vyberte v hudebním přehrávači skladbu a stiskněte tlačítko .

Pozastavení přehrávání hudby a pokračování

Stiskněte tlačítko .

Pokud během poslechu hudby přijímáte příchozí hovor nebo voláte, přístroj přehrávání hudby pozastaví.

Přehrání další nebo předchozí skladby

Jednou stiskněte tlačítko **▶▶** nebo dvakrát tlačítko **◀◀**.

Návrat na začátek aktuální skladby

Stiskněte tlačítko **◀◀**.

Rychlé procházení aktuální skladbou

Stiskněte a podržte tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**.

Změna hlasitosti a posílení basů a výšek

Změna hlasitosti

Používejte tlačítka hlasitosti.

Pokud to zařízení podporuje, můžete hlasitost měnit i na připojeném zařízení.

Posílení hlubokých nebo vysokých frekvencí

- 1 Současně stiskněte tlačítka **◀◀** a **▶▶** a poté procházejte možnosti nastavení stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶** zvolte možnost **Adjust bass and treble** a zvolte možnost **Bass boosting** nebo **Treble boosting**.

Rádio

Poslech rádia

Zapnutí a vypnutí rádia

Použijte přepínač FM.

Hledání dostupných stanic

Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**.

Ruční změna frekvence

Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**.

Nastavení

Změna jazyka

Jazyk, který má zařízení používat, můžete nastavit.

- 1 Současně stiskněte tlačítka **◀◀** a **▶▶** a poté procházejte možnosti nastavení stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶**.

2 Stisknutím tlačítka ►|| zvolte možnost **Change language** a vyberte jazyk.

Vymazání párování

Seznamu spárovaných zařízení v headsetu můžete vymazat.

Stiskněte tlačítko ◀◀ a ▶▶ a zvolte možnost **Restore factory settings**. Po vymazání nastavení přejde headset do režimu párování.

Řešení potíží

Nelze headset připojit ke kompatibilnímu zařízení? Zkontrolujte, zda je headset nabit, zapnut a spárován se zařízením.

Přestal headset fungovat? Zastrčte nabíječku do zásuvky a připojte k ní headset.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyměnitelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí.

Provozní doby pro volání a pohotovostní režim jsou pouze odhady. Na skutečné doby má vliv například nastavení přístroje, používané funkce, stav baterie a teplota.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo používání neschválených nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Péče o přístroj

S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechtejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracete na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakovaně využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek BH-221 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C€0979

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

/2.0. vydání CS