

Nokia Play 360° trådlös högtalare MD-50W

Om högtalaren

Med den trådlösa högtalaren Nokia Play 360° kan du lyssna på musik från din kompatibla enhet, till exempel en telefon eller musikspelare och njuta av ljud med hög kvalitet. En högtalare fyller ditt rum med musik och du kan ansluta en andra Nokia Play 360°-högtalare för stereoljud. Du kan ansluta en annan enhet när som helst, utan att stänga av musiken. Högtalaren har också en 3,5 mm stereoljudkontakt av standardtyp.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.



Varning!

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Produktens yta är fri från nickel.

Om Bluetooth


Du kan använda Bluetooth för att trådlöst ansluta enheter och tillbehör till andra kompatibla enheter, till exempel telefoner.

Enheterna måste vara inom 10 meters räckvidd från varandra. Anslutningen kan påverkas av hinder, till exempel väggar eller andra elektroniska enheter.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: A2DP, AVRCP. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Komma igång

Knappar och delar



- 1 NFC-område
- 2 Volymknappar

- 3 Bluetooth-statuslampa
- 4 Bluetooth-knapp
- 5 Batteristatuslampa
- 6 Laddarkontakt
- 7 Strömknapp
- 8 Skruv för batterihöljet
- 9 Ljudkontakt på 3,5 mm

Ladda batteriet

Du måste ladda batteriet innan du använder högtalaren.

Batterilampan blinkar när batterinivån är låg. Lampan lyser när batteriet laddar. Lampan stängs av när batteriet är laddat.

- 1 Sätt i laddaren i vägguttaget.
- 2 Anslut laddarkabeln i laddarkontakten på högtalaren.
- 3 När batteriet är laddat kopplar du först från laddaren från högtalaren och sedan från vägguttaget.

Du kan också använda en kompatibel USB-kabel för att ladda batteriet. Det kan ta längre tid att börja ladda via USB och du kanske inte kan använda högtalaren direkt. Laddning kanske inte fungerar om du ansluter via en USB-hubb utan strömkälla. Högtalaren laddas snabbare när den är ansluten till ett vägguttag.

Du kan endast använda USB-anslutningen för att ladda batteriet.

Högtalaren har ett internt, borttagbart batteri. Om du vill ta bort batteriet skruvar du upp batterihöljet och tar försiktigt bort höljet och batteriet.

Slå på högtalaren

Tryck och håll ned strömknappen.

Kopplingsläget aktiveras automatiskt och Bluetooth-lampan blinkar långsamt om du inte tidigare kopplat högtalaren med en enhet eller om du rensat kopplingar.

Högtalaren ansluter till den senast använda enheten om du redan har kopplat högtalaren med en eller flera enheter. Högtalaren ansluter till nästa enhet i listan över kopplade enheter om högtalaren inte kan ansluta till den senast använda enheten.

Vänteläge aktiveras och Bluetooth-statuslampan blir vit om högtalaren inte är ansluten. Högtalaren stängs av om den inte ansluts till en enhet inom 30 minuter.

Koppla enheten

Koppla och anslut

Innan du använder högtalaren första gången med en kompatibel enhet, till exempel en telefon, måste du koppla och ansluta den till enheten.

Du kan koppla högtalaren med upp till 8 enheter, men endast 2 högtalare åt gången.

Du kan ansluta högtalaren till en enhet åt gången, men du kan ansluta till en annan enhet senare.

När högtalaren är kopplad lyser Bluetooth-statuslampan blå.

Högtalaren försöker ansluta igen i 30 minuter om den ansluta enheten är utanför Bluetooth-räckvidden. Högtalaren ansluter igen automatiskt om enheten hittas inom räckvidden.

Du kan också använda en standardkabel på 3,5 mm för att ansluta enheten till ljudkontakten på högtalaren. Bluetooth-anslutningen stängs.

Koppla högtalaren med NFC

Med NFC (Near Field Communication) kan du enkelt koppla och ansluta högtalaren med din kompatibla enhet.

Aktivera NFC-funktionen och vidrör NFC-området på högtalaren med NFC-området på enheten, om den kompatibla enheten har stöd för NFC. Högtalaren ansluter till enheten automatiskt. Mer information om NFC finns i enhetens användarhandbok.



Koppla högtalaren manuellt om enheten inte har stöd för NFC.

Koppla högtalaren manuellt

- 1 Slå på den kompatibla enheten och högtalaren.
- 2 Kopplingsläget är aktiverat om du inte kopplat högtalaren med en enhet eller om listan över kopplade enheter är tom. Tryck och håll ned  i 3 sekunder för att aktivera Bluetooth, om Bluetooth inte redan är aktiverat.
- 3 Aktivera Bluetooth på den kompatibla enheten inom 3 minuter och ställ in den att söka efter kompatibla enheter.
- 4 Välj högtalaren från listan över hittade enheter.

5 Ange koden **0000** om det behövs.

Koppling med annan högtalare

Vill du njuta av din musik i stereo? Koppla din högtalare med en till Nokia Play 360°-högtalare för äkta stereoljud.

Stäng av högtalarna och tryck och håll ned strömknappen i 5 sekunder på båda högtalarna.

Högtalaren kommer ihåg vilken kanal som använts vid koppling med olika högtalare.

När högtalarna är kopplade kan du justera volymen eller stänga av båda högtalarna från valfri högtalare.

Du kan endast koppla och ansluta enheten till högtalaren som använder vänster kanal. Högtalaren som använder höger kanal finns inte i listan över kopplade enheter i telefonen.

Rensa kopplingar

Du kan rensa listan över kopplade enheter på högtalaren.

Stäng av högtalaren och tryck och håll ned  och strömknappen i 5 sekunder. De blå och röda indikatorlamporna blinkar växelvis.

När du rensat kopplingarna måste du koppla högtalaren igen innan du kan använda den. Kopplingsläget aktiveras automatiskt när du sätter på högtalaren.

Lyssna på musik

Lyssna på musik

Njut av din favoritmusik med dina vänner. Anslut en kompatibel enhet, till exempel en telefon, till högtalaren och börja spela musik.

Ändra volymen

Använd volymknapparna.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Direktansluta till en annan enhet

Turas om att spela favoritmusik med dina vänner. Du kan snabbt ändra den anslutna enheten utan att pausa musiken.

- 1 Tryck och håll ned $\otimes$ i 3 sekunder när musik spelas från den anslutna enheten.
- 2 Koppla och anslut med en annan enhet. Musiken fortsätter spelas tills kopplingen är klar.
- 3 Spela musik på enheten som anslöts.

Tips! Tryck på $\otimes$ för att ändra anslutningen till nästa enhet i listan över kopplade enheter på högtalaren.

Produkt- och säkerhetsinformation

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5C -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-50W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Tillgängligheten för enskilda produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta Nokia-leverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantagna RSS-standarder. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. att enheten inte ger upphov till skadliga störningar och 2. att enheten klarar all mottagen störning, inklusive störning som kan ge upphov till oönskad användning. Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt: Rikta om eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till. Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker. Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare. Obs! Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Nokia kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

/Utgåva 1.1 SV