

Käyttöohje Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmän päivityksellä 2 varustettu Lumia

1.0. painos Fl

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä on käyttämäsi ohjelmistojulkaisun käyttöopas.



Tärkeää: Tärkeää tietoa puhelimen turvallisesta käytöstä on joko laitteen pakkauksessa tulleen tai verkossa olevan käyttöohjeen tuote- ja turvallisuustietoja käsittelevässä osiossa. Saat tietoja uuden puhelimesi käytön aloittamisesta laitteen mukana tulleesta käyttöohjeesta.

Verkkokäyttöopastus, videoita, paljon lisätietoja ja vianetsintäohjeita on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/support/.

Voit myös katsoa tukivideoita osoitteessa www.youtube.com/lumiasupport.

Lisäksi puhelimessa on käyttöohje, joka on aina mukanasi ja käytettävissä, kun sitä tarvitset. Löydä vastauksia kysymyksiin ja hanki hyödyllisiä vinkkejä napauttamalla kohtaa **2 Lumia** Ohje + vinkit. Jos et ole aiemmin käyttänyt Lumia-puhelinta, tutustu uusille käyttäjille tarkoitettuun osioon.

Lisätietoja Microsoft Mobile palveluehdoista ja henkilötietojen suojaperiaatteista on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

Käyttöohje

Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmän päivityksellä 2 varustettu Lumia

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	5	Ihmiset ja viestit
Käytön aloitus	6	Puhelut
Lukitse näppäimet ja näyttö	6	Yhteyshenkilöt
Lataa puhelin	7	Yhteisöt
Onko tämä ensimmäinen Lumia-		Viestit
puhelimesi?	10	Sähköposti
Puhelimen käyttöönotto	10	Kamera
Tutustu puhelimen ruutuihin, sovelluksiin ja asetuksiin	11	Tutustu Lumia Camera -sovellukseen
Siirtyminen sovelluksen sisällä	13	Avaa kamera nopeasti
Käytä kosketusnäyttöä	14	Vaihda oletuskameraa
Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin	17	Kameran perustoiminnot
Siirrä sisältöä Lumia-puhelimeen	17	Valokuvauksen lisäasetukset
Perustoiminnot	21	Valokuvat ja videot
Uusimmat tiedot tästä versiosta	21	Kartat ja navigointi
Tutustu puhelimeesi	21	Ota paikannuspalvelut käyttöön
Tilit	27	Etsi paikka
Tee puhelimesta yksilöllinen	32	Hae reittiohjeet tiettyyn paikkaan
Cortana	38	Lataa karttoja puhelimeen
Aputoiminnot	40	Paikannusmenetelmät
Ota näyttökuva	40	Internet
Pidennä akun kestoa	41	Määritä internetyhteydet
Säästä verkkovierailuien		Liitä tietokoneesi webiin
tiedonsiirtokustannuksissa	44	Käytä tiedonsiirtopakettiasi
Kirjoita tekstiä	44	tehokkaasti
Lue koodeja tai tekstiä	49	Web-selain
Kello ja kalenteri	50	Hae tietoja webistä
Kahden SIM-kortin puhelin	53	Sulje internetyhteydet
Selaa SIM-sovelluksia	55	Viihde
Каирра	55	Katsele ja kuuntele

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

FM-radio	107
Synkronoi musiikkia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä	108
Pelit	109
Elämäntyyli-sovelluksia ja -palveluja	111
Toimisto	115
Microsoft Office Mobile	115
Kirjoita muistiinpano	118
Jatka dokumentin käsittelyä toisessa laitteessa	118
Käytä laskinta	118
Käytä työpuhelinta	119
Vihjeitä työkäyttöä varten	119
Puhelimen hallinta ja yhteydet	121
Päivitä puhelinohjelmisto	121
Käytä nopeaa internetyhteyttä	122
Käytä suojattua VPN-yhteyttä	122
WLAN	123
NFC	124
Bluetooth	126
Muisti ja tallennustila	128
Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä	132
Suojaus	133
Kukkaro	136
Tunnusluvut	137
Vianmääritys ja tuki	139

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säädösten vastaista.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä

lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Kolmansien osapuolten valmistamat

IEC/EN 62684 -standardin mukaiset laturit, joissa on laitteen mikro-USB-porttiin sopiva liitin, voivat olla yhteensopivia. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



LASIOSAT

Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia

tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Käytön aloitus

Ota perusasiat haltuun ja aloita puhelimen käyttö nopeasti.

Lukitse näppäimet ja näyttö

Jos haluat estää puhelinta soittamasta puhelua taskussa tai laukussa ollessaan, aseta puhelimen näppäimet ja näyttö lukkiutumaan automaattisesti.

Paina virtanäppäintä.



Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina virtanäppäintä ja vedä lukitusnäyttöä ylöspäin.



Vihje: Virtanäppäimen painamisen asemesta voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä, jos kaksoisnapautus on käytössä. Ota kaksoisnapautus käyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI
 ASETUKSET > kosketus ja vaihtamalla Aktivointi -asetuksen arvoksi Päällä []. Kaikki puhelimet eivät tue herättämistä kaksoisnapautuksella. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lukitusnäyttö > Näytön aikakatkaisu ja määritä aika, jonka kuluttua näyttö ja näppäimet lukittuvat automaattisesti.

Lataa puhelin

Opi lataamaan puhelimesi.

Lataa puhelimesi USB-laturilla

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Varmista, että puhelimen lataamiseen käytettävä USB-laturi on yhteensopiva. Laturi myydään ehkä erikseen.

- 1. Kytke laturi pistorasiaan. Kytke tarvittaessa USB-kaapeli laturiin.
- 2. Kytke laturin kaapelin micro-USB-liitin puhelimeen.



3. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.



Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää jopa 20 minuuttia, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.

Vihje: Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.

Kytke USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten puhelimeen. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota USB-kaapeli ensin puhelimesta ja sitten tietokoneesta.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Lataa puhelin langattomasti

Ei enää kaapelisotkuja – aseta vain laite langattoman laturin päälle, niin lataus alkaa saman tien.

Kaikki puhelimet eivät tue langatonta latausta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Langaton lataus saattaa edellyttää, että puhelimeen on asennettu langattoman latauksen kuori. Kuori voi sisältyä myyntipakkaukseen tai se voidaan myydä erikseen. Käytä ainoastaan puhelintasi varten suunniteltuja alkuperäisiä Lumian langattoman latauksen kuoria.

Langattomat laturit myydään erikseen.

Puhelimen ja laturin latausalueiden pitää olla kosketuksessa toisiinsa, joten varmista, että puhelin ja laturi ovat oikeassa asennossa. Kaikki puhelinmallit eivät välttämättä mahdu kaikkiin latureihin.



Käytä vain laitteen kanssa yhteensopivia langattomia latureita.

1. Varmista, että langattomaan laturiin on kytketty virta.

2. Jos puhelimessa on oltava langattoman látauksen kuori, varmista, että kuori on oikein asennettu.

Aseta puhelin langattomalle laturille siten, että latausalueet ovat kosketuksissa toisiinsa.
 Kun akku on latautunut kokonaan, siirrä puhelin pois laturin päältä.

Varoitus: Varmista, että laturin ja laitteen välissä ei ole mitään. Älä kiinnitä tarroja tai muita esineitä laitteen pintaan latausalueen lähelle.

Lisätietoa langattomasta latauksesta on laturin ja langattoman latauksen kuoren käyttöohjeessa.

Onko tämä ensimmäinen Lumia-puhelimesi?

Aloitetaan. Määritä uuden puhelimesi asetukset, tutustu puhelimen näkymiin ja valikoihin ja opi käyttämään kosketusnäyttöä.

Puhelimen käyttöönotto

Käytä puhelimen ominaisuuksia alusta asti mahdollisimman tehokkaasti.



Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa sinua määrittämään yhdellä kertaa verkkoyhteydet ja puhelimen asetukset sekä luomaan Microsoft-tilin.

Tarvitset Microsoft-tiliä puhelimen varmuuskopiointiin ja palauttamiseen, sovellusten ostamiseen, asentamiseen ja päivittämiseen sekä esimerkiksi seuraavien Microsoft-palvelujen käyttämiseen:

- Xbox
- Xbox Music ja Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Voit käyttää samaa käyttäjänimeä ja salasanaa tietokoneessa ja puhelimessa.

1. Käynnistä puhelin ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

2. Luo pyydettäessä Microsoft-tili. Jos sinulla on jo tili Microsoft-palveluihin – esimerkiksi Xbox Live.com-, Hotmail.com- tai Outlook.com-tili – tai jos olet luonut Microsoft-tilin Surfacetabletilla tai Windows-tietokoneella, kirjaudu sisään tilin käyttäjätunnuksella.

Varmista, että muistat puhelimeen lisäämäsi Microsoft-tilin tunnistetiedot.



Vihje: Voit myös luoda Microsoft-tilin myöhemmin. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sähköposti + tilit > lisää tili > Microsoft-tili.

Voit myös luoda tilin tai hallita sitä osoitteessa www.live.com.

3. Täytä tilisi tiedot.

4. Kirjoita puhelinnumero tai vaihtoehtoinen sähköpostiosoite. Niiden avulla sinulle lähetetään kertakäyttöinen vahvistuskoodi sekä suojataan tietojasi.

5. Valitse, miten haluat vastaanottaa kertakäyttöisen vahvistuskoodin.

6. Kirjoita kysyttäessä puhelinnumerosi neljä viimeistä numeroa tai sähköpostiosoitteesi.

7. Kun olet saanut koodin ja kirjoittanut sen kenttään, olet valmis varmuuskopioimaan tietosi ja käyttämään puhelintasi.

Vihje: Jos näyttö kytkeytyy pois käytöstä, paina virtanäppäintä ja vedä lukitusnäyttö ylös.

Tutustu puhelimen ruutuihin, sovelluksiin ja asetuksiin

Kaikki tarvittava on kahdessa näkymässä: aloitusnäytössä ja sovellusvalikossa. Voit täyttää aloitusnäytön suosikkisovellustesi ja eniten käyttämiesi yhteyshenkilöiden pikavalinnoilla, ja sovellusvalikosta löydät helposti kaikki sovelluksesi.

Aloitusnäyttö koostuu ruuduista, jotka toimivat sovellusten, yhteystietojen, selaimen kirjanmerkkien ja muiden kohteiden pikavalintoina. Jotkin ruudut voivat näyttää ilmoituksia ja päivityksiä, esimerkiksi tiedon vastaamattomista puheluista tai saapuneista viesteistä sekä tuoreita uutisia.



1. Jos haluat nähdä kaikki puhelimen sovellukset, pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle. Palaa aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä oikealle.



Vihje: Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näkymästä napauttamalla aloitusnäppäintä 📫

Sovellusvalikossa näkyvät kaikki sovellukset aakkosjärjestyksessä. Kaikki asennetut sovellukset lisätään tähän luetteloon. Voit etsiä sovelluksen sovellusvalikosta napauttamalla kohtaa <a>(2) tai napauttamalla kirjainta.

Н	
H	
H	

2. Lisää sovelluksen pikavalinta aloitusnäyttöön napauttamalla sovellusvalikossa sovellusta ja pitämällä sitä painettuna sekä napauttamalla kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.

Tarkista ilmoitukset ja muuta asetuksia nopeasti

Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.



Toimintokeskuksessa näet nopeasti ilmoitukset, esimerkiksi vastaamattomat puhelut sekä lukemattomat sähköpostit ja viestit. Siinä voit myös avata kameran ja käsitellä kaikkia puhelimen asetuksia.

Siirtyminen sovelluksen sisällä

Sovelluksissa on ominaisuuksia, joita ei ensi näkemältä huomaa. Saat sovelluksen lisänäkymät esiin pyyhkäisemällä vasemmalle. Lisää toimintoja löydät valinnat-valikosta.

Useimmissa sovelluksissa voit siirtyä toiseen näkymään pyyhkäisemällä vasemmalle.



Tuo esiin lisää sovelluksen valintoja Napauta kohtaa •••.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valinnat-valikosta voit löytää lisäasetuksia ja toimintoja, jotka eivät näy kuvakkeina.



Käytä kosketusnäyttöä

Tutki puhelimen sisältöä napauttamalla, pyyhkäisemällä tai vetämällä.

1. Käytä puhelinta napauttamalla kosketusnäyttöä tai napauttamalla näyttöä ja pitämällä sormeasi näytöllä.

2. Tuo näkyviin lisävalintoja pitämällä sormeasi kohteen päällä, kunnes valikko aukeaa.

Esimerkki: Avaa sovellus tai muu kohde napauttamalla sitä. Voit muokata kalenterin tapaamista tai poistaa sen napauttamalla tapaamista, pitämällä sitä painettuna ja valitsemalla haluamasi toiminnon.



© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.



Vihje: Voit käyttää puhelinta myös käsineet kädessä. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > kosketus ja vaihda Kosketusherkkyys-asetuksen arvoksi korkea. Kaikki puhelimet eivät tue erittäin herkkää kosketusnäyttöä. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Vedä kohdetta napauttamalla sitä ja pitämällä sitä painettuna

Aseta sormesi kohteen päälle pariksi sekunniksi ja liu'uta sitten sormeasi näytön poikki.



Pyyhkäise

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sormea haluamaasi suuntaan.



Esimerkki: Siirry aloitusnäytön ja sovellusvalikon välillä tai toiminnon eri näyttöjen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Selaa pitkää luetteloa tai valikkoa nopeasti

liu'uttamalla sormeasi nopeasti sipaisemalla ylös- tai alaspäin näytöllä ja nostamalla sitten sormi näytöltä. Pysäytä luettelon tai valikon liike napauttamalla näyttöä.



Suurenna tai pienennä kuvaa

Aseta 2 sormea kohteen, esimerkiksi kartan, valokuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.



- **Tärkeää:** Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä.
- Vihje: Näyttö kiertyy automaattisesti, kun käännät puhelinta 90 astetta. Voit lukita näytön suunnan nykyiseen asentoon pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näytön kääntyminen.

Vaihda **Näytön suunnan lukitus**-asetuksen arvoksi **Käytössä ____**]. Näytön kierto ei ehkä toimi kaikissa sovelluksissa ja näkymissä.

Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin

Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäinten avulla voit siirtyä puhelimen eri toimintoihin.



- Näet käynnissä olevat sovellukset napauttamalla pitkään peruutusnäppäintä
 Voit sitten vaihtaa toiseen sovellukseen tai sulkea tarpeettomat sovellukset.
- Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla aloitusnäppäintä 44. Käyttämäsi sovellus jää auki taustalle.
- Jos puhelimessasi on Cortana, avaa se napauttamalla hakunäppäintä \mathcal{O} .

Cortana ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa **www.windowsphone.com**.

 Ota näiden näppäinten värinähälytys käyttöön tai poista se käytöstä pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > kosketus ja vaihtamalla siirtymispalkki-asetuksen arvo tarpeen mukaan. Saapuvien puhelujen värinähälytyksen asetuksen muuttaminen ei vaikuta näppäinten värinähälytykseen.

Siirrä sisältöä Lumia-puhelimeen

Opi siirtämään sisältöä Lumia-puhelimeen.

Siirrä sisältöä uuteen Lumia-puhelimeen

Vanhassa puhelimessa olevat valokuvat, videot ja muut tärkeät asiat voi kätevästi siirtää uuteen puhelimeen.

Nämä ohjeet eivät ehkä koske kaikkia puhelinmalleja tai kaikkien valmistajien puhelimia.

Siirtäminen saattaa edellyttää muutaman sovelluksen asentamista puhelimeen tai tietokoneeseen. Siirtäminen voi kestää jonkin aikaa sen mukaan. mitä puhelimeen on asennettava ja kuinka paljon sisältöä siirrät.

Joitain tiedostomuotoja ei ehkä voi siirtää. Saatavilla voi olla kolmannen osapuolen muuntosovelluksia, joiden avulla tiedostot voi muuntaa siirrettävään muotoon.

Lisätietoja on kohdassa www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopioi yhteyshenkilöitä

Pidä lähimmät ystäväsi aina tavoitettavissa. Siirrä tietoni -sovelluksen avulla voit helposti kopioida yhteystiedot, tekstiviestit ja kuvat vanhasta puhelimestasi. Sovellus ei toimi kaikissa puhelinmalleissa.



Vihje: Jos vanha puhelimesi on Windows Phone -laite tai jos olet aiemmin varmuuskopioinut yhteyshenkilöt Microsoft-tilille, voit tuoda yhteyshenkilöt palvelusta yksinkertaisesti kirjautumalla tilillesi puhelimessa. Järjestelmä tuo yhteyshenkilöt automaattisesti.

Vanhan puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä. Vanhan puhelimen yhteyshenkilöiden on oltava tallennettuina puhelimen muistiin, ei SIM-kortille.

1. Ota Bluetooth käyttöön vanhassa puhelimessa ja varmista, että puhelin näkyy muille laitteille.

- 2. Napauta uudessa puhelimessasi kohtaa 🔁 Siirrä tietoni.
- 3. Napauta kohtaa jatka ja ota Bluetooth käyttöön.

 Valitse löytyneiden laitteiden luettelosta vanha puhelimesi ja noudata näyttöön tulevia ohjeita molemmissa puhelimissa.

Jos yhteystiedot on kirjoitettu kielellä, jota uusi puhelin ei tue, yhteystiedot eivät ehkä näy oikein.

Jos sinulla ei vielä ole Siirrä tietoni -sovellusta, voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

Siirrä sisältöä Microsoft-tilin avulla

Jos vanha puhelimesi on Windows Phone, kaikkein helpoiten siirrät yhteystiedot, kalenteritiedot ja tekstiviestit uuteen Lumia-puhelimeen käyttämällä Microsoft-tiliäsi.

Jos uuteen Lumia-puhelimeesi ei vielä ole määritetty Microsoft-tiliä, pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET > sähköposti + tilit > lisää tili** ja luo Microsoft-tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

1. Valitse Microsoft-tilille varmuuskopioitavat tiedot napauttamalla aiemmassa Windows Phone -laitteessasi kohtaa 🙆 Asetukset > varmuuskopiointi.

Yhteyshenkilöt ja kalenteri varmuuskopioituvat automaattisesti Microsoft-tilille.

2. Kirjaudu uudessa Lumia-puhelimessa Microsoft-tilille. Yhteyshenkilöt, kalenterimerkinnät ja tekstiviestit siirtyvät automaattisesti uuteen Lumia-puhelimeen.

Siirrä sisältöä OneDrive-palvelun avulla

Voit siirtää Office-asiakirjat, valokuvat ja videot vaivattomasti vanhasta puhelimesta uuteen Lumia-puhelimeen lataamalla ne OneDrive-palveluun.

Voit ladata ja hallita OneDrivessa olevaa sisältöä, kun lataat ja asennat OneDrive-sovelluksen. Valitse palvelu:

- Google Play, jos käytössäsi on Android-puhelin
- iTunes Store, jos käytössäsi on iPhone-puhelin
- Kauppa, jos käytössäsi on Windows Phone (jos sovellusta ei ole puhelimessa valmiina)
- Mac App Store, jos käytössäsi on Apple Mac -tietokone
- support.microsoft.com, jos käytössäsi on PC-tietokone

OneDrive-palveluun kirjautumiseen tarvitset Microsoft-tilin.

OneDrive ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

- 1. Avaa vanhassa puhelimessa OneDrive-sovellus.
- 2. Napauta kohtaa 🗊 ja valitse siirrettävät kohteet.
- 3. Valitse lataa.

Voit nyt kirjautua OneDrive-palveluun Microsoft-tililläsi ja käyttää ja ladata siellä olevaa sisältöä millä tahansa laitteella.



Vihje: Voit siirtää Office-tiedostot tallentamalla ne suoraan OneDriveen. Voit käyttää tiedostoja uudessa Lumia-puhelimessa napauttamalla vaihtoehtoja **1 Office** > **OneDrive**.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Siirrä sisältöä Symbian- tai S40-puhelimesta

Siirrä yhteystiedot, kalenterimerkinnät ja valokuvat Symbian- tai S40-puhelimesta Lumiapuhelimeen Nokia Suite -ohjelmistolla.

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu uusin Nokia Suite -versio. Voit ladata sen osoitteesta www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

OneDriveen kirjautumiseen tarvitset Microsoft-tilin.

1. Liitä Symbian- tai S40-puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Avaa Nokia Suite -sovellus tietokoneessa.

3. Valitse Kopioi sisältöä Nokia Lumia -puhelimeen ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita. Tiedostosi kopioituvat OneDrive-palveluun. Valokuvasi kopioidaan OneDriven Kuvatkansioon ja yhteystiedot sekä kalenteritapahtumat Outlook.comiin.

4. Voit katsoa valokuvia uudessa Lumia-puhelimessa pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauttamalla kohtaa OneDrive. Yhteyshenkilöt ja kalenterimerkinnät synkronoituvat automaattisesti.

 \star

Vihje: Eikö Symbian- tai S40-puhelimesi tue Nokia Suite -ohjelmistoa? Tai haluatko siirtää muuta sisältöä, esimerkiksi videoita? Voit myös yhdistää puhelimen tietokoneeseen ja siirtää tiedostot tietokoneeseen vetämällä ja pudottamalla. Jos käytössäsi on OneDriven työpöytäsovellus, tiedostot voi ladata palvelimeen automaattisesti vetämällä ne suoraan OneDrive-kansioon.

Siirrä Outlook-ohjelmiston tiedot Android- tai iPhone-puhelimesta

Siirrä Outlook-ohjelmiston yhteystiedot, kalenterimerkinnät ja tehtävämerkinnät Microsofttilin avulla Android- tai iPhone-puhelimesta Lumia-puhelimeen.

Tarvitset Microsoft-tilin, jotta voit synkronoida Lumia-puhelimen Outlook.com-palvelun kanssa.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Synkronoi yhteystiedot, kalenterimerkinnät ja tehtävämerkinnät puhelimesta tietokoneeseen määrittämällä soveltuva synkronointiohjelmisto, kuten Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion tai iTunes, synkronoimaan kohteet Outlook-ohjelmistoon.

3. Lisää Outlook-ohjelmistossa Microsoft-tili Outlookiin Microsoft Outlook Hotmail Connector -ohjelmiston avulla. Siirry osoitteeseen www.office.microsoft.com, etsi hakusanaa Hotmail Connector ja lataa tiedosto tietokoneeseen. Hotmail Connector -ohjelmiston asetuksia on ehkä muutettava.

4. Synkronoi haluamasi sisältö Outlook-ohjelmistosta Microsoft-tiliisi. Voi kestää hetken, ennen kuin sisältö on käytettävissä Microsoft-tilillä.

5. Sisältö synkronoituu Lumia-puhelimeesi, kun kirjaudut Microsoft-tilillesi.

Lisätietoja on osoitteessa **www.windowsphone.com**. Katso usein esitettyjä kysymyksiä siitä, miten Outlook-sovelluksen yhteystiedot ja kalenteri synkronoidaan Windows Phone puhelimeen.

Perustoiminnot

Opi käyttämään uutta puhelintasi mahdollisimman tehokkaasti.

Uusimmat tiedot tästä versiosta

Tarkista tämän version tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä.

- Löydä etsimäsi asetukset vaivattomasti asetukset on nyt järjestetty uudelleen ryhmiin, ja voit jopa hakea haluamaasi asetusta.
- Näytä kalenterin kuukausinäkymässä viikkojen numerot.
- Ota mobiilidata helposti käyttöön ja pois käytöstä lisää pikavalinta toimintokeskukseen.
- Cortana tukee uusia kieliä: ranska, saksa, italia ja espanja.

Tutustu puhelimeesi

Puhelimessa on kaksi näkymää: aloitusnäyttö ja sovellusvalikko. Vaihda näkymästä toiseen yksinkertaisesti pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



Aloitusnäyttö: Animoidut tapahtumaruudut näyttävät esimerkiksi vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit, tuoreet uutiset ja sääennusteet. Kiinnitettyjen yhteyshenkilöiden päivitykset näkyvät ruudussa ja voit katsoa yhteyshenkilön tiedot suoraan aloitusnäytöstä.

Sovellusvalikko: Luettelossa ovat kaikki sovellukset järjestyksessä. Jos sinulla on paljon sovelluksia, etsi haluamasi sovellus napauttamalla kohtaa @.

Voit tarkastella Windows Phone -ohjelmistolisenssin ehtoja valitsemalla 💽 Asetukset > tietoja. Lue ehdot. Huomaa, että käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä laitetta tai ohjelmistoa. Ota sen asemesta yhteys Microsoft Mobileen tai laitteen myyjään ja selvitä tuotteen palautusperiaatteet.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vaihda näkymien ja sovellusten välillä

Kaikki sovellukset eivät ole aloitusnäytössä. Löydät niitä lisää pyyhkäisemällä sovellusvalikkoon. Tai katso, mitkä sovellukset ovat jo käynnissä, ja vaihda sovellusten välillä.

Jos haluat nähdä kaikki puhelimen sovellukset, pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle. Palaa aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä oikealle.



Vihje: Löydät minkä tahansa sovelluksen nopeasti napauttamalla sovellusvalikossa mitä tahansa kirjainta ja napauttamalla seuraavassa valikossa haluamasi sovelluksen ensimmäistä kirjainta tai merkkiä.

Tarkastele käynnissä olevia sovelluksia, vaihda eri sovellusten välillä ja sulje niitä Näet käynnissä olevat sovellukset napauttamalla pitkään peruutusnäppäintä ←. Voit vaihtaa sovellusta pyyhkäisemällä haluamasi sovelluksen kohdalle ja napauttamalla sovellusta. Sulje tarpeettomat sovellukset napauttamalla kohtaa ④.



Siirry asetusvalikkoon

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa **KAIKKI** ASETUKSET. Voit siirtyä asetusryhmään napauttamalla minkä tahansa asetusryhmän otsikkoa ja valitsemalla haluamasi ryhmän. Hae tiettyä asetusta napauttamalla kohtaa @ ja kirjoittamalla asetuksen nimen ensimmäiset kirjaimet.

Muokkaa siirtymispalkkia

Kaikkien Lumia-puhelimien alareunassa on 3 näppäintä: peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin. Voit muuttaa tapaa, jolla siirtymispalkki toimii.

Kaikki puhelimet eivät tue siirtymispalkin piilottamista. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Kun siirtymispalkkia ei tarvita, voit piilottaa sen aloitusnäytöstä pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunasta. Saat siirtymispalkin taas näkyviin pyyhkäisemällä ylöspäin.

Vaihda siirtymispalkin väri

Jos siirtymispalkkⁱ on näkyvissä puhelimen kosketusnäytössä, voit vaihtaa sille paremmin erottuvan tai teemaan sopivan värin. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **siirtymispalkki** ja muuta asetuksen **Siirtymispalkki** arvoa.

Tarkista puhelimen ilmoitukset

Voit nopeasti tarkistaa ilmoitukset, muokata tiettyjä asetuksia ja lisätä sovellusten pikavalintoja toimintokeskuksen näytön yläreunasta.

Ilmoituskuvake 🚍 ilmaisee, että sinulla on lukematta olevia ilmoituksia.

1. Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.



Tässä näytössä voit tehdä seuraavia:

- Näe vastaamattomat puhelut ja viimeaikaiset lukematta olevat sähköpostit ja viestit
- Tarkista ilmoitukset, kuten Kauppa-palvelussa saatavana olevat sovelluspäivitykset
- Avaa sovelluksia
- Etsi WLAN-verkkoja ja muodosta niihin yhteys
- Siirry nopeasti asetuksiin
- 2. Sulje valikko pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunasta.

Mukauta toimintokeskusta

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **ilmoitukset + toiminnot**. Muuta pikavalintaa napauttamalla sitä ja haluamaasi sovellusta. Voit myös valita vastaanotettavat ilmoitukset ja niiden vastaanottotavat.

Muuta äänenvoimakkuutta

Jos et kuule puhelimen soittoääntä meluisissa ympäristöissä tai puhelin soi liian kovaäänisesti, voit muuttaa äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan.

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. Äänenvoimakkuuden enimmäisarvo on 10.

04/10	
10/30 #	^

Äänenvoimakkuusnäppäimet ohjaavat oletusarvoisesti myös hälytysten ja muistutusten äänenvoimakkuutta.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Jos puhelimeen on liitetty kuulokkeet, äänenvoimakkuusnäppäimet ohjaavat samanaikaisesti sekä soittoäänen että mediatiedostojen äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden enimmäisarvo on 30.

Muuta mediatiedostojen ja sovellusten äänenvoimakkuutta

Säädä äänenvoimakkuus mieleiseksesi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä V ja napauttamalla mediatiedostojen ja sovellusten äänenvoimakkuuspalkkia. Äänenvoimakkuuden enimmäisarvo on 30.

Siirrä äänettömään tilaan

Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ja napauta kohtaa \bigvee > \clubsuit . Poista äänetön tila käytöstä napauttamalla kohtaa \aleph .



Vihje: Jos et halua käyttää värinähälytystä, napauta kohtaa koktaa koktaa koktaa koktaa muita ääniasetuksia pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > soittoäänet + äänet.

Käytä puhelinta lentotilassa

Paikoissa, joissa et voi soittaa etkä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja pelata offline-pelejä ottamalla käyttöön lentotilan.

Kun lentotila on käytössä, yhteydet matkapuhelinverkkoon sekä laitteen langattomat toiminnot ovat poissa käytöstä. Jos laite tukee NFC-maksu- ja laskutustoimintoa, se saattaa jäädä käyttöön. Noudata esimerkiksi lentoyhtiön antamia ohjeita ja turvavaatimuksia sekä kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä. Jos se on sallittu, voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon esimerkiksi internetin selaamista varten tai ottaa Bluetooth-toiminnon ja NFCjakamisen käyttöön lentotilassa. Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Saatavuustiedot saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lentotila.

2. Vaihda Tila -asetuksen arvoksi Käytössä [___].

Puhelimessa näkyvät kuvakkeet

Näytön yläreunassa olevalla tilarivillä näkyy kellonaika, akun varaus ja signaalin voimakkuus sekä muita tietoja.



🔀 🛛 Vihje: Saat piilotetut kuvakkeet näkyviin napauttamalla tilariviä.

Matkapuhelinsignaalin voimakkuus

- Signaalin voimakkuus
- Puhelin ei ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon.
- Puhelimessa ei ole SIM-korttia.
- SIM-kortti on lukittu.
- + Puhelin on lentotilassa.

Puhelin on vierasverkossa oman palveluntarjoajasi matkapuhelinverkon ulkopuolella.

Matkapuhelinverkon datayhteys

Sen matkapuhelinverkon tyyppi, johon puhelin on yhteydessä, voidaan ilmaista yksittäisillä kirjaimilla, kirjainyhdistelmillä tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmillä.

Kuvakkeet, jotka ilmaisevat verkkoyhteyden tyypin, voivat vaihdella alueittain ja verkkopalvelun tarjoajan mukaan.

E EDGE-datayhteys on avoinna.

G GPRS-datayhteys on avoinna.

- 3G Puhelin on yhteydessä 3G-verkkoon.
- H Nopea (HSDPA/HSUPA) datayhteys on avoinna.
- + Nopea (HSPA+/DC-HSDPA) datayhteys on avoinna.
- 4G Puhelin on yhteydessä 4G-verkkoon.
- Tietoja siirretään mobiilidatayhteyden välityksellä.

WLAN-yhteys

- WLAN-yhteys on käytettävissä.
- WLAN-yhteys on käytössä.
- (p) Mobiilidatayhteys jaetaan muiden laitteiden kanssa langattoman lähiverkon välityksellä.
- Tietoja siirretään WLAN-yhteydellä.

Bluetooth-laite

Bluetooth-laite on yhteydessä puhelimeen.

Bluetooth on käytössä, mutta puhelinta ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.

Akku

Akkuvirran taso

Akku latautuu.



Akun varaustila ei ole tiedossa.

Ilmoitukset

Sinulla on lukematta olevia ilmoituksia, esimerkiksi uusia viestejä. Tarkista ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta.

Profiilit



Puhelin on äänettömässä tilassa.

Cortana

J Cortana käsittelee puhelusi ja viestisi.

Soitonsiirto

♥ Puhelut on siirretty toiseen puhelinnumeroon tai vastaajaan.

Sijainti

Sovellus tai palvelu käyttää sijaintitietoja.

Autotila

👄 Autotila on käytössä.

Tilit

Tutustu puhelimessasi oleviin tileihin ja opi käyttämään niitä.

Microsoft-tilin edut

Microsoft-tilin avulla voit käyttää Microsoft-palveluja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanalla tietokoneessa ja puhelimessa. Voit käyttää samaa käyttäjänimeä ja salasanaa myös Xbox-konsolissa.

Microsoft-tilin avulla voit esimerkiksi

ladata sisältöä Kauppa-palvelusta

- hallita osoitekirjan tietoja
- siirtää, tallentaa ja jakaa kuvia ja dokumentteja
- varmuuskopioida puhelimen sisällön OneDrive-palveluun
- Käytä Xbox Music- ja Xbox Video -palveluita
- pelata Xbox-pelejä
- tallentaa avatar-kuvasi ja pelisaavutuksesi puhelimeen ja lisätä saavutuksia pelaamalla pelejä puhelimella
- etsiä kadonneen puhelimesi ja lukita sen Paikanna puhelin -palvelun avulla
- hakea yhteisöpalvelujen syötteitä Ihmiset-toimintoon

Lisätietoja Microsoft-tilistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista on osoitteessa www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Luo Microsoft-tili

Tuo väriä elämääsi ja ota enemmän irti puhelimestasi – luo Microsoft-tili. Jos et luonut Microsoft-tiliä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, voit tehdä sen myöhemmin.



Jos sinulla on jo Xbox Live.com-, Hotmail.com- tai Outlook.com-tili tai jos olet luonut Microsoft-tilin Surface-tabletilla tai Windows-tietokoneella, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä – kirjaudu vain tilisi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos sinulla ei vielä ole Microsoft-tiliä, voit luoda tilin puhelimellasi.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sähköposti + tilit > lisää tili.

2. Napauta kohtaa Microsoft-tili.

3. Luo Microsoft-tili.

Varmista, että muistat puhelimeen lisäämäsi Microsoft-tilin tunnistetiedot.

4. Täytä tilisi tiedot.

 Kirjoita puhelinnumero tai vaihtoehtoinen sähköpostiosoite. Niiden avulla sinulle lähetetään kertakäyttöinen vahvistuskoodi sekä suojataan tietojasi.

6. Valitse, miten haluat vastaanottaa kertakäyttöisen vahvistuskoodin.

7. Kirjoita kysyttäessä puhelinnumerosi neljä viimeistä numeroa tai sähköpostiosoitteesi.

8. Kun olet saanut koodin ja kirjoittanut sen kenttään, olet valmis varmuuskopioimaan tietosi ja käyttämään puhelintasi.

Voit myös luoda tilin tai hallita sitä osoitteessa www.live.com.

Lisää Microsoft-tili puhelimeesi

Jos et kirjautunut Microsoft-tiliisi ensimmäisen käyttöönoton aikana, voit lisätä tilin puhelimeesi myöhemmin ja saada tietosi ja asetuksesi helposti kaikkiin laitteisiisi.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sähköposti + tilit > lisää tili.

2. Napauta kohtaa Microsoft-tili.

- 3. Kirjaudu sisään nykyisen Microsoft-tilisi käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
- 4. Valitse, miten haluat vastaanottaa kertakäyttöisen vahvistuskoodin.
- 5. Kirjoita kysyttäessä puhelinnumerosi neljä viimeistä numeroa tai sähköpostiosoitteesi.
- 6. Kun saat koodin, kirjoita se kenttään.

Tietosi ja asetuksesi synkronoidaan puhelimeesi.

 \mathbf{x}

Vihje: Jos aiempi puhelimesi oli Windows Phone -puhelin ja olet varmuuskopioinut sisältösi Microsoft-tiliin, palauta varmuuskopio ja siirrä sisältösi helposti uuteen puhelimeesi.

Ota Oma perhe -palvelu käyttöön

Jos haluat estää lapsiasi lataamasta maksullista tai lapsilta kiellettyä sisältöä Kauppa- tai pelikauppa -palvelusta, ota käyttöön Oma perhe -palvelu.

Xbox ei tue lapsen tilejä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, joilla Windows Phone -puhelimia on saatavilla.

- 1. Siirry kohtaan https://www.windowsphone.com/family ja kirjaudu Microsoft-tilille.
- 2. Lisää haluamasi tili Oma perhe -palveluun.
- 3. Vaihda lapsen tilin asetuksia.

Lisätietoja Oma perhe -asetuksista on osoitteessa https://familysafety.microsoft.com.

OneDrive

Opi, mikä OneDrive on ja miten sitä käytetään.

OneDrive-pilvitallennustila

Tallenna sisältösi pilveen. Sinun ei tarvitse huolehtia muistin vapauttamisesta suosikeillesi tai uusille sovelluksille.



OneDrive on pilvitallennustila kaikille dokumenteillesi ja valokuvillesi. Voit tarkastella tai jakaa sisältöä palvelussa tai palauttaa sen tarvittaessa. Voit myös asettaa sen varmuuskopioimaan sisältösi automaattisesti, jolloin valokuvat ja videot kopioituvat pilvessä olevaan albumiisi aina kuvatessasi.

OneDrive-palvelun avulla voit käyttää valokuviasi, dokumenttejasi ja muuta sisältöäsi puhelimella, tablet-tietokoneella ja tietokoneella. Joissakin sovelluksissa voit jopa jatkaa dokumentin työstämistä samasta kohdasta, johon sen aikaisemmin jätit.

Voit käyttää OneDrive-palvelussa olevaa sisältöäsi monissa paikoissa. Voit tallentaa valokuvia OneDrive-palveluun Valokuvat-toiminnossa tai hallinnoida Office-dokumentteja Officetoiminnossa.

Tallenna valokuvat ja muu sisältö OneDrive-palveluun

Voit siirtää puhelimeen tallennettuja tiedostoja OneDrive-palveluun, josta ne ovat helposti saatavissa puhelimeen, tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin, jotta voit muodostaa yhteyden OneDrive-palveluun.

Napauta kohtaa 🔼 OneDrive.

Siirrä valokuva

Napauta kohtaa 🕀 ja siirrettävää valokuvaa.

 $\mathbf{\star}$

Vihje: Jos haluat määrittää puhelimen siirtämään tulevat valokuvat tai videot automaattisesti OneDrive-palveluun, pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > valokuvat + kamera > OneDrive ja valitse siirtotapa.

Tallenna Office-dokumentti OneDrive-palveluun

Napauta kohtaa **1 Office**, pyyhkäise kohtaan **sijainnit** ja napauta kohtaa **puhelin**. Napauta sitten tallennettavaa tiedostoa, pidä se valittuna ja napauta kohtaa **tallennussijainti...** > **OneDrive**.



Vihje: Voit myös tallentaa dokumentin OneDrive-palveluun samalla kun käsittelet sitä.
 Napauta kohtaa ••• > tallenna nimellä... ja vaihda Tallennussijainti-asetuksen arvoksi OneDrive. Jos muutat kohteen Tallennussijainti sijaintia, muutos vaikuttaa kaikkien tiedostojen oletussijaintiin.

Kun tallennat Office-dokumentit OneDrive-palveluun, voit millä tahansa Microsoft-tiliisi liitetyllä laitteella jatkaa dokumentin työstämistä samasta kohdasta, johon sen aikaisemmin jäit.

Jos haluat tallentaa Office-dokumentin puhelimeen OneDrive-palvelusta, napauta haluamaasi dokumenttia, napauta kohtaa ••• > tallenna nimellä... ja vaihda Tallennussijaintiasetuksen arvoksi **puhelin**.

Tallenna valokuva takaisin puhelimeen OneDrivesta

Napauta kohtaa **Valokuvat**, pyyhkäise kohtaan **albumit**, napauta kohtaa **OneDrive**, valitse haluamasi kansio ja valokuvat ja napauta kohtaa **(i**).

Jaa valokuvia ja dokumentteja laitteiden välillä

OneDrive-palvelun avulla voit helposti käyttää valokuviasi, dokumenttejasi ja muuta palveluun siirrettyä sisältöä millä tahansa laitteellasi.

Jotta voit siirtää valokuvia, dokumentteja tai muuta puhelimeen, tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen tallennettua sisältöä OneDrive-palveluun, sinun on kirjauduttava Microsoft-tilillesi. Kun käytät palveluun siirrettyä sisältöä toisessa laitteessa, sinun on kirjauduttava samalle Microsoft-tilille, jota on käytetty siirrettäessä sisältöä palveluun.

Tarvitset sisällön siirtämiseen ja lataamiseen internetyhteyden. Jos sinulla ei ole kiinteähintaista tiedonsiirtopakettia, tiedonsiirtokustannukset voivat kasvaa nopeasti. Lisätietoja mahdollisista tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Voit käyttää OneDrive-palvelussa olevaa sisältöäsi monissa paikoissa. Puhelimessa voit tarkastella valokuviasi ja videoitasi Valokuvat-toiminnossa tai avata Office-dokumentteja Office-toiminnossa. Voit myös ladata OneDrive-sovelluksen Kauppa-palvelusta ja tarkastella ja hallita sen avulla kaikentyyppisiä tiedostoja puhelimessasi.

Tablet-tietokoneessa tai tietokoneessa voit joko hallita sisältöä verkossa **onedrive.com**palvelussa tai käyttää OneDrive-sovelluksen avulla OneDrive-sisältöä työpöydällä. Jos tietokoneessasi ei vielä ole OneDrive-sovellusta, voit ladata sovelluksen **onedrive.com**palvelusta ja asentaa sen tietokoneeseen.



Vihje: Kun tietokoneessasi on OneDrive-sovellus, voit vetää ja pudottaa haluamasi tiedostot OneDrive-kansioon tiedostonhallinnassa, esimerkiksi Resurssienhallinnassa tai Finderissa, jolloin tiedostot siirtyvät automaattisesti OneDrive-palveluun.

Määritä tili

Pysy ajan tasalla lisäämällä puhelimeen tärkeät tilisi, esimerkiksi sosiaalisen median tilit tai sähköpostitilit.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sähköposti + tilit. 2. Napauta kohtaa lisää tili ja palvelun nimeä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tee puhelimesta yksilöllinen

Opi mukauttamaan aloitusnäyttöä ja vaihtamaan soittoääni.



Mukauta aloitusnäyttö

Tee aloitusnäytöstä itsesi näköinen: valitse taustakuva, kiinnitä aloitusnäyttöön suosikkisovelluksiasi ja muita kiinnostavia asioita tai muuta ruutujen kokoa ja asettelua mielesi mukaan. Voit hyödyntää aloitusnäytön tilan entistä tehokkaammin ryhmittelemällä sovelluksia kansioihin.

 Lisää taustakuva pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > aloitusnäyttö + teema > valitse valokuva.
 Napauta valokuvaa, rajaa se mielesi mukaan ja napauta kohtaa _O.

Vihje: Mikset soinnuttaisi taustan ja ruutujen värejä taustakuvaan? Napauta kohtaa Tausta tai Korostusväri. Jaa teema ja muut asetukset kaikkiin Windows-laitteisiisi pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > synkronoi asetukset ja vaihtamalla teema-asetuksen arvoksi Käytössä _____].

Siirrä ruutua

Napauta ruutua ja pidä sitä painettuna, vedä ja pudota se uuteen paikkaan ja napauta näyttöä.



Muuta ruudun kokoa tai poista sen kiinnitys

Muuta ruudun kokoa napauttamalla sitä ja pitämällä sitä painettuna ja napauttamalla sitten nuolikuvaketta.

Ruudut voivat olla pieniä, keskikokoisia tai suuria. Mitä suurempi ruutu on, sitä enemmän tietoja siinä voi näkyä.



Poista ruudun kiinnitys napauttamalla ruutua ja pitämällä sitä painettuna ja napauttamalla kohtaa 🛞.

Ryhmittele ruutuja kansioihin

Napauta ruutua ja pidä sitä painettuna sekä vedä ja pudota se siihen ruutuun tai kansioon, johon haluat sen ryhmitellä. Avaa sovellus kansiosta napauttamalla kansiota ja napauttamalla sitten haluamaasi sovellusta. Vaihda kansion nimi napauttamalla nimeä ja pitämällä sitä painettuna sekä kirjoittamalla haluamasi nimi. Poista kansio poistamalla siinä olevien ruutujen kiinnitys.



Kiinnitä sovellus

Siirry sovellusvalikkoon pyyhkäisemällä vasemmalle, pidä sovellusta painettuna ja napauta kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.

Kiinnitä yhteyshenkilö

Napauta kohtaa **ja lihmiset**, napauta yhteyshenkilöä ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Kun kiinnität yhteystiedon, kyseisen henkilön syötteiden päivitykset näkyvät ruudussa ja voit soittaa hänelle suoraan aloitusnäytöstä.

Näytä enemmän ruutuja aloitusnäytössä

Näet enemmän sovelluksia yhdellä silmäyksellä – lisää aloitusnäyttöösi kolmas ruutusarake.

Kaikki puhelimet eivät tue kolmatta ruutusaraketta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Jos puhelimen aloitusnäytössä on oletusarvon mukaan ruutuja vain 2 sarakkeessa, voit lisätä kolmannen sarakkeen.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > aloitusnäyttö + teema ja vaihda Näytä lisää ruutuja-asetuksen arvoksi Käytössä

Voit nyt hyödyntää uuden sarakkeen antaman tilan muuttamalla ruutujen kokoa ja sijaintia.

Mukauta lukitusnäyttö

Muuta lukitusnäyttö mieleiseksesi. Voit esimerkiksi pitää taustana suosikkivalokuvaasi.



Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lukitusnäyttö.

Vihje: Voit päättää, mitkä sovellusilmoitukset, kuten vastaamattomat puhelut tai uudet viestit, haluat nähdä lukitusnäytössä. Napauta vain ilmoituskohtaa ja valitse sovellus, jonka haluat lisätä.

Vaihda taustakuva

Napauta kohtaa vaihda kuvaa, valitse kuva, säädä se sopivaksi ja napauta kohtaa ⊘.

Vihje: Voit myös antaa jonkin sovelluksen näyttää tietoja lukitusnäytössä, tai Bing voi näyttää siinä vaihtuvia kuvia. Sinun tarvitsee vain muuttaa Tausta-asetusta tarpeen mukaan.

Näytä esittäjän nimi musiikin toiston aikana Vaihda Näytä esittäjä musiikkia toistettaessa-asetuksen arvoksi Käytössä 💳 🛽.

Muuta vilkaisunäytön asetuksia

Puhelin säästää virtaa siirtymällä valmiustilaan, kun sitä ei käytetä aktiivisesti. Vilkaisunäytöstä voit helposti tarkistaa kellonajan, vaikka aikakatkaisu olisi sammuttanut näytön.

Kaikki puhelimet eivät tue vilkaisunäyttöä. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Vilkaisunäyttö.

2. Valitse aika, jonka vilkaisunäyttö pysyy näytössä.

Vihje: Voit helposti herättää puhelimen, vaikka virtanäppäin ei olisi käden ulottuvilla, esimerkiksi kun puhelin on autopidikkeessä. Riittää, kun kaksoisnapautat näyttöä. Ota kaksoisnapautus käyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > kosketus. Vaihda Aktivointi -asetuksen arvoksi Päällä in tai Pois in Kaikki puhelimet eivät tue herättämistä kaksoisnapautuksella. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ota yötila käyttöön

Muuta vilkaisunäytön asetuksissa **Yötila**-asetus mieleiseksesi. Aloita valitsemalla vilkaisunäytön tekstin väri tai piilottamalla vilkaisunäyttö kokonaan tietyksi ajaksi. Aseta sitten kellonaika, jolloin haluat yötilan olevan käytössä.

Tee lapsille turvallinen ja hauska aloitusnäyttö

Voit antaa lastesi käyttää joitakin puhelimesi sovelluksia ilman, että sinun tarvitsee pelätä heidän vahingossa poistavan työsähköpostejasi tai tekevän verkko-ostoksia tai jotakin muuta, mitä et halua. Määritä tietyt sovellukset, pelit ja muut lasten suosikit lasten omaan aloitusnäyttöön.



1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET.

2. Napauta kohtaa lasten nurkkaus.

 Valitse sisältö, jota lapset saavat käyttää. Voit myös asettaa salasanan, jolla estät lapsia pääsemästä omaan aloitusnäyttöösi.



Vihje: Lapsesi voivat tehdä sovelluksissa ostoksia, esimerkiksi ostaa pelipisteitä, jos määrität Kukkaron PIN-koodin. Kukkaron PIN-koodi on annettava jokaisen ostoksen yhteydessä. Määritä Kukkaron PIN-koodi napauttamalla kohtaa 🏠 Kukkaro > • • • > asetukset + PIN-koodi. Joihinkin ostoksiin voi liittyä ikärajoja.

lasten nurkkaus ei sisällä Internet Explorer-selainta, joten sinun ei tarvitse kantaa huolta lasten selaamista sivustoista.

Siirry omaan aloitusnäyttöösi

Paina virtanäppäintä kahdesti ja pyyhkäise ylöspäin omassa lukitusnäytössäsi. Jos olet määrittänyt salasanan, kirjoita se.

Siirry takaisin lasten aloitusnäyttöön

Pyyhkäise vasemmalle omassa lukitusnäytössäsi ja pyyhkäise ylöspäin lasten lukitusnäytössä.
Poista lasten aloitusnäyttö käytöstä

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET ja vaihda lasten nurkkaus-asetuksen arvoksi Ei käytössä []____].

Muokkaa puhelimen ääniä

Vaihda puhelimen ilmoitusten, kuten puhelujen ja viestien, merkkiääniä tai lisää kokoelmaan omia merkkiääniä tai oma suosikkikappaleesi.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > soittoäänet + äänet.

2. Valitse muokattava soittoääni tai hälytys ja sen jälkeen haluamasi ääni. Kokeile soittoääntä napauttamalla kohtaa ⊙.

 \star

Vihje: Haluatko asettaa jollekulle erityisen soittoäänen, jotta tiedät heti, jos soittaja on kyseinen henkilö? Muokkaa henkilön tietoja Ihmiset-toiminnossa.

Vaihda viestin merkkiääntä tai muita merkkiääntä

Napauta kohtaa hallitse sovellusten ääniä, napauta haluamaasi sovellusta ja valitse ilmoitusten merkkiääni.

Lisää uusia soittoääniä tietokoneesta puhelimeen

Liitä puhelin USB-kaapelilla tietokoneeseen ja siirrä haluamasi kappale tietokoneen tiedostonhallinnan avulla puhelimen soittoäänien kansioon. Tietokoneen käyttöjärjestelmän on oltava Windows Vista, Windows 7, Windows 8 tai uudempi.

Aseta kappale soittoääneksi napauttamalla soittoäänet + äänet -näkymässä kohtaa Soittoääni, ja napauttamalla kohdassa **Mukautettu** haluamaasi kappaletta.

Voit käyttää kappaletta soittoäänenä, jos sitä ei ole suojattu digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) avulla ja tiedoston koko on alle 30 Mt.



Vihje: Haluatko luoda oman yksilöllisen soittoäänen? Napauta kohtaa 🗃 Kauppa ja lataa Luo Soittoääni -sovellus.

Siirrä puhelin äänettömään tilaan

Kun äänetön tila on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Käytä tätä tilaa esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

Tuo äänenvoimakkuuden tilarivi näkyviin näytön yläreunaan painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ja napauta kohtaa V.



Siirrä äänettömään tilaan napauttamalla kohtaa .

Vihje: Etkö halua pitää puhelinta äänettömässä tilassa, mutta haluaisit mykistää puhelun, johon et juuri nyt pysty vastaamaan? Mykistä saapuva puhelu painamalla äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä. Jos Hiljennä kääntämällä puhelin on otettu käyttöön, riittää, että käännät puhelimen näytön alaspäin. Ota Hiljennä kääntämällä puhelin käyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > ääni, pyyhkäisemällä tarvittaessa vasemmalle ja vaihtamalla Hiljennä kääntämällä puhelin -asetuksen arvoksi Käytössä

Poista äänetön tila käytöstä Napauta 🔌.

Poista värinähälytys käytöstä Jos et halua käyttää värinähälytystä, napauta kohtaa 🚧.

Cortana

Cortana tekee arjesta helpompaa.

Cortana-ääniavustaja

Ota kiireinen elämäsi hallintaan: Cortana on oma henkilökohtainen avustajasi puhelimessa – vain yhden sanan päässä.

Cortana voi auttaa:

- Sovi tapaaminen
- Aseta muistutus tärkeästä tehtävästä
- Lähetä automaattisia vastauksia soittajille, kun sinua ei saa häiritä
- Tarkista sijaintisi
- · Hanki ajantasaisia liikenne- ja säätietoja sekä paljon muuta

Voit tehdä tämän kaiken käyttämällä omaa ääntäsi, jolloin sinun ei tarvitse siirtää huomiotasi kosketusnäytön käyttämiseen.

Cortana edellyttää Microsoft-tiliä.

Cortana ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa www.windowsphone.com.

Määritä Cortanan asetukset

Kerro Cortanalle hieman itsestäsi, niin sen on helpompi auttaa sinua löytämään etsimäsi.

Cortana edellyttää Microsoft-tiliä.

- 1. Napauta O Cortana-kuvaketta.
- 2. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Voit muuttaa myöhemmin asetuksia, esimerkiksi nimeäsi, napauttamalla kohtaa 🗮 > settings.

Asenna puheen kieli

Alueesta ja Cortanan versiosta riippuen sinun pitää mahdollisesti ladata ja asentaa oikea puheen kieli käyttääksesi Cortanaa. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **puhe**. Valitse kieli kohdassa **Puhe-toiminnon kieli** ja noudata ohjeita. Lisätietoja on kohdassa **www.windowsphone.com**.

Kun olet asentanut kielen, sinun pitää päivittää puhelimen ohjelmisto.

Käytä Cortanaa

Jos tarvitset puhelinta, mutta kätesi eivät ole vapaana, voit äänikomentojen avulla soittaa puhelun, sopia tapaamisen, etsiä tietoja netistä tai avata sovelluksen.

Napauta hakunäppäintä **D**.

Napauta 🎍 ja sano, mitä haluat tehdä. Noudata sitten puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Esimerkki: Sano Make an appointment (Sovi tapaaminen) ja katso, mitä tapahtuu.

Hae musiikkia Cortanan avulla

Haluatko tietää, mikä kuulemasi kappale on? Napauta kohtaa 🎵 kappaleen soidessa.

Hey Cortana

Kouluta henkilökohtainen avustajasi tunnistamaan äänesi ja herätä se yksinkertaisesti kutsumalla sitä nimeltä.

Hey Cortana -ääniaktivointi ei ole saatavissa kaikilla alueilla tai kielillä, eivätkä kaikki puhelinmallit tue toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Cortanan ääniaktivointi > let's go ja seuraa ohjeita.
 Kun olet kouluttanut Cortanan tunnistamaan äänesi, vaihda asetus Cortanan ääniaktivointi asetukseksi Käytössä _____].

Cortana on nyt koulutettu reagoimaan ääneesi, kun sanot Hey Cortana.

Aputoiminnot

Opi helpottamaan puhelimen käyttöä.

Käytä puhelinta helposti

Tee tekstistä isompaa ja näytöstä helpommin katseltava. Voit myös käyttää puhelinta tekstipuhelimen kanssa (TTY/TDD).

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET .

2. Napauta kohtaa aputoiminnot.

Muuta kirjasinkokoa Napauta Tekstikoko-liukusäädintä.

Ota käyttöön suuri kontrasti Vaihda Suuri kontrasti-asetuksen arvoksi Käytössä 💻].

Suurenna näyttöä

Vaihda **Suurennuslasi** -asetuksen arvoksi **Käytössä** [1] ja kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Liikuta suurennuslasia näytössä kahdella sormella. Lopeta suurennuksen käyttö kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella.



Käytä puhelinta tekstipuhelimen (TTY/TDD) kanssa Vaihda Tekstipuhelintila -asetuksen arvoksi täysi.

Saatavilla olevat tekstipuhelintilat voivat vaihdella verkkopalvelun tarjoajan mukaan.

Ota näyttökuva

Voit ottaa puhelimen näytöstä näyttökuvia ja käyttää niitä valokuvien tapaan.

1. Paina virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä samanaikaisesti.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.



Voit tarkastella ja hallita ottamiasi näyttökuvia napauttamalla kohtaa Valokuvat > albumit > Näyttökuvat.

Pidennä akun kestoa

Löydä tasapaino puhelimen käytettävyyden ja akun keston välillä. Seuraavien toimien avulla voit säästää virtaa puhelimessasi.

Voit säästää virtaa toimimalla seuraavasti:

Lataa järkevästi	Lataa akku aina täyteen.
Valitse vain tarvitsemasi äänet	Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > soittoäänet + äänet ja valitse säilytettävät äänet.
Käytä johdollisia kuulokkeita	Käytä kaiuttimen asemesta johdollisia kuulokkeita.
Käytä Virransäästö-sovellusta	Voit määrittää, että puhelin säästää automaattisesti virtaa, kun akun varaus on vähissä. Tarkista akun tila ja ota Virransäästö käyttöön napauttamalla kohtaa virransäästö .
	Kun puhelin on virransäästötilassa, et ehkä voi muuttaa kaikkien sovellusten asetuksia.
Muuta puhelimen näytön asetuksia	 Aseta puhelimen näyttö pimenemään lyhyen viiveen jälkeen. Pyyhkäise aloitusnäytössä

•	alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lukitusnäyttö > Näytön aikakatkaisu. Muuta vilkaisunäyttö -näytön asetuksia. Jos haluat nähdä kellonajan ja ilmoitukset lyhyesti puhelinta siirtäessäsi, pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > vilkaisunäyttö ja vaihda Vilkaisunäyttö-asetuksen arvoksi vilkaisu. Poista vilkaisunäyttö käytöstä vaihtamalla Vilkaisunäyttö -asetuksen arvoksi vilkäsi. Raikki puhelimet eivät tue vilkaisunäyttöä. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/ wpfeatures. Käytä puhelimen herättämiseen kaksoisnapautusta vain tarvittaessa. Poista toiminto käytöstä pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > kosketus ja vaihtamalla Aktivointi -asetuksen arvoksi Pois []]. Kaikki puhelimet eivät tue herättämistä kaksoisnapautuksella. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/ wpfeatures.
Vähennä näytön kirkkautta •	Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > kirkkaus. Varmista, että Säädä automaattisesti -asetuksen arvona on Ei käytössä [Vaihda Taso-asetuksen arvoksi pieni ja Säädä automaattisesti -asetuksen arvoksi Käytössä Näytön kirkkauden automaattinen säätö edellyttää, että puhelimessa on valoisuuden tunnistin. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/ wpfeatures. Vähennä näytön kirkkautta virransäästötilassa pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näyttö ja vaihtamalla Kirkkaus virransäästötilassa -asetuksen arvoksi Päällä

42

Sulje taustalla toimivat sovellukset	 Sulje sovellukset, joita et käytä. Voit sulkea useimmat sovellukset napauttamalla pitkään peruutusnäppäintä ja napauttamalla suljettavassa sovelluksessa kohtaa . Jotkin sovellukset voivat toimia turhaan taustalla. Napauta kohtaa Virransäästö ja pyyhkäise kohtaan käyttö. Napauta haluamaasi sovellusta ja lopeta sen toimiminen taustalla.
Käytä paikannuspalveluja valikoivasti	Jos haluat pitää paikannuspalvelut toiminnassa, mutta et halua käyttää sijaintitietoihin perustuvia palveluja, napauta aloitusnäytössä kohtaa 📑 Ihmiset > ••• > asetukset ja vaihda Käytä sijaintiani -kohdan asetukseksi Ei käytössä 🚛.
Käytä verkkoyhteyksiä valikoivasti	 Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä tai määritä tarkistus manuaaliseksi. Napauta jokaisessa postilaatikossasi kohtaa >asetukset > synkronointiasetukset ja valitse synkronointiväli. Ota Bluetooth käyttöön vain tarvittaessa. Ota NFC käyttöön vain tarvittaessa. Poista NFC - toiminto käytöstä pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > NFC ja vaihtamalla Jaa napauttamalla - asetuksen arvoksi Ei käytössä Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Muodosta internetyhteys mieluummin WLANverkon kuin mobiilidatayhteyden kautta. Määritä puhelin olemaan etsimättä käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > WLAN ja vaihda WLAN-verkot-asetuksen arvoksi Ei käytössä Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavoin, mutta et halua soitaa tai vastaanottaa puheluja, ota käyttöön lentotila. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI

Tarkista akun käyttö

Tarkista, mitkä sovellukset lyhentävät puhelimesi akun kestoa napauttamalla kohtaa 🔤 Virransäästö ja pyyhkäisemällä kohtaan käyttö.

Säästä verkkovierailujen tiedonsiirtokustannuksissa

Voit vähentää verkkovierailujen tiedonsiirtokustannuksia ja säästää puhelinlaskuissa muuttamalla matkapuhelinverkon datayhteyden asetuksia. Verkkovierailu tarkoittaa, että puhelin vastaanottaa tietoja muusta kuin oman palveluntarjoajasi omistamasta tai ylläpitämästä verkosta. Internetyhteyden muodostaminen verkkovierailun aikana, erityisesti ulkomailla, voi lisätä tiedonsiirtokuluja huomattavasti. Matkapuhelinverkon palveluntarjoajasi voi veloittaa kiinteän tiedonsiirtomaksun, tai maksu voi riippua käytön määrästä. Määritä paras mahdollinen yhteyden muodostustapa muuttamalla WLAN- ja mobiilidata-asetuksia sekä sähköpostin latauksen asetuksia.

WLAN-yhteydet ovat yleensä nopeampia ja edullisempia kuin matkapuhelinverkon datayhteydet. Jos käytettävissä on sekä WLAN-yhteys että matkapuhelinverkon datayhteys, puhelin käyttää WLAN-yhteyttä.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa 🜈.

- 1. Varmista, että WLAN-verkot-asetuksen arvona on Käytössä
- 2. Valitse haluamasi yhteys.

Sulje matkapuhelinverkon datayhteys

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Datayhteys-asetuksen arvoksi Ei käytössä

Vihje: Voit myös seurata tiedonsiirron käyttöä dataseuranta -sovelluksen avulla.

Lopeta tiedonsiirto verkkovierailun aikana

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Dataverkkovierailuasetukset-asetuksen arvoksi verkkovierailut estetty.

Lataa sähköposti vähemmän usein

Napauta jokaisessa postilaatikossasi kohtaa ••• > asetukset > synkronointiasetukset ja valitse synkronointiväli.

Kirjoita tekstiä

Opi kirjoittamaan tekstiä nopeasti ja tehokkaasti puhelimen näppäimistöllä.

Käytä näyttönäppäimistöä

Näyttönäppäimistöllä kirjoittaminen on helppoa. Voit pitää puhelinta pysty- tai vaakaasennossa näppäimistöä käyttäessäsi. Kirjoita viestit napauttamalla kirjaimia tai pyyhkäisemällä kirjaimesta toiseen.

Napauta tekstiruutua.

- 1 Merkkinäppäimet
- 2 Vaihtonäppäin
- 3 Numero- ja symbolinäppäin
- 4 Kielinäppäin
- 5 Hymiönäppäin
- 6 Välinäppäin
- 7 Enter-näppäin
- 8 Askelpalautin



Näppäimistöasettelu voi vaihdella eri sovelluksissa ja kielissä. Kielinäppäin on näkyvissä vain silloin, kun valittuna on useampi kuin

yksi kieli. Esimerkissä on englanninkielinen näppäimistö.

 Vihje: Lisää näppäimistöön pilkkunäppäin pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näppäimistö > lisäasetukset > Näytä pilkkunäppäin, kun se on mahdollista. Voit lisätä pilkkunäppäimen vain, jos puhelimeen on asennettu vähintään 2 näppäimistöä.

Kirjoita tekstiä pyyhkäisemällä

Pyyhkäise sanan ensimmäisestä kirjaimesta toiseen, kolmanteen ja niin edelleen. Nosta sormi viimeisen kirjaimen jälkeen. Voit jatkaa kirjoittamista pyyhkäisemällä ilman, että sinun tarvitsee painaa välinäppäintä. Puhelin lisää välilyönnit.

Kaikki kielet eivät ole tuettuja.



Vaihda isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin

Napauta vaihtonäppäintä. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön kaksoisnapauttamalla näppäintä. Palaa normaalitilaan napauttamalla vaihtonäppäintä uudelleen.

Kirjoita numero tai erikoismerkki

Napauta numero- ja symbolinäppäintä. Tuo lisää merkkinäppäimiä näkyviin napauttamalla vaihtonäppäintä. Jotkin erikoismerkkinäppäimet tuovat näkyviin muita symboleja. Tuo muut symbolit näkyviin napauttamalla symbolia tai erikoismerkkiä ja pitämällä sitä painettuna.



Vihje: Voit kirjoittaa numeron tai erikoismerkin nopeasti pitämällä ensin numero- ja symbolinäppäintä painettuna ja liu'uttamalla sitten sormesi haluamasi merkin kohdalle ja nostamalla sormen.



Kopioi tai liitä tekstiä

Napauta sanaa, merkitse kopioitava osa vetämällä sanan molemmissa päissä olevia ympyröitä ja napauta kohtaa (6).

Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä painettuna ja napauta aksenttimerkkiä tai aksentoitua merkkiä, jos näppäimistösi tukee niitä.

Poista merkki

Napauta askelpalautinta.

Vaihda kirjoituskielestä toiseen

Napauta pitkään kielinäppäintä ja valitse haluamasi kieli. Kielinäppäin on näkyvissä vain silloin, kun asennettuna on useampi kuin yksi näppäimistö.

Siirrä kohdistinta

Muokkaa juuri kirjoittamaasi sanaa pitämällä sitä painettuna, kunnes kohdistin tulee näkyviin. Vedä kohdistin haluamaasi paikkaan.



Vihje: Saat pisteen lauseen loppuun ja aloitat uuden lauseen napauttamalla välinäppäintä kahdesti.

Käytä näppäimistön sanaehdotuksia

Puhelin ehdottaa sanoja kirjoittaessasi, jotta kirjoittaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tarkkaa. Sanaehdotukset eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kun alat kirjoittaa sanaa, puhelin ehdottaa mahdollisia vaihtoehtoja. Kun haluamasi sana näkyy ehdotuspalkissa, valitse se. Saat näkyviin lisää ehdotuksia pyyhkäisemällä vasemmalle.



Vihje: Jos ehdotettu sana on lihavoitu, puhelin korvaa kirjoittamasi sanan sillä automaattisesti. Jos sana on väärä, saat sitä napauttamalla näkyviin alkuperäisen sanan sekä joitakin muita ehdotuksia.

Korjaa sana

Jos huomaat tehneesi kirjoitusvirheen, saat väärin kirjoitettua sanaa napauttamalla näkyviin ehdotuksia sen korjaamiseksi.

Lisää uusi sana sanakirjaan

Jos haluamasi sana ei ole sanakirjassa, kirjoita sana, napauta sitä ja napauta sitten ehdotuspalkissa olevaa plusmerkkiä (+). Puhelin myös oppii uusia sanoja, kun olet kirjoittanut ne muutaman kerran.



Poista sanaehdotukset käytöstä

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näppäimistö. Napauta kielesi näppäimistöä ja poista Ehdota tekstiä valintaruudun valinta.

Tyhjennä sanaehdotusten luettelo

Voit poistaa kaikki sanaehdotusten luetteloon lisäämäsi sanat pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näppäimistö > lisäasetukset > tyhjennä ehdotukset.

Lisää kirjoituskieliä

Voit lisätä näppäimistöön useita kirjoituskieliä ja vaihtaa kielestä toiseen kirjoittaessasi.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näppäimistö > lisää näppäimistöjä.

Valitse kielet, joita haluat käyttää kirjoittaessasi, ja napauta kohtaa

 \star

Vihje: Poista valmiiksi asennettu näppäimistö napauttamalla pitkään kieltä, jota et tarvitse, ja napauttamalla kohtaa **poista**.

Vaihda kielestä toiseen kirjoittaessasi

Napauta kielinäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kieli näkyy. Näppäimistöasettelu ja sanaehdotukset vaihtuvat valitun kielen mukaisiksi. Kielinäppäin on näkyvissä vain silloin, kun asennettuna on useampi kuin yksi näppäimistö.



Lue koodeja tai tekstiä

Käytä puhelimen kameraa esimerkiksi QR-koodien, viivakoodien tai kirjojen ja DVD-levyjen kansien skannaamiseen ja lisätietojen hakemiseen puhelimen tunnistamista kohteista.

Kaikki puhelimet eivät tue visuaalista hakua. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Napauta hakunäppäintä 🔎 ja napauta kohtaa 🖲.

Jos puhelimessa on Cortana, napauta kohtaa 🔤 Lumia Camera ja tee puhelimen mukaan jokin seuraavista:

- Napauta kohtaa ••• > sovellukset... > .
- Napauta kohtaa 🐼 > Sovellukset > ④.
- 1. Suuntaa kamera kohti koodia.
- 2. Saat lisätietoja napauttamalla tulosta.
- **Vihje:** Pidä kameraa tukevasti paikallaan ja varmista, että luettava kohde on kokonaan näkyvissä kameran etsimessä.



Esimerkki: Yritä lukea alla oleva koodi ja katso, mitä tapahtuu.



Käännä teksti tai hae sitä webistä

Suuntaa kamera kohti tekstiä, napauta kohtaa **etsi tekstiä** sekä haluamiasi sanoja ja napauta sitten kohtaa **käännä** tai **hae**.

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kello ja kalenteri

Pysy ajan tasalla – opi käyttämään puhelinta kellona ja herätyskellona sekä pitämään tapaamiset, tehtävät ja aikataulut ajan tasalla.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona ja valita hälytysääneksi oman suosikkikappaleesi.



Napauta kohtaa 🔞 Hälytykset.

1. Napauta kohtaa 🕂.

•

2. Aseta aika, anna hälytyksen tiedot ja napauta kohtaa 🖲.

Vihje: Nukuttaako jo niin paljon, että et jaksa muokata puhelimen asetuksia? Napauta hakunäppäintä O, napauta kohtaa I ja kerro Cortanalla, mihin kellonaikaan tarvitset hälytyksen.

Hälytys soi vain, jos puhelimeen on kytketty virta.

Vihje: Voit nopeasti tarkistaa seuraavan aktiivisen hälytysajan, kun kiinnität Hälytyksetsovelluksen aloitusnäyttöön. Ruudun on oltava vähintään keskikokoinen.

Käytä hälytysäänenä suosikkikappalettasi

Liitä puhelin USB-kaapelilla tietokoneeseen ja siirrä haluamasi kappale tietokoneen tiedostonhallinnan avulla puhelimen soittoäänien kansioon. Jos haluat asettaa kappaleen soittoääneksi, pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > soittoäänet + äänet > Soittoääni, pyyhkäise kohtaan Mukautettu ja napauta kappaletta. Voit käyttää kappaletta soittoäänenä, jos sitä ei ole suojattu digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) avulla ja tiedoston koko on alle 30 Mt.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän on oltava Windows Vista, Windows 7, Windows 8 tai uudempi.

Siirrä hälytys

Jos et halua vielä nousta, kun herätyskello soi, napauta kohtaa **siirrä**. Ennen hälytyksen siirtämistä voit muuttaa torkkuhälytyksen aikaväliä.



Vihje: Napauttamalla peruutusnäppäintä voit asettaa hälytyksen torkkumaan 2 minuutiksi.

Poista hälytys käytöstä

Napauta kohtaa 👩 Hälytykset ja vaihda hälytyksen asetukseksi Ei käytössä 🔲

Poista hälytys

Napauta hälytystä ja napauta kohtaa 🖲.

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Automaattinen päivitys on verkkopalvelu, ja sen saatavuus voi vaihdella alueittain ja palveluntarjoajan mukaan.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > päivämäärä + kellonaika.

Vaihda Määritä päivämäärä ja kellonaika automaattisesti-asetuksen arvoksi Käytössä

Vihje: Haluatko vaihtaa kellonajan muotoa? Ota 24 tunnin kello käyttöön tai poista se käytöstä mielesi mukaan. Voit vaihtaa päivämäärän esitysmuotoa napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > alue.

Päivitä aika ja päivämäärä itse

Vaihda **Määritä päivämäärä ja kellonaika automaattisesti** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** ja muokkaa kellonaikaa sekä päivämäärää.

Päivitä aikavyöhyke itse matkustaessasi ulkomailla

Vaihda **Määritä päivämäärä ja kellonaika automaattisesti** -asetuksen arvoksi **Ei käytössä** ja napauta kohtaa **Aikavyöhyke** sekä haluamaasi sijaintia.

Lisää tapaaminen

Kun haluat muistaa sovitun tapaamisen, lisää se kalenteriisi.

Napauta kohtaa 🔁 Kalenteri.

- 1. Napauta kohtaa 🕀.
- 2. Kirjoita haluamasi tiedot ja aseta aika.
- 3. Lisää esimerkiksi tapahtuman kesto, muistutus tai toistumistieto napauttamalla lisätiedot.
- 4. Kun olet valmis, napauta kohtaa 🖲.



Vihje: Jos haluat muokata tapahtumaa, napauta tapahtumaa pitkään, napauta kohtaa muokkaa ja muokkaa haluamiasi tietoja.

Lähetä kokouskutsu

Kun luot tapahtumaa, napauta kohtaa **lisätiedot** > **lisää henkilö** > ⊕, valitse haluamasi yhteyshenkilöt ja napauta kohtaa ⊙.

Voit lähettää kokouskutsuja henkilöille, joilla on sähköpostiosoite.

Luo tapahtuma toiseen kalenteriin

Tapahtumat tallennetaan oletusarvoisesti Microsoft-tilisi kalenteriin. Jos olet esimerkiksi jakanut kalenterin perheesi kanssa, voit luoda ja jakaa tapahtuman välittömästi. Jos haluat tapahtuman luonnin aikana vaihtaa kalenteria, napauta kohtaa **lisätiedot > Kalenteri** ja kalenteria, jota haluat käyttää.



Esimerkki: Voit luoda tapahtuman kalenteriin, jonka jaat muiden ihmisten kanssa, esimerkiksi työkalenteriin. Näin muut ihmiset tietävät, milloin olet varattu.

Vaihda tilasi tapahtumaa varten

Kun haluat ilmoⁱttaa muille olevasi varattu tai poissa, napauta kohtaa **lisätiedot > Tila** ja haluamaasi tilaa. Oletusarvon mukaan tilasi on **käytettävissä**.

Poista tapaaminen

Pidä tapaamista painettuna ja napauta kohtaa **poista**.

Vaihda kalenterinäkymien välillä

Katso päivän tai viikon tapaamiset yhdellä vilkaisulla tai suunnittele sopiva ajankohta lomalle – selaa kalenteria erilaisissa näkymissä.

Napauta kohtaa 🔁 Kalenteri.

 Vaihda päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymien välillä napauttamalla kohtaa (). Viikkotai kuukausinäkymässä voit tuoda kaikki tapahtumasi näyttöön napauttamalla päivää.
 Vaihda päivästä, viikosta, kuukaudesta tai vuodesta toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Kun haluat siirtyä jonkin vuoden tiettyyn kuukauteen, pyyhkäise vuosinäkymässä haluamasi vuoden kohdalle ja napauta kuukautta.



Vihje: Jos sallit kalenterin käyttää sijaintitietojasi, voit myös tarkistaa säätiedot päivä- ja viikkonäkymässä.

Ota viikkonumerot käyttöön tai pois käytöstä

Napauta kohtaa ••• > asetukset ja valitse Ota viikkonumerot käyttöön -valintaruutu.

Viikkonumerot näytetään kuukausinäkymässä.

Tarkista tehtäväluettelo

Napauta kohtaa ••• > tehtävät.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Lisää tehtäväluetteloon tehtäviä, jotka sinun täytyy muistaa, kuten tärkeitä määräaikoja töissä tai kirjastoon palautettavia kirjoja. Vedä sitten tehtävien yli viiva, kun ne ovat valmiit. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Napauta kohtaa 🖸 Kalenteri > ••• > tehtävät.

1. Napauta kohtaa ⊕ ja täytä kentät.

2. Lisää muistutus muuttamalla **Muistutus** -asetuksen arvoksi **Käytössä** [] ja asettamalla muistutuksen päivämäärä ja kellonaika.

3. Napauta kohtaa 🖲.

Muokkaa tehtävää tai poista se

Napauta tehtävää, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa muokkaa tai poista.



Vihje: Oletko aikataulusta edellä? Vai onko sinulla kädet jo niin täynnä töitä, ettei ylimääräisille tehtäville ole aikaa? Siirrä tapahtuman ajankohtaa eteen- tai taaksepäin napauttamalla tehtävää pitkään ja valitsemalla haluamasi vaihtoehto.

Merkitse tehtävä valmiiksi

Napauta tehtävää, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa suorita.

Käytä useita kalentereita

Kun määrität sähköpostin ja sosiaalisen median tilit puhelimeesi, voit synkronoida kaikkien tilien kalenterit samaan paikkaan.

1. Napauta kohtaa 🔁 Kalenteri.

 Tuo kalenteri näkyviin tai piilota se napauttamalla kohtaa ••• > asetukset ja ottamalla kalenteri käyttöön tai poistamalla se käytöstä.

Kun kalenteri on piilotettu, kalenterin tapahtumat ja muistutukset eivät näy erilaisissa kalenterinäkymissä.

Syntymäpäiväkalenteriin kerätään syntymäpäivätiedot sosiaalisen median tileistäsi.

Et voi lisätä puhelimeen uusia kalentereita, mutta voit valita, mitkä eri tiliesi kalenterit haluat nähdä.

Vaihda kunkin kalenterin väri

Napauta kohtaa ••• > asetukset ja napauta nykyistä ja uutta väriä.

Kahden SIM-kortin puhelin

Puhelimessa voi pitää kahta SIM-korttia, esimerkiksi yhtä työasioiden hoitoon ja toista henkilökohtaiseen käyttöön.

Kahden SIM-kortin ominaisuudet

Haluatko pitää työasiat erillään vapaa-ajasta? Tai onko yhden SIM-korttisi datayhteys toista edullisempi? Jos käytössäsi on kahdella SIM-korttipaikalla varustettu puhelin, voit käyttää samanaikaisesti kahta SIM-korttia.

Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Puhelin näyttää kummankin SIM-kortin verkkoyhteyden tilan erikseen.

Käytettävän SIM-kortin voi valita suoraan aloitusnäytöstä. Voit esimerkiksi soittaa puhelun tai tarkistaa viestit napauttamalla SIM1- tai SIM2-kortin ruutua. Jos pidät mieluummin molemmat samassa ruudussa, voit linkittää ruudut.

SIM-kortin vaihtaminen sujuu nopeasti myös puhelinnumeron valinnan aikana. Jos tiedät haluavasi käyttää aina samaa SIM-korttia tietylle yhteyshenkilölle, esimerkiksi työ-SIM-korttia kollegalle soitettaessa, voit määrittää SIM-asetukset kohdassa yhteystiedot.

Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.

×

Vihje: Haluatko varmistaa, ettei yhteen SIM-korttiin saapuva puhelu jää sinulta huomaamatta, kun puhut puhelua toisella SIM-kortilla? Älykäs kaksois-SIM -toiminnon avulla voit siirtää puheluja SIM-korttien välillä tai johonkin toiseen puhelimeen. Lisätietoja ominaisuuden saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Hallitse SIM-kortteja

Haluatko pitää työasiat erillään vapaa-ajasta? Tai onko yhden SIM-korttisi datayhteys toista edullisempi? Voit valita, mitä SIM-korttia haluat käyttää.

Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko.
 Vaihda SIM-asetukset napauttamalla haluamaasi SIM-korttia.

Nimeä SIM-kortti uudelleen Napauta kohtaa SIM-kortin nimi ja kirjoita haluamasi nimi.

Valitse datayhteyteen käytettävä SIM-kortti Napauta kohtaa Datayhteyden SIM-kortti ja haluamaasi SIM-korttia.

Poista SIM-kortti käytöstä Vaihda SIM-kortin tila-asetuksen arvoksi Ei käytössä []_____.

Linkitä aloitusnäytön SIM-ruudut

Voit linkittää molempien SIM-korttien puhelujen ja viestien käsittelyyn tarkoitetut aloitusnäytön ruudut yhteen ruutuun napauttamalla haluamaasi ruutua ja napauttamalla sitten kohtaa ••• > linkitä ruudut.

Siirrä puhelut SIM-korttien välillä

Siirrä puheluja SIM-kortilta toiselle Älykäs kaksois-SIM -sovelluksen avulla – kun saat puhelun toiselle SIM-kortille ja sinulla on puhelu kesken toisella kortilla, voit hallita molempien SIM-korttien puheluja samaan tapaan kuin tilanteessa, jossa SIM-kortteja on vain yksi.

Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Kahden SIM-kortin puheluasetukset ovat käytettävissä vain, jos kumpikin SIM-kortti on paikallaan.

Lisätietoja palvelun saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > verkko+.

2. Napauta kohtaa aseta.

3. Valitse tapa, jolla puhelut siirretään SIM-korttien välillä, vaihtamalla Älykäs kaksois-SIM - asetuksen arvoa.

4. Kirjoita SIM-korttien puhelinnumerot ja napauta kohtaa Älykäs kaksois-SIM.

5. Muut verkkoasetukset, esimerkiksi Datayhteys, ovat käytettävissä napauttamalla kohtaa lisäasetukset: kaksois-SIM.



Vihje: Kiinnitä kahden SIM-kortin puheluasetukset aloitusnäyttöön, niin ne ovat aina helposti saatavilla.

Selaa SIM-sovelluksia

Jos palveluntarjoajasi on lisännyt SIM-korttiisi sovelluksia, löydät ne seuraavasti.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI

- ASETUKSET > matkapuhelinverkko.
- 2. Napauta SIM-korttia.

3. Napauta SIM-sovellukset.

Kauppa

Tee puhelimesta itsesi näköinen lisäämällä sovelluksia, pelejä ja muuta sisältöä, josta osa on maksutonta. Kauppa-palvelua selaamalla löydät uusimman sisällön itsellesi ja puhelimellesi.



Voit ladata

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

- sovelluksia
- pelejä
- viihdesovelluksia ja -palveluja
- uutissovelluksia ja -palveluja
- kirjoja

Voit myös

- hakea sisältöä, joka sopii makuusi ja sijaintiisi
- antaa suosituksia ystävillesi

Kauppa-palvelun saatavuus ja ladattavien tuotteiden valikoima vaihtelevat alueittain.

Sisällön lataaminen Kauppa-palvelusta edellyttää, että olet kirjautunut puhelimessa Microsoft-tilille. Kun kirjaudut sisään, näet puhelimeesi sopivaa sisältöä.

Voit etsiä sisältöä ja ladata sen suoraan puhelimeesi tai selata Kauppa-palvelua tietokoneella ja lähettää puhelimeesi tekstiviestejä, joissa on linkkejä sisältöön.

Monet kohteet ovat maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Selaa Kauppaa

Tutustu uusimpiin ja eniten ladattuihin sovelluksiin ja peleihin sekä muihin sinulle ja puhelimellesi suositeltuihin kohteisiin. Selaa eri luokkia tai hae tiettyjä kohteita.

Napauta kohtaa 🛅 Kauppa.

1. Napauta luokkaa etusivulla tai tuo näkyviin enemmän luokkia ja tuotteita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

 Tarkastele tuotteen tietoja napauttamalla sitä. Kun tarkastelet tuotetta, näkyviin tulee myös muita siihen liittyviä tuotteita.



Vihje: Löysitkö Kauppa-palvelusta jotain, minkä tiedät kiinnostavan ystäviäsi? Lähetä heille linkin napauttamalla kohtaa jaa.

Vihje: Haluatko personoituja ehdotuksia sinua mahdollisesti kiinnostavista sovelluksista ja peleistä? Kun kirjaudut Microsoft-tilillesi, Kauppa ehdottaa sinulle sopivia sovelluksia.

Etsi Kaupasta

Napauta kohtaa 🕗, kirjoita hakusanat hakukenttään ja napauta kohtaa 🔶.

Lataa sovellus, peli tai muu tuote

Lataa maksuttomia sovelluksia, pelejä ja muuta tai osta uutta sisältöä puhelimeesi.

1. Napauta kohtaa 🛅 Kauppa.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

2. Tarkastele tuotteen tietoja napauttamalla sitä.

3. Jos tuotteella on hinta, napauta kohtaa **osta** tai kokeile tuotetta ilmaiseksi rajoitetun ajan napauttamalla kohtaa **kokeile**. Jos tuote on maksuton, napauta kohtaa **asenna**.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

- 4. Jos et ole vielä kirjautunut Microsoft-tilille, kirjaudu sisään nyt.
- 5. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.



5

Vihje: Jos lataus ei onnistu, tarkista, että aika ja päivämäärä on asetettu oikein.

Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen, tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka puhelimessa määräytyy sisältötyypin mukaan: musiikki, videot ja podcastit ovat Musiikki, Video- ja podcastit-toiminnoissa, pelit Pelit-toiminnossa ja sovellukset sovellusvalikossa.

Lisätietoja tuotteesta saat sen julkaisijalta.

Vihje: Lataa suuret tiedostot WLAN-yhteyden kautta.



Jos lataamasi sovellus ei tue puhelimen kieltä, sovellus käyttää oletuskielenä amerikanenglantia. Jos olet lisännyt useita puhelimen kieliä ja sovellus tukee jotain niistä, sovelluksesta ladataan tuettu kieliversio.

- Vihje: Voit myös selata Windows Phone -kauppaa tietokoneellasi ja ladata sisällön puhelimeen. Siirry osoitteeseen www.windowsphone.com ja tutustu sovelluksiin sekä peleihin selaamalla tai hakemalla.
- Vihje: Jos lapsellasi on Windows Phone 8.1 -puhelin, voit Oma perhe -sivustossa hallita hänen puhelimeensa ladattavia pelejä ja sovelluksia ja määrittää niiden asetuksia. Ota Oma perhe -palvelu käyttöön siirtymällä osoitteeseen https:// www.windowsphone.com/family, kirjautumalla Microsoft-tilille sekä sinun että lapsen sähköpostiosoitteella ja salasanalla ja noudattamalla ohjeita.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Lisätietoja toimintojen ja palvelujen saatavuudesta on Ohjeet-osiossa osoitteessa **www.windowsphone.com**.

Sovellusten ja pelien saatavuus voi vaihdella lapsen iän mukaan.

Tarkastele meneillään olevia ja aiempia latauksia

Napauta kohtaa 🔁 Kauppa > ••• > lataukset ja pyyhkäise kohtaan lataukset, jos haluat nähdä meneillään olevat lataukset, tai kohtaan historia, jos haluat nähdä aiemmin ladatut sovellukset, pelit ja muun sisällön.

Tarkastele meneillään olevia latauksia

Kohteen latautumisen aikana voit selata Kauppa-palvelussa muuta sisältöä ja lisätä ladattavia kohteita.

Voit tarkastella lataustesi tilaa napauttamalla Kauppa-sovelluksen päänäkymässä kohtaa ••• > lataukset ja pyyhkäisemällä kohtaan lataukset, jos haluat nähdä meneillään olevat lataukset, tai kohtaan historia, jos haluat nähdä aiemmin ladatun sisällön.

- Vihje:
 - Vihje: Voit tarkistaa meneillään olevan latauksen napauttamalla kohtaa tila.
- Vihje: Jos haluat esimerkiksi väliaikaisesti katkaista internetyhteyden, napauta latautuvaa kohdetta ja pidä sitä valittuna ja napauta kohtaa keskeytä. Jatka lataamista napauttamalla kohtaa jatka. Pysäytä odottavien kohteiden lataus yksitellen. Jos lataus epäonnistuu, voit ladata kohteen uudelleen.

Kirjoita sovelluksesta arvostelu

Jaa mielipiteesi sovelluksesta muiden Kauppa-palvelun käyttäjien kanssa kirjoittamalla sovelluksesta arvostelu ja arvioimalla sovellus. Voit kirjoittaa yhden arvostelun kustakin lataamastasi sovelluksesta.

1. Napauta sovellusvalikossa haluamaasi sovellusta ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **arvostele**.

2. Arvioi sovellus ja kirjoita arvostelu.



Vihje: Voit arvostella ja arvioida muut kohteet samalla tavalla.

Ota vastaan mainoksia

Jos haluat ottaa vastaan kiinnostavia sovelluksia koskevia mainoksia ja vihjeitä, pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** ja vaihda **mainontatunnus**-asetuksen arvoksi **Käytössä** []]. Jos haluat poistaa tiedot, joita puhelin käyttää kiinnostavien mainosten ja vihjeiden etsimiseen, napauta kohtaa **vaihda mainontatunnus**.

Ihmiset ja viestit

Ota yhteyttä ystäviin ja perheeseen sekä jaa puhelimella tiedostoja, kuten valokuvia. Pysy kärryillä viimeisimmistä yhteisöpalvelujen päivityksistä myös liikkeellä ollessasi.

Puhelut

Opi soittamaan uudella puhelimellasi voidaksesi puhua ystäviesi kanssa.

Soita yhteyshenkilölle

Puhelun soittaminen ystävälle on nopeaa ja helppoa, kun tallennat ystäväsi yhteyshenkilöiksi puhelimen osoitekirjaan.

Napauta kohtaa 🔇

1. Napauta (.

2. Napauta yhteyshenkilöä ja tarvittaessa myös numeroa, jos yhteyshenkilöllä on useita numeroita.

 \star

Vihje: Puhuuko ystäväsi liian hiljaisella tai liian kovalla äänellä? Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Vihje: Haluatko antaa muiden kuunnella keskustelua? Napauta kohtaa kaiutin.

Vihje: Jos käytössäsi on kahden SIM-kortin puhelin, voit valita SIM-kortin, jota haluat käyttää kullekin yhteyshenkilölle soitettaessa. Napauta kohtaa) pyyhkäise kohtaan yhteystiedot ja napauta yhteyshenkilön nimeä ja kohtaa 12. Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Soita puhelinnumeroon

Napauta kohtaa (i), kirjoita puhelinnumero ja napauta kohtaa soita.

Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) napauttamalla **0**-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna.

Etsi puhelu puheluhistoriasta

Etsi puhelutieto pyyhkäisemällä kohtaan **puheluhistoria**, napauttamalla kohtaa 🥥 ja kirjoittamalla yhteyshenkilön nimi tai puhelinnumero.

Poista puhelutieto

Voit poistaa puhelutiedon pyyhkäisemällä kohtaan **puheluhistoria**, napauttamalla puhelutietoa pitkään ja napauttamalla kohtaa **poista**.

Jos haluat poistaa kaikki puhelutiedot, napauta kohtaa ••• > valitse puhelut > ••• > valitse kaikki > (1).

Kopioi ja liitä puhelinnumero

Napauta aloitusnäytössä kohtaa **20 lhmiset**, pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**, napauta henkilöä, napauta puhelinnumeroa pitkään, napauta kohtaa **kopioi** ja napauta tekstiruudussa kohtaa **(6)**.

Soita puhelu Skypen avulla

Voit soittaa puhelimellasi Skype-puheluja ja -videopuheluja toiseen Skype-puhelimeen. Voit myös soittaa lankapuhelimiin tai toisiin matkapuhelimiin Skypen ulkomaanpuhelujen hinnoilla. Maksa käytön mukaan luottokortilla tai hanki kuukausimaksullinen tilaus sen mukaan, mikä sinulle on edullisinta.

Jos sinulla ei vielä ole Skype-sovellusta, voit ladata sen osoitteesta **www.windowsphone.com**.

Napauta kohtaa [S] Skype ja kirjaudu sisään samalla Microsoft-tilillä, jota käytät puhelimessasi.

Voit soittaa Skype-yhteyshenkilölle pyyhkäisemällä kohtaan **henkilöt** ja napauttamalla haluamasi henkilön nimeä sekä kohtaa **()**.

Lisätietoa Skype-puheluista toiseen Skype-puhelimeen on ohjevideossa osoitteessa www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (englanniksi).

Vihje: Jos haluat säästää tiedonsiirtokustannuksissa, käytä Skype-sovellusta WLANverkossa aina, kun se on mahdollista.

Soita videopuhelu Skypen avulla

Pyyhkäise kohtaan **henkilöt**, napauta yhteyshenkilöä, jolle haluat soittaa, ja napauta kohtaa .

Jos puhelimessasi ei ole etukameraa, voit käyttää videopuheluihin pääkameraa. Kaikki puhelimet eivät tue etukameraa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Soita Skype-puhelu Cortanan avulla

Napauta hakunäppäintä **O**, napauta 🎍 ja sano **Skype-puhelu** tai **Skype-videopuhelu** sekä henkilön nimi.

Cortana ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa **www.windowsphone.com**.

Soita tärkeille yhteyshenkilöille pikanäppäinten avulla

Soita nopeasti kaikkein tärkeimmille yhteyshenkilöille käyttämällä pikavalintaa.

1. Napauta kohtaa 🕻 ja pyyhkäise kohtaan **pikavalinta**.

 Lisää yhteyshenkilö pikavalintoihin napauttamalla kohtaa ⊕ ja sitten yhteyshenkilöä, jonka haluat lisätä.

3. Soita pikavalintoihin lisäämällesi yhteyshenkilölle napauttamalla yhteyshenkilöä näkymässä pikavalinta.

Soita viimeksi valittuun numeroon

Soita ystävällesi uudelleen, jos jotain jäi vahingossa sanomatta. Puheluhistorianäkymässä näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

1. Napauta kohtaa 🤇 ja pyyhkäise kohtaan **puheluhistoria**.

2. Napauta nimeä tai puhelinnumeroa.

Soita puhelu äänikomennolla

Voit soittaa yhteyshenkilölle äänikomennolla.

Napauta pitkään hakunäppäintä *Q*.
 Sano **Call** ja henkilön nimi.

Vihje: Voit käyttää äänivalintaa myös Bluetooth-kuulokkeiden avulla.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa www.windowsphone.com.

Soita puhelu Cortanan avulla

Napauta hakunäppäintä 🔎, napauta kohtaa 🎍 ja sano Call ja yhteyshenkilön nimi.

Cortana ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa **www.windowsphone.com**.

Mykistä saapuva puhelu

Jos puhelimesi soi, kun haluat olla rauhassa, voit mykistää kyseisen puhelun soittoäänen.

Jos haluat, että puhelimen voi mykistää kääntämällä sen etupuoli alaspäin, ota Hiljennä kääntämällä puhelin -toiminto käyttöön. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **ääni**, pyyhkäise tarvittaessa vasemmalle ja vaihda **Hiljennä kääntämällä puhelin** -asetuksen arvoksi **Käytössä** [...].

Kun saat puhelun, paina äänenvoimakkuusnäppäintä tai lukitusnäppäintä. Vaihtoehtoisesti voit kääntää puhelimen näytön alaspäin.



Vastaa puheluun tekstiviestillä

Jos et juuri nyt voi vastata puheluun puhumalla ääneen, voit vastata soittajalle tekstiviestillä.

- 1. Kun saat puhelun, napauta kohtaa VASTAA TEKSTIVIESTILLÄ.
- 2. Napauta kohtaa Kirjoita viesti... ja kirjoita viesti.

Voit vastata puheluun tekstiviestillä vain, jos soittajan numero on tallennettu puhelimen osoitekirjaan.

Ota tekstiviestivastaus käyttöön tai poista se käytöstä

Napauta kohtaa 🕻 > ••• > asetukset ja vaihda Vastaa tekstiviestillä -asetuksen arvoksi Käytössä 🥅 tai Ei käytössä 🛄.

Muokkaa valmiiksi kirjoitettua tekstiviestiä

Napauta kohtaa 📢 > •••• > asetukset > muokkaa vastauksia ja muokkaa haluamaasi vastausta.

Soita neuvottelupuhelu

Puhelin tukee useiden henkilöiden välisiä neuvottelupuheluja. Osallistujien enimmäismäärä voi vaihdella verkkopalvelun tarjoajan mukaan.

- 1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalle henkilölle.
- 2. Soita toiselle henkilölle napauttamalla kohtaa 🔩
- 3. Kun toiseen puheluun on vastattu, napauta kohtaa 1.

Lisää henkilöitä napauttamalla uudelleen kohtaa 🔩

Keskustele kahden kesken jonkun kanssa

Napauta kohtaa Þ ja henkilön nimeä tai puhelinnumeroa. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimessasi. Muut henkilöt pysyvät neuvottelupuhelussa.

Palaa neuvottelupuheluun napauttamalla kohtaa 1

Siirrä puhelut toiseen puhelimeen

Jos et voi vastata puhelimeen, voit siirtää saapuvat puhelut toiseen puhelinnumeroon.

Lisätietoja ominaisuuden saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta.

1. Toimi puhelimen mukaan jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > verkko+ > aseta.
- Napauta kohtaa 🤇 > ••• > asetukset.

 Jos käytössäsi on kahdella SIM-korttipaikalla varustettu puhelin, napauta kohtaa SIM-kortti 1 tai SIM-kortti 2. Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Vaihda tarvittaessa Soitonsiirto-asetuksen arvoksi Käytössä 🔲 ja valitse, mihin puhelut siirretään.

Puhelinmallin mukaan voit ehkä määrittää eri asetukset eri tilanteisiin, esimerkiksi kun et vastaa tai kun sinulla on puhelu meneillään.



Vihje: Voit tarkistaa, onko soitonsiirto käytössä, napauttamalla näytön yläosaa ja katsomalla, näkyykö näytössä ♥.

Siirrä puhelut vastaajaan

Toiseen puhelinnumeroon siirtämisen lisäksi voit siirtää puhelut vastaajaan ja kuunnella viestit myöhemmin.

Lisätietoja ominaisuuden saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta. Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/ mobile/support/wpfeatures**.

Tee puhelimesi mukaan jompikumpi seuraavista:

- Napauta kohtaa (> > ••• > asetukset. Jos käytössäsi on kahdella SIM-korttipaikalla varustettu puhelin, napauta käytettävää SIM-korttia. Vaihda tarvittaessa Soitonsiirtoasetuksen arvoksi Käytössä []. Anna tarvittaessa palveluntarjoajalta saamasi vastaajan numero.
- Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > verkko + > aseta ja anna tarvittaessa palveluntarjoajalta saamasi vastaajan numero. Jos käytössäsi on kahden SIM-kortin puhelin, valitse napauttamalla haluamasi SIM-kortti ennen numeron kirjoittamista.

Joissakin puhelinmalleissa voit ehkä siirtää kaikki puhelut tai määrittää eri asetukset eri tilanteisiin, esimerkiksi kun et vastaa tai kun sinulla on puhelu meneillään.

Vihje: Jos haluat välttää puhelujen siirtymistä vastaajaan, kirjoita jokin muu puhelinnumero, esimerkiksi toisen puhelimesi numero. Voit myös pyytää palveluntarjoajaasi poistamaan vastaajapalvelun käytöstä.

Vaihda vastaajan numeroa

Napauta kohtaa (> > • • • > asetukset ja kirjoita uusi numero. Jos käytössäsi on kahden SIMkortin puhelin, valitse napauttamalla haluamasi SIM-kortti ennen numeron kirjoittamista.

Soita vastaajaan

Jos olet siirtänyt saapuvat puhelut vastaajaan, voit soittaa siihen ja kuunnella ystäviesi jättämät viestit.

1. Napauta kohtaa 🔇

2. Napauta kohtaa 🖲. Kirjoita tarvittaessa verkkopalvelun tarjoajalta saamasi vastaajan salasana.

3. Voit kuunnella vastaajan viestejä, vastata niihin, poistaa ne tai tallentaa tervehdysviestin.

Lisätietoja vastaajapalvelun saatavuudesta ja ennen puhelun siirtoa kuluvan ajan määrittämisestä saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Käytä koputuspalvelua

Saitko uuden puhelun, kun yksi puhelu on jo meneillään? Koputuspalvelun avulla voit vastata puheluun tai asettaa toisen puhelun pitoon.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > verkko+ > aseta. Jos käytössäsi on kahdella SIM-korttipaikalla varustettu puhelin, napauta käytettävää SIM-korttia. Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 Vaihda Koputus-asetuksen arvoksi Käytössä [].

Aseta ensimmäinen puhelu pitoon ja vastaa uuteen puheluun Napauta kohtaa VASTAA.

Lopeta ensimmäinen puhelu ja vastaa uuteen puheluun Napauta kohtaa lopeta puhelu ja vastaa.

Hylkää uusi puhelu Napauta kohtaa HYLKÄÄ.

Aseta puhelu pitoon ja soita uusi puhelu Napauta kohtaa PITOON > LISÄÄ OSANOTTAJA ja soita sitten haluamasi puhelu.

Vaihda puhelujen välillä Napauta kohtaa VAIHDA NAPAUTTAMALLA.

Estä puhelut ja viestit

Jos saat häiritseviä puheluja tai tekstiviestejä, voit estää ne estoluettelo -sovelluksella.

Jos haluat lisätä puhelinnumeron estettyjen numeroiden luetteloon, napauta kohtaa **(**), pyyhkäise kohtaan **puheluhistoria**, napauta estettävää soittajaa ja pidä sitä painettuna sekä napauta kohtaa **estä numero...**.

Voit lisätä puhelinnumeroita estettyjen numeroiden luetteloon myös tekstiviesteistä.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > estoluettelo.

Vaihda Estä puhelut ja tekstiviestit-asetuksen arvoksi Käytössä

Tarkista, mitkä numerot on estetty Napauta kohtaa estetyt numerot.

Vastaanota ilmoituksia estetyistä puheluista tai viesteistä Napauta kohtaa lisäasetukset ja vaihda llmoitukset-asetuksen arvoksi Käytössä 📺].

Yhteyshenkilöt

Voit tallentaa ja järjestää ystäviesi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja Ihmiset-toiminnossa. Voit myös olla yhteydessä ystäviisi verkkoyhteisöpalvelujen välityksellä.



Ihmiset-toiminto

Ihmiset-toiminnosta löydät kaikkien ystäviesi yhteystiedot. Ryhmät helpottavat yhteydenpitoa sinulle tärkeisiin ihmisiin. Löydät toiminnosta myös käyttämäsi yhteisöpalvelut.

Siirtymällä kohtaan yhteystiedot näet kaikkien ystäviesi yhteystiedot kaikista tileistä, joihin olet kirjautunut. Voit järjestellä luettelon haluamallasi tavalla suodattamalla sen tilin mukaan tai piilottamalla yhteyshenkilöt, joilla ei ole puhelinnumeroa. Myös oma osoitekorttisi on täällä.

Ystäviesi eri yhteisöpalveluissa tekemät tilapäivitykset näkyvät kätevästi yhdessä paikassa uusimmat-sivulla.

Yhteysryhmien avulla näet helposti vain haluamiesi ihmisten tilapäivitykset. Voit myös lähettää sähköposteja tai viestejä koko ryhmälle yhtä aikaa.

Lisää tai poista yhteyshenkilö

Pidä ystävät mukanasi. Tallenna heidän puhelinnumeronsa, osoitteensa ja muita tietoja Ihmiset-toimintoon.

Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**.

Lisää yhteystieto

- 1. Napauta kohtaa (+).
- 2. Jos olet kirjautunut useille tileille, valitse tili, johon haluat tallentaa yhteyshenkilön.

Yhteystietoa ei voi tallentaa vain puhelimeen, vaan se tallentuu aina jollekin tilille.

3. Lisää yhteystiedot ja napauta kohtaa 😱.



Muokkaa yhteystietoa

Napauta nimeä ja kohtaa ⊘ ja muokkaa tietoja, kuten soittoääntä tai web-osoitetta, tai lisää tietoja.



Poista yhteystieto

Napauta henkilöä ja napauta kohtaa ••• > poista.

Yhteyshenkilö poistetaan puhelimesta ja joitakin poikkeustapauksia, kuten Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-palveluja, lukuun ottamatta myös yhteisöpalvelusta, johon se on tallennettu.



Vihje: Jos haluat poistaa useiden henkilöiden yhteystiedot nopeasti, kirjaudu tietokoneessa **people.live.com**-palveluun Microsoft-tililläsi ja poista tiedot siellä.

Suodata osoitekirjaasi

Jos et halua yhteisöpalveluista noudettujen nimien näkyvän osoitekirjassasi, voit suodattaa ne pois. Napauta osoitekirjassa kohtaa ••• > **asetukset** > **suodata yhteystietoluettelo** ja niitä tilejä, jotka haluat näyttää tai piilottaa.



Vihje: Voit halutessasi suodattaa pois yhteyshenkilöt, joille ei ole tallennettu puhelinnumeroa. Vaihda Piilota yhteystiedot, joille ei ole määritetty puhelinnumeroa-asetuksen arvoksi Käytössä

Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta

Voit helposti tallentaa numeron, kun vastaanotat puhelun henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole tallennettu Ihmiset-toimintoon. Voit tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun yhteystietoluettelon merkintään.

1. Napauta kohtaa 🤇 ja pyyhkäise kohtaan **puheluhistoria**.

2. Napauta 🕞 puhelinnumeron kohdalla ja napauta kohtaa 🖲.

3. Napauta kohtaa \oplus , muokkaa puhelinnumeroa ja puhelinnumeron tyyppiä ja napauta kohtaa B.

Muokkaa muita yhteystietoja, esimerkiksi nimeä, ja napauta kohtaa

 Muokkaa muita yhteystietoja, esimerkiksi nimeä, ja napauta kohtaa

Tallenna numero vastaanotetusta viestistä

Voit helposti tallentaa numeron, kun vastaanotat viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole tallennettu Ihmiset-toimintoon. Voit tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun yhteystietoluettelon merkintään.

- 1. Napauta kohtaa 🛯 Viestit.
- Napauta haluamaasi keskustelua keskusteluluettelossa ja sitten kohtaa
 > (a).

3. Napauta kohtaa \oplus , muokkaa puhelinnumeroa ja puhelinnumeron tyyppiä ja napauta kohtaa B.

4. Muokkaa muita yhteystietoja, esimerkiksi nimeä, ja napauta kohtaa 🖲.

Hae yhteyshenkilöä

Kun haluat ottaa nopeasti yhteyttä ystäviisi, sinun ei tarvitse selata läpi kaikkia yhteyshenkilöitä. Voit etsiä nimeä tai siirtyä suoraan haluamasi kirjaimen tai merkin kohdalle yhteystietoluettelossa. Voit myös soittaa henkilölle tai lähettää hänelle viestin äänikomennon avulla.

1. Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**.

2. Napauta kohtaa 囪 ja ala kirjoittaa nimeä. Luettelo suodattuu kirjoittaessasi.



Vihje: Kiinnitä tärkeimmät yhteystiedot tai yhteysryhmät aloitusnäyttöön. Napauta yhteyshenkilöä, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.

Siirry kirjaimen tai merkin kohdalle osoitekirjassa

Napauta mitä tahansa kirjainta osoitekirjan vasemmassa reunassa ja napauta seuraavassa valikossa haluamasi nimen ensimmäistä kirjainta tai merkkiä.

Käytä äänikomentoa

Paina hakunäppäintä **O** pitkään missä tahansa näkymässä ja sano **Call** tai **Text** ja yhteyshenkilön nimi. Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Linkitä yhteyshenkilöitä

Joskus osoitekirjassa on saman yhteyshenkilön tietoja eri yhteisöpalveluista tai eri sähköpostitileiltä erillisinä merkintöinä. Voit linkittää useita yhteyshenkilöitä niin, että niiden tiedot näkyvät samassa osoitekortissa.

Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**.

- 1. Napauta ensisijaista yhteyshenkilöä, jonka haluat linkittää, ja kohtaa 😔.
- 2. Napauta kohtaa valitse yhteystieto ja linkitettävää yhteyshenkilöä.

Poista yhteyshenkilön linkitys

Napsauta ensisijaista yhteyshenkilöä ja kohtaa (3) ja napauta yhteyshenkilöä, jonka linkityksen haluat poistaa. Napauta sitten kohtaa **poista linkitys**.

Kopioi yhteyshenkilöitä

Pidä lähimmät ystäväsi aina tavoitettavissa. Siirrä tietoni -sovelluksen avulla voit helposti kopioida yhteystiedot, tekstiviestit ja kuvat vanhasta puhelimestasi. Sovellus ei toimi kaikissa puhelinmalleissa.



Vihje: Jos vanha puhelimesi on Windows Phone -laite tai jos olet aiemmin varmuuskopioinut yhteyshenkilöt Microsoft-tilille, voit tuoda yhteyshenkilöt palvelusta yksinkertaisesti kirjautumalla tilillesi puhelimessa. Järjestelmä tuo yhteyshenkilöt automaattisesti.

Vanhan puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä. Vanhan puhelimen yhteyshenkilöiden on oltava tallennettuina puhelimen muistiin, ei SIM-kortille.

1. Ota Bluetooth käyttöön vanhassa puhelimessa ja varmista, että puhelin näkyy muille laitteille.

2. Napauta uudessa puhelimessasi kohtaa 🔁 Siirrä tietoni.

3. Napauta kohtaa jatka ja ota Bluetooth käyttöön.

 Valitse löytyneiden laitteiden luettelosta vanha puhelimesi ja noudata näyttöön tulevia ohjeita molemmissa puhelimissa.

Jos yhteystiedot on kirjoitettu kielellä, jota uusi puhelin ei tue, yhteystiedot eivät ehkä näy oikein.

Jos sinulla ei vielä ole Siirrä tietoni -sovellusta, voit ladata sen osoitteesta **www.windowsphone.com**.

Kopioi yhteyshenkilöt SIM-kortista

Jos SIM-kortille on tallennettu yhteystietoja, voit kopioida ne puhelimeen.

Varmista, että SIM-kortti on puhelimessa.

- 1. Napauta 🔤 Ihmiset.
- 2. Napauta kohtaa ••• > asetukset > tuo SIM-kortilta.
- 3. Tuo kaikki yhteyshenkilösi napauttamalla kohtaa tuo.



Et voi tallentaa yhteyshenkilöitä uudelle SIM-kortille.

Luo tai poista yhteysryhmä tai muokkaa ryhmää

Luomalla yhteysryhmiä voit lähettää viestin useille ihmisille samanaikaisesti tai tuoda näyttöön vain ryhmän jäsenten yhteisöpäivitykset. Voit esimerkiksi lisätä perheenjäsenet samaan ryhmään, jolloin tavoitat heidät kätevästi yhdellä viestillä.

Napauta kohtaa <mark>🔤 Ihmiset</mark> ja pyyhkäise kohtaan **kohtauspaikat**.

1. Napauta kohtaa (+) > Ryhmä.

2. Kirjoita ryhmälle nimi ja napauta kohtaa 🗊.

3. Napauta kohtaa ⊕ ja haluamaasi yhteyshenkilöä. Lisää toinen yhteyshenkilö napauttamalla uudelleen kohtaa ⊕.

4. Napauta kohtaa 🕢.

Vihje: Puhelimessa on jo ryhmä nimeltä Parhaat kaverit.

Lisää ryhmään uusi yhteyshenkilö

Napauta ryhmää ja kohtaa 🛞 > 🕀 sekä yhteyshenkilöä.

Poista yhteyshenkilö ryhmästä

Napauta ryhmää ja kohtaa (). Napauta henkilöä ja napauta kohtaa poista ryhmästä.

Nimeä ryhmä uudelleen

Napauta ryhmää ja kohtaa ••• > nimeä uudelleen ja kirjoita uusi nimi.

Poista yhteysryhmä

Napauta ryhmää ja kohtaa ••• > poista.

Katsele Kohtauspaikkojasi

Toiminto kohtauspaikat lopetetaan, mutta voit edelleen katsella nykyisiä chat-keskusteluja, kalentereita, valokuvia ja muistiinpanoja.

Maaliskuun 2015 jälkeen Windows Phonen toimintoa kohtauspaikat ei enää tueta. Voit edelleen nähdä nykyiset kohtauspaikkasi ja käyttää kohtauspaikkojen valokuva-albumeita, kalentereita ja muistiinpanoja puhelimellasi. Et voi luoda uusia kohtauspaikkoja tai tehdä muutoksia olemassa oleviin kohtauspaikkoihin. Näet edelleen kohtauspaikkojen vanhat chatkeskustelut, mutta et sinä eivätkä muut kohtauspaikkojen jäsenet voi lähettää tai vastaanottaa kohtauspaikkojen chat-viestejä.

Voit katsella kohtauspaikkojasi napauttamalla kohtaa <mark>21 Ihmiset</mark> ja pyyhkäisemällä kohtaan kohtauspaikat.

Jaa yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön jakaminen ystäville on helppoa.

- 1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**.
- 2. Napauta yhteyshenkilöä ja kohtaa ••• > jaa yhteystieto > 🕗.
- 3. Valitse haluamasi jakotapa ja noudata ohjeita.

Vaihda profiilikuvasi

Voit valita puhelimessa olevan oman osoitekorttisi valokuvan. Valitse juuri ottamasi kuva tai jokin käyttämissäsi verkkoyhteisöissä oleva profiilikuva.

1. Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**.

2. Napauta omaa valokuvaasi yhteyshenkilöluettelon alussa.

3. Napauta kuvaa uudelleen ja valitse jokin tarjotuista valokuvista tai napauta kohtaa etsi

toinen ja valitse valokuva Kameran kuvat -sovelluksesta.

Säädä rajaus vetämällä valokuvaa ja napauta kohtaa

Yhteisöt

Ota verkkoyhteisöpalvelut käyttöösi puhelimessasi, niin voit olla yhteydessä ystäviisi niiden välityksellä.



Määritä sosiaalisen median tili

Määritä yhteisöpalvelujen tilit.

Napauta yhteisösovellusta, johon haluat kirjautua, esimerkiksi Facebook-sovellusta, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit ladata lisää yhteisösovelluksia napauttamalla kohtaa 🔁 Kauppa.



Vihje: Kun kirjaudut sisään tiliin, sen yhteyshenkilöt tuodaan automaattisesti osoitekirjaasi. Valitse yhteyshenkilöiden luettelossa näkyvät tilit napauttamalla aloitusnäytössä kohtaa **Ihmiset**, pyyhkäisemällä kohtaan **yhteystiedot** ja napauttamalla kohtaa ••• > **asetukset** > **suodata yhteystietoluettelo**.

Tarkastele ystäviesi tilapäivityksiä

Kun määrität puhelimeen yhteisöpalvelusi, esimerkiksi Twitterin, voit seurata ystäviesi tilapäivityksiä Ihmiset-toiminnossa.

Napauta kohtaa **Thmiset** ja pyyhkäise kohtaan **uusimmat**.

Päivitä tilasi

Jos haluat pitää yhteyttä ystäviisi, kerro heille, mitä mielessäsi liikkuu. Lähetä tilapäivitys käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

- 1. Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **yhteystiedot**.
- 2. Napauta omaa osoitekorttiasi ja kohtaa julkaise päivitys.
- 3. Valitse palvelu, johon haluat lähettää merkinnän.
- 4. Kirjoita viesti.
- 5. Napauta kohtaa 🗐.

Jaa valokuva yhteisöpalveluissa

Kun olet ottanut valokuvan, voit siirtää sen webiin ystäviesi nähtäväksi.

- 1. Napauta kohtaa Valokuvat.
- 2. Etsi jaettava valokuva selaamalla valokuva-albumejasi.
- 3. Napauta valokuvaa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa jaa....
- 4. Napauta yhteisöpalvelua, johon haluat siirtää valokuvan.
- 5. Lisää halutessasi kuvateksti ja jaa tai lähetä valokuva.

Viestit

Ole yhteydessä ystäviin teksti- tai multimediaviestien avulla.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediaviestien avulla voit ottaa nopeasti yhteyden ystäviin ja sukulaisiin.

1. Napauta kohtaa 😐 Viestit.

Napauta kohtaa (+).

Jos kirjoitat viestiä ja siirryt toiseen sovellukseen ennen viestin lähettämistä, voit jatkaa viestin kirjoittamista palatessasi Viestit-sovellukseen. Napauta kohtaa ••• > **luonnokset**. Sovellus poistaa luonnoksen, kun viesti lähetetään.



Vihje: Jos käytössäsi on kahden SIM-kortin puhelin, voit valita SIM-kortin, josta haluat lähettää viestin. Napauta kohtaa 12 Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Lisää vastaanottaja yhteyshenkilöluettelosta napauttamalla kohtaa \oplus tai ala kirjoittaa nimeä. Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.



Vihje: Lisää useita vastaanottajia napauttamalla kohtaa \oplus > \bigoplus , valitsemalla haluamasi vastaanottajat ja napauttamalla kohtaa \oslash .

4. Napauta viestiruutua ja kirjoita viesti.



Vihje: Lisää hymiö napauttamalla kohtaa 😳.

5. Jos haluat lisätä liitteen, kuten valokuvan, napauta kohtaa 🖲 ja valitse liite.

6. Lähetä viesti napauttamalla kohtaa 🗨.

Jos multimediaviestin lähettäminen ei onnistu, tarkista seuraavat asiat:

- Matkapuhelinliittymäsi tukee multimediaviestien lähettämistä.
- Datayhteys on käytössä. Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Datayhteys-asetuksen arvoksi Käytössä
 .

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä viesti edelleen

Napauta **keskustelut**-näkymässä haluamaasi keskustelua, napauta edelleen lähetettävää viestiä ja pidä sitä painettuna sekä napauta kohtaa **lähetä edelleen**.

Ennen viestin lähettämistä edelleen voit muokata sen tekstiä sekä lisätä tai poistaa liitteitä.

Lähetä useita viestejä edelleen

Napauta kohdassa **keskustelut** keskustelua ja ••• > **valitse viestit** napauta viestien viereen tulevia valintaruutuja. Lisää vastaanottaja napauttamalla kohtaa ④.

Lue viesti

Näet alkunäytöstä, kun olet saanut uusia viestejä.

Voit nähdä sinun ja tietyn yhteyshenkilön väliset viestit yhtenäisenä keskusteluna. Keskustelu voi sisältää teksti- ja multimediaviestejä.



1. Napauta kohtaa 🛛 Viestit.

2. Lue viesti napauttamalla keskustelua.

 Vihje: Voit estää sen, että muut näkisivät vahingossa lukitusnäytöltä ilmoituksia viesteistäsi, pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lukitusnäyttö > Valitse sovellus tarkemman tilan näyttämiseen > ei mitään.

Jos multimediaviestin avaaminen ei onnistu, tarkista seuraavat asiat:

• Matkapuhelinliittymäsi tukee multimediaviestien lähettämistä.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
Datayhteys on käytössä. Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Datayhteys-asetuksen arvoksi Käytössä
.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestil lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Tallenna liite

Napauta liitettä, esimerkiksi valokuvaa, ja kohtaa ••• > tallenna.

Poista keskustelu

Napauta **keskustelut**-näkymässä kohtaa ⊜, valitse poistettava keskustelu ja napauta kohtaa **①**.

Poista keskustelusta yksittäinen viesti

Napauta **keskustelut**-näkymässä haluamaasi keskustelua, napauta poistettavaa viestiä ja pidä sitä painettuna sekä napauta kohtaa **poista**.

poistaa kaikki viestit puhelimesta

Napauta kohtaa 😑 > 🔹 🔹 > valitse kaikki > 🗊.

Vastaa viestiin

Älä anna ystäväsi odottaa, vaan vastaa viestiin saman tien.

- 1. Napauta kohtaa 😐 Viestit.
- 2. Napauta keskustelut-näkymässä keskustelua, jossa haluamasi viesti on.
- Vihje: Jos käytössäsi on kahden SIM-kortin puhelin, voit valita SIM-kortin, josta haluat lähettää viestin. Napauta kohtaa <u>1</u>2. Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja saatavuudesta saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/ wpfeatures.
- 3. Napauta viestiruutua ja kirjoita viesti.
- 4. Napauta kohtaa 📵

Lähetä viesti edelleen

Napauta **keskustelut**-näkymässä haluamaasi keskustelua, napauta edelleen lähetettävää viestiä ja pidä sitä painettuna sekä napauta kohtaa **lähetä edelleen**.

Ennen viestin lähettämistä edelleen voit muokata sen tekstiä sekä lisätä tai poistaa liitteitä.

Lähetä viesti ryhmälle

Jos sinun tarvitsee usein lähettää viesti samalle ryhmälle ihmisiä, voit luoda Ihmisettoimintoon ryhmän. Pystyt siten lähettämään viestin tai sähköpostia kaikille ryhmän jäsenille kerralla. Napauta kohtaa **Ihmiset** ja pyyhkäise kohtaan **kohtauspaikat**.

1. Napauta ryhmää ja kohtaa lähetä tekstiviesti tai lähetä sähköposti.

2. Kirjoita viesti ja lähetä se.

Yihje: Luo ryhmä napauttamalla kohtaa ⊕ > Ryhmä.

Lähetä Chat-viestejä Skypen avulla

Voit lähettää puhelimellasi Skype-pikaviestejä toiseen Skype-puhelimeen.

Jos sinulla ei vielä ole Skype-sovellusta, voit ladata sen osoitteesta **www.windowsphone.com**.

- 1. Napauta kohtaa S Skype.
- 2. Kirjaudu sisään samalla Microsoft-tilillä, jota käytät puhelimessasi.
- 3. Pyyhkäise kohtaan henkilöt ja napauta yhteyshenkilöä, jolle haluat lähettää viestin.
- 4. Kirjoita viesti ja napauta kohtaa 🐋

Lisätietoa Skype-pikaviesteistä toiseen Skype-puhelimeen on ohjevideossa osoitteessa www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (englanniksi).



Vihje: Jos haluat säästää tiedonsiirtokustannuksissa, käytä Skype-sovellusta WLANverkossa aina, kun se on mahdollista.

Jaa sijaintisi Skype-viestissä

Napauta keskustelun aikana kohtaa 🕂 > jaa sijainti > 🔿.

Lähetä sijainti viestissä

Kun haluat kutsua ystäviäsi luoksesi, voit lähettää heille sijaintisi kartalla.

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.



Puhelin saattaa kysyä sijainnin käyttämisestä. Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että hyväksyt sen.

1. Napauta kohtaa ()) > oma sijainti, kun kirjoitat tekstiviestiä.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

2. Napauta kohtaa 🕠

Ystäväsi saavat viestin, jossa on kuva sijainnistasi kartalla.

Lähetä ääniviesti

Juhlista ystäväsi syntymäpäivää onnittelulaululla – lähetä laulusi ääniviestinä.

- 1. Napauta kohtaa ()) > äänimuistiinpano, kun kirjoitat viestiä.
- 2. Äänitä viestisi ja napauta kohtaa valmis.
- 3. Napauta kohtaa 📵

Sähköposti

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin liikkeellä ollessasi.



Napauta aloitusnäytössä kohtaa 🖂.

Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää internetyhteyttä.

Lisää tai poista postilaatikko

Ei haittaa, vaikka käyttäisit eri sähköpostiosoitteita työtä ja omia asioita varten – voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita.

Lisää ensimmäinen postilaatikko

Sähköpostin määritys puhelimessa edellyttää internetyhteyttä.

Jos et kirjautunut Microsoft-tilille ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, voit tehdä sen nyt. Kun lisäät puhelimeesi Microsoft-tilin, sähköpostitili lisätään automaattisesti.

- 1. Napauta kohtaa 🖂
- 2. Napauta tiliä ja kirjoita käyttäjänimi ja salasana.
- 3. Napauta kohtaa kirjaudu sisään.



Vihje: Sen mukaan, millainen sähköpostitili sinulla on, voit synkronoida puhelimeen sähköpostiviestien lisäksi myös muita kohteita, esimerkiksi yhteystiedot ja kalenterin.

Jos puhelin ei löydä sähköpostisi asetuksia, määritä tili itse -toiminto voi auttaa löytämään ne. Tällöin sinun pitää tietää sähköpostitilisi tyyppi sekä saapuvan ja lähtevän postin palvelinten osoitteet. Saat nämä tiedot sähköpostipalvelun tarjoajaltasi.

Lisätietoja eri sähköpostitilien määrittämisestä on Ohjeet-osiossa osoitteessa www.windowsphone.com.

Lisää postilaatikko myöhemmin

Napauta postilaatikossasi kohtaa ••• > lisää sähköpostitili ja tiliä, sitten kirjaudu sisään.

Vihje: Voit lisätä Exchange-työsähköpostin, yhteystiedot ja kalenterin puhelimeen, kun valitset tiliksi Exchange, annat työsähköpostiosoitteen ja salasanan sekä napautat kohtaa kirjaudu sisään.

Uusi postilaatikko näkyy aloitusnäytössä uutena ruutuna.

Poista postilaatikko

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **sähköposti + tilit**. Napauta postilaatikkoa ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **poista**.

Et voi poistaa ensimmäistä Microsoft-postilaatikkoa, jolla kirjauduit sisään. Se edellyttää puhelimen oletusasetusten palauttamista.

Lisää Exchange-postilaatikko puhelimeen

Et tarvitse tietokonetta työsähköpostin, yhteystietojen ja kalenterin käyttämiseen. Voit synkronoida tärkeän sisällön puhelimen ja Microsoft Exchange -palvelimen välillä.

Exchange voidaan määrittää vain, jos työpaikallasi on Microsoft Exchange -palvelin. Lisäksi yrityksen IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Microsoft Exchange tiliäsi varten.

Tarkista ennen asennusta, että seuraavat tiedot ovat käytettävissä:

- Yrityksen sähköpostiosoite
- Exchange-palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- Verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- Toimiston verkon salasana

Exchange-palvelimen asetusten mukaan sinun on ehkä kirjoitettava lisäksi muita tietoja asennuksen aikana. Jos et tiedä pyydettyjä tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sähköposti + tilit.

2. Napauta kohtaa lisää tili > Exchange.

3. Anna Exchange-sähköpostin osoite ja salasana ja napauta kohtaa kirjaudu sisään.

Määrityksen aikana pääset valitsemaan, minkä sisällön puhelin synkronoi palvelimen kanssa ja kuinka usein synkronointi tapahtuu. Jos haluat synkronoida muuta sisältöä, muuta Exchange-tilin asetuksia.

Avaa sähköpostiviesti aloitusnäytöstä

Sähköpostin tapahtumaruutujen avulla voit avata sähköpostiviestin suoraan aloitusnäytöstä.

Ruuduista näet, kuinka monta lukematonta sähköpostiviestiä postilaatikossa on ja onko sinulle tullut uutta sähköpostia.



Voit kiinnittää useita postilaatikoita aloitusnäyttöön. Voit esimerkiksi varata yhden ruudun työsähköpostille ja toisen yksityiselle sähköpostille. Jos linkität useita postilaatikoita yhdistettyyn saapuneet-kansioon, voit avata kaikkien saapuneet-kansioiden viestit yhdestä ruudusta.

Voit lukea sähköpostit napauttamalla ruutua.

Lähetä sähköpostia

Älä anna sähköpostiviestien kasaantua. Lue sähköpostia puhelimellasi ja vastaa liikkeellä ollessasi.

1. Napauta kohtaa 🖂

Napauta kohtaa iiliä, jos sinulla on linkitettyjä sähköpostitilejä.

3. Lisää vastaanottaja yhteyshenkilöluettelosta napauttamalla kohtaa ⊕ tai ala kirjoittaa nimeä. Voit myös kirjoittaa osoitteen.

Vihje: Voit poistaa vastaanottajan napauttamalla nimeä ja kohtaa Poista.

4. Kirjoita aihe ja itse viesti.



5

Vihje: Puhelin voi auttaa kirjoittamaan viestiä nopeammin. Kirjoittaessasi puhelin ehdottaa mahdollisia seuraavia sanoja, jotka täydentävät lauseen. Voit lisätä sanan napauttamalla ehdotusta. Selaa luetteloa pyyhkäisemällä ehdotusten yli. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

5. Lisää valokuva napauttamalla kohtaa ()).

Vihje: Voit myös ottaa uuden valokuvan kirjoittaessasi sähköpostia. Napauta kohtaa
(a), ota valokuva ja napauta kohtaa hyväksy.

6. Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla kohtaa 🔂

Lähetä Office-dokumentti

Napauta kohtaa 1 Office, napauta lähetettävää dokumenttia sekä kohtaa ••• > jaa... ja valitse haluamasi sähköpostitili.

Lue sähköpostiviesti

Jos odotat tärkeitä uutisia, sinun ei tarvitse elää pimennossa siihen saakka, että pääset työpöytäsi ääreen. Lue sähköpostit puhelimella.

Aloitusnäytössä voit nähdä, onko sinulle uusia sähköpostiviestejä.

1. Napauta kohtaa 🖂

2. Napauta postilaatikossa haluamaasi viestiä. Lukemattomat sähköpostit on merkitty eri värillä.



Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa asettamalla 2 sormea näytölle ja liu'uttamalla niitä yhteen tai erilleen.



Vihje: Jos sähköpostiviestissä on web-osoite, voit siirtyä web-sivustoon napauttamalla osoitetta.

Lue keskusteluun kuuluva sähköpostiviesti

Napauta viestin sisältävää keskustelua postilaatikossa ja napauta sitten viestiä. Keskustelu, jossa on lukematon sähköposti, on merkitty eri värillä.

Tallenna liite

Kun viesti on avoinna, voit ladata puhelimeen liitteen, esimerkiksi valokuvan, napauttamalla liitettä. Napauta liitettä pitkään ja napauta kohtaa **tallenna**. Kaikkia tiedostomuotoja ei voi tallentaa.

Kopioi linkki

Kun viesti on avoinna, napauta web-linkkiä pitkään ja napauta kohtaa kopioi linkki.

Vastaa sähköpostiviestiin

Jos saat sähköpostiviestin, johon pitää vastata nopeasti, voit vastata viestiin saman tien puhelimellasi.

1. Napauta kohtaa 🖂

Avaa sähköpostiviesti ja napauta kohtaa 69.



Vihje: Jos haluat vastata vain lähettäjälle, napauta kohtaa vastaa. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, napauta kohtaa vastaa kaikille.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Avaa sähköpostiviesti ja napauta kohtaa 🔄 > lähetä edelleen.

Poista sähköpostiviesti

Jos postilaatikkosi pursuaa viestejä, vapauta puhelimeen tilaa poistamalla osa viesteistä.

- 1. Napauta poistettavien viestien vasemmalla puolella postilaatikossa.
- 2. Napauta viestien vieressä olevia valintaruutuja ja napauta sitten kohtaa 🝙

Kaikki valitsemasi sähköpostiviestit poistetaan. Sähköpostitilistä riippuen viestit saatetaan poistaa myös postipalvelimelta.

Poista yksi sähköposti

Avaa sähköpostiviesti ja napauta kohtaa 🝺.

Tarkastele sähköposteja erikseen

Sähköpostiviestit on ryhmitelty otsikon mukaan keskusteluiksi. Myös omat vastauksesi sisältyvät keskusteluun. Jos haluat tarkastella kaikkia sähköpostiviestejä erikseen, voit poistaa keskusteluominaisuuden käytöstä.

- 1. Napauta 🖂
- 2. Napauta kohtaa ••• > asetukset.
- 3. Vaihda Keskustelut-asetuksen arvoksi Ei käytössä

Lähetä automaattinen vastaus

Kun olet lomalla tai muutoin tavoittamattomissa, voit lähettää automaattisen vastauksen poissaolosi aikana saapuviin viesteihin.

 Napauta kohtaa ≥ ••• > asetukset > automaattiset vastaukset.
Vaihda Tila-asetuksen arvoksi Käytössä □, kirjoita vastauksen teksti ja napauta kohtaa .

Linkitä useita postilaatikoita yhdistetyssä saapuneet-kansiossa

Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, voit valita, mitkä saapuneet-kansiot haluat linkittää yhteen saapuneet-kansioon. Yhdistetyssä saapuneet-kansiossa näet kaikki sähköpostiviestisi yhdellä silmäyksellä.

1. Napauta alkunäytössä postilaatikkoa.

2. Napauta ••• > linkitä sähköpostitilit.

3. Napauta muut sähköpostitilit -luettelossa saapuneet-kansioita, jotka haluat linkittää ensimmäiseen kansioon.

4. Napauta kohtaa nimeä linkitetty sähköpostitili uudelleen, kirjoita postilaatikolle uusi nimi ja napauta kohtaa ⊘.

Uusi, yhdistetty saapuneet-kansio näkyy kiinnitettynä aloitusnäyttöön.

Poista yhdistettyjen saapuneet-kansioiden linkitys

Napauta aloitusnäytössä yhdistettyä saapuneet-kansiota ja kohtaa ••• > linkitetyt sähköpostitilit. Napauta esiin tulevassa luettelossa saapuneet-kansioita, joiden linkityksen haluat poistaa, ja napauta kohtaa **poista linkitys**.

Kamera

Miksi kantaisit mukanasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimellasi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

Tutustu Lumia Camera -sovellukseen

Kun haluat kuviesi onnistuvan varmasti, ota ohjat käsiin Lumia Camera -sovelluksen avulla.

Lumia Camera -tilauksen avulla voit tehdä seuraavaa:

- · antaa itse haluamasi arvon kaikille asetuksille
- jakaa helposti valokuvia ja videoita
- tallentaa HD-videokuvaa. Kaikki puhelimet eivät tue 4K-toimintoa eivätkä Full HD videokuvaa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/ support/wpfeatures.
- valita parhaan kuvan tai luoda toimintakuvan HD-videosta Lumia Moments -sovelluksella
- ottaa häviöttömiä DNG (Digital Negative) -valokuvia
- ottaa parempia ryhmäkuvia tai valokuvia liikkuvista kohteista kuvasarja -tilassa

Lumia Camera -sovelluksen toiminnot voivat vaihdella puhelimen mukaan.

Lataa Lumia Camera -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta www.windowsphone.com. Lumia Camera ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

Voit siirtää valokuvia OneDrive-palveluun, josta ne ovat helposti saatavissa puhelimeen, tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen.

Avaa kamera nopeasti

Varmista, että saat kamerasi käyttövalmiiksi heti, kun tarvitset sitä – lisää pikavalinta toimintokeskukseen. Jos puhelimessasi on kameranäppäin, se on nopein tapa ottaa kamera käyttöön.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > ilmoitukset + toiminnot.

2. Voit muuttaa oletuskameran avaamisen pikavalintaa napauttamalla pikavalintaa ja kohtaa

3. Jos haluat ottaa kameran nopeasti käyttöön pikavalinnan avulla, pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa oj.



Vihje: Jos haluat ottaa kameran nopeasti käyttöön, kun puhelin on lukittuna, paina virtanäppäintä, pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa oj.

Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä

Jos puhelimessasi on kameranäppäin, voit ottaa kameran käyttöön painamalla kameranäppäintä.



Vihje: Jos haluat ottaa kameran nopeasti käyttöön, kun puhelin on lukittuna, pidä kameranäppäintä painettuna parin sekunnin ajan.

Vaihda oletuskameraa

Voit vapaasti vaihtaa oletuskamerasovelluksen tilalle jonkin toisen kamerasovelluksen.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > valokuvat + kamera.

2. Napauta kohtaa Oletuskamerasovellus ja valitse haluamasi kamera.

Kameran perustoiminnot

Valokuvan ottaminen ja videon kuvaaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi voit jakaa otoksesi helposti ystävien kanssa.

Ota kuva

Ota teräviä ja eloisia valokuvia – tallenna parhaat hetket valokuva-albumiin.

Lumia Camera -sovelluksen toiminnot voivat vaihdella puhelimen mukaan.

Lataa Lumia Camera -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta www.windowsphone.com. Lumia Camera ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

1. Napauta kohtaa 🚾 Lumia Camera.

- **Vihje:** Jos puhelimessasi on kameranäppäin ja haluat ottaa kameran nopeasti käyttöön, kun puhelin on lukittuna, pidä kameranäppäintä painettuna parin sekunnin ajan.
- Vihje: Avaa kamera Cortanan avulla napauttamalla hakunäppäintä Q, napauttamalla kohtaa u, sanomalla Open camera ja seuraamalla ohjeita. Cortana ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa www.windowsphone.com.

 Suurenna tai pienennä kuvaa liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen. Kaikki puhelimet eivät tue kameran zoomausta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/ mobile/support/wpfeatures.

 Kohdista kamera haluamaasi kohteeseen napauttamalla kohdetta näytössä. Kaikki puhelimet eivät tue kameran tarkennusta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ota valokuva napauttamalla kohtaa
 Image: A state of the st

Vihje: Jos puhelimessa on kameranäppäin, voit tarkentaa kuvan pitämällä kameranäppäintä painettuna puoliväliin. Ota valokuva painamalla kameranäppäin pohjaan.

Vihje: Jotta näyttö näkyisi parhaalla mahdollisella tavalla, valoisuuden tunnistinta ei saa peittää. Kaikki puhelimet eivät tue valoisuuden tunnistinta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Vihje: Miksi et ottaisi kaikkea irti valokuvistasi kokeilemalla muita hienoja Lumiasovelluksia? Rajaa valokuva uudelleen ja säilytä täydellä tarkkuudella otettu alkuperäinen kuva tai käytä suodattimia ja muita erikoistehosteita Lumia Creative Studio -sovelluksen avulla. Ota onnistuneita omakuvia Lumia Selfie -sovelluksella.

Tarkastele valokuvaa täyden tarkkuuden näkymässä

Voit katsoa juuri ottamaasi valokuvaa toimimalla puhelimen mukaan jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Napauta pyöreää pikkukuvaa näytön kulmassa.
- Napauta kohtaa 📼.

Tätä täydellä tarkkuudella otettua valokuvaa voi tarkastella vain Lumia Camera -tilassa.

Parantele omakuvaasi

Ota onnistuneita omakuvia Lumia Selfie -sovelluksella. Sovellus parantelee valokuvaa, minkä jälkeen se on valmis jaettavaksi.

Lataa Lumia Selfie -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta **www.windowsphone.com**. Lumia Selfie ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

1. Napauta kohtaa 💽 Lumia Selfie.

 Ota omakuva etukameralla yksinkertaisesti näyttöä napauttamalla. Kaikki puhelimet eivät tue etukameraa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/ support/wpfeatures.

3.	. Jos	haluat	ottaa	omakuvan	pääkam	ieralla,	vaihda	tarvitta	essa ka	meraa r	napautta	malla
k	ohtaa	n 💿. Ka	itso p	ääkameran	linssiin,	kohdis	ta kuva	äänime	erkkien	mukaai	n ja pidä	puhelinta
p	aikall	aan, ku	in kan	nera ottaa l	kuvan.							



Vihje: Voit vähentää kameran tärinää napauttamalla kohtaa ••• > viive ja asettamalla viiveen.

- 4. Rajaa omakuva liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen ja napauttamalla kohtaa ⊘.
- 5. Parantele omakuvaa napauttamalla kohtaa 📎.
- 6. Käytä omakuvassa suodatinta napauttamalla kohtaa 🛞.



- Vihje: Poista omakuvasta kaikki parannukset ja suodattimet napauttamalla kohtaa ••• > poista kaikki tehosteet.
- 7. Tallenna omakuva napauttamalla kohtaa 🗊.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimellasi valokuvia, voit tallentaa tärkeät hetket myös videoiksi.

- 1. Napauta kohtaa 🚾 Lumia Camera.
- 2. Vaihda valokuvaustilasta videotilaan napauttamalla kohtaa 🛋

 Suurenna tai pienennä kuvaa liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen. Kaikki puhelimet eivät tue kameran zoomausta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/ mobile/support/wpfeatures.

- 4. Aloita kuvaaminen napauttamalla kohtaa 🛋 Ajastin käynnistyy.
- 5. Lopeta kuvaaminen napauttamalla kohtaa 🛋 Ajastin pysähtyy.

Voit katsella juuri kuvaamasi videon napauttamalla näytön kulmassa olevaa pyöreää pikkukuvaa. Video tallentuu Kameran kuvat-kansioon.

Ota elävältä näyttäviä valokuvia

Liikkuvat kuvat -toiminto taltioi lyhyen videon jokaisen ottamasi valokuvan kanssa, jolloin ne näyttävät eläviltä, kun selaat niitä Kameran kuvat- tai Lumia Storyteller-sovelluksessa.

Kaikki puhelimet eivät tue Liikkuvat kuvat -toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Varmista, että olet ladannut Lumia Camera -sovelluksen uusimman version Kauppapalvelusta.

- 1. Napauta kohtaa 🔤 Lumia Camera > 🙆 ja pyyhkäise kohtaan valokuva.
- 2. Vaihda Liikkuvat kuvat -asetuksen arvoksi päällä.

Tallenna valokuvat ja videot muistikortille

Jos puhelimessa on muistikortti ja puhelimen muisti alkaa olla täynnä, tallenna kuvaamasi valokuvat ja videot muistikortille.

Paras videon laatu saavutetaan tallentamalla videot puhelimen muistiin. Jos tallennat videoita muistikortille, on suositeltavaa käyttää tunnetun valmistajan nopeaa 4–128 Gt:n microSD-korttia. Kaikki puhelimet eivät tue muistikorttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

- 1. Napauta kohtaa 🧕 Tallennusseuranta.
- 2. Vaihda Uusien valokuvien tallennussijainti -asetuksen arvoksi SD-kortti.

Ottamasi valokuvat tallentuvat jatkossa muistikortille.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tallenna aiemmin otetut valokuvat ja videot muistikortille

Siirry Valokuvat-sovelluksessa valokuvan tai videon kohdalle. Napauta kohtaa) ja sitten valokuvaa tai videota. Napauta sitten kohtaa ••• > tallenna SD-kortille.



Vihje: Voit valita albumin kaikki valokuvat tai videot nopeasti, kun siirryt albumin kohdalle ja napautat kohtaa () > ••• > valitse kaikki.

Tallenna sijaintitiedot valokuviin ja videoihin

Jos haluat muistaa tarkkaan, missä jokin valokuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikkatiedon automaattisesti.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > valokuvat + kamera > Käytä sijaintitietoja.

Paikkatieto voidaan liittää valokuvaan tai videoon, jos sijainti on mahdollista määrittää satelliittiyhteyden tai verkon avulla. Jos jaat valokuvan tai videon, johon on liitetty paikkatieto, paikkatieto voi olla kaikkien kuvaa tai videota katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä puhelimen asetuksissa.

Jaa valokuvia ja videoita

Voit jakaa valokuviasi ja videoitasi ystävien ja sukulaisten nähtäviksi nopeasti ja helposti.

- 1. Ota valokuva tai tallenna video.
- 2. Napauta aloitusnäytössä kohtaa Valokuvat, etsi valokuvasi tai videosi ja napauta sitä.
- 3. Napauta kohtaa 🔘, valitse haluamasi jakotapa ja noudata ohjeita.



Vihje: Jos haluat monta valokuvaa tai videota kerralla, napauta kohtaa), valitse valokuvat ja videot ja napauta kohtaa).



Vihje: Voit katsoa valokuvia kaikissa laitteissasi, kun määrität puhelimen siirtämään ne OneDrive-palveluun. Tämän jälkeen OneDrive-albumi on käytettävissä Valokuvattoiminnossa, kun katselet valokuvia. Määritä ominaisuus pyyhkäisemällä aloitusnäytössä näytön yläreunasta alaspäin ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > valokuvat + kamera. Napauta kohdassa Automaattinen lataus vaihtoehtoa OneDrive ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kaikki jakopalvelut eivät tue kaikkia tiedostomuotoja tai suuritarkkuuksisia videoita.

Valokuvauksen lisäasetukset

Voit ottaa ohjat käsiisi ja hallita valokuvien asetuksia itse. Ota juuri sellaisia kuvia kuin haluat.

Ota ammattimaisia valokuvia

Päästä luovuutesi valloilleen ja ota ammattilaistason valokuvia. Lumia Camera -sovelluksessa voit säätää itse sekä valokuvaus- että videotilan asetukset.

1. Napauta kohtaa 🔤 Lumia Camera.

2. Tuo asetukset näkyviin vetämällä mo-kuvaketta vasemmalle. Vaihda asetusta liu'uttamalla sormeasi ylös- tai alaspäin liukusäätimellä. Voit esimerkiksi säätää valon määrää kuvassa muuttamalla Valotuksen korjaus -asetusta.

3. Sulje asetukset vetämällä o-kuvaketta oikealle.

4. Ota valokuva napauttamalla kohtaa 📧.

Ota häviöttömiä kuvia

Lumia Camera -sovelluksen avulla voit ottaa häviöttömiä DNG (Digital Negative) -valokuvia, joissa on monipuoliset jälkikäsittelymahdollisuudet.

Kaikki puhelimet eivät tue Digital Negative -muotoa (DNG). Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- 1. Napauta kohtaa 🚾 Lumia Camera > 🔯 ja pyyhkäise kohtaan valokuva.
- 2. Napauta kohtaa Tallennustila ja valitse JPG + DNG -tila.

3. Kun otat valokuvan, kamera tallentaa 2 tiedostoa: jakamista varten optimoidun JPG-kuvan, jonka tarkkuus on pienempi, ja häviöttömän DNG-kuvan.

Kun olet siirtänyt DNG-kuvat tietokoneeseen, voit selata ja katsella niitä lataamalla ja asentamalla Adobe DNG -pakkauksenhallinnan osoitteesta www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

Voit muokata DNG-kuvia missä tahansa DNG-standardia aidosti tukevassa kuvanmuokkausohjelmassa.

Tallenna HD-videokuvaa

Voit tallentaa kristallinkirkasta HD-videokuvaa nopeasti yhdellä näppäinpainalluksella.

Kaikki puhelimet eivät tue 4K-toimintoa eivätkä Full HD -videokuvaa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Napauta kohtaa 🚾 Lumia Camera.

- 1. Aloita kuvaaminen pitämällä kameranäppäintä painettuna. Ajastin käynnistyy.
- 2. Lopeta kuvaaminen vapauttamalla kameranäppäin. Ajastin pysähtyy.



Vihje: Voit katsella juuri kuvaamasi videon napauttamalla näytön kulmassa olevaa pyöreää pikkukuvaa. Video tallentuu Kameran kuvat-kansioon.

Muuta videokuvan tallennustarkkuutta

Napauta kohtaa 🏠, pyyhkäise kohtaan **video**, napauta kohtaa **Tarkkuus** ja valitse haluamasi tarkkuus.

Puhelinmallin mukaan suurin mahdollinen tarkkuus on joko 4K tai Full HD.

Rajaa valokuvasi helposti

Kun haluat rajata valokuvasi ammattimaisesti, sommittele täydellisiä valokuvia etsimen ruudukoiden avulla.

1. Napauta kohtaa 🚾 Lumia Camera.

2. Toimi puhelimen mukaan jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Napauta kohtaa ••• > asetukset.
- Napauta kohtaa 🐼 ja pyyhkäise kohtaan yleiset.

3. Vaihda Etsimen ristikko -asetuksen arvoksi esimerkiksi kultainen leikkaus tai kolmanneksen sääntö.

4. Ota valokuva napauttamalla kohtaa 📧.

Ota parempia valokuvia älykkäässä sarjakuvaustilassa

Käytä kuvasarja -sovellusta, kun haluat ottaa parempia valokuvia liikkuvista kohteista tai ottaa ryhmäkuvan, jossa kaikki ovat parhaimmillaan.

1. Napauta kohtaa 🚾 Lumia Camera.

- 2. Napauta kohtaa 🖲.
- Ota valokuva napauttamalla kohtaa (

Puhelin ottaa sarjan kuvia. Saat näkyviin muokkausvaihtoehdot napauttamalla kohtaa 🔳 ja napauttamalla sitten valokuvaa sekä kohtaa **muokkaa kuvasarjaa**.

Löydä videosi parhaat hetket

Kun olet tallentanut HD-videon, voit etsiä siitä parhaat kohdat ja tallentaa ne erillisinä kuvina. Voit myös luoda jännittäviä toimintakuvia.

Kaikki puhelimet eivät tue Lumia Moments -sovellusta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Kun olet tallentanut HD-videon, napauta kohtaa 🔤 Lumia Moments ja tallentamaasi videota.

1. Napauta kohtaa LUO TOIMINTAKUVA.

- 2. Valitse toimintakuvan aloituskohta napauttamalla liukusäädintä.
- 3. Valitse toimintakuvan lopetuskohta napauttamalla liukusäädintä ja kohtaa 🥥.

4. Jos haluat poistaa liikkuvat kohteet valokuvasta, napauta näytön alareunassa olevia valkoisia renkaita.

5. Valitse korostettava liikkuva kohde liikuttamalla näytön alareunassa olevaa rengasta. Liikuta rengasta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Vihje: Voit korostaa kaikki liikkuvat kohteet napauttamalla kohtaa 🛞.

6. Lisää vauhtia korostava sumennustehoste napauttamalla kohtaa 🕗

7. Tallenna toimintakuva Kameran kuvat -kansioon napauttamalla kohtaa 🖲.

Tallenna paras kuva

Napauta kohtaa **VALITSE PARAS KUVA**, etsi videolta parhaat kuvat napauttamalla liukusäädintä tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta kohtaa (). Kuva tallentuu erillisenä valokuvana Kameran kuvat-kansioon.

Voit tallentaa niin monta kuvaa kuin haluat.

Lisää valokuviisi liikettä

Herätä valokuvasi henkiin animoimalla ne Lumia Cinemagraph-sovelluksen avulla.

Lataa Lumia Cinemagraph -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta **www.windowsphone.com**. Lumia Cinemagraph ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

- 1. Napauta kohtaa 🛃 Lumia Cinemagraph.
- 2. Ota valokuva ja napauta kohtaa (a) sekä näyttöä.
- 3. Valitse alueet, jotka haluat animoida, ja napauta kohtaa ⊘.
- 4. Tallenna animoitu valokuva napauttamalla kohtaa 🖲.

Ota panoraamakuva

Haluatko tallentaa kauniin maiseman tai vilkkaan kaupunkinäkymän yhteen vaikuttavaan valokuvaan? Se onnistuu Lumia Panorama -sovelluksella.

Lataa Lumia Panorama -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta **www.windowsphone.com**. Lumia Panorama ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

1. Napauta kohtaa Lumia Panorama.

- 2. Ota ensimmäinen valokuva napauttamalla näyttöä.
- 3. Ota seuraava kuva siirtämällä puhelinta hitaasti oikealle, kunnes ympyrä on pisteen ympärillä ja puhelin ottaa toisen valokuvan.
- 4. Kun olet ottanut tarpeeksi valokuvia, napauta kohtaa ⊘.

Valokuvat ja videot

Seuraavassa on tietoa valokuvien ja videoiden katselusta, järjestämisestä, jakamisesta ja muokkauksesta.



Kuvat-toiminto

Puhelimella ottamasi valokuvat ja kuvaamasi videot tallentuvat Valokuvat -toimintoon, jossa voit selata ja katsella niitä.



Löydä valokuvat ja videot helposti merkitsemällä ne suosikeiksi tai järjestämällä ne albumeihin.

Katsele kuvia

Elä tärkeät hetket uudelleen – katsele puhelimessasi olevia valokuvia.

Napauta kohtaa Valokuvat.

1. Avaa ottamasi valokuva pyyhkäisemällä kohtaan **albumit** ja napauttamalla kohtaa **Kameran kuvat** sekä haluamaasi valokuvaa.

2. Katso seuraavaa valokuvaa pyyhkäisemällä vasemmalle. Katso edellistä valokuvaa pyyhkäisemällä oikealle.

Etsi valokuvia päivämäärän ja sijainnin perusteella Napauta kohtaa ••• > asetukset > Järjestä valokuvat ajan ja sijainnin mukaan.

Suurenna tai pienennä kuvaa

Aseta 2 sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.



Vihje: Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa uudelleen nopeasti, kaksoisnapauta valokuvaa.

Merkitse valokuva suosikiksi

Merkitse onnistuneimmat kuvat suosikeiksi, niin löydät ne helposti Valokuvat-toiminnon suosikit-näkymässä.

1. Napauta kohtaa Valokuvat > albumit ja selaa valokuvan kohdalle.

Jos kuva on online-albumissa, voit ladata sen puhelimeen.

2. Napauta kohtaa ••• > 🕥.



Vihje: Voit merkitä useita kuvia suosikeiksi nopeasti valitsemalla albumin, jossa kuvat ovat, napauttamalla kohtaa), valitsemalla valokuvat ja napauttamalla kohtaa).

Tarkastele suosikkeja

Pyyhkäise Valokuvat-toiminnossa kohtaan suosikit.

Vaihda Kuvat-toiminnon tausta

Jos olet ottanut onnistuneen kuvan, joka saa sinut aina hyvälle tuulelle, aseta se Valokuvattoiminnon taustakuvaksi.

- 1. Napauta kohtaa Valokuvat.
- 2. Napauta kohtaa ••• > asetukset.
- 3. Vaihda Aloitusnäytön ruudussa näytetään -asetuksen arvoksi yksi kuva.
- 4. Napauta kohtaa valitse valokuva ja valitse taustakuva.
- Vihje: Voit myös asettaa puhelimen vaihtamaan kuvan määrätyin välein automaattisesti. Napauta kohtaa ••• > asetukset. Vaihda asetuksen Aloitusnäytön ruudussa näytetään arvoksi kaikki valokuvat tai suosikkivalokuvat ja napauta kohtaa sekoita nyt.

Luo albumi

Kun järjestät valokuvat albumeihin aiheen mukaan, löydät helposti esimerkiksi tietyssä tilaisuudessa tai matkalla otetut valokuvat tai kuvat tietystä henkilöstä.

Jos tietokoneesi on Mac, asenna Windows Phone -sovellus Mac App Storesta.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Avaa tietokoneessa tiedostonhallinta, kuten Resurssienhallinta tai Finder, ja selaa valokuvakansioon.

3. Lisää uusi kansio, nimeä se ja lisää valokuvat siihen.

Kansio näkyy albumina puhelimen albumit-näkymässä.



Vihje: Jos tietokoneessasi on Windows 7- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, voit käyttää myös Windows Phone -sovellusta. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

Poista albumi

Napauta kohtaa **Valokuvat** > **albumit**. Napauta albumia, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **poista**.

Kun poistat albumin puhelimesta, myös albumin sisältämät valokuvat poistetaan. Jos olet kopioinut albumin tietokoneeseen, albumi ja sen sisältämät valokuvat säilyvät tietokoneessa.

Verkkoalbumeja ei voi poistaa puhelimen avulla.

Kokoa kuvasi kiinnostaviksi tarinoiksi

Lumia Storyteller -sovelluksella voit kertoa tarinasi valokuvina.

Lataa Lumia Storyteller -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta **www.windowsphone.com**. Lumia Storyteller ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa. Puhelin tarvitsee tietoa sijainnistasi. Salli toiminto pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sijaintija vaihtamalla Paikannuspalvelut-asetuksen arvoksi Käytössä [____].

1. Napauta kohtaa 📾 Lumia Storyteller.

Ottamasi valokuvat ryhmitellään automaattisesti tarinoiksi. Sinun on otettava vähintään 7 kuvaa lyhyen ajan sisällä ja yhdessä paikassa, jotta sovellus saa koottua niistä tarinan.

2. Voit luoda tarinan itse napauttamalla kohtaa ⊜, valitsemalla haluamasi kuvat ja napauttamalla kohtaa ⑤.

Jos haluat nimetä tarinan uudelleen, napauta kokoelmaa ja sen nimeä ja kirjoita uusi nimi.
Katsele tarinan kuvaa napauttamalla ensin kokoelmaa ja sitten kuvaa. Selaa tarinan muita kuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Vihje: Voit lisätä kuvatekstejä tarinan valokuviin. Napauta valokuvaa ja kohtaa lisää kuvateksti. Voit tarkastella kuvatekstiä napauttamalla valokuvaa.

Tarkastele valokuvan sijaintia kartalla

Jos haluat nähdä kartalla, missä kuva on otettu, aseta 2 sormea valokuvalle ja liu'uta niitä yhteen.

Kopioi valokuvasi tietokoneeseen

Käytä tietokoneen tiedostonhallintaa valokuvien kopioimiseen tai siirtämiseen tietokoneeseen.

Jos tietokoneesi on Mac, asenna Lumia Photo Transfer for Mac -sovellus osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Avaa tietokoneessa tiedostonhallinta, kuten Resurssienhallinta tai Finder, ja selaa puhelimen kohdalle.

Vihje: Puhelimesi näkyy kannettavissa laitteissa nimellä Windows Phone. Voit tarkastella puhelimen kansioita kaksoisnapsauttamalla puhelimen nimeä. Puhelimessa on erilliset kansiot dokumenteille, musiikille, valokuville, soittoäänille ja videoille.

3. Avaa valokuvakansio ja valitse ja kopioi kuvat tietokoneeseen.

Vihje: Jos tietokoneessasi on Windows 7- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmä, voit käyttää myös Windows Phone -sovellusta. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

Muokkaa kuvaa

Voit muokata ottamiasi valokuvia nopeasti, esimerkiksi kiertää ja rajata niitä. Voit myös yhdellä napautuksella antaa puhelimen automaattisen korjauksen korjata valokuvasi.

1. Napauta kohtaa Valokuvat > albumit ja valokuvaa.

2. Napauta kohtaa ••• > muokkaa ja haluamaasi vaihtoehtoa.



Vihje: Jos olet ladannut kuvanmuokkaussovelluksia Kauppa-palvelusta, ne näkyvät tässä muokkausvalintoina.

3. Tallenna muokattu valokuva napauttamalla kohtaa 🖲.

Lisää valokuviisi hienoja erikoistehosteita

Muokkaa kuvia aivan uudella tasolla – lisää suosikkikuviisi hienoja erikoistehosteita Lumia Creative Studio -sovelluksella.

Lataa Lumia Creative Studio -sovellus tai sen viimeisin päivitys osoitteesta **www.windowsphone.com**. Lumia Creative Studio ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

Napauta kohtaa 🚾 Lumia Creative Studio ja muokattavaa valokuvaa.

Rajaa valokuva uudelleen

Napauta kohtaa 🕞 ja valitse kuvasuhde tai kierrä valokuvaa.

Käytä suodatusta

Napauta kohtaa 🛞.

Paranna valokuvaa

Napauta kohtaa 🕕 ja valitse parannustyyppi.

Sumenna osa valokuvasta

Napauta kohtaa ••• > sumenna tausta. Voit valita sumennettavan alueen ja säätää sumennuksen määrää.

Lisää valokuvaan väriä

Napauta kohtaa ••• > **värin korostus**. Valitse väripaletista väri ja käytä sitä kuvassa. Kun olet valmis, napauta kohtaa ④.

Tallenna muokattu valokuva

Napauta kohtaa ••• > tallenna.

Vihje: Palauta alkuperäinen kuva napauttamalla kohtaa ••• > palaa alkuperäiseen.

Näytä valokuvasi ystäväsi näytöllä

Haluatko jakaa parhaat valokuvasi ystävien kanssa? PhotoBeamer-toiminnon avulla voit näyttää valokuvasi langattomasti ystäväsi näytöllä.

1. Siirry osoitteeseen https://www.photobeamer.com laitteessa, jossa haluat näyttää valokuvat (sivu on englanninkielinen).

- 2. Napauta puhelimessasi kohtaa 🚾 PhotoBeamer.
- 3. Napauta valokuvaa, jonka haluat näyttää näytöllä.
- 4. Lue PhotoBeamer-web-sivulla oleva QR-koodi puhelimellasi.



5. Näytä muita kuvia samasta kansiosta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Kartat ja navigointi

Tutki ympäristöä ja hae reittiohjeet haluamaasi määränpäähän.

Ota paikannuspalvelut käyttöön

Karttasovelluksen avulla voit selvittää sijaintisi ja tallentaa sen ottamiisi valokuviin. Sovellukset voivat tarjota sijaintitietojen avulla lisäpalveluja.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET .

2. Napauta kohtaa sijainti ja vaihda Paikannuspalvelut-asetuksen arvoksi Käytössä 🗾 🗌

Etsi paikka

Kartat -sovelluksen avulla voit etsiä paikkoja ja yrityksiä.

Napauta kohtaa 📷 Kartat.

- 1. Napauta kohtaa 🕗.
- 2. Kirjoita hakukenttään hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.

 Valitse kohde ehdotettujen hakutulosten luettelosta kirjoittaessasi tai hae napauttamalla Enter-näppäintä.

Paikka tulee näkyviin kartassa.

Jos mitään ei löydy, tarkista, että olet kirjoittanut hakusanat oikein.

Tarkastele sijaintiasi

Napauta kohtaa 🕥.

Tutustu lähialueen paikkoihin

Voit tarkastella valitun paikan lähellä olevia ravintoloita, kauppoja ja muita mielenkiintoisia kohteita napauttamalla kohtaa 🛞

Paikallishaku ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Hae reittiohjeet tiettyyn paikkaan

Hae reittiohjeet kävelyä, autolla ajoa tai julkista liikennettä varten – lähtöpisteenä voit käyttää nykyistä sijaintiasi tai mitä tahansa muuta paikkaa.

1. Napauta kohtaa 🚘 Kartat > 🐼.

 Jos et halua käyttää nykyistä sijaintiasi lähtöpaikkana, napauta kohtaa Lähtöpiste ja etsi haluamasi lähtöpaikka.

3. Napauta kohtaa Määränpää ja etsi haluamasi määränpää.

Kartalla näkyy reitti ja arvioitu matka-aika. Saat näkyviin tarkat reittiohjeet napauttamalla kohtaa **reittiohjeet**.



Vihje: Voit poistaa kartasta reitin, jota et enää tarvitse, napauttamalla kohtaa ••• > tyhjennä kartta.

Hae reittiohjeet kävelyä varten

Napauta reitin luonnin jälkeen kohtaa 🖍.

Käytä ääniopastettuja ajo-ohjeita

Kun olet asettanut määränpään (käytä nykyistä sijaintiasi lähtöpaikkana), napauta kohtaa 🖨 > **ääninavigointi**.

Hae julkisen liikenteen reittiohjeet

Napauta reitin luonnin jälkeen kohtaa 🚍.

Julkisen liikenteen tiedot ovat käytettävissä valituissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa.

Lataa karttoja puhelimeen

Lataa uudet kartat puhelimeen ennen matkaa, niin voit matkustaessasi selata karttoja ilman internetyhteyttä.

Jotta voit ladata ja päivittää karttoja, ota WLAN-yhteys käyttöön.

Napauta kohtaa 📷 Kartat > ••• > asetukset.

- 1. Napauta kohtaa lataa karttoja > (+).
- 2. Valitse maa tai alue.

Päivitä nykyinen kartta Napauta kohtaa tarkista päivitysten saatavuus.

Poista kartta

Napauta kohtaa **lataa karttoja**, napauta karttaa ja pidä sitä painettuna sekä napauta kohtaa **poista**.

Paikannusmenetelmät

Puhelin näyttää sijaintisi kartalla käyttäen GPS-, GLONASS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikkaan tai matkapuhelinverkon antamiin paikkatietoihin (solun tunnisteeseen) perustuvaa paikannusta.

Paikkatietojen käytettävyys, tarkkuus ja kattavuus vaihtelee esimerkiksi sijainnin, ympäristön ja kolmansien osapuolten toiminnan mukaan ja saattaa olla rajoitettu. Paikkatietoja ei ehkä voi vastaanottaa esimerkiksi rakennusten sisällä tai maan alla. Tietoja paikannusmenetelmiin liittyvistä yksityisyyssuojan asetuksista on Microsoft Mobile henkilötietojen suojaperiaatteissa.

A-GPS (Assisted GPS) -verkkopalvelu ja vastaavat GPS- ja GLONASS-järjestelmien lisäosat noutavat matkapuhelinverkosta paikkatietoja, joita järjestelmä käyttää apuna sijaintisi laskennassa.

A-GPS ja muut GPS- ja GLONASS-paikannuksen apumenetelmät voivat edellyttää pienten tietomäärien siirtämistä matkapuhelinverkon kautta. Jos haluat rajoittaa tiedonsiirtokuluja esimerkiksi matkustaessasi, voit poistaa matkapuhelinverkon datayhteyden käytöstä puhelimen asetuksissa.

WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun satelliittisignaaleja ei ole saatavilla. Se toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä. Jos olet paikassa, jossa

WLAN-verkkojen käyttöä on rajoitettu, voit poistaa WLAN-yhteyden käytöstä puhelimen asetuksissa.

Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi EU:ssa saa käyttää sisätiloissa vain 5 150–5 350 MHz:n WLAN-verkkoa ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa saa käyttää sisätiloissa vain 5,15–5,25 GHz:n WLAN-verkkoa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella satelliittiyhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.

Internet

Opi muodostamaan langattomia yhteyksiä ja selaamaan webiä, mutta samalla pitämään tiedonsiirtokustannukset alhaisina.

Määritä internetyhteydet

Jos palveluntarjoajasi veloittaa tiedonsiirtokustannukset käytön mukaan, voit pienentää kustannuksia muuttamalla WLAN- ja mobiilidata-asetuksia. Voit käyttää eri asetuksia kotona ja verkkovierailujen aikana.



57

5

Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

WLAN-yhteydet ovat yleensä nopeampia ja edullisempia kuin matkapuhelinverkon datayhteydet. Jos käytettävissä on sekä WLAN-yhteys että matkapuhelinverkon datayhteys, puhelin käyttää WLAN-yhteyttä.

- 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa 🌈 .
- 2. Vaihda WLAN-verkot-asetuksen arvoksi Käytössä
- 3. Valitse haluamasi yhteys.

Käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Datayhteys-asetuksen arvoksi Käytössä

Vihje: Haluatko yhdistää ja katkaista mobiilidatasiirron helposti? Lisää pikavalinta toimintokeskukseen. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > ilmoitukset + toiminnot. Napauta yhtä pikavalintaa ja sitten kohtaa datayhteys.

Käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä verkkovierailun aikana

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Dataverkkovierailuasetukset-asetuksen arvoksi verkkovierailut sallittu.

Internetyhteyden muodostaminen verkkovierailun aikana, erityisesti ulkomailla, voi lisätä tiedonsiirtokuluja huomattavasti.

Verkkovierailu tarkoittaa, että puhelin vastaanottaa tietoja muusta kuin oman palveluntarjoajasi omistamasta tai ylläpitämästä verkosta.

Vihje: Voit myös seurata tiedonsiirron käyttöä dataseuranta -sovelluksen avulla.

Liitä tietokoneesi webiin

Pääset kannettavalla tietokoneella helposti internetiin liikkeellä ollessasi. Käytä puhelintasi WLAN-tukiasemana ja muodosta sen kautta mobiilidatayhteys internetiin kannettavalla tietokoneella tai muulla laitteella.

 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Internet-jakaminen.

2. Vaihda asetuksen Jakaminen arvoksi Käytössä _____.

 Jos haluat vaihtaa yhteyden nimen, napauta kohtaa määritä asetukset > Lähetysnimi ja kirjoita haluamasi nimi.



Vihje: Voit myös kirjoittaa yhteydelle salasanan.

4. Valitse yhteys toisesta laitteesta.

Toinen laite käyttää puhelinliittymän datayhteyttä, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja saatavuudesta ja kustannuksista saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Käytä tiedonsiirtopakettiasi tehokkaasti

Jos tiedonsiirtokustannukset huolestuttavat sinua, dataseuranta-sovelluksen avulla löydät tehokkaita tapoja käyttää matkapuhelinverkon datayhteyttä ja seurata sen käyttöä. Tämä sovellus voi tarvittaessa lopettaa datayhteydet kokonaan.

1. Napauta kohtaa 🗾 dataseuranta.

2. Napauta kohtaa määritä rajoitus ja valitse haluamasi arvot.



Vihje: Voit säästää tiedonsiirtokustannuksissa automaattisesti käyttämällä Internet Explorer -selainta. Napauta kohtaa ••• > **asetukset** > **Dataseuranta-asetukset** ja valitse haluamasi asetus.

Web-selain

Seuraa uutisia ja selaa suosikkisivustojasi. Voit selata web-sivuja internetistä puhelimen Internet Explorer 11 -selaimella. Selain voi auttaa myös varoittamaan sinua turvallisuusuhista.

Napauta kohtaa 🦲 Internet Explorer.

Webin selaaminen edellyttää internetyhteyttä.

Selaa webiä

Et tarvitse internetin selaamiseen tietokonetta, vaan voit selata sitä puhelimella.



Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista tiedonsiirtoyhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-yhteyden avulla.

1. Napauta kohtaa 🩋 Internet Explorer.

- 2. Napauta osoitepalkkia.
- 3. Kirjoita web-osoite.

Vihje: Voit kirjoittaa nopeasti web-osoitteen päätteen, esimerkiksi .org, napauttamalla pitkään näppäimistön päätenäppäintä ja napauttamalla sitten haluamaasi päätettä.

4. Napauta kohtaa 🔶



Vihje: Hae internetistä kirjoittamalla hakusana osoitepalkkiin ja napauttamalla kohtaa

Suurenna tai pienennä kuvaa

Aseta 2 sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.



 \star

Vihje: Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä.

Avaa uusi välilehti

Jos haluat selata useita sivustoja samaan aikaan, voit avata uusia selaimen välilehtiä ja siirtyä välilehtien välillä.

Napauta kohtaa 🤗 Internet Explorer.

Napauta kohtaa 🝙 > 🕂.

Vihje: Jos haluat avata välilehtiä, joita selaat muissa laitteissa, napauta kohtaa) ja pyyhkäise vasemmalle kohtaan muut.

Vihje: Siirry edelliseen sivustoon välilehden sisällä pyyhkäisemällä oikealle.

Avaa välilehti yksityistä selaamista varten Napauta (n) > ••• > uusi InPrivate-välilehti.

Yksityinen selaaminen estää selainta tallentamasta selaustietoja, kuten evästeitä, sivuhistoriaa tai tilapäisiä internettiedostoja.

Siirry välilehtien välillä

Napauta kohtaa 🖲 ja haluamaasi välilehteä.

Sulje välilehti Napauta kohtaa 🝙 > 횏

Vaihda selaimen tila

Web-sivustojen pientä tekstiä voi olla hankala lukea. Käytä selainta matkapuhelin- tai työpöytätilassa tai vaihda tietyt web-sivut lukunäkymään ja valitse haluamasi fonttikoko.

1. Voit määrittää, että selain käyttää aina valitsemaasi tilaa, napauttamalla kohtaa 🩋 Internet

Explorer > ••• > asetukset.2. Muuta Verkkosivustoasetus-asetuksen arvoa.

Siirry lukunäkymään

Napauta osoitepalkissa kohtaa []]. Valitse lukunäkymän fonttikoko napauttamalla kohtaa ••• > asetukset > lisäasetukset > Lukutilan fonttikoko.

 \star

57

Vihje: Lisätietoja selaimen asetuksista ja niiden vaikutuksista saat napauttamalla näytön alareunassa olevaa linkkiä.

Lisää sivusto suosikkeihin

Jos käyt samoilla web-sivuilla usein, lisää ne suosikkeihin, jolloin ne ovat nopeasti avattavissa.

Napauta kohtaa 🤁 Internet Explorer.

- **1.** Siirry sivustoon.
- 2. Napauta ••• > lisää suosikkeihin.
- Muokkaa nimeä niin halutessasi ja napauta kohtaa 🕗.

Vihje: Voit myös kiinnittää suosikkisivustosi alkunäyttöön. Napauta sivustoa selatessasi kohtaa ••• > kiinnitä aloitusnäyttöön.

Siirry suosikkisivustoon

Napauta ••• > **suosikit** ja napauta haluamaasi sivustoa.

Vihje: Voit avata suosikit nopeasti, kun lisäät suosikkikuvakkeen osoitepalkkiin. Napauta kohtaa ••• > asetukset ja vaihda Osoitepalkin painikkeen käyttötarkoitus-asetuksen arvoksi suosikit.

Jaa web-sivu

Kun olet löytänyt mielenkiintoisen web-sivun, voit lähettää sivun ystäville sähköpostissa tai tekstiviestissä tai julkaista sen yhteisöpalveluissa. Jos ystäväsi ovat vieressäsi, voit jakaa sivun helposti NFC-toiminnon avulla napauttamalla puhelimet yhteen.

- 1. Napauta kohtaa 🩋 Internet Explorer ja siirry web-sivustoon.
- 2. Napauta kohtaa ••• > jaa sivu ja haluamaasi jakamistapaa.

Jaa web-sivu NFC:n avulla

Napauta selatessasi kohtaa ••• > jaa sivu > Jaa napauttamalla (NFC) ja kosketa ystäväsi puhelinta omalla puhelimellasi.

Varmista, että Jaa napauttamalla (NFC) on käytössä, pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle, napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > NFC ja vaihtamalla Jaa napauttamalla -asetuksen arvoksi Käytössä [____].

Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Tämä toiminto ei ehkä ole yhteensopivia kaikkien NFC-ominaisuutta tukevien puhelimien kanssa.

Toisen puhelimen on tuettava NFC-ominaisuutta. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.

Tyhjennä selaimen sivuhistoria

Kun olet lopettanut selaamisen, voit poistaa yksityiset tietosi, kuten sivuhistorian ja väliaikaiset internettiedostot.

- 1. Napauta kohtaa 🩋 Internet Explorer.
- 2. Napauta kohtaa ••• > asetukset > poista selaushistoria.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Vihje: Tyhjennä hakuhistoria napauttamalla hakunäppäintä **O** ja napauttamalla kohtaa ••• > asetukset > poista selaushistoria.

Poista yksittäinen kohde sivuhistoriasta

Napauta kohtaa 🔹 🔹 > viimeisimmät > 🚍, poistettavaa kohdetta ja kohtaa 🗃.

Hae tietoja webistä

Tutki webiä sekä koko maailmaa Bing-haun avulla. Voit antaa hakusanoja näppäimistön avulla tai äänikomentoina.

1. Napauta hakunäppäintä 🔎

Vihje: Jos Cortana on jo käytössä, voit avata sen napauttamalla hakunäppäintä O. Sitten sinun tarvitsee vain napauttaa kohtaa y ja sanoa hakusanasi. Cortana ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa www.windowsphone.com.

2. Kirjoita hakusana hakuruutuun ja napauta kohtaa →. Voit myös valita hakusanan ehdotettujen sanojen luettelosta.

3. Voit tarkastella aiheeseen liittyviä hakutuloksia pyyhkäisemällä vasemmalle, jolloin näet eri hakutulosluokat.

Sulje internetyhteydet

Säästä akkuvirtaa sulkemalla taustalla avoinna olevat internetyhteydet. Voit tehdä sen sulkematta mitään sovelluksia.



•

Vihje: WLAN-verkot palaa automaattisesti takaisin käyttöön. Voit muuttaa asetusta napauttamalla kohtaa Ota WLAN-yhteys uudelleen käyttöön.

Sulje matkapuhelinverkon datayhteys

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko ja vaihda Datayhteys -asetuksen arvoksi Ei käytössä

Viihde

Opi katsomaan videoita, kuuntelemaan mielimusiikkiasi ja pelaamaan pelejä.

Katsele ja kuuntele

Puhelimen avulla voit katsoa videoita sekä kuunnella musiikkia ja podcasteja liikkeellä ollessasi.

Toista musiikkia

Kuuntele suosikkimusiikkiasi missä tahansa.

Napauta kohtaa 👩 Musiikki.

Napauta artistia, albumia, kappaletta, tyylilajia tai soittolistaa, jota haluat kuunnella.

Vihje: Voit parantaa äänenlaatua muuttamalla taajuuskorjaimen asetuksia. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > ääni. Kaikki puhelimet eivät tue Dolby-taajuuskorjainta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Vihje: Voit ostaa musiikkia soittolistoihisi kohdasta xbox music -kauppa.

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Napauta kohtaa 🕕 tai 🕑.



•

57

5.3

Vihje: Jos haluat toistaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä, napauta kohtaa 💢.

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Napauta kohtaa 💬 tai \cdots ja pidä sitä painettuna.

Vihje: Voit tilata ja kuunnella podcasteja napauttamalla kohtaa 👥 Podcastit.

Palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Tilaa Xbox Music Pass

Siirry osoitteeseen www.xbox.com/music/music-pass.

Kun käytössäsi on Xbox Music Pass, voit ladata ja toistaa rajoittamattoman määrän musiikkikappaleita ja synkronoida ne puhelimeen, suoratoistaa musiikkia puhelimessa tai Xbox-konsolissa ja kuunnella Xbox-radiossa luomiasi radiokanavia.

Luo soittolista

Kun järjestät musiikkikappaleesi soittolistoiksi, voit kuunnella juuri mielialaasi sopivaa musiikkia.

1. Napauta kohtaa 🕜 Musiikki > soittolistat.

2. Napauta kohtaa $\widehat{\oplus}$, kirjoita soittolistalle nimi ja valitse kappaleet, jotka haluat lisätä soittolistaan.



3. Kun olet valmis, napauta kohtaa 🖲.

MixRadio

Tutustu uusiin kappaleisiin MixRadio-palvelussa.

MixRadio-sovelluksen avulla voit:

- kuunnella koottuja sekoituksia
- tallentaa sekoitukset offline-tilaan ja kuunnella niitä myös ilman internetyhteyttä
- säätää sekoitusta mieleiseksesi antamalla kappaleille peukalo ylös- tai peukalo alas merkintöjä
- · luoda omia sekoituksia suosikkiesittäjiesi perusteella
- hakea lisätietoja suosikkiesittäjistäsi, esimerkiksi heidän seuraavat esiintymisensä.

Lisätietoja MixRadio-sovelluksen käytöstä puhelimessasi saat napauttamalla kohtaa 🧿 MixRadio, pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauttamalla kohtaa 🕐.

Palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Musiikin ja muun sisällön lataaminen ja suoratoistaminen voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä operaattorisi verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Toista podcast

Seuraa suosikkipodcastejasi ja tilaa ne puhelimeesi.

1. Napauta kohtaa 👥 Podcastit.

2. Napauta kohtaa ääni tai video ja podcastia, jota haluat katsella tai kuunnella.

🚼 Vihje: Voit valita podcastin tietyn jakson napauttamalla kohtaa 🚍 .

Tilaa podcast

Siirry pyyhkäisemällä kohtaan HAE PODCASTEJA ja kirjoita podcastin osoite.

Vihje: Voit myös etsiä podcastia nimen perusteella.

Katso videota

Pidä suosikkisi mukanasi liikkeellä ollessasi – katso videoita missä tahansa.

- 1. Napauta kohtaa 🖸 Video.
- 2. Pyyhkäise kohtaan KOKOELMA.

3. Napauta videota, jonka haluat toistaa.



5

Vihje: Voit myös ostaa tai vuokrata elokuvia ja televisio-ohjelmia Xbox-videokaupasta.

Keskeytä toisto tai jatka sitä Napauta kohtaa (III) tai (S).

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Napauta kohtaa 💮 tai 💮 ja pidä sitä painettuna.

Säädä musiikin sävyä

Lisää bassoa tai säädä muita taajuusalueita parantaaksesi kuuntelukokemusta.

Äänen mukauttaminen ei ole käytössä FM-radiota kuunnellessa eikä Bluetooth-lisälaitteita käytettäessä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > ääni.

 Säädä musiikin äänensävyä pyyhkäisemällä kohtaan taajuuskorjain ja vetämällä säätimiä. Voit myös valita jonkin taajuuskorjaimen esiasetuksista.



Näytä näytön sisältö toisessa näytössä WLAN-verkon kautta

Katso videota suuremmassa näytössä näyttämällä näytön sisältö yhteensopivassa televisiossa, näytössä tai projektorissa WLAN-verkon kautta.

Kaikki puhelimet eivät tue näytön sisällön näyttämistä toisessa näytössä WLAN-verkon kautta. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/ wpfeatures**.

Toisen laitteen on tuettava Miracast-tekniikkaa.

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin näyttämiseen toisessa näytössä voi liittyä rajoituksia.

- Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näytä toisessa näytössä.
- 2. Napauta laitetta, jota haluat käyttää.

Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.

×.

Vihje: Voit vaihtaa näytetyn näytön suuntaa napauttamalla kohtaa Lisäasetukset > Ulkoisen näytön suunta.

Vihje: Jos haluat näyttää näytössä pisteen aina, kun kosketat puhelimen näyttöä, esimerkiksi pitäessäsi PowerPoint-esitystä, napauta kohtaa Lisäasetukset ja vaihda Näytä kosketustoiminnot-asetuksen arvoksi Käytössä

Kuuntele musiikkia langattomasti

Langattoman kaiuttimen avulla voit kuunnella musiikkia ja nauttia korkealaatuisesta äänentoistosta ilman hankalia johtoja.

Langattomat kaiuttimet myydään erikseen. Lisälaitteiden saatavuus vaihtelee alueittain.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > NFC.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

2. Vaihda Jaa napauttamalla-asetuksen arvoksi Käytössä [___].

Varmista ennen NFC:n käyttöä, että näyttö ja näppäimet eivät ole lukittuja.

3. Kosketa kaiuttimen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella. Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen. Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.



Vihje: Voit myös muodostaa yhteyden Bluetooth-toiminnon avulla. Pyyhkäise aloitusnäytössä näytön yläreunasta alaspäin, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Bluetooth ja liitä puhelin kaiuttimen pariksi.



Jaa näyttö Lumia Beamer -sovelluksen avulla

Onko puhelimessasi esitys tai dokumentti, jonka haluaisit näyttää suuremmassa näytössä? Lumia Beamer -sovelluksella voit helposti jakaa puhelimesi näytön mihin tahansa näyttöön, joka on yhteydessä internetiin.

Jos puhelimessasi ei ole Lumia Beamer -sovellusta, voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

1. Napauta kohtaa 💀 Lumia Beamer.

 Jaa lähellä olevaan näyttöön siirtymällä kohdenäytössä kohtaan https:// lumiabeamer.com. Napauta Lumia Beamer -sovelluksessa kohtaa Jaa lähelle ja lue QR-koodi puhelimellasi.



3. Voit myös jakaa puhelimen näytön kaukana olevaan näyttöön. Lähetä linkki tekstiviestissä tai sähköpostissa tai julkaise se yhteisöpalveluissa ja napauta vaihtoehtoja Jaa kauas ja Viestit, Sähköposti tai Yhteisöpalvelu.

4. Päivitä näyttö ravistamalla puhelinta.

Vihje: Ota käyttöön näytön automaattinen päivitys napauttamalla päivitä automaattisesti -kohtaa Lumia Beamer -sovelluksessa.

5. Lopeta jakaminen painamalla lukitusnäppäintä tai napauta Lumia Beamer -sovelluksessa kohtaa lopeta jako.

FM-radio

Opi kuuntelemaan radiota puhelimellasi.



Kuuntele FM-radiota

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi.

Kaikki puhelimet eivät tue FM-radiota. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii antennina.

Kuulokkeet myydään ehkä erikseen.

Napauta kohtaa 🔜 FM-radio.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan Pyyhkäise taajuuspalkissa vasemmalle tai oikealle.

Sulje FM-radiosovellus Napauta peruutusnäppäintä (-...

Tallenna radiokanava

Kun tallennat suosikkiradiokanavasi, voit helposti kuunnella niitä uudelleen myöhemmin.

Kaikki puhelimet eivät tue FM-radiota. Lisätietoja saatavuudesta saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Napauta kohtaa 🔜 FM-radio.

Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan napauttamalla kohtaa 🎔.

Tarkastele tallennettujen kanavien luetteloa Napauta kohtaa <u>-</u>.

Poista kanava luettelosta Napauta kohtaa ♥.

Synkronoi musiikkia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä

Jos sinulla on tietokoneeseen tallennettua musiikkia tai videoita ja haluat käyttää niitä puhelimessa, synkronoi ne puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2. Vedä ja pudota kappaleet ja videot puhelimeen tietokoneen tiedostonhallinnassa, kuten Resurssienhallinnassa tai Finderissa.

 \star

Vihje: Jos tietokoneessasi on Windows 7- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, voit käyttää myös Windows Phone -sovellusta. Windows 8 -käyttöjärjestelmä tai uudempi asentaa sovelluksen automaattisesti, kun liität puhelimen tietokoneeseen. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

Lisätietoja siitä, mitkä sovellukset toimivat missäkin tietokoneessa, on seuraavassa taulukossa:
	Windows Phone - sovellus	Työasemien Windows Phone - sovellus	Macin Windows Phone - sovellus	Windowsin resurssienh allinta
Windows 8	х	х		Х
Windows 8 RT	х			х
Windows 7		Х		х
Windows Vista/XP				х
Mac			х	

Pelit

Viihdytä itseäsi lataamalla ja pelaamalla pelejä puhelimellasi.



Hanki uusia pelejä

Lataa ja asenna uusia pelejä puhelimeen siirtymällä osoitteeseen pelikauppa.

- 1. Napauta kohtaa 🔼 Pelit > pelikauppa.
- 2. Selaa valikoimaa ja napauta haluamaasi peliä.
- 3. Lataa ilmainen peli napauttamalla kohtaa asenna.
- 4. Kokeile peliä ilmaiseksi napauttamalla kohtaa kokeile.
- 5. Osta peli napauttamalla kohtaa osta.
- Vihje: Poista pelin asennus pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle sovellusvalikkoon, napauttamalla peliä ja pitämällä sitä painettuna sekä napauttamalla kohtaa poista.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valitse sisältö, jota lapsesi saa ladata

Jos Japsellasi on Windows Phone 8.1 - puhelin, voit Oma perhe -siyustossa hallita hänen puhelimeensa ladattavia peleiä ja sovelluksia ja määrittää niiden asetuksia. Ota Oma perhe palvelu käyttöön siirtymällä osoitteeseen https://www.windowsphone.com/family. kirjautumalla Microsoft-tilille sekä sinun että lapsen sähköpostiosoitteella ja salasanalla ja noudattamalla ohieita.

Voit lisätä Oma perhe -palveluun toisen vanhemman Oma perhe -sivustossa. Molemmat vanhemmat voivat hallita lapsen asetuksia, mutta he eivät voi muuttaa toistensa asetuksia.

Voit valita, minkä luokituksen pelit palvelu näyttää lapsellesi sekä mitä sovelluksia ja pelejä lapsi voi ladata. Kirjaudu Oma perhe -tilillesi ja muuta lapsesi asetuksia. Voit myös estää lastasi lataamasta mitään sovelluksia tai pelejä.

Jos lapsesi on 12-vuotias tai nuorempi, sinun on todistettava olevasi tävsi-ikäinen antamalla voimassa olevan luottokortin tiedot. Luottokortilta ei veloiteta mitään eikä luottokortin numeroa tallenneta järjestelmään. Täysi-ikäisyyden raja vaihtelee maittain ja alueittain.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Lisätietoja toimintojen ja palvelujen saatavuudesta on Ohieet-osiossa osoitteessa www.windowsphone.com.

Sovellusten ja pelien saatavuus voi vaihdella lapsen jän mukaan.

Pelaa peliä

Pelien pelaaminen puhelimella on aidosti yhteisöllinen kokemus. Microsoftin Xboxpelipalvelussa voit pelata ystäviesi kanssa sekä seurata pelaajaprofiilistasi pelituloksia ja saavutuksia. Voit pelata verkossa Xbox-konsolilla ja puhelimella Pelit-toiminnossa.

Napauta kohtaa 🔼 Pelit.

Siirry pyyhkäisemällä kohtaan KOKOELMA ja valitse peli. Jos kyseessä on Xbox-peli, kirjaudu sisään Xbox-tilillesi. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, voit luoda tilin. Xbox ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.



😯 Vihje: Voit kiinnittää suosikkipelisi aloitusnäyttöön. Napauta ja pidä haluamaasi peliä painettuna sovellusvalikossa ja napauta kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.



Vihie: Voit käyttää puhelinta Xbox One -konsolin kaukosäätimenä ja pelata vuorovaikutteisesti ystäviesi kanssa. Siirry osoitteeseen www.windowsphone.com ja lataa Xbox One SmartGlass -sovellus.

Hanki lisää pelejä

Pyyhkäise kohtaan **KOKOELMA** ja napauta kohtaa **pelikauppa**.



Vihje: Kun olet kirjautuneena Xbox-tiliisi, ystäväsi voivat kutsua sinut pelaamaan peliä. Jos sinulla ei ole peliä, mutta se on alueellasi saatavissa pelikauppa-palvelussa, voit ladata kokeiluversion tai ostaa pelin heti.

Jatka pelin pelaamista

Kun palaat takaisin peliin, pelissä itsessään saattaa olla jatkamiskuvake. Muussa tapauksessa napauta näyttöä.

Ohjaa Xbox One -konsolia puhelimellasi

Ohjaa Xbox One -konsolia puhelimellasi käyttämällä Xbox SmartGlass -sovellusta.

Jos puhelimessasi ei ole Xbox SmartGlass -sovellusta, voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

Varmista, että olet kirjautunut sisään sekä puhelimeen että konsoliin samalla Microsoft- tai Xbox Live -tilillä. Voit muodostaa yhteyden yhteensopivaan Xbox One -laitteeseen käyttämällä WLAN-yhteyttä tai matkapuhelinverkon datayhteyttä.

Napauta kohtaa 👛 Xbox SmartGlass.

Muodosta yhteys Xbox One -konsoliin

Napauta kohtaa 🕿 ja valitse konsoli, johon haluat muodostaa yhteyden.

- Vihje: Jos konsolia ei näy luettelossa, kirjoita konsolin IP-osoite ja napauta kohtaa Yhdistä. Varmista, että Xbox-konsolin asetuksissa on sallittu konsolin yhdistäminen mihin tahansa SmartGlass-laitteeseen.
- Vihje: Jos haluat katsoa televisiota, käytä puhelinta kauko-ohjaimena napauttamalla kohtaa Kaapeli/TV.

Pelaa peliä

Napauta peliä Toista Xbox Onessa, ja käytä puhelinta ohjaimena.

Muuta Xbox One SmartGlass -asetuksia

Napauta kohtaa 🚍. Voit esimerkiksi tarkastella profiiliasi, etsiä ystäviä, katsoa pelisaavutustesi yhteenvetoa ja lukea pelaajaystäviesi viestejä.

Hae pelejä ja sovelluksia

Napauta kohtaa ${\cal O}$.

Elämäntyyli-sovelluksia ja -palveluja

Pysy selvillä maailman tapahtumista vilkaisemalla puhelinta.

Tarvitset palveluiden käyttämiseen internetyhteyden. Lisätietoja mahdollisista tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Kirjaudu sisään Microsoft-tilillesi, niin saat eniten hyötyä palveluista.

Osa palveluista ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Pidä silmällä pörssitietoja

Seuraa pörssikursseja Talous -sovelluksella.

Napauta kohtaa 🚮 Talous.

Näet viimeisimmät osakekurssit pyyhkäisemällä kohtaan Indeksit.

Seuraa suosikkiosakkeitasi

Pyyhkäise kohtaan **Seurantalista**, napauta 🕣 ja hae osakkeita, joita haluat seurata.



Vihje: Voit myös kiinnittää suosikkiosakkeesi aloitusnäyttöön, josta näet sen helposti. Napauta osaketta, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.

Pysy ajan tasalla päivän uutistapahtumista

Katso tuoreimmat uutiset suosikkiuutislähteistäsi.

Napauta kohtaa 🖪 Uutiset.

Valitse uutislähteet, joita haluat seurata, pyyhkäisemällä kohtaan Lähteet ja napauttamalla kohtaa 🖉.

Seuraa itseäsi kiinnostavia aiheita

Pyyhkäise kohtaan **Aiheet**, napauta ⊕ja hae kaikkea mikä sinua kiinnostaa – esimerkiksi tietoa suosikkiharrastuksestasi.

Voit lukea artikkeleita valituista aiheista Aiheet -näkymässä.



Vihje: Haluatko nähdä itsellesi tärkeimmät aiheet ensimmäisinä luettelossa? Napauta kohtaa (a), napauta ja pidä painettuna aihetta, jonka haluat siirtää, ja vedä se uuteen paikkaan.

Löydä terveys- ja fitnesstietoja

Aseta itsellesi terveys- ja fitnesstavoitteita ja saavuta ne. Terveys ja fitness -sovellus auttaa sinua löytämään hyödyllistä tietoa, ottamaan aikaa itsellesi ja noudattamaan terveellisiä elämäntapoja.

Napauta kohtaa 🤓 Terveys ja fitness.

Pyyhkäise kohtaan kunto, ravitsemus tai lääketiede.

Löydä terveys- ja fitnessapuvälineitä Napauta tänään-kohdassa seurantasovellusta tai muuta apuvälinettä.

Pidä kirjaa harjoituksestasi

Napauta kohtaa **Aerobisten harjoitusten seuranta** > ⊕. Lisää harjoituksen tiedot itse napauttamalla kohtaa **Aerobinen harjoitus**. Jos haluat sovelluksen seuraavan harjoitusta puolestasi, napauta kohtaa **GPS-harjoitus**.



Vihje: Jos haluat synkronoida seurantasovelluksen tiedot HealthVault-palvelun kanssa, rekisteröidy osoitteessa https://www.healthvault.com/. Palvelu ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Pidä kirjaa ruokavaliostasi

Lisää juuri syömäsi ateria sovellukseen Ruokavalioseuranta, napauttamalla kohtaa **Ruokavalioseuranta** > ja hakemalla ateriatyyppiä. Valitse tiedot, kuten annoksen koko, ja napauta kohtaa .

Näet päivän kalorikulutuksen Ruokavalioseuranta -päänäkymässä.



Vihje: Voit muuttaa Ruokavalioseuranta -asetuksia, kuten harjoitustasoa tai ruokavalion tavoitteita, napauttamalla kohtaa **Tavoite**.

Katso viimeisin sääennuste

Kun sinun on osattava varautua sateeseen tai paisteeseen, tarkista tämänhetkiset säätiedot tai tulevien päivien ennuste.

1. Napauta kohtaa 💓 Sää.

2. Katso nykyisen sijaintisi säätiedot pyyhkäisemällä kohtaan Tänään.



Vihje: Katso nykyisen sijaintisi kymmenen päivän sääennuste napauttamalla kohtaa Päiväennuste.

 \star

Vihje: Näet helposti muiden tärkeiden sijaintien säätiedot tallentamalla sijainnit suosikkeihin. Pyyhkäise kohtaan **Suosikit**, napauta kohtaa ⊕ ja lisää sijainti.

Löydä uusia reseptejä ja ruoanlaittoideoita

Löydä reseptejä ja lisää ainesosat ostoslistaan yhdellä napautuksella.

Napauta kohtaa 🔟 Ruoka ja juoma.

1. Etsi reseptiä napauttamalla kohtaa Selaa reseptejä.

 Voit selata reseptejä luokan, esimerkiksi pääraaka-aineen tai ruokavalion mukaan pyyhkäisemällä kohtaan Reseptit ja napauttamalla luokkaa.

🔀 🛛 Vihje: Lisää reseptin ainesosat ostoslistaan napauttamalla kohtaa 🚇

Tallenna suosikkireseptisi

Luo kokoelma tallennetuille resepteillesi napauttamalla kohtaa **kokoelmat** ja kirjoittamalla kokoelman nimen. Lisää resepti kokoelmaasi siirtymällä reseptiin ja napauttamalla kohtaa 🕢

Seuraa suosikkiurheilulajejasi

Tarkista liikkeellä ollessasi viimeisimmät urheilu-uutiset ja -tulokset.

- 1. Napauta kohtaa 🝸 Urheilu.
- 2. Pyyhkäise kohtaan Oma urheilu.

3. Napauta luokkaa tai hae muita luokkia napauttamalla kohtaa 🕀.

Vihje: Voit helposti seurata suosikkijoukkuettasi lisäämällä sen Omat joukkueet kohtaan. Napauta kohtaa ④ ja hae joukkuetta.

Löydä matkailutietoja

57

Löydä uusia, jännittäviä matkakohteita tai saa enemmän irti tutuista suosikkikohteista. Löydät matkaoppaita, lentojen ajantasaisia tilatietoja, varaustyökaluja ja paljon muuta keskitetysti yhdestä paikasta.

Napauta kohtaa 🗖 Matkailu.

- 1. Pyyhkäise kohtaan Kohteet.
- 2. Kirjoita paikan nimi ja napauta ehdotusta.

3. Pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle näet tietoja paikan nähtävyyksistä, ravintoloista ja muista kiinnostavista kohteista.



Vihje: Löysitkö kiinnostavan paikan, jossa haluat käydä myöhemmin? Lisää se näkymään Suosikit napauttamalla kohtaa ④.

Varaa hotelli

Napauta Matkailu-sovelluksen päänäkymässä **Hotellihaku**, kirjoita kaupungin nimi ja napauta ehdotusta. Aseta varauksen tiedot ja napauta kohtaa ⊘. Napauta sitten hotellia ja kohtaa **Varaa**.

Katso lentotiedot

Napauta Matkailu -sovelluksen päänäkymässä Saapuvat ja Lähtevät, Lennon tila tai Lentohaku.

Toimisto

Pidä asiasi järjestyksessä. Opi käyttämään kalenteria ja Microsoft Office -sovelluksia.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobilen avulla toimisto on aina mukanasi.

Office-toiminnossa voit luoda ja muokata Word-asiakirjoja ja Excel-työkirjoja, avata ja tarkastella PowerPoint-esityksiä ja jakaa dokumentteja SharePointin avulla.

Voit myös tallentaa dokumentit OneDrive-palveluun. OneDrive on pilvessä sijaitseva tallennustila, jonka avulla voit käyttää dokumenttejasi puhelimella, tablet-tietokoneella, tietokoneella ja Xboxilla. Kun lopetat dokumentin työstämisen ja palaat siihen myöhemmin, dokumentti aukeaa samasta kohdasta, johon jäit – vaikka käyttäisit eri laitetta.

Microsoft Office Mobile sisältää seuraavat osat:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Käytä Word Mobile -sovellusta

Viimeistele asiakirjoja liikkeellä ollessasi Microsoft Word Mobile -sovelluksen avulla. Voit luoda ja muokata asiakirjoja sekä jakaa työsi SharePoint-sivustossa.

Napauta kohtaa 🚺 Office.

- 1. Pyyhkäise kohtaan sijainnit.
- 2. Napauta tiedoston sijaintia.
- 3. Napauta Word-tiedostoa, jota haluat muokata.
- 4. Muokkaa tekstiä napauttamalla kohtaa ⊘.
- 5. Tallenna asiakirja napauttamalla kohtaa ••• > tallenna.



🚼 🛛 Vihje: Voit avata tärkeän asiakirjan nopeasti, jos kiinnität sen aloitusnäyttöön. Napauta asiakirjaa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.

Luo uusi asiakiria Pvvhkäise kohtaan viimeisimmät ja napauta kohtaa (+).

Etsi tekstiä asiakirjasta Napauta Word-tiedostoa ja sitten kohtaa (2).

Lisää kommentti Napauta kohtaa 🕢 > 🖽.

Muotoile tekstiä Napauta Word-tiedostoa ja sitten kohtaa (2) > (4).

Korosta tekstiä Napauta Word-tiedostoa ja kohtaa \bigcirc > (1) sekä valitse korostusväri.

Tarkastele dokumentin rakennetta Napauta (=).

Lähetä asiakirja sähköpostissa Napauta Word-tiedostoa ja sitten kohtaa ••• > jaa....

Poista asiakirja

Pyyhkäise kohtaan sijainnit, napauta asiakirjaa pitkään ja napauta kohtaa poista.

Käytä Excel Mobile -sovellusta

Voit tarkistaa uusimmat luvut menemättä toimistolle. Microsoft Excel Mobile -sovelluksen avulla voit muokata työkirjoja, luoda uusia ja jakaa työsi SharePoint-sivustossa.

Napauta kohtaa 🚺 Office.

- 1. Pyyhkäise kohtaan sijainnit.
- Napauta tiedoston sijaintia.
- Napauta Excel-tiedostoa, jota haluat muokata.
- 5. Tallenna työkirja napauttamalla kohtaa ••• > tallenna.

Luo uusi työkirja Napauta kohtaa viimeisimmät > (+).

Lisää soluun kommentti Napauta kohtaa ••• > kommentoi.

Käytä solujen suodatusta Napauta kohtaa ••• > ota suodatin käyttöön.

Vaihda solun ja tekstin muotoilu Napauta kohtaa ••• > muotoile solu....

Muuta rivin tai sarakkeen kokoa

Napauta riviä tai saraketta ja vedä liukusäätimen osoitinta.

Etsi tietoja työkirjasta

Napauta Excel-tiedostoa ja kohtaa 🕗.

Lähetä työkirja sähköpostissa

Napauta Excel-tiedostoa ja kohtaa ••• > jaa....

Käytä PowerPoint Mobile -sovellusta

Viimeistele esityksesi matkalla kokoukseen Microsoft PowerPoint Mobilen avulla.

1. Napauta kohtaa **1** Office, pyyhkäise kohtaan **sijainnit** ja napauta tarkasteltavan PowerPoint-tiedoston sijaintia.

- 2. Napauta PowerPoint-tiedostoa ja käännä puhelin vaaka-asentoon.
- 3. Selaa diasta toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 4. Siirry tiettyyn diaan napauttamalla kohtaa 🗩 ja diaa, jonka haluat nähdä.

 5. Voit lisätä diaan muistiinpanon kääntämällä puhelimen pystyasentoon ja napauttamalla dian alla olevaa tyhjää aluetta.

6. Muokkaa diaa napauttamalla kohtaa 🖉. Palaa napauttamalla kohtaa 😨.

7. Tallenna esitys napauttamalla kohtaa ••• > tallenna.

Lähetä esitys sähköpostissa

Napauta PowerPoint-tiedostoa ja kohtaa ••• > jaa....

Poista esitys

Napauta PowerPoint-tiedostoa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa poista.

Katso PowerPoint-lähetys

Voit katsoa PowerPoint-lähetystä internetin kautta avaamalla sähköpostiviestin, joka sisältää linkin lähetykseen, ja napauttamalla linkkiä.

Käytä SharePoint Workspace Mobile -sovellusta

Käsittele jaettuja Microsoft Office -tiedostoja ja kehitä projekteja, aikatauluja ja ideoita yhdessä muiden kanssa. Microsoft SharePoint Workspace Mobile -sovelluksen avulla voit selata, lähettää, muokata ja synkronoida tiedostojasi verkossa.

- 1. Napauta kohtaa 1 Office ja pyyhkäise kohtaan sijainnit.
- 2. Napauta kohtaa 🕘, kirjoita SharePoint-sivuston web-osoite ja napauta kohtaa 🔶 .
- 3. Valitse tiedosto.

Puhelimeesi latautuu siitä kopio.

4. Tarkastele tai muokkaa tiedostoa ja tallenna muutokset.

Vihje: Jos haluat säilyttää erillisen kopion tiedostosta puhelimessasi, napauta tiedostoa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa säilytä aina offline-tiedosto.

Palaa SharePoint Workspace Mobile -sovellukseen

Napauta peruutusnäppäintä (

Kirjoita muistiinpano

Paperille kirjoitetut muistiinpanot katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit muistiinpanot paperille, voit tallentaa ne Microsoft OneNote Mobile -sovelluksella. Näin muistiinpanot ovat aina mukanasi. Voit myös synkronoida muistiinpanosi OneDrive-palveluun sekä tarkastella ja muokata niitä OneNote-sovelluksen avulla puhelimessa, tietokoneessa tai verkon välityksellä web-selaimessa.

- 1. Napauta kohtaa 📑 OneNote > 🕂.
- 2. Kirjoita muistiinpano.
- 3. Muotoile tekstiä napauttamalla kohtaa ••• > muotoile.
- 4. Lisää kuva napauttamalla kohtaa 🔿.
- 5. Tallenna äänite napauttamalla kohtaa 🖲.
- 6. Tallenna muutokset napauttamalla peruutusnäppäintä 📛.

Jos puhelimeesi on määritetty Microsoft-tili, muutokset tallentuvat ja synkronoituvat oletusasetusten mukaiseen Henkilökohtainen-muistikirjaan OneDrive-palvelussa. Muussa tapauksessa tekemäsi muutokset tallentuvat puhelimeen.

Luo muistiinpano Cortanan avulla

Napauta hakunäppäintä **O** ja napauta kohtaa 🎍. Sano **Create a note** ja sanele muistiinpanon sisältö. Muistiinpano tallentuu automaattisesti **OneNote**-sovellukseen.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa www.windowsphone.com.

Lähetä muistiinpano sähköpostissa

Napauta muistiinpanoa ja kohtaa ••• > jaa....



Vihje: Voit avata tärkeän muistiinpanon nopeasti, jos kiinnität sen aloitusnäyttöön. Napauta muistiinpanoa, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa kiinnitä aloitusnäyttöön.

Jatka dokumentin käsittelyä toisessa laitteessa

Voit tallentaa Office-dokumentin OneDrive-palveluun ja jatkaa sen käsittelyä toisessa laitteessa.

- 1. Napauta Office-dokumenttia käsitellessäsi kohtaa ••• > tallenna nimellä....
- 2. Napauta kohtaa Tallennussijainti > OneDrive.
- 3. Napauta kohtaa tallenna.

Voit nyt avata dokumentin OneDrive-palvelusta toisessa laitteessa ja jatkaa työtäsi siitä, mihin jäit.

Käytä laskinta

Unohda taskulaskimen kanniskelu – sinulla on perus-, funktio- ja binäärilaskin puhelimessasi.

- 1. Napauta kohtaa 🔳 Laskin.
- 2. Käytä peruslaskinta pitämällä puhelinta pystyasennossa.

Käytä funktiolaskinta

Käännä puhelin vaaka-asentoon, oikea reuna ylöspäin.

Käytä binäärilaskinta

Käännä puhelin vaaka-asentoon, vasen reuna ylöspäin.

Käytä työpuhelinta

Yritystili puhelimessa auttaa sinua hoitamaan työsi.

Jos sinulla on työpuhelin, yrityksesi voi luoda yritystilin, joka parantaa puhelimessasi olevien tietojen suojausta ja jonka avulla voit käyttää yrityksen verkon sisällä olevia dokumentteja tai tietoja sekä saada käyttöösi työntekoa helpottavia sovelluksia tai toimintoja.

Jos yritykselläsi on sovelluksia, voit ladata ne heti, kun olet lisännyt yritystilin puhelimeen. Jos sovellus on saatavilla vasta tilin määrityksen jälkeen, yrityksesi voi ilmoittaa sinulle, miten saat sen.

Yritystoiminnon avulla voit yhdestä paikasta käyttää yrityksen eri tietoja, kuten uutisia, kulutietoja, sovelluksia tai yrityksen kauppaa. Toiminnon asentaminen toimii samalla tavalla kuin yrityksen sovelluksen asentaminen. Jos se on saatavilla, voit lisätä sen heti, kun olet lisännyt yritystilin. Jos yrityksesi kehittää toiminnon myöhemmin, sinulle tarjotaan toinen tapa hakea se, kun se on valmis.

Useimpiin yritystileihin kuuluu käytäntö. Yrityskäytännön avulla yrityksesi voi lisätä puhelimeesi suojauksia, joilla yleensä suojataan luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja.

Määritä yritystili pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa **KAIKKI ASETUKSET > työpaikka**.

Lisätietoja yritysratkaisuista on osoitteessa aka.ms/businessmobilitycenter.

Vihjeitä työkäyttöä varten

Käytä työpuhelinta tehokkaasti.

Käytä sähköpostia ja kalenteria puhelimessa ja tietokoneessa

Voit käyttää eri sähköpostiosoitteita työtä ja omia asioita varten. Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita ja käyttää samaa sähköpostitillä puhelimessa ja tietokoneessa huolimatta siitä, onko käytössäsi Outlook, Office 365 vai jokin muu sähköpostitill. Sähköposti ja kalenteri pysyvät synkronoituina, ja voit osallistua kokouksiin suoraan kalenterikutsusta. Integroidun sähköpostin ja kalenterin avulla voit esimerkiksi tarkastella osallistujaluetteloa ennen kokousta ja avata napauttamalla minkä tahansa sähköposti- tai tekstiviestikeskustelun, jonka olet käynyt kokouksen osallistujan kanssa.

Pidä tietosi turvassa puhelimessasi

Puhelimessasi on useita suojaustoimintoja, joiden avulla voit varmistaa, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi puhelimessasi oleviin luottamuksellisiin tietoihin. Voit esimerkiksi asettaa

puhelimen lukkiutumaan automaattisesti tai jopa paikantaa kadonneen puhelimen (ei käytettävissä kaikilla alueilla).

Lisätietoja on kohdassa www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-forbusiness.

Voit muodostaa VPN-yhteyden (Virtual Private Networking) yrityksen intranetiin, sähköpostiin tai muuhun resurssiin. Voit myös hyödyntää VPN-palvelua henkilökohtaisessa käytössä. Pyydä tiedot tarvittavista VPN-asetuksista työpaikkasi IT-järjestelmänvalvojalta tai lataa VPNpalvelun sovellus Kauppa-palvelusta ja tarkista lisätiedot palvelun sivustosta.

Lisää tuottavuutta Office-sovellusten avulla

Puhelimessasi on mobiiliversiot Microsoft Office -sovelluksista.

Voit

- katsoa muistiinpanojasi ja dokumenttejasi, tehdä viime hetken muutoksia tai luoda uusia dokumentteja
- katsoa ja muokata PowerPoint-esityksiä
- · luoda, katsoa ja muokata Microsoft Excel -työkirjoja
- tallentaa Office-tiedostot OneDrive-palveluun ja jatkaa siitä, mihin jäit, kun olet taas tietokoneen ääressä
- käyttää Office 365 -palvelua.

SharePoint Workspace Mobile -sovelluksen avulla voit avata, muokata ja tallentaa SharePoint 2010- tai SharePoint Online -sivustossa olevia Microsoft Office -tiedostoja.

Tehosta yhteistyötä puhelimen Lync-palvelun avulla

Microsoft Lync on seuraavan sukupolven viestintäpalvelu, joka yhdistää ihmiset uudella tavalla milloin tahansa ja käytännöllisesti katsoen mistä tahansa.

Lync-palvelun avulla voit

- seurata yhteyshenkilöiden tavoitettavuutta
- lähettää pikaviestejä
- soittaa puheluja
- aloittaa ääni-, video- tai verkkoneuvottelun tai liittyä siihen.

Lync on täysin integroitu Microsoft Office -ohjelmistoon. Voit ladata Microsoft Lync - mobiiliversion puhelimeesi kohdasta Kauppa.

Lisätietoja on käyttöohjeessa Microsoft Lync -tukisivuilla osoitteessa lync.microsoft.com/enus/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Puhelimen hallinta ja yhteydet

Pidä huolta puhelimestasi ja sen sisällöstä. Opi muodostamaan yhteys lisävarusteisiin ja verkkoihin, siirtämään tiedostoja, luomaan varmuuskopioita, lukitsemaan puhelin ja pitämään ohjelmisto ajan tasalla.



Päivitä puhelinohjelmisto

Pysy ajan tasalla – saat puhelimeesi uusia toimintoja ja parannettuja ominaisuuksia päivittämällä puhelinohjelmiston ja sovellukset langattomasti. Ohjelmistopäivitys voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.



Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

A

Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Oletusarvon mukaan puhelimesi lataa saatavilla olevat päivitykset automaattisesti aina datayhteysasetusten salliessa. Kun puhelimesi ilmoittaa päivityksen olevan saatavilla, sinun tarvitsee vain noudattaa puhelimen näyttöön tulevia ohjeita. Jos puhelimen muisti on lähes täynnä, sinun on ehkä siirrettävä sovelluksia, valokuvia ja muita tiedostoja muistikortille. Kaikki puhelimet eivät tue muistikorttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Vihje: Oletusarvon mukaan puhelimen sovellukset ja muut osat (esimerkiksi laitekeskus) päivittyvät automaattisesti, kun puhelin on yhteydessä WLAN-verkkoon. Voit tarkistaa päivitystiedot napauttamalla kohtaa 🔄 **Kauppa** > ••• > **lataukset** ja pyyhkäisemällä kohtaan **historia**.

Tarkista päivityksen jälkeen uusi käyttöohje Lumia Ohje + vinkit -sovelluksesta tai tukisivuilta.

Poista päivitysten automaattinen lataus käytöstä

Jos haluat hallita tiedonsiirtokustannuksiasi tarkasti, voit poistaa päivitysten automaattisen latauksen käytöstä. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > puhelimen päivitys ja poista Lataa päivitykset automaattisesti, jos data-asetukset sallivat sen -valintaruudun valinta.

Käytä nopeaa internetyhteyttä

Ota kaikki irti verkkoyhteyksistäsi – käytä nopeinta käytettävissä olevaa yhteyttä, jota puhelimesi tukee.

Varmista, että SIM-kortti on puhelimessa.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > matkapuhelinverkko.

2. Tarkista, että valittuna on puhelimen nopein yhteystyyppi, napauttamalla kohtaa Nopein yhteys.

Nykyinen yhteystyyppi näkyy näytön yläreunan tilarivillä.

Käytä suojattua VPN-yhteyttä

Yrityksen intranetin, sähköpostin tai muun resurssin käyttö saattaa edellyttää VPN-yhteyttä (Virtual Private Networking). Voit myös hyödyntää VPN-palvelua henkilökohtaisessa käytössä.

Pyydä tiedot tarvittavista VPN-asetuksista työpaikkasi IT-järjestelmänvalvojalta tai lataa VPNpalvelun sovellus Kauppa-palvelusta ja tarkista lisätiedot palvelun sivustosta.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > VPN ja vaihda Tila-asetuksen arvoksi Käytössä

- 1. Lisää VPN-profiili napauttamalla kohtaa 🕀.
- 2. Vaihda Yhdistä automaattisesti-asetuksen arvoksi Käytössä
- 3. Kirjoita profiilitiedot IT-järjestelmänvalvojalta tai VPN-palvelusta saatujen ohjeiden mukaan.

Puhelin muodostaa automaattisesti VPN-yhteyden, kun se on tarpeen.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.



Vihje: Voit muuttaa VPN-yhteyttä koskevia mobiilidatayhteys- ja verkkovierailuasetuksia napauttamalla kohtaa **asetukset**.

Muokkaa VPN-profiilia

Napauta profiilia pitkään, napauta kohtaa muokkaa ja muuta tarvittavat tiedot.

Poista VPN-profiili

Napauta profiilia, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **poista**.

Vaihda manuaaliseen VPN-yhteyteen

Napauta profiilia, pidä sitä painettuna ja napauta kohtaa **muuta manuaaliseksi**. Muodosta VPN-yhteys napauttamalla profiilia.

WLAN

Lisätietoja WLAN-yhteyden käytöstä.



Muodosta WLAN-yhteys

WLAN-yhteys on kätevä tapa käyttää internetiä. Liikkeellä ollessasi voit muodostaa WLANyhteyden julkisissa paikoissa, kuten kirjastossa tai internetkahvilassa.

Puhelin etsii tietyin väliajoin käytettävissä olevia yhteyksiä ja ilmoittaa löytämistään yhteyksistä. Ilmoitus näkyy lyhyen aikaa näytön yläreunassa. Voit hallita WLAN-yhteyksiä valitsemalla ilmoituksen.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa 🌈.

1. Vaihda WLAN-verkot-asetuksen arvoksi Käytössä

2. Valitse haluamasi yhteys.

WLAN-yhteys on käytössä, kun näytön yläreunan tilarivillä näkyy 🌈

WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun satelliittisignaaleja ei ole saatavilla. Se toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.

!

Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi EU:ssa saa käyttää sisätiloissa vain 5 150–5 350 MHz:n WLAN-verkkoa ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa saa käyttää sisätiloissa vain 5,15–5,25 GHz:n WLAN-verkkoa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Sulje yhteys

Vaihda WLAN-verkot-asetuksen arvoksi Ei käytössä



Vihje: Puhelin muodostaa WLAN-yhteyden automaattisesti uudelleen. Jos haluat muuttaa automaattisen uudelleenyhdistämisen aika-asetusta tai ottaa WLAN-yhteyden takaisin käyttöön manuaalisesti, napauta kohtaa **Ota WLAN-yhteys uudelleen** käyttöön ja haluamaasi asetusta.

Yhdistä käyttäen WLAN-seurantaa

WLAN-seuranta-sovelluksella muodostat helposti yhteyden julkiseen WLAN-tukiasemaan.

WLAN-seuranta muodostaa yhteyden julkisiin WLAN-tukiasemiin ja hyväksyy käyttöehdot puolestasi, kun se on tarpeen. WLAN-seuranta voi myös jakaa yhteystietosi, jos haluat.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa 🌈 > WLANseuranta.

2. Vaihda Yhdistä WLAN-tukiasemiin-asetuksen arvoksi Käytössä 🛄.

Vihje: Jaa WLAN-tukiasemat WLAN-seuranta-sovellusta käyttävien ystäviesi kanssa. Vaihda Jaa valitsemani WLAN-verkot-asetuksen arvoksi Käytössä [].

NFC

Tutustu ympäröivään maailmaan. Muodosta yhteys lisälaitteisiin napauttamalla niitä ja soita paikkoihin tai avaa verkkosivusto napauttamalla tunnisteita. Near Field Communication (NFC) -tekniikan avulla yhteyksien muodostaminen on helppoa ja hauskaa.

Aloita NFC-toiminnon käyttö

Kun otat NFC-toiminnon käyttöön puhelimessasi, voit jakaa sisältöä tai liittää laitteita napauttamalla.

Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

NFC:n avulla voit

- muodostaa yhteyden yhteensopiviin NFC-tekniikkaa tukeviin Bluetooth-lisälaitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai langattomaan kaiuttimeen
- lähettää yhteystietoja, omia valokuviasi ja muuta sisältöä ystäväsi Windows 8 käyttöjärjestelmää tai uudempaa käyttävään puhelimeen, tietokoneeseen tai tablettietokoneeseen
- hakea lisää sisältöä puhelimeesi tai käyttää verkkopalveluja napauttamalla tunnisteita

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

• maksaa puhelimellasi, jos verkkopalvelun tarjoaja tukee tätä ominaisuutta

NFC-alue on kameran lähellä puhelimen takaosassa. Napauta muita puhelimia, lisälaitteita, tunnisteita tai lukijoita NFC-alueella.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > NFC.

Vaihda Jaa napauttamalla-asetuksen arvoksi Käytössä

Vihje: Varmista ennen NFC:n käyttöä, että näyttö ja näppäimet eivät ole lukittuja.

Salli NFC-maksut

Vaihda Maksa napauttamalla -asetuksen arvoksi Käytössä 💻 🛽 .

Voit ehkä maksaa tai käyttää puhelinta lippuna, vaikka puhelin olisi lukittuna, jos palveluntarjoajasi on sallinut sen.

 \star

-

Vihje: Valitse, milloin NFC-maksut sallitaan, napauttamalla kohtaa Aktiiviset kortit toimivat.

Muodosta yhteys Bluetooth-lisälaitteeseen NFC:n avulla

Olisiko käsilläsi muutakin tekemistä? Käytä kuulokkeita. Tai miksi et kuuntelisi musiikkia langattomilla kaiuttimilla? Sinun tarvitsee vain napauttaa yhteensopivaa lisälaitetta puhelimella.

Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja saatavuudesta saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Napauta yhteensopivan lisälaitteen NFC-aluetta puhelimella ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisälaitteet myydään erikseen. Lisälaitteiden saatavuus vaihtelee alueittain.

Katkaise yhteys lisälaitteeseen

Napauta lisälaitteen NFC-aluetta uudelleen.

Lisätietoa on lisälaitteen käyttöohjeessa.

Lue NFC-tunnisteita

NFC-tunnisteet voivat sisältää tietoja, kuten web-osoitteen, puhelinnumeron tai käyntikortin. Haluamasi tiedot voivat olla vain yhden napautuksen päässä.

Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja saatavuudesta saat osoitteesta **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Napauta tunnistetta puhelimen NFC-alueella.

Maksa puhelimella

Unohditko lompakon tai kukkaron kotiin? Ei hätää – voit maksaa puhelimella tai käyttää sitä lippuna, jos verkkopalvelun tarjoaja tukee toimintoa.

Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja saatavuudesta saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla. Lisätietoja saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta. Palvelut ovat sidoksissa SIM-korttiisi. Sinun on tilattava palvelu palveluntarjoajaltasi ja asennettava palveluntarjoajan Kukkaro-sovellus.

1. Ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan, kun haluat aktivoida palvelun.

 Suorita maksu napauttamalla lukijaa puhelimen NFC-alueella. Palveluntarjoaja saattaa pyytää vahvistusta maksulle.

Huom! Maksu- ja laskutussovellukset sekä -palvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia. Microsoft Mobile ei anna takuuta kolmansien osapuolten sovellusten tai palvelujen tuesta, toimivuudesta, rahansiirroista tai rahallisen arvon menetyksestä. Maksu- tai laskutussovellus on ehkä asennettava ja otettava käyttöön uudelleen laitteen korjauksen jälkeen. Lisätyt kortit sekä maksu- tai laskutussovellus on ehkä asennettava ja otettava käyttöön uudelleen laitteen korjauksen jälkeen.

Bluetooth

Voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin. Voit myös lähettää valokuvia yhteensopiviin puhelimiin ja tietokoneeseen.

Liitä langattomiin kuulokkeisiin

Langattomia kuulokkeita (myydään erikseen) käyttäessäsi voit puhua puhelimessa kädet vapaina – voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, niiden välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Bluetooth-laitteet voivat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan, ja esteet, kuten seinät, tai muut sähköiset laitteet voivat häiritä yhteyttä.

Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariksi, voivat muodostaa yhteyden puhelimeen, kun Bluetooth on käytössä. Muut laitteet voivat havaita puhelimesi vain, jos Bluetooth-asetukset-näkymä on avoinna.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Tämä suojaa puhelinta haitalliselta sisällöltä.

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Bluetooth.

1. Vaihda Tila-asetuksen arvoksi Käytössä

2. Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta.

Pariliitoksen muodostaminen on ehkä aloitettava kuulokkeista. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöohjeessa.

3. Liitä puhelin ja kuulokkeet pariksi napauttamalla kuulokkeita löydettyjen Bluetoothlaitteiden luettelosta.

4. Sinun on ehkä kirjoitettava salasana. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöohjeessa.



Vihje: Voit liittää muita Bluetooth-lisälaitteita noudattamalla samoja ohjeita.

Katkaise yhteys kuulokkeisiin

Napauta liitettyjä kuulokkeita luettelossa.

Kun kytket kuulokkeisiin virran uudelleen, yhteys aukeaa uudelleen automaattisesti. Voit poistaa pariliitoksen napauttamalla kuulokkeita löydettyjen Bluetooth-laitteiden luettelossa, pitämällä niitä painettuna ja napauttamalla kohtaa **poista**.

Muodosta Bluetooth-yhteys ystäväsi puhelimeen

Voit jakaa valokuvia ja muuta sisältöä muodostamalla langattoman Bluetooth-yhteyden ystäväsi puhelimeen.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Bluetooth.

2. Varmista, että Bluetooth-yhteys on käytössä molemmissa puhelimissa.

 Varmista, että molemmat puhelimet on asetettu näkymään muille puhelimille. Muut puhelimet voivat havaita puhelimesi vain, jos Bluetooth-asetukset-näkymä on avoinna.
Näet kantaman sisällä olevat Bluetooth-puhelimet. Napauta puhelinta, johon haluat muodostaa vhtevden.

5. Jos toinen puhelin vaatii salasanan, kirjoita tai hyväksy salasana.

Salasanaa käytetään vain muodostettaessa yhteyttä tiettyyn laitteeseen ensimmäistä kertaa.

Lähetä sisältöä Bluetoothin kautta

Kun haluat jakaa sisältöä tai lähettää ottamiasi valokuvia ystävälle, lähetä ne Bluetoothin avulla langattomasti yhteensopiviin laitteisiin ja tietokoneeseen.

Voit käyttää useaa Bluetooth-yhteyttä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi lähettää sisältöä toiseen laitteeseen samalla, kun käytät Bluetooth-kuulokkeita.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta, napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > Bluetooth ja vaihda Tila-asetuksen arvoksi Käytössä

2. Napauta lähetettävää sisältöä, pidä se valittuna ja napauta kohtaa jaa... > Bluetooth.

Napauta esimerkiksi Valokuvat-toiminnossa valokuvaa, pidä sitä valittuna ja napauta kohtaa **jaa...** > **Bluetooth**.

 Napauta laitetta, johon haluat yhdistää. Näet kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet.
Jos toinen laite vaatii salasanan, kirjoita se. Salasana, jonka voit keksiä itse, pitää kirjoittaa molempiin laitteisiin. Joissakin laitteissa salasana on kiinteä. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.

Salasanaa käytetään vain muodostettaessa yhteyttä tiettyyn laitteeseen ensimmäistä kertaa.

Vastaanotettujen tiedostojen sijainti riippuu toisesta laitteesta. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.

Jos myös toinen laite on Lumia-puhelin, vastaanotetut tiedostot tallentuvat niihin sovelluksiin, joihin ne kuuluvat. Esimerkiksi valokuvat tallentuvat Valokuvat-sovellukseen.

Aseta puhelimesi autotilaan

Autotilassa puhelin ei vaadi huomiota ajaessasi, vaan antaa sinun keskittyä liikenteeseen.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > ajotila > seuraava.

Aseta puhelin hylkäämään puhelut vaihtamalla asetuksen Hylkää puhelut arvoksi Käytössä
Aseta puhelin hylkäämään tekstiviestit vaihtamalla asetuksen Hylkää tekstiviestit arvoksi Käytössä

3. Napauta kohtaa seuraava.

4. Aseta puhelin lähettämään puhelun soittajalle automaattinen tekstiviesti, joka kertoo, miksi et voi vastata, vaihtamalla asetuksen Tekstivastaukset puheluihin tai Tekstivastaukset viesteihin tai molempien asetusten arvoksi Käytössä _____]. Muokkaa viestiä napauttamalla tekstiruutua.

5. Napauta kohtaa seuraava > lisää laite ja napauta Bluetooth-laitetta, johon yhdistät puhelimen ajaessasi, esimerkiksi kuuloketta.

Puhelin siirtyy automaattisesti autotilaan, kun se muodostaa Bluetooth-yhteyden määritettyyn laitteeseen.

Vaihda laitteen nimi

Voit helpottaa puhelimesi tunnistamista Bluetooth-yhteyksiä muodostettaessa vaihtamalla puhelimen laitenimen.

1. Liitä puhelin Windows-käyttöjärjestelmää käyttävään tietokoneeseen yhteensopivalla USBdatakaapelilla.

2. Etsi puhelin tietokoneen resurssienhallintaikkunasta.

3. Napsauta Windows Phone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja avaa puhelimen ominaisuudet-näkymä.

4. Vaihda oletusnimen tilalle haluamasi nimi. Oletusnimi on tavallisesti Windows Phone.

Puhelimen Bluetooth-nimi on sama kuin sen laitenimi.

Muisti ja tallennustila

Opi hallitsemaan sovelluksia, tiedostoja ja muuta puhelimen sisältöä.

Varmuuskopioi ja palauta puhelimen tietoja

Onnettomuuksia voi sattua, joten määritä puhelin varmuuskopioimaan asetuksesi, esimerkiksi aloitusnäytön asettelu, ja muu sisältö Microsoft-tilillesi.

Tarvitset Microsoft-tilin, jotta voit varmuuskopioida puhelimen.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > varmuuskopiointi.

2. Kirjaudu tarvittaessa sisään Microsoft-tilillesi.

3. Valitse varmuuskopioitavat kohteet ja varmuuskopiointitapa. Voit määrittää puhelimen varmuuskopioimaan sovellusluettelon, asetukset ja tekstiviestit automaattisesti. Tulevien videoiden ja suuritarkkuuksisten valokuvien automaattinen varmuuskopiointi OneDrivepalveluun edellyttää WLAN-yhteyttä.

Vihje: Yhteystietoja ja kalenterin tapahtumia ei tarvitse varmuuskopioida erikseen. Puhelin varmuuskopioi ne automaattisesti ja pitää ne synkronoituina Microsoft-tilin kanssa.

Jos jotkin lataamistasi sovelluksista eivät sisälly varmuuskopioon, voit ladata ne ilmaiseksi uudelleen Kauppa-palvelusta niin kauan kuin sovellus on saatavilla. Kauppa muistaa ostamasi sovellukset, joten niistä ei tarvitse maksaa uudelleen. Tiedonsiirtomaksuja saatetaan veloittaa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelimen varmuuskopiot eivät näy OneDrive-päänäkymässä, mutta löydät ne OneDriveasetuksista. Yhteystietojen varmuuskopiot ovat sivulla **people.live.com** ja kalenterin tapahtumat sivulla **calendar.live.com**.

Lisätietoja OneDrive-palvelun tietojen suojauksesta on sivulla windows.microsoft.com/engb/onedrive/security.

Jos haluat varmuuskopioida muuta sisältöä, esimerkiksi musiikkia, liitä puhelin tietokoneeseen ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita. Käytettävissä on 2 vaihtoehtoa: voit joko synkronoida sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä työasemien Windows Phone sovelluksen avulla tai vetää ja pudottaa siirrettävät tiedostot puhelimesta tietokoneeseen tietokoneen tiedostonhallintaohjelmassa, esimerkiksi Windowsin resurssienhallinnassa.

Varmuuskopioi aiemmin ottamasi valokuvat OneDriveen

Napauta ensin kohtaa **Valokuvat** > ⊜ ja valitse ladattavat valokuvat tai albumit. Napauta sitten kohtaa ③ > **OneDrive** ja valitse, minne haluat ladata valokuvat. Napauta sitten kohtaa ⊙.

Voit tarkastella varmuuskopioimiasi valokuvia kirjautumalla millä tahansa laitteella OneDrivetilillesi ja avaamalla kansion, johon olet tallentanut valokuvat.

Palauta varmuuskopioidut tiedot

Voit palauttaa varmuuskopioidun sisällön puhelinohjelmiston päivittämisen tai oletusasetusten palauttamisen jälkeen tai kun määrität uuden puhelimen asetuksia. Kirjaudu Microsoft-tilille ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita. Palauta puhelimen oletusasetukset pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **tietoja** > **palauta puhelimen oletusasetukset**. Oletusasetusten palauttaminen palauttaa alkuperäiset asetukset ja poistaa kaiken henkilökohtaisen sisällön, mutta voit palauttaa varmuuskopioimasi tiedot, kun olet kirjautunut Microsoft-tilillesi.

Tarkista puhelimessa käytettävissä olevan muistin määrä ja lisää sitä

Tarkista Tallennusseuranta-sovelluksen avulla, miten paljon muistia on käytettävissä.

Kaikki puhelimet eivät tue muistikorttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Napauta kohtaa 🧕 Tallennusseuranta.

Napauta kohtaa puhelin. Tarkista muistikortin tiedot napauttamalla kohtaa SD-kortti.

Vihje: Haluatko nähdä, mitä kaikkea muuta puhelimeen on tallennettu? Lataa Tiedostot-sovellus Kauppa-palvelusta, niin voit hallita puhelimesi tiedostoja vaivattomasti.

Jos puhelimen muisti on täyttymässä, etsi ja poista ensin kaikki, mitä et enää tarvitse:

- · teksti- ja multimediaviestit sekä sähköpostiviestit
- yhteyshenkilöt ja -tiedot
- sovellukset
- musiikkikappaleet, valokuvat ja videot

Voit myös siirtää tiedostot muistikortille niiden poistamisen sijaan.

Muistikortin laatu voi vaikuttaa merkittävästi puhelimen suorituskykyyn. Saat parhaan tuloksen käyttämällä tunnetun valmistajan nopeaa 4–128 Gt:n korttia. Lisätietoa muistikorteista on usein kysytyissä kysymyksissä.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Vihje: Jos puhelin ei tunnista tiedoston tyyppiä (esimerkiksi zip-tiedostot), se tallentaa tiedoston Muut-kansioon. Voit tarkistaa, mitä nämä tiedostot ovat, ja poistaa tarpeettomat tiedostot käyttämällä Tiedostot-sovellusta.

Vapauta tilaa poistamalla tilapäisiä tiedostoja

Napauta kohtaa **puhelin > väliaikaiset tiedostot > poista**. Jos haluat poistaa tilapäiset tiedostot ja muut tilapäistiedot vain selaimesta, napauttamalla kohtaa **Internet Explorerin asetukset > poista selaushistoria**.

Tallenna tai siirrä sovelluksia muistikortille

Laajenna puhelimen muistia muistikortilla ja tallenna sovellukset oletusarvoisesti kortille.

Muistikortin laatu voi vaikuttaa merkittävästi puhelimen suorituskykyyn. Saat parhaan tuloksen käyttämällä tunnetun valmistajan nopeaa 4–128 Gt:n korttia. Lisätietoa muistikorteista on usein kysytyissä kysymyksissä.

Kaikki puhelimet eivät tue muistikorttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Muistikortti myydään erikseen.

Napauta kohtaa 🧧 **Tallennusseuranta**.

Muuta sovellusten ja muiden tiedostojen tallennuspaikkaa puhelimessa napauttamalla kohtaa **puhelin** tai **SD-kortti** kunkin tiedostotyypin kohdalla.

Siirrä sovelluksia muistikortille

Napauta kohtaa **puhelin** > **sovellukset + pelit** >), valitse siirrettävät sovellukset ja napauta kohtaa **siirrä**.

Voit myöhemmin siirtää sovellukset muistikortilta takaisin puhelimeen.

Suurten tiedostojen siirtämiseen kuluva aika riippuu muistikortin tyypistä.

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle sovellusvalikkoon.

2. Napauta sovellusta ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten kohtaa **poista**. Joitakin sovelluksia ei ehkä voi poistaa.

Jos poistat sovelluksen, voit ehkä asentaa sen uudelleen ilman, että sinun tarvitsee ostaa sitä uudelleen, niin kauan kuin se on saatavilla Kauppa-palvelussa.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Vihje: Haluatko pitää sovelluksen, mutta puhelimen vapaa muistitila on käymässä vähiin? Siirrä sovellus muistikortille sen sijaan, että poistaisit sovelluksen. Napauta kohtaa S Tallennusseuranta > puhelin > sovellukset + pelit > (a), valitse siirrettävät sovellukset ja napauta kohtaa siirrä. Kaikki puhelimet eivät tue muistikorttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Hallitse tiedostoja puhelimessa

Tiedostot-sovelluksella voit helposti tarkastella puhelimen tiedostoja, järjestellä niitä kansioihin ja poistaa niistä sellaisia, joita et enää tarvitse. Voit hallita sekä puhelimen muistissa että muistikortilla olevia tiedostoja.

Kaikki puhelimet eivät tue muistikorttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Voit ladata maksuttoman Tiedostot-sovelluksen **www.windowsphone.com**-palvelusta. Tiedonsiirtomaksuja saatetaan veloittaa.

Napauta kohtaa 🔝 Tiedostot.

- 1. Siirry kansioon napauttamalla sitä.
- 2. Hae nykyisestä kansiosta napauttamalla 🕗
- 3. Vaihda tiedostojen ja kansioiden järjestystä napauttamalla kohtaa 🛞.

4. Voit siirtyä nopeasti aiempaan kansioon napauttamalla sitä näytön yläosassa olevassa tiedostopolussa.

Luo uusi kansio

Napauta kohtaa 🝙, kirjoita nimi ja napauta kohtaa ⊘.

Siirrä tai kopioi tiedostoja toiseen kansioon

Napauta haluamaasi tiedostoa ja pidä se painettuna. Valitse haluamasi toiminto.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kansioita ei voi kopioida tai siirtää, mutta voit luoda uuden kansion uuteen paikkaan ja siirtää vanhan kansion sisällön siihen. Siirrä tai kopioi useita tiedostoja kerralla napauttamalla kohtaa (a). Valitse tiedostot ja siirrä ne napauttamalla kohtaa (3) tai kopioi napauttamalla kohtaa (5).

Jaa tiedostoja tai kansioita

Napauta kohtaa 🖨, valitse jaettava sisältö ja napauta kohtaa 🕄. Valitse jakotapa.

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Kopioi kuvia, videoita ja muuta itse luomaasi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Vihje: Jos tietokoneesi on Mac, asenna Windows Phone -sovellus Mac App Storesta.

Jos haluat siirtää valokuvia Mac-tietokoneeseen, on suositeltavaa käyttää Lumia Photo Transfer for Mac -sovellusta, joka on ladattavissa osoitteesta **www.microsoft.com/ mobile**.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Avaa tietokoneessa tiedostonhallinta, kuten Résurssienhallinta tai Finder, ja selaa puhelimen kohdalle.

 \star

Vihje: Puhelimesi näkyy kannettavissa laitteissa nimellä Windows Phone. Voit tarkastella puhelimen kansioita kaksoisnapsauttamalla puhelimen nimeä. Puhelimessa on erilliset kansiot dokumenteille, ladatuille kohteille, musiikille, kuville, soittoäänille ja videoille.

3. Vedä ja pudota kohteita puhelimesta tietokoneeseen tai päinvastoin.

Varmista, että viet tiedostot oikeisiin kansioihin puhelimessa. Muussa tapauksessa ne eivät ehkä näy puhelimessa.

Et voi kopioida tekstiviestejä tai yhteystietoja tietokoneeseen, mutta voit synkronoida ne Microsoft-tilisi kanssa.



Vihje: Jos tietokoneessasi on Windows 7- tai Windows 8 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, voit käyttää myös Windows Phone -sovellusta. Windows 8 -käyttöjärjestelmä tai uudempi asentaa sovelluksen automaattisesti, kun liität puhelimen tietokoneeseen. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä voit ladata sen osoitteesta www.windowsphone.com.

Lisätietoja siitä, mitkä sovellukset toimivat missäkin tietokoneessa, on seuraavassa taulukossa:

	Windows Phone - sovellus	Työasemi en Windows Phone - sovellus	Macin Windows Phone - sovellus	Lumia Photo Transfer for Mac - sovellus (vain valokuva t ja videot)	Windows in resurssie nhallinta
Windows 8 ja uudemmat	х	х			х
Windows 8 RT	Х				Х
Windows 7		х			х
Windows Vista/XP					х
Мас			x	х	

Vihje: Helpoin tapa käyttää puhelimen tiedostoja on käyttämällä Tiedostot-sovellusta. Voit ladata sen osoitteesta **www.windowsphone.com**.

Suojaus

Opi suojaamaan puhelin ja pitämään tietosi turvassa.



Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä. Määritä suojakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lukitusnäyttö.

2. Vaihda Salasana-asetuksen arvoksi Käytössä [1] ja kirjoita suojakoodi (vähintään 4 numeroa).

 Napauta kohtaa Salasanan vaatimisen aikaraja ja määritä aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin etkä löydä sitä tai jos annat väärän koodin liian monta kertaa, puhelin on vietävä huoltoon. Täsä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Avaa puhelimen lukitus

Paina virtanäppäintä, vedä lukittua näyttöä ylöspäin ja kirjoita suojakoodi.

Vaihda suojakoodi

Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > lukitusnäyttö > vaihda salasana.

Käytä puhelinta sen ollessa lukittuna

Voit käyttää tiettyjä puhelimen toimintoja puhelimen ollessa lukittuna antamatta suojakoodia.

Herätä puhelin painamalla virtanäppäintä.

Tarkastele ilmoituksiasi

Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.

Avaa kamera

Jos lisäät kameran pikakuvakkeen toimintokeskukseen, voit ottaa kameran nopeasti käyttöön, kun puhelin on lukittuna. Paina virtanäppäintä, pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa 👩.

Jos puhelimessa on kameranäppäin, pidä kameranäppäintä painettuna parin sekunnin ajan.

Muuta saapuvien puhelujen ilmoitustapaa Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ja napauta kohtaa 🗸.

Keskeytä musiikin kuuntelu, jatka kuuntelua tai siirry toiseen kappaleeseen Käytä näytön yläreunassa näkyviä soittimen ohjaimia.



Vihje: Radiota kuunnellessasi voit vaihtaa kanavaa tai mykistää radion käyttämällä lukitusnäytössä olevia soittimen ohjaimia. Kaikki puhelimet eivät tue FM-radiota. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/ wpfeatures.

Avaa Cortana

Jos Cortana on jo käytössä, avaa Cortana napauttamalla pitkään hakunäppäintä 🔎.

Cortana ei ole käytettävissä kaikilla kielillä. Tietoja tuetuista kielistä on osoitteessa **www.windowsphone.com**.

Vaihda PIN-koodi

Jos SIM-kortin mukana on toimitettu oletus-PIN-koodi, voit parantaa suojausta vaihtamalla koodin.

Kaikki verkkopalveluiden tarjoajat eivät tue tätä ominaisuutta.

1. Napauta kohtaa 📢 > ••• > asetukset.

2. Jos käytössäsi on kahdella SIM-korttipaikalla varustettu puhelin, valitse käytettävä SIM-kortti. Kaikki puhelimet eivät tue kahta SIM-korttia. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. 3. Napauta kohtaa vaihda SIM-kortin PIN-koodi.

PIN-koodin pituus voi olla 4-8 numeroa.

Etsi kadonnut puhelin

Jos olet hukannut puhelimesi tai se on ehkä varastettu, paikanna puhelin -toiminnon avulla voit selvittää puhelimen sijainnin sekä lukita puhelimen tai poistaa siitä kaikki tiedot etätoimintona.

Microsoft-tilisi pitää olla määritettynä puhelimeen.

- 1. Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.windowsphone.com.
- 2. Kirjaudu sisään samalla Microsoft-tilillä, jota käytät puhelimessasi.
- 3. Valitse paikanna puhelin.

Voit

- tarkastella puhelimen sijaintia kartalla
- pakottaa puhelimen soimaan, vaikka se olisi asetettu äänettömäksi
- lukita puhelimen ja asettaa sen näyttämään viestin, jonka perusteella se voidaan palauttaa sinulle
- poistaa kaikki tiedot puhelimesta etätoimintona.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Vihje: Aseta puhelin tallentamaan sijaintinsa automaattisesti muutaman tunnin välein. Jos puhelimen akku tyhjenee, voit silti tarkistaa viimeisen tallennetun sijainnin. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > paikanna puhelin.

Aseta valittuja sovelluksia sisältävä aloitusnäyttö

Voit antaa ystävien ja perheenjäsenten käyttää puhelimesi valittuja sovelluksia ilman, että he saavat pääsyn aloitusnäyttöösi.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sovellusnurkkaus. 2. Napauta kohtaa Sovellukset, valitse sovellukset, joiden käytön haluat sallia muille, ja napauta kohtaa ⊘.

Voit myös valita, saavatko muut käyttää toimintokeskusta, asetuksia tai näppäimiä tai muokata ruutuja. Sovellusten asentaminen saattaa viedä hetken.

3. Avaa sovellusnurkkaus napauttamalla kohtaa ④.

Siirry omaan aloitusnäyttöösi

Pidä sovellusnurkkauksessa virtanäppäintä painettuna ja pyyhkäise oikealle.

Hallitse mainontatunnusta

Jotta näkemäsi mainokset vastaisivat paremmin kiinnostuksen kohteitasi, sovellukset käyttävät puhelimessa olevaa mainontatunnusta. Päätät itse, sallitko sovelluksille pääsyn tunnukseen.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > mainontatunnus.

2. Vaihda Mainontatunnus -asetuksen arvoksi Käytössä 🛄 tai Ei käytössä 🔝.

 \star

Vihje: Voit vaihtaa mainostunnuksen, jos puhelimeen saamasi mainokset eivät enää vastaa tarpeitasi. Napauta kohtaa vaihda mainontatunnus.

Valitse sovellusten käytettävissä olevat tiedot

Osa sovelluksista toimii paremmin, jos ne pääsevät käyttämään puhelimen asianmukaisia tietoja, esimerkiksi kalenteria. Voit päättää, mitä tietoja sovelluksesi saavat käyttää.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa KAIKKI ASETUKSET > sovelluksen käyttöoikeudet.

2. Napauta sovellusta, jonka oikeuksia haluat hallita, ja salli tai poista sovelluksen oikeuksia.

Kun olet myöntänyt jollekin sovellukselle oikeudet, voit jatkaa oikeuksien myöntämistä muille sovelluksille.

Kukkaro

Kerää käyttämäsi maksutavat yhteen paikkaan Kukkaro-sovelluksen avulla ja suojaa sovellus PIN-koodilla.

Kaikki puhelimet eivät tue NFC-toimintoa. Lisätietoja käytettävyydestä saat osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Kukkaro on virtuaalinen lompakko puhelimessasi. Voit

- suorittaa Kauppa-palvelun maksuja esimerkiksi ostaessasi sovelluksia
- tehdä sovelluksissa ostoksia tallennetuilla korteilla
- käyttää korttejasi Kukkaro-sovelluksessa NFC-maksuihin, jos verkkopalvelun tarjoaja tukee toimintoa
- tallentaa Microsoft-lahjakorttisi puhelimeen
- tallentaa esimerkiksi koneeseennousukortit, sopimukset ja matkaliput

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

1. Määritä Kukkaro-sovelluksen PIN-koodi napauttamalla kohtaa 🚰 Kukkaro.

2. Napauta kohtaa ••• > asetukset + PIN-koodi ja vaihda Kukkaron PIN-koodi-asetuksen arvoksi Käytössä

3. Kirjoita Kukkaro-sovelluksen PIN-koodi.

4. Napauta kohtaa valmis.

Puhelin pyytää PIN-koodin aina Kukkaro-sovellusta käyttäessäsi.



Vihje: Suojaa Kauppa-ostoksesi napauttamalla Suojaa sovellus-, musiikki- ja sovelluskohtaiset ostot kukkaron PIN-koodilla -valintaruutua.

PIN-koodin määrittäminen Kukkaro-sovellukselle ei estä maksamista NFC-toiminnon avulla.

!

Huom! Maksu- ja laskutussovellukset sekä -palvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia. Microsoft Mobile ei anna takuuta kolmansien osapuolten sovellusten tai palvelujen tuesta, toimivuudesta, rahansiirroista tai rahallisen arvon menetyksestä. Maksu- tai laskutussovellus on ehkä asennettava ja otettava käyttöön uudelleen laitteen korjauksen jälkeen. Lisätyt kortit sekä maksu- tai laskutussovellus on ehkä asennettava ja otettava käyttöön uudelleen laitteen korjauksen jälkeen.

Tunnusluvut

Opi puhelimen eri koodien käyttötarkoitukset.

PIN-koodi (4–8 numeroa)	Tämä suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai se on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN- koodia, kun puhelimeen kytketään virta.		
	Jos olet unohtanut koodin tai koodia ei ole toimitettu kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.		
	Jos kirjoitat koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK-koodilla.		
PUK	Tätä tarvitaan PIN-koodin lukituksen avaamiseen.		
	Jos koodia ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.		
Suojakoodi (lukituskoodi, salasana)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä.		
(vanintaan 4 numeroa)	Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi suojakoodia.		

	Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.
	Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.
	Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
IMEI-koodi	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Saatat tarvita koodia myös asiakastuen palveluja tai puhelimen myyjän tukipalveluja käyttäessäsi.
	Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä * #06# .

Vianmääritys ja tuki

Kun haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma siitä, miten puhelimen tulisi toimia, voit saada tukea monesta erilaisesta kanavasta.

Jotta saisit kaiken irti puhelimestasi, siinä on käyttöohje, jossa on lisäohjeita. Napauta kohtaa **Lumia Ohje + vinkit**.

Voit myös siirtyä sivustoon www.microsoft.com/mobile/support/, missä ovat

- tietoja vianmäärityksestä
- keskusteluja
- uutisia sovelluksista ja ladattavasta sisällöstä
- tietoja ohjelmistopäivityksistä
- · lisätietoja toiminnoista, tekniikoista sekä laitteiden ja lisälaitteiden yhteensopivuudesta

Vianmääritys ja keskustelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Tukivideoita on osoitteessa www.youtube.com/lumiasupport.

Jos puhelin ei vastaa komentoihin

Kokeile seuraavaa:

- Yhden näppäimen palautusmenetelmä: Pidä virtanäppäintä painettuna noin 10 sekunnin ajan. Puhelin käynnistyy uudelleen.
- Kahden näppäimen palautusmenetelmä: Pidä äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä ja virtanäppäintä yhtä aikaa painettuina noin 10 sekunnin ajan. Puhelin käynnistyy uudelleen.

Jos et ole varma, kumpaa palautusmenetelmää puhelimessasi tulee käyttää, tutustu osoitteeseen www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Jos puhelimesi toistuvasti lakkaa toimimasta, päivitä puhelinohjelmisto tai palauta puhelimen oletusasetukset. Oletusasetusten palauttaminen palauttaa alkuperäiset asetukset ja poistaa kaiken henkilökohtaisen sisällön, mukaan lukien ostamasi ja lataamasi sovellukset. Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön yläreunasta ja napauta kohtaa **KAIKKI ASETUKSET** > **tietoja** > **palauta puhelimen oletusasetukset**.

Jos ongelma ei ratkea, pyydä korjausohjeita verkkopalvelun tarjoajalta tai Microsoft Mobilelta. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, varmuuskopioi siinä olevat tiedot, koska kaikki puhelimessa olevat tiedot voivat hävitä.



Vihje: Jos tarvitset puhelimen tunnistusta varten sen yksilöllisen IMEI-koodin, näppäile *#06#. IMEI-koodi löytyy myös puhelimen rungosta. Lisätietoja on verkkokäyttöohjeen tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja käsittelevässä osiossa.