




Nokia Bluetooth Headset BH-217





PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk BH-217 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang

berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia. Perangkat ini mungkin menggunakan komponen, teknologi, atau

perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Pendahuluan

Dengan Nokia Bluetooth Headset BH-217, Anda dapat membuat dan menjawab panggilan secara handsfree melalui perangkat selular yang kompatibel.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat yang disambungkan ke headset.

Produk ini mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.



Peringatan: Konektor pada klip danudukan untuk di mobil mengandung nikel dalam jumlah kecil. Orang yang sensitif terhadap nikel dapat mengalami gejala

akibat kulit yang lama bersentuhan dengan konektor.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menyambungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Headset dan perangkat lain tidak perlu disejajarkan, namun harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan dapat mengalami gangguan akibat penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lain.

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung Headset Profile 1.1

dan Hands-Free Profile 1.5. Untuk mengetahui kompatibilitasnya

dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

Persiapan

Headset ini dilengkapi komponen berikut seperti ditunjukkan pada halaman judul: tombol multifungsi (1), pengait telinga (2), lampu indikator (3), lubang suara (4), mikrofon (5), dan soket pengisi daya (6).

Sebelum menggunakan headset, Anda harus mengisi daya baterai dan memasang headset dengan perangkat yang kompatibel.

Beberapa bagian perangkat bersifat magnet. Benda logam dapat tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan magnetis lainnya di dekat perangkat karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Mengisi daya baterai

Sebelum mengisi daya baterai, baca dengan cermat "Informasi baterai dan pengisi daya".

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya.

Untuk mengisi daya headset saat diletakkan pada klip atauudukan untuk di mobil, masukkan bagian bawah headset ke klip atauudukan untuk di mobil (12), lalu sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya pada klip atauudukan (13).

Lampu indikator merah akan menyala saat pengisian daya

berlangsung. Mengisi daya baterai hingga penuh mungkin memerlukan waktu hingga 2 jam.

3. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu indikator hijau akan menyala. Lepaskan pengisi daya dari headset (atau dari klip atau dudukan untuk di mobil), lalu dari stopkontak.

Saat melepas pengisi daya, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

Baterai yang terisi penuh daya dapat digunakan hingga 5 jam waktu bicara. Bila Anda menyimpan headset pada klip atau dudukan untuk di mobil, baterai yang terisi daya penuh memiliki daya hingga 3 bulan waktu siaga. Bila Anda menggunakan headset tanpa klip atau dudukan, waktu siaga adalah hingga 100 jam.

Untuk memeriksa daya baterai saat headset tidak tersambung ke pengisi daya, tekan tombol multifungsi bila

headset tersambung ke perangkat selular. Jika lampu indikator menyala hijau, berarti tingkat daya memadai. Jika lampu menyala kuning, Anda mungkin harus segera mengisi daya baterai. Jika lampu menyala merah, isi ulang daya baterai.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi bip setiap 5 menit, lalu lampu indikator merah berkedip dan jika peringatan suara diaktifkan, akan terdengar bunyi pemberitahuan. Jika peringatan suara diaktifkan, akan terdengar bunyi pemberitahuan bila daya baterai benar-benar habis.

Mengaktifkan headset

Lepas headset dari klip atau dudukan untuk di mobil. Jika headset tidak berada pada klip atau dudukan, tekan tombol multifungsi. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator hijau berkedip pelan sewaktu headset

mencoba menyambung ke satu atau dua perangkat yang terakhir tersambung.

Bila headset tersambung ke minimal satu perangkat dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip pelan. Jika belum dipasangkan dengan perangkat, headset akan beralih ke modus pasangan secara otomatis.

Menonaktifkan headset

Tempatkan headset pada klip atau dudukan untuk di mobil, atau tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 5 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator merah menyala sebentar.

Jika tidak disambungkan ke perangkat dalam waktu sekitar 30 menit, headset akan nonaktif secara otomatis.

Memasangkan dan menyambungkan headset

Sebelum menggunakan headset, Anda harus memasang dan menyambungkannya dengan perangkat yang kompatibel.

Anda dapat memasang headset maksimal dengan delapan perangkat, namun hanya dapat menyambungkannya ke maksimal dua perangkat secara bersamaan.

Untuk memasang dan menyambungkan headset dengan perangkat:

1. Pastikan perangkat selular telah diaktifkan dan headset dinonaktifkan.
2. Jika belum pernah dipasangkan dengan perangkat, aktifkan headset. Headset akan beralih ke modus pasangan dan lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

Jika pernah dipasangkan dengan perangkat, pastikan headset dinonaktifkan dan tidak diletakkan pada klip atauudukan untuk di mobil, lalu tekan terus tombol multifungsi (kurang lebih selama 5 detik) hingga lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

3. Dalam waktu sekitar 3 menit, aktifkan Bluetooth di perangkat, lalu atur untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat selular.
4. Pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Jika perlu, masukkan kode akses 0000 untuk memasang dan menyambungkan headset dengan perangkat.

Di beberapa perangkat, Anda mungkin harus membuat

sambungan secara terpisah setelah memasang.

Bila headset tersambung ke minimal satu perangkat dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip pelan.

Untuk secara manual menyambungkan headset ke perangkat yang terakhir digunakan, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik (bila tidak ada perangkat lain yang tersambung) atau buat sambungan dalam menu Bluetooth di perangkat.

Anda mungkin dapat mengatur perangkat agar headset tersambung ke perangkat secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur ini di perangkat Nokia, modifikasikan pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Penggunaan dasar

Mengganti bantalan telinga

Headset mungkin dilengkapi berbagai ukuran bantalan telinga. Pilih bantalan telinga yang paling sesuai dan nyaman untuk telinga Anda.

Untuk mengganti bantalan telinga, tarik bantalan telinga yang ada dari lubang suara, lalu dorong bantalan telinga baru ke tempatnya (7).

Mengenakan headset di telinga

Untuk menggunakan headset dengan pengait telinga, pasang pengait telinga ke headset (11). Untuk melepas pengait telinga, tarik perlahan dari headset.

Anda dapat memutar posisi bantalan telinga agar headset terpasang dengan benar di telinga (8). Misalnya, jika menggunakan headset di telinga kanan, Anda dapat memutar posisi

bantalan telinga ke kanan agar lebih nyaman. Jika Anda menggunakan anting, pastikan anting tersebut tidak tersangkut ke bantalan telinga.

Untuk mengenakan headset di telinga, selipkan pengait telinga di belakang telinga (9), dorong perlahan lubang suara ke telinga. Arahkan headset ke mulut Anda (10).

Menyimpan pada klip atau dudukan untuk di mobil

Bila Anda tidak menggunakan headset di telinga, simpan pada klip atau dudukan untuk di mobil. Bila headset berada pada klip atau dudukan, headset akan dinonaktifkan. Bila Anda melepas headset dari klip atau dudukan, maka headset akan diaktifkan secara otomatis.

Untuk meletakkan headset pada klip atau dudukan, geser headset hingga terkunci pada tempatnya (14). Untuk melepaskannya, geser headset keluar.

Memasang dudukan untuk di mobil

Bila Anda memasang dudukan, pastikan dudukan tersebut tidak mengganggu atau menghalangi sistem kemudi atau rem atau sistem lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantong udara) atau mengganggu jarak pandang saat mengemudi.

Pastikan mengembangkannya kantong udara tidak terhalang atau terganggu.

Untuk memasang dudukan di mobil, lepaskan lembar pelindung dari dudukan, lalu tekan dudukan ke permukaan datar sehingga terpasang dengan kencang pada tempatnya.

Jangan pasang dudukan di tempat yang mungkin dapat mengenai Anda jika terjadi kecelakaan atau tabrakan.

Menggunakan dudukan untuk di mobil

Saat menggunakan headset dengan dudukan di mobil, patuhi semua hukum setempat. Pastikan tangan Anda selalu memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara. Hanya operasikan headset atau dudukan untuk di mobil jika benar-benar aman dalam segala kondisi berkendara.

Secara berkala, pastikan bahan perekat di bagian bawah dudukan untuk di mobil terpasang dengan kencang, terutama jika temperatur di sekitar sering berubah. Sebaiknya jangan biarkan dudukan untuk di mobil di dalam kendaraan terkena sinar matahari langsung atau panas berlebih.

Mengatur volume suara

Headset akan mengatur volume suara secara otomatis sesuai kebisingan di sekitar. Untuk secara manual mengatur volume suara, gunakan kontrol volume suara di perangkat tersambung.

Tingkat volume suara yang dipilih akan disimpan untuk perangkat yang saat ini tersambung ke headset.

Panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular seperti biasa bila headset tersambung ke perangkat.

Untuk menghubungi kembali nomor yang terakhir dihubungi (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), tekan dua kali tombol multifungsi bila tidak ada panggilan yang berlangsung dan headset tidak berada pada klip atau dudukan untuk di mobil.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik bila tidak ada panggilan yang berlangsung dan headset tidak berada pada klip atau dudukan. Lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular.

Untuk menjawab panggilan, lepas headset dari klip atau dudukan. Jika headset tidak berada pada klip atau dudukan, tekan tombol multifungsi. Untuk menolak panggilan, tekan tombol multifungsi dua kali atau letakkan headset pada klip atau dudukan.

Untuk mengakhiri panggilan, letakkan headset pada klip atau dudukan atau tekan tombol multifungsi bila headset tidak berada pada klip atau dudukan.

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan perangkat kompatibel yang tersambung, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Menyambungkan ke dua perangkat

Headset dapat disambungkan ke dua perangkat sekaligus.

Memasangkan dan menyambungkan ke dua perangkat

Untuk memasang headset dengan dua perangkat, aktifkan headset, aktifkan modus pasangan, lalu pasang headset dengan perangkat pertama. Nonaktifkan headset, aktifkan modus pasangan, lalu pasang headset dengan perangkat kedua.

Untuk menyambungkan headset ke dua perangkat, nonaktifkan headset, lalu aktifkan kembali.

Menangani panggilan

Jika headset dapat tersambung ke dua perangkat sekaligus dan Anda menggunakan panggilan ulang atau panggilan melalui suara, maka panggilan akan dibuat di perangkat yang terakhir digunakan untuk membuat panggilan bila sebelumnya headset tersambung ke perangkat tersebut.

Untuk menjawab panggilan di satu perangkat yang tersambung dan mengakhiri panggilan aktif di perangkat lainnya, tekan tombol multifungsi.

Untuk menjawab panggilan di satu perangkat yang tersambung dan menahan panggilan aktif di perangkat lainnya, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Untuk mengakhiri panggilan aktif di satu perangkat yang tersambung dan

mengaktifkan panggilan yang ditahan di perangkat lainnya, tekan tombol multifungsi.

Untuk beralih antara panggilan aktif di satu perangkat dan panggilan ditahan di perangkat lainnya, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara

Pastikan headset telah dinonaktifkan dan tidak diletakkan pada klip atau dudukan untuk di mobil. Tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 5 detik, lalu kembali tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Bila Anda mengaktifkan perintah, indikator hijau akan berkedip sekali. Bila Anda menonaktifkan perintah, lampu kuning akan berkedip sekali.

Dalam kedua kondisi tersebut, akan terdengar bunyi pemberitahuan.

Menghapus pemasangan

Untuk menghapus pemasangan dari headset, nonaktifkan headset, lalu tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 8 detik. Headset akan berbunyi bip dua kali, lampu indikator merah dan hijau berkedip bergantian, dan headset beralih ke modus pasangan.

Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel, pastikan headset telah terisi daya, diaktifkan, dan dipasang dengan perangkat.

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat ini dilengkapi baterai internal isi ulang yang tidak dapat dilepas. Jangan coba mengeluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4, dan DC-9. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor dapat diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, atau B. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang.

Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Jika baterai lama tidak digunakan, sambungkan pengisi daya, lalu lepaskan

dan sambungkan kembali untuk mulai mengisi daya baterai.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang telah terisi daya penuh tetap tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang telah terisi penuh akan habis seiring waktu.

Pastikan temperatur baterai antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F).

Temperatur ekstrem akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai.

Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai menurut peraturan setempat. Daur ulang bila mungkin. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.

Gunakan pengisi daya hanya untuk kegunaannya. Penggunaan pengisi daya yang salah ataupun tidak disetujui dapat mengakibatkan risiko kebakaran,

ledakan, atau bahaya lainnya dan dapat membatalkan persetujuan atau jaminan apapun. Jika Anda yakin pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Tetesan air, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan merusak sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan hingga benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah bentuk atau melelehkan plastik.

- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Setelah perangkat kembali ke temperatur normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit dan mekanisme internal.
- Gunakan hanya kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Cat dapat menyumbat komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Daur ulang

Kembalikan selalu produk elektronik, baterai, dan materi kemasan ke lokasi pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan

mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle atau dengan perangkat selular, www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol tempat sampah disilang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk listrik dan elektronik, baterai, serta akumulator harus diserahkan ke lokasi pengumpulan khusus setelah masa pakainya berakhir. Persyaratan ini berlaku di Uni Eropa. Jangan buang produk ini sebagai limbah rumah tangga yang tidak disortir. Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, lihat www.nokia.com/ecodeclaration.