

NOKIA

Nseries



Nokia N91 8GB
Nokia N91-2



VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-43 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadme kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows ja Media Player on Microsoft Corporationi USA-s ja/või teistes riikides registreeritud ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been

encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteärikseliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteärikseliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia tootsoonaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist. Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

KANADA FÖDERAALNE SIDEKOMISJON (FCC/INDUSTRY CANADA)

Seade võib põhjustada tele- ja raadiovastuvõtjate häireid (kasutades telefoni vastuvõtva seadme vahetus läheduses). Kui selliseid häireid ei ole võimalik kõrvaldada, võib Föderaalne Sidekomisjon (FCC) või Industry Canada keelata telefoni kasutamise. Abi saamiseks pöörduge kohaliku teenindusfirma poole.

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. peatuki nõuetele. Töökindlus on käesoleva seadme ohutu funktsioneerimise eeldus.

1. väljaanne ET, 9252652

Sisukord

Turvalisus 9

Seade Nokia N91 8GB 12

Kõvaketas.....12

Mälukasutuse vaatamine12

Mälu on vähe - mäluruumi vabastamine12

Tähtsamad tähised13

Nokia veebitugi14

Abi.....14

Juhendaja.....15

Kell15

 Kella seaded15

 Kellaaeg maailmas.....15

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine.....16

Failihaldur16

Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....17

Muusikapeier..... 18

Loo esitamine18

Nupud18

Tähised.....19

Esitusrežiimid.....19

 Juhuslik järjestus.....19

 Kordusesitus..... 19

 Helipildi muutmine..... 19

 Ekvalaiser 19

 Heliseaded20

 Muusikapoodi sisenemine.....20

 Muusika edastamine20

 Ülekanne arvutist21

 Muusika ülekandmine21

 Esitusloendid23

 Esitusloendi loomine23

 Esitusloendile lugude lisamine23

 Lugude järjestuse muutmine.....23

 Lugude eemaldamine esitusloendist.....23

 Failide lisamine vaadetest esitusloendisse.....24

 Esitusloendi andmed.....24

 Automaatsed esitusloendid24

 Valikud.....24

 Ainult mängimisvaates olevad valikud.....25

 Failinimed muutmine.....25

 Loo andmete vaatamine ja muutmine26

 Muusikakogu andmed.....26

 Loo helinaks valimine.....26

Visualisatsioon	26	Helina lisamine kontaktile	37
Plaadiümbrise muutmine	26	Rühmade loomine	37
Kodeeritud audio	27	Liikmete eemaldamine rühmast	38
Bitikiirused	27	Sõnumite saatmine	39
Muutuv bitikiirus	27	Teksti sisestamine	40
Seadme isikupärastamine	28	Tavaline tekstisisestus	40
Profiilid - helinatoonide seadmine	28	Sõnastikupõhine tekstisisestus - sõnastik	40
Vallasrežiimi profiil	28	Teksti kopeerimine lõikelauale	42
Seadme välimuse muutmine	29	Sõnumite kirjutamine ja saatmine	42
Aktiivne ooterežiim	29	MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine	44
Helistamine	31	Kaust "Saabunud" - vastuvõetud sõnumid	45
Tavakõned	31	Multimeediumsõnumid	45
Konverentskõne	32	Andmed ja seaded	45
Telefoninumbri kiirvalimine	32	Veebipõhised teenuseteaded	46
Häälvõimalimine	32	Minu kaustad	46
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	33	Postkast	46
Koputus (võrguteenus)	33	Postkasti avamine	46
Valikud kõne ajal	34	E-kirjade allalaadimine	46
Kontaktid (telefoniraamat)	35	E-kirjade automaatne allalaadimine	47
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	35	E-kirjade kustutamine	47
Vaikenumbrid ja -aadressid	36	Postkastiga ühenduse katkestamine	48
SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused	36	Kaust "Saatmiseks" - saatmist ootavad sõnumid	48
Kontaktikirjete kopeerimine	37	SIM-kaardi sõnumite vaatamine	49
		Sõnumiseaded	49
		Tekstisõnumid	49

Multimeediumsõnumid	50	Raadio.....	63
E-post.....	51	Raadio kuulamine.....	63
Veebipõhised teenused.....	53	Visuaalse sisu vaatamine	64
Kärjeteated	53	Salvestatud jaamad	64
Seaded kategoorias Muu	53	Seaded	64
Meediumirakendused	54	Kaust Minu asjad	65
Kaamera	54	Vestlus – kiirsuhtlus.....	65
Pildistamine.....	54	Kiirsuhtlusseadete vastuvõtmine	65
Kaadrinäidik.....	56	Ühenduse loomine kiirsuhtlusserveriga	65
Nõuandeid heade fotode tegemiseks.....	56	Vestlusseadete muutmine.....	65
Videote salvestamine.....	57	Vestlusgruppide ja kasutajate otsing.....	66
Galerii.....	58	Vestlusgruppidega liitumine.....	66
Piltide ja videoklippide vaatamine.....	59	Vestlus	66
Esitlused	59	Vestluste vaatamine ja alustamine	67
Kaustad.....	59	Vestluskontaktid	67
Muusikapleier	59	Vestlusgruppide haldamine	68
RealPlayer™	60	Vestlusserveri seaded	69
Video esitamine.....	60	PTT-funktsioon (võrguteenus)	69
Sisu voogesitus reaajas.....	60	PTT pöörduspunkti määratlemine	70
RealPlayeri seadete vastuvõtmine	61	PTT-funktsiooni seaded.....	70
FlashPlayer.....	61	PTT-teenuse kasutamiseks sisselogimine.....	71
Flash-failide korraldamine	62	PTT-rakenduse sulgemine.....	71
Flash-failide esitamine.....	62	Vahetu kõne	71
Salvesti	62	Privaatkõnele vastamine	72
		Grupikõne	72

Teiste osalejate olekuteabe tellimine.....	72	Ülesannete vaade	81
Tagasihelistusnõude saatmine	72	Kalendrikirjete eemaldamine	82
Tagasihelistusnõudele vastamine	72	Kalendriseaded.....	82
Kanalid	72	Töö	83
Oma kanali loomine.....	73	Kalkulaator.....	83
Kanaliga rääkimine	73	Protsentide arvutamine	83
Kanaliga liitumise kutsele vastamine.....	73	Teisendaja.....	83
PTT logi vaatamine.....	74	Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine	84
Logi.....	74	Märkmed.....	84
Viimased kõned	74	Internet.....	85
Kõne kestvus.....	74	Teenused.....	85
Pakettside	75	Pöörduspunkt funktsiooni Teenused jaoks.....	85
Kõigi sündmuste jälgimine.....	75	Järjehoidjavaade.....	85
Nokia Lifeblog	76	Ühenduse loomine	86
Arvutisse installimine.....	76	Sirvimine	87
Seadme ja arvuti ühendamine.....	77	Objektide allalaadimine ja ostmine.....	88
Üksuste kopeerimine	77	Ühenduse lõpetamine	88
Veebis avaldamine	77	Teenused seaded.....	89
Üksuste import teistest allikatest.....	78	Veeb	90
Sündmuste ja lemmikute sirvimine.....	79	Download!.....	90
Lisateave	79	Ühenduvus	92
Kalender.....	80	Ühenduvus Bluetoothiga	92
Kalendrikirjete koostamine.....	80	Seaded	93
Kalendri helisignaali seadmine	81		
Kalendrivaated	81		

Andmete saatmine Bluetoothi ühenduse kaudu.....	94	Seaded.....	103
Seadmete sidumine.....	94	Telefon.....	103
Andmete vastuvõtmine Bluetoothi ühenduse kaudu.....	95	Kõne seaded.....	104
Bluetoothi ühenduse väljalülitamine.....	95	Ühendus.....	105
Andmekaabel.....	95	Kellaeg ja kuupäev.....	109
Ühendused arvutiga.....	96	Turvameetmed.....	109
CD-ROM.....	96	Suunamine.....	112
Seadme kasutamine modeminaga.....	96	Kõnepiirang.....	113
Ühendushaldur.....	97	Võrk.....	113
Andmeühendused.....	97	Lisatarviku seaded.....	114
Andmeühenduse üksikasjade vaatamine.....	97	Positsioneerimine.....	114
Raadiokohtvõrk.....	98	Maamärgid.....	115
Sünkroonimine.....	99	Häälkäsklused.....	115
Uue sünkroonimisprofiili koostamine.....	99	Rakendushaldur.....	116
Andmete sünkroonimine.....	100	Rakenduste ja tarkvara installimine.....	116
Seadmehaldur.....	100	Rakenduste ja tarkvara eemaldamine.....	118
Serveriprofiili seaded.....	101	Rakenduste seaded.....	118
Vahendid.....	102	Mälu - kõvaketas.....	118
Häälestusviisard.....	102	Vahendid.....	118
E-post.....	102	Digiõiguste haldus.....	120
PTT.....	102	Törkeotsing.....	121
Operaator.....	103	Küsimused ja vastused.....	121
Lisateave.....	103		

Akuteave.....	124
Täis- ja tühjakslaadimine.....	124
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	124
Hooldus ja korrashoid.....	126
Täiendav ohutusala teave	127
Tähestikuline register.....	130

Turvalisus

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



TURVALINE SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.





TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendiga toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabinumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks EGSM 900/1800/1900 ja UMTS 2100 võrgus. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmise, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsidevõrgu kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid

seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Seadme teatud funktsioonid, näiteks MMS, Interneti lehitsemine, e-post ja sisu allalaadimine brauseri või MMS-i abil, vajavad vastavat võrgutuge.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Aku eemaldamine enne seadme väljalülitamist võib kõvaketast kahjustada.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seadme toiteallikateks võivad olla laadijad DC-4, AC-3 ja AC-4 ja laadijad AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12, mida kasutatakse koos adapteriga CA-44.

Seadet tuleb kasutada akuga BL-5C.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Seade Nokia N91 8GB

Mudeli number: Nokia N91-2.

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N91.



Õnnitleme teid Nokia N91 ostmise puhul. Teie seadmes on ühendatud stereoeheli, salvestusruum kuni 6000 loo salvestamiseks, muusika juhtmeta ülekanne, juurdepääs teie muusikakogule ja nutika telefoni funktsioonid koos Wi-Fi-ühendusvõimaluse ja 2-megapikslise kaameraga.


Kõvaketas

Teie seadmes on 8 GB mahuga kõvaketas, mida on mugav kasutada mitmesuguste mahukate failide salvestamiseks. Seadme andurid katkestavad kõvaketta töö, kui seadme temperatuur on liiga madal või kõrge, seade kukub või seadme tagakülge eemaldatakse. Kõvakettad on õrnad, mida tuleb käsitseda ettevaatlikult. Löökide, vibratsiooni, põrutuste, pillamise või seadme muu vale käsitlemise tõttu või ka äärmuslike temperatuuride, niiskuse ja vedelike mõjul võib kõvaketas rikki minna ning andmed hävida või kahjustuda.

Kõvaketta töötamise ajal ei tohi seadme tagakülge eemaldada.

Mälukasutuse vaatamine

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Taustal töötavate rakenduste sulgemiseks vajutage alla , et kuvada avatud rakendused, liikuge rakendusele, vajutage  ja valige kinnitamiseks **Jah**.

Seadmesse salvestatud andmetüüpide ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Kõvaketas**. Seadme vaba mälu mahu vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälukasutus** ja liikuge alla valikule **Vaba mälu**.

Mälu on vähe – mäluruumi vabastamine

Kui seadme mäluruumi hakkab nappima, annab seade sellest märku. Kui seadme mälu hakkab täis saama siis, kui teil on brauser avatud, suletakse brauser mäluruumi vabastamiseks automaatselt.

Seadme mälu vabastamiseks kandke menüüs **Failihaldur** andmed kõvakettale. Märkige teisaldatavad failid ja valige **Valikud** > **Teisalda kausta** > **Kõvaketas**. Seejärel valige kaust.



Näpunäide. Seadme mälu vabastamiseks kandke pildid ja videoklipid programmipaketi Nokia PC Suite rakenduse Image Store abil ühilduvasse arvutisse. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Andmete kustutamiseks kasutage menüüd **Failihaldur** või avage vastav rakendus. Kustutada saab järgmisi andmeid:

- sõnumeid funktsiooni **Sõnumid** kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud**;
- allalaaditud ja telefoni salvestatud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- salvestatud pilte, videoid ja helifaile;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- allalaaditud rakendusi (vt ka ptk 'Rakendushaldur' lk 116);
- kõiki muid andmeid, mida te enam ei vaja.

Tähtsamad tähised



- telefoni kasutatakse GSM-võrgus.



(võrguteenus) - telefoni kasutatakse UMTS-võrgus. Vt 'Võrk' lk 113.



- rakenduse **Sõnumid** kaustas **Saabunud** on vähemalt üks lugemata sõnum.



- serveris on teile uus e-kiri.



- kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid. Vt 'Kaust "Saatmiseks" - saatmist ootavad sõnumid' lk 48.



- on vastamata kõnesid. Vt 'Tavakõned' lk 31.



- kuvatakse, kui funktsiooni **Helina tüüp** seadeks on valitud **Hääletu** ja funktsioonide **Sõnumi signaal**, **Vestluse märguanne** ning **E-kirja signaal** seadeks on valitud **Välja lülitatud**. Vt 'Profiilid - helinatoonide seadmine' lk 28.



- telefoni klahvistik on lukus. Vt 'Klahvistiku lukustus (klahvilukk)' lk 17.



- äratus on sisse lülitatud. Vt 'Kell' lk 15.



- kasutusel on teine kõneliin. Vt 'Kõne seaded' lk 104.



- kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist



- telefoniga on ühendatud peakomplekt.




- andmekõne on aktiivne.





- on võimalik kasutada GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendust.



- GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on aktiivne.


 - GPRS- või EDGE-pakettandmesideühendus on ootel. Neid tähiseid kuvatakse signaalitugevuse tähise asemel (ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas). Vt 'Pakettandmeside ühendused GSM- ja UMTS-võrkudes' lk 106.


 - on võimalik kasutada UMTS-pakettandmeside ühendust.


 - UMTS-pakettandmeside ühendus on aktiivne.


 - UMTS-pakettandmeside ühendus on ootel.


 - Bluetoothi ühendus on **Sisse lülitatud**.


 - Bluetoothi ühenduse kaudu edastatakse andmeid. Vt 'Ühenduvus Bluetoothiga' lk 92.


 Seade leidis raadiokohtvõrgu. Vt 'Raadiokohtvõrk' lk 98.

 Seade on ühendatud krüpteeritud raadiokohtvõrguga.

 Seade on ühendatud krüpteerimata raadiokohtvõrguga.

 - USB-ühendus on aktiivne.

 - teil on loetud e-kiri, mis ootab allalaadimist telefoni.

 - teil on lugemata e-kiri, mis ootab allalaadimist telefoni.

Nokia veebitugi


Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateabe, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiате aadressilt <http://www.nokia.com/support> või kohalikult Nokia veebisaidilt.



Abi

Seade sisaldab kontekstitudlikke spikreid ehk abitekste. Neile abistavatele tekstidele pääsete juurde otse rakendusest või põhimenüüst.

Kui mõni rakendus töötab, valige praegu avatud vaatest abitekstidele juurdepääsuks **Valikud > Abi**.


Abifunktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Abirakenduse avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid > Abi**. Abitekstide teemaloendi vaatamiseks valige soovitud rakendus. Teemade otsimiseks märksõnade abil valige **Valikud > Otsi võtmesõna**.

Abiteksti lugemise ajal muude seostuvate teemade vaatamiseks lükake juhtnuppu vasakule või paremale.




Juhendaja

Õpik pakub teavet teie seadme teatud funktsioonide kohta. Õpiku avamiseks menüüst vajutage klahvi  ja valige **Minu asjad** > **Juhendaja** ning teema, mida soovite vaadata.



Kell

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Kell**.

Uue alarmi või äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Äratuse aeg**. Sisestage alarmi kellaaeg ja valige **OK**. Kui alarm või äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Alarmi või äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui kõlab alarm või äratussignaali, valige **Hiljem**, et katkestada signaal viieks minutiks. Pärast seda signaal jätkub. Äratust saab edasi lükata viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse tühistamiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Tühista äratus**.

Kella seaded

Kella seadete muutmiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded**.

Ooterežiimis ekraanil kuvatava kella valimiseks liikuge alla ja valige siis **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Kui soovite, et mobiilsidevõrk korrigeeriks teie seadme kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt (võrguteenus), liikuge valikutes allapoole ja valige **Kella autom. uuendus** > **Automaatne uuendus**. Seade **Kella autom. uuendus** aktiveerimiseks lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse.

Äratussignaali muutmiseks liikuge allapoole ja valige **Äratuse helisignaali**.



Kellaaeg maailmas

Avage **Kell** ja lükake juhtnuppu maailmakella vaate avamiseks paremale. Maailmakella vaates saab vaadata erinevate linnade kellaaegu.

Linna lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa linn**. Sisestage soovitud linna nime esimesed tähed. Otsinguväli avatakse automaatselt ja kuvatakse otsingule vastavate linnade nimed. Valige linn. Loendisse saab lisada kuni 15 linna.

Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud** > **Asukohalin**. Linn kuvatakse kella põhivaates ning telefonis kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks aktiivse kõne või heli kuulamise ajal vajutage seadme vasakul serval vastavalt klahvi  või .

Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt (näiteks enda lähedale lauale asetatud telefoniga), ilma telefoni kõrva ääres hoidmata. Helirakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga vali heli.

Valjuhääldi asukoha kindlakstegemiseks vaadake lühijuhendi peatükki "Klahvid ja osad".

Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Aktiv. valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks telefonikõne või heliklipi kuulamise ajal valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.


Enne kui ühendate Nokia N91 kõrvaklapipessa mõne muu seadme peale Nokia originaalkõrvaklappide, reguleerige helitugevus väiksemaks, et hoida ära helimoonutused või välisseadme kahjustamine. Seejärel võite heli uuesti vajalikule tugevusele reguleerida.


Mõne peakomplekti puhul saab helitugevust reguleerida ainult peakomplekti helitugevuse klahvidega. Kui kasutate seadme helitugevuse klahve, muutub helitugevus alles pärast peakomplekti eraldamist.



Failihaldur

Telefoni rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Mällu salvestatakse näiteks kontaktisikud, sõnumid, fotod, helinad, kalendrikirjed, ülesanded, dokumendid ja allalaaditud rakendused. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on telefoni mällu juba salvestatud.

Seadme mälus või kõvakettal olevate failide ja kaustade sirvimiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Failihaldur**. Kõvaketta sisu vaatamiseks liikuge paremale.

Faili teisaldamiseks või kopeerimiseks teise kausta vajutage korraga  ja juhtnuppu, et see fail märkida.

Seejärel valige **Valikud** > **Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**.

Otse failihalduris on võimalik mitmesuguses vormingus faile avada. Kõikide funktsioonide kasutamiseks peate faili siiski vastavas rakenduses, mitte failihalduris avama.

Tähised menüüs **Failihaldur**:



- kaust



- alamkaustaga kaust.

Faili otsimiseks valige esmalt **Valikud** > **Leia**, seejärel mälu, kust otsida, ja sisestage otsitava faili nimele vastav sõna.




Näpunäide. Telefoni mälu ja kõvaketta sisu vaatamiseks võite kasutada programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Phone Browser. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Lukustamine: lükake seadme peal toitenupu kõrval olevat lukulülitit vasakule. Kui liigutate lülitit siis, kui liugklapp on suletud, lukustatakse kõik klahvid. Kui avate liugklapi, muutuvad kõik klahvid aktiivseks.

Vabastamine: liigutage lülitit paremale.

Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile. Sisestage hädaabinumber ja vajutage  .





Muusikapleier


Muusikapleier toetab faile laiendiga AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, MP4, M4A ja DCF. **Muusikapleier** ei tarvitse siiski toetada failivormingute kõiki funktsioone ja variatsioone.

Lisateabe leidmiseks pleieri kohta vali sisutundlik abitekst **Valikud** > **Abi**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Loo esitamine


- 1 Vajutage  ja valige **Muusika**.
- 2 Liikuge juhtnupu abil otsitavale loole, esitajale või muule kategooriale ja avage kategooria loend juhtnuppu vajutades.
- 3 Loo või lugude loendi esitamiseks vajutage esitus-/pausiklahvi .


Pleieri vaate **Praegu mängib** avamiseks muust vaatest vajutage muusikapääsuklahvi . Eelnevale vaatele naasmiseks vajutage uuesti seda klahvi.


Et valida vaates **Praegu mängib** mängimiseks veel muusikat, valige **Valikud** > **Ava Muusikamenüü**.

Nupud

 - valib järgmise loo. Kiireks edasikerimiseks hoidke klahvi all.

 - ühekordne vajutus käivitab loo algusest uuesti. Eelmise loo vahelejätmiseks vajutage seda klahvi kahe sekundi jooksul pärast loo algamist. Loo tagasikerimiseks hoidke klahvi all.

 - helitugevuse vähendamine. Klahv paikneb seadme vasakul serval.

 - helitugevuse suurendamine. Klahv paikneb seadme vasakul serval.


Seadme kõigi klahvide lukustamiseks lükake seadme peal olevat lukulüliti.





Näpunäide. Seadme juhtimiseks võite kasutada ka puldi klahve. Puldi küljel asuv lukustuslüüti lukustab ainult puldi klahvid.


Tähised

Tähised menüüs
Muusikapleier:

 - ühe loo kordusesitus

 - kõigi lugude kordusesitus


 - juhujärjestuse sisselülitamine

 - valjuhääldi vaigistamine (kuvatakse helitugevuse hüppikaknas)





Esitusrežiimid

Juhuslik järjestus

- 1 Juhujärjestuga esituse sisse- ja väljalülitamiseks valige **Valikud > Juhujärjestus**.
- 2 Valige **Välja lülitatud** või **Sisse lülitatud**. Ekraanile ilmub vaade **Praegu mängib**, mille paremas ülanurgas on või puudub juhujärjestuse tähis .

Kordusesitus

- 1 Esitatava loo või kõikide lugude kordusesituseks valige **Valikud > Kordus**.
- 2 Valige **Välja lülitatud**, **Kõik** või **Korda laulu**. Ekraanile ilmub vaade **Praegu mängib**, mille paremas ülanurgas on või puudub kõikide lugude  või ühe loo  kordusesituse tähis.

Helipildi muutmine

Ekvalaiser


Muusikaesituse helipildi muutmiseks valige **Valikud > Ekvalaiser**.

Ekvalaiser eelseade kasutamiseks valige see juhtnupuga ja valige seejärel **Aktiveeri**. Igal eelseadel on 8-ribalisel graafilisel ekvalaiseril erinevad seaded.

Ekvalaiser eelseadete muutmine

- 1 Uue eelseade loomiseks valige **Valikud > Uus seadekomplekt**. Olemasoleva eelseade muutmiseks valige **Valikud > Muuda**.
- 2 Sageduse seadete muutmiseks liigutage juhtnuppu vasakule või paremale, et valida madal, keskmine või kõrge sagedusala ning üles või alla, et vastava sagedusala helitugevust suurendada või vähendada.

- 3 Algsete väärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Eelseade kustutamiseks liiguge sellele ja vajutage klahvi  . Vaikimisi eelseadeid ei ole võimalik kustutada.

Heliseaded

Sagedustasakaalu ja stereopildi muutmiseks või rikkalikuma bassi saamiseks valige **Valikud** > **Heliseaded**.

Muusikapoodi sisenemine

- 1 Menüüst **Muusikamenüü** valige **Valikud** > **Ava Muusikapood**. (Teenust ei saa kasutada, kui muusikateenuse veebiaadress on määratlemata. Vt 'Muusikapoe seaded' lk 20)
- 2 Helinate otsimiseks, lehitsemiseks ja valimiseks kasutage ekraanivalikuid.

Muusikapoe seaded

Seaded võivad olla ka määratud ja mittemuudetavad.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema aktiivne Interneti-ühendus. Lisainfot vt ptk 'Pöörduspunkt' lk 106.

Muusikapoe kasutatavus ja välimus võib varieeruda.

Ühtlasi tuleb muusikapoe seadete alla sisestada muusikapoe veebiaadress.

Muusikapoe veebiaadressi muutmiseks või määramiseks valige muusikamenüüs **Valikud** > **Ava Muusikapood**. (Muusikapoe jaoks võib olla ka eraldi otsetee Operaatori kaustas.)

Valige muusikapoes **Valikud** > **Seaded**. Määratlege järgmised andmed.

Address: – sisestage muusikapoe veebiaadress.

Vaikepöörduspunkt: – valige, kas ühendus luuakse automaatselt või küsitakse vastavat luba. Kasutatakse ainult raadiokohtvõrgu korral.

Kasutajanimi: – sisestage oma kasutajanimi muusikapoes. Kui jätate välja tühjaks, peate võib-olla sisestama kasutajanime sisselogimise ajal.

Parool: – sisestage oma parool muusikapoes. Kui jätate välja tühjaks, peate võib-olla sisestama parooli sisselogimise ajal.

Muusika edastamine

Muusikat on võimalik alla laadida ühilduvast arvutist või muust ühilduvast seadmest USB-kaabli või Bluetooth-ühenduse kaudu. Lisaseadmete ühendamise kohta vt 'Ühenduvus' lk 92.

Arvuti tehnilised nõuded:

- Windows® XP operatsioonisüsteem (või hilisem)

- Rakenduse Windows Media® player ühilduv versioon. Lisateavet programmi Windows Media Player ühilduvuse kohta saate Nokia veebisaidi jaotisest N91.
- Nokia PC Suite 6.7 või hilisem. Tarkvara on installimiseks saadaval müügipakendis oleval CD-ROM-il.

Ühendusviis:

- USB-kaabel DKE-2 (miniUSB - USB)
- Bluetoothi ühendusega arvuti

Ülekanne arvutist

Failide ülekandmiseks on mitmeid viise.

- Seadme nägemiseks arvuti välise kõvakettana, kuhu saab andmefaile üle kanda, ühendage seadmed kaabli või Bluetoothi ühenduse abil. Kui kasutate DKE-2 USB-kaablit, valige oma seadmes ühendusviisiks **Andmeedastus**. Faile on võimalik vabalt kopeerida ja teisaldada, kuid kogu failiinfort vaadata ei saa. Kopeerimiskaitsega materjali kopeerimine ei pruugi õnnestuda. Muusikakogu värskendamiseks pärast seadme lugude valiku uuendamist avage kaust **Muusikamenüü** ja valige **Valikud > Värsk. muusikakogu**.
- Muusika sünkroonimiseks Windows Media Playeriga ühendage USB-kaabel ja valige ühendusviisiks


Meediumipleier. Selline ühendusviis sobib kõigi või osa muusikafailide sünkroonimiseks arvuti ja seadme vahel.

- Nokia Music Manageri kasutamiseks Nokia PC Suite'is ühendage DKE-2 USB-kaabel ja valige ühendusviisiks **PC Suite**.

USB-kaabli ühendamine

Ühendage DKE-2 USB-kaabel ühilduva arvuti ja oma seadme vahele. Kui kasutate Windows XP-d, tuvastatakse teie seade automaatselt välise kõvakettana. Kõik seadme rakendused sulguvad ja arvuti läheb vallasrežiimi.

Muusika sünkroonimiseks Windows Media Playeriga valige ühendusviisiks **Meediumipleier**. Valige juhtnupu abil ühendusviis.

Vaikimisi USB ühendusviisi muutmiseks vajutage , valige **Side > Datakaabel** ja üks käsk menüüs **Andmekaablirežiim**.

Muusika ülekandmine

Nii Windows Media Player kui ka Nokia PC Suite'i koosseisu kuuluv Nokia Music Manager on muusikafailide ülekandmiseks optimeeritud. Teavet muusika ülekandmise kohta Nokia Music Manageri abil lugege Nokia PC Suite'i kasutusjuhendist, mille leiате telefoniga Nokia N91 kaasas olnud CD-ROM-ilt.

Järgmised juhised on kirjutatud uusima ühilduva Windows Media Playeri versiooni kohta kättesaadava teabe põhjal. Juhiste üksikasjad (eriti erinevate valikute asukohta ja nimesid käsitlevad juhised) ei pruugi olla täpsed ja võivad muutuda. Ajakohasema teabe saamiseks lugege Windows Media Playeri vastavaid juhendeid ja abitekste.

Käsitsi sünkroonimine

Kui seadmes on vaba salvestusruumi alla 8 GB või ei ole piisavalt salvestusruumi terve kogu mahutamiseks, valib Windows Media Player pärast seadme ühendamist ühilduva arvutiga käsitsi sünkroonimise. Käsitsi sünkroonimise puhul valite ise laulud ja esitusloendid, mida soovite teisaldada, kopeerida või kõrvaldada.

Seadme ühendamisel esimest korda peate sisestama nime, mida kasutatakse Windows Media Playeris teie seadme nimena.

Valitud failide käsitsi ülekandmine

- 1 Kui ühendatud seadmeid on rohkem kui üks, valige pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga navigeerimispaanilt oma seade.
- 2 Lohistage laulud või albumid sünkroonimiseks loendipaaniile. Laulude või albumite kõrvaldamiseks valige loendis vastav nimetus ja klõpsake nuppu [Remove from list](#).

- 3 Kontrollige, kas loendipaani sisaldab faile, mida soovite sünkroonida ja kas seadmes on piisavalt ruumi. Sünkroonimise käivitamiseks klõpsake nuppu [Start Sync](#).

Automaatne sünkroonimine

To change the default file transfer option in Windows Media player, click the arrow under [Sync](#), select your device, and click [Set up Sync](#). Clear or select the [Sync this device automatically](#) check box.

Kui märkeruut [Sync this device automatically](#) on valitud ja te ühendate oma telefoni, värskendatakse teie Nokia N91 muusikakogu automaatselt Windows Media Playeris valitud esitusloendite alusel.

Kui ühtegi esitusloendit pole valitud, valitakse sünkroonimiseks kogu arvuti muusikakogu. Teie arvuti muusikakogus võib olla rohkem faile, kui seadme Nokia N91 kõvakettale mahub. Lisateabe saamiseks lugege Windows Media Playeri abiteavet.

Teie telefonis olevaid esitusloendeid Windows Media Playeri esitusloenditega ei sünkroonita.

Esitusloendid

Esitusloendi loomine

Esitusloendi koostamine lugudest

- 1 Valige vaatest **Esitusloendid Valikud** > **Loo esitusloend**.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK** või vajutage juhtnupp.
- 3 Laiendage ja ahendage esitajate nime, et esitusloendisse lisatavaid lugusid leida. Failide lisamiseks vajutage juhtnupp. Lugude loendi vaatamiseks esitaja nime all lükake juhtnupp paremale. Loendi peitmiseks lükake juhtnupp vasakule.
- 4 Kui olete valikud teinud, valige **Valmis**.

Esitusloendile lugude lisamine

Saate koostada uue esitusloendi või lisada lugusid olemasolevasse loendisse.

- 1 Valige lugude nimekirjast **Valikud** > **Lisa laule**.
- 2 Laiendage ja ahendage esitajate nime, et esitusloendisse lisatavaid lugusid leida. Failide lisamiseks vajutage juhtnupp. Lugude loendi vaatamiseks esitaja nime all lükake juhtnupp paremale. Loendi peitmiseks lükake juhtnupp vasakule.

- 3 Kui olete valikud teinud, valige **Valmis**.



Näpunäide. Lugusid saab lisada ka esitusloendisse, mida hetkel mängitakse. Loo otsimiseks sisestage tähti klaviatuuri abil.

Lugude järjestuse muutmine

- 1 Valige esitusloendi vaates **Valikud** > **Järj. muutm.**
- 2 Valitud lugu on teisaldamiseks valmis. Kerige üles või alla, et lugu teisaldada.
- 3 Valige **Vabasta**.
- 4 Liikuge teisaldatavale loole.
- 5 Valige **Haara**.
- 6 Liikuge uude kohta.
- 7 Valige **Vabasta**.
- 8 Kui olete järjestuse muutmise lõpetanud, valige **Valmis**.



Näpunäide. Lohistada saab ka juhtnupuga.

Lugude eemaldamine esitusloendist

Lugusid on võimalik esitusloendist eemaldada

- 1 Liikuge esitusloendis mingile loole.
- 2 Valige **Valikud** > **Kustuta esitusloendist**.
- 3 Kinnitamiseks valige **Jah**. Kustutamisel ei kustuta lugu seadmest, vaid ainult esitusloendist.

Failide lisamine vaadetest esitusloendisse

Lugusid, plaate, esitajaid, muusikaliike ja heliloojaid on võimalik **Muusikamenüü** eri vaadetest olemasolevasse või uude esitusloendisse lisada.

- 1 Valige fail **Muusikamenüü** avatud vaates.
- 2 Valige **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvestatud esitusloend** või **Uus esitusloend**.
- 3 Kui valisite **Uus esitusloend**, sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**. Kui valisite **Salvestatud esitusloend**, valige esitusloend ja **OK**.



Näpunäide. Mõnes vaates saab **Valikud** > **Vali/ Tühista valik** > **Vali** valimisel lisamiseks mitu lugu valida.



Näpunäide. Esitusloendisse saab lisada loo, mida praegu kuulate.

Esitusloendi andmed

Valige vaates **Esitusloendid Valikud** > **Esitusloendi teave**. Kuvatakse järgmine teave.

Nimi - esitusloendi nimi

Laulud - lugude arv esitusloendis.

Asukoht - esitusloendi asukoht kõvakettal.

Kuupäev - esitusloendi viimase muutmise kuupäev.

Kellaeg - esitusloendi viimase muutmise kellaeg.

Automaatsed esitusloendid

Esitusloendite vaatesse ilmuvad järgmised esitusloendid automaatselt:

Lemmiklood - 40 enimmängitud lugu viimasel ajal kuulatud lugude hulgast..

Viimased lood - 40 enimmängitud lugu vastupidises järjekorras, lõpetades viimati kuulatud looga.

Viimati lisatud - viimase nädala jooksul teeki lisatud lood.

Valikud

Muusikapleieri eri vaadetes saab kasutada järgmisi valikuid.

Ava Praegu esitamisel - parajasti mängiva loo teabevaate avamine.

Ava Muusikapood - mobiilse võrguühenduse loomine veebibpoega, kus on võimalik muusikat otsida, lehitseda ja osta.

Värsk. muusikakogu - muusikakogu loendit värskendamine, kõvakettalt otsitakse uusi lugusid ja katkenud lingid kõrvaldatakse.

Laulu andmed/Esitusloendi teave/Muusikakogu andmed—valitud faili andmete kuvamine.

Abi - abiteksti avamine.

Loo esitusloend - uue esitusloendi koostamise vaate avamine.

Saada - valitud faili saatmine ühilduvasse seadmesse.

Kustuta - valitud faili kõrvaldamine pärast kinnituse küsimist. Fail kustutatakse kõvakettalt.

Muuda nime - valitud faili ümbernimetamine.

Lisa esitusloendisse - valitud faili lisamine olemasolevasse või uude esitusloendisse.

Albumi pilt - avab mängitava loo plaadiümbrise pildi. Plaadiümbriseid on võimalik muuta ja lisada telefonis olevaid pilte kaustades

Vali/Tühista valik - mitme faili valimine mingiks toiminguks.

Määra helinaks—väljavalitud loo valimine aktiivse profiili helinaks. Kui valite kõvakettalt helinatena kasutatavaid muusikapalasisid, ei pruugi need vibroalarmiga töötada. Optimaalse töö tagamiseks salvestage helinad seadme mälli.

Muuda loendijärjestust - esitusloendi lugude ümberjärjestamine.

Ainult mängimisvaates olevad valikud

Ava Muusikamenüü - vaate **Muusikamenüü** avamine.

Juhujärjestus - juhujärjestusega esituse sisse- ja väljalülitamine. Juhujärjestuse korral esitatakse lood suvalises järjekorras.

Kordus - parajasti esitatava loo või kõigi valitud esitusloendi lugude kordamine.

Ekvalaiser - heli sagedustasakaalu muutmise vaate avamine.

Heliseaded - heli sagedustasakaalu, stereopildi ja bassi karakteristikute muutmise vaate avamine.

Graafilised efektid - kasutatavate visualisatsioonide loendi avamine.

Failinimede muutmine

- 1 Valige loendist **Esitaja**, **Album**, **Žanr** või **Helilooja**.
- 2 Valige **Valikud** > **Muuda nime**.
- 3 Sisestage uus nimi ja valige **OK**. Uuendatakse kõiki valitud esitaja, plaadi, muusikaliigi või helilooja lugusid.

Loo andmete vaatamine ja muutmine

Valige loo vaates **Valikud** > **Laulu andmed**. Ilmub järgmine muudetav teave:

Laulu nimi - pala nimi.

Esitaja - esitaja nimi.

Album - plaadi nimi, kuhu vastav pala kuulub.

Pala number - loo asukoht plaadil, kuhu pala kuulub.

Aasta - plaadi väljaandmise aasta.

Žanr - pala žanri nimetus.

Autor - pala autori nimi.

Kommentaar - muu teave selle pala kohta.

Üksikasjade, näiteks **Vorming**, **Kestus** ja **Autoriõigus** vaatamiseks valige **Valikud** > **Kuva faili andmed** vaates **Laulu andmed**.

Muusikakogu andmed

Menüüs **Muusikamenüü** valige **Valikud** > **Muusikakogu andmed**. Kuvatakse järgmine teave.

Laulud - laulude arv muusikakogus.

Kestus - praeguste lugude pikkus kokku.

Kasutatud - muusikakogu failide kogumaht

Saadaval - vaba kõvakettaruum gigabaitides.

Värskendatud - muusikakogu viimase muutmise kuupäev.

Loo helinaks valimine

- 1 Valige lugu.
- 2 Valige **Valikud** > **Määra helinaks**. Valitud lugu saab aktiivse profiili helinaks.

Visualisatsioon

- 1 Valige vaates **Praegu mängib Valikud** > **Graafilised efektid**.
- 2 Valige üks kasutatavatest visualisatsioonidest.
- 3 Vaatesse **Praegu mängib** tagasipöördumiseks vajutage **Sulge**.

Plaadiümbrise muutmine

- 1 Valige lugu.
- 2 Valige **Valikud** > **Albumi pilt**.
- 3 Valige **Valikud** > **Muuda**.
- 4 Lehitsege Galeriis olevaid pilte ja valige **Valimine:**.
- 5 Plaadiümbrise taastamiseks valige **Taasta originaal**.

Kodeeritud audio

Kõvakettamahu kokkuhoidmiseks kodeerivad Windows Media Player ja Nokia Audio Manager helifaile koodekite, nt WMA ja MP3 abil. Kodeerimine seisneb loo nende osade eemaldamises, mis ei ole inimesele kuuldavad või on vaid vaevu kuuldavad.

Olenemata kodeerija ning koodeki kvaliteedist, ei ole kodeeritud lugu nii kvaliteetne kui originaal.

Seade toetab AAC, WMA ja MP3 koodekeid. Neil kõigil oma eripärad.

Bitikiirused

Kodeeritud heli kvaliteet oleneb kodeerimisel kasutatud diskreetimissagedusest ja bitikiirusest. Diskreetimissageduse ühikuks on tuhat diskreeti sekundis (kHz) ja CD-muusika puhul on diskreetimissagedus fikseeritud väärtusele 44,1 kHz. Bitikiiruse ühikuks on kilobitti sekundis (kb/s). Mida suurem bitikiirus, seda kvaliteetsem heli.

Heli vajalik kvaliteet oleneb kasutaja nõudlikkusest, kasutatavast telefonist ja müra kuulamiskeskkonnas. MP3 puhul tagab bitikiirus 128 või 192 kb/s tavaliselt piisava kvaliteedi, et teie seadmega popmuusikat kuulata. WMA või AAC puhul saavutatakse tavaliselt MP3-ga võrreldav tulemus aste madalama bitikiiruse korral

(96–160 kb/s). AAC variatsioonid, näiteks AAC+ ja täiustatud AAC+ (eAAC+) tagavad CD kvaliteediga heli isegi bitikiirustel 48 kb/s. Klassikaline ja nüansirikas muusika nõuab tavaliselt suuremat bitikiirust kui popmuusika.

Kõne ja muu heli puhul on mälumahu säästmine tavaliselt olulisem kui heli kvaliteet ja piisab bitikiirusest 8 kuni 64 kb/s. WMA või AAC väike bitikiirus annab tavaliselt MP3-st parema tulemuse.

Muutuv bitikiirus


Teie seade toetab ka muutuvat bitikiirust (VBR). Muutuv bitikiirus tähendab seda, et bitikiirust muudetakse kodeeritava materjali keerukuse põhjal. VBRi kasutamisel optimeeritakse kodeerimist kogu loo kestel püsiva helikvaliteedi tagamiseks ja helikvaliteet pole muusikapalade keerukamate osade puhul väiksem nagu püsiva bitikiirusega (CBR) kodeerimisel.

Seadme isikupärastamine


Võimalik, et teie teenusepakkuja on otsustanud teatud teenused teie seadmes keelata või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie võrguoperaator olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.




Profiilid – helinatoonide seadmine

Helinatoonide, sõnumisignaali ja muude helisignaali seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, olukorrale ja helistajarühmale vajutage  ning valige **Vahendid** > **Profiilid**. Kui praegu valitud profiil pole **Tavaline**, kuvatakse aktiivse profiili nimi ooterežiimis ekraani ülaservas.

Profiili vahetamiseks vajutage ooterežiimis . Liikuge profiilile, mida soovite aktiveerida, ja valige **OK**.

Profiili muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**. Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja vajutage valikute avamiseks juhtnuppu. Kõvakettale

salvestatud helinaid tähistab . Valiku tegemiseks saate helinate loendis kuvatud helinaid sirvida ja kuulata. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi.


Helina valimisel avab funktsioon **Helinate lingid** järjehoidjate loendi. Helina allalaadimiseks valige mõni järjehoidja ja looge veebilehega ühendus.

Kui soovite, et seade ütleks telefoni helisemise ajal helistaja nime, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ja valige **Ütle helistaja nimi** reale **Sisse lülitatud**. Helistaja nimi peab olema salvestatud kausta **Kontaktid**.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus**.

Kui kuulate muusikat ja valitud on profiil **Muusika**, kuulete saabuva kõne märguandena ainult piiksu ja kõik muud märguanded lülitatakse välja.

Vallasrežiimi profiil

Profiil **Autonoomne** võimaldab seadet kasutada mobiilsidevõrguga ühendust loomata. Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis ). Seade ei saada ega võta vastu raadiosignaale. Kui proovite saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse hiljem.

Kui olete profiili **Autonoomne** aktiveerinud, võite endiselt kasutada raadiokohtvõrku (olemasolu korral) näiteks oma e-kirjade lugemiseks või Interneti kasutamiseks.


Raadiokohtvõrgu kasutamisel täitke kindlasti kõiki ühendusega seotud turvanõudeid. Vt 'Raadiokohtvõrk' lk 98.



Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.






Hoiatus! Profiili **Autonoomne** kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Kui mobiilsidevahendi kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.

Profiili **Autonoomne** sulgemiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge mõnele muule profiilile ning seejärel valige **Valikud** > **Aktiveeri** > **Jah**. Seade taastab mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui enne profiili **Autonoomne** sisenemist on aktiveeritud Bluetooth-ühendus, lülitub see välja. Bluetooth-ühendus aktiveeritakse taas automaatselt pärast profiili **Autonoomne** sulgemist. Vt 'Seaded' lk 93.



Seadme välimuse muutmine

Ekraani välimuse (nt taustpildi ja tähiste) muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Teemad**. Valitud teemat tähistab . Funktsioonis **Teemad** võite rühmitada mitme teema elemente või valida teemade isikupärastamiseks pilte kaustast **Galerii**. Kõvakettale salvestatud teemasid tähistab .

Veebiühenduse loomiseks ja uute teemade allalaadimiseks valige **Teema laadim..**


Teema aktiveerimiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**. Teema vaatamiseks enne aktiveerimist valige **Valikud** > **Elvaade**.

Teema muutmiseks liikuge soovitud teemale ning valige **Valikud** > **Muuda**. Saate muuta **Taustpilt** ja **Akusäästja** seadeid.

Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema muutmisel **Valikud** > **Taasta algne teema**.

Aktiivne ooterežiim


Ooterežiimi kuvalt saate sageli kasutatavaid rakendusi kiiresti avada. Aktiivne ooterežiim on vaikimisi aktiveeritud.

Vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** ja vajutage juhtnuppu, et aktiivne ooterežiim sisse või välja lülitada.

Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas ja kalendri-, ülesannete ning pleierisündmused ekraani allosas.

Liikuge soovitud rakendusele või sündmusele ja vajutage juhtnuppu.

Aktiivses ooterežiimis ei saa kasutada tavalisi juhtnupu ooterežiimi otsevalikuid.

Rakenduste vaikimisi otseteede muutmiseks vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Akt. ooterež. rakend.** ja vajutage juhtnuppu.

Mõnda otseteevalikut ei saa muuta.



Helistamine

Tavakõned



Näpunäide. Helitugevuse muutmiseks kõne ajal vajutate seadme vasakul küljel olevaid klahve.

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbril kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutate rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).



Näpunäide. Kõne alustamiseks ja lõpetamiseks võite kasutada ka puldi klahvi .

Klahvi vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne).



Näpunäide. Kui te peakomplekti ei kasuta, vajutage kõne lõpetamiseks ja sulgege 15 sekundi jooksul lükkklapp.

Menüü **Kontakt-andmed** kaudu helistamiseks vajutage ja valige siis **Kontakt-andmed**. Liikuge soovitud kontaktisiku nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed. Kuvatakse leitud kontaktisikute loend. Helistamiseks vajutage .

Sel viisil helistamiseks peate esmalt kopeerima kontaktandmed oma SIM-kaardilt kausta **Kontakt-andmed**. Vt 'Kontaktikirjete kopeerimine' lk 37.


Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutate ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. (vt ka ptk 'Suunamine' lk 112);




Näpunäide. Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Kõnepost** > **Valikud** > **Muuda numbrit**. Sisestage number (selle saate võrguoperaatorilt) ja valige **OK**.


Viimati valitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage . Kuvatakse 20 viimast numbrit, millele helistasite või proovisite helistada. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamiseks .


Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige **Valikud** > **Konverents**, et liita esimene osaleja konverentskõnega.
Uute osalejate liitmiseks konverentskõnega korrake 2. juhust. Seejärel valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentsikõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).
Kui soovite kõnele ühe osapoolega privaatset, valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**. Liikuge osaleja nimele ja valige **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel vestlemist jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**, et naasta konverentskõnesse.
Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**. Liikuge soovitud osalejale ja valige **Vabasta**.
- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (**2 - 9**) vajutage  ja valige **Vahendid** > **Kiirvalim..** Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbrit määrata, ja valige **Valikud** > **Määra**. **1** on reserveeritud kõneposti jaoks.

Ooterežiimis helistamiseks vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäsklusi. Täiustatud häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, seega pole kasutajal vaja tunnussõnu esmalt salvestada. Selle asemel loob seade kontaktisikute loendi kirjete jaoks ise tunnussõnad, mida siis lausunud tunnussõnaga võrreldakse. Seadme kõnetuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.


Kontaktisiku tunnussõnaks on kontaktisiku kaardile salvestatud nimi või hüüdnimi. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktisiku kaart ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil




Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras üksnes häälvõtmisele.

Häälvõtmise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.


- 1 Häälvõtmise alustamiseks vajutage paremat valikuklahvi  ja hoidke seda all. Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvõtmise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontaktisiku kaardile salvestatud nimi või hüüdnimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontaktisiku sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbrilise. 1,5 sekundi pärast valib seade numbrilise. Kui tuvastatud kontaktisik polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Järgmine** või häälvõtmise tühistamiseks **Lõpeta**.


Kui ühe nime alla on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole määratud, valib seade esimese saadaoleva numbrilise järjese järjese: **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage  või avage liugklapp. Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.



Näpunäide. Kõne alustamiseks ja lõpetamiseks võite kasutada ka puldi klahvi .

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage keeldumiseks . Kui kõne ümbersuunamiseks on aktiveeritud **Suunamis-seaded** > **Kui kinni**, siis suunatakse sissetulev kõne ümber ka sellest keeldumisel. Vt 'Suunamine' lk 112.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite ka valida **Saada tekstisõnum**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada, miks te ei saanud kõnele vastata. Enne saatmist saate sõnumi teksti muuta. Selle valiku seadistamise ja standardse tekstisõnumi kirjutamise kohta lugege teemast 'Kõne seaded' lk 104.

Koputus (võrguteenus)

Poolelioleva kõne ajal saate vastata uuele kõnele juhul, kui olete varem aktiveerinud funktsiooni **Koputus** (menüüs **Seaded** > **Kõne** > **Koputus**).



Näpunäide. Seadme helisignaaside kohandamiseks erinevate olukordade jaoks (nt seadme kõigi helisignaaside väljalülitamiseks) vaadake teemat 'Profiilid – helinatoonide seadmine' lk 28.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage . Esimene kõne pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitamiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahutamiseks mõlemast kõnest valige **Valikud** > **Ühenda**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage . Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks valige kõne ajal **Valikud**: **Mikrofon välja** või **Mikr.-jah, Vasta, Keeldu, Vaheta, Ootele** või **Aktiveeri ootel kõne, Aktiveeri kõnetoru, Aktiv. valjuhääldi** või **Aktiv. vabakäes**. (kui telefoniga on ühendatud ühilduv Bluetooth-peakomplekt), **Lõpeta aktiivne** või **Lõpeta kõik kõned, Uus kõne, Konverents** ja **Ühenda**. Valige järgmiste valikute seast.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamine ja selle asendamine ootel kõnega.

Saada MMS (ainult UMTS-võrgus) – pildi või video saatmine kõne teisele osapoolle multimeediumsõnumiga. Enne saatmist saate sõnumit redigeerida ja valida adressaadi. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse vajutage (võrguteenus).

Saada DTMF – DTMF-toonsignaali, näiteks parooli saatmine. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see üles kaustas **Kontakt-andmed**. Ootemärgi (**w**) või pausimärgi (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt * . Tooni saatmiseks valige **OK**.



Näpunäide. DTMF-toonsignaali jada saate sisestada kontaktandmekaardi väljale **Telefoninumber** või **DTMF**.



Kontaktid (telefoniraamat)

Vajutage ja valige **Kontaktid**. Kaustas **Kontaktid** saate kontaktandmekaardile lisada ainult selle kontaktisiku puhul kasutatava helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktisikute rühmi, mille abil saate tekstisõnumeid või e-kirju saata paljudele aadressaasidele korraga. Kontaktide kausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid (visiitkaarte). Vt 'Andmed ja seaded' lk 45. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.



Näpunäide. Varundage regulaarselt oma seadmes olevaid andmeid. Teatud andmeid (nt kontaktikirjeid) saate hiljem seadmesse taastada. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate kontaktidest varukoopia luua ka ühilduvas arvutis. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kaustas **Kontaktid** asuvate kontaktandmekaartide muutmiseks liikuge muudetavale kontaktandmekaardile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kaustas **Kontaktid** asuva kontaktandmekaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage . Mitme kontaktandmekaardi korraga kustutamiseks vajutage alla ja vajutage juhtnuppu, et märkida kõik kontaktisikud, keda soovite kustutada. Märgitud kontaktisikute kustutamiseks vajutage .



Näpunäide. Kontaktandmekaartide lisamiseks ja muutmiseks kasutage tarkvarapaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Contacts Editor. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Kontaktandmekaardile pispildi lisamiseks avage kontaktandmekaart ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa pispilt**. Kui see inimene teile helistab, kuvatakse telefonis pispilt.



Näpunäide. Kiirvalimine on kiire viis sageli kasutatavate telefoninumbrite valimiseks. Te saate määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Vt 'Telefoninumbri kiirvalimine' lk 32.



Näpunäide. Kontaktandmete saatmiseks valige kontaktandmekaart, mida soovite saata. Valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, või **Bluetoothi abil**. Vt ptk 'Sõnumite saatmine' lk 39 ja 'Andmete saatmine Bluetoothi ühenduse kaudu' lk 94.

Kontakti lisamiseks grupile valige **Valikud > Lisa gruppi:** (ilmub ainult pärast grupi koostamist. Vt 'Rühmade loomine' lk 37.

Kontaktide, gruppide ja vaba mälu info vaatamiseks valige **Kontaktid > Valikud > Kontaktide info.**

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktandmekaardi jaoks saab määrata vaikenumbri või -aadresse. Kui kontaktisikul on mitu telefoninumbrit või aadressi, saate sel viisil kontaktisikule hõlpsasti just eelistatud numbril või aadressil helistada või sõnumi saata. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvälalimise puhul.


- 1 Liikuge kontaktisikute kaustas soovitud kontaktisikule ja vajutage juhtnuppu.
- 2 Valige **Valikud > Põhinumbriid.**
- 3 Valige vaikevalik, millele soovite lisada numbrit või aadressi, ja valige **Määra.**
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.

Vaikenumber või -aadress kriipsutatakse kontaktandmekaardil alla.

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte

väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

SIM-kaardile talletatud nimede ja numbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Kontaktid > Valikud > SIM-kontaktid > SIM-kirjed.** SIM-kaardi kaustas saate kontaktisikute numbreid lisada, muuta või kopeerida ning neile helistada.


Valiknumbrite loendi vaatamiseks valige **Valikud > SIM-kontaktid > Lubatud numbrid.** See seade kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.


Kui soovite piirata seadme abil väljahelistamist kindlate telefoninumbrite kehtestamisega, valige **Valikud > Valiknumbrid sisse.** Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loendisse valige **Valikud > Uus SIM-kirje.** Nende funktsioonide kasutamiseks läheb teil vaja PIN2 koodi.


Kui kasutate funktsiooni **Valiknumbrid**, pole pakettside võimalik, välja arvatud tekstisõnumite saatmine pakettside vahendusel. Sel juhul peavad valiknumbrite loendis olema ka sõnumikeskuse number ja aadressaadi telefoninumber.

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbriks.

Kontaktikirjete kopeerimine

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt oma seadmesse, vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kaardi kirjed**. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud** > **Kop. Kontaktidesse**.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile vajutage  ja valige **Kontaktid**. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-kaardile**. Kopeeritakse ainult need kontaktandmekaardi väljad, mida SIM-kaart toetab.

Et muuta telefoninumbreid, millele teie seadmest on lubatud helistada, vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Lubatud numbrid**. Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Valiknumbrite muutmiseks tuleb tõenäoliselt PIN2 sisestada.



Näpunäide. Tarkvarapaketi Nokia PC Suite abil saate kontakte sünkroonida ühilduva arvutiga. Vaadake seadme müügi komplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Helina lisamine kontaktile

Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktandmekaardi avamiseks vajutage juhtnuppu või avage rühmaloend ja valige soovitud kontaktirühm.
- 2 Valige **Valikud** > **Helin**. Avaneb helinatoonide loend.
- 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud rühmale.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Rühmade loomine

- 1 Rühmaloendi avamiseks menüüs **Kontaktid** lükake juhtnuppu paremale.
- 2 Valige **Valikud** > **Uus grupp**.
- 3 Sisestage rühma nimi või kasutage vaikenime **Grupp** (number) ja valige **OK**.
- 4 Avage rühm ja valige **Valikud** > **Lisa liikmeid**.
- 5 Leidke kontakt ja vajutage selle märkimiseks juhtnuppu. Mitme liikme korraga lisamiseks valige samamoodi kõik soovitud kontaktid.
- 6 Kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

Rühma nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**, sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Liikmete eemaldamine rühmast


- 1 Avage rühmaloendis rühm, mida soovite muuta.
- 2 Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist**.
- 3 Kontakti eemaldamiseks rühmast valige **Jah**.



Näpunäide. Kontakti rühmakuuluvuse vaatamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Kuuluvus gruppi**.



Sõnumite saatmine

Vajutage  ja valige **Sõnumid**. Menüüs **Sõnumid** saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korraldada tekstisõnumeid, multimeediumsõnumeid, e-kirju ja andmeid sisaldavaid erilisi tekstisõnumeid. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta Bluetooth-ühenduse kaudu. Samuti on võimalik võtta vastu veebipõhiseid teenuseteateid ja kärjeteateid ning saata võrku taotlusi teenuste sisselülitamiseks.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Kui avate menüü **Sõnumid**, kuvatakse funktsioon **Uus sõnum** ja järgmised kaustad.



Saabunud vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.



Minu kaustad saate sõnumeid kaustadesse paigutada.



Postkast saate luua ühenduse kaugpostkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem allalaaditud e-kirju. Vt 'E-post' lk 51.



Mustandid siin asuvad saatmata mustandsõnumid.



Saadetud - siia on salvestatud 20 viimati saadetud sõnumit (v.a Bluetooth- või infrapunahenduse kaudu saadetud sõnumid). Talletatavate sõnumite arvu

muutmiseks vaadake teemat 'Seaded kategoorias Muu' lk 53.



Saatmiseks - saatmist ootavad sõnumid.



Näide. Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetaks ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.



Raportid saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud tekstisõnumite või multimeediumsõnumite edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.



Näpunäide. Kui mõni vaikekaust on avatud, saab ühest kaustast teise liikuda klahvi paremale või vasakule vajutades.

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimiskäskude sisestamiseks ja teenusepakujale saatmiseks valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud > Teenuse juhtimine**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate oma teenusepakujalt. Valige menüü **Sõnumid**


põhivaates **Valikud** > **Kärjeteated**. Põhivaates kuvatakse teema olek, teema number, nimi ja see, kas teema on lipukesega (▶) järeltegevuseks märgitud.



UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmeside ühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teksti sisestamine

Valitud täherežiimi näitab **ABC**, **abc** ja **Abc**. Numbrirežiimi näitab **123**.

Tavaline tekstisisestus

Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas tähis .

- Vajutage korduvalt numbriklahvi (**1 9**), kuni vajalik märk ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui klahvil näha.
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
- Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.
- Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või lükake ooteaja lõpetamiseks juhtnuppu kiirelt paremale) ja sisestage täht.
- Ühe märgi kustutamiseks vajutage . Mitme märgi kustutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.


- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiata klahvi **1** alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi **1**.
Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.
Loendis liikumiseks vajutage juhtnuppu ja soovitud märgi valimiseks **Vali**.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0**.
- Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage **#**.


Sõnastikupõhine


tekstisisestus – sõnastik

Kõiki tähti saab sisestada ühe klahvivajutusega.

Sõnastikupõhine tekstisisestus tugineb sisseehitatud sõnastikule, kuhu saate ka uusi sõnu lisada.


Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel kuvatakse ekraani paremas ülemises nurgas tähis .


- 1 Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Kasuta sõnastikku**. Valik aktiveerib sõnastikupõhise tekstisisestuse kõigis seadme redaktorites.
- 2 Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2 9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga



klahvi ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia" ingliskeelse sõnastiku abil, vajutage tähe "N" jaoks klahvi **6**, "o" jaoks klahvi **6**, "k" jaoks klahvi **5**, "i" jaoks klahvi **4** ja "a" jaoks klahvi **2**.

Ekraanil pakutav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.



- 3** Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja ekraanil kuvatud sõna on õige, kerige selle kinnitamiseks paremale või vajutage tühiku lisamiseks klahvi **0**. Kui sõna pole õige, vajutage sõnade ükshaaval vaatamiseks korduvalt klahvi *****, või vajutage  ja valige **Sõnastik > Vasted**. Kui sõna järel on **?**, pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna tavalise tekstisisestusega ja valige siis **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.
- 4** Alustage järgmise sõna kirjutamist.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#**.


Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Numברי sisestamiseks täherežiimis vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.


Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage **#**.

Ühe märgi kustutamiseks vajutage . Mitme märgi kustutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.


Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

 **Näpunäide.** Mitme erimärgi samaaegseks sisestamiseks vajutage märgi valimisel **5**.

Enamkasutatavad kirjvahemärgid leiab klahvi **1** alt. Vajaliku kirjvahemärgi leidmiseks vajutage **1** ja siis korduvalt *****.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhine sisestus üritab ära arvata, millist kirjvahemärki kasutada (.,?!). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltub sõnastiku keelest.

Sõnastikust leitud sõnade ükshaaval vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi *****.


Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage  **Sõnastik** ja kerige paremale.

Vasted - kui soovite vaadata oma klahvivajutustele vastavaid sõnu.


Sisesta sõna - kui soovite lisada sõna sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Muuda sõna - sõna redigeerimiseks tavalises sisestusrežiimis. See valik on saadaval, kui sõna on aktiveeritud (allajoonitud).




Näpunäide. Kui vajutate , kuvatakse ekraanil järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisrežiimist): **Sõnastik** (sõnastikupõhine sisestus), **Täherežiim** (tavaline tekstisisestus), **Numbrirežiim**, **Lõika** (kui tekst on valitud), **Kopeeri** (kui tekst on valitud), **Kleebi** (kui tekst on enne lõigatud või kopeeritud), **Lisa number**, **Lisa sümbol** ja **Sisestuskeel**: (muudab sisestuskeelt kõigis telefoni redaktorites).





Liitsõnade kirjutamine



Kirjutage liitsõna esimene osa ja kinnitage see, lükates juhtnuppu paremale. Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage  .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine

Et lõpetada sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine kõigis telefoni redaktorites, vajutage  ja valige **Sõnastik** > **Välja lülitatud**.

Teksti kopeerimine lõikelauale

- 1 Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Samal ajal lükake juhtnuppu vasakule või paremale. Valitud tekstiosa tõstetakse esile.
- 2 Teksti kopeerimiseks lõikelauale ehk puhvrissse valige **Kopeeri**, hoides samal ajal endiselt all klahvi  .
- 3 Teksti lisamiseks dokumenti vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning valige siis **Kleebi** või vajutage klahvi  ja valige **Kleebi**.

Tekstiridade valimiseks ehk märkimiseks hoidke all klahvi  . Samal ajal lükake juhtnuppu üles või alla. Valitud tekstiosa dokumendist kustutamiseks vajutage  .

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Näpunäide. Sõnumeid saab koostada igas rakenduses, kus leidub valik **Saada**. Valige esmalt fail (pilt või tekst), mille soovite sõnumile lisada. Seejärel valige **Valikud** > **Saada**.

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad teil olema häälestatud õiged ühenduseseaded. Vt ptk 'MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine' lk 44 ja 'E-post' lk 51.


Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.


- 1 Valige **Uus sõnum** ja siis mõni järgmistest võimalustest. **Lühisõnum**—tekstisõnumi saatmine.

Multimeediasõnum—multimeediumsõnumi (MMS) saatmine.

E-kiri—e-posti saatmiseks. Kui te pole veel e-posti kontot häälestanud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige **Alusta**.


- 2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage **Saaja** väljal juhtnupu. Eraldage adressaadid semikooloniga (;), mille sisestamiseks vajutage * . Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.


 **Näpunäide.** Leidke kontakt ja vajutage selle märkimiseks juhtnupu. Korraga saab valida mitu adressaati.


- 3 Sisestage MMS-i või e-kirja pealkiri väljale **Teema**. Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Valikud** > või **Aadressiväljad**.
- 4 Sõnumiväljale liikumiseks ja sõnumi kirjutamiseks lükake juhtnupu alla. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** või **Lisa objekt** > **Mall**.
- 5 Meediumiobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Foto, Heliklipp**, või **Videoklipp**. Heli lisamisel kuvatakse ekraanil tähis . Võimalik, et multimeediumsõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe. Videote salvestusvormingu muutmiseks vaadake teemat 'Video seaded' lk 58.

- 6 MMS-sõnumi jaoks uue foto tegemiseks või heli-või videoklipi salvestamiseks valige **Lisa uus** > **Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**. Sõnumisse uue slaidi lisamiseks valige **Slaid**. Et vaadata, kuidas multimeediumsõnum välja näeb, valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.



- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Foto, Heliklipp, Videoklipp** või **Märge**. E-kirja manust näitab tähis .


 **Näpunäide.** Kui soovite manusena saata mõnda muud faili, mis pole heliklipp ega märge, avage vastav rakendus ja valige **Saada** > **E-posti abil** (kui see valik on saadaval).


- 8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage .

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille märkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse järjest kahe või enama sõnumina. Teenuspakkujad võivad teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning

ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem. Navigeerimisribal näete sõnumi pikkuse indikaatorit, mis näitab, kui palju märke sõnumisse veel mahub. Näiteks 10 (2) tähendab, et teksti saatmiseks kahe sõnumina võite lisada veel 10 märki.

E-kirjad salvestatakse enne saatmist automaatselt kausta **Saatmiseks**. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb e-kiri kausta **Saatmiseks**.

 **Näpunäide.** Samuti saab menüü **Sõnumid** kaudu koostada esitlusi ning neid multimeediumsõnumina laiali saata. Valige multimeediumsõnumi redaktori vaates **Valikud > Koosta esitlus** (kuvatakse vaid juhul, kui funktsiooni **MMSi loomisrežiim** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**). Vt 'Multimeediumsõnumid' lk 50.

 **Näpunäide.** Kui saadate multimeediumsõnumi e-posti aadressile või seadmesse, mis toetab suurte piltide vastuvõtmist, valige suurem pildiformaat. Kui te ei tea, kas vastuvõttev seade ja võrk toetavad suuremaid faile, on soovitatav kasutada väiksemat pildiformaati ning heliklippe, mille pikkus ei ületa 15 sekundit. Seade muutmiseks valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud > Seaded > Multimeediasõnum > Foto suurus**.





Märkus. Tähisted, mis näitavad, et sõnum on saadetud, näitavad, et sõnum on saadetud teie seadmest sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded tekstisõnumina. Vt 'Andmed ja seaded' lk 45.

Andmesideteenuste tellimisteabe ja muu teabe saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

MMS-seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöörduspunkt** ning sisestage MMS-pöörduspunkti seaded. Vt 'Ühendus' lk 105.
- 2 Vajutage , valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Multimeediasõnum > Eelistatud pöördusp.** ja valige enda loodud pöörduspunkt, mida soovite ühenduse loomisel kasutada. (vt ka ptk 'Multimeediumsõnumid' lk 50);




Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, allalaadimist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist tehke järgmist.


- Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 'Ühendus' lk 105.

- Määratlege oma e-posti seaded. Kui valisite menüü **Sõnumid** põhivaates **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige **Alusta**. Vt 'E-post' lk 51.
Vajate eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja juhiseid.

Kaust "Saabunud" – vastuvõetud sõnumid


Saabunud kaustal on järgmised tähised:

-  - lugemata tekstisõnumid.
-  - lugemata MMS-sõnumid.
-  - Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed.




Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ooterežiimi ekraanil  ja teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Sõnumi avamiseks kaustas **Saabunud** kerige soovitud sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Saabunud sõnumile vastuste saatmiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum**.


Multimeediumsõnumid

-  **NB!** Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskses. Sõnumi seadmesse laadimiseks vajaliku pakettandmeside seansi loomiseks valige **Valikud** > **Lae**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võib telefon näidata pilti ja sõnumi teksti. Kui sõnum on heliga, kuvatakse ekraanil tähis  ja kui videoga, siis tähis . Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Et vaadata, milliseid meediumiojekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnumis on ka multimeediumesitlus, kuvatakse ekraanil tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed ja seaded

Teie seade võib vastu võtta mitmesuguseid andmetega sõnumeid.

Konfig.sõnum - telefon võib võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud konfiguratsioonisõnumi. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Visiitkaart teabe salvestamiseks kausta **Kontaktid** valige **Valikud** > **Salvesta visiitkaart**. Visiitkaardile lisatud sertifikaate või helifaile ei salvestata.

Helina toon helina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Võrgu logo kui soovite, et ooterežiimis kuvataks operaatorvõrgu nime asemel logo, valige **Valikud** > **Salvesta**.

Kalendrikirje kutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**.

Veebisõnum järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate loendisse valige **Valikud** > **Lisa järjehoidja**. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui ka järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Tuli e-kiri annab teada, mitu uut e-kirja on serveri postkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada üksikasjalikumat teavet.

Veebipõhised teenuseteated

Veebipõhised teenuseteated (📧) on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või linki. Lisa- ja tellimisteavet saate teenusepakkuvalt.

Minu kaustad

Menüüs **Minu kaustad** saate sõnumeid kaustadesse paigutada ning kaustu luua, kustutada ja ümber nimetada.



Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste.

Postkast

Kui valite **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige **Alusta**. (vt ka ptk 'E-post' lk 51);

Kui loote uue postkasti, näete menüü **Sõnumid** põhivaates valiku **Postkast** asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla kuni kuus.

Postkasti avamine

Kui avate oma postkasti, küsib telefon, kas soovite postkastiga ühenduse luua (**Võtan ühenduse postkastiga?**).

Postkastiga ühenduse loomiseks ja uute e-kirjade päiste või sõnumite allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju sidusrežiimis (võrguühendusega), on telefonil serveri postkastiga pidev ühendus. (vt ka ptk 'Ühendus' lk 105);






Varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis (võrguühenduseta), valige **Ei**. E-kirjade vallasrežiimis vaatamisel pole seade serveri postkastiga sideühenduses.


E-kirjade allalaadimine

Kui telefon on vallasrežiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud** > **E-posti ülekanne** ja üks järgmistest:
Uued uute e-kirjade laadimiseks.
Valitud - ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.
Kõik - postkastist kõigi e-kirjade allalaadimiseks.
 E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite neid vaatama hakata sidusrežiimis või valida ühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus** ja vaadata e-kirju vallasrežiimis.
 E-kirjade olekutähised:
 uus e-kiri (sidus- või vallasrežiimis) ei ole seadmesse alla laaditud.
 uus e-kiri on seadmesse laaditud.
 e-kiri on loetud ja ei ole seadmesse alla laaditud.
 e-kiri on loetud.
 loetud e-kirja päis ja kirja sisu on seadmest kustutatud.
- 3 E-kirja avamiseks vajutage juhtnuppu. Kui e-kirja pole alla laaditud ning seade on vallasrežiimis, küsib telefon luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirja manuse vaatamiseks avage manusetähisega  sõnum ja valige **Valikud** > **Manused**. Kui manuse tähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige

Valikud > **Kanna üle**. Vaates **Manused** saab manuseid alla laadida, avada, salvestada või eemaldada. Manuseid saab saata ka Bluetooth-ühenduse kaudu.



Näpunäide. Kui postkast kasutab protokollil IMAP4, saate valida allalaaditavate kirjade arvu ning määrata, kas kirjad laaditakse alla koos manustega või ilma nendeta. POP3-protokollil puhul on valikud **Ainult päised**, **Suuruse piirang** või **Kirjad & manused**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

E-kirjade automaatseks vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. ülekanne** > **Päise ülekanne** > **Alati ühenduses** või **Koduvõrgus** ja määratlege, millal ja kui sageli kirju alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade kustutamine


E-kirja sisu kustutamiseks seadmest nii, et see jääks siiski serveri postkasti alles, valige **Valikud** > **Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi**: valik **Ainult telefonist**.

Seade näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. E-kirja päis jääb seadmesse alles ka e-kirja sisu kustutamisel. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad esmalt kustutada serveri

postkastist ning luua siis seadmest serveri postkastiga uuesti ühendus, et postkasti olekut uuendada.

E-kirja seadmest ja serveri postkastist kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi:** valik **Tel-st ja serverist**.


Kui olete vallasrežiimis, kustutatakse e-kiri esmalt seadmest. Kui järgmine kord serveri postkastiga ühenduse loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. POP3-protokolli kasutamisel kustutatakse märgitud e-kirjad alles pärast postkastiga ühenduse katkestamist.

Kui soovite kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks märgitud e-kirjale () ja valige **Valikud** > **Ennista**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Postkastiga pakettandmeside seansi lõpetamiseks valige sidusrežiimis **Valikud** > **Katkesta ühendus**.



Näpunäide. Võite jätta ühenduse postkastiga avatuks ja uued e-kirjad (vaikimisi **Ainult päised**) laaditakse serveri postkastist seadmesse automaatselt (ainult juhul, kui server toetab funktsiooni IMAP IDLE). Kui soovite sõnumirakenduse taustal avatuks jätta, vajutage kaks korda . Ühenduse säilitamine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade vaatamine vallasrežiimis

Kui avate järgmine kord kausta **Postkast** ning soovite vaadata ja lugeda oma e-kirju vallasrežiimis, vastake küsimusele **Võtan ühenduse postkastiga? "Ei"**. Saate lugeda varem allalaaditud e-kirjade päiseid, allalaaditud e-kirju või mõlemaid. Samuti saate kirjutada uusi e-kirju ning saabunud kirjadele vastata või neid edasi saata, kui loote järgmine kord postkastiga ühenduse.

Kaust "Saatmiseks" – saatmist ootavad sõnumid

Kaustas **Saatmiseks** hoitakse saatmist ootavaid sõnumeid ajutiselt.

Sõnumite olek kaustas **Saatmiseks** on:

Saadan ühendus on loodud ja sõnumit just saadetakse.

Ootel / Saatmise ootel – sõnum saadetakse pärast eelmiste sarnast tüüpi sõnumite saatmist.

Saadan uuesti kell (kellaaeg) seade proovib sõnumit teatud aja pärast uuesti saata. Kui soovite kohe proovida uuesti saata, valige **Saada**.

Edasilükatud võite panna kaustas **Saatmiseks** olevad dokumendid ootele. Liikuge saadetakse sõnumile ja valige **Valikud** > **Katkesta saatmine**.

Ebaõnnestus seade on tagajärjetult ära kasutanud kõik saatmiskatsed. Saatmine ebaõnnestus. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi saatmise seadeid.



Näide. Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetakse ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes esmalt mõnda kausta kopeerida.

- 1 Rakenduse **Sõnumid** põhivaates valige **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.
- 2 Sõnumite märkimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või **Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud** > **Kopeeri**. Avatakse kaustaloend.
- 4 Kopeerimise alustamiseks valige kaust ja vajutage **OK**. Sõnumi vaatamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded

Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Järgige teenusepakujalt saadud juhiseid. Võite seaded saada oma teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumi teel.

Teie teenusepakkuja või võrguoperaator võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti või muud seadet, mille muutmine, loomine, redigeerimine või eemaldamine ei tarvitse võimalik olla.

Tekstisõnumid

Vajutage ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum**, edasised valikud on järgmised.

Sõnumikeskused kuvatakse kõigi määratud sõnumikeskuste loend.

Kasutatav keskus valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.

SMS e-kiri - tekstisõnumite saatmine ja vastuvõtmine e-posti aadressidelt, e-posti lüüsi ja e-posti sõnumikeskuse sisestamine.

Märgikodeering - märkide teisendamiseks teise koodisüsteemi, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saateraport saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus - valige, kui kaua jätkab sõnumikeskus sõnumi uuesti saatmist, kui esimene katse ebaõnnestub (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming muutke seda seadet ainult siis, kui olete kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumeid teise

vormingusse teisendada. Pöörduge oma võrguoperaatori poole.

Eelistatud ühendus - valige tekstisõnumi saatmise ühendus. GSM-võrk või pakettandmeside, kui võrk võimaldab pakettandmesidet. Vt 'Ühendus' lk 105.

Vastuse edast. sama valige, kas soovite et vastussõnum saadetaks sama sõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Uue sõnumikeskuse lisamine ja muutmine

Pidage meeles, et SIM-kaardi vahetamisel uuendatakse kasutatavate sõnumikeskuste nimekirja vastavalt uuel SIM-kaardil olevale sõnumikeskuste nimekirjale. Ka võivad sõnumikeskused olla teenusepakkuja poolt teie seadmesse salvestatud ning nende loomine, redigeerimine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

- 1 Valige **Sõnumikeskused > Valikud > Uus sõnumikeskus** või **Muuda**.
- 2 Vajutage juhtnuppu, sisestage sõnumikeskuse nimi ja valige **OK**.
- 3 Kerige alla, vajutage juhtnuppu ja sisestage sõnumikeskuse number. Numbri saate oma teenusepakkujalt.
- 4 Valige **OK**.
- 5 Uute seadete kasutamiseks avage uuesti seadete vaade. Liikuge valikule **Kasutatav keskus** ja valige uus sõnumikeskus.

Multimeediumsõnumid


Vajutage  ja valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > Multimeediasõnum**, edasised valikud on järgmised.

Foto suurus määratlege MMS-sõnumisse lisatava foto suurus. **Algupärane** (kuvatakse vaid juhul, kui funktsiooni **MMSi loomisrežiim** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**), **Väike** või **Suur**.

MMSi loomisrežiim - kui valite **Hoiatustega**, annab seade hoiatusteate, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui valite **Piiratud**, ei luba seade saata sõnumeid, mida ei toetata.

Eelistatud pöördusp. valige millist pöörduspunkti tuleks MMS-sõnumite keskusega ühenduse loomiseks kasutada.

Multim. vastuvõtt valige, kuidas soovite MMS-sõnumeid vastu võtta. Koduvõrgus MMS-sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.** Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mille võite MMS-sõnumite keskusest alla laadida.

Kui viibite väljaspool koduvõrgu levipiirkonda, võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla tavalisest kallim.

Kui valite **Multim. vastuvõtt > Alati automaatne**, loob seade sõnumi allalaadimiseks automaatselt aktiivse pakettandmeside ühenduse sõltumata sellest, kas viibite oma koduvõrgu levipiirkonnas või mitte.

Anonüümsed lubatud valige kas soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt määrake, kas soovite MMS-sõnumina saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport valige, kas soovite, et logis kuvataks saadetud sõnumi olek (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.

Keeldu raportist valige, kui te ei soovi, et seade teavitaks teid MMS-sõnumi kohaletoiemtamisest.

Sõnumi kehtivus - valige, kui kaua jätkab sõnumikeskus sõnumi uuesti saatmist, kui esimene katse ebaõnnestub (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.



Näpunäide. Teenusepakkuja võib saata teile MMS-sõnumite ja e-posti seaded konfiguratsioonisõnumina. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. Vt 'Andmed ja seaded' lk 45.

E-post

Vajutage ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post**, edasised valikud on järgmised.

Postkastid - valige soovitud postkast, mille puhul saate muuta järgmisi seadeid: **Ühendusseaded**, **Kasutajaseaded**, **Allalaadimisseaded** ja **Autom. ülekanne**.

Kasutatav postkast valige, millist postkasti soovite e-kirjade saatmisel kasutada.

Uue postkasti loomiseks valige postkasti vaates **Valikud** > **Uus postkast**.

Ühendusseaded

E-posti vastuvõtu seadete muutmiseks valige **Saabuvad e-kirjad**. Seejärel valige mõni alljärgnevatest funktsioonidest.

Kasutajanimi sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

Parool sisestage oma parool. Kui jätate selle välja tühjaks, peate parooli sisestama serveri postkastiga ühenduse loomisel.

Sisset. posti server sisestage e-kirju vastuvõtva meiliserveri IP-aadress või hostinimi.

Pöörduspunkt valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 'Ühendus' lk 105.

Postkasti nimi sisestage postkasti nimi.

Postkasti tüüp määrab postkasti teenusepakkuja soovitatava e-posti protokollid. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate protokollid POP3, ei uuendata e-kirju sidusrežiimis automaatselt. Uute e-kirjade vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendus luua.

Turvalisus (pordid) valige turvaseaded, mida kasutatakse välise postkasti ühenduse turvalisuse tagamiseks.

Port sisestage ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 jaoks) kasutatakse protokollil POP3 puhul e-posti serveris asuva postkastiga ühenduse loomisel edastatavate paroolide krüptimiseks.

E-posti saatmise seadete muutmiseks valige **Väljuvad e-kirjad**. Seejärel valige mõni alljärgnevatest funktsioonidest.

Minu e-posti aadress – sisestage teenusepakkuja antud e-posti aadress. Sellel aadressil saavad ka teie kirjade vastused.

Väljuva posti server – sisestage e-kirju vastuvõtva meiliserveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma võrguoperaatori e-posti serverit. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkt valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 'Ühendus' lk 105.

Funktsioonide **Kasutajanimi**, **Parool**, **Turvalisus (pordid)** ja **Port** seaded on samad, mis menüüs **Saabuvad e-kirjad**.

Kasutajaseaded

Minu nimi sisestage oma nimi. Kui aadressaadi seade seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nimi.

Kirjade saatmine määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks funktsiooni **Kirjade saatmine** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kohe**. Valiku **Järgm. ühendusel** puhul saadetakse e-kiri postkastiga ühenduse loomisel.

Saada endale koopia valige, kas soovite e-kirja koopia salvestada serveri postkasti ja saata valikus **Minu e-posti aadress** määratud aadressile.

Koos allkirjaga valige, kas soovite e-kirjadele lisada allkirja.

Uued e-kirja teated valige, kas telefon peaks teatama või helisignaaliga märku andma uue e-kirja saabumisest teie postkasti.

Allalaadimisseaded

Laaditav osa kirjast määrake, missugused e-kirja osad vastu võetakse: **Ainult päised**, **Suuruse piirang**, **Kirjad** (ainult IMAP4 puhul) või **Kirjad & manused**.

Laad. kirjade arv määrake, mitu e-kirja postkasti vastu võetakse.

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4 puhul) määrake registreeritavate kaustade tee.


Kaustade tellimine (ainult IMAP4 puhul) määrake välise postkasti kaustad ja võtke vastu nende kaustade sisu.

Autom. ülekanne


Päise ülekanne valige, kas soovite et seade võtaks e-kirjad automaatselt vastu. Saate määrata, millal ja kui tihti kirju alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

Veebipõhised teenuseteated

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**. Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla** > **Automaatne**.

Kärjeteated


Kontrollige kärjeteadete teemasid ja nende numbreid oma teenusepakujaga. Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**, edasised valikud on järgmised.

Vastuvõtt valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel valige, missuguses keeles soovite sõnumeid vastu võtta: **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.

Teematuvaustus valige kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Seaded kategoorias Muu

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu**, edasised valikud on järgmised.

Salv. saadet. sõnum valige, kas seade peaks salvestama iga saadetud tekstisõnumi, MMS-sõnumi ja e-kirja koopia kausta **Saadetud** või mitte.

Sõnumite talletusarv määrake saadetud sõnumite arv, mis salvestatakse kausta **Saadetud**. Vaikimisi salvestatakse kuni 20 sõnumit. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.


Kasutatav mälu valige mälu, kuhu sõnumid salvestatakse: **Telefoni mälu** või **Kõvaketas**.

Meediumirakendused



Kaamera

Seade Nokia N91 toetab 1600 x 1200 pikslit pildialdust. Käesoleva materjali piltide eraldus võib näida teistsugune.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis  ja valige **Kaamera**. Kaamera käivitub ning ekraanil kuvatakse pildistatav kaader.

Kui kaamera on **Video** režiimis, lükake **Foto** režiimi käivitamiseks juhtnuppu vasakule.

Pildid salvestatakse galeriisse automaatselt jpg-vormingus. Pilte saab saata multimeediumsõnumis ja e-kirja manuserina või Bluetoothi ühenduse kaudu.

Pildistamine

Pildistamiseks vajutage juhtnuppu. Äрге liigutage seadet enne pildi salvestamist. Pilt salvestatakse automaatselt menüü **Galerii** kausta **Pildid**. Vt 'Galerii' lk 58.

Kui suumite pildistatud kaadrit, muudate selle eredust või kontrastsust, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Et kaamera püsiks liikumatuna, hoidke telefoni kahe käega.
- Enne pildistamist värvide seadmiseks valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Värvustasakaal** või **Värvitoon**. Vt 'Värvide reguleerimine' lk 55.
- Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.
- Kui te mõne aja jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage juhtnuppu.

Pildistamisjärgsed valikud

- Pildi kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.
- Pildi saatmiseks **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil** valige **Valikud** > **Saada**. Lisateavet vt ptk 'Sõnumite saatmine' lk 39 ja 'Ühenduvus Bluetoothiga' lk 92.
- Et poolelioleva kõne ajal vestluskaaslasel mõnda pilti saata, valige **Valikud** > **Saada MMS**.

Säirežiimid

- Et kaamera pildistaks sarivõttena kuus kaadrit järjest, valige **Valikud** > **Sarivõte**. Sarivõtterežiimi saata kasutada ka koos valikuga **Viitpäästik**. Vt 'Enda

pildistamine – viitpäästik' lk 55. Pildid salvestatakse automaatselt menüüsse **Galerii**.

Pärast pildistamise lõpetamist kuvatakse pildid põhiekraanil ruudustikuna. Pildi vaatamiseks vajutage juhtnappu.

- Vähese valgustusega pildistamiseks valige **Valikud** > **Öörežiim**.

Enda pildistamine – viitpäästik

Et jõuaksite ka ise pildile, kasutage viitpäästikut.

Viitpäästiku ajastuse määramiseks valige **Valikud** >

Viitpäästik > **10 sekundit**, **20 sekundit** või **30 sekundit**.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Kui aeg hakkab jooksuma, siis viitpäästik (📷) vilgub ja seade piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja möödumist. Valikut **Viitpäästik** saate kasutada ka sarivõtterežiimis. Vt 'Säirežiimid' lk 54.

Värvide reguleerimine

Et kaamera värve täpsemini jäädvustaks või efektide lisamiseks piltidele või videotele, valige **Valikud** > **Reguleeri**. Edasi saate kasutada järgmisi valikuid.

Värvustasakaal – valige loendist tegelikele vastavad valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

Värvitoon – valige loendist soovitud värviefekt.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele ja näitab, kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Fotokaamera seadete reguleerimine

Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Seaded püsivad muutumatuna seni, kui neid ise muudate. Valige järgmiste valikute seast.

Foto kvaliteet—**Väga hea**, **Tavaline**, või **Rahuldav**. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem see mälu ruumi võtab.

Foto eraldusvõime – valige kasutatav eraldusvõime. Mida suurem on eraldusvõime, seda rohkem mälu ruumi pilt võtab. Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil.



Vaikimisi valitav nimi – sisestage tehtud pildi nimi. Kui määrate vaikenimeks näiteks Rannas, nimetab kaamera pildid vastavalt Rannas(001), Rannas(002) jne seni, kuni seadet uuesti muudate.

Näita kaadrit – kui soovite pilti pärast pildistamist vaadata, valige **Jah**; kui soovite kohe järgmise võtte teha, valige **Ei**.

Kasutatav mälu – valige piltide salvestuskoht.


Kaadrinäidik


Kaadrinäidikus on järgmised näidud.


Kasutatava mälu tähis (1) näitab, kuhu pildid praegu salvestatakse: seadme mällu  või kõvakettale  .

Kaadrinäidik (2) näitab, mitu pilti hinnanguliselt seadme mällu mahub sõltuvalt valitud pildikvaliteedist.

- suumitähis (3) näitab suurendus- või vähendusastet. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

 - tähis **Õorežiim** (4) näitab, et kaamera on seadistatud hämaras pildistamiseks.

 - tähis **Sarivõte** (5) näitab, et kaamera on seadistatud sarivõtete pildistamiseks.

 - viitpäästiku tähis (6) näitab, et viitpäästik on aktiveeritud. Vt 'Enda pildistamine - viitpäästik' lk 55.



Nõuandeid heade fotode tegemiseks

Pildikvaliteet

Kasutage sobivat pildikvaliteeti. Kaameral on kolm pildikvaliteedi režiimi (**Väga hea**, **Tavaline** ja **Rahuldav**). Kui soovite, et kaamera teeks parima võimaliku kvaliteediga pilte, kasutage seadet **Väga hea**. Samas nõuab parem pildikvaliteet rohkem mälumahtu. Multimeediumsõnumite ja e-posti manuste tarbeks võib vaja minna seadeid **Rahuldav** või **Tavaline**. Kvaliteedi määramiseks valige **Valikud > Seaded**.

Taust

Kasutage lihtsat tausta. Portreede ja muude inimesi kujutavate fotode pildistamisel vältige pildistatavate kujutamist kirju tagaplaani taustal, mis võiks tähelepanu pildistatavalt eemale juhtida. Kui selliseid tingimusi teisiti luua ei saa, liigutage kaamerat või pildistatavat. Paremate portreede saamiseks minge kaameraga pildistatavale lähemale.

Sügavus


Maastike pildistamisel lisage oma pildile sügavust, asetades pildistatavad objektid esiplaanile. Esiplaani objekt võib udune jääda, kui see asub kaamerale liiga lähedal.

Valgustingimused

Valgusallika, valguse tugevuse ja suuna muutmine võib fotot tähelepanuväärselt muuta. Mõned tüüpilised valgustingimused.



- **Valgusallikas asub pildistatava taga.** Väldige pildistatava paigutamist suure valgusjõuga valgusallika ette. Kui valgusallikas asub pildistatava taga, võib pilt jääda vähekontrastne, liiga tume või soovimatute valgusefektidega.
- **Küljelt valgustatud pildistatav.** Tugev külgvalgus lisab mõjusa efekti, aga võib olla ka liiga tugev, mis põhjustab pildi liigset kontrastsust.
- **Valgusallikas pildistatava ees.** Tugev päikesevalgus võib panna pildistatavaid silmi kissitama. Samuti võib kujutis jääda liiga kontrastseks.
- **Optimaalne valgustus** on õigustatud olukordades, kus on palju hajutatud ja pehmet valgust, näiteks muidu selge, kuid osaliselt pilvise ilmaga või päikesepaistelisel päeval puude varjus.

Videote salvestamine



Kaamera sisselülitamiseks vajutage  ja valige **Kaamera**. Kaamera käivitub ning ekraanil kuvatakse pildistatava kaader.

Kui kaamera on režiimis **Foto**, avage videosalvestusrežiim juhtnupu paremale lükates.

Enne video salvestamist valige **Valikud > Reguleeri > Värvustasakaal** või **Värvitoon**. Vt 'Värvide reguleerimine' lk 55.

- 1 Salvestuse alustamiseks vajutage juhtnupu. Süttib punane salvestamistähis  ja kostab heli, mis annab filmitavale isikule märku, et toimub video salvestamine.
- 2 Salvestamise seiskamiseks valige **Paus**. Ekraanil hakkab vilkuma pausitähis . Salvestamine lõpeb automaatselt, kui tegevus on pausiga peatatud ning ühtegi klahvi pole minuti jooksul vajutatud.
- 3 Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt menüü **Galerii** kausta **Videoklipid**. Vt 'Galerii' lk 58.

Kaadrinäidiku tähiste selgitus

-  - mikrofoni tähis näitab, et mikrofon on välja lülitatud.
-  - suunitähis näitab suurendus- või vähendusastet. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnupu üles või alla.

Pärast videoklipi salvestamist

- Äsjasalvestatud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud > Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.
- Kaadrinäidiku taasavamiseks ja uue video salvestamiseks vajutage juhtnupu.

- Video saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** > **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**. Lisateavet vt ptk 'Sõnumite saatmine' lk 39 ja 'Ühenduvus Bluetoothiga' lk 92.
- Käimasoleva kõne ajal vestluskaaslasel mõne videoklipi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada MMS**.

Video seaded

Videosalvesti tarbeks on kahte tüüpi seadeid: ajutised ja vaikumisi seaded. Kontrastsuse, heleduse ja värvide reguleerimiseks vt 'Värvide reguleerimine' lk 55. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga vaikeseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Vaikeseadete muutmiseks valige menüüs **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest:


Pikkus: - et videoklipi MMS-i jaoks optimeerida, valige **Lühike**.

Video eraldusvõime—Väga hea (CIF, 352x288), **Tavaline** (QCIF 176x144) või **Rahuldav** (SubQCIF 128x96). Mida suurem on eraldusvõime, seda rohkem see mäluruumi võtab.

Video vaikenimi: - sisestage tehtud video nimi. Valige **Kuupäev** või **Tekst**. Kui valite **Tekst**, on nimeks Video vormingu nimetus. Kui määrate vaikumisi nimetuseks näiteks Rannas, nimetab kaamera videoklipid vastavalt Rannas(01), Rannas(02) jne seni, kuni seadet muudate.



Galerii

Piltide, videoklippide, heliklippide, lugude loendite ja voogesituste linkide korraldamiseks vajutage  ja valige **Meedia** > **Galerii**. Galerii avamiseks kaameras valige **Valikud** > **Ava Galerii**.

Avamiseks valige **Fotod**, **Videoklipid**, **Lood**, **Heliklipid**, **Voogesituslingid**, või **Kõik failid** ja vajutage juhtnuppu.

Saate sirvida ja avada kaustu, märkida üksusi ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse. Samuti saate luua kaustu ja üksusi märkida ning kaustadesse kopeerida ja lisada. Vt 'Kaustad' lk 59.



Näpunäide. Programmipaketti Nokia PC Suite kuuluva rakenduse Nokia Phone Browser abil saate seadmes olevaid pilte arvutisse üle kanda. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Faili avamiseks vajutage juhtnuppu. Videoklipid, ram-failid ja voogesituse lingid avatakse ja esitatakse RealPlayeris ning heliklipid Music Playeris. Lisateavet vt ptk 'RealPlayer™', lk 60, 'Muusikapleier', p.18 ja 'Piltide ja videoklippide vaatamine', lk 59.


Faili nime muutmiseks valige fail ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Failide brauserist allalaadimiseks rakenduse **Galerii** põhikaustadesse valige **Pildi laadimine** või **Video allalaad.**, **Muusikalingid** või **Heli allalaad.** Kui brauser avaneb, valige selle saidi järjehoidja, kust soovite mõne objekti alla laadida.

Piltide ja videoklippide vaatamine

Tehtud fotod ja videoklipid salvestatakse vastavalt menüü **Galerii** kaustadesse **Fotod** ja **Videoklipid**. Pilte ja videoklippe saab teile saata ka multimeediumsõnumis, e-posti manusena või Bluetoothi ühenduse kaudu. Vastuvõetud piltide või videoklippide galeriis või meediumipleieris vaatamiseks tuleb need eelnevalt salvestada.

Avage kaust **Fotod** või **Videoklipid** rakenduses **Galerii**. Failide otsimiseks kerige üles või alla ja faili vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

Pildi või videoklipi kustutamiseks vajutage .

Esitlused

Esitlustega on võimalik vaadata SVG (mastaabitav vektorgraafika) faile, näiteks joonistusi ja maakaarte. SVG kujutiste välimus säilib erinevas mõõdus ja eraldusvõimega vaadates ning printides. SVG-failide vaatamiseks valige kaust **Esitlused**, leidke pilt ja valige **Valikud** > **Esita**.

Suurendamiseks vajutage **5**. Vähendamiseks vajutage **0**.


Täisraanvaate ja normaalvaate vahetamiseks vajutage *.

Kaustad

Kaustade abil saate mugavalt hallata oma pilte ja videoklippe.

Uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**. Sisestage kausta nimi ja valige **OK**.

Pildi või videoklipi lisamiseks galeriis asuvasse albumisse liikuge soovitud pildile või videoklipile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri kõvakettale** / **Kopeeri telef. mällu** või **Teisalda kõvakettale** / **Teisalda telef. mällu**. Avatakse kaustaloend. Valige kaust, kuhu soovite pildi või videoklipi lisada, ja vajutage juhtnuppu.


Mõnest kaustast faili eemaldamiseks vajutage .

Muusikapleier

Üksikasjalikku teavet vt 'Muusikapleier' lk 18.



RealPlayer™

Vajutage  ja valige **Meedia > RealPlayer**. Rakenduse **RealPlayer**, abil saate vaadata videolõike või meediumifaile voogesitusena reaajas. Voogesituse linki saab veebilehtede sirvimisel aktiveerida või salvestada kõvakettale.

RealPlayer toetab faile laienditega .awb või .m4a, kuid mitte kõiki vormigu variatsioone. Näiteks võib .mp4 failides olla sisu, mis ei ühildu 3GPP-standardiga, ja neid faile ei ole võimalik avada.



Näpunäide. Muusikafailide ülekandmiseks seadmest kõvakettale võib kasutada programmipaketti Nokia PC Suite. Vaadake seadme müügi komplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Video esitamine

- 1 Telefoni mällu või kõvakettale salvestatud meediumifailide esitamiseks valige **Valikud > Ava**. Seejärel valige järgmised funktsioonid.
Viimased klipid - ühe faili taasesitamine viimases rakenduses **RealPlayer** esitatud kuue faili hulgast.
Salvestatud klipp - menüüsse **Galerii** salvestatud faili esitamine. Vt 'Galerii' lk 58.

- 2 Leidke soovitud fail ja vajutage selle esitamiseks juhtnuppu.



Näpunäide. Videolõigu vaatamiseks täisekraanil vajutage **2**. Tavaekraanile ümberlülitamiseks vajutage sama klahvi uuesti.

Sisu voogesitus reaajas

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikepööruspunktiks Interneti-pööruspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pööruspunkti.

Pööruspunktid võib konfigurida seadme esmakordsel sisselülitamisel.

Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Rakenduses **RealPlayer** saate avada `rtsp://` URL-aadressi. **RealPlayer** tunneb ära ka ram-failide juurde viivaid http-linke.

Sisu voogesituseks reaajas valige kausta **Galerii** salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on saadud teksti- või multimeediumsõnumi vahendusel. Enne voogesituse käivitumist loob seade ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. Sisu ei salvestata telefoni.

RealPlayeri seadete vastuvõtmine

Rakenduse **RealPlayer** seaded võite saada spetsiaalse tekstisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vt 'Andmed ja seaded' lk 45. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

RealPlayeri seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Video – video kontrastsuse reguleerimine ja rakenduse **RealPlayer** seadmine videoklippe pärast nende lõppu automaatselt kordama.

Ühendus – puhverserveri kasutamise valik, vaikepööruspunkti muutmine ning ühenduse loomisel kasutatava pordivahemiku määramine. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Proksi seaded:

- **Kasuta proksit** – valige **Jah**.
- **Proksi serveri aadr.** – sisestage puhverserveri IP-aadress.
- **Proksi pordi number** – sisestage puhverserveri pordi number.



Mõiste seletus. Puhverserver ehk proksi on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni teenusepakkuja kasutab puhverservereid suurema turvalisuse ja heli- või videoklippidega veebilehtedele kiirema juurdepääsu andmiseks.

Võrguseaded:


- **Vaikimisi pöördusp.** – liikuge Interneti-ühenduse loomisel kasutatava pöörduspunkti juurde ja vajutage juhtnuppu.
- **Ühenduse aeg** – määrake aeg, millal **RealPlayer** võrguga ühenduse katkestab, kui olete meediumilõigu esitamise peatanud. Selleks valige **Vabalt valitav** ja seejärel vajutage juhtnuppu. Sisestage aeg ja valige **OK**.
- **Madalaim UDP port** – sisestage serveri pordivahemiku väiksem pordinumber. Väiksem väärtus on 6970.
- **Kõrgeim UDP port** – sisestage serveri pordivahemiku suurim pordinumber. Suurim väärtus on 32000. Võrgusageduste muutmiseks valige **Valikud** > **Täiendseaded**.



FlashPlayer

Flashi pleieriga on võimalik vaadata, esitada ja juhtida mobiilseadmetele loodud Flash-faile.

Flash-failide korraldamine

Vajutage  ja valige **Meedia** > **Flash-pleier**. Kerige paremale.


Kausta avamiseks või Flash-faili esitamiseks liikuge kerides soovitud failini ja vajutage juhtnuppu.

Flash-faili teise kausta kopeerimiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri kausta**.


Flash-faili teise kausta teisaldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Teisalda kausta**.

Kausta loomiseks Flash-failide korraldamise jaoks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**.

Saadaolevad valikud võivad erineda olla.

Flash-faili kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage klahvi .

Flash-failide esitamine

Vajutage  ja valige **Meedia** > **Flash-pleier**. Kerige Flash-failile ja vajutage juhtnuppu.

Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Märkus. Need valikud ei ole kõikide Flash-failide puhul kasutatavad.


- Esituse peatamiseks **Paus**.
- Esituse seiskamiseks **Stopp**.

- Helitugevuse muutmiseks **Helitugevus**. Helitugevuse muutmiseks kasutage seadme vasakul küljel olevat külgmist helitugevuse klahvi.
- Esituse kvaliteedi valimiseks **Kvaliteet**. Kui esitus on ebaühtlane või aeglane, valige seade **Kvaliteet** väärtuseks **Tavaline** või **Madal**.
- Faili esitamiseks tervel ekraanil valige **Täisekraan**. Normaalkausta taastamiseks valige **Tavaekraan**. Täisekraanvaates ei kuvata klahvfunktsioone, kuid ekraani all olevad klahvid on siiski kasutatavad.
- Faili esitamiseks originaalmõodus pärast selle suumimist **Ekraanisuuruseks**.
- Juhtnupuga ekraanil liikumiseks pärast suumimist valige **Nihutusrežiim sisse**.

Saadaolevad valikud võivad erineda olla.



Salvesti

Telefonivestluste ja häälmemode salvestamiseks vajutage  ja valige siis **Meedia** > **Salvesti**. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.



Raadio

Vajutage  ja valige **MeediaRaadio > Radio**. Saate kasutada rakendust tavapärase FM-raadiona, mille juurde kuulub automaatne raadiojaamade otsing ning nende asukohtade salvestamine. Kui kuulate raadiojaamu, mis pakuvad teenust Visual Radio, saate ekraanil paralleelselt kuvada kuulatava raadiosaate kohta käiva visuaalse teabe. Teenus Visual Radio kasutab pakettandmesidelahendusi (võrguteenus). FM-raadiot saate kuulata paralleelselt teiste rakenduste kasutamisega.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada. Kõigis riikides ja piirkondades ei pruugi teenus Visual Radio olla saadaval.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Käimasoleva kõne ajal lülitub raadio välja.



Raadio valib kasutatava sagedusala, võttes aluseks võrgust saadud riigiteabe. Kui see teave pole kättesaadav, on võimalik, et teil palutakse valida ise oma asukoha piirkond. Samuti saate piirkonna valida rakenduse Visual Radio seadetes.



Raadio kuulamine

Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Vajutage  ja valige **Meedia > Raadio**. Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või  ja vajutage juhtnuppu. Sageduse muutmiseks käsitsi valige **Valikud > Käsitähäällestus**.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks ekraanil  või  ja vajutage juhtnuppu, või vajutage vastavat numbrilahvi, et valida jaama asukoht mälus.

Helitugevuse muutmiseks hoidke all seadme vasakul küljel paiknevaid klahve  või . Raadio kuulamiseks valjuhääldi abil valige **Valikud > Valjuhääldi sisse**.


Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige **Valikud > Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade loendisse valige **Valikud > Salvesta jaam**. Salvestatud raadiojaamade loendi avamiseks valige **Valikud > Jaamad**.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta FM-raadio taustal mängima, valige **Valikud** > **Mängi taustal**.

Visuaalse sisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hinna ja tellimise kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Väljaotsitud raadiojaama visuaalse sisu vaatamiseks valige  või **Valikud** > **Käivita visuaalteenus**. Kui visuaalteenuse ID pole veel jaama jaoks salvestatud, sisestage see nüüd või valige ID otsimiseks jaamade kataloogist käsk **Laadi alla** (võrguteenus).

Kui visuaalteenusega on ühendus loodud, kuvatakse ekraanil jooksev visuaalne sisu.

Visuaalsisu vaate kuvamiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekraaniseaded**.

Salvestatud jaamad

Raadio saab salvestada kuni 20 raadiojaama. Jaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Mingi salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**. Teenust Visual Radio toetava raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**.

Raadiojaama üksikasjade muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Käivitussignaal – valige, kas rakenduse käivitamisel kostab helisignaali.

Automaatkäivitus kui soovite, et teenus Visual Radio käivituks automaatselt, kui valite kuulamiseks mõne visuaalteenust pakkuva raadiojaama, valige **Jah**.

Pöörduspunkt – valige andmeühenduseks kasutatav pöörduspunkt. Pöörduspunkti pole vaja, kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona.

Praegune asukoht – valige oma asukoha piirkond. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamise ajal väljaspool võrgu levipiirkonda.

Kaust Minu asjad



Vestlus – kiirsuhtlus

Vajutage  ja valige [Minu asjad](#) > [Vestlus](#).

Kiirsuhtlus (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse vestlusserverisse. Teenusepakkujad võivad funktsioone erinevalt toetada.

Vestluskaaslasega vestluse alustamiseks või jätkamiseks valige [Vestlused](#); kiirsuhtluskontaktide loomiseks, muutmiseks või nende võrguoleku vaatamiseks valige [Vestl. kont-d](#); mitme IM-kasutajaga grupivestluse alustamiseks või jätkamiseks valige [Vestlusgrupid](#) ning eelmise salvestatud kiirsuhtlusseansi logi vaatamiseks valige [Salv. vestlused](#).

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, kasutamisharjumiste ja tariifide kohta.

Kiirsuhtlusseadete vastuvõtmine

Konkreetselt teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Võrguoperaator või kiirsuhtlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt 'Andmed ja seaded' lk 45. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt 'Vestlusserveri seaded' lk 69.

Ühenduse loomine kiirsuhtlusserveriga

- 1 Ühenduse loomiseks vestlusserveriga avage [Vestlus](#) ja valige [Valikud](#) > [Logi sisse](#). Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat 'Vestlusserveri seaded' lk 69.
- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks juhtnuppu. Vestlusserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 3 Väljalogimiseks valige [Valikud](#) > [Logi välja](#).

Vestlusseadete muutmine

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Vestluse seaded](#) ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kasuta tavanime (kuvatakse ainult juhul, kui server toetab vestlusgruppe) - varjunime sisestamiseks valige **Jah**.

Sõnumid lubatud - kõigilt pärinevate sõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Kõik**.

Kutsed lubatud - ainult teie vestluskontaktide vestluskutsete lubamiseks valige **Ainult vestl.kont**. Vestluskutseid saadavad vestluskontaktid, kes soovivad, et ühineksite nende vestlusgrupiga.

Sõnumi sirvimiskiirus - uute sõnumite kuvamiskiiruse valimine.

Järjesta kontaktid - vestluskontaktide sortimisviisi valik: **Tähestiku järgi** või **Oleku järgi**.

Kättesaadav. uuend. - et määrata, kuidas uuendatakse kontaktisiku olekuteavet, s.t teavet selle kohta, kas kontaktisik on võrgus või mitte, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

Autonoom. kontaktid - valige, kas vallasolekuga vestluskontakte näidatakse vestluskontaktide nimekirjas.

Oma sõnumite värv - saadetavate kiirsõnumite värvi valimine.

Vastuv. sõnumite värv - saabuvate kiirsõnumite värvi valimine.

Vestlussõnumi signaal - uue kiirsõnumi saabumisel kõlava märguande muutmine.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige **Valikud** > **Otsi**. Gruppe saab otsida järgmiste tunnuste põhjal: **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutajatunnused).

Kasutajate otsimiseks vaates **Vestl. kont-d** valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Otsi serverist**. Kasutajaid saab otsida järgmiste tunnuste alusel: **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestlusgruppidega liitumine

Avage kuva **Vestlusgrupid**, et vaadata salvestatud vestlusgruppe või gruppe, millega olete praegu liitunud.

Vestlusgrupiga liitumiseks vajutage juhtnuppu.

Et liituda grupiga, mida loendis pole, kuid mille tunnus on teile teada, valige **Valikud** > **Liitu uue grupiga**.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > **Lahku vestl.gr-st**.

Vestlus

Kui olete liitunud vestlusgrupiga, saate vaadata grupiliikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage juhtnuppu.

Osalejale erasõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada erasõnum**.

Erasõnumile vastamiseks valige vastav sõnum ning seejärel **Valikud** > **Vasta**.

Sidusolekus vestluskontaktide kutsumiseks vestlusgruppi valige **Valikud** > **Saada kutse**.

Kui soovite blokeerida sõnumite vastuvõtu teatud osalejatelt, valige **Valikud** > **Blokeerimisvalikud** ning seejärel soovitud variant.

Vestluste salvestamine

Vestluse käigus või vestlusgrupis vahetatud sõnumite salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta vestlus**.

Salvestuse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta salvestus**. Salvestatud vestluste vaatamiseks põhivaates valige **Salv. vestlused**.

Vestluste vaatamine ja alustamine

Et vaadata vestluses osalejaid, kellega teil on pooleliolevaid vestlusi, avage **Vestlused**. Pooleliolevad vestlused suletakse automaatselt, kui väljute menüüst **Vestlus**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage juhtnuppu.

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus**.

Vestleja salvestamiseks vestluskontaktide hulka valige **Valikud** > **Lisa vestluskontakt**.

Saabunud sõnumitele automaatsete vastuste saatmiseks valige **Valikud** > **Autom. vastus sisse**. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestluskontaktid

Vaates **Vestl. kont-d** saate vestluskontaktide loendit serverist alla laadida või loendisse uusi vestluskontakte lisada. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimatikasutatud vestluskontaktide loend.

Uute kontaktandmete loomiseks valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Sisesta käsitsi**. Täitke väljad **Hüüdnimi** ja **Kasutajatunnus** ning valige **Valmis**.

Kontaktandmete teisaldamiseks serveri loendist allalaaditud loendisse valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Teisalda mujalt**.

Kontaktiloendi vahetamiseks valige **Valikud > Vaheta loend**.

Valige järgmiste valikute seast.

Ava vestlus – uue vestluse alustamine või poolelioleva vestluse jätkamine selle vestluskontaktiga.

Jälgimine sisse – et seade annaks märku iga kord, kui vestluskontakt tuleb võrku või lahkub võrgust.

Kuulub gruppidesse – gruppide vaatamine, millega vestluskontakt on liitunud.

Uuenda kasutajate olek – kasutaja olekuteabe (võrgus või võrguühenduse) uuendamine. Kontaktisiku olekuteavet tähistab nime kõrval kuvatav olekutähis. See valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni **Kättesaadav. uuend.** seadeks punktis **Vestluse seaded** on määratud **Automaatne**.

Vestlusgruppide haldamine

Et vaadata salvestatud vestlusgruppe või gruppe, millega olete praegu liitunud, avage aken **Vestlusgrupid**.

Leidke grupp ja valige **Valikud > Grupp**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Salvesta – grupi salvestamine, millega olete praegu liitunud, kui see grupp on eelnevalt salvestamata.

Vaata osalejaid – praegu grupiga liitunud vestlejate vaatamine.

Andmed – grupi tunnuse, teema, liikmete, haldurite ja blokeeritud liikmete vaatamine (kaks viimast valikut kuvatakse vaid juhul, kui olete ise grupihaldur) ning erasõnumite saatmise võimalikkuse kontrollimiseks.

Seaded – vestlusgrupi seadete vaatamine ja muutmine. Vt 'Uue vestlusgrupi koostamine' lk 68.

Uue vestlusgrupi koostamine

Valige **Vestlusgrupid > Valikud > Uus vestlusgrupp**. Määrake grupi seaded.

Vestlusgrupi seadeid saab muuta isik, kellel on grupi haldamise õigus. Isikule, kes loob uue grupi, antakse automaatselt selle grupi haldamisõigus.

Grupi nimi, Grupi teema, ja **Tervitustekst** – selliste andmete lisamine, mida osalejad grupiga liitudes näevad.

Grupi suurus – grupi liikmete lubatud maksimumarvu määramine.

Otsing lubatud – määramine, kas teised leiavad otsingul selle vestlusgrupi.

Õiguste muutmine – vestlusgrupi haldusõigusega liikmete määramine. Neil liikmetel on õigus gruppi hallata, kutsuda teisi grupiga liituma ning muuta grupi seadeid.

Grupi liikmed – vt 'Liikmete gruppi lisamine ja grupist eemaldamine' lk 69.

Keelatud loend – isikute sisestamine, kellel on keelatud vestlusgrupiga liituda.

Isikl. sõnum. lubatud – sõnumivahetuse lubamine ainult teatud liikmete vahel.

Grupi kasutajatunnus – grupi kasutajatunnus luuakse automaatselt ja seda ei saa muuta.

Liikmete gruppi lisamine ja grupist eemaldamine

Liikmete lisamiseks gruppi valige **Vestlusgrupid**, liikuge soovitud vestlusgrupile ja valige **Valikud** > **Grupp** > **Seaded** > **Grupi liikmed** > **Ainult valitud** või **Kõik**.

Liikmete kõrvaldamiseks grupist liikuge soovitud liikme nimele ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi liikmete kõrvaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Vestlusserveri seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Serveri seaded**.

Võrguoperaator või vestlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse kasutajaks registreerumisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole.

Serverid – kõigi määratletud vestlusserverite loendi vaatamine.

Vaikeserver – ühenduseks kasutatava vestlusserveri muutmise.

Vestluse logimisviis – et rakenduse **Vestlus** käivitamisel automaatselt sisse logida, valige **Rakend. avamisel**.

Serveri lisamiseks vestlusserverite loendisse valige **Serverid** > **Valikud** > **Uus server**. Määrake järgmised seaded.

Serveri nimi – vestlusserveri nimi.

Kasutatav pöördusp. – pöörduspunkt, mida soovite serveri jaoks kasutada.

Veebiaadress – vestlusserveri URL-aadress.

Kasutajatunnus – teie kasutajatunnus.

Parool – teie sisselogimisparool.



PTT-funktsioon (võrguteenus)

PTT on GSM/GPRS võrgus kasutatav IP-kõne. PTT võimaldab alustada IP-kõnesid ühe klahvivajutusega. PTT abil on võimalik rääkida nii ühe inimese kui grupiga.

Enne PTT kasutamist tuleb määratleda PTT pöörduspunkt ja PTT seaded. Võrguoperaator või PPT-teenuse pakkuja võib saata teile seaded vastavas tekstisõnumis.

Vajutage  ja valige **Minu asjad > Raadiosaatja**.

PPT-side puhul räägib üks inimene ja teised kuulavad kõnet sisseehitatud valjuhääldi kaudu. Helistajad räägivad üksteisega kordamööda. Et korraga saab rääkida ainult üks grupi liige, on kõnevooru kestus piiratud. Üks osaleja saab tavaliselt rääkida 30 sekundit. Teavet kõnevooru kestuse kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



Hoiatus! Rääkimise ajal asetage seade enda ette, mitte kõrva juurde. Kõnet kuulatakse valjuhääldi kaudu. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Tavalistel telefonikõnedel on PTT-funktsioonide suhtes alati eelisõigus.

PTT pöörduspunkti määratlemine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Kui teil ei ole WAP-ühendust võtke ühendust oma teenusepakkujaga esmakordse külastuse kohta abi

saamiseks või vaadake aadressi www.nokia.com/phonesettings.

PTT-funktsiooni seaded

Vajutage  ja valige **Minu asjad > Raadiosaatja > Valikud > Seaded**. Määrake järgmised andmed.

Kasutajaseaded:

Saabuvad RS kõned - kui soovite saada teateid sissetulevate kõnede kohta, valige **Anna märku**. Kui soovite PPT-kõnedele automaatselt vastata, valige **Aut. vastuvõtt**. Kui soovite PPT-kõnedele vastamisest automaatselt keelduda, valige **Pole lubatud**.

RS kõne märguanne - kui soovite, et sissetulevate PTT-kõnede teavitusseaded vastaksid teie profiili seadetele, valige **Profiilipõhine**. Näiteks kui helisignaaliid on välja lülitatud, lülitub PTT-funktsioon „mitte segada“ (do not disturb, DND) olekusse ja teie telefoni saab jätta ainult tagasihelistamise palveid.

Tag. helist. nõude helin - tagasihelistusnõuete helisignaali valimine.

Rakenduse avamine - valige, kas soovite seadme sisselülitamisel PTT-teenusesse sisse logida.

Vaikimisi hüüdnimi - sisestage oma vaikimisi kasutatav hüüdnimi (kuni 20 märki), mida teistele kasutajatele näidatakse. Teie teenusepakkuja võib selle valiku teie

seadmes blokeeritud olla. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Näita minu RS aadressi - valige **Vahetu kõne puhul**, **Grupikõne puhul**, **Kõigi kõnede puhul** või **Mitte kunagi**. Teie teenusepakkuja võib selle valiku teie seadmes blokeeritud olla. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Näita sisselog. olekut - kui soovite oma olekut näidata, valige **Jah**, kui ei soovi seda näidata, valige **Ei**.

Ühenduse seaded:

Domeen - sisestage teenusepakkuvalt saadud domeeninimi.


Pöörduspunkti nimi - sisestage PTT pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja ühenduse loomiseks GSM-/GPRS-võrguga.

Serveri aadress - sisestage oma teenusepakkuvalt saadud PTT-serveri IP-aadress või domeeninimi.

Kasutajanimi - sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajatunnus.

Parool - sisestage vajadusel andmeühenduse parool. Parool saadakse tavaliselt teenusepakkuvalt ja selles eristatakse tihti suur- ja väiketähti.


PTT-teenuse kasutamiseks sisselogimine

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Raadiosaatja**. Sisselogimine toimub PTT-teenuse käivitamisel automaatselt.

Kui sisselogimine õnnestub, ühendub PPT-funktsioon automaatselt gruppidega, mis olid aktiivsed enne rakenduse sulgemist. Ühenduse katkemisel püüab seade ise uuesti sisse logida, kuni PPT-rakenduse sulgete.

PTT-rakenduse sulgemine



Valige **Valikud** > **Välja**. Ekraanile ilmub **Lülitan rakenduse sulgemise järel Raadiosaatja välja?** Et rakendust taustal aktiivsena hoida, valige **Jah**, väljalogimiseks ja sulgemiseks vajutage **Ei**.


Mitme aktiivse rakenduse korral saate neid vahetada, vajutades ja hoides all klahvi .


Vahetu kõne

Valige **Valikud** > **RS kontaktid**.

Valige loendist kontaktisik, kellega soovite vestelda, ja valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.


Vajutage klahvi  ja hoidke seda kogu kõne vältel all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv .

Enne järgmise kõne helistamist tuleb vahetu kõne lõpetada. Valige [Lõpeta](#) või vajutage .

 **Näpunäide.** PTT-kõne ajal hoidke telefoni enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni suunas ja ärge katke valjuhääldit käega kinni.

Privaatkõnele vastamine

Privaatkõne alustamiseks vajutage  või kõnest keeldumiseks vajutage .

 **Näpunäide.** Privaatkõnesid ja grupikõnesid saab alustada ka kontaktisikute loendist. Valige [Valikud](#) > [Vahetu kõne](#) või [Helista RS grupikõne](#).

Grupikõne

Grupile helistamiseks valige [Valikud](#) > [RS kontaktid](#), select [Valikud](#) > [Helista RS grupikõne](#), märkige kontaktisikud, kellele soovite helistada, ja vajutage .

Teiste osalejate olekuteabe tellimine

Teiste PTT-funktsiooni kasutajate olekuteabe tellimiseks vajutage [Valikud](#) > [RS kontaktid](#), valige kontaktisik ja valige [Valikud](#) > [Näita logimisolekut](#) või [Peida logimisolek](#).

Tagasihelistusnõude saatmine

Liikuge kaustas [RS kontaktid](#) soovitud nimele ja valige [Valikud](#) > [Saada helistamisnõue](#).

Tagasihelistusnõudele vastamine

Kui keegi saadab teile tagasihelistusnõude, ilmub ooterežiimis ekraanile teade [1 uus tagasihelistamisnõue](#). Kausta [Tagasihelist.kast](#) avamiseks vajutage [Näita](#). Vahetu kõne alustamiseks valige kontaktisik ja valige [Valikud](#) > [Vahetu kõne](#).

Kanalid

Võite ühendust võtta eelkonfigureeritud kanaliga. Avalikke kanaleid saavad kasutada kõik, kes teavad kanali URL-aadressi.

Kui olete kanaliga ühenduses ja räägite, kuulevad teie häält kõik kanaliga liitunud inimesed. Üheaegselt võib aktiveeritud olla kuni viis kanalit. Mitme aktiivse kanali korral kasutage kanali vahetamiseks valikut [Vaheta](#).

Valige [Valikud](#) > [RS kanalid](#).

Esmakordseks ühenduse loomiseks avaliku eelkonfigureeritud kanaliga valige [Valikud](#) > [Uus kanal](#) > [Lisa olemasolev](#). Eelkonfigureeritud kanaliga liitumiseks peate sisestama kanali URL-aadressi.

Oma kanali loomine

Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige **Valikud** > **Uus kanal** > **Loo uus**.


Võite luua oma avaliku kanali, valida kanali nime ja sellesse liikmeid kutsuda. Kutsutud liikmed võivad avalikku kanalisse uusi liikmeid kutsuda.



Ühtlasi võite erakanaleid luua. Erakanaliga saavad liituda ainult kanali omaniku poolt kutsutud kasutajad.



Määratlege iga kanali puhul järgmised andmed: **Kanali nimi**, **Kanali privaatsus**, **Hüüdnimi kanalis** ja **Kanali pisipilt** (valikuline).

Kui kanali loomine õnnestus, ilmub ekraanile küsimus, kas soovite osalemiskutseid saata. Kanalikutsed on tekstisõnumid.

Kanaliga rääkimine


Kanaliga rääkimiseks vajutage pärast PTT-teenusesse sisselogimist klahvi . Kuulete juurdepääsu kinnitavat tooni.

Hoidke klahvi  kogu kõne vältel all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv .

Kui püüate klahviga  kanalile vastata teise liikme kõne ajal, ilmub ekraanile kiri **Oota**. Vabastage klahv , oodake kuni teine liige on rääkimise lõpetanud, ja vajutage

uuesti . Võite ka klahvi  all hoida ja oodata, kuni ekraanile ilmub **Räägi**.

Kui lõpetate kanalil rääkimise, saab rääkimisõiguse inimene, kes esimesena  vajutas.

Kui olete PTT-kõne lõpetanud, valige **Lõpeta** või vajutage .

Kanali aktiivsete liikmete vaatamiseks aktiivse kõne ajal valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Kui olete kanaliga ühenduses, saate sinna ka uusi liikmeid kutsuda, kui valite **Valikud** > **Saada kutse**, et avada kutse vaade. Uusi liikmeid saab kutsuda ainult erakanali omanik. Kanalikutsed on tekstisõnumid.


Kanaliga liitumise kutsele vastamine


Saadud liitumiskutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta RS kanal**. Kanal lisatakse teie PTT-kontaktide kanali vaatele.

Kui olete liitumiskutse salvestanud, ilmub küsimus, kas soovite kanaliga ühendust võtta. PTT-kõne vaate avamiseks valige **Jah**. Seade logib teenuse kasutamiseks sisse, kui seda pole veel tehtud.

Kui keeldute kutsest või kustutate selle, salvestatakse kutse saabunud sõnumite kausta. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutse sõnum ja nõustuge sellega.

PTT logi vaatamine


Vajutage  ja valige **Minu asjad > Raadiosaatja > Valikud > RS logi**. Logis on järgmised kaustad: **Vastamata, Vastuvõetud** ja **Algatatud**.

Vahetuid kõnesid saab alustada kaustas **RS logi**, kui vajutada .





Logi

Viimased kõned


Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad > Logi > Viimased kõned**. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.



Näpunäide. Kui ooterežiimi ekraanil on teade vastamata kõne kohta, vajutage vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage .

Kõikide registreeritud kõnede loendite tühendamiseks valige viimaste kõnede põhivaates **Valikud > Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada mõne kindla kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud > Kustuta loetelu**. Mõne üksiku kõne kustutamiseks avage vastav loend, liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage .

Kõne kestvus

Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks vajutage , ja valige **Logi > Kestvus**.


Et seadistada telefon aktiivse kõne ajal kõne kestust näitama, valige **Minu asjad > Logi > Valikud > Seaded > Näita kõne kestvust**. Valige **Jah** või **Ei**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneaaloendurite nullimiseks valige **Valikud > Loendurite nullimine**. Seade küsib lukukoodi (vt teemat 'Turvameetmed', 'Telefon ja SIM-kaart' lk 109).

Pakettside

Pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahu vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Pakettside**. Pakettandmeside ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi.

Kõigi sündmuste jälgimine

Tähised menüüs **Logi**:




sissetulnud;



väljunud;




vastuvõtmata sündmused.

Kõigi seadmes registreeritud häälkõnede, tekstisõnumite ja andmesideühenduste jälgimiseks vajutage  ja **Minu asjad** > **Logi**. Üldlogi avamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Iga registreeritud kirje juures kuvatakse saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöördepunkti nimi. Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik logi andmete baasil uusi kontaktandmekaarte koostada.



Näpunäide. Kui soovite aktiivse kõne ajal näha põhiekraanil kõne kestust, valige **Valikud** > **Seaded** > **Näita kõne kestvust** > **Jah**.



Näpunäide. Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Saadetud**.

Alamsündmused, näiteks mitmes osas saadetud tekstisõnumid ja pakettandmeside ühendused, registreeritakse üheainsa sissekandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > **Filter**. Seejärel valige filter.

Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite edastusaruannete jäädavaks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui soovite määrata seade **Logi talletusaeg**, valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg**. Logi sissekandeid hoitakse telefoni mälus teatud arv päevi, seejärel kustutab telefon need mälu ruumi vabastamiseks automaatselt. Kui valite **Logi ei talletata**, kustutab seade jäädavalt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite edastusaruanded.

Täpsema teabe saamiseks mõne sündmuse kohta liikuge üldlogis soovitud sündmuse sissekandele ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Andmete vaates saate telefoninumbri kopeerida lõikelauale ehk puhvrissse ja kleepida siis näiteks lühisõnumisse. Valige **Valikud** > **Kopeeri number**.

Pakettandmeside loendur ja ühendusetaimer: kui soovite vaadata ülekantud andmemahtu (kilobaitides) ning kindla pakettandmeside seansi kestust, liikuge vastava sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida tähistab **Pak**. Valige **Valikud** > **Vaata täpsustusi**



Nokia Lifeblog


Multimeediumipäevik Nokia Lifeblog on mobiiltelefonidele ja arvutitele mõeldud tarkvarakombinatsioon, mis peab multimeediumipäevikut seadme abil kogutud asjade kohta. Multimeediumipäevik Nokia Lifeblog korraldab teie fotod, videod, helid, teksti- ja multimeediumsõnumid ning ajaveebi postitused automaatselt ajaliselt järjestusse, kus saate faile sirvida, otsida, teistega jagada, veebis avaldada ning varundada. Nii arvuti kui ka mobiiltelefoni Lifeblog võimaldab teil saata või blogida teavet, mida soovite teistega jagada.

Mobiiltelefoni Lifeblog peab automaatselt arvet teie multimeediumüksuste üle. Mobiiltelefoni Lifeblogi abil saate oma seadmes üksusi sirvida, teistele saata või veebis avaldada. Kui ühendate seadme USB-kaabli või Bluetoothi ühenduse abil ühilduva arvutiga, saate saata seadmes olevaid üksusi arvutisse ning sünkroonida omavahel seadme ja arvuti üksusi.

Arvuti Lifeblogi abil saate seadmega kogutud üksusi hõlpsalt sirvida ja otsida. USB-kaabli või Bluetoothi ühenduse kaudu saadetakse teie lemmikfotod ja -videod ning valitud teksti- ja multimeediumsõnumid ühe nupuvajutusega tagasi seadmesse.

Turvaliseks säilitamiseks saate oma Lifeblogi andmebaasi varundada kõvakettale, CD-dele, DVD-dele, irdkettale või võrgukettale. Lisaks sellele saate avaldada üksusi oma ajaveebis (veebipäevikus).

Rakendus on saadaval piiratud arvu keelte jaoks.

Et käivitada oma seadmes mobiiltelefoni Lifeblog, vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Nokia Lifeblog** > **Valikud** > **Ava**.

Arvutisse installimine

Lifeblog PC installimiseks ühilduvasse arvutisse on vajalik:

- 1 GHz Intel Pentium või sellega võrdväärne, 128 MB muutmälu (RAM),
- 400 MB vaba kõvakettaruumi (kui peate installima rakendused Microsoft DirectX ja Nokia PC Suite),
- graafika lahutusvõime 1024 x 768 ja 24-bitised värvid,
- 32 MB graafikakaart,
- Microsoft Windows 2000 või Windows XP.

Rakenduse Nokia Lifeblog installimine arvutisse

1 Pange CD-ROM arvutisse.

- 2 Installige rakendus Nokia PC Suite (sisaldab Nokia Connectivity kaablidraivereid USB-ühenduse jaoks).
- 3 Installige arvutirakendus Nokia Lifeblog.

Kui arvutisse pole veel installitud rakendust Microsoft DirectX 9.0, siis installige see samal ajal kui Lifeblog PC.

Seadme ja arvuti ühendamine

Seadme ja ühilduva arvuti ühendamine seadmega kaasas olnud USB-andmekaabli abil

- 1 Veenduge, et arvutisse on installitud rakendus Nokia PC Suite.
- 2 Ühendage USB-andmekaabel seadme ja arvutiga. Kui ühendate seadme pärast Nokia PC Suite'i installimist esimest korda arvutiga, installitakse arvutisse spetsiaalne draiver teie seadme jaoks. See võib aega võtta.
- 3 Käivitage arvutirakendus Lifeblog.

Seadme ja ühilduva arvuti ühendamine Bluetoothi raadiotehnoloogia abil

- 1 Veenduge, et arvutisse on installitud rakendus Nokia PC Suite.
- 2 Veenduge, et olete sidunud seadme ja arvuti Bluetoothi raadiotehnoloogia kaudu rakenduse Nokia PC Suite funktsiooni **Get Connected** abil. Vaadake Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit ja teemat "Ühenduvus Bluetoothiga" lk92.

- 3 Aktiveerige Bluetoothi ühendus nii seadmes kui ka arvutis.

Üksuste kopeerimine

Kui olete seadme USB-kaabli või Bluetoothi ühenduse abil ühilduva arvutiga ühendanud, saate asuda üksusi seadmest arvutisse ja arvutist seadmesse kopeerida.

Uute või muudetud üksuste kopeerimine seadmest arvutisse ja valitud üksuste kopeerimine arvutist seadmesse

- 1 Käivitage arvutirakendus Lifeblog.
- 2 Valige arvutirakenduses Nokia Lifeblog PC **File > Copy from phone and to Phone**.

Uued üksused kopeeritakse seadmest arvutisse. Arvuti vaates **To phone** asuvad üksused kopeeritakse seadmesse.

Veebis avaldamine

Et parimaid Nokia Lifeblogi üksusi teistega jagada, saatke need oma Internetis asuvasse veebipäevikusse.

Esmalt peate looma endale mõne ajaveebiteenuse pakkuja konto ning ühe või mitu veebipäevikut, mida hakkate kasutama oma postituste sihtkohana, ning seejärel lisama oma ajaveebikonto rakenduse Nokia Lifeblog multimeediumipäevikusse. Rakenduse Nokia Lifeblog

puhul on soovitatav kasutada firma Six Apart ajaveebiteenust TypePad aadressil www.typepad.com.

Seadmes lisage oma ajaveebikonto mobiiltelefoni rakenduse Lifeblog ajaveebiseadetes. Arvutis saate kontosid muuta aknas [Edit log accounts](#) (Ajaveebikontode muutmise).

Üksuste postitamiseks seadmest veebi toimige järgmiselt.

- 1 Valige kaustast [Timeline](#) või [Favourites](#) üksused, mida soovite veebis avaldada.
- 2 Valige [Valikud](#) > [Post to Web](#).
- 3 Funktsiooni esmakordsel kasutamisel laadib mobiiltelefoni Lifeblog veebipäevikute loendi alla ajaveebiserverist.
- 4 Avaneb veebipäeviku postituste dialoogiboks. Valige loendist [Post to:](#) veebipäevik, mida soovite kasutada. Kui olete loonud uusi veebipäevikuid, valige veebipäevikute loendi uuendamiseks [Valikud](#) > [Refresh blog list](#).
- 5 Sisestage postituse tiitel ja pealdis. Pikema jutu või kirjelduse saate kirjutada kehatekstiväljale.
- 6 Kui kõik on valmis, valige [Valikud](#) > [Send](#).

Üksuste postitamiseks arvutist veebi toimige järgmiselt.

- 1 Valige kaustast [Timeline](#) või [Favourites](#) üksused (kuni 50), mida soovite veebis avaldada.
- 2 Valige [File](#) > [Post to the Web...](#). Avaneb aken [Post to the Web](#) (Importimine).

- 3 Sisestage postituse tiitel ja pealdis. Pikema jutu või kirjelduse saate kirjutada kehatekstiväljale.
- 4 Valige loendist [Post to:](#) (Postituse sihtkoht).
- 5 Kui kõik on valmis, klõpsake nuppu [Send](#) (Saada).

Üksuste import teistest allikatest

Lisaks pildindusseadmega tehtud .jpeg vormingus piltidele saate importida .jpeg vormingus pilte ning .3gp ja .mp4 vormingus videoklippe, .arm vormingus helifaile ja .txt lihttekstifaile ka muudest allikatest (nt CD-lt, DVD-lt või kõvakettal asuvatest kaustadest).

Piltide või videote importimiseks arvutist rakendusse Lifeblog PC toimige järgmiselt.

- 1 Valige kaustas [Timeline](#) või [Favourites](#) käsk [File](#) > [Import from PC...](#). Avaneb aken [Import](#) (Importimine).
- 2 Sirvige loendit ja leidke imporditav pildi- või videofaili, heli- või tekstifaili või otsige soovitud fail üles mõnest muust kaustast. Muudelt ketastelt või seadmetest otsimiseks kasutage loendit [Look in](#) (Vaata:).
- 3 Valige kaust, fail või mitu faili. Nende sisu saate vaadata paanil [Preview:](#) (Eelvaade).
- 4 Kausta (sh alamkaustade) või valitud failide importimiseks klõpsake nuppu [Open](#) (Ava).

Sündmuste ja lemmikute sirvimine

Kui käivitate rakenduse Lifeblog PC, on vaadetes [Timeline](#) ja [Favourites](#) liikumiseks mitu võimalust. Kiireim võimalus on kasutada liuguripidet ning seda kiiresti või aeglaselt edasi-tagasi liigutada. Samuti võite soovitud kuupäeva valimiseks klõpsata ajariba või kasutada funktsiooni [Go to date...](#) (Mine kuupäevale) või nooleklahve.

Lisateave

Lisateabe saamiseks ajaveebiteenuste ja nende ühilduvuse kohta rakenduse Nokia Lifeblog multimeediumipäevikuga, vaadake aadressi www.nokia.com/lifeblog, või vajutage rakenduses Lifeblog PC klahvi **F1**, et avada rakenduse Nokia Lifeblog abiteave.



Kalender




Näpunäide. Varundage telefoni kogunenud teavet regulaarselt Nokia PC Suite'i abil. Teatud andmeid (nt kalendrikirjeid) saate hiljem telefoni taastada.

Kalendrikirjete koostamine



Otsevalik: kuu-, nädala- ja päevavaates vajutage (1 – 0). Avaneb koosoleku kirje ja teie sisestatud märgid lisatakse väljale **Teema**. Ülesannete vaates avaneb uus ülesandekirje.

- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Kalender** > **Valikud** > **Uus kanne**, edasised valikud on järgmised: **Koosolek** – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat koosolekut.


Meeldetuletus – saate salvestada kindlale päevale üldisemat laadi meeldetuletuse.


Tähtpäev – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.

Ülesanne – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde kindlale kuupäevale ja kellaajale määratud ülesannet.

- 2 Täitke väljad.

Alarm (koosolekute, ülesannete ja tähtpäevade jaoks)–valige **Sisse lülitatud** ning liikuge allapoole, et täita väljad **Alarmi kellaage** ja **Alarmi kuupäev**.

 päevavaates tähistab alarmi.

Kordus – liikuge paremale, et kalendrikanne korduks (päevavaates kuvatakse ).

Korda kuni – saate määrata kirje kordamise lõppkuupäeva.

Sünkroniseerimine:

Isiklik – pärast kalendrikirje sünkronimist näete seda vaid teie, kuid mitte teised, kel on sidusjuurdepääs selle kalendri vaatamiseks.


Avalik – kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata.

Puudub – kalendri sünkronimisel ei kopeerita seda kirjet arvutisse.

- 3 Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kui kalender annab märkme helisignaali, valige **Vaigista**, et kalendri helisignaali lõpetada. Ekraanil kuvatakse meeldetuletus. Kalendri helisignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Helisignaali edasilükkamiseks valige **Hiljem**.

Kalendrikirje saatmiseks ühilduvasse telefoni valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**.

 **Näpunäide.** YProgrammipaketiga Nokia PC Suite saab kanda kalendrikirjeid ja ülesandeid teistest Nokia mobiiltelefonidest teie telefoni ning sünkroonida kalendrit ja ülesannete loendit ühilduva arvutiga. Vaadake telefoni müügi komplekti kuuluvat CD-ROM-i.


Kalendri helisignaali seadmine

Kohtumiste ja tähtpäevade meeldetuletamiseks saab seada helisignaali.

- 1 Avage kirje, millele soovite helisignaali määrata, ja valige **Alarm** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Määrake **Alarmi kellaeg** ja **Alarmi kuupäev**.
- 3 Signaali kordumissageduse valimiseks liikuge allapoole valikule **Kordus** ja kerige paremale.
- 4 Valige **Valmis**.

Helisignaali eemaldamiseks avage helisignaali kalendrikirje ja valige **Alarm** > **Välja lülitatud**.

Kalendrivaated

 **Näpunäide.** Nädala alguspäeva või kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Brauserivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Kuu esitus** / **Ülesannete ülevaade**.

Kuuvaates on kannetega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Meeldetuletused ja tähtpäevad kuvatakse nädalavaates kõige ülemisel real (enne kella 8:00). Kuu-, nädala-, päeva ja ülesannete vaate vahetamiseks vajutage * .

Päevavaate tähised

 **Meeldetuletus**


 **Tähtpäev**

Koosolek on ilma eritähiseta.

Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**, kirjutage kuupäev ja valige **OK**.

Tänase päeva avamiseks vajutage # .

Ülesannete vaade

Märkuste lisamiseks ja ülesannete loendi haldamiseks vajutage  ning valige siis **Minu asjad** > **Kalender** > **Valikud** > **Ülesannete ülevaade**.

Märkuse lisamiseks vajutage suvalist numbrilakhti. Seejärel saate hakata väljale **Teema** ülesannet kirjutama.

Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale **Tähtaeg** ja sisestage kuupäev.

Märkuse tähtsuse määramiseks funktsioonis **Ülesanded** kerige väljale **Prioriteet** ja valige prioriteet. Prioriteeditähised on **!** (**Kõrge**) ja **↓** (**Madal**). Prioriteedil **Keskmine** pole eraldi tähist.

Ülesande märkimiseks sooritatuks liikuge sellele ülesandele loendis **Ülesanded** ning valige siis **Valikud** > **Märgi tehtud**.

Ülesande taastamiseks liikuge soovitud ülesandele loendis **Ülesanded** ja valige siis **Valikud** > **Märgi tegemata**.

Kalendrikirjete eemaldamine

Kaustast **Kalender** vanade kirjete eemaldamisega säästate telefoni mäluruumi.

Rohkem kui ühe kirje eemaldamiseks avage kuuvaade, valige **Valikud** > **Kustuta kanne**, seejärel valige üks järgmistest.

Enne kuupäeva – määratud kuupäevast varasemate kalendrikirjete kustutamiseks.

Kõik kanded – kõikide kalendrikirjete kustutamiseks.

Kalendriseaded

Kerige järgmistele seadetele ja vajutage muutmiseks juhtnuppu:

Kalendri signaal – helisignaali muutmiseks leidke vastav signaal ja vajutage juhtnuppu.

Esitus vaikimisi – kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks kerige vastavale vaatele ja vajutage juhtnuppu.

Nädal algab – nädala esimese päeva muutmiseks kerige vastavale päevale ja vajutage juhtnuppu.

Nädala esitusviis – valige **Nädala number** või **Nädala kuup.** Kui te ei vali väljale **Nädal algab** esmaspäeva, ei saa kirjeldatud seadeid kasutada.

Seadete salvestamiseks vajutage **Tagasi**.

Töö



Kalkulaator

Liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks, ruutjuure või protsendi leidmiseks vajutage ja valige **Töö** > **Arvuti**.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Arvu salvestamiseks mällu (seda tähistab **M**) valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**. Arvu mälust lugemiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**. Arvu mälust kustutamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Tühjenda**.

Protsentide arvutamine

- 1 Sisestage arv, millest soovite protsenti arvutada.
- 2 Valige , , või .
- 3 Sisestage protsent.
- 4 Valige .



Teisendaja

Mõõtude (näiteks **Pikkusühikud**) teisendamiseks ühest ühikust (**Jard**) teise (**Meeter**) vajutage ning valige **Töö** > **Teisendaja**.

Pidage meeles, et funktsiooni **Teisendaja** täpsus on piiratud ning võivad tekkida ümardamisvead.

- 1 Liikuge väljale **Tüüp** ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks juhtnuppu. Liikuge soovitud mõõtühikule ja valige **OK**.
- 2 Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja vajutage juhtnuppu. Valige ühik, mida soovite teisendada, ja vajutage **OK**. Liikuge teisele väljale **Ühik** ja valige ühik, milles soovite teisendada.
- 3 Liikuge esimesele väljale **Kogus** ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel väljal **Kogus**.
Koma lisamiseks vajutage **#** ; märkide +, - (temperatuuri puhul) ja **E** (eksponent) sisestamiseks vajutage ***** .



Näpunäide. Teisendussuuna muutmiseks sisestage väärtus teisele väljale **Kogus**. Tulemus kuvatakse esimesel väljal **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kursss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1 Valige **Teisendaja** > **Valikud** > **Valuutakursid**.

Kuvatakse valuutade loend, mille alguses on põhivaluutaks valitud ühik.



Näpunäide. Valuuta nimetuse muutmiseks minge vahetuskursside vaatesse, liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Teine valuuta**.

2 Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.

3 Vahetuskursside lisamiseks liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus vahetuskursss (st kui mitu selle valuuta ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule).


Valuutateisendusteks tuleb esmalt sisestada kõik vajalikud vahetuskursid.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.



Märkmed

Märkmete kirjutamiseks vajutage  ja valige **Töö** > **Märkmik**. Te saate saata märkmeid ühilduvasse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud lihttekstifaile (.txt vormingus) kausta **Märkmik**.


Internet

Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajaile. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.



Teenused

Vajutage  ja valige **Teenused**.



Otsevalik: ühenduse loomiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Pöörduspunkt funktsiooni Teenused jaoks



Veebilehtedele juurdepääsuks vajate kasutatava lehe teenuse seadeid. Võrguoperaator või veebilehe pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt 'Andmed

ja seaded' lk 45. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



Näpunäide. Vajalikud seaded võivad saadaval olla võrguoperaatori või teenusepakkuja veebisaidil.

Seadete sisestamine käsitsi

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt**, ning sisestage pöörduspunkti seaded. Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid. Vt 'Ühendus' lk 105.
- 2 Vajutage  ja valige **Teenused** > **Valikud** > **Järjehoid. haldur** > **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöörduspunkti jaoks määratud veebilehe aadress.
- 3 Loodud pöörduspunkti seadmiseks vaikepöörduspunktiks rakenduses valige **Valikud** > **Seaded** > **Pöörduspunkt**.

Järjehoidjavaade


Järjehoidjavaade avaneb, kui avate **Teenused**.






Mõistete seletused. Järjehoidja sisaldab Interneti-aadressi (kohustuslik), järjehoidja nime, pöörduspunkti ning kui veebileht seda nõuab, siis ka kasutajanime ja parooli.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.


Järjehoidjavaate tähised

 vaikpöördepunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate veebi sirvimiseks mõnda teist vaikpöördepunkti, on ka avaleht teine.


 automaatsete järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid (). Selles kaustas asuvad järjehoidjad on reastatud domeeninimede järgi.

 suvaline järjehoidja, mille puhul näidatakse nime või Interneti-aadressi.

Järjehoidja lisamine käsitsi


- 1 Valige järjehoidjavaates **Valikud** > **Järjehoid**. **haldur** > **Uus järjehoidja**.
- 2 Alustage väljade täitmist. Ainult URL-välja täitmine on kohustuslik. Kui teist pöördepunkti ei valita, määratakse järjehoidjale pöördepunkt vaikimisi. Erimärkide, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage * . Märkide kustutamiseks vajutage .
- 3 Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Järjehoidja saatmine


Leidke soovitud järjehoidja ja valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**. Saatmiseks vajutage . Korraga saab saata mitu järjehoidjat.

Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, saate veebilehti sirvima asuda.

- 1 Valige järjehoidja või sisestage väljale () soovitud aadress. Aadressi sisestamisel kuvatakse välja kohal alternatiivsed järjehoidjad. Sobiva järjehoidja valimiseks kerige üles.
- 2 Lehe allalaadimiseks vajutage juhtnuppu.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvalisuse tähis , on andmeedastus seadme ja marsruuteri või seadme ja serveri vahel krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Info** > **Turvalisus**.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Selliste ühenduste jaoks vajate turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Vt ka 'Sertifikaatide haldur', lk 111.

Sirvimine



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Lehe allalaadimiseks valige järjehoidja või sisestage väljale (🌐) soovitud aadress.

Veebilehe uued lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam.

Lingi avamiseks liiguge sellele ja vajutage juhtnuppu.



Otsevalik: lehe lõppu liikumiseks vajutage # ning lehe algusse liikumiseks * .

Veebilehtede sirvimisel eelmise lehe avamiseks valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ajalugu** ja vaadake sama seansi ajal külastatud veebilehtede kronoloogilist loendit. Seansi lõpetamisel tühistatakse loend.

Lehe värskendamiseks serverist valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Järjehoidjad** > **Salvesta järjehoidjana**.



Näpunäide. Järjehoidjavaate avamiseks hoidke sirvimisel juhtnuppu all. Brauseri taasavamiseks valige **Valikud** > **Tagasi leheküljele**.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülg**. Veebilehti saab salvestada nii seadme mällu kui kõvakettale ning hiljem vallasrežiimis sirvida. Nende veebilehtede hilisemaks vaatamiseks kerige järjehoidjavaates paremale, et avada aken **Salvestatud leheküljed**.

Uue URL-aadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Mine aadressile**.

Avatud veebilehe käskude ja toimingute loendi avamiseks valige võimalusel **Valikud** > **Teenuse valikud**.

Alla saab laadida ka faile, mida ei näidata (nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, teemasid (kujundusi) ja videoklippe). Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage juhtnuppu.

Allalaadimise alustamisel näidatakse käimasoleva seansi aktiivsete, seisatud ja lõpulejõudnud allalaadimiste loendit. Loendit saab vaadata ka valides **Valikud** > **Lisad** > **Allalaadimised**. Käimasolevate allalaadimiste seiskamiseks, jätkamiseks või tühistamiseks ning lõpulejõudnud allalaadimiste avamiseks, salvestamiseks

või kustutamiseks liikuge loendis soovitud üksusele ja valige [Valikud](#).

Allalaaditud objekte avatakse vastavate rakenduste abil. Näiteks salvestatakse allalaaditud pildid kausta [Galerii](#).



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.



Näpunäide. Brauser kogub järjehoidjaid veebi sirvimisel automaatselt. Järjehoidjad salvestatakse automaatsete järjehoidjate kausta (📁) ning reastatakse automaatselt domeeninimede järgi. (vt ka ptk 'Teenused seaded' lk 89);

Salvestatud lehtede vaatamine

Kui vaatate sageli lehti, mille sisu muutub harva, võite lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasrežiimis. Salvestatud veebilehtede vaates saate veebilehtede salvestamiseks ise uusi kaustu juurde luua.

Salvestatud lehtede vaate avamiseks kerige järjehoidjavaates paremale. Salvestatud veebilehe (📄) avamiseks salvestatud lehtede vaates vajutage juhtnuppu.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Lisavalikud](#) > [Salvesta lehekülg](#).

Ühenduse loomiseks veebiteenusega ja soovitud veebilehe viimase versiooni allalaadimiseks valige [Valikud](#) > [Lae uuesti](#). Kui veebileht on uuesti laaditud, jääb seade sidusrežiimi.

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte (nt helinaid, fotosid, võrguoperaatorite logosid, teemasid (kujundusi) ja videoklippe). Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaetud foto salvestatakse kausta [Galerii](#).



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

- 1 Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage juhtnuppu.
- 2 Valige ostmiseks vajalik käsk või nupp.
- 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Allalaadimise jätkamiseks valige [Nõus](#). Allalaadimise katkestamiseks vajutage [Tühista](#).

Muusika allalaadimise kohta lugege 'Muusikapoodi sisenemine' lk 20.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige [Valikud](#) > [Lisavalikud](#) > [Katkesta](#)

ühendus. Kui aga soovite ühenduse lõpetada ja brauseri sulgeda, valige **Valikud** > **Välja**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teabe vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta vahemälu**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Teenused seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkt – kui soovite vaikepöördepunkti muuta, vajutage juhtnuppu, et avada pöörduspunktide loend. Vt 'Ühendus' lk 105. Teie teenusepakkuja või võrguoperaator võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti, mille

muutmise, loomise, redigeerimise või eemaldamine ei tarvitse võimalik olla.

Koduleht – avalike määramine.

Laadi pilte ja heli—valige, kas veebi sirvimisel kuvatakse pilte. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal **Valikud** > **Näita fotosid**.

Tähe suurus – teksti kirjasuuruse valimine.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate olenevalt keelest valida mõne muu kodeeringu.

Aut. järjehoidjad – järjehoidjate automaatsalvestuse lõpetamiseks valige **Välja lülitatud**. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvetust jätkata, kuid järjehoidjavaates seda kausta mitte näidata, valige **Varja kaust**.

Ekraani suurus – saate valida, kuidas sirvimisel vaadet kuvatakse. Valige **Vaid valikuklahvid** või **Täisekraan**.

Otsinguleht – saate määrata veebilehe, mis avaneb siis, kui valite järjehoidjavaates või sirvimise ajal **Brauseritoimingud** > **Ava otsinguleht**.

Esitus – kui soovite, et veebilehe külgendus kuvataks režiimis **Pisivaade** võimalikult täpselt, valige **Kvaliteetne**. Kui te ei soovi väliseid kaskaadlaadistikke alla laadida, valige **Kiire**.

Präänikud – präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelamine või lubamine.



Mõistete seletused. Präänikud võimaldavad sisutarnijail tuvastada veebisisu kasutajaid ja nende eelistusi.


Java-/ECMA-skript – skriptide kasutamise lubamine või keelamine.

Turvahoiatused – turvahoiatuste peitmine või näitamine.

DTMF saatmine – saate valida, kas telefon peaks teid kõne ajal DTMF-toosignaali saatmisest teavitama või mitte. (vt ka ptk 'Valikud kõne ajal' lk 34);



Veeb

Vajutage klahvi  ja valige **Internet** > **Veeb**, et avada täiendav veebibrauser, mis on optimeeritud algselt mobiilseadmetes sirvimiseks mitte ettenähtud veebisaitide jaoks.

Veeb säilitab lehe algse paigutuse.

Lehel lihtsalt liikumiseks kerige lehel suvalises suunas. Kuvatakse väiksem pilt lehest, milles on punane raam, mis näitab praegu kuvatut ala.

Praeguse lehe pispildi vaatamiseks võite ka valida **Valikud** > **Lisad** > **Lehevaade**. Liigutage punast raami

juhtnupu abil ja vajutage normaalvaatesse naasmiseks juhtnuppu.

Hiljuti külastatud veebilehtede vaatamiseks pispiltidena valige **Valikud** > **Brauseritoimingud**.

Hüpinkende blokeerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Keela hüpinkaknad**.

Reaalajas teksti otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi** ja hakake otsisõna sisestama. Sobiv sõna kuvatakse teksti sisestamise ajal.

Veebikanalid: Võite tellida paljudel lehtedel olevaid uudiste- ja blogidekanaleid. Brauseri veebikanalite funktsioon teatab kasutajale ka sellest, kui veebisaidil on saadaval kanalilinke.


Muude veebifunktsioonide ja -valikute kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat 'Teenused', lk 85.



Download!

Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmes kättesaadav mobiilsisu kauplus. Te saate objekte (näiteks rakendusi ja meediumifaile) Interneti kaudu sirvida, alla laadida ja oma seadmesse installida.

Objektid on jaotatud erinevate teenusepakkujate poolt pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Mõned objektid võivad olla tasulised, aga tavaliselt on võimalik nendega tasuta tutvuda.

Vajutage  ja valige **Laadi alla!**

Üksikasjalikku teavet saate lisarakenduste reklaamlehel, mis on saadaval aadressil www.nokia.com/support.

Ühenduvus



Ühenduvus Bluetoothiga

Bluetoothi raadiotehnoloogia abil saab ühilduvate seadmetega luua raadioühenduse. Ühilduvateks seadmeteks võivad olla mobiiltelefonid, arvutid ja tarvikud, näiteks peakomplekt või autokomplekt. Bluetoothi vahendusel saab saata pilte, videoklippe, muusikat ja heliklippe ning märkmeid, samuti luua raadioühenduse ühilduva arvutiga (näiteks failide ülekandmiseks).

Et Bluetoothi seadmed peavad sidet raadiolainete abil, siis ei pea teie seadme ja teise Bluetoothi seadme vahel olema otsenähtavust Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Ühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab järgmisi profiile: üldine juurdepääsuprofiil, järjestikpordi profiil, sissehelistusvõrgu profiil, peakomplekti profiil, vabakäeprofiil, üldine objektivahetusprofiil, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, põhipildindusprofiil, täiustatud heliedastusprofiil, heli-video kaugjuhtimisprofiil ja SIM-

kaardi juurdepääsuprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.




Mõiste seletus. Profiil vastab teenusele või funktsioonile ja määratleb erinevate seadmete ühenduse loomise viisi. Näiteks vabakäeprofiili kasutatakse vabakäeseadme ja telefoni ühenduse loomisel. Ühildumiseks peavad seadmed toetama samu profiile.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetoothi ühendust ei saa kasutada, kui seade on lukustatud. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt ptk 'Turvameetmed' lk 109.

Seaded

Vajutage  ja valige **Side > Bluetooth**. Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil määrata seadmele nimi. Kui Bluetoothi funktsioon on aktiveeritud ning funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks on valitud **Kõigile leitav**, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie seadet ja selle nime.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth – valige **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**.

Raadioühenduse loomiseks ühilduva seadmega määrake kõigepealt Bluetoothi ühenduse seadeks **Sisse lülitatud** ja looge seejärel ühendus.

Minu telefoni leitavus – et teistel Bluetoothi seadmetel oleks võimalik teie seadet leida, valige **Kõigile leitav**. Teiste seadmete eest peitmiseks valige **Varjatud**.


Minu telefoni nimi – seadme nime muutmine.

Kaug-SIM-režiim – teie seadme SIM-kaardi kasutamiseks teie seadme (näiteks autokomplekti) ühendamiseks võrguga valige **Sisse lülitatud**.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks lülitage Bluetooth sisse ja lubage oma seadmes kaug-SIM-režiimi kasutamine. Enne režiimi aktiveerimist tuleb kaks seadet omavahel siduda ja sidumine teisest seadmest käivitada. Sidumisel kasutage

16-kohalist parooli ja andke volitus teisele seadmele. Vt 'Seadmete sidumine' lk 94. Kaug-SIM-režiim aktiveeritakse teisest seadmest.

Kui teie Nokia N91 kaug-SIM-režiim on sees, ilmub ooterežiimis telefoni ekraanile tekst **Kaug-SIM**. Mobiilsidevõrgu ühendus lülitatakse välja – seda näitab ka signaalitugevuse näit  ning teil ei ole võimalik kasutada SIM-kaardi teenuseid ega mobiilsidevõrgu nõudvaid funktsioone. Kaug-SIM-režiimi ajal on raadiokohtvõrgu ühendus siiski aktiivne.



Hoiatus! Kaug-SIM-režiimis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb esmalt kaug-SIM-režiim sulgeda. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimi sulgemiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Turvanõuanded

Kui Bluetooth pole kasutusel, valige **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni leitavus > Varjatud**.




Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge siduge telefoni tundmatu seadmega. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Andmete saatmine Bluetoothi ühenduse kaudu





Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetoothi ühendust. Näiteks saab faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

Bluetoothi ühenduse tähised

- Kui ooterežiimis kuvatakse tähis , on Bluetoothi ühendus sees.
- Kui tähis () vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.
- Kui tähis () pidevalt põleb, toimub andmevahetus Bluetoothi ühenduse abil.



Näpunäide. Teksti saatmiseks Bluetoothi ühenduse abil avage **Märkmik**, sisestage tekst ja valige **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**.

- 1 Avage rakendus või kaust, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise ühilduvasse seadmesse avage **Galerii**.
- 2 Valige objekt ja **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**. Ekraanile hakkavad ilmuma läheduses asuvate Bluetoothi seadmete ikoonid, seadme nimed, tüübid või lühinimed.
Seadmete tähised:  arvuti,  telefon,  audio- või videoseade ja  muu seade.

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.




- 3 Valige seade, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmevahetust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaali ning seade küsib pääsukoodi. Vt 'Seadmete sidumine' lk 94.
- 5 Kui ühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadandmeid**.

Menüü **Sõnumid** kausta **Saadatud** ei salvestata Bluetoothi ühenduse vahendusel saadetud sõnumeid.



Näpunäide. Seadmete otsingul võivad teatud seadmed näidata ainult seadmele omaseid aadresse (seadme aadresse). Kui soovite oma seadme aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.


Seadmete sidumine

Seotud seadmete vaate avamiseks (  ) kerige **Bluetooth** vaates paremale.


Enne sidumist koostage oma pääsukood (1-16-kohaline) ning paluge teise Bluetoothi seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

Telefoni sidumiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Tööpiirkonnas olevad Bluetoothi raadiotehnoloogiat kasutavad seadmed kuvatakse ekraanil. Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb

sisestada ka teises seadmes. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet tunnustada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja valige järgmiste valikute seast.

Tunnustatuks - ühenduse loomine teie seadme ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme puhul, mille omanikku te usaldate.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.



Mittetunnustatuks - selle seadme ühendustaotlust tuleb iga kord eraldi kinnitada.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige **Valikud > Kustuta**. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud > Kustuta kõik**.



Näpunäide. Kui kustutate sidumise seadmega, millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus katkestatakse.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt salvestatakse menüü **Saabunud** kausta **Sõnumid**. Bluetoothi ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid tähistatakse tähisega . Vt 'Kaust "Saabunud" - vastuvõetud sõnumid' lk 45.


Bluetoothi ühenduse väljalülitamine

Bluetoothi ühenduse väljalülitamiseks valige **Bluetooth > Välja lülitatud**.



Andmekaabel

USB-kaabli abil on võimalik ühendada telefon ühilduva arvutiga. Andmekaabliühenduse korral on võimalik kasutada Nokia PC Suite'i programmi ning üle kanda arvuti ja seadme vahel muusikat või muid faile, näiteks pilte. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt 'Muusika edastamine' lk 20.

Vajutage  ja valige **Side > Datakaabel > Andmekaablirežiim**. Valige muusika ülekandmiseks **Meediumipleier**, Nokia PC Suite'i kasutamiseks **PC Suite** või muude failide ülekandmiseks **Andmeedastus**. Et seade küsiks kaabli ühendamisel alati ühenduse otstarvet, valige **Küsi ühendamisel**.

Ühendused arvutiga

Seade toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate oma seadme ning ühilduva arvuti vahel näiteks varundada ja taastada seadeid ning digitaalõiguste haldussüsteemi objekte, sünkroonida kontaktandmeid, kalendrit ja ülesandeid ning kanda üle pilte. Tänu 8 GB mahuga kõvakettale on teil võimalik salvestada seadmesse tuhandeid pilte ja muusikapalasisid.

Seadme ja arvuti andmete sünkroonimiseks looge ühendus alati arvutist.

Lisateavet programmipaketi Nokia PC Suite installimise kohta (ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 2000 ja Windows XP) leiate juhendist "User's Guide for Nokia PC Suite" (Nokia PC Suite'i kasutusjuhend) ning CD-lt Nokia PC Suite'i spikriteemast "Install" ("Installimine").

CD-ROM

Kui CD-ROM on ühilduva personaalarvuti CD-seadmesse pandud, peaks see automaatselt käivituma. Kui CD-lugeja ei käivitu, toimige nii: avage Windows Explorer, paremklõpsake CD-seadet, kuhu sisestasite CD, ja valige automaatesitus (AutoPlay).

Seadme kasutamine modeminaga


Seadet saab kasutada modeminaga e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Bluetoothi või kaabliühenduse vahendusel Interneti-ühenduse loomiseks ühilduvast arvutist. Põhjalikud installijuhised leiate CD-lt juhendi "User's Guide for Nokia PC Suite" teemast "Modem options" ("Modemivalikud").






Näpunäide. Kui kasutate tarkvara Nokia PC Suite esmakordselt, võtke ühenduse loomiseks oma seadme ja ühilduva arvuti vahel ja paketti Nokia PC Suite kuuluvate programmide kasutamiseks appi Nokia PC Suite'i ühenduseviisard Get Connected. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.



Ühendushaldur

Kui kasutate seadet GSM- või UMTS-võrgus, võib korraga olla mitu aktiivset andmeühendust. Vajutage  ja valige **Side** > **Ühen.hald.**. Et vaadata andmeühenduste olekut või katkestada GSM- ja UMTS-võrgu ja raadiokohtvõrgu ühendus, valige **Akt. ühendused**. Raadiokohtvõrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**.

Andmeühendused

Aktiivsete ühenduste vaates on võimalik näha avatud andmeühendusi: andmekõned (**D**), pakettandmeside ühendused ( või ) ja raadiokohtvõrgu ühendused ().



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Mõlema ühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**. Kõikide ühenduste sulgemiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatavad andmed sõltuvad ühenduse tüübist.

Andmeühenduse üksikasjade vaatamine

Ühenduse andmete vaatamiseks liikuge ühenduse peale ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Nimi - kasutusel oleva Interneti-pöörduspunkti nimi (kui kasutate sissehelistusühendust, siis modemiühenduse nimi).

Kandja - andmeühenduse tüüp: **Andmekõne**, **Kiire andmes. (GSM)** või **Pakettside**.

Olek - ühenduse olek: **Ühendan**, **Ühend. (ootel)**, **Ühendus (akt.)**, **Ootel**, **Katkestan** või **Katkestatud**.

Vastuv. - teie seadmes vastuvõetud andmehulk baitides.

Saadet. - teie seadmest saadetud andmehulk baitides.

Kestus - ühenduses oldud aeg.

Kiirus - praegune andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus kilobaitides sekundis.

Sissehel. - kasutatav sissehelistusnumber.

Jagatud (kui ühendus pole jagatud, siis seda valikut ei kuvata) - sama ühendust kasutavate rakenduste arv.

Raadiokohtvõrk

Teie seadmel on raadiokohtvõrgu (WLAN) funktsioon. Raadiokohtvõrgu abil saate seadme Interneti ühendada.

Mõnedes kohtades, näiteks Prantsusmaal on WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.


Raadiokohtvõrgul põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Teie seade toetab järgmisi raadiokohtvõrgu funktsioone.

- IEEE 802.11g standard
- Töösagedus 2,4 GHz
- Kuni 128-bitise võtmega WEP, Wi-Fi pöörduskaitse (WPA) ja 802.1x. Neid funktsioone saab kasutada vaid võrgu toe olemasolul.

Te saate luua raadiokohtvõrgus Interneti pöörduspunkti (IAP) ja kasutada seda teistel Interneti-ühendust vajavate seadmete jaoks.

Interneti pöörduspunkti loomine

- 1 Vajutage  ja valige **Side > Ühen.hald. > Kasutatavad WLAN-võrgud.**
- 2 Seade otsib tööpiirkonnas asuvaid raadiokohtvõrke. Võrgus Interneti pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud > Määra pöördusp.**

- 3 Seade loob vaikeseadetega Interneti pöörduspunkti. Interneti pöörduspunkti seadete vaatamist või muutmist vt 'Pöörduspunkt' lk 106.

Kui seade palub teil pöörduspunkti valida, valige loodud pöörduspunkt või valige **Otsi WLAN-võrku**, et otsida levivaid raadiokohtvõrke.

Raadiokohtvõrgu ühendus luuakse siis, kui loote raadiokohtvõrgu pöörduspunkti abil andmeühenduse. Aktiivne raadiokohtvõrgu ühendus suletakse siis, kui andmevahetuse lõpetate. Ühenduse sulgemist vt 'Ühendushaldur' lk 97.

Raadiokohtvõrku on võimalik kasutada tavakõne või aktiivse pakettandmeside ajal. Korraga saab kasutada ainult ühte raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadet, aga ühte ja sama raadiokohtvõrgu ühendust saab kasutada mitu rakendust.


Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, saate endiselt kasutada raadiokohtvõrku (kui see on kättesaadav). Raadiokohtvõrgu kasutamisel täitke kindlasti kõiki ühendusega seotud turvanõudeid.

Raadiokohtvõrgul on kaks töörežiimi: **Infrastruktuur** ja **Juhuvõrk (Ad-hoc)**.

Infrastruktuuri töörežiim võimaldab kasutada kahte tüüpi andmesidet: raadioseadmed ühendatakse raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme vahendusel üksteisega, või


raadioseadmed ühendatakse raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme vahendusel tavalisse kohtvõrku.

Juhutöörežiimi korral saavad seadmed otse üksteisele andmeid saata ja vastu võtta. Juhuvõrgu Interneti pöörduspunkti loomise kohta vt 'Pöörduspunkt' lk 106.

 **Näpunäide.** Seadme ainulaadse meediumipöörduse juhtimise (Media Access Control, MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage ooterežiimis kood *#62209526#.



Sünkronimine

Vajutage  ja valige **Side > Sünkron.. Sünkron.**, et sünkronida oma märkmed, kalender ja kontaktandmed erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega ühilduvas arvutis või Internetis.

Sünkronimise rakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab selle kalendri- või aadressiraamaturakenduse tarnija, millega soovite oma telefoni andmeid sünkronida.

Sünkronimise seaded võidakse teile saata spetsiaalse tekstisõnumiga. Vt 'Andmed ja seaded' lk 45.

Uue sünkronimisprofiili koostamine

- 1 Kui ühtegi profiili pole salvestatud, pakub seade uue profiili koostamist. Valige **Jah**.
Uue profiili lisamiseks valige **Valikud > Uus sünkron. profiil**. Valige, kas teie seade kasutab vaikeseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel mallina.
 - 2 Määratlege järgmised andmed.
Sünkron. profiili nimi – profiili kirjeldava nime sisestamine.
Rakendused – selle profiiliga sünkronitavate rakenduste valimine; näiteks **Kontaktid** ja **Kalender**. Liikuge iga rakenduse peale ja vajutage juhtnuppu, et määratleda rakenduse sünkronimise seaded.
 - **Kaasa sünkronimise** – valitud rakenduse sünkronimiseks valige **Jah**.
 - Sisestage väljale **Serveri andmebaas** kalendri, aadressiraamatu või märkmete tee kaugserveris.
 - Valige **Sünkronimistüüp: Tavaline** (kahepoolne sünkronimine), **Ainult serveriga** või **Ainult telefoniga**.
- Ühendusseaded** – alltoodud seadete määratlemine. Vajalikud andmed saate teenusepakujalt või süsteemiülemalt.
- **Serveri versioon** – sünkronimisserveris kasutusel oleva SyncML-i versiooni valimine. E-posti sünkronimiseks peate valida **1.2**.

- **Serveri tunnus** - e-posti serveri tunnuse sisestamine (näidatakse ainult juhul, kui seade **Serveri versioon** väärtuseks on **1.2**).
 - **Andmekandja** - ühenduse tüübi valimine: **Internet** või **Bluetooth**.
 - **Pöörduspunkt** (kuvatakse ainult juhul, kui seade **Andmekandja** väärtuseks on **Internet**) - andmeühenduse pöörduspunkti valimine.
 - **Kaugserveri aadress** - hostserveri IP-aadress.
 - **Port** - serveri pordi number (kuvatakse ainult juhul, kui seade **Andmekandja** väärtuseks on **Internet**).
 - **Kasutajanimi** - teie kasutajatunnus sünkroonimisserveris.
 - **Parool** - teie parool sünkroonimisserveris.
 - **Sünkr.kutsed lubatud** - kui soovite lubada serverist algatavaid sünkroonimisseansse, valige **Jah**.
 - **Autoriseeritud** - kui soovite, et seade küsiks enne serverist algatava sünkroonimise käivitamist teie kinnitust, valige **Ei**.
 - **Võrgu autentimine** (kuvatakse ainult juhul, kui seade **Andmekandja** väärtuseks on **Internet**) - võrgu kasutajanime ja parooli sisestamiseks valige **Jah**. Kasutajanime ja parooli sisestusväljade kuvamiseks liikuge allapoole.
- 3 Seadete salvestamiseks ja põhivaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Andmete sünkroonimine

Menüü **Sünkron.** põhivaates kuvatakse sünkroonimisprofiilid ja sünkroonitavad andmerühmad.

- 1 Valige sünkroonimisprofiil ja seejärel **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Ekraani alumisel real näidatakse sünkroonimisolekut. Sünkroonimise katkestamiseks valige **Tühista**.
- 2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest märku. Kui sünkroonimine on läbi, valige **Valikud** > **Vaata logi**, et avada logifail, mis näitab sünkroonimisolekut (**Valmis** või **Mittetäielik**) ning lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvalejätetud (sünkroonimata jäänud) märkmete ja kalendri- või kontaktikirjete arvu seadmes või serveris.



Seadmehaldur

Vajutage **☰** ja valige **Side** > **Sead.hald.**. Telefon võib võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud profiili või konfiguratsioonisõnumi. Konfiguratsioonisõnum võib sisaldada andmeühenduse pöörduspunkti seadeid või muid seadeid, mida kasutavad erinevad seadmes leiduvad rakendused.

Ühenduse loomiseks serveriga ja konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Alusta konfigur.**

Serveriprofiili seaded

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Serveri nimi – konfiguratsiooniserveri nime sisestamine.

Serveri tunnus – konfiguratsiooniserveri unikaalse tunnuse sisestamine.

Serveri parool – parooli sisestamine, mille alusel server teie seadme ära tunneb.

Pöörduspunkt – serveriühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimine.

Serveri aadress – serveri URL-aadressi sisestamine.

Port – serveri pordinumbri sisestamine.

Kasutajanimi ja **Parool**– kasutajanime ja parooli sisestamine.

Konfig. lubatud – serverist konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Jah**.

Kõik pär. autom. lubat. – kui soovite, et seade küsiks enne serverist konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige **Ei**.

Võrgu autentimine – valige, kas kasutatakse võrgu autentimist.

Vahendid



Häälestusviisard

Häälestusviisard konfigureerib teie seadmes võrguoperaatorilt saadud teabe alusel operaatori (MMS-i, GPRS-i ja mobiil-Interneti ja voogedastuse), e-posti ja PTT (võrguteenus) seaded.

Võimalik, et peate nende teenuste kasutamiseks vajaliku andmeühenduse või muude teenuste aktiveerimiseks pöörduma oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Hääl.viisard**.

Valige menüüst teenus, mille kasutamiseks soovite oma seadet konfigureerida, ja vajutage juhtnuppu.

E-post

- 1 Kui valite e-posti seadete konfigureerimise, tuvastab **Häälestusviisard** teie võrguoperaatori ning palub teil valiku kinnitada. Valige **OK** või liikuge mõne teise võrguoperaatori nimele ning valige seejärel **OK**.
- 2 Valige loendist oma e-posti teenusepakkuja nimi.
- 3 Valige väljamineva posti server. Kui kahtlete, valige vaikeserver.

- 4 **Häälestusviisard** palub teil sisestada teie e-posti aadressi, kasutajanime ja parooli. Valige igaüks kordamööda ning seejärel valige **Valikud** > **Muuda**. Sisestage andmed ja valige **OK**.
- 5 Kui olete lõpetanud, valige **Valikud** > **OK**.
- 6 Valige **OK**, et kinnitada oma soovi seadistada postkast määratud operaatori jaoks.
- 7 Valige **OK**.

PTT

Seda valikut saab kasutada ainult juhul, kui seadmesse on installitud vastav rakendus ja te olete teenuse kasutajaks registreerunud.

- 1 Kui valite PTT-teenuse (võrguteenus) seadete konfigureerimise, tuvastab **Häälestusviisard** teie kättesaadava võrguoperaatori ja palub teil valikut kinnitada. Valige **OK** või liikuge mõne teise võrguoperaatori nimele ning valige seejärel **OK**.
- 2 Teatud võrguoperaatorid nõuavad kasutajanime, parooli ja hüüdnime. Valige igaüks kordamööda ning seejärel valige **Valikud** > **Muuda**. Sisestage andmed ja valige **OK**.
- 3 Kui olete lõpetanud, valige **Valikud** > **OK**.

- 4 Valige **OK**, et kinnitada oma soovi seadistada **Raadiosaatja** määratud operaatori jaoks.

Operaator


- 1 Kui valite oma operaatoriseadete konfigureerimise, tuvastab **Häälestusviisard** teie võrguoperaatori ning palub teil valikut kinnitada. Valige **OK** või liikuge mõne teise võrguoperaatori nimele ning valige seejärel **OK**.
- 2 Valige **OK**, et kinnitada oma soovi seadistada seade määratud operaatori jaoks.

Lisateave

Kui rakendusega **Häälestusviisard** tekib probleeme, vaadake Nokia telefonide seadete veebisaiti aadressil www.nokia.com/phonesettings.



Seaded

Seadete muutmiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Seaded**. Leidke soovitud seadete rühm ja vajutage selle avamiseks juhtnupu. Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage juhtnupu.

Telefon

Üldine

Telefoni keel –ekraanitekstide keele muutmisel muutub ka kuupäeva ja kellaaaja esitusviis ning numbrite eraldajad (nt arvutustes). **Automaatne** valib keele SIM kaardil oleva teabe alusel. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadeid, avaldab see mõju seadme kõikidele funktsioonidele. Seade jääb kehtima seni, kuni selle ise ära muudate.

Sisestuskeel - keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik - te võite valida kõigi seadmes leiduvate redaktorite jaoks sõnastikupõhise tekstisisestuse seadeks **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Tervitustekst ja logo - seadme sisselülitamisel ilmub ekraanile hetkeks tervitustekst või logo. Vaikepildi kasutamiseks valige **Vaikimisi**, tervitusteksti kirjutamiseks (kuni 50 tähte) **Tekst**; või valige **Foto**, et valida kaustast **Galerii** foto või pilt.

Telefoni algseaded—te saate taastada teatud funktsioonide algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood.

Vt 'Turvameetmed', 'Telefon ja SIM-kaart' lk 110. Pärast seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – rakenduste otseteede kasutamine ooterežiimi ekraanilt.. Vt 'Aktiivne ooterežiim' lk 29.

Vasak valiku klahv – vasaku valikuklahvi — ooterežiimis kasutatava otsevaliku määramiseks valige loendist soovitud rakendus.

Parem valiku klahv – parema valikuklahvi — ooterežiimis kasutatava otsevaliku määramiseks valige loendist soovitud rakendus.

Akt. ooterež. rakend. – aktiivses ooterežiimis ilmivate rakenduse otseteede valimiseks valige loendist soovitud rakendused. See seade on saadaval ainult juhul, kui **Aktiivne ooterežiim** on aktiveeritud.

Otseteid on võimalik valida juhtnupuga tehtavatele liigutustele. Valige loendist igale liigutusele vastav rakendus. Juhtnupu otsevalikuid saab kasutada ainult pärast funktsiooni **Aktiivne ooterežiim** väljalülitamist.

Operaatori logo – see seade on nähtav ainult juhul, kui võrguoperaatori logo on vastu võetud ja salvestatud. Võite valida, kas võrguoperaatori logo kuvatakse või mitte.

Ekraan

Heledus – te saate ekraani heledust suurendada või vähendada.

Akusäästja ooteaeg – ekraani pimenduspiilt aktiveeritakse määratud aja möödumisel.

Valgustuse ooteaeg – ekraani taustavalgustus väljalülitusaja valimine.


Kõne seaded

Saada minu number (võrguteenus) – saate määrata, kas teie telefoninumbrit vestluspartnerile näidatakse (**Jah**) või mitte (**Ei**). Selle väärtuse võib vastavalt teie tellimusele määrata ka võrguoperaator või teenusepakkuja (**Lepingujärgne**).

Koputus (võrguteenus) – kui koputus on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolleioleva kõne ajal uuest saabuvast kõnest. Valige **Aktiveeri**, et saata võrku koputuse sisselülitamise taotlus; **Tühista**, et saata võrku koputuse väljalülitamise taotlus, või **Vaata olekut**, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Keeldu kõnest SMS-iga – valige **Jah**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt 'Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine' lk 33.

Sõnumi tekst – kirjutage teade, mis saadetakse tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Aut.kordusvalimine – valige **Sisse lülitatud**, sel juhul helistab seade veel maksimaalselt kümme korda numbrile, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage .

Kõnejärgne info – aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et seade näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust.

Kiirvalimine – valige **Sisse lülitatud**, sel juhul saab kiirklahvidele määratud numbritele (**2** - **9**) helistada klahvi all hoides. (vt ka ptk 'Telefoninumbri kiirvalimine' lk 32);

Vasta suvaklahviga – valige **Sisse lülitatud**, sel juhul saate vastata saabuvalle kõnele ükskõik millise liugklapi all asuva klahviga.

Kasutatav liin (võrguteenus) – see seade ilmub menüüsse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja tekstisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud kõneliinist. Kui valisite **Liin 2**, kuid te pole seda võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähis **2**.




Näpunäide. Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Liini vahetus (võrguteenus) – liini valimise keelamiseks valige **Liini vahetus** > **Ära luba** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks vajate PIN2-koodi.

Ühendus

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi () , näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust.



Mõistete seletused. GPRS kasutab tehnoloogiat, kus andmed paisatakse mobiilsidevõrku lühiajaliste andmepakettidena.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte, näiteks:

- MMS-pöörduspunkte multimeediumsõnumite edastamiseks,
- veebirakenduste pöörduspunkte WML- ja XHTML-lehtede vaatamiseks,
- Interneti-pöörduspunkte (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks.


Võtke ühendust teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb kasutada. Pakettandmeside tellimisega seotud ja muudki teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.


Pakettandmeside ühendused GSM- ja UMTS-võrkudes


GSM- ja UMTS-võrke kasutades võivad aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks. Aktiivsete andmesideühenduste kohta vt ptk 'Ühendushaldur' lk 97.

Signaalitugevuse tähise all võib telefon kuvada järgmisi tähiseid (sõltuvalt kasutatavast võrgust):


 GSM-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.


 GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, toimub andmete ülekanne.

 GSM-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on aktiivsed.

 GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on ootel (nt tavakõne ajal).


 UMTS-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.


 UMTS-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, toimub andmete ülekanne.



 UMTS-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on aktiivsed.


 UMTS-võrk; pakettsideühendus on ootel.

Pöörduspunkt

Teie teenusepakkuja või võrguoperaator võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti, mille muutmine, loomine, redigeerimine või eemaldamine ei tarvitse võimalik olla.  tähistab kaitstud pöörduspunkti. Teenusepakkuja võib teile vajalikud seaded ka tekstisõnumina saata. Vt 'Andmed ja seaded' lk 45.

 **Näpunäide.** Vt 'MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine' lk 44, 'E-post' lk 51 ja 'Pöörduspunkt funktsiooni Teenused jaoks' lk 85.

 näitab pakettandmeside pöörduspunkti ja  raadioarvutivõrgu pöörduspunkti.

Uue pöörduspunkti loomiseks vajutage ja valige  [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [Pöörduspunkt](#) > [Valikud](#) > [Uus pöörduspunkt](#).

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi - kirjeldava nime panemine ühendusele.

Andmekandja - olenevalt valitud andmeühendusest on kättesaadavad ainult teatud seadeväljad. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja pole teisiti määranud, võib ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pakettandmeside

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

Pöörduspunkti nimi (ainult pakettandmeside puhul) – pöörduspunkti nime on vaja ühenduse loomiseks pakettandmeside- ja UMTS-võrkudega. Pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud kasutajanimi. Kasutajanimed on tavaliselt tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Küsi parooli – kui peate serverisse sisenemisel sisestama alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool – andmeühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud parool. Üldjuhul on paroolid tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Autentimine – valige **Tavaline** või **Turvaline**.

Koduleht – sõltuvalt ühendusest, mida häälestate, tuleb sisestada veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress. Juurdepääsu täpsemaks määratlemiseks täitke **Lisaseaded**:

Võrgutüüp – valige kasutatav Interneti-protokoll: **IPv4** või **IPv6**. Teised seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (IPv4 jaoks) – seadme IP-aadressi sisestamine.

DNS-aadress– **Esmane DNS-aadress, Teisene DNS server**: Contact your Internet service provider to obtain these addresses.



Mõistete seletused. Domeeninimede teenus (DNS) on Interneti-teenus, mis muudab sellised domeeninimed nagu www.nokia.com IP-aadressideks (nt 192.100.124.195).

Proksi serveri aadr. – puhverserveri aadressi sisestamine.

Proksi pordi number – puhverserveri pordi numbril sisestamine.

SIP-i seaded

SIP-i (Session Initiation Protocol, seansialustusprotokoll) seadeid on vaja teatavate SIP-i kasutatavate võrguteenuste, näiteks video ühisvaatamise jaoks. Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalse tekstisõnumina. Neid seadeprofiile saate vaadata, kustutada ja luua valiku **SIP seaded** kaudu.

Andmekõne

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki GSM-i andmekõnet kasutavaid pöörduspunkte.

Ühend. hoidmise aeg – andmekõnede seadistamine automaatselt katkemisele pärast ajalõppu, kui mingeid

tegevusi ei toimu. Ajalõpu sisestamiseks valige **Määra ise** ja sisestage aeg minutites. Kui valite **Piiramatu**, siis andmekõnesid automaatselt ei katkestata.

Raadiokohtvõrk

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

WLAN-võrgu nimi – valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrkude nimesid**. Kui valite olemasoleva võrgu, määratakse **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** selle pöörduspunkti seadete järgi.

WLAN-võrgu režiim – valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)**, et luua juhuvõrk ning võimaldada seadmetele andmete otse saatmist ja -vastuvõttu; raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadet ei ole vaja.

WLANi turvarežiim – kasutatav krüpteerimismeetod: **WEP**, **802.1x** (mitte ad hoc võrkudele) või **WPA/WPA2**. Kui valite **Avatud võrk**, siis krüpteerimist ei kasutata. WEP, 802.1x ja WPA funktsioone saab samuti kasutada üksnes võrgutoe olemasolul.

WLANi turvaseaded – valitud turvarežiimi seadete sisestamine.

WEP turvaseaded

Kasutatav WEP-võti – WEP-i koodi valimine. Saate luua kuni kuus WEP-võtit. Raadiokohtvõrgu pöörduspunktile tuleb sisestada samad seaded.

Autentimise tüüp – valige seadme ja raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme vahelise autentimise tüübiks **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded – sisestage **WEP-krüpteering** (võtme pikkus), **WEP-võtme vorming (ASCII või 16-süsteemne)** ja **WEP-võti** (valitud vormingus WEP-võti).

802.1x ja **WPA/WPA2** turvaseaded:

WPA-režiim – autentimisviisi valimine: **EAP** laiendatava autentimisprotokolli (EAP) plugina või **Eeljagatud võti** parooli kasutamiseks. Täitke vastavad seaded:

EAP-plugina seaded (ainult **EAP** puhul) – sisestage teenusepakkuvalt saadud seaded.

Eeljagatud võti (ainult funktsiooni **Eeljagatud võti** jaoks) – sisestage parool. Raadiokohtvõrgu pöörduspunktile tuleb sisestada sama parool.

TKIP-krüpteering – valige, kas kasutatakse ajalise võtmetervikluse protokoll (Temporal Key Integrity Protocol, TKIP).

Koduleht – avalehe määramine.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

IPv4 seaded: **Telefoni IP-aadress** (seadme IP-aadress), **Alamvõrgu mask** (alamvõrgu IP-aadress), **Vaikelüüs** (lüüs) ja **DNS-aadress**—esmasest ja teisest DNS-serveri IP-

aadressi sisestamine. Adresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

IPv6 seaded > **DNS-aadress** - valige **Automaatne**, **Tavaline** või **Määra ise**.

Juhukanal (ainult funktsiooni **Juhuvõrk (Ad-hoc)** puhul) - sisestage käsitsi kanali number (1-11), valige **Määra ise**.

Proksi serveri aadr. - puhverserveri aadressi sisestamine.

Proksi pordi number - puhverserveri pordi numbri sisestamine.

Pakettside

Pakettandmeside häälestus mõjutab kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettside ühendus - kui valite **Võimaluse korral** ja olete ühenduses pakettandmesidet toetava võrguga, registreerub seade pakettandmeside võrku. Nii saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmeside ühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui käivitate kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi ja valisite **Võimaluse korral**, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt - pöörduspunkti nime on vaja seadme kasutamiseks arvuti pakettandmeside modeminna.

Konfiguratsioonid

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile usaldusserveri seaded konfiguratsiooninõumis. Ka võivad seaded olla salvestatud SIM- või USIM-kaardile. Võite need seaded seadmesse salvestada või neid menüü **Konfiguratsioonid** kaudu vaadata või kustutada.

Kellaaeg ja kuupäev

Vt 'Kella seaded' lk 15.

Vaadake ka keeleseadeid peatükis 'Üldine' lk 103.

Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

PIN-koodi päring - kui see seade on aktiivne, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada. Vt 'PIN- ja lukukoodide mõistete seletused' lk 110.

PIN-kood, **PIN2-kood**, ja **Lukukood** - saate muuta luku-, PIN- ja PIN2-koodi. Koodid võivad sisaldada üksnes numbreid 0 kuni 9. Vt 'PIN- ja lukukoodide mõistete seletused' lk 110.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbrite kombinatsioone.


Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Aeg lukustamiseni – te saate määrata aja, mille möödudes seade lukustub; avamiseks tuleb sisestada õige lukukood. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**.

Seadme avamiseks sisestage lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.



Näpunäide. Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage . Avaneb käskude loend. Valige **Lukusta telefon**. Lukulüliti kohta lugege 'Klahvistiku lukustus (klahvilukk)', lk 17.

Lukusta, kui uus SIM – seadme saab seadistada tundmatu SIM-kaardi sisestamisel lukukoodi küsima. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmelt omaniku kaardi ära tunda.

Piiratud grupp (võrguteenus) – võimaldab määrata inimeste rühmi, kellele saate helistada ja kes saavad helistada teile.

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus) – seadme saab seadistada SIM-kaardi teenuste kasutamisel kinnitusteateid kuvama.

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) – see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4-8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist, SIM-kaart blokeerub ning te ei saa seda kasutada enne, kui kaart on jälle avatud. Vaadake samas peatükis PUK-koodi käsitlevat teavet.

UPIN-kood – see kood võidakse anda koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid. UPIN-kood kaitseb USIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

PIN2-kood – mõned SIM-kaardid on varustatud selle koodiga (4-8 märki) ja seda on vaja mõnede seadme funktsioonide kasutamiseks.

Lukukood (ka turvakood) – seda koodi (5 numbrit) saab kasutada seadme lukustamiseks, et hoida ära volitamata kasutamist. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Seadme volitamata kasutamise ärahoidmiseks muutke seda koodi. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi.

PUK (Personal Unblocking Key) ja PUK2 – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

UPUK-kood – seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeerunud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

Sertifikaatide haldur

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



Mõistete seletused. Digitaalseid sertifikaate kasutatakse installitud tarkvara ja XHTML- ning WML-lehtede päritolu kontrollimiseks. Sertifikaatide usaldusväärsuses saab kindel olla vaid siis, kui nende päritolu on tõestatud.

Sertifikaatide halduri põhivaates kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks lükake juhtnuppu paremale.

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitidega ja serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et

allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat peaks olema kehtiv, kuid ekraanile ilmub teade, et **Aegunud sertifikaat** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaja õigsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine – autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindlad olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks leidke see sertifikaat ja valige **Valikud > Sertifikaadi info**. Sertifikaadiandmete avamisel kontrollib sertifikaatide haldur selle sertifikaadi kehtivust ning ekraanile võidakse kuvada alltoodud teated.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** - te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud. Vt 'Usaldusseadete muutmise' lk 112.
- **Aegunud sertifikaat** - valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** - sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** - sertifikaat on kasutuskõlbatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmise

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Avaneb rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide.

- **Symbian install: Jah** - sertifikaadi abil saab tõendada uute Symbiani operatsioonisüsteemi rakenduste päritolu.
- **Internet: Jah** - sertifikaadi abil saab tõendada servereid.
- **Rakenduse install: Jah** - sertifikaadi abil saab tõendada uute Java rakenduste päritolu.

Väärtuste muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda volitatuid**.

Jälita kaitstud obj.

Mõned autoriõigustega kaitstud muusikafailid võivad sisaldada tehingu identifikaatorit. Valige, kas soovite identifikaatori koos failiga saata. Muusikafailide tarnija võib identifikaatori abil failide liikumist jälgida.

EAP-pluginad


Saate vaadata seadmesse installitud EAP-pluginaid (võrguteenus). Mõned Interneti-pöörduspunktid, mis kasutavad raadiokohtvõrku andmekandjana, ja WPA turvarežiim kasutavad autentimise jaoks pluginaid.

Turvamoodul


Turvamooduli (kui see on olemas) vaatamiseks või muutmiseks valiku **Turvamoodul** kaudu liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Turvamooduli kohta täpsema teabe vaatamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Suunamine

Funktsioon **Suunamine** võimaldab saabuvaid kõnesid ümber suunata kõneposti või teisele numbrile. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Suunamine**.
- 2 Valige ümbersuunatavad kõned: **Häälkõned**, **Andmekõned** või **Faksikõned**.

- 3 Valige ümbersuunamisviis. Kõnede ümbersuunamiseks juhul, kui number on kinni või kui kõnest keeldute, valige **Kui kinni**.
- 4 Lülitage suunamisvalik sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**), või kontrollige ümbersuunamisolekut (**Vaata olekut**). Üheaegselt võib aktiveeritud olla mitu suunamisvalikut.


Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ooterežiimis tähis .

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu seadmest väljuvatele ja vastuvõetavatele kõnedele. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool. Valige sobiv piiranguvalik ja lülitage see sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**) või kontrollige, kas valik on aktiveeritud (**Vaata olekut**). **Kõnepiirang** mõjutab kõiki kõnesid, sealhulgas ka andmekõnesid.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.

Võrk

Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; võrguvahetus toimub automaatselt. GSM-võrku tähistab tähis  ooterežiimi ekraanil. UMTS-võrku tähistab tähis **3G**.

Võrgurežiim (kuvatakse ainult võrgu toetuse korral) - kasutatava võrgu valimine. Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, olenevalt võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaatori valimine - valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe kättesaadavatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaali ning seade palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st seadmesse paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorivõrguga.




Mõistete seletused. Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Kärjetunnus - valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.

Lisatarviku seaded

Ooterežiimis kuvatavad tähised on järgmised.

 - seadmega on ühendatud peakomplekt.


Alltoodud valikute lubamiseks valige **Peakomplekt** või **Bluetooth-vabakäe**.

Vaikeprofiil - teatud lisaseadme ühendamisel aktiveeritava profiili valimine. Vt 'Profiilid - helinatoonide seadmine' lk 28.

Autom. vastuvõtt - seadme seadistamine nii, et see vastaks saabuvale kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud.



Positsioneer

Vajutage  ja valige **Vahendid > Positsioneer..** Valiku **Positsioneer** kaudu saate aktiveerida ühe või mitu asukoha määramise meetodit, et ühilduvad rakendused saaksid vastu võtta teie seadme jooksva asukoha andmeid. Kui aktiveerite mingi asukoha määramise meetodi, saate näiteks salvestada oma jooksva asukoha andmed kaustadesse **Maamärgid** ja **Navigaator**.

Asukoha määramise meetodid võivad olla võrgupõhised (võrguteenus) või nõuda teilt ühilduva GPS-i vastuvõtja

kasutamist. Asukoha määramise meetodi aktiveerimiseks liikuge soovitud meetodile ja valige **Valikud > Lülita sisse**.

Et hakata asukoha määramiseks kasutama ühilduvat GPS-i vastuvõtjat Bluetoothi ühenduse kaudu, liikuge valikule **Bluetooth GPS** ja valige **Valikud > Lülita sisse**. Vastava küsimuse korral valige leitud Bluetoothi ühendusega seadmete hulgast oma GPS-i vastuvõtja ja siduge seadmed omavahel. Vt "Seadmete sidumine" lk 94.

Ülemaailmne positsioneerimissüsteem


Ülemaailmset positsioneerimissüsteemi (GPS) opereerib USA valitsus, kes ainuisikuliselt vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPSi arengukava ning Föderaalset Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka vilets satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas. GPS-i tuleks kasutada üksnes asukoha kindlakstegemise abivahendina. GPS-i positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Võimalik, et saate võrguteenuselt teie asukohaandmete vastuvõtmise päringu. Teenusepakkujad võivad pakkuda teie seadme asukoha alusel teavet kohalikel teemadel, näiteks ilma- ja liiklusolude kohta.

Kui saate asukohapäringu, kuvatakse teade, milles näidatakse, missugune teenus päringu saatis. Valige **Nõustun**, et lubada oma asukohaandmete saatmist või **Keeldun**, et päringule vastamisest keelduda.



Maamärgid

Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Maamärgid**. Valiku **Maamärgid** abil saate salvestada konkreetsete kohtade asukohaandmed oma seadmesse. Salvestatud asukohad saab jagada erinevatesse kategooriatesse (näiteks tööalane) ja lisada neile muud teavet (näiteks aadresse). Salvestatud maamärke saate kasutada ühilduvates navigatsioonirakendustes, näiteks teie Nokia N91 rakenduses **Navigaator**.

Uue maamärgi loomiseks valige **Valikud** > **Uus maamärk**. Kui seade on ühendatud ühilduva GPS-vastuvõtjaga, saate teha oma hetkeasukoha koordinaatide kohta asukohapäringu. Asukohaandmete allalaadimiseks valige **Praegune asukoht**. Asukohaandmete käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Teabe (näiteks aadressi) lisamiseks salvestatud maamärgile või lisatud teabe muutmiseks liikuge maamärgile ja vajutage juhtnuppu. Liikuge soovitud väljale ja sisestage andmed.

Maamärke saab jagada eelnevalt määratud kategooriatesse. Samuti saab luua uusi kategooriaid. Maamärgikategooriate muutmiseks ja uute kategooriate loomiseks liikuge menüüs **Maamärgid** paremale ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

Maamärgi lisamiseks kategooria alla liikuge vastavale maamärgile ja valige **Valikud** > **Lisa kategooriasse**. Liikuge igale kategooriale, kuhu soovite maamärki lisada ja vajutage juhtnuppu, et see valida.



Ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**. Teie poolt vastu võetud maamärgid paigutatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**.



Häälkäsklused

Seadet saab juhtida häälkäsklustega. Käesoleva seadme puhul toetatavate täiustatud häälkäskluste kohta vt 'Häälvalimine' lk 32.

Rakenduste või profiilide avamiseks mõeldud häälkäskluste aktiveerimiseks avage rakenduse


Häälkäsklused kaust **Profiilid**. Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Häälkäsk.** > **Profiilid**. Seade loob rakenduste ja profiilide häälkäsklusi. Nüüd saate kasutada täiustatud häälkäsklusi, vajutades ooterežiimis alla parema valikuklahvi () ja öeldes häälkäskluse. Häälkäsklus on loendis kuvatud rakenduse või profiili nimi.


Rakenduste lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Uus rakendus**. Rakenduse käivitamiseks teise häälkäskluse lisamiseks liikuge rakendusele ja valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus häälkäsklus tekstina. Vältige väga lühikesi nimesid, lühendeid ja akronüüme.


Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Valige **Süntesaator** > **Väljas**, et tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keeles esitav süntesaator välja lülitada. Hääletuvastuse õppimise eemaldamiseks, kui näiteks seadme põhikasutaja on vahetunud, valige **Taasta kohandused**.



Rakendushaldur

Vajutage  ja valige **Vahendid** > **Rak. haldur**. Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:

- J2ME™ rakendusi, mis põhinevad Java™ tehnoloogial ning mille faililaiend on .jad või .jar ().

- Operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid (). Installifailide laiend on .sis. Installige üksnes seadme Nokia N91 jaoks loodud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote ametlikule mudelinumbrile Nokia N91-2.

Installifaili saab seadmesse kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühendusega. Rakenduste installimiseks seadme mällu võite kasutada programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Kui kasutate faili ülekandmiseks Microsoft Windows Explorerit, paigutage fail kõvakettale (kohalik ketas).



Näide. Kui teile saadeti installifail e-kirja manusena, avage oma postkastist see kiri, avage manuste aken, leidke sealt installifail ning vajutage installimise käivitamiseks juhtnuppu.

Rakenduste ja tarkvara installimine




Näpunäide. Rakenduste installimiseks võite alati kasutada programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.


Rakenduste tähised on järgmised:



- .sis rakendus

 - Java rakendus

 - rakendus ei ole täielikult installitud.

 **NB!** Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Enne installimist pidage silmas järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooni numbriga, turvasertifikaadi andmete ja edasimüüja või tootja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata infot**.
- Kui installite mõne faili, mis sisaldab tarkvarauuendust või -parandust mõnele seadmes olemasolevale programmile, saate algse programmi taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.
- Java rakenduste installimiseks on vaja .jar faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse valida pöörduspunkt. Serveriühenduse loomiseks ja .jar faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduste ja tarkvara installimine:

- 1 Avage **Rak. haldur** ja leidke vajalik installifail. Samuti võite otsida installifaili seadme mälust või kõvakettalt,

kasutades menüüd **Failihaldur**, või avades kaustast **Sõnumid > Saabunud** installifaili sisaldava sõnumi.

- 2 Valige rakendus ja installi alustamiseks vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Veebi sirvimisel võib installifaili alla laadida ja installida ilma ühendust katkestamata.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalalkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja vajutage juhtnuppu.

Andmesideühenduse loomiseks ja rakenduse kohta täiendava teabe vaatamiseks otsige see rakendus üles ja valige **Valikud > Mine aadressile** (kui valik on kuvatud).

Installitud tarkvarapakettide ja installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Installilogi saatmiseks klienditoele, et sealsed töötajad saaksid vaadata, mida on installitud ja eemaldatud, valige **Valikud > Saada logi > Lühisõnumi abil** või **E-posti abil** (saadaval vaid siis, kui e-post on häälestatud).

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Otsige üles soovitud tarkvarapakett ja valige [Valikud](#) > [Eemalda](#). Kinnitamiseks valige [Jah](#).

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle taasinstallimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade enam avada selles rakenduses koostatud dokumente.

Kui seadmes on programme, mis sõltuvad otseselt eemaldatud programmist, võivad need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiате installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Rakenduste seaded

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) ja siis mõni järgmistest valikutest.

[Sertif. kontr. veebis](#) - valige, et kontrollida enne rakenduse installimist veebisertifikaati.


[Vaikeadress](#) - veebisertifikaatide kontrollimise vaikeadress.

Mõned Java rakendused võivad lisaandmete või täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda helistamist, sõnumi saatmist või kindla pöörduspunkti kasutamist. Leidke vastav rakendus rakenduse [Rak.](#)

[haldur](#) põhivaates ja selle rakendusega seotud seadete muutmiseks valige [Valikud](#) > [Vali seaded](#).



Mälu – kõvaketas

Seadme kõvaketta vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks vajutage  ja valige [Vahendid](#) > [Kõvaketas](#). Eri rakenduste ja andmetüüpide poolt hõivatud kettaruumi vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Mälukasutus](#).

Kõvaketta nime muutmiseks valige [Valikud](#) > [Kõvaketta nimi](#).

Vahendid

Kõvaketta skaneerimisel, defragmentimisel või vormindamisel suureneb aku koormus. Lülitage telefon võrguühenduseta režiimi. Ärge kasutage seadet kõvaketta skaneerimise, defragmentimise ega vormindamise ajal millekski muuks, samuti ärge kasutage laadijat.

Kõvaketta skaneerimine

Kõvaketast saab skaneerida võimalike vigade leidmiseks ja parandamiseks.

Kõvaketta skaneerimiseks valige [Valikud](#) > [Vahendid](#) > [Skanni kõvaketast](#). Kuvatakse edenemisriba.

Pärast skaneerimise lõpuleviimist teatatakse teile tulemused..

Kõvaketta defragmentimine

Parimate tulemuste saamiseks skaneerige kõvaketast enne selle defragmentimist.

Kõvaketta optimeerimiseks valige [Valikud](#) > [Vahendid](#) > [Defragmenti draiv](#).

Teid teavitatakse defragmentimise lõpetamisest.

Kõvaketta vormindamine

Vormindamine kustutab kõvakettalt jäädavalt kõik andmed. Enne kõvaketta vormindamist varundage oma andmed. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate andmetest varukoopia luua ühilduvas arvutis. Kui teie seadet on vaja parandada või asendada, on digitaalsete õiguste halduse (DRM) tehnoloogia abil kaitstud andmete taastamiseks vaja varukoopiat.

Kõvaketta vormindamiseks valige [Valikud](#) > [Vahendid](#) > [Vorminda kõvaketas](#) > [Kiirvormindamine](#) või [Täielik vormindamine](#). Ketta täielikuks tühjendamiseks kasutage valikut [Täielik vormindamine](#). See võib-olla vajalik, kui annate oma seadme kellelegi teisele ja soovite esmalt kõik isiklikud andmed kustutada. Kasutage valikut [Täielik vormindamine](#) ka juhul, kui teil on probleeme kõvaketta vigaste sektoritega. Vigaste sektorite leidmisel eraldab [Täielik vormindamine](#) edasiste probleemide

ärahoidmiseks need sektorid. Kui soovite lihtsalt varem vormindatud kõvaketta sisu kiiresti kustutada, kasutage valikut [Kiirvormindamine](#).

Vormindamine ei ole 100% turvaline viis konfidentsiaalsete andmete hävitamiseks. Standardsel vormindamisel üksnes tähistatakse vormindatud ala vaba ruumina ja kustutatakse failide ülesleidmiseks vajalikud aadressid. Spetsiaalsete taastevahendite ja -tarkvara abil võib siiski olla võimalik vormindatud või isegi ülekirjutatud andmed kätte saada.

Digitaalsete õiguste halduse tehnoloogia võib takistada osa varundatud andmete taastamist. Teie andmete kaitsmiseks kasutatava DRM-i kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Digitaalõiguste haldusega (DRM-iga) kaitstud sisule on lisatud aktiveerimisvõti, mis määrab teie õigused sisu kasutamiseks.

Kui teie seadmes on WMDRM-iga kaitstud sisu, lähevad seadme mälu vormindamisel kaduma nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Samuti võite kaotada aktiveerimisvõtmed ja sisu seadmes olevate failide riknemisel. Aktiveerimisvõtmete või sisu kaotamiseks võib piirata teie võimet seadmes sama sisu uuesti kasutada. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.


Kui teie seadmes leidub OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis on ainuke viis nii aktiveerimisvõtmete kui ka tegeliku sisu

varundamiseks kasutada Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Muud edastusmeetodid ei pruugi kanda üle aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada koos sisuga, et teil oleks võimalik jätkata OMA DRM-iga kaitstud sisu kasutamist pärast seadme mälu vormindamist. Samuti võib aktiveerimisvõtmete taastamine olla vajalik seadmes olevate failide riknemisel.



Digiõiguste haldus

Andmete omanikud võivad oma intellektuaalomandi (sh autoriõiguse) kaitsmiseks kasutada erinevat tüüpi digitaalõiguste haldustehnoloogiaid (DRM). Selles seadmes kasutatakse juurdepääsuks DRM-i abil kaitstud andmetele mitmesugust tüüpi tarkvara. Selle seadmega saate kasutada versioonidega WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ja OMA DRM 2.0 kaitstud andmeid. Kui teatud DRM-tarkvara ei suuda andmeid kaitsta, võivad andmete omanikud esitada taotluse takistada juurdepääs DRM-iga kaitstud andmetele niisuguse DRM-tarkvara abil. Juurdepääsu takistamine võib samuti teha võimatuks juba teie seadmes oleva DRM-iga kaitstud sisu uuendamise. Juurdepääsu takistamine niisuguse DRM-tarkvara abil ei mõjuta teiste DRM-i tüüpidega kaitstud ega DRM-iga kaitsmata sisu kasutamist.

Seadmesse salvestatud DRM-iga kaitstud andmete kasutusvõtmete vaatamiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Kasut.võti** ja valige:

Keht. võtmed - ühe või mitme meediumifailiga seotud ja algamata kehtivusajaga võtmete vaatamine.

Vigased võtmed - kehtetute, meediumifaili kasutamise kehtivusaja ületanud ja kaitstud, kuid ilma võtmata meediumifailide võtmete vaatamine.

Kasutud võtmed - võtmete vaatamine, millega pole seadmes seotud ükski meediumifail.

Meediumifaili kasutusaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu kasutusvõti, seejärel valige **Valikud** > **Laadi kasutusvõti**. Kui veebipõhiste teenuseteade vastuvõtt on välja lülitatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt 'Veebipõhised teenuseteated' lk 53.

Tõrkeotsing

Küsimused ja vastused

Bluetoothi ühendus

Küsimus. Miks mu telefon ei suuda leida teist Bluetoothi seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemal seadmel on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud.

Veenduge, et seadmete omavaheline kaugus ei ületa kümnet meetrit ning et nende vahele ei jää takistusi, näiteks seinu vms.

Kontrollige, kas teine seade pole varjatud režiimis.

Kontrollige, kas seadmed on ühilduvad.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetoothi ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teie telefoniga on ühendatud teine seade, saate ühenduse lõpetada teise seadme või Bluetoothi ühenduse sulgemisega. Valige [Side](#) > [Bluetooth](#) > [Välja lülitatud](#).

Multimeediumsõnumid

Küsimus. Mida teha, kui telefon teatab, et ei saa multimeediumsõnumit vastu võtta, sest mälu on vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on tõrketeades ära toodud: [Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed](#). Et vaadata salvestatud andmeid ja eri liiki andmete mahtu, valige [Failihaldur](#) > [Valikud](#) > [Mälukasutus](#).

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade [Sõnumi allalaadimine](#). Mida see tähendab?

Vastus. Telefon üritab sõnumit multimeediumsõnumite keskusest vastu võtta. Kontrollige, kas vajalikud multimeediumsõnumi seaded, telefoninumbrid ja aadressid on õiged. Valige [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Multimeedia-sõnum](#).

Sõnumid

Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktisiku kirjet valida?

Vastus. Kontaktisiku kirjes puudub telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage puuduvad andmed kontaktisiku kaardile menüüs [Kontaktid](#).

Kaamera

Küsimus. Miks on fotod "määrduvad" moega?

Vastus. Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev akna oleks puhas.

Taustapildid ja teemad

Küsimus. Ma lülitasin telefoni välja, et seda laadida ja nüüd ei ole ekraanil enam minu isiklikku taustapilti. Mis juhtus?

Vastus. Nii võib juhtuda, kui salvestate taustapildi oma N91 kõvakettale. Kasutage taustapiltide ja teemade salvestamiseks telefoni mälu.

Kalender

Küsimus. Miks nädalate numbrid puuduvad?

Vastus. Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, vaid mõne muu päeva, siis nädalate numbreid ei näidata.

Veebiteenused

Küsimus. Mida teha, kui kuvatakse järgmine teade: **Kehtiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Teenuseseadetes.**

Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhiste saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Logi

Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri, kuid filtri sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete vaatamiseks valige **Minu asjad > Logi**. Liikuge paremale ja valige **Valikud > Filter > Kõik sideseansid**.

Küsimus. Kuidas logi andmeid kustutada?

Vastus. Valige **Minu asjad > Logi > Valikud > Kustuta logi** või avage **Seaded > Logi talletusaeg > Logi ei talletata**. See kustutab logi sisu, viimatalituid telefoninumbrite loendi ja sõnumite edastusaruanded (saateraportid) jäädavalt.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu telefoni arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, kas arvutisse on installitud programmipakett Nokia PC Suite ning kas see on käivitatud. Vaadake Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit, mis asub CD-ROM-il. Kui programmipakett Nokia PC Suite on installitud ja käivitatud, saate arvutiga ühenduse loomiseks kasutada Nokia viisardit Get Connected. Lisateavet programmipaketi Nokia PC Suite kasutamise kohta vaadake Nokia PC Suite'i spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Kasutuskoodid



Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud, pöörduge telefoni müünud kauplusesse või esindusse.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenust pakkuva ettevõtte, teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, hoides all klahvi . Liikuge soovitud rakendusele ja sulgege see, vajutades .

Telefoni ekraan

Küsimus. Miks telefoni ekraanile kuvatakse sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?

Vastus. See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui telefoni mälumaht on liiga väike?

Vastus. Selleks et vältida mälu täitumist, soovime regulaarselt kustutada järgmisi andmeid:

- sõnumeid kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud** menüüs **Sõnumid**
- allalaaditud ja telefoni salvestatud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- pilte ja fotosid menüüst **Galerii**

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, tehke seda vastavast rakendusest. Kui üritate kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.** või **Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.**, püüdke failid ühekaupa kustutada (alustades väiksemast).

Küsimus. Kuidas saab andmeid enne tarkvara värskendamist salvestada?

Vastus. Kui kavatsete tarkvara värskendada, salvestage alati oma andmed. Salvestage andmed järgmisel viisil.

- 1 Varundage telefoni mälu Nokia PC Suite'i abil.
- 2 Kasutage andmekaabliühendust režiimis **Andmeedastus**, et kopeerida kõik oma failid (muusika, videod, pildid, dokumendid, installimata rakendused, teemad jne) kõvakettalt arvutisse.
- 3 Veenduge, et kõik väärtuslik on arvutisse kopeeritud. Vormindage kõvaketas. Lisateavet saate teemast 'Kõvaketta vormindamine' lk 119.
- 4 Värskendage tarkvara.
- 5 Sisestage *#7370# ja kood 12345, et lähtestada telefoni mälu.
- 6 Taastage telefoni mälu Nokia PC Suite'i abil tehtud varukoopiast.
- 7 Kopeerige kõvaketta sisu arvutist tagasi vormindatud kõvaketale.
- 8 Installige uuesti rakendused ja teemad.

Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks -ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti

töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
- 3 Kraapige hologrammi serva - nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



- 4 Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressil www.nokia.com/battery.



Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise

aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuldeaparaadid Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse

sissepitsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi liseseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või liseseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle liseseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide



lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvi  [kõne lõpetus].
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbriid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage klahvi  [kõne alustus] / [saada].

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend

õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev seade vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud 10 grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paludest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu

baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,48 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Teie mobiilsideseade on kujundatud ka vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (USA) ja Industry Canada raadiosagedusliku kiirguse nõuetele. Need nõuded määravad SAR-i piirmääraks 1,6 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammile koele. Käesoleva telefonimudeli suurim selle standardi alusel mõõdetud SAR-i väärtus toote sertifitseerimise ajal seadme kasutamisel normaalasendis on 0,74 W/kg ja keha läheduses kantuna on 0,58 W/kg. Teavet selle seadmemudeli kohta saate veebiaadressilt <http://www.fcc.gov/oet/fccid>, otsides seadme autoriseerimissüsteemist FCC ID: QEYRM-43.

Tähestikuline register

A

- abitekstide rakendus 14
- andmesideühendused
 - tähised 13
- andmeühendused
 - lõpetamine 97
 - üksikasjad 97
- arvutiühendused 96
- audio
 - failivormingud 18
- autoriõiguste kaitse
 - vt *kasutusvõtmed*

B

- bitikiirused 27
- Bluetooth 92
 - kahe seadme ühendamine, sidumine 94
 - peakomplekt 114
 - seadme aadress 94
 - sidumine 94
 - turvalisus 93
 - väljalülitamine 95

C

- CD-ROM 96

D

- defragmentimine 118
- digioiguste haldus, DRM
 - vt *kasutusvõtmed*
- DNS, domeeninimede teenus, mõiste selgitus 107
- Download! 90

E

- e-post 43
 - allalaadimine postkastist 46
 - automaatne allalaadimine 47
 - avamine 47
 - manuste vaatamine 47
 - seaded 51
 - serveri postkast 46
 - vallasrežiim 48
- ereduse, ekraani reguleerimine 104

F

- failihaldur 16
- failivormingud
 - jad 116
 - jar 116, 117
 - .sis 116
- Muusikapeier 18

- RealOne Player 60

- FM-raadio 63

G

- galerii
 - esitlused 59
 - failide lisamine albumisse 59
 - piltide ja videote vaatamine 59
 - uue albumi loomine 59

H

- helid
 - helide salvestamine 62
 - helina vaigistamine 33
- helifaili vormingud 18
- heliklipid 58
- helinad
 - isiklik helinatoon 37
 - lood 26
 - vastuvõtmine tekstisõnumis 45
- helisignaaliid
 - kalender 81
 - äratuskell 15
- helitugevuse reguleerimine 16
 - kõne ajal 31
 - valjuhääldi 16

[häälkäsklused](#) 115

[häälvälimine](#) 32

I

[Internet](#)

vt *Veeb*

[Interneti pöörduspunktid \(IAP\)](#)

vt *pöörduspunktid*

[IP-aadress, mõiste selgitus](#) 107

[isikupärastamine](#) 29

J

[Java](#)

vt *rakendused*.

[järjehoidjad](#) 85

K

[kaamera](#)

fotokaamera seadete

reguleerimine 55

pildiseadistuse seaded 55

piltide saatmine 54

sarivõte 54

valguse ja värvi

seadmine 54, 55, 57

videoklippide salvestamine 57

videosalvesti seaded 58

viitpäästik 55

[Kaamera](#) 54

[kalender](#)

helisignaal 80

kannete loomine 80

sünkroonimine PC Suite'i abil 81

[kasutusvõtmed](#) 120

[Kaug-SIM-režiim](#) 93

[kbps](#) 27

[kell](#) 15

helisignaal 15

seaded 15

[kellaaeg](#) 15

[kiirsuhtlus](#) 65

blokeerimine 67

grupid 68

kiirsõnumi saatmine 66

sõnumite salvestamine 67

ühenduse loomine serveriga 65

[kiirvälimine](#) 32

[kontaktandmekaardid](#) 35

DTMF-toonsignaalide

salvestamine 34

piltide lisamine 35

saatmine 35

[konverentskõne](#) 32

[koodekid](#) 27

[koodid](#) 109

lukukood

PIN2-kood 110

PIN-kood 110

turvakood 110

[kopeerimine](#)

kontaktikirjed SIM-kaardilt seadme
mällu ja vastupidi 37

tekst 42

[kordus](#) 15

[kuupäev](#) 15

[kõned](#)

kestus 74

rahvusvahelised 31

seaded 104

valitud numbrid 74

vastuvõetud 74

ülekandmine 34

übersuunamiseseaded 112

[kõnepost](#) 31

kõnede suunamine kõneposti 112

telefoninumbri muutmine 31

[kõneregister](#)

vt *logi*

[kõneteated](#) 31

[kõvaketas](#)

defragmentimine 118

kontrollimine 118

vormindamine 118

L

logi

- filtreerimine 75
- sissekannete kustutamine 75
- tühjendamine 122

logi talletusaeg 75

lood

- failivormingud 18
- helinaks 26

lukukood 110

lühisõnumid 42

M

meediumifailid

- failivormingud 18, 60

meeldetuletus

- vt *kalender, helisignaal*

multimeediumsõnumid 43

muusika

- failivormingud 18
- helinaks 26
- plaadiümbris 26
- visualisatsioon 26
- üksikasjad 26
- ülekandmine 20

muusikapeier

- esitusloendid 23

Muusikapeier 18

- ekvalaiser 19

- esitusrežiimid 19
- failivormingud 18
- nupud 18
- tähised 19
- valikud 24

Muusikapood 20

mälu

- mälukasutuse vaatamine 12, 118
- tühjendamine 74

O

ooterežiim 28

otseteed

- Interneti-ühendus 85

P

pakettandmeside ühendused

- GPRS, mõiste selgitus 105
- seaded 109

PC Suite

- kalendrikirjed 81
- meediumifailide ülekanne 13
- piltide edastamine arvutisse 58
- sünkroonimine 96
- telefoni mälukasutuse
vaatamine 17

PC-ühendused

- Bluetoothi ja USB-kaabli
vahendusel 96

peakomplekti seaded 114

PIN-kood 110

postkast 46

- automaatne allalaadimine 47

profiilid 28

pöörduspunktid 105

- loomine 106
- seaded 106

R

raadio 63

raadiokohtvõrk 98

- IAP-i loomine 98
- pöörduspunkti seaded 108

rakendused

- installimine 116
- Java 116

S

saatmine

- kontaktandmekaardid,
visiitkaardid 35
- pildid 54

seaded

- algseaded 103
- andmesideühendused 105
- Bluetoothi ühendus 93
- ekraan 104
- kalender 81

kasutuskoovid 109
keel 103
kellaeg ja kuupäev 109
kiirsuhtlus 65, 69
kõnepiirang 113
lukukood 110
peakomplekt 114
pimenduspilt 104
PIN-kood 110
pöörduspunktid 106
sertifikaadid 111
telefoni isikupärastamine 28
UPIN-kood 110
UPUK-kood 111
übersuunamine 112
sertifikaadid 111
serveri postkast 46
SIM-kaart
nimed ja numbrid 36
nimede ja numbrite kopeerimine
 telefoni 37
 sõnumid 49
SIS-fail 116
SMS-keskus, tekstisõnumeid vahendav
 keskus 50
svg-failid 59
sõnumid
 e-post 43

lühisõnumid 42
multimeediumsõnumid 43
sõnumite saatmine 39
sünkroonimine 99
T
tarkvara
 faili ülekannesse seadmesse 116
teemad 29
teenusejuhtimiskäsud 39
teksti kleepimine 42
teksti lõikamine 42
tekstisõnumeid vahendav keskus
 uue lisamine 50
telefoniraamat
 vt *kontaktandmekaardid*
tunnussõnad 115
 helistamine 33
turvakood
 vt *lukukood*
tähised 13
tühi ekraan
 Vaadake teemat *Ooterežiim*
U
UPIN-kood 110
UPUK-kood 111
USB-kaabel 96
USSD-käsud 39

vabakäeseadmed
 vt *valjuhääldi*
vahemälu, tühjendamine 89
valiknumbrid 36
valjuhääldi 16
vasta suvaklahviga 105
veeb
 pöörduspunktid, vt *pöörduspunktid*
vestlus
 vt *kiirsuhtlus*
videoklipid 58
videopleier
 Vaadake teemat *RealOne Player*
vormindamine 118
V
VBR 27
Veeb
 brauser 85
Visual Radio 63
 sisu vaatamine 64
 visuaalteenuse ID 64
Ü
ühenduseseeded 105
ühendushaldur 97